

BRUSKA NA NEHTY GSB05 GLORYSTYLES

Obsah balení

Bruska (ovládací jednotka), brusné pero (rukojeť), brusné nástavce (frézky), uživatelský manuál

Funkce (Popis tlačítek)

1. Tlačítko ON/OFF: Zapnutí a vypnutí.
2. Tlačítko Vpřed/Vzad (F/R): Přepínání směru otáčení.
3. Tlačítko Pauza / Ovladač rychlosti: Krátké stisknutí pro pauzu, otáčení pro nastavení rychlosti.

Vlastnosti produktu

LED displej zobrazuje rychlost, směr (vpřed/vzad) a stav systému. Spínač je prachotěsný.

Systém výměny nástavců je rychlý a snadný, nepotřebujete k němu žádné další nářadí.

Specifikace

Vstup: 12V

Rychlost: 40 000 ot./min (RPM)

Rozměry: 56 x 65 x 17 mm

Návod k použití

Zapnutí: Podržte tlačítko (1) po dobu 3 sekund.

Ovládání rychlosti: Motor se po zapnutí spustí ve směru „F“ (po směru hodinových ručiček). Otáčením knoflíku (3) doprava rychlost zvyšujete, doleva snižujete.

Přepínání směru: Stiskněte tlačítko „R/F“. Displej zobrazí F (vpřed) nebo R (vzad).

Pauza: Krátce stiskněte tlačítko (3) pro dočasné zastavení stroje.

Vypnutí: Podržte tlačítko (1) po dobu 3 sekund.

Bezpečnostní systém

Zařízení je vybaveno ochranou proti přetížení. Pokud se rukojeť zastaví kvůli přehřátí nebo nesprávné manipulaci, vypněte a znovu zapněte zařízení tlačítkem (1).

Výměna nástavců

Vyjmutí frézky: Otočte středovou částí rukojeti ve směru šipky (ve směru hodinových ručiček), dokud neuslyšíte cvaknutí. Poté frézku vytáhněte.

Vložení frézky: Ujistěte se, že je sklíčidlo otevřené. Zasuňte frézku nadoraz a otočte rukojetí v opačném směru, dokud neuslyšíte cvaknutí (zajištění).

Důležité upozornění:

Pokud otočíte pojistkou sklíčidla (upínací části) během chodu, motor se okamžitě zastaví, aby se stroj nepoškodil.

Mírný zápach spáleniny z motoru rukojeti je na začátku normální kvůli odvodu tepla.

Bezpečnostní pokyny

Vlhkost: Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu mokřýma rukama.

Pády: Dávejte pozor, abyste neupustili rukojeť na zem. Může dojít k poškození kuličkových ložisek.

Čištění: Nedovolte, aby se do motoru dostala voda nebo jiné kapaliny.

Provoz: Používejte pouze při teplotách 0–40 °C. Pokud zaznamenáte neobvyklé vibrace nebo zvuky, okamžitě přestaňte přístroj používat.

Řešení problémů:

Problém	Příčina	Řešení
motor neběží	Uvolněný kabel / Vadný kabel / Porucha motoru	Zkontrolujte zapojení / Vyměňte kabel / Oprava
náhlé zastavení	Přetížení / Otevřené sklíčidlo	Vypněte a zapněte přístroj / Zavřete sklíčidlo