

GASTROBACK®

Návod k použití Profi palačinkovač 44005

Před použitím si přečtěte návod k použití! Modely a příslušenství podléhají změnám! Pouze pro domácí použití!



Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny a upozornění, která jsou uvedena v návodu, který jste obdrželi k výrobku.

Zapněte zařízení a dodržujte všechna varování, která jsou uvedena v uživatelské příručce!

Vlastnosti	1
Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	2
Bezpečnostní opatření při práci s elektřinou	3
Horké povrchy - Upozornění:	4
Poznámky k antiadheznímu povlaku	4
Specifikace	5
Provoz	5
Před prvním použitím	5
Použití	5
Tipy pro dosažení nejlepších výsledků	6
Péče a čištění	6
Skladování	7
Pokyny pro likvidaci.....	7
Záruka	7

Vážený zákazníku !

Jsme rádi, že jste si vybrali Gastro Crepemaker Pro !

Pravé francouzské palačinky jsou skutečnou lahůdkou . Přístroj má velmi velkou plochu o průměru 33 cm. Pracovní deska je naprosto rovná, což umožňuje snadné rozlití těsta. Aby bylo možné těsto snadno roztírat , patří k výrobku patentovaný roztírač těsta . Díky vysokému výkonu 1250 wattů, se palačinky pečou jednoduše a naprosto rovnoměrně .

Deska s nepřilnavým povrchem umožňuje použití minimálního množství tuku . Jednoduchá obsluha, plynulá regulace termostatu a komplexní příslušenství umožňuje potěšení z pečení . Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod. Přejeme vám mnoho spokojenosti s vaším novým palačinkovačem .



Příslušenství : roztírací šablona, naběračka, roztírač těsta , obracečka, štětec, mísa na vodu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny:

Prosím, přečtěte si před použitím zařízení veškerá oznámení a instrukce, které jsou dodávány s přístrojem pečlivě a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Přístroj používejte pouze způsobem v něm stanoveným a pro účely popsané . Jakékoliv jiné použití, zejména zneužití může způsobit škody na majetku, vážné zranění nebo nebezpečným elektrickým napětím, vysokou teplotou a ohněm. Provádějte na přístroji pouze práce, které jsou popsány v tomto návodu.

Přístroj splňuje právní předpisy, které jsou pro označení CE závazné.

Tento návod k obsluze je důležitou součástí přístroje. Nepostupujte jednotku bez těchto pokynů třetím osobám.

Opravy a technická údržba na zařízení musí být prováděny výhradně autorizovaným servisním střediskem.

Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.

- Tento spotřebič není určen pro děti, tělesně nebo mentálně postižené osoby, jakož i osoby, které nemají žádné zkušenosti,
- Pouze pro vnitřní použití a pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj venku nebo ve vlhkém nebo mokřém prostředí. Zařízení není vhodné pro použití v lodích nebo vozidlech. Používejte pouze součásti, příslušenství a náhradní díly pro zařízení poskytované a doporučené výrobcem. Poškozené nebo nesprávné díly a příslušenství se může během provozu, tavit, deformovat a způsobit přehřátí a poškození majetku a zranění osob. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem zařízení může způsobit nehodu.
- Pravidelně kontrolujte, zda komponenty a příslušenství, jakož i napájecí kabel spotřebiče nejsou poškozeny (například deformace, změna zabarvení, trhliny, koroze kontaktů zástrčky...). Nikdy nepoužívejte přístroj v případě, že součásti jsou poškozené nebo nefungují podle očekávání, nebo v případě, že přístroj byl vystaven k přehřátí nebo nadměrné zátěži (příklad: pád, úder, vlhkost). V takovém případě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj na autorizované servisní dílně. Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami.
- Opravy a údržba zařízení smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska. Používejte pouze součásti, náhradní díly a příslušenství, které jsou poskytovány a doporučené výrobcem pro tento účel, aby se zabránilo opáření a nebezpečí přehřátí, ohně nebo elektřiny.
- Nenechte spotřebič bez dozoru, pokud je dosažitelný pro malé děti. Ujistěte se, že malé děti nemohou strhnout zařízení za kabel. Udržujte přístroj vždy na čistém, suchém místě kde nemrzne, kde není přístup malých dětí. Nepokládejte těžké nebo tvrdé předměty na zařízení.
- Umístěte jednotku na snadno přístupný, rovný, suchý, tepelně odolný a dostatečně stabilní pracovní povrch. Během provozu nenechávejte žádné cenné a citlivé objekty v blízkosti zařízení, aby se zabránilo poškození kapkami oleje.
- Nikdy neumísťujte jednotku na okraji pracovní plochy. Vytvořte dostatek místa na pracovní ploše pro dobrou cirkulaci vzduchu: minimálně 20 cm na každé straně a 1 m nad přístroj. Nepokládejte ručníky nebo ubrousky

pod ani na přístroj: Nebezpečí požáru! Udržujte pracovní prostor v čistotě a suchu. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo mokřém prostředí.

- nenaklánějte horký palačinkovač, přemísťujte vodorovně. Horký tuk a těsto by jinak mohly ztéci ze zařízení a vést k opaření a poškození majetku. Nechte vychladnout a vždy před přemístěním vyčistěte zařízení.
- Vždy nastavte termostat na minimální teplotu nebo na nulu před zapojením nebo vypojením kabelu ze zásuvky.
- Nikdy se nedotýkejte pracovní plochy nebo jiných horkých částí spotřebiče, když je přístroj zapnutý.
- Pozor: Nevkládejte hliníkové fólie nebo jiné materiály či předměty pod větrací prostor mezi pracovní deskou a podstavcem (riziko poškození). Neblokujte větrací otvory.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj s dřevěným uhlím nebo s jinými zdroji energie.
- VAROVÁNÍ: Nechte přístroj vychladnout před přesunem nebo čištěním.
- Neponořujte přístroj nebo přírodní kabel do vody nebo jiných tekutin.
- Používejte zařízení pouze v domácnostech, kancelářích atd.
- Nastavení termostatu na MIN nepřeruší dodávku tepla pro zařízení. V této poloze, je teplota přibližně 155 ° C. Úplné vypnutí ohřevu je dosaženo pouze vytažením konektoru zařízení.

Bezpečnostní opatření při práci s elektřinou

CrepeMaker Pro může být připojen je pouze do zásuvky se správných nominálních hodnot (220/240 V při 50 - 60 Hz, střídavý proud). Zásuvka musí být dostatečně chráněna pro 1250 W. Kromě toho, výstup by měl být chráněn proudovým jističem, jehož vypínací proud by neměl být vyšší než 30 mA. Pokud si nejste jisti, obraťte se na elektrikáře.

Nepřipojujte přístroj k prodlužovacímu kabelu, aby se zabránilo nebezpečí vzniku požáru.

Nenechte spotřebič bez dozoru, pokud je zapojen napájecí kabel. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, pokud přístroj nepoužíváte, přemísťujete, nebo chcete-li zařízení vyčistit.

Použití prodlužovacích kabelů se nedoporučuje. Pokud přestože chcete použít prodlužovací kabel, používejte pouze prodlužovací kabel s ochranným uzemněním, bezpečnostní zástrčkou a bezpečnostní zásuvky pro napájení alespoň 1250 wattů.

Zacházejte s kabelem opatrně vždy. Rozbalte kabel vždy zcela před uvedením přístroje do provozu. Nikdy nepokládájte přístroj na napájecí kabel. Nenechte kabel viset přes okraj pracovní plochy. Nikdy netahejte za kabel, nelámejte kabel, nemačkejte.

Udržujte kabel daleko od horkých povrchů. Ujistěte se, že nikdo na napájecí kabel nešlape a nemůžete o něj zakopnout. Uchopte za kryt zástrčky, pokud chcete vytáhnout.

Nikdy neponořujte přístroj nebo kabel do vody nebo jiných tekutin. Nikdy nelijte tekutiny do nebo na zařízení nebo kabel. Nikdy nečistěte přístroj nebo součásti jednotky v myčce na nádobí. Nepracuje s mokrýma rukama. Přístroj nikdy nečistěte tlakovou myčkou nebo podobným zařízením.

Horké povrchy - nebezpečí popálení!

Design Crepe Maker Pro je určen pro výrobu palačinek a palačinek a je během provozu velmi horký . To platí také pro vnější povrchy skříně .

- Přístroj je elektricky vyhřívaný . Ohříváč začne pracovat , jakmile se připojíte do zásuvky . Nikdy nevkládáte žádné cizí předměty (papír, plasty , textilie a podobně) na topnou plochu, aby nedošlo k poškození přístroje a požáru ! Dokonce i po vypnutí přístroje je po určitou dobu velmi horká . Nikdy nenechávejte příslušenství na horké desce . Nikdy během provozu nebo krátce po použití , nesahejte na topné plochy částmi těla nebo předměty citlivými na teplo .

- Zvláštní pozornost věnujte při pohybu se zařízením během provozu nebo krátce po použití . Horké tekutiny (tuk, těsto) z těsta lívance mohou unikat při naklonění přístroje a způsobit vážné popáleniny nebo poškození majetku . Vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky a počkejte, až přístroj vychladne na pokojovou teplotu před přemístěním přístroje nebo čištěním jednotky.

- Umístěte přístroj na pevný, teplotě odolný, hladký a suchý povrch (např.: sklo, keramika, kámen, nebo kov). Nepokládejte na stolové desky z plastu, nebo s plastovým potahem, aby nedošlo k poškození zařízení v důsledku přehřátí. To platí i pro lakované nebo potažené dřevěné stolové desky.
- Nepokládejte na zařízení nebo části zařízení v blízkosti silných zdrojů tepla (např.: ohřívače, hořáky). Udržujte napájecí kabel od vyhřívaných částí stroje. Nikdy nepokládejte přístroj na napájecí kabel!
- Nepokládejte přístroj v blízkosti hořlavých a hořlavých materiálů (např. alkohol, lihoviny, benzín). Nikdy neohřívejte alkoholické nápoje (např. svařené víno, grog) nebo alkohol obsahující teplé jídlo v blízkosti zařízení. Nikdy nedávejte potraviny s obsahem alkoholu do přístroje. Prostřednictvím tepla se alkohol velmi rychle odpaří a tvoří výbušnou směs, která při styku se zdroji ohně (např.: svíčky, hořící cigarety, topné prvky v jednotce) může vést k explozi a vážnému zranění a poškození majetku. Přístroj není vhodný pro flambování.
- Během provozu se může stříkat velmi horký tuk a těsto na desku nebo unikat páry. Ujistěte se, že všechny osoby mají dostatečný odstup od zařízení. Nikdy nedržte během provozu jakékoli části těla nebo na teplo citlivé předměty na a nebo vedle zařízení.

Upozornění při práci s antiadhézním povlakem:

Pracovní deska je vybavena nepřilnavou vrstvou. Nepoužívejte přístroj v případě, že non-stick povlak je poškrábaný, pořezaný, nebo poškozený přehřátím

- Nepoužívejte žádné kuchyňské náčiní z kovu nebo jiné tvrdé materiály na desce tak, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu. Používejte kuchyňské náčiní vyrobené ze dřeva nebo z tepelně odolného plastu.
- Nikdy nepoužívejte na přístroj abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky. Přístroj čistěte hadříkem nebo houbičkou nebo jemným nylonovým kartáčem z plastu a horkým roztokem čisticího prostředku. Nepoužívejte non-stick sprej. Antiadhézní povlak zařízení může být poškozen.

Technická data

Model:	Art.-Nr. 44005 Design Crêpe Maker Pro
Napájení:	230 – 240 V , 50 - 60 Hz
Výkon:	1.250 Watt
Délka kabelu:	ca. 115 cm
Váha:	ca. 2,8 kg
Rozměry:	ca. 330 x 115 mm (Ø x H)
Schváleno:	

Před prvním použitím

Před prvním použitím a po delším skladování vyčistěte topné plochy (viz:> Čištění ").

Upozornění: Před každou operací čištění odpojte ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout. Nikdy neponořujte nebo nelijte tekutiny na přístroj nebo napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin.

Nikdy nečistěte přístroj nebo součásti jednotky v myčce na nádobí.

1. Vybalte přístroj opatrně, umístěte jej na vhodnou pracovní plochu

Otřete prac.desku čistým, lehce navlhčeným hadrem. Poté otřete dosucha utěrkou.

Poznámka: Před prvním použitím byste měli vypálit bez těsta asi 5 minut, na plný výkon. Mírný zápach pálení je zcela normální. Pokud k zápachu spáleniny v pozdější použití dochází opakovaně, pak nepřilnavý povrch důkladně omyjte teplou mýdlovou vodou a osušte opatrně z povlaku. Vezměte mokrý hadřík s trochou stolního oleje a potřete pracovní desku. Non-stick povlak je teď připraven k použití.

Teploty uvedené receptech jsou pouze orientační. Mohou být přizpůsobeny.

Dodávané příslušenství (roztírací šablona, roztírač těsta, štětec) nechte mezi jednotlivým použitím máčet ve vodní nádrži.

Poznámka: roztírací šablonu lze použít pouze při stupni pečení 1-6. Nenechávejte je nikdy na desce (riziko poškození). Roztírání těsta při stupni 7 a 8 by mělo být provedeno dřevěným roztíračem.

Použití:

1. Připravte si těsto na palačinky.

2. Položte přístroj na vhodnou pracovní plochu. Ujistěte se, že pracovní povrch je čistý a bez cizích těles, ležících na desce.

Zapněte do zásuvky správných nominálních hodnot (220/240 V při 50 - 60 Hz)

Nikdy se nedotýkejte pracovní plochy nebo kterékoliv jiné horké části spotřebiče rukama, když je přístroj zapnutý.

Kontrolka se rozsvítí a topná tělesa začnou okamžitě pracovat a zahřívací proces začíná. Je důležité, aby se jednotka předehřála na začátku lehce potřená kuchyňským olejem. Chcete-li to provést, navlhčete hadřík s trochou stolního oleje a otřete desku. Non-stick povlak je připraven k použití. Mezi dvěma palačinkami otřete desku s mastnou papírovou utěrkou, nepřidávejte žádný olej.

1. Zvolte požadovanou teplotu

2. Počkejte až kontrolka zhasne. Nyní je přístroj připraven(za 6 až 7 Min). Zkontrolujte že roztírací šablona je čistá a leží ve vodní lázni

3. Jednou rukou naplňte naběračku po okraj. Druhou rukou vložte roztírací šablonu do drážky na okraji pracovní plochy



Nalijte celé těsto do roztírací šablony. Okamžitě otočte roztírací šablonu ve směru hodinových ručiček. První otáčení by mělo být provedeno za 2 až 3 sekundy. Pokračujte v otáčení jemně, dokud přebytek těsta nevyteče z roztírací šablony, pak vložte šablonu do vodní lázně. Na přebytek těsta se můžete použít i dřevěný roztírač.

4. Varování! Při nalévání na horkou desku může těsto a tuk uniknout. Ujistěte se, že se osoby drží v bezpečné vzdálenosti.

5. Palačinku pečeme asi 10 až 15 sekund a pak otočte. Obraceč opatrně zasuňte uprostřed pod palačinku, proveďte ½ obrát zápestím a trhnutím a otočte na druhou stranu. Pro studené palačinky druhou stranu opečte jen lehce. Pro palačinky s náplní podle pokynů v receptu. Očistěte desku a vodící drážku s utěrkou; vyčistěte šablonu štětcem a vložte do vody.

Tipy pro dosažení nejlepších výsledků

Roztírání těsta by mělo být vždy provedeno ve směru hodinových ručiček, nikdy v opačném směru.

V případě potřeby při otáčení mírně přitlačte šablonu k pracovní ploše.

Vždy používejte těsto bez drobků, pokud je to nutné přecedte.

Pro zahřátí palačinky dejte termostat pozice do pozice 3 .

Některé hotová těsta nejsou vhodná pro roztírání s dřevěným roztíračem.

Pro delší životnost, neděte nepřilnavý povrch příliš silně a používejte pouze nástroje vyrobené ze dřeva nebo z plastu.

Pro zvláště vzdušné a křupavé palačinky můžete do těsta přidat cca 50 ml minerální vody.

Nahradíte s ní odpovídající množství mléka.

Těsto by mělo být před pečením mírně bobtnat, asi 30 minut až 1 hodinu.

Péče a čištění

Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

varování! Nechte přístroj vychladnout před přenášením nebo čištěním.

Neponořujte přístroj nebo přírodní kabel do vody nebo jiných tekutin.

Spotřebič čistěte po každém použití, vyhněte se přischnutí zbytků jídla na pracovní ploše.

UPOZORNĚNÍ: Při čištění zařízení nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky nebo jiné pomůcky (příklad drátěnka). Mohlo by dojít k poškození povrchu a zejména non-stick povlaku. Ujistěte se, že žádné tekutiny nepronikly dovnitř zařízení. Vyvarujte se rozlití tekutiny na přístroj. Nikdy nečistěte přístroj nebo součásti jednotky v myčce na nádobí.

Navlhčete hadřík nebo houbu s mírně teplým roztokem mycího prostředku a otřete desku.

Neponořujte palačinkovač do vody. Vyhněte se použití kovového nebo ostrého náčiní, jinak poškodíte nepřilnavý povrch.

Potom navlhčete čisté hadřík čistou vodou a otřete. Po vyčištění osušte aby přístroj fungoval dobře.

Nepoužívejte čisticí prostředky na trouby a varné desky.

Skladování

Vždy vyčistěte přístroj, než ho ukládíte (viz> Čištění a údržba "). Přístroj skladujte v prostředí chráněném před mrazem, na čistém, suchém místě, kde je chráněn před malými dětmi a před pádem, nárazem, teplem a vlhkostí). Nikdy na přístroj nepokládejte těžké nebo tvrdé předměty. Doporučujeme uchovávat přístroj a příslušenství v originálním obalu.



Pokyny pro likvidaci

Zařízení a obaly musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektronických výrobků a obalových materiálů. Obratě se na místní firmu pro likvidaci odpadů.

Nevhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad. Pokud jsou elektrické spotřebiče

likvidovány nekontrolovaně, může dojít k úniku nebezpečných látek do podzemních vod a tím i vstoupí do potravního řetězce, nebo flóry a fauny. Životní prostředí může být otráveno během rozpadu pro mnoho let. Při koupi nového výrobku, je prodávající ze zákona povinen přijmout staré spotřebiče k likvidaci zdarma.

Záruka

Zaručujeme, že všechny Gastro Back elektrická zařízení, jsou bez vad v době nákupu. Prokazatelné výrobní nebo materiálové vady budou vyměněny nebo opraveny v zákonné lhůtě bezplatně. Nárok kupujícího na záruku neplatí, pokud poškození přístroje bude v důsledku nesprávného zacházení, přetížení nebo chyby instalace.

Jestliže následoval technický zásah třetích osob bez našeho písemného souhlasu, tak se reklamáce ihned ruší.

Seznam autorizovaných servisů naleznete na stránkách www.cultstore.cz

Dovozce: Emgeton Technology s.r.o