

Popis tlačítek a zapojení:

- 1) Zapnutí / vypnutí podsvícení displeje.
- 2) Regulátor otáček ventilátoru.
- 3) Nastavovací tlačítko.
- 4) Reset.
- 5) Konektor pro teplotní čidla.
- 6) Přepínač vypnutí / zapnutí varovného signálu.
- 7) Přepínač zobrazení mezi stupni celsia a fahrenheitu.
- 8) Konektor ventilátorů.
- 9) Napájecí konektor.
- 10) Reproduktor.



Oficiální distributor výrobků
Scythe pro Českou Republiku:
TN Trade spol. s r.o.

Teplotní čidlo (5) zapojte dle obrázků v mezinárodním návodu. Na umístění (přilepení) použijte dodávané nálepky. Postupujte dle obrázků.

Napájecí konektor (9) zapojte dle obrázků v mezinárodním návodu.

Ventilátory zapojte do konektorů (8) dle obrázků v mezinárodním návodu. Při zapojení PWM konektoru ventilátoru bude funkce PWM nedostupná. Regulace otáček ventilátoru se provádí pouze pomocí regulace napětí.

Použití:

Pro návrat k továrnímu nastavení stiskněte tlačítko Reset (4) a podržte ho stisknuté po dobu delší než 3 sekundy.

Zapnutí, vypnutí podsvícení displeje se provádí tlačítkem (1).

Stisknutím potenciometru (2) se přepíná mezi módy AUTO (plně automatický mód) – SEMI (poloautomatický mód) – MAN (ruční nastavení).

V automatickém režimu jsou otáčky ventilátorů korigovány automaticky (otáčky nelze nastavit ručně). Po stisku tlačítka nastavení (3) se rozbliká ukazatel teploty. Pomocí regulátoru otáček (2) lze nastavit minimální teplotu v rozmezí 0 až 70°C, při které se ventilátor zapne. Po snížení teploty pod nastavenou mez se ventilátor automaticky vypne.

V poloautomatickém režimu se nastavuje minimální hodnota otáček ventilátoru (tato hodnota je dodržována v rozmezí ±100otáček/minuta) a teplota při které dojde ke zvýšení otáček (0 až 70°C). Po stisknutí tlačítka (3) se nejprve rozbliká ukazatel teploty. Pomocí regulátoru otáček (2) lze nastavit minimální teplotu v rozmezí 0 až 70°C, při které se otáčky ventilátoru začnou zvyšovat nad nastavenou hladinu. Opětovným stiskem tlačítka (3) dojde k rozblikání ukazatele otáček ventilátoru. Pomocí regulátoru otáček (2) lze nastavit minimální rychlost otáček ventilátoru v rozmezí 0 až 9999 otáček za minutu (maximální otáčky určují parametry ventilátoru).

Nastavování v manuálním módu probíhá pomocí potenciometru (2). Zvyšování otáček se provádí otočením potenciometru po směru hodinových ručiček. Snižování otáček se provádí otočením v opačném směru.