

DOMO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ GÉP



DO9200IB

PRODUCT OF **LINEA** 2000

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell

DO9200IB

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

WEBSHOP

Mostantól a Domo eszköz **kiegészítői és alkatrészei** online a Domo webshopból is rendelhetőek*:

<http://webshop.domo-elektro.be>

A Domo webshop elérhető a Domo weboldaláról is: www.domo-elektro.be. A kiegészítők és alkatrészek ugyanúgy megvásárolhatóak a boltból, ahonnan az eszközt is vette.

*Kizárólag Beligumban, Hollandiában, Luxemburgban, Franciaországban és Németországban.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A készüléket 8 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 8 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. Tartsa a készüléket távol a 8 évnél fiatalabb gyerekektől.

Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:

- Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
- Tanyaházakban.
- Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
- Panziókban.

Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

- Használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges.
- Azok az alkatrészek, amiket a gyártó nem javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kisserelése esetén, tisztítás előtt Tekerjen minden gombot „off” pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Soha ne rángassa a kábelt.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
- Ne használja az eszközt a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig egyenletes, száraz felületen használja.
- A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.

- Minden javítást a gyártónak vagy szervízszoigáltatásának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.
- Ne billentse a készüléket 45°-os szög fölé.
- Helyezze az eszközt legalább 8cm távolságba minden körülötte lévő tárgytól, hogy megfelelő szellőztetést biztosítson a készülék körül.
- Ne kapcsolja a készüléket be és ki gyakran. Legalább 5 percet várjon mindig a ki- és bekapcsolás közt, hogy elkerülje a kompresszor károsodását.

ALKATRÉSZEK

1. Víz tálca
2. Fagyasztó rész
3. Jéglapát
4. Teli tartály érzékelő
5. Átlasztó fedél
6. Jégkocka tároló
7. Víz tartály
8. Szűrő
9. Víz kivezető dugóval
10. Kompresszor
11. Kezelő panel



KEZELŐ PANEL



A **POWER gomb** feletti mutató elkezd villogni, mikor a villásdugót a dugaszolóaljzatba csatlakoztatja. Ekkor a készülék készenléti állapotban van. A készüléket a POWER gomb megnyomásával kapcsolhatja be. Ekkor a mutató folyamatosan világít. Használat közben a POWER gomb ismételt megnyomásával helyezheti a készüléket készenléti állapotba.

Nyomja meg a **SELECT** gombot, hogy kiválassza a jégkocka méretét. Az indikátor fény a kiválasztott mértéknél fog világítani.

Amennyiben a piros **ADD WATER** fény felvillan jelzi, hogy nincs elegendő víz a víztartályban. Töltse meg a víztartályt vízzel majd nyomja meg a **POWER** gombot, hogy újra elindítsa a készüléket.

Az **ICE FULL** fény villogása jelzi, hogy a jégkocka tároló megtelt. A készülék ekkor kikapcsol. Őrítse ki a jégkocka tárolót. Ha az érzékelő előtt nincs több jég, akkor a készülék automatikusan folytatja működését.

HASZNÁLAT

A jégkocka készítő gép első használata előtt: A készülék helyére állítása után várjon 2 órát és hagyja nyitva a fedelet legalább 2 órán keresztül.

Ajánlott forrásvíz használata a készülékhez.

1. Helyezze a jégkocka készítő gépet sima, stabil felületre és bizonyosodjon meg arról, hogy a szellőzőnyílások nincsenek elzárva.
2. Nyissa ki a fedőt és vegye ki a jégkocka tárolót, így a víztartályba be tudja önteni a vizet.
3. Figyelmeztetés: Győződjön meg arról, hogy a vízszint alacsonyabb, mint a maximum jelzés. Ha a víztartályban a MAX jelzésnél magasabb a vízszint, engedje le a felesleges vizet a jégkocka készítő alján lévő leeresztő nyíláson keresztül.
4. Helyezze vissza a jégkocka tárolót a készülékbe és csukja le az átlátszó fedelet.
5. Helyezze be a dugót az aljzatba, és nyomja meg a **POWER** gombot a készülék bekapcsolásához.
6. Válassza ki a kívánt jégkocka nagyságot a **SELECT** gombbal. S a kisebb, L a nagy méret. Az alapbeállítás az L, nagy méret.
7. Ha a helyiség hőmérséklete 15°C alatt van a kisebb jégkocka méret (S) kiválasztása ajánlott. Ha a helyiség hőmérséklete 30°C felett van a nagyobb jégkocka méret (L) kiválasztása ajánlott.
8. Az első három ciklusban a jégkockák kisebbek és szabálytalan alakúak lehetnek.
9. Mikor a jégkocka tároló megtelik, rögtön távolítsa el a jeget a jégkocka tárolóból.



TISZTÍTÁSI TANÁCSOK

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a villásdugót a dugaszolóaljzathoz. Továbbá, távolítsa el az összes jégkockát a készülékből.
- Rendszeresen tisztítsa a jégkocka tárolót, a víztartályt, a fagyasztót és a jéglapátot. Használjon nedves ruhát, kevés tisztítószerrel a jégkocka készítő gép belső és külső részének tisztításához. Alaposan mossa és öblítse ki a készüléket mielőtt újra használná.
- A víztartályból az összes vizet folyassa ki a jégkocka készítő gép alján lévő leeresztő nyíláson keresztül.
- Ne használjon semmilyen kémiai terméket vagy savat, benzint vagy olajat tartalmazó termékeket.
- Ne használjon semmilyen mechanikus készüléket vagy egyéb segédeszközt a fagyási folyamat gyorsítása érdekében.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, megeshet, hogy az **ADD WATER** jelző fény világítani fog. Ebben az esetben nyomja meg a **power** gombot, hogy visszaállítsa a készüléket normál állapotába.
- Naponta cserélje a víztartályban lévő vizet annak érdekében, hogy a jégkockák tiszták legyenek. Amikor nem használja a készüléket mindig folyasson ki a vizet a víztartályból. Mindig tiszta vizet használjon a jégkocka készítő géphez.

- Ha a készülék működését megszakítja például vízhiány vagy áramkimaradás, ilyenkor a készülék újraindulása 3 percet vesz igénybe.

DOMO Webshop

RENDELÉS
az eredeti
Domo
alkatrészek és kiegészítők
online rendelhetőek

webshop.domo-elektro.be



vagy olvassa be itt:

