

Naviják ruční



obj.č. 42.07-19797 - 450 kg , 42.07-19798 - 820 kg

obj.č. 42.07-19799 – 1200 kg



Návod k použití

Výstraha: Před použitím navijáku si přečtete prosím pozorně tento návod. Mějte jej

vždy po ruce.

Technické parametry: bezpečné zatížení 450 kg (820 kg model 42.07-19798, 1200 kg model 42.07-19799)
průměr lana 5 mm, ocelový hák

První použití: Ozubené soukolí musí být před prvním použitím namazané. Namontujte kliku a zajistěte ji pomocí přiložené matice. Základna navijáku musí být schopna přenést zatížení ozubeného převodu. Pro připevnění základny použijte odpovídající šrouby (nejsou součástí dodávky).

Výstraha:

- Nezatěžujte více, než je daná kapacita navijáku
- Maximum kapacity má naviják, pokud je lano navinuto v jedné vrstvě na bubnu navijáku. Každá další navinutá vrstva snižuje kapacitu navijáku.
- Při odvíjení nikdy nevytáchejte lano úplně. Na bubnu musí vždy zůstat alespoň čtyři závity lana.
- Používejte vždy lano dle technických parametrů.
- Háček na konci lana musí být vždy odborně připevněn.

Užití:

1. Povolte blokovací mechanismus, aby se lano mohlo odvíjet, otáčejte klikou proti směru hodinových ručiček, uvolněte hák.
2. Po odvinutí držte lano natažené a správně navinuté na bubnu.
3. Bezpečně připojte břemeno. Nikdy neomotávejte lano navijáku okolo břemene, nikdy nezavěšujte hák na lano navijáku.
4. Přepněte západkový mechanismus a začněte otáčet rukojetí navijáku ve směru hodinových ručiček (navijíte lano na buben – přitahujete břemeno).
5. Při uvolňování držte pevně rukojeť a současně uvolňujte západkový mechanismus.

Výstraha: Dokud je naviják v činnosti, nikdy nepouštějte rukojeť dříve, než je západkový mechanismus přepnut do horní polohy. Je nebezpečí, že rukojeť může po uvolnění prudce švihnout zpět a způsobit buď vážné poranění nebo poškození nákladu.

Důležité: Tento naviják není konstruován ke zvedání břemen nebo živých tvorů, osob, ani ke transportu břemen ve výškách. Je nepřipustné pohybovat se v blízkosti dráhy taženého břemene. Lanový naviják se používá pouze pro tahání ve vodorovném směru!!!

Údržba a bezpečnost při použití:

K zajištění správné činnosti navijáku musí být jednotlivé pohyblivé části, jako je ozubený mechanismus, ráčny, a rukojeti čisté a namazané. Promazávejte pohyblivé části každých šest měsíců. Používejte kvalitní mazací tuk. Díly mohou být poškozeny chemickými produkty. Chraňte před solí a agresivními látkami. Nepracujte s navijákem na jehož laně jsou smyčky nebo uzly, nebo když vykazuje jiné stopy poškození. Používejte odpovídající bezpečnostní pomůcky, udržujte čisté rukojeti, lano i celý mechanismus. Nedopusťte, aby se vám do navijacího mechanismu dostala ruka, vlasy, oděv nebo ozdoby. Ke zranění může dojít při přetržení lana. Nestůjte před nebo za navijákem, když je zatížen. Nikdy nestůjte rozkročmo nad napnutým lanem. Vždy používejte naviják k přímému tahu, nikdy netahejte náklad okolo rohu. Nepoužívejte prodlužovací páku na rukojeť pro zvětšení síly. Poškodíte tím naviják.

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o., Provozovna: Podbřeží 63, 518 03, www.proteco-naradi.cz