

Smartfón Cat[®] S30

Používateľská príručka

Kým začnete, prečítajte si tieto základné informácie

Zásady bezpečnosti

Prečítajte si zásady bezpečnosti, aby ste dokázali garantovať správne používanie svojho mobilného telefónu.

Napriek tomu, že zo svojej podstaty ide o robustné zariadenie, predchádzajte nárazom, hádzaniu, pádom, pomliaždeniu, ohýbaniu a perforácii vášho mobilného telefónu.

Mobilný telefón nepoužívajte vo vlhkom prostredí, napr. v kúpeľni. Nedovoľte, aby došlo k vedomému ponoreniu alebo umývaniu telefónu v kvapaline.

Mobilný telefón nezapínajte, keď je používanie telefónov zakázané, prípadne keď by telefón mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečnú situáciu.

Mobilný telefón nepoužívajte počas jazdy.

Dodržiavajte všetky pravidlá a nariadenia platné v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. V blízkosti lekárskeho prístrojov mobilný telefón vypínajte.

Telefón vypínajte aj v lietadle. Telefón môže rušiť riadiace zariadenia lietadla.

Mobilný telefón vypínajte v blízkosti mimoriadne presných elektronických zariadení. Telefón môže vplývať na výkon týchto zariadení.

Mobilný telefón ani jeho príslušenstvo sa nepokúšajte rozoberať. Na servis a výkon opráv má oprávnenie len kvalifikovaný personál.

Mobilný telefón ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do zásobníkov so silným elektromagnetickým poľom.

Do blízkosti mobilného telefónu neumiestňujte ukladacie médiá. Vlnenie z mobilného telefónu môže vymazať údaje, ktoré sú na ňom uložené.

Mobilný telefón nekladte na miesta s vysokou teplotou ani ho nepoužívajte na miestach s horľavými plynmi, ako sú čerpace stanice.

Mobilný telefón a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí. Nedovoľte deťom používať mobilný telefón bez dozoru.

Používajte len schválené batérie a nabíjačky, aby ste zabránili riziku výbuchu.

Dodržiavajte všetky zákony a nariadenia o používaní bezdrôtových zariadení. Pri používaní bezdrôtového zariadenia rešpektujte súkromie a práva iných osôb.

Mobilný telefón nepoužívajte v lietadlách, nemocnici, na čerpacích staniciach ani profesionálnych garážach.

V prípade pacientov s medicínskymi implantátmi (srdce, inzulín atď.) držte mobilný telefón 15 cm od implantátu a počas hovoru telefón držte na opačnej strane implantátu.

Pri používaní USB kábla dôsledne dodržiavajte všetky príslušné pokyny v tejto príručke. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu mobilného telefónu alebo PC.

Právna poznámka

© 2015 Caterpillar. Všetky práva vyhradené.

Označenia CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT a ich príslušné logá, dizajn „Caterpillar Yellow“ a „Power Edge“ a korporátna a produktová identita použité v tomto dokumente sú ochranné známky spoločnosti Caterpillar a nesmú byť použité bez povolenia.

Bullitt Mobile Ltd je nadobúdateľom licencie od Caterpillar Inc.

Ochranné známky spoločnosti Bullitt Mobile Ltd. a tretích strán sú majetkom príslušných vlastníkov.

Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie reprodukovat' ani prenášať v žiadnej podobe a žiadnymi prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Caterpillar Inc.

Produkt charakterizovaný v tejto príručke môže obsahovať softvér chránený autorskými právami, ktorý sa používa na licenčnom základe. Zákazníci nebudú žiadnym spôsobom reprodukovat', distribuovať, modifikovať, dekompilovať, rozkladať, dešifrovať, extrahovať, uplatňovať praktiky reverzného inžinierstva, poskytovať formou lízingu, postupovať ani ďalej licencovať spomínaný softvér ani hardvér, pokiaľ takéto obmedzenia nie sú zo zákona zakázané alebo takéto konanie nebolo schválené príslušnými držiteľmi autorských práv na licenčnom základe.

Oznámenie

Niektoré funkcie produktu a príslušenstva charakterizované v tomto dokumente závisia od nainštalovaného softvéru, kapacity a nastavení lokálnej siete a nemusia byť aktivované alebo môžu byť obmedzené prevádzkovateľmi lokálnej siete alebo poskytovateľmi sieťových služieb. Z uvedeného dôvodu charakteristiky uvedené v tomto dokumente nemusia presne zodpovedať produktu a príslušenstvu, ktoré ste si zakúpili.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu informácií alebo špecifikácií obsiahnutých v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia a iných záväzkov.

Výrobca nenesie zodpovednosť za legitímnosť ani kvalitu produktov, ktoré nahráte alebo si stiahnete prostredníctvom tohto mobilného telefónu (okrem iného) vrátane textu, obrázkov, hudby, filmov a nezabudovaného softvéru s ochranou autorských práv. Akékoľvek dôsledky vyvstávajúce z inštalácie alebo používania vyššie uvedených produktov na tomto mobilnom telefóne budete znášať vy sami.

ŽIADNA ZÁRUKA

Obsah tejto príručky sa poskytuje „v danom stave“. Okrem požiadaviek príslušnej legislatívy sa v spojitosti s presnosťou, spoľahlivosťou a obsahom tejto príručky neposkytujú záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo odvodené, okrem iného vrátane odvodených záruk na predajnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel.

V maximálnom zo zákona povolenom rozsahu nebude výrobca v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za akékoľvek špeciálne, dôsledkové, nepriame ani náhodné škody ani ušlý zisk či stratené zákazky, výnosy, dáta, goodwill či očakávané úspory.

Nariadenia pre import a export

Zákazníci budú dosahovať súlad so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami pre export a import a zaobstarajú si všetky nevyhnutné vládne povolenia a licencie, aby mohli exportovať, ďalej exportovať alebo importovať produkt uvedený v tejto príručke vrátane v ňom obsiahnutého softvéru a technických údajov.

Obsah

Víta vás smartfón Cat® S30 1

- Oboznámenie sa s mobilným telefónom 1
- Základné funkcie na dosah ruky 1
- Základy obsluhy mobilného telefónu 2
- Zapnutie a vypnutie mobilného telefónu 4
- Oboznámenie sa s domovskou obrazovkou 4
- Používanie dotykovej obrazovky 5
- Uzamknutie a odomknutie obrazovky 5

Displej 6

- Rozvrhnutie displeja 6
- Panel s oznámeniami 7
- Ikony skratiek 7
- Priečinky 8
- Tapety 8
- Prenos médií z/do mobilného telefónu 8
- Používanie režimu Lietadlo 9

Telefón 9

- Uskutočnenie hovoru 9
- Prijatie a odmietnutie hovoru 10
- Ďalšie operácie počas hovoru 10
- Používanie denníka hovorov 11

Kontakty 12

- Komunikácia s vašimi kontaktmi 13
- Používanie klávesnice na obrazovke 14

Textové správy 14

- SMS a MMS 14
- E-mail 16

Wi-Fi 18

Bluetooth 18

Zábava 20

- Fotografovanie a nakrúcanie videa 20
- Počúvanie hudby 22
- Počúvanie FM rádia 23

Služby Google 24

Používanie Máp Google™	26
Používanie YouTube™	27
Používanie Google Play	27
Synchronizácia informácií	29
Správa vašich kont	29
Prispôsobenie synchronizácie vašich kont	30
Používanie ďalších aplikácií	30
Používanie kalendára	30
Používanie budíka	31
Kalkulačka	32
Spravovanie mobilného telefónu	32
Nastavenie dátumu a času	32
Nastavenie displeja	33
Nastavenie zvonenia telefónu	33
Konfigurácia programovateľného tlačidla	34
Nastavenie služieb telefónu	34
Ochrana mobilného telefónu	35
Spravovanie aplikácií	35
Spôsoby na uvoľnenie pamäte telefónu	36
Resetovanie mobilného telefónu	36
Hardvérové resetovanie mobilného telefónu	36
Zobrazenie E-štítku	37
Príloha	38
Výstrahy a preventívne opatrenia	38
Príslušenstvo	39
Čistenie a údržba	40
Kompatibilita s pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím (HAC)	41
Tiesňové volanie	41
Vyhlásenie FCC	41
Vyhlásenie organizácie Industry Canada	42
Informácie o rádiových frekvenciách expozície (SAR)	43
Prevencia straty sluchu	44
Vyhlásenie o zhode	44
Súladi s CE SAR	45
Likvidácia a recyklácia informácií	45

Víta vás smartfón Cat® S30

4G smartfón S30 je navrhnutý na používanie v exteriéroch a je koncipovaný tak, aby dokázal odolať používaniu v nehostinných podmienkach. Disponuje certifikáciou podľa najvyššieho priemyselného štandardu pre odolnosť – IP68 – to znamená, že je vodotesný a displej sa dá obsluhovať aj mokrými prstami. Je vybavený špičkovým sklom odolným voči poškrabaniu, je prachuvzdorný a dokáže odolať pádu z výšky do 1,8 m. V jeho výbave nájdete aj štvorjadrový (1,1 GHz) procesor s najnovšou verziou Androidu™5.1 (Lollipop) s prístupom k službe Google Play™. Znamená to, že telefón nerobí žiadne kompromisy medzi výkonom a mierou poskytovanej ochrany.

Model S30 okrem odolných dizajnových charakteristík ponúka aj aplikácie na zvýšenie výkonu, ktoré vám umožňujú vychutnať si prehľadávanie webu, výmenu textových správ, počúvanie hudby a mnoho ďalších aktivít s vysokou kapacitou batérie a pamäťovou kapacitou s možnosťou rozšírenia do 64 GB.

Oboznámenie sa s mobilným telefónom

Telefón na prvý pohľad

1. Predná kamera
2. Slúchadlo
3. Zadná kamera
4. Mikrofón/reproduktor
5. LED blesk
6. Priečnik na kartu MicroSD
7. Priečnik na nano SIM kartu
8. Tlačidlá hlasitosti/fotoaparátu
9. Port na pripojenie slúchadiel
10. Tlačidlo Späť
11. Tlačidlo posledných aplikácií
12. Tlačidlo Domov
13. Programovateľné tlačidlo
14. Tlačidlo napájania

POHLĎAD SPREDU

§§§

POHLĎAD ZOZADU

§§§

Základné funkcie na dosah ruky

Tlačidlo napájania	• Stlačením zapnete mobilný telefón.
	• Stlačením a podržaním otvoríte ponuku s možnosťami mobilného telefónu.
	• Stlačením uzamknite alebo prebudíte obrazovku, keď je váš telefón zapnutý.
Tlačidlo Domov	• Stlačením v ľubovoľnom okamihu zobrazíte domovskú obrazovku.
	• Dlhým stlačením tlačidla Domov zobrazíte ikonu Google™. Dotykom ikony na displeji spustíte vyhľadávanie Google alebo Google

	Now™.
Tlačidlo posledných aplikácií	Stlačením zobrazíte naposledy používané aplikácie.
Tlačidlo Späť	• Stlačením zobrazíte predchádzajúcu obrazovku, na ktorej ste pracovali. • Slúži na zatvorenie klávesnice na obrazovke.
Tlačidlá hlasitosti/fotoaparátu	Keď sa nachádzate v aplikácii fotoaparátu, stlačením tlačidiel hlasitosti/fotoaparátu môžete okamžite nasnímať fotografie. Tlačidlá hlasitosti/fotoaparátu majú aj iné funkcie, pokiaľ sa práve nepoužíva aplikácia fotoaparátu. • Hlasitosť – Stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (II2) zvýšite hlasitosť. Stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (II3) znížite hlasitosť. • Snímka obrazovky – súčasne stlačte tlačidlá napájania a zníženia hlasitosti (CCC + II3).

Základy obsluhy mobilného telefónu

Inštalácia pamäťovej karty

1. Otvorte kryt priečinka na kartu microSD.

§§§

2. Podľa znázornenia vložte kartu microSD.

§§§

Poznámka:

- Kartu microSD vkladajte so zlatými kontaktmi smerom nahor a zatláčajte ju dnu, kým nezaznie zreteľné cvaknutie.
- Ak chcete odstrániť kartu microSD, zatlačte okraj pamäťovej karty a potom uvoľnite.
- Na kartu microSD nepôsobte nadmernou silou, aby nedošlo k poškodeniu karty alebo priečinka.

Inštalácia nano SIM kariet

1. Otvorte kryt priečinka na SIM kartu.

§§§

2. Vytiahnite vložku na SIM kartu.

3. Nano SIM karty vložte do vložky na SIM kartu podľa znázornenia na vodidle vložky.

§§§

4. Vložku so SIM kartou zasunúť do priečinka na SIM kartu.

Poznámka:

- Nano SIM karty umiestnite do vložky na SIM karty so zlatými kontaktmi na kartu SIM smerom nahor a potom vložku zatlačíte dnu, kým nezaznie cvaknutie.
- Ak chcete vybrať nano SIM karty, stlačte vložku dovnútra, rýchlo uvoľnite a vložku vyberte vytiahnutím. Potom odstráňte nano SIM karty.

Nabíjanie batérie

Telefón S30 má vstavanú batériu. Postup nabíjania batérie:

1. USB kábel dodávaný s mobilným telefón pripojte k nabíjačke.

Poznámka:

Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Cat®. Neschválené zariadenia môžu spôsobiť poškodenie zariadenia a výbuch batérií.

2. Otvorte kryt USB portu. Pripojte USB kábel k USB portu vášho telefónu.

Poznámka:

Pri pripájaní USB kábla dávajte pozor, aby ste nevyvíjali nadmerný tlak.

Dávajte pozor na správnosť orientácie konektora. V prípade pokusu o nesprávne zavedenie konektora môže dôjsť k poškodeniu, na ktoré sa záruka nevzťahuje.

§§§

3. USB pripojte k príslušnej konektke napájania striedavým prúdom a vykonajte bezpečné pripojenie k napájacemu zdroju.

4. Keď sa nabíjanie dokončí, odpojte konektor od zariadenia a potom odpojte nástennú nabíjačku.

Poznámka:

Ak je batéria úplne vybitá, ikona nabíjania sa môže zobrazíť až po niekoľkých minútach.

Dôležité informácie o batérii

Pokiaľ sa batéria používala dlhý čas, mobilný telefón sa nemusí dať nabiť okamžite po zahájení nabíjania batérie. Kým sa pokúsite zapnúť telefón, batériu nechajte niekoľko minút nabíjať pri vypnutom telefóne. Počas tohto obdobia sa na obrazovke nemusí zobrazovať animácia nabíjania.

Čas nevyhnutný na nabitie batérie závisí od teploty prostredia a veku batérie.

Keď je hladina nabitia batérie nízka, z telefónu zaznie výstraha a zobrazí sa kontextová výzva. Keď je batéria takmer úplne vybitá, telefón sa automaticky vypne.

Zapnutie a vypnutie mobilného telefónu

Zapnutie mobilného telefónu

Stlačte tlačidlo **napájania** (CCC).

Po prvom zapnutí telefónu sa zobrazí uvítacia obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a dotykcom ikony **Spustiť** pokračujte v procese nastavovania.

Poznámka:

Pokiaľ máte na svojej SIM karte zapnutú ochranu osobným identifikačným číslom (PIN), ešte pred uvítacou obrazovkou sa vám zobrazí výzva na zadanie vášho kódu PIN. Na vykonanie konfiguračného procesu sa vyžaduje Wi-Fi alebo dátové pripojenie.

Následne sa zobrazí výzva na prihlásenie sa do existujúceho konta Google alebo zriadenie si nového konta a dokončenie konfiguračného procesu.

Poznámka:

Proces konfigurácie konta môžete preskočiť a vykonať ho kedykoľvek neskôr. Konto Google je nevyhnutným predpokladom využívania niektorých služieb Google, ktoré máte k dispozícii na svojom zariadení.

Vypnutie mobilného telefónu

1. • Stlačením a podržaním tlačidla **Napájanie** otvorte ponuku s možnosťami mobilného telefónu.
2. Dotknite sa položiek **Vypnúť**.

Oboznámenie sa s domovskou obrazovkou

Po prihlásení alebo zapnutí telefónu sa zobrazí domovská obrazovka. Domovská obrazovka je východiskový bod, z ktorého máte možnosť prístupu ku všetkým funkciám telefónu. Zobrazujú sa tu ikony aplikácií, widgety, skratky a iné funkcie. Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť rôznymi tapetami a môžete na nej nechať zobraziť položky, ktoré si sami vyberiete.

Domovská obrazovka je vybavená ikonou zavádzacej aplikácie (ddd). Jej dotykcom zobrazíte a môžete spúšťať nainštalované aplikácie (appky).

Poznámka:

Dlhé stlačenie prázdneho miesta na domovskej obrazovke vyvolá spustenie skratky, ktorá vedie k tapetám, widgetom a nastaveniam.

Používanie dotykovej obrazovky

Akcie dotykovej obrazovky

Dotyk: Dotykom končekom prsta môžete vybrať položku, potvrdiť výber alebo spustiť aplikáciu.

Dotyk a podržanie: Dotknite sa položky končekom prsta a prst nezdvíhajte, kým mobilný telefón nezareaguje. Ak chcete napríklad otvoriť ponuku možností pre aktívnu obrazovku, dotknite sa obrazovky a podržte ju, kým sa nezobrazí ponuka.

Potiahnutie prsta: Prst posúvajte po obrazovke vertikálnym alebo horizontálnym smerom. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava môžete napríklad prechádzať medzi fotografiami.

Potiahnutie: Dotknite sa požadovanej položky prstom a podržte ju. Položku potiahnite na inú časť obrazovky. Potiahnutím môžete ikonu presunúť alebo vymazať.

Otočenie displeja mobilného telefónu

Orientácia väčšiny obrazoviek sa bude otáčať spolu s telefónom vždy, keď telefón otočíte z režimu na výšku do režimu na šírku a opačne. Pozrite si stranu 33.

Uzamknutie a odomknutie obrazovky

Uzamknutie obrazovky

Keď je mobilný telefón zapnutý, stlačením tlačidla **Napájanie** uzamknete obrazovku. Keď je obrazovka uzamknutá, naďalej môžete prijímať správy a hovory.

Pokiaľ mobilný telefón chvíľu nebudete obsluhovať, obrazovka sa uzamkne automaticky.

Odomknutie obrazovky

Stlačením tlačidla **Napájanie** prebudíte obrazovku. Potom potiahnutím ikony zámky (fff) do stredu obrazovky odomkniete obrazovku.

Ak chcete použiť funkciu fotoaparátu priamo z obrazovky uzamknutia, potiahnutím ikony fotoaparátu (ggg) doľava spustíte aplikáciu fotoaparátu.

Ak chcete použiť funkciu telefónu priamo z obrazovky uzamknutia, potiahnutím ikony telefónu (hhh) doprava spustíte aplikáciu telefónu.

Poznámka:

Ak ste nastavili uzamykanie obrazovky, zobrazí sa výzva na odomknutie obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti „Ochrana mobilného telefónu uzamykaním obrazovky“ na strane 35.

Displej

Rozvrhnutie displeja

Oznámenia a stavové informácie

Stavová lišta sa zobrazuje v hornej časti každej obrazovky. Zobrazuje ikony oznámení, ako sú zmeškané hovory alebo prijaté správy (vľavo) a stavové ikony telefónu, ako je stav batérie (vpravo), spolu s aktuálnym časom.

Ikona oznámenia {Notification icon}

Stavové ikony {Status icons}

Stavové ikony

ttt	Pripojenie k 3G mobilnej sieti	aa5	Režim vibrovania
uuu	Pripojenie ku GPRS mobilnej sieti	aa6	Bola určená vaša poloha
vvv	Pripojenie k EDGE mobilnej sieti	aa7	Batéria vykazuje veľmi nízku hladinu
xxx	Pripojenie k HSPA mobilnej sieti	aa8	Batéria vykazuje nízku hladinu
yyy	Pripojenie k HSPA+ mobilnej sieti	aa9	Batéria je čiastočne vybitá
zzz	Pripojenie k 4G mobilnej sieti	bb1	Batéria na nabitá
aa1	Prebieha roaming	bb2	Batéria sa nabíja
aa2	Intenzita signálu mobilnej siete	bb3	FM rádio je zapnuté
aa3	Žiaden signál	bb4	Režim lietadla
aa4	Pripojenie k Wi-Fi sieti	bb5	Pripojenie k Bluetooth zariadeniu

Ikony oznámení

bb6	Nová e-mailová správa	cc4	Zmeškaný hovor
bb7	Nová multimediálna správa	cc5	Hlasitý odposluch je aktivovaný
bb8	Budík je nastavený	cc6	Mikrofón telefónu je stlmený
bb9	Blížiaci sa údalosť	cc7	Preberajú sa údaje
cc1	Synchronizujú sa údaje	cc8	Telefón je pripojený cez USB kábel
cc2	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou	cc9	Nová textová správa
cc3	Nasnímaná bola snímka obrazovky		

Panel s oznámeniami

Mobilný telefón vás upozorní, keď prijmete novú správu alebo sa blíži nejaká udalosť. Panel s oznámeniami vás informuje aj o budíkoch a nastaveniach – napríklad keď je aktivovaný budík. Ak chcete zobraziť operátora bezdrôtovej siete alebo správu, pripomienku či oznámenie o udalosti, otvorte panel s oznámeniami.

Otvorenie panelu s oznámeniami

1. Keď sa na paneli s oznámeniami zobrazí ikona nového oznámenia, dotknite sa panelu s oznámeniami a potom potiahnutím nadol otvorte panel s oznámeniami.
2. Dotykom oznámenia otvorte príslušnú aplikáciu.

Zatvorenie panelu s oznámeniami

Ak chcete priamo zavrieť oznámenie (bez zobrazenia), stačí sa dotknúť oznámenia, podržať ho a potiahnuť ho k ľavému alebo pravému okraju obrazovky.

Ak chcete zavrieť panel s oznámeniami, posuňte spodný okraj panela nahor.

Ikony skratiek

Pridanie novej položky na obrazovku

1. Na domovskej obrazovke dotykom ikony ddd zobrazte všetky aplikácie.
2. Ak chcete pridať položku, ikonu aplikácie potiahnite na špecifickú domovskú obrazovku.

Presunutie položky na obrazovke

1. Dotknite sa ikony aplikácie na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa ikona nezväčší.
2. Bez toho, aby ste zdvihli prst, ťahajte ikonu na požadované miesto na obrazovke a potom prst uvoľnite.

Poznámka:

Na paneli domovskej obrazovky musí byť dostatok miesta na príslušnú ikonu.

Odstránenie položky z obrazovky

1. Dotknite sa ikony aplikácie na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa ikona nezväčší.
2. Prst nedvíhajte a položku ťahajte na ikonu **Odstrániť**
3. Keď sa farba položky zmení na červenú, uvoľnením prsta položku odstráňte z domovskej obrazovky.

Widgety

Widget vám umožňuje zobraziť náhľad alebo používať aplikáciu. Widgety môžete na domovskú obrazovku umiestniť v podobe ikon alebo náhľadových okien. V telefóne je predvolene nainštalovaných niekoľko widgetov. Ďalšie môžete prevziať z lokality Google Play. Postup pridania widgetu na niektorú z obrazoviek:

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite ľubovoľného voľného miesta a podržte ho.
2. Dotykom položky **WIDGETY** zobrazte dostupné widgety.
3. Ak chcete pridať položku, požadovaný widget potiahnite na špecifickú domovskú obrazovku.

Priečinky

Vytvorenie priečinka

Potiahnite ikonu alebo skratku aplikácie a pustite ju na iné podobné aplikácie.

Premenovanie priečinka

1. Dotykom otvorte priečinkovú lištu.
2. Na paneli záhlavia priečinka zadajte nový názov priečinka.
3. Keď skončíte, dotknite sa tlačidla **Späť**.

Tapety

Zmena tapety

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite ľubovoľného voľného miesta a podržte ho.
2. Dotknite sa položky **TAPETY**.
3. Rolujte v dostupných možnostiach a nastavte požadovanú tapetu.
4. Dotykom položky **Nastaviť tapetu** nastavte požadovanú tapetu ako tapetu pre domovskú obrazovku.

Prenos médií z/do mobilného telefónu

Prenášajte svoju obľúbenú hudbu a obrázky medzi mobilným telefónom a PC v režime MTP mediálneho zariadenia.

1. Mobilný telefón pripojte k PC pomocou USB kábla a s aktivovaným režimom MTP.
2. Váš telefón by sa mal zobraziť ako odnímateľné zariadenie a mal by zobrazovať internú pamäť. Ak je vložená pamäťová karta, zobraziť by sa mala aj SD karta.

Poznámka:

Ak používate MAC, budete potrebné prevziať ovládače na adrese:
<http://www.android.com/filetransfer/>

Používanie režimu lietadla

Na niektorých miestach sa od vás môže vyžadovať, aby ste vypli bezdrôtové pripojenia telefónu. Namiesto vypnutia celého zariadenia môžete telefón nastaviť do **režimu lietadla**.

1. Stlačte a podržte tlačidlo **napájania**.
2. Dotknite sa **režimu lietadla** v ponuke možností.

Alebo pomocou aplikácie **Nastavenia** prejdite do ponuky **Bezdrôtové siete** a vyberte položku **Režim lietadla**.

Telefón

Hovor môžete uskutočniť rôznymi spôsobmi. Číslo môžete vytočiť alebo ho vybrať v zozname kontaktov, na webovej stránke alebo z dokumentu, ktorý obsahuje telefónne číslo. Počas prebiehajúceho hovoru môžete buď prijať prichádzajúce hovory, alebo ich odoslať do hlasovej schránky. Taktiež môžete zriadiť konferenčné hovory s niekoľkými účastníkmi.

Poznámka:

U sieťového operátora sa informujte, či podporuje konferenčné hovory a koľkých účastníkov môžete pridať.

Uskutočnenie hovoru

Ak chcete uskutočniť hovor, môžete použiť aplikáciu Telefón, prípadne vybrať číslo pod položkou **Kontakty** alebo Denník hovorov.

Počas prebiehajúceho hovoru sa môžete dotykom tlačidla **Domov** vrátiť na domovskú obrazovku a používať iné funkcie. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, panel s oznámeniami potiahnite nadol a dotknite sa položky Prebiehajúci hovor.

Uskutočnenie hovoru z panelu vytáčania

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky iii. Potom dotykom položky sss zobrazte panel vytáčania.

Poznámka:

Do aplikácie Telefón môžete prejsť aj dotykom položky ddd a potom položky **Telefón** (iii).

2. Dotykom príslušných číselných tlačidiel zadajte telefónne číslo.

Tip: Váš mobilný telefón podporuje funkciu SmartDial, ktorá spočíva v tom, že po dotyku tlačidiel na paneli vytáčania telefón automaticky vyhľadáva v kontaktoch a zobrazuje vyhovujúce výsledky na základe presnosti zhody. Ak chcete zobraziť viac možných zhôd, zavrite klávesnicu.

3. Po zadaní čísla alebo výbere kontaktu sa dotknite položky jjj.

Uskutočnenie hovoru spod položky Kontakty

1. Na domovskej obrazovke dotykcom ikony mmm zobrazte zoznam kontaktov. Ak sa už nachádzate na paneli vytáčania, dotykcom položky **Všetky kontakty** zobrazte zoznam kontaktov.

Poznámka:

Do aplikácie Kontakty môžete prejsť aj dotknutím sa položky ddd a potom položky **Kontakty** (mmm).

2. V zozname sa dotknite kontaktu, ktorému chcete zavolať.
3. Dotknutím sa telefónneho čísla zavolajte príslušnému kontaktu.

Uskutočnenie hovoru z denníka hovorov

1. Dotknite sa položiek ddd > **Telefón** (iii). Potiahnutím prsta po obrazovke prejdite na kartu **NAJNOVŠIE**. Zobrazí sa vám zoznam ostatných hovorov. Ak sa vám nepodarí nájsť požadovaný kontakt, ťuknutím na položku **Zobraziť kompletnú históriu hovorov** zobrazíte celú históriu hovorov.

2. Dotknite sa kontaktu v zozname a ťuknutím na položku **ZAVOLAŤ SPÄŤ** uskutočnite hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Keď vám niekto volá, zobrazí sa obrazovka prichádzajúceho hovoru s ID volajúceho a ďalšími informáciami o volajúcom, ktoré ste vložili do aplikácie **Kontakty**.

- Ak chcete prijať hovor, dotknite sa položky jjj a potiahnite ju doprava (iii).
- Ak chcete odmietnuť hovor, dotknite sa položky jjj a potiahnite ju doľava (kkk).
- Ak chcete odmietnuť hovor a odoslať správu priamo volajúcemu, dotknite sa položky jjj, potiahnite ju nahor (dd1) a vyberte jednu z dostupných šablón správ, prípadne po dotyku položky **Napíšte vlastnú...** vytvorte vlastnú správu.

Poznámka:

Keď sa dotknete položky jjj, položka zmizne z obrazovky.

Ukončenie hovoru

Ak chcete zavesiť, počas hovoru sa dotknite položky III.

Ďalšie operácie počas hovoru

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Ak vám niekto zavolá počas už prebiehajúceho hovoru, druhý hovor môžete pripojiť k už prebiehajúcemu hovoru. Táto funkcia je tiež známa pod názvom konferenčný hovor. Taktiež môžete zriadiť konferenčný hovor s niekoľkými účastníkmi.

Poznámka:

U sieťového operátora sa informujte, či podporuje konferenčné hovory a koľkých účastníkov môžete pridať.

1. Ak chcete iniciovať konferenčný hovor, vytočte číslo prvej osoby, ktorej chcete zavolať. Počas prebiehajúceho hovoru sa dotknite položky ii2.
2. Dotknite sa položky **Pridať hovor** a zadajte telefónne číslo osoby, ktorú chcete zapojiť do konverzácie.
3. Dotknite sa položky II4 alebo vyberte niekoho v časti Denník hovorov alebo **Kontakty**. Prvý hovor sa automaticky podrží na linke.
4. Po pripojení druhého hovoru sa dotknite položky ii2 a ťuknite na položku **Zlúčiť hovory**.
5. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, dotknite sa položky ii2 a opakujte kroky 2 až 4.
6. Ak chcete ukončiť konferenčný hovor a všetkých odpojiť, dotknite sa položky III.

Prepínanie medzi hovormi

Ak vám niekto zavolá počas už prebiehajúceho hovoru, medzi týmito dvomi hovormi môžete prepínať.

1. Keď máte dva aktívne hovory, dotknite sa mena kontaktu alebo telefónneho čísla v ľavom dolnom rohu displeja.
2. Aktuálny hovor sa podrží na linke a vy budete prepojený na druhý hovor.

Používanie denníka hovorov

Denník hovorov obsahuje zoznam hovorov, ktoré ste vytočili, prijali alebo zmeškali. Pomocou denníka hovorov môžete rýchlo vyhľadať číslo, na ktoré ste nedávno volali, prípadne pridať prichádzajúce číslo do svojho zoznamu kontaktov.

Uloženie položky do kontaktov

1. Dotknite sa položky iii na domovskej obrazovke a potom sa dotknite položky ii2.
2. Dotknite sa položky **História hovorov**.
3. Dotknite sa ikony položky, ktorú chcete pridať. Napríklad ooo.
4. Dotknite sa položky qqq.
5. Položku buď začleňte do existujúceho kontaktu alebo sa dotknite položky **Vytvoriť nový kontakt** (ppp).

Odstránenie položky zo zoznamu

1. Dotknite sa položky iii na domovskej obrazovke a potom sa dotknite položky ii2.
2. Dotknite sa položky **História hovorov**.
3. Dotknite sa ikony položky, ktorú chcete vymazať. Napríklad ooo.
4. Dotknite sa položky ii2.
5. Dotknite sa položky **Vymazať**.
6. Dotykom tlačidla **OK** potvrdíte, že chcete vymazať kontakt.

Vyčistenie denníka hovorov

1. Dotknite sa položky iii na domovskej obrazovke a potom sa dotknite položky ii2.
2. Dotknite sa položky **História hovorov**.
3. Dotknite sa položiek ii2 > **Vymazať denník hovorov**.

Kontakty

Aplikácia Kontakty vám umožňuje uložiť a spravovať informácie, ako sú telefónne čísla a adresy vašich kontaktov. Po uložení kontaktných údajov do svojho mobilného telefónu týmto získate jednoduchý prístup k ľuďom, s ktorými chcete komunikovať.

Spustenie aplikácie Kontakty

Ak máte nový telefón a zatiaľ ste nepridali žiadne kontakty, v aplikácii Kontakty sa zobrazí hlásenie, ktoré vás vyzýva, aby ste začali do mobilného telefónu pridávať kontakty.

Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:

- Dotknite sa položky mmm na domovskej obrazovke.
- Dotknite sa položky ddd a potom položky **Kontakty** (mmm). Potiahnite prst na obrazovke doľava, aby ste sa dostali na kartu **VŠETKY KONTAKTY**.
- Dotknite sa položky iii na domovskej obrazovke a potom potiahnutím prsta po obrazovke doľava prejdite na kartu **VŠETKY KONTAKTY**.

Všetky vaše kontakty sa zobrazia zoradené podľa abecedy v rolovacom zozname.

Kopírovanie kontaktov

Kontakty môžete skopírovať zo SIM karty alebo interného úložiska.

1. V zozname kontaktov sa dotknite položky ii2 > **Import a export**.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Postup importu kontaktov zo SIM karty:
Dotknite sa položky **Importovať zo SIM karty** a rozhodnite sa, či chcete vytvoriť kontakty v konte telefónu alebo konte Google. Potom vyberte kontakty, ktoré chcete importovať.
 - Postup importu kontaktov z interného úložiska:
Dotknite sa položky **Importovať zo SIM karty** a rozhodnite sa, či chcete vytvoriť kontakty na konte telefónu alebo konte Google. Potom vyberte typ výberu súbor vCard > vyberte súbor vCard na import > **OK**.

Zálohovanie kontaktov

Kontakty môžete skopírovať na SIM kartu alebo do interného úložiska.

1. V zozname kontaktov sa dotknite položky ii2 > **Import a export**.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Postup exportu kontaktov na SIM kartu:

Dotknite sa položky **Exportovať na SIM kartu**. Vyberte kontakty na export.
Keď sa dokončí výber, dotknite sa položkyrrr.

Poznámka:

Ak chcete vybrať všetky kontakty, dotknite sa položky ii2 a označte možnosť

Všetky.

- Postup exportu kontaktov do interného úložiska:

Dotknite sa položky **Exportovať do úložiska**. Vyberte kontakty na export. Keď sa dokončí výber, dotknite sa položky **OK**. Keď sa zobrazí hlásenie s potvrdením, pokračujte dotykcom položky **OK**.

Poznámka:

Ak chcete vybrať všetky kontakty, dotknite sa položky **Všetky** a označte možnosť **Všetky**.

Pridanie kontaktu

1. V zozname kontaktov dotykcom položky **+** pridajte nový kontakt.
2. Zadáajte názov kontaktu a potom pridajte podrobné informácie, ako je telefónne číslo alebo adresa.
3. Keď skončíte, dotykcom položky **Pridať nový kontakt** uložte kontaktné údaje.

Pridanie kontaktu medzi obľúbené

1. Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete pridať medzi obľúbené.
2. Dotknite sa položky **ii5** vedľa mena a farba ikony sa zmení na bielu (**ii6**).

Vyhľadanie kontaktu

1. V zozname kontaktov dotykcom položky **jj2** vyhľadajte kontakt.
2. Zadáajte meno kontaktu, ktorý hľadáte. Počas písania sa kontakty s vyhovujúcimi menami budú zobrazovať v poli vyhľadávania.

Úprava kontaktu

Uložené informácie kontaktu môžete kedykoľvek zmeniť.

1. V zozname kontaktov sa dotknite kontaktu, ktorého údaje chcete upraviť.
2. Dotknite sa položky **jj4**.
3. Vykonajte požadované zmeny kontaktných údajov a dotknite sa položky **Upraviť kontakt**. Ak chcete zrušiť všetky vykonané zmeny kontaktných údajov, dotknite sa tlačidla **Späť**.

Komunikácia s vašimi kontaktmi

Na karte **Všetky kontakty** alebo **Obľúbené** môžete rýchlo zavolať, prípadne zaslať textovú správu (SMS) alebo multimediálnu správu (MMS) na predvolené telefónne číslo kontaktu. Otvorením podrobností môžete taktiež zobraziť zoznam všetkých spôsobov na komunikáciu s príslušným kontaktom. Táto časť charakterizuje, ako komunikujete s kontaktom počas prehliadania zoznamu kontaktov.

Komunikácia s kontaktom

1. V zozname kontaktov sa dotknite kontaktu, s ktorým chcete komunikovať.
2. Na obrazovke podrobností kontaktu, môžete vykonať jednu z nasledujúcich operácií:
 - Dotykcom telefónneho čísla uskutočnite hovor.
 - Dotykcom položky **ff2** odošlite správu.

Odstránenie kontaktu

1. V zozname kontaktov sa dotknite kontaktu, ktorý chcete vymazať.
2. Dotknite sa položky **ii3 > Vymazať**.
3. Dotykom tlačidla **OK** potvrdíte, že chcete vymazať kontakt.

Používanie klávesnice na obrazovke

Zobrazenie panelu klávesnice

Text zadávajúte pomocou klávesnice na obrazovke. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu automaticky. V iných môžete klávesnicu otvoriť dotykom textového poľa.

- Ak chcete otvoriť klávesnicu, dotknite sa priestoru, kam chcete písať text. Dotykom tlačidla **Späť** skryte klávesnicu.

Používanie klávesnice s rozložením na šírku

Pokiaľ sa vám klávesnica javí ako nepohodlná alebo sa vám ťažko používa, mobilný telefón otočte na šírku. Obrazovka zobrazí klávesnicu orientovanú na šírku, vďaka čomu získate širšie rozloženie klávesnice.

Prispôsobenie nastavení klávesnice

1. Dotknite sa položiek **ddd > Nastavenia (jj7) > Jazyk a vstup**.
2. Vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov:
 - Dotknite sa možnosti **Klávesnica Google**, ak chcete prispôsobiť nastavenia klávesnice Google.
 - Dotknite sa položky **Klávesnica SwiftKey** a podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujte nastavenia predikcie ďalšieho slova klávesnice SwiftKey, automatické opravy, písanie ťahaním prsta a ďalšie funkcie.

Správy

Aplikácia Správy vám umožňuje realizovať výmenu textových správ (SMS) a multimediálnych správ (MMS) s kýmkoľvek, kto využíva telefón podporujúci správy SMS alebo MMS. Pomocou aplikácie E-mail môžete čítať a odosielať e-maily.

SMS a MMS

Otvorenie aplikácie Správy

Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:

- Dotknite sa položky **ff3** na domovskej obrazovke.
- Dotknite sa položiek **ddd > Správy (ff3)**.

Vytvorenie a odoslanie textovej správy

Otvorí sa okno **Správy**, kde môžete vytvoriť novú správu alebo otvoriť aktívne vlákno správ.

1. Dotykom položky ii7 vytvorte novú textovú alebo multimediálnu správu, prípadne dotykom otvorte existujúce vlákno správ.
2. Zadajte telefónne číslo do poľa **Príjemca**. Počas zadávania telefónneho čísla sa budú zobrazovať vyhovujúce kontakty. Môžete sa dotknúť odporúčaného príjemcu alebo pokračovať v zadávaní telefónneho čísla.
3. Po dotyku textového poľa zloženie začnite zadávať správu.
Ak sa dotknete tlačidla **Späť** počas písania správy, správa sa uloží ako koncept v zozname správ. K písaniu sa môžete vrátiť dotykom správy.
4. Keď skončíte, dotknite sa položky dd2.

Poznámka:

Odpovede sa zobrazujú v okne. Keď zobrazíte alebo odošlete ďalšie správy, vytvorí sa vlákno správ.

Vytvorenie a odoslanie multimediálnej správy

1. Na obrazovke správ sa dotknite položky ii7.
2. Zadajte telefónne číslo do poľa **Príjemca** alebo dotykom položky qqq pridajte telefónne číslo zo zoznamu **KONTAKTY**.
3. Po dotyku textového poľa zloženie začnite zadávať správu.
4. Dotknite sa položky ii3 > **Pridať predmet** a pridajte predmet správy.
5. Zadajte predmet.
Váš mobilný telefón je teraz v režime multimediálnej správy.
6. Dotknite sa položky dd3 a vyberte typ súboru médií, ktorý chcete pripojiť k správe.
7. Keď skončíte, dotknite sa položky dd2.

Otvorenie a zobrazenie multimediálnej správy

1. V zozname správ dotykom otvorte vlákno správ.
2. Dotykom otvorte multimediálnu správu.
3. Rýchlým potiahnutím prsta nahor alebo nadol zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku;

Odpovedanie na správu

1. V zozname správ dotykom otvorte textovú alebo multimediálnu správu.
2. Po dotyku textového poľa napíšete správu.
3. Dotknite sa položky dd2.

Prispôsobenie nastavení správ

V zozname správ dotykom položiek ii3 > **Nastavenia** prispôsobte nastavenia správ.

E-mail

Váš mobilný telefón vám vkladá e-mail na dosah ruky. Pomocou aplikácie E-mail ho môžete nakonfigurovať pre najpopulárnejšie e-mailové služby. Tieto typy e-mailových kont sú známe ako POP3, IMAP alebo Exchange.

Otvorenie e-mailu

Ak chcete otvoriť aplikáciu, dotknite sa položky ddd > **E-mail** (ff4).

Pridanie e-mailového konta

Keď e-mailovú aplikáciu používate po prvýkrát, musíte nakonfigurovať svoje e-mailové konto. Sprievodca nastavením e-mailu vám pomôže s konfiguráciou vášho konta pre mnoho populárnych e-mailových systémov, aby ste si mohli čítať a pracovať s rovnakým e-mailom ako na počítači alebo vo webovom prehliadači či s inou e-mailovou aplikáciou.

1. Spustíte aplikáciu **E-mail**. Pozrite si časť „Otvorenie e-mailu“.
2. Zadáte svoju **e-mailovú adresu** a dotknite sa položky **ĎALEJ**.
3. Zadáte svoje **heslo** a dotknite sa položky **ĎALEJ**.

Zariadenie automaticky prevezme nastavenia e-mailu.

4. Nakonfigurujete nastavenia frekvencie kontroly schránky na doručené správy a dotknite sa položky **ĎALEJ**.
5. Upravte názov konta a v prípade potreby zobrazovacie meno.

Poznámka:

Zobrazovacie meno (**Vaše meno**) sa uvádza na všetkých odchádzajúcich správach.

Ak chcete e-mail nastaviť manuálne, dotknite sa položky **Manuálne nastavenie**.

Poznámka:

Ak sa dotknete položky **Manuálne nastavenie**, kontaktujte poskytovateľa e-mailových služieb a vyžiadať si parametre nevyhnutné pre vaše konto (pokiaľ ich nepoznáte).

6. Vyberte protokol e-mailového pripojenia, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte všetky údaje servera, používateľské meno, heslo, server, port, typ zabezpečenia a ďalšie súvisiace informácie. Pokračujte dotykom položky **ĎALEJ**.

Poznámka:

Nastavenia vášho konta sa môžu líšiť v závislosti od druhu e-mailovej služby vášho konta. Podrobnosti o parametroch nastavenia vám poskytne poskytovateľ služby.

7. Nakonfigurujete nastavenia frekvencie kontroly schránky na doručené správy a dotknite sa položky **ĎALEJ**.
8. Upravte názov konta a v prípade potreby zobrazovacie meno.

Poznámka:

Zobrazovacie meno (**Vaše meno**) sa uvádza na všetkých odchádzajúcich správach.

9. Dotknite sa položky **ĎALEJ**.

Po úvodnom nastavení sa otvorí vaša e-mailová aplikácia a zobrazí sa obsah schránky na doručené správy.

Pridanie iných e-mailových kont

1. Po vytvorení vášho prvého e-mailového konta sa dotknite položiek jj8 > **Nastavenia**.
2. Dotykom položky **Pridať konto** vytvorte ďalšie e-mailové konto.
3. Zopakujte kroky 2 až 9 v časti „Pridanie e-mailového konta“.

Zobrazenie e-mailovej správy

1. Na obrazovke doručených správ dotykom otvorte e-mail.
2. Ak chcete prejsť na niektorý z priečinkov v e-mailovom konte, dotknite sa poľa na výber konta v ľavej hornej časti obrazovky a priečinky pre zvolené konto sa zobrazia pod položkou Všetky priečinky.

Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

1. Na obrazovke doručených správ sa dotknite položky jj5.

Poznámka:

Ak chcete prepnúť na iné e-mailové konto, dotknite sa poľa na výber konta v ľavej hornej časti obrazovky a potom sa dotknite konta, ktoré chcete zobrazíť.

2. V poli **Príjemca** zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
3. Zadajte predmet a napíšte svoj e-mail.
4. Ak chcete odoslať prílohu so správou, dotknite sa položky ll5 > **Priložiť súbor** a potom vyberte súbor, ktorý chcete priložiť.
5. Keď skončíte, dotknite sa položky dd2.

Ak sa dotknete tlačidla **Späť** počas písania správy, aktuálna správa sa uloží ako koncept.

Odpovedanie na e-mailovú správu

1. Dotknite sa e-mailovej správy, ktorú chcete zobrazíť a na ktorú chcete odpovedať.
2. Po dotyku položky dd4 alebo ii2 > **Odpovedať na všetky** odpovedajte na e-mailovú správu.

Vymazanie e-mailového konta

1. Dotykom tlačidla **Domov** sa vráťte späť na domovskú obrazovku. Dotknite sa položiek ddd > **Nastavenia** (gg1).
2. Dotknite sa položky **Kontá** a vyberte typ konta, ktorý obsahuje e-mailové konto, ktoré chcete vymazať.
3. Dotknite sa položiek ii2 > **Odstrániť účet**. Keď sa zobrazí správa s potvrdením, pokračujte dotykom položky **Odstrániť konto**.

Zmena nastavení e-mailového konta

Zmeniť môžete množstvo nastavení konta vrátane toho, ako často sa kontrolujú nové e-maily, ako ste upozorňovaný na novú poštu a údaje serverov, ktoré konto využíva na odosielanie a prijímanie pošty.

1. Na obrazovke Prijaté správy dotykom položiek jj8 > **Nastavenia** prispôbte nastavenia správ.

2. Ak chcete prispôbiť nastavenia správy, dotknite sa položky „**Všeobecné nastavenia**“ alebo „e-mailové konto“.

3. Dotknite sa príslušnej položky a zmeňte požadované nastavenia.

Poznámka:

Nastavenia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty vášho konta závisia od druhu e-mailovej služby vášho konta: POP3, IMAP alebo Exchange. Nevyhnutné údaje môžete zadať manuálne, pričom však vo väčšine prípadov bude potrebné si od poskytovateľa e-mailových služieb vyžiadať správne nastavenia pre vaše konto.

Wi-Fi

Rozhranie Wi-Fi poskytuje bezdrôtový prístup k širokopásmovému internetu. Ak chcete na svojom zariadení využívať Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovým prístupovým bodom (hotspotom). Prekážky, ktoré bránia v šírení Wi-Fi signálu, budú znižovať jeho intenzitu.

Zapnutie Wi-Fi

1. Dotknite sa položiek ddd > **Nastavenia** (gg1).
2. V časti **Bezdrôtové siete** sa dotknite položky **Wi-Fi** a nastavte ju na možnosť **ZAP**.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Po zapnutí sa dotknite položky **Wi-Fi**.
2. Zobrazí sa zoznam rozpoznaných sietí Wi-Fi. Dotknite sa siete Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.
3. Ak zvolíte otvorenú sieť, automaticky budete pripojený k sieti. Ak zvolíte sieť, ktorá je zabezpečená a pripájate sa k nej prvýkrát, zadajte heslo a potom sa dotknite položky **Pripojiť**.

Poznámka:

Ak sa pripojíte k zabezpečenej sieti, ktorú ste už v minulosti používali, nezobrazí sa vám už výzva na zadanie hesla, pokiaľ v telefóne neobnovíte predvolené nastavenia.

Tip: Na obrazovke Wi-Fi nastavení dotykcom položiek ii3 > **Pridať sieť** pridajte novú Wi-Fi sieť.

Bluetooth

Váš mobilný telefón je vybavený rozhraním Bluetooth, ktoré vám umožňuje vytvoriť bezdrôtové pripojenie k ďalším Bluetooth zariadeniam, aby ste mohli s priateľmi zdieľať súbory, komunikovať bez pomoci rúk s Bluetooth náhlavnou súpravou alebo dokonca prenášať fotografie z telefónu do PC.

Ak používate rozhranie Bluetooth, zostaňte v dosahu 10 metrov (33 stôp) od iných Bluetooth zariadení. Uvedomte si, že prekážky, ako napríklad steny alebo iné elektronické vybavenie môžu rušiť Bluetooth pripojenie.

Zapnutie rozhrania Bluetooth

1. Dotknite sa položiek ddd > **Nastavenia** (gg1).

2. V časti **Bezdrôtové siete** sa dotknite položky **Bluetooth** a nastavte ju na možnosť **ZAP**.

Keď sa rozhranie Bluetooth zapne, na paneli s oznámeniami sa zobrazí ikona Bluetooth.

Párovanie a pripojenie Bluetooth zariadenia

Váš mobilný telefón vám umožňuje nasledovné:

- Hands-free profil (HFP): umožňuje vám používať hands-free Bluetooth zariadenie.
- Profil náhlavnej súpravy (HSP): umožňuje vám používať mono Bluetooth náhlavnú súpravu.
- Profil funkcie push pre objekty (OPP): umožňuje vám prenášať súbory cez rozhranie Bluetooth.
- Profil rozšírenej distribúcie zvuku (A2DP): umožňuje vám používať stereo Bluetooth náhlavnú súpravu.
- A/V profil diaľkového ovládania (AVRCP): umožňuje vám na diaľku ovládať, čo sa prehráva cez Bluetooth náhlavnú súpravu.

Kým začnete používať rozhranie Bluetooth, svoj mobilný telefón musíte spárovať s iným Bluetooth zariadením nasledovne:

1. Overte si, či máte na mobilnom telefóne povolenú funkciu Bluetooth.
2. Váš mobilný telefón následne vyhladá Bluetooth zariadenia v dosahu (alebo sa dotknite položiek ii3 > **Obnoviť**).
3. Dotknite sa zariadenia, ktoré chcete spárovať so svojím mobilným telefónom.
4. Zadaním hesla na párovanie nadviažte spojenie.

Poznámka:

Po vytvorení partnerstva pri ďalšom pripájaní rovnakého Bluetooth zariadenia nebude potrebné opakovane zadávať heslo.

Odosielanie súborov cez Bluetooth

Pomocou Bluetooth môžete zdieľať obrázky, videá alebo hudobné súbory s rodinou a priateľmi.

Ak chcete odoslať súbory cez Bluetooth, postupujte takto:

1. Dotknite sa súboru, ktorý chcete odoslať.
2. Dotknite sa položiek kk1 > **Bluetooth** a potom vyberte spárované zariadenie.

Odpojenie alebo zrušenie spárovania zariadenia Bluetooth

1. Dotknite sa položiek ddd > **Nastavenia** (gg1).
2. V časti **Bezdrôtové siete** sa dotknite položky **Bluetooth**.
3. Pod položkou pripojeného zariadenia sa dotknite položky gg2 a potom dotykcom položky **Zabudnúť** potvrdíte odpojenie.

Zábava

Okrem komunikačného zariadenia a osobného asistenta vám váš mobilný telefón poskytuje aj rôzne možnosti zábavy. Môžete fotografovať, nakrúcať video, nahrávať zvukové klipy a sťahovať a počúvať hudbu.

Fotografovanie a nakrúcanie videa

Fotoaparát je kombináciou fotoaparátu a videokamery, pomocou ktorých môžete snímať a zdieľať obrázky a videá.

Otvorenie fotoaparátu

Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:

- Dotknite sa položky gg9 na domovskej obrazovke.
- Dotknite sa položiek ddd > **Fotoaparát** (gg9).

Dotykom tlačidla **Späť** alebo tlačidla **Domov** zavrite fotoaparát.

Fotografovanie

1.
 - Dotknite sa položiek ddd > **Fotoaparát** (gg9).

Predvolene je aktivovaný režim fotoaparátu. V opačnom prípade dotykom tlačidla hh1 prepnete do režimu fotoaparátu.

Poznámka:

Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, dotknite sa položky kk2 resp. kk3.

2. Vytvorte kompozíciu fotografie na obrazovke snímania fotografií.
 - Dotykom obrazovky zaostríte na špecifickú oblasť na obrazovke.
 - Priblížením/oddialením prstov priblížite/oddialte objekt.
 - Po dotyku položky gg3 môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po zmene nastavení sa zmení náhľad.

3. Dotykom položky hh2 nasnímate fotografiu.

Poznámka:

Keď sa nachádzate v aplikácii Fotoaparát, fotografovať môžete aj stlačením tlačidiel **zvýšenia hlasitosti** (ll2) a (ll3).

Prehliadanie fotografií

Ak chcete prehliadať svoje fotografie, môžete vykonať jednu z nasledujúcich operácií:

- Keď sa nachádzate v zobrazení fotoaparátu, dotknite sa miniatúry najnovšej nasnímanej fotografie vedľa tlačidla hh2.

Poznámka:

Ak sa chcete vrátiť späť k zobrazeniu fotoaparátu, stlačte tlačidlo **Späť**.

- Ak chcete zobrazit všetky fotografie a videá, dotknite sa položiek ddd > **Fotografie** (ff5).

- Ak chcete zobrazit' všetky fotografie a videá, dotknite sa položiek ddd > **Galéria** (ff6).

Úpravy a zdieľanie vašich fotografií

Pri prehľadávaní vašich fotografií sa vám sprístupnia nasledujúce možnosti:

- Upraviť: Dotknite sa položky jj6 a upravte svoje fotografie pomocou širokého spektra dostupných možností.
- Zdieľať: Dotknite sa položiek kk1 a zdieľajte fotografie prostredníctvom rôznych aplikácií dostupných vo vašom zariadení.
- Vymazať: Dotykom položiek ii4 > **Vymazať** môžete vymazať fotografie, ktoré viac nebudete potrebovať.

Nakrúcanie videa

1. • Dotknite sa položiek ddd > **Fotoaparát** (gg9).
2. Dotknite sa položky hh1 a výberom v ponuke ii1 prepnete do režimu videa.

Poznámka:

Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, dotknite sa položky kk2 resp.

kk3.

3. Dotykom položky hh3 spustíte nakrúcanie.
4. Počas nakrúcania postupujte takto:
 - Priblížením/oddialením prstov priblížite/oddialte objekt.
5. Dotykom položky hh4 prestanete nakrúcať.

Prehliadanie vašich videí

- Po nakrútení videa sa dotknite miniatúry najnovšieho nakrúteného videa vedľa tlačidla hh3. Dotykom spustíte prehrávanie videa.

Nasnímanie panoramatickej fotografie

1. Dotknite sa položky hh1 a výberom v ponuke kk4 prepnete do režimu Panoráma.
2. Dotykom položky hh5 spustíte snímanie panoramatickej fotografie.
3. Podľa pokynov na obrazovke nasnímajte panoramatickú fotografiu.

Používanie galérie

Aplikácia Galéria dokáže automaticky vyhľadať obrázky a videá uložené do telefónu alebo do SD úložiska. Vyberte album/priečinok a prehrajte ho formou prezentácie alebo vyberte položky na zdieľanie s inými aplikáciami.

Otvorenie galérie

Dotykom položiek ddd > **Galéria** (ff6) otvorte aplikáciu. Aplikácia Galéria kategorizuje obrázky a videá podľa miesta uchovania a tieto súbory ukladá do priečinkov. Ak chcete zobrazit' obrázky alebo videá v priečinku, dotknite sa ho.

Zobrazenie obrázka

1. V galérii sa dotknite priečinku, ktorý obsahuje obrázky, ktoré chcete zobraziť.
2. Dotykom zobrazte obrázok v režime na celú obrazovku. Pri prehliadaní obrázka v režime na celú obrazovku môžete rýchlym potiahnutím prsta doľava alebo doprava prejsť na predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.
3. Ak chcete priblížiť zobrazenie obrázka, posúvajte dva prsty od seba na mieste obrazovky, kde chcete priblížiť. V režime priblíženia ťahajte prst nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

Tip: Prehliadač obrázkov podporuje funkciu automatického otáčania. Keď otočíte mobilný telefón, obrázok sa prispôsobí príslušnému otočeniu.

Vytvorenie výrezu obrázka v galérii

1. Pri prehliadaní obrázka sa dotknite položiek ii4 > **Výrez**.
2. Pomocou nástroja na tvorbu výrezu vyberte časť obrázka, ktorú chcete vyrezať.
 - Ťahaním vnútornej časti posúvajte nástroj na tvorbu výrezu.
 - Ťahaním okraja alebo rohu nástroja na tvorbu výrezu môžete zmeniť veľkosť obrázka.
3. Dotykom položky **ULOŽIŤ** uložte výrez obrázka. Dotykom tlačidla **Späť** zahodte vykonané zmeny.

Počúvanie hudby

Hudobné súbory môžete preniesť z PC na microSD kartu, aby ste mohli počúvať hudbu na mobilnom telefóne.

Kopírovanie hudby na microSD kartu

1. Telefón pripojte k počítaču pomocou USB kábla a pripojte microSD kartu.
2. V PC prejdite na USB jednotku a otvorte ju.
3. Vytvorte priečinok v koreňovom adresári microSD karty (napr. Hudba).
4. Skopírujte hudbu z počítača do vytvoreného priečinka.
5. Po skopírovaní hudby odpojte alebo vysuňte jednotku podľa požiadaviek operačného systému, aby bolo možné mobilný telefón bezpečne odpojiť od PC.

Otvorenie aplikácie Google Play Music

Ak chcete zobraziť knižnicu médií, dotknite sa položiek ddd > **Prehrať hudbu** (ff7) > dotknite sa poľa na výber hudobnej kategórie v ľavej hornej časti obrazovky jj8 > **Moja knižnica**. Obsahuje päť kariet: ZOZNAMY PREHRÁVANIA, ŽÁNRE, INTERPRETI, ALBUMY a SKLADBY.

Prehrávanie hudby

1. Dotknite sa kategórie na obrazovke hudobnej knižnice.
2. Dotknite sa skladby, ktorú chcete prehrať.

Tip: Keď počúvate hudbu, dotykcom tlačidla **Späť** môžete prepnúť na inú aplikáciu. Hudba sa bude prehrávať ďalej. Ak sa chcete vrátiť k ovládaniu hudby, otvorte panel s oznámeniami a dotknite sa skladby.

Pridanie hudby do zoznamu prehrávania

1. Dotknite sa kategórie na obrazovke hudobnej knižnice.
2. Dotknite sa položky ii4 vedľa skladby, ktorú chcete pridať do zoznamu prehrávania. Potom sa dotknite položky **Pridať do zoznamu prehrávania** v ponuke možností.
3. Vyberte zoznam prehrávania alebo dotykcom položky **Nový zoznam prehrávania** pridajte skladbu do existujúceho zoznamu skladieb.

Prehrávanie zoznamu prehrávania

1. Dotknite sa poľa na výber hudobnej kategórie v ľavej hornej časti obrazovky. Potom sa dotknite položiek **Zoznamy prehrávania**.
2. Dotknite sa a podržte zoznam prehrávania, ktorý chcete prehrať.
3. Dotknite sa skladby, ktorú chcete prehrať.

Počúvanie FM rádia

FM rádio vám umožňuje počúvať stanice FM rádia na mobilnom telefóne. Svoju náhlavnú súpravu najskôr pred spustením aplikácie pripojte k audio konektoru na telefóne.

Dotykcom položiek ddd > **FM rádio** (ff8) spustíte aplikáciu.

Ladenie FM rádia

Poznámka:

Ak chcete naladiť všetky svoje obľúbené stanice, bude potrebné sa uistiť, či je vaše miestne regionálne pásmo nastavené správne. Ak chcete zmeniť región, dotknite sa položiek ii3 > **Nastavenia > Regionálne pásmo**, rolujte v zozname a vyberte príslušný región.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- Ak chcete vybrať rozhlasovú stanicu, ktorú chcete počúvať, dotknite sa položky kk5 alebo kk6.
- Ak chcete manuálne naladiť frekvenciu, rolovaním kolieska na ladenie vyberte rozhlasovú stanicu.
- Ak chcete aktuálnu rozhlasovú stanicu zaradiť do zoznamu obľúbených, dotknite sa položky ii9 a podržte ju (v spodnej časti obrazovky). Aktuálna rozhlasová stanica sa zobrazí na paneli zoznamu obľúbených položiek,
- Ak chcete stlmiť FM rádio, dotknite sa položky kk7.
- Ak chcete vyhľadať všetky dostupné kanály, dotknite sa položky ii3 > **Skenovať > Všetky stanice**. Keď sa skenovanie dokončí, dotknite sa položky ii3 > **Všetky kanály**.
- Ak chcete rádio vypnúť, dotknite sa položky kk8 a dotykcom tlačidla **Späť** ukončíte aplikáciu.

Nahrávanie FM rádia

Ak chcete nahrávať rádio, postupujte takto:

- Ak chcete spustiť nahrávanie, dotknite sa položky hh6 alebo sa dotknite položky ii3 >

Spustiť nahrávanie.

- Ak chcete zastaviť nahrávanie, dotknite sa položky hh7 alebo sa dotknite položky ii3

> **Zastaviť nahrávanie.** Nahratý súbor sa automaticky uloží.

Služby Google

Ak chcete používať Gmail™, Kalendár Google™ a Aplikácie Google™, musíte sa prihlásiť do konta Google. Ak chcete sťahovať aplikácie z lokality Google Play, tiež sa vám zobrazí výzva na prihlásenie sa do konta Google.

Poznámka:

Ak vo vašom telefóne nie je nainštalovaná SIM karta, nemôžete sa pripojiť k mobilným sieťam pre hlasové a dátové služby, môžete sa však pripojiť k Wi-Fi sieti a prihlásiť sa do konta Google a používať všetky funkcie telefónu okrem uskutočnenia hovoru.

Ak spustíte telefón s Androidom bez SIM karty, budete požiadaný, aby ste sa dotykcom položky **Pripojiť sa k Wi-Fi** pripojili k Wi-Fi sieti (namiesto mobilnej siete) a nakonfigurovali svoj telefón. Ak už máte konto Google, dotknite sa položky **Prihlásiť sa** a zadajte svoje používateľské meno a heslo.

Vytvorenie konta Google

Ak nemáte konto Google, môžete si ho vytvoriť:

1. Dotknite sa položiek ddd > **Nastavenia** (gg1).
2. Pod položkou **Kontá** sa dotknite položky **Pridať konto**.
3. Ak chcete vytvoriť konto Google, dotknite sa položky **Google**.
4. Prihláste sa do existujúceho konta Google alebo dotykcom položky **vytvoriť**

nové konto vytvorte nové konto.

5. Uveďte svoje krstné meno, priezvisko a dotknite sa položky **ĎALEJ**.
6. Uveďte používateľské meno (e-mailová adresa pre Gmail) a dotknite sa

položky **ĎALEJ**.

Mobilný telefón sa pripojí ku Google serveru a skontroluje, či je príslušné používateľské meno voľné. Ak sa zadané používateľské meno už používa, zobrazí sa vám výzva, aby ste zvolili iné.

7. Uveďte a potvrdte heslo pre konto Google. Pokračujte dotykcom položky **ĎALEJ**.
8. Nastavte údaje na obnovu (t. j. telefónne číslo) a dotknite sa položky **ĎALEJ**.
9. Prečítajte si dohodu a dotykcom položky **SÚHLASÍM** dokončíte nastavenie konta.
10. Dotknite sa položky **ĎALEJ**.
11. Ak chcete dostávať aktuality a ponuky z lokality Google Play, označte políčko

Informuj ma o novinkách a dotknite sa položky **ĎALEJ**.

12. Uveďte svoje fakturačné údaje, aby ste mohli nakupovať z lokality Google Play a potom sa dotknite položky **ĎALEJ**.

Prípadne sa dotknite položky **PRIPOMENÚŤ NESKÔR** a dotknite sa položky **ĎALEJ**, ak chcete tento krok preskočiť.

Používanie služby Gmail

Gmail je webová e-mailová služba. Pri prvej konfigurácii môže byť telefón nakonfigurovaný na používanie už existujúceho konta Gmail alebo si môžete založiť nové konto. Keď prvýkrát spustíte aplikáciu Gmail na telefóne, vaša schránka na doručení poštu bude obsahovať správy z konta Gmail na webe.

Spustenie aplikácie Gmail

- Dotknite sa položiek ddd > **Gmail** (gg4). Zobrazí sa poštový zoznam s prijatými správami. Všetky e-maily, ktoré sa rozhodnete ponechať si v mobilnom telefóne, sa presunú do priečinka Doručené.

Prepínanie medzi kontami

Ak chcete prepnúť na iné e-mailové konto, dotknite sa poľa na výber konta v ľavej hornej časti obrazovky a potom sa dotknite konta, ktoré chcete zobraziť.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

1. Na obrazovke doručených správ sa dotknite položky jj5.
2. Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu správy do poľa **Príjemca**.
 - Ak e-mail odosielate niekoľkým príjemcom, ich e-mailové adresy oddelujte čiarkami.
 - Ak chcete odoslať kópiu (Cc) alebo skrytú kópiu (Bcc) e-mailu iným príjemcom, dotknite sa položky dd7 > **Pridať kópiu/skrytú kópiu**.
3. Zadaťte predmet e-mailu a napíšte svoju správu.
 - Ak chcete priložiť obrázok, po dotyku položky ll5 vyberte obrázok, ktorý chcete priložiť.
4. Po napísaní e-mailu sa dotknite položky dd2.

Odpovedanie na e-mail alebo poslanie e-mailu ďalej

1. Na obrazovke doručených správ sa dotknite e-mailu, na ktorý chcete odpovedať alebo ktorý chcete poslať ďalej.
2. Dotknite sa položky Odpovedať (dd5), Odpovedať na všetky (ii2 > **Odpovedať na všetky**) alebo Poslať ďalej (ii2 > **Poslať ďalej**).
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak vyberiete položku Odpovedať alebo odpovedať všetkým, uveďte svoju správu.
 - Ak vyberiete položku Poslať ďalej, špecifikujte príjemcov správy a pridajte ďalší text, ktorý chcete zahrnúť do preposielanej správy.
4. Dotknite sa položky dd2.

Vyhľadanie e-mailu

1. Na obrazovke doručených správ sa dotknite položky jj2.
2. Do poľa uveďte kľúčové slová vyhľadávania a potom sa dotknite položky jj3.

Prispôsobenie nastavení služby Gmail

1. Na obrazovke kategórie priečinkov dotykcom položiek jj8 > **Nastavenia** prispôsobte nastavenia správ.
2. Vyberte položku **Všeobecné nastavenia** alebo e-mailové konto.
3. Dotknite sa príslušnej položky a zmeňte požadované nastavenia.

Používanie služby Mapy Google™

Mapy vám umožňujú určiť vašu aktuálnu polohu, zobraziť dopravnú situáciu v reálnom čase (ak je táto služba dostupná vo vašej lokalite) a získať podrobné navigačné pokyny na ceste k rôznym cieľom na satelitnej, dopravnej alebo inej mape.

Povolenie určovania polohy

Kým spustíte aplikáciu Mapy, aby ste určili svoju polohu alebo vyhľadali zaujímavé miesta, musíte povoliť **Určovanie polohy** a nastaviť **Režim určovania polohy**.

1. Dotknite sa položiek ddd > **Nastavenia** (gg1).
2. Dotknite sa položky **Určovanie polohy**.
3. Nastavenie **Určovanie polohy** nastavte na možnosť **ZAP**.
4. Dotknite sa položky **Režim** a vyberte príslušnú možnosť.

Poznámka:

Ak chcete používať funkciu navigácie, funkciu režimu bude potrebné nastaviť iba na možnosť Vysoká presnosť alebo Zariadenie.

Spustenie aplikácie Mapy

Dotykom položiek ddd > **Mapy** (gg5) spustíte aplikáciu.

Poznámka:

Keď aplikáciu spustíte prvýkrát, zobrazí sa uvítacia obrazovka. Pokračujte dotykom položky Súhlasím a chcem pokračovať a podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujte úvodné nastavenia.

Vyhľadávanie zaujímavých miest

1. Pri prehliadaní mapy zadajte vyhľadávané miesto do rámčeka vyhľadávania v hornej časti displeja a potom sa dotknite položky jj3.

Poznámka:

Taktiež môžete vybrať jednu z možností v zozname odporúčaní.

2. Následne sa zobrazia výsledky vášho vyhľadávania. Dotknite sa značky (gg6) a zobrazí sa názov lokality.
3. Dotykom tlačidiel na obrazovke zobrazte lokalitu na mape, nechajte sa navigovať a pod.

Získanie navigačných pokynov

1. Pri zobrazení mapy sa dotknite položky kk9.
2. Dotknite sa ikony pre navigačné pokyny určené pre automobil, verejnú dopravu alebo chôdzu.
3. Aplikácia automaticky zobrazí najkratšiu vzdialenosť od aktuálnej polohy k cieľovej lokalite.

Poznámka:

Ak chcete manuálne zadať aktuálnu polohu alebo cieľ, dotknite sa vašej polohy alebo cieľovej polohy a zadajte príslušné informácie.

4. Dotknite sa položky **SPUSTIŤ NAVIGÁCIU**.

Poznámka:

Dotykom položky ii2 v spodnej časti obrazovky stlmíte/zrušíte stlmenie zvuku hlasového navádzania, zobrazíte dopravné informácie alebo satelitné zobrazenie mapy.

Používanie služby YouTube™

YouTube je bezplatná on-line služba streamovania videa spoločnosti Google určená na sledovanie, vyhľadávanie a odovzdávanie videí.

Spustenie aplikácie YouTube

- Dotknite sa položiek ddd > **YouTube** (gg7). Videá sú zoskupené do kategórií, ako sú Čo si pozrieť, Moje odbery, Nahraté videá, História, Sledovať neskôr a pod.

Vyhľadanie videa

1. Na obrazovke YouTube sa dotknite položky jj2.
2. Uvedte kľúčové slovo a potom sa dotknite položky jj3.
3. Rolujte vo výsledkoch a dotykom prehrajte video.

TIP: Taktiež máte možnosť zobraziť výsledky najnovších zverejnených videí. Dotknite sa položky **Všetky časy** a potom vyberte jednu z dostupných možností.

Zdieľanie videa

1. Počas sledovania videa sa dotknite obrazovky prehrávania a potom sa dotknite položky dd6.
2. Spomedzi dostupných možností sa dotknite aplikácie na zdieľanie prepojenia na video.

Pridanie videa do zoznamu prehrávania

1. Počas sledovania videa sa dotknite obrazovky prehrávania a potom sa dotknite položky ii9.
2. Dotykom položky **Vytvoriť nový zoznam prehrávania** pridajte video do zoznamu prehrávania.

TIP: Video môžete tiež nastaviť na neskoršie sledovanie alebo ho môžete pridať medzi obľúbené dotykom položky **Sledovať neskôr** alebo **Obľúbené**.

Používanie služby Google Play

Služba **Google Play** poskytuje priamy prístup k aplikáciám a hrám, ktoré si môžete stiahnuť a nainštalovať do svojho telefónu.

Spustenie aplikácie Google Play

1. Dotknite sa položiek ddd > **Google Play** (gg8).

2. Keď aplikáciu **Google Play** spustíte prvýkrát, zobrazí sa okno s podmienkami služby.
Pokračujte dotykom položky **Súhlasím**.

Vyhľadávanie aplikácií

Vyhľadávať aplikácie na domovskej obrazovke služby **Google Play** môžete niekoľkými spôsobmi:

- Zoznam aplikácií podľa kategórií: Dotknite sa požadovanej kategórie a rolovaním nadol zobrazte ďalšie.
- Funkcia vyhľadávania: Dotknite sa položky jj2.

Ak chcete zobrazíť nainštalované aplikácie, dotknite sa poľa na výber hlavnej kategórie v ľavej hornej časti obrazovky a potom sa dotknite položky **Moje aplikácie**.

Inštalácia aplikácie

Poznámka:

Ak chcete nainštalovať aplikáciu, ktorá nepochádza z oficiálnych zdrojov, dotknite sa položiek **Nastavenia** (gg1) > **Zabezpečenie** a povoľte položku **Neznáme zdroje**, aby ste povolili inštaláciu aplikácií z neoficiálnych zdrojov.

1. Dotknite sa položiek ddd > **Google Play** (gg8).
2. Dotknite sa kategórie a potom sa dotknite položky, ktorú chcete stiahnuť.
Na obrazovke podrobností o položke si prečítajte bližšie informácie o aplikácii vrátane všeobecného hodnotenia a pripomienok používateľov. Ak budete rolovať nadol do časti Informácie o vývojárovi, zobrazia sa vám ďalšie aplikácie od rovnakého vývojára alebo prepojenie na vývojárovu webovú lokalitu.
3. Ak chcete nainštalovať zvolenú položku, dotknite sa položky **INŠTALOVAŤ**. Keď sa obrazovka zmení, aby sa zobrazili požadované oprávnenia, dotknite sa položky **SÚHLASÍM**.

Poznámka:

Ak chcete skontrolovať priebeh sťahovania, otvorte panel s oznámeniami. Trvanie inštalácie bude závisieť od veľkosti aplikácie a rýchlosti dátového pripojenia.

Odinštalovanie aplikácie

1. Na obrazovke **Google Play** sa dotknite poľa na výber hlavnej kategórie v ľavej hornej časti obrazovky a potom sa dotknite položky **Moje aplikácie**.
2. Dotknite sa aplikácie, ktorú chcete odinštalovať a potom sa dotknite položky **ODINŠTALOVAŤ**.
3. Po zobrazení výzvy dotykom položky **OK** odstráňte aplikáciu z mobilného telefónu.

Poznámka:

Aplikácie sa dajú spravovať aj dotykom položiek **Nastavenia** (gg1) > **Aplikácie**.

Synchronizácia informácií

Niektoré aplikácie (napr. Gmail) vo vašom mobilnom telefóne vám poskytujú prístup k rovnakým osobným údajom, aké môžete pridať, zobraziť a upravovať v počítači. Ak pridáte, zmeníte alebo vymažete svoje údaje v ľubovoľnej z týchto aplikácií na webe, aktualizované údaje sa zobrazia na mobilnom telefóne.

Toto je možné dosiahnuť prostredníctvom bezdrôtovej synchronizácie údajov. Tento proces prebieha v pozadí a nebráni vám v používaní mobilného telefónu. Keď sa telefón synchronizuje, na paneli s oznámeniami sa bude zobrazovať ikona synchronizácie údajov.

Správa vašich kont

Kontakty, e-mail a iné informácie vo vašom mobilnom telefóne môžete synchronizovať s viacerými kontami Google alebo inými druhmi kont v závislosti od aplikácií nainštalovaných vo vašom mobilnom telefóne.

Môžete napríklad začať pridaním osobného konta Google, aby ste mali neustále k dispozícii osobný e-mail, kontakty a kalendár. Následne môžete pridať pracovné konto, aby ste mali poruke aj pracovné e-maily, kontakty a záznamy v kalendári.

Pridanie konta

1. Dotknite sa položiek ddd > **Nastavenia** (gg1).
2. Pod položkou **Osobné > Kontá** sa dotknite položky **Pridať konto**. Na obrazovke sa zobrazia aktuálne nastavenia synchronizácie a zoznam aktuálnych kont.

Poznámka:

V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby ste si zaobstarali údaje od správcu siete. Môžete byť napríklad potrebné, aby ste poznali doménu konta alebo adresu servera.

3. Dotknite sa typu konta, ktorý chcete pridať.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte požadované údaje konta.
Väčšina kont si vyžaduje používateľské meno a heslo, pričom však podrobnosti závisia od konfigurácie služby, ku ktorej sa pripájate.
5. Účet nakonfigurujte. V závislosti od druhu konta sa vám môže zobraziť výzva na konfiguráciu typu údajov, ktoré chcete synchronizovať do mobilného telefónu, pomenovanie telefónu a ďalšie údaje. Keď skončíte, konto sa pridá do zoznamu na obrazovke nastavení **Kontá**.

Odstránenie konta

Konto a všetky s ním súvisiace informácie vrátane e-mailov, kontaktov, nastavení a pod. môžete odstrániť z mobilného telefónu. Nemôžete však odstrániť niektoré kontakty, ako je prvé konto, do ktorého ste sa prihlásili na mobilnom telefóne. Ak sa pokúsite odstrániť určité kontá, upozorňujeme vás na to, že všetky osobné údaje viažuce sa na príslušné konto budú odstránené.

1. Na obrazovke nastavení **Kontá** sa dotknite typu konta.
2. Dotknite sa konta, ktoré chcete vymazať.
3. Dotknite sa položiek ii3 > **Odstrániť účet**.
4. Dotykom tlačidla **Odstrániť konto** potvrdíte, že chcete vymazať konto.

Prispôsobenie synchronizácie vašich kont

Môžete nakonfigurovať dátové prenosy v pozadí a možnosti synchronizácie pre všetky aplikácie v telefóne. Taktiež môžete nakonfigurovať, aký druh údajov sa bude synchronizovať v rámci jednotlivých kont. Niektoré aplikácie, ako napr. Kontakty a Gmail, dokážu synchronizovať údaje z rôznych aplikácií.

Iné, ako Kalendár, synchronizujú údaje len z prvého Google konta, do ktorého ste sa prihlásili na telefóne alebo z konta špecificky naviazaného na príslušnú aplikáciu. V prípade niektorých kont je synchronizácia obojsmerná; zmeny informácií, ktoré urobíte na mobilnom telefóne, sa aplikujú na kópiu týchto informácií na webe. Niektoré konta podporujú len jednosmernú synchronizáciu; informácie v mobilnom telefóne sú určené len na čítanie.

Zmena nastavení synchronizácie konta

1. Na obrazovke nastavení **Kontá** sa dotknite typu konta.
2. Dotknite sa konta, ktorého nastavenia synchronizácie chcete zmeniť. Zobrazí sa obrazovka údajov a synchronizácie so zoznamom druhov informácií, ktoré konto dokáže synchronizovať.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie informácií, ktoré chcete synchronizovať do mobilného telefónu.

Používanie ďalších aplikácií

Používanie kalendára

Pomocou aplikácie **Kalendár** vytvorte a spravujte udalosti, stretnutia a schôdzky. Kalendár v telefóne sa synchronizuje s kalendárom na webe v závislosti od nastavení synchronizácie.

Spustenie kalendára

Dotykom položiek ddd > **Kalendár** (nnn) spustíte aplikáciu. Ak chcete zobrazit' jednotlivé možnosti zobrazenia a nastavení, dotknite sa položky jj9.

Poznámka:

Ak používate funkciu kalendára prvý raz, opakovaným potiahnutím prsta po obrazovke smerom doľava rolujte cez jednotlivé vlastnosti tejto funkcie. Na poslednej strane prehľadu („Udalosti zo služby Gmail“) sa dotknite položky **ROZUMIEM**.

Vytvorenie udalosti

1. V ľubovoľnom zobrazení kalendára dotykom položky hh8 začnite pridávať udalosti.
2. Zadajte názov a miesto udalosti.
 - Ak je udalosť časovo vymedzená, dotknite sa riadkov začiatočného a koncového dátumu a času a vyberte príslušné dátumy a trvanie udalosti.
 - Pokiaľ ide o špeciálnu príležitosť ako narodeniny alebo dlhodobú udalosť, povoľte možnosť **Celý deň**.
3. Vyberte príslušné časové pásmo.
4. Zadajte e-mailové adresy a opis pre pozvanie hostí na udalosť.

5. Špecifikujte opakovanie udalosti.
6. Nastavte čas pripomenutia pre udalosť, pozvite ľudí, nastavte farbu a pridajte poznámky alebo prílohy.
7. Po dokončení všetkých nastavení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Nastavenie pripomenutia udalosti

1. V zobrazení kalendára dotykem udalosti zobrazte jej podrobnosti alebo zhrnutie.
2. Dotknite sa položky jj4 a začnite upravovať udalosť.
3. Dotknite sa časti pripomenutie (dd8) a nastavte čas pripomenutia pred začiatkom podujatia, kedy si prajete dostať pripomienku. Keď nastane tento čas, dostanete oznámenie o konaní udalosti. Alebo dotykem položky **Žiadne oznámenie** vymažte pripomenutie.

Poznámka:

Dotykem položky **Žiadne oznámenie** vymažete pripomienku pre príslušnú udalosť.

4. Dotykem položky **ULOŽIŤ** uložte zmeny.

Prispôsobenie nastavení kalendára

V zobrazení kalendára sa dotknite položiek jj9 > **Nastavenia** > **Všeobecné nastavenia**. Vyberte si spomedzi nasledujúcich možností:

- Začiatok týždňa: Vyberte prvý deň v týždni.
- Použiť domáce časové pásmo: Vyberte, či chcete povoliť alebo zakázať zariadeniu používať predvolené časové pásmo mobilného telefónu.
- Zobrazíť číslo týždňa: Vyberte, či chcete zobrazíť alebo skryť číslo týždňa.
- Zobrazíť odmietnuté udalosti: Vyberte, či chcete skryť alebo zobrazíť udalosti, ktoré ste odmietli.
- Predvolené trvanie udalosti: Vyberte predvolené trvanie udalosti.
- Upozorniť na tomto zariadení: Vyberte, ak chcete dostávať upozornenia na udalosť na tomto zariadení.
- Tón: Vyberte zvonenie, ktoré zaznie, keď dostanete upozornenie na udalosť.
- Vibrovať: Vyberte, ak chcete zariadeniu povoliť, aby vibrovalo po prijatí upozornenia na udalosť.
- Rýchle odpovede: Upravte predvolené odpovede pri zasielaní informácií o udalosti príslušným hosťom.

Používanie budíka

Môžete nastaviť nový budík alebo upraviť existujúci budík.

Spustenie aplikácie Budík

Dotknite sa položiek ddd > **Hodiny** (hh9) > ll1 a vyberte budík mobilného telefónu. Tu sa vám zobrazí zoznam informácií o aktuálnych budíkoch.

Pridanie budíka

1. Na obrazovke zoznamu budíkov dotykem položky jj1 pridajte budík.
2. Ak chcete nastaviť budík, postupujte takto:
 - Nastavte hodiny a minúty výberom príslušného poľa a posúvaním ukazovateľa nahor alebo nadol. Keď je čas nastavený, dotknite sa položky **OK**.

- Ak chcete pridať označenie budíka, dotknite sa položky **Označenie**. Zadajte označenie a dotknite sa položky **OK**.

32 Používateľská príručka pre smartfón Cat® S30

- Ak chcete nastaviť režim opakovania, dotknite sa položky **Opakovať**. Dotknite sa jednej alebo viacerých možností.
- Ak chcete nastaviť zvonenie, dotknite sa položky dd9. Dotknite sa možnosti a potom sa dotknite položky **OK**.
- Ak má telefón pri znení budíka vibrovať, označte políčko **Vibrovať**.

Poznámka:

Budík sa predvolene aktivuje automaticky.

Kalkulačka

Pomocou kalkulačky môžete riešiť jednoduché aritmetické problémy, prípadne pomocou jej rozšírených možností zvládať zložitejšie výpočty.

Spustenie aplikácie Kalkulačka

Dotykom položky ddd > **Kalkulačka** (ff9) spustíte aplikáciu.

Spravovanie mobilného telefónu

Ak chcete nakonfigurovať mobilný telefón, dotknite sa položky ddd > **Nastavenia** (gg1).

Nastavenie dátumu a času

Keď telefón zapnete prvýkrát, dostanete otázku, či si prajete čas a dátum aktualizovať automaticky podľa časových údajov zo siete.

Poznámka:

Keď sa používa čas automaticky poskytovaný zo siete, nemôžete nastaviť dátum, čas ani časové pásmo.

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Systém > Dátum a čas**.
2. Zakážte možnosť **Automatický dátum a čas**.
3. Zakážte možnosť **Automatické časové pásmo**.
4. Dotknite sa položky **Nastaviť dátum**. Na obrazovke nastavenia dátumu sa po dokončení konfigurácie dotknite požadovaného dátumu a položky **OK**.
5. Dotknite sa položky **Nastaviť čas**. Na obrazovke nastavenia času sa dotknite poľa hodiny alebo minúty a posúvaním ukazovateľa nahor alebo nadol nastavte čas. Po dokončení konfigurácie sa dotknite položky **OK**.
6. Dotknite sa položky **Vyberte časové pásmo** a potom vyberte požadované časové pásmo v zozname. Rolujte v zozname, aby ste zobrazili ďalšie časové pásma.
7. Funkciu **Použiť 24-hodinový formát** povoľte alebo zakážte podľa toho, či čas chcete zobrazovať v 24-hod. alebo 12-hod. formáte.
8. Ak chcete vybrať spôsob zobrazenia dátumu na mobilnom telefóne, dotknite sa položky **Vyberte formát dátumu**.

Nastavenie displeja

Nastavenie jas obrazovky

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Zariadenie > Displej > Jas**.
2. Ťahaním jazdca doprava znižujete jas obrazovky. Ťahaním jazdca doľava zvyšujete jas obrazovky.
3. Keď zdvihnete prst z jazdca, vaše nastavenie sa automaticky uloží.

Poznámka:

Povoľte funkciu **Adaptívny jas**, ak chcete zariadeniu umožniť automaticky nastaviť jas obrazovky v závislosti od okolitého svetla.

Automaticky otočiť obrazovku

Dotykom položky **Keď je zariadenie otočené** povoľte otáčanie zariadenia pri otáčaní telefónu na výšku/na šírku.

Nastavenie intervalu pred vypnutím obrazovky

Pokiaľ sa mobilný telefón niekoľko minút nepoužíva, obrazovka sa vypne, aby sa šetrila energia batérie. Ak chcete nastaviť dlhší alebo kratší čas pohotovostného režimu, postupujte takto:

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Zariadenie > Displej > Spánok**.
2. Vyberte interval, počas ktorého obrazovka má zostať svietiť.

Používanie režimu Rukavica

Režim Rukavica povoľte vtedy, ak potrebujete, aby dotyková obrazovka presnejšie reagovala, keď máte na rukách rukavice.

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Zariadenie > Displej > Režim Rukavica**.
2. Povoľte režim Rukavica.

Nastavenie zvonenia telefónu

Zapnutie tichého režimu

1. Stlačte a podržte tlačidlo **napájania**.
2. Dotknutím sa položky **ff1** zapnete tichý režim. Stlmíte tým všetky zvuky okrem médií a budíkov.

Nastavenie hlasitosti zvonenia

Môžete nastaviť hlasitosť zvonenia, keď sa nachádzate na úvodnej obrazovke alebo obrazovkách aplikácií (okrem prebiehajúceho hovoru, prehrávania hudby alebo videí). Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia na požadovanú úroveň, stláčajte tlačidlá hlasitosti. Taktiež môžete nastaviť hlasitosť zvonenia na obrazovke nastavení.

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Zariadenie > Zvuk a oznámenia**.
2. V časti **Zvuk > Hlasitosť zvonenia** ťahaním jazdca nastavte úroveň hlasitosti.

Zmena zvonenia telefónu

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Zariadenie > Zvuk a oznámenia**.
2. Dotknite sa položky **Zvonenie telefónu**.
3. Dotknite sa položky, pre ktorú sa má zvonenie používať, napr. SIM 1.
4. Dotknite sa položky **Zvonenie telefónu** a dotknite sa zvonenia, ktoré chcete použiť.
5. Dotknite sa položky **OK**. Po zvolení sa zvonenie prehrá.

Nastavenie telefónu na vibrovanie pri prichádzajúcich hovoroch

Na obrazovke nastavení vyberte položky **Zariadenie > Zvuk a oznámenia** a povolením možnosti **Vibrovať aj pri hovoroch** povolte vibrovanie telefónu pri prichádzajúcich hovoroch.

Konfigurácia programovateľného tlačidla

Programovateľné tlačidlo môžete priradiť k rôznym funkciám, ktoré sa vykonajú po jeho stlačení. Pozrite si stranu 1.

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Zariadenie > Programovateľné tlačidlo**.
2. Dotykom akcie v zozname priradíte akciu k **programovateľnému** tlačidlu.
3. Dotknite sa položky **OK**.

Nastavenie služieb telefónu

Zapnutie dátového roamingu

1. Pod položkou **Bezdrôtové siete** vyberte položky **Ďalšie... > Mobilné siete >** vyberte SIM kartu, na ktorú chcete aplikovať funkciu dátového roamingu. Napríklad KARTA 2.
2. Označením políčka **Dátový roaming** povolte dátový roaming.

Poznámka:

Prístup k dátovým službám počas roamingu môže spôsobiť, že vám operátor naúčtuje vysoké dodatočné poplatky. Ohľadom poplatkov za dátový roaming sa informujte o poskytovateľa služby.

Zakázanie dátovej služby

Pod položkou **BEZDRÔTOVÉ SIETE** vyberte položky **Ďalšie... > Mobilné siete >** zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Dátové prenosy aktivované**.

Ochrana mobilného telefónu

Povolenie PIN kódu na SIM karte

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Osobné > Zabezpečenie > Nastavenie uzamknutia SIM karty**.
2. Vyberte SIM kartu, na ktorú chcete aplikovať funkciu uzamknutia PIN kódom.
Napríklad KARTA 2.
3. Začiarknite políčko **Uzamknúť SIM kartu**.
4. Zadaťte PIN kód SIM karty a dotknite sa položky **OK**.
Pokiaľ by ste kedykoľvek potrebovali zmeniť PIN kód na SIM karte, dotknite sa položky **Zmeniť PIN kód SIM karty**.

Poznámka:

Z mobilného telefónu môžete kedykoľvek vytočiť tiesňové linky.

Ochrana mobilného telefónu uzamykaním obrazovky

Na zvýšenie bezpečnosti vašich údajov si nechajte uzamykať obrazovku alebo vyžadovať vzor na jej odomknutie pri každom zapnutí mobilného telefónu alebo prebudení z režimu spánku.

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Osobné > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností.
 - Potiahnutie prsta: Potiahnutím prsta po ikone zámky odomknete telefón.
 - Vzor: Načrtnite správny vzor odomknutia na obrazovke a telefón sa odomkne.
 - PIN: Telefón sa odomkne po zadaní PIN kódu.
 - Heslo: Zadaním hesla odomknete telefón.
3. Nastavenia dokončíte podľa pokynov pre príslušnú metódu.

Spravovanie aplikácií

Zobrazenie nainštalovanej aplikácie

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek ddd > **Nastavenia** (gg1).
2. Na obrazovke nastavení sa dotknite položky **Aplikácie**.
3. V zozname aplikácií vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich operácií:
 - Dotknite sa položiek ii4 > **Triediť podľa veľkosti**. Potom dotykcom aplikácie zobrazte podrobnosti o nej.
 - V hornej časti obrazovky vyberte kartu **STIAHNUTÉ, SPUSTENÉ** alebo **VŠETKY**. Potom dotykcom aplikácie zobrazte podrobnosti o nej.
 - Potom dotykcom aplikácie priamo zobrazte podrobnosti o nej.

Odstránenie nainštalovanej aplikácie

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Zariadenie > Aplikácie**.
2. Dotknite sa aplikácie a potom dotykcom položky **ODINŠTALOVAŤ > OK** odstráňte aplikáciu z mobilného telefónu.

Poznámka:

Predinštalované aplikácie sa nedajú vymazať.

Spôsoby na uvoľnenie pamäte telefónu

- Pridanie stiahnutých aplikácií (bude potrebné pridať vašu microSD kartu). Bližšie informácie nájdete v nižšie uvedenom návrhu.

- Presun súborov a e-mailových príloh na microSD kartu.
- Odinštalovanie stiahnutých programov, ktoré už nepoužívate.
- Resetovanie mobilného telefónu.

Poznámka:

Kým vykonáte obnovenie predvolených údajov, zálohujte svoje dôležité dáta.

Návrh:

Pozrite si nižšie uvedený postup pre pridanie stiahnutých aplikácií na microSD kartu.

- 1) Prejdite do ponuky nastavení a rolujte nadol na položku APLIKÁCIE.
- 2) V časti Stiahnuté vyberte APLIKÁCIU, ktorú chcete presunúť.
- 3) Zobrazí sa možnosť Presunúť na SD kartu. Po výbere sa tlačidlo zmení na „Presúva sa“.
- 4) Po dokončení sa na tlačidle zobrazí nápis „Presunúť do telefónu“.

Resetovanie mobilného telefónu

Zálohovanie nastavení

Nastavenia mobilného telefónu môžete zálohovať na Google servery so svojím kontom Google. Ak vymeníte svoj mobilný telefón, zálohované nastavenia sa uložia do mobilného telefónu po prvom prihlásení do konta Google.

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Osobné > Zálohovanie a reset**.
2. Povoľte funkciu **Zálohovať moje údaje**.

Obnovenie predvolených údajov

Ak v telefóne obnovíte nastavenia nakonfigurované z výroby, vymažú sa všetky vaše osobné údaje z interného úložiska telefónu vrátane informácií o Google konte a všetkých ostatných kontách, vaše systémové aplikačné nastavenia a všetky stiahnuté aplikácie. Pri resetovaní telefónu sa nevymažú žiadne stiahnuté aktualizácie systémového softvéru ani súbory na microSD karte, ako sú hudba a fotografie.

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položky **Osobné > Zálohovanie a reset > Obnovenie predvolených údajov**.
2. Po zobrazení výzvy sa dotknite položky **Resetovať telefón** a potom sa dotknite položky **VYMAZAŤ VŠETKO**. Mobilný telefón obnoví nastavenia predvolené z výroby a potom sa reštartuje.

Hardvérové resetovanie mobilného telefónu

Toto zariadenie obsahuje internú batériu, a preto sa nedá resetovať vybratím batérie. Pokiaľ by ste ho potrebovali resetovať, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Uvedomte si, že tento úkon môže byť nevyhnutný, pokiaľ nevidíte, že by sa zariadenie nabíjalo ani po pripojení k nabíjačke zapojenej do elektrickej zásuvky.

Stlačenie tlačidiel **zvýšenia hlasitosti** a **napájania** a ich podržanie na dobu 10 sekúnd vypne telefón. Resetovanie telefónu si však vyžaduje zapnutie.

Zobrazenie E-štítka

Ak chcete zobraziť regulačné informácie o mobilnom telefóne, postupujte takto:

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek ddd > **Nastavenia** (gg1).
2. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Systém > O telefóne > Regulačné informácie**.

§§§

Príloha

Výstrahy a preventívne opatrenia

Táto časť obsahuje dôležité informácie týkajúce sa prevádzkových pokynov k vášmu zariadeniu. Taktiež obsahuje informácie o bezpečnom používaní vášho zariadenia. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto informácie o bezpečnosti.

Vodotesné puzdro

Kryty USB portu a portu na pripojenie slúchadiel musia byť bezpečne na svojom mieste a zadný kryt musí byť riadne nasadený a zaistený, aby bolo možné garantovať, že zariadenie dokáže zabezpečiť túto úroveň ochrany.

Elektronické zariadenie

Ak je zakázané používať zariadenie, vypnite ho. Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ by jeho používanie vyvolávalo riziká alebo mohlo rušiť funkciu elektronických zariadení.

Medicínske zariadenie

Dodržiavajte predpisy a pravidlá stanovené nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami. Ak je zakázané používať zariadenie, nepoužívajte ho.

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi zariadením a kardiostimulátorom, aby sa tak predišlo prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Ak používate kardiostimulátor, zariadenie používajte opačnej strane ako kardiostimulátor a zariadenie nenoste v prednom vrecku.

Potenciálne výbušná atmosféra

V oblastiach s potenciálne výbušnou atmosférou vypnite zariadenie a dodržiavajte všetky značenia a pokyny. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou zahŕňajú oblasti, kde by vám za normálnych okolností odporučili vypnúť motor automobilu. Vznik iskier v takýchto oblastiach môže spôsobiť výbuch alebo požiar, čoho dôsledkom môže byť ublíženie na zdraví alebo dokonca usmrtenie. Zariadenie nezapínajte na miestach, kde sa tankuje palivo, ako sú čerpacie stanice. Dodržiavajte obmedzenia pre používanie zariadení šíriacich rádiové vlnenie v palivových depách, skladoch, distribučných oblastiach a chemických závodoch. Okrem toho dodržiavajte obmedzenia v oblastiach, kde dochádza k explozívnym odstreľom. Kým začnete používať zariadenie, overte si, či sa oblasť, kde sa nachádzate, nevyznačuje potenciálne výbušnou atmosférou, ktorá často (nie však vždy) býva zreteľne vyznačená. Takéto lokality zahŕňajú oblasti v podpalubí lodí, zariadeniach na prenos alebo uchovávanie chemických látok a oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice ako obilie, prach alebo kovový prášok. Výrobcom vozidiel využívajúcich skvapalnený plyn (ako propán alebo bután) sa spýtajte, či sa toto zariadenie môže bezpečne používať v ich blízkosti.

Bezpečnosť v premávke

Pri používaní tohto zariadenia dodržiavajte miestne zákony a nariadenia. Navyše, pokiaľ sa zariadenie používa počas jazdy, dodržiavajte nasledujúce zásady:

Sústredte sa na šoférovanie. Vašou prvoradou zodpovednosťou je bezpečnosť jazdy.

Počas jazdy nekomunikujte pomocou zariadenia. Používajte hands-free príslušenstvo.

Keď musíte uskutočniť alebo prijať hovor, pred použitím zariadenia vozidlo zaparkujte na krajnici.

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť elektronické systémy motorových vozidiel. Viac informácií žiadajte od výrobcu vozidla.

V motorovom vozidle zariadenie neumiestňujte na airbag ani do oblasti nafukovania airbagu.

V opačnom prípade vám zariadenie môže ublížiť účinkom obrovskej sily, ktorá sa uvoľňuje pri nafukovaní airbagu.

Zariadenie nepoužívajte počas letu v lietadle. Kým nastúpíte do lietadla, zariadenie vypnite. Používanie bezdrôtových zariadení v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla a rušiť bezdrôtovú telefónnu sieť. Taktiež sa to môže považovať za protiprávne konanie.

Prevádzkové prostredie

Zariadenie nepoužívajte ani nenabíjajte na prašných, vlhkých a znečistených miestach, ani miestach s magnetickými poľami.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche obvodu.

Toto zariadenie spĺňa technické parametre pre vysokofrekvenčné zariadenia, ak sa používa v blízkosti uší alebo zo vzdialenosti 1,5 cm od vášho tela. Uistite sa, že príslušenstvo zariadenia (napr. puzdro alebo držiak na opasok) neobsahuje kovové časti. Zariadenie držte 1,5 cm od tela, aby bola splnená vyššie uvedená požiadavka.

Keď počas búrky hrmí, zariadenie nepoužívajte počas nabíjania, aby vás nemohol ohroziť blesk.

Počas hovoru sa nedotýkajte antény. Dotýkanie sa antény má vplyv na kvalitu hovoru a vedie k zvýšenej spotrebe energie. V dôsledku toho dochádza k skráteniu doby hovoru a pohotovostného režimu.

Počas používania zariadenia dodržiavajte miestne zákony a nariadenia a rešpektujte súkromie a práva iných.

Kým sa zariadenie nabíja, teplotu prostredia uchovávajte v rozsahu od 0 °C do 40 °C. Pri používaní zariadenia napájaného z batérie teplotu prostredia udržiavajte v rozsahu od –10°C do 55°C.

Prevencia poškodenia sluchu

Používanie náhlavnej súpravy pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Ak sa má znížiť riziko poškodenia sluchu, znížte úroveň hlasitosti na bezpečnú a komfortnú úroveň.

Bezpečnosť detí

Dodržiavajte všetky zásady vo vzťahu k bezpečnosti detí. Nechať dieťa hrať sa so zariadením alebo jeho príslušenstvom, kedy môže dôjsť k oddeleniu dielov od zariadenia, môže byť nebezpečné, pretože hrozí riziko zadusenia. Zaistite, aby malé deti nemali prístup k zariadeniu ani jeho príslušenstvu.

Príslušenstvo

Vyberajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré výrobca zariadenia schválil na použitie s týmto modelom. Používanie ľubovoľného iného typu nabíjačky alebo príslušenstva môže spôsobiť stratu platnosti záruky na zariadenie, môže byť v rozpore s miestnymi predpismi alebo zákonmi a môže byť nebezpečné.

Od predajcu žiadajte informácie o dostupnosti schválených batérií, nabíjačiek a príslušenstva vo vašej oblasti.

Batéria a nabíjačka

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od elektrickej zásuvky a zariadenia.

Batéria sa opotrebuje až po stovkách nabití a vybití.

Používajte napájací zdroj definovaný v špecifikáciách nabíjačky. Nesprávne napätie napájania môže spôsobiť požiar alebo poruchu nabíjačky.

Pokiaľ z batérie vytečie elektrolyt, dávajte pozor, aby sa vám nedostal na pokožku a do očí.

Keď sa elektrolyt dostane do styku s pokožkou alebo vyšplechne do očí, okamžite si oči umyte čistou vodou a poraďte sa s lekárom.

Pokiaľ dôjde k deformácii, zmene farby alebo abnormálnemu zahrievaniu batérie počas nabíjania, zariadenie okamžite prestaňte používať. V opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu batérie, prehriatiu, výbuchu alebo požiaru.

40 Používateľská príručka pre smartfón Cat® S30

Ak je kábel poškodený (napríklad je odizolovaný alebo zlomený vodič), prípadne sa uvoľní zástrčka, kábel okamžite prestaňte používať. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, skratu nabíjačky alebo požiaru.

Zariadenie nevhadzujte do ohňa, pretože by mohlo vybuchnúť. Batérie môžu v prípade poškodenia tiež vybuchnúť.

Nepokúšajte sa o úpravu ani prestavbu zariadenia, vkladanie cudzích predmetov do zariadenia, ponáranie či vystavenie zariadenia pôsobeniu vody alebo iných kvapalín, ohňu, výbuchu ani iným rizikovým faktorom.

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem. Ak zariadenie spadne na zem, najmä na tvrdý podklad, a používateľ má podozrenie, že došlo k poškodeniu, odneste ho do kvalifikovaného servisného strediska a nechajte si ho skontrolovať.

Nenáležité použitie môže vyústiť do požiaru, výbuchu alebo iného nebezpečenstva.

Použité zariadenia likvidujte náležitým spôsobom v súlade s miestnymi nariadeniami.

Zariadenie by sa malo pripájať len k produktom, ktoré sú nositeľom loga ISB-IF alebo úspešne absolvovali program súladu USB-IF.

Výstupný rating nabíjačky: DC 5 V 1 A.

UPOZORNENIE – AK BATÉRIU VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.

POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNNMI.

Čistenie a údržba

Nabíjačka nie je vodotesná. Uchovávajte v suchu. Nabíjačku chráňte pred vodou a parami. Nabíjačky sa nedotýkajte mokrými rukami, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k skratu, poruche zariadenia a zásahu používateľa elektrickým prúdom.

Zariadenie a nabíjačku nekladte na miesta, kde by mohlo dôjsť k ich poškodeniu účinkom kolízie. V opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu batérie, poruche zariadenia, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.

Do blízkosti zariadenia neumiestňujte magnetické ukladacie médiá ako magnetické karty alebo diskety.

Vlnenie zo zariadenia môže vymazať údaje, ktoré sú na nich uložené.

Zariadenie a nabíjačku neponechávajte na miestach s extrémne vysokou alebo nízkou teplotou.

V opačnom prípade nemusia správne fungovať a môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. Keď teplota klesne pod 0 °C, bude to mať vplyv na výkon batérie.

Do blízkosti slúchadla nekladte ostré kovové predmety. Slúchadlo môže priťahovať tieto predmety a ublížiť vám pri obsluhu.

Pred čistením alebo údržbou zariadenie vypnite a odpojte od nabíjačky.

Na čistenie zariadenia a nabíjačky nepoužívajte žiadne chemické detergenty, prášky ani iné chemické látky (ako alkohol a benzén). V opačnom prípade sa časti zariadenia môžu poškodiť alebo môže vzniknúť požiar. Zariadenie môžete čistiť jemnou antistatickou tkaninou.

Zariadenie ani jeho príslušenstvo nerozoberajte. V opačnom prípade môže záruka na zariadenie a príslušenstvo stratiť platnosť a výrobca nebude mať povinnosť vás odškodniť.

Ak došlo k rozbitiu obrazovky zariadenia po náraze do tvrdého predmetu, rozbitého dielu sa nedotýkajte ani sa ho nepokúšajte odstrániť. V tomto prípade zariadenie okamžite prestaňte používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Kompatibilita s pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím (HAC)

Nariadenia pre bezdrôtové zariadenia

Tento telefón bol v súvislosti s niektorými bezdrôtovými technológiami, ktoré využíva, testovaný a navrhnutý na použitie s pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím. Telefón však môže obsahovať aj určité novšie bezdrôtové technológie, ktoré zatiaľ neboli testované na použitie s pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím. Je dôležité si funkcie tohto telefónu dôkladne vyskúšať na rôznych miestach s použitím načúvacej pomôcky alebo kochleárneho implantátu, aby ste si overili, či nepočujete rušivé zvuky. Informácie o kompatibilitě s načúvacími pomôckami žiadajte od poskytovateľa služby alebo výrobcu tohto telefónu. Ak máte otázky ohľadom zásad pre potenciálne vrátenie alebo výmenu výrobku, obráťte sa na poskytovateľa služby alebo predajcu telefónu.

Americká federálna komisia pre telekomunikácie (FCC) ustanovila požiadavky pre digitálne bezdrôtové mobilné zariadenia, aby bola zaručená ich kompatibilita s načúvacími pomôckami a inými zariadeniami, ktoré uľahčujú život osobám so sluchovým postihnutím.

Odvetvie bezdrôtového telefonovania vyvinulo hodnotiaci systém pre bezdrôtové mobilné zariadenia, ktorý používateľom sluchových pomôcok uľahčuje nachádzanie mobilných takých zariadení, ktoré môžu byť kompatibilné s ich načúvacími pomôckami.

Tieto hodnotenia nie sú vyjadrením záruky. Výsledky sa budú líšiť v závislosti od sluchovej pomôcky používateľa a jeho poškodenia sluchu. Pokiaľ sú vaše načúvacie pomôcky náchylné na rušenie, nemusí byť pre vás možné úspešne používať telefón aj napriek udelenému ratingu. Vyskúšanie si mobilného zariadenia s načúvacou pomôckou je pravdepodobne najlepší spôsob, ako zistiť, či vám bude vyhovovať.

Ratingy M: Telefóny s ratingom M3 alebo M4 spĺňajú požiadavky FCC a je vysoko pravdepodobné, že budú spôsobovať menšie rušenie načúvacích pomôcok ako telefóny bez tohto označenia. Rating M4 je lepší/vyšší z uvedených dvoch hodnotení.

Ratingy T: Telefóny s ratingom T3 alebo T4 spĺňajú požiadavky FCC a je vysoko pravdepodobné, že budú použiteľnejšie s telecievkou načúvacej pomôcky („T spínač“ alebo „Telefónny spínač“) ako telefóny bez ratingu. Rating T4 je lepší/vyšší z uvedených dvoch hodnotení. (Upozorňujeme, že nie všetky načúvacie pomôcky obsahujú telecievky.)

Testovaný rating M a rating T pre toto zariadenie (FCC ID: ZL5S30), M3 a T4.

Tiesňové volanie

Svoje zariadenie môžete používať na tiesňové hovory v oblasti so sieťovým pokrytím. Pripojenie však nie je možné garantovať za každých podmienok. Nespoliehajte sa na zariadenie ako na primárny komunikačný prostriedok pre tiesňové stavy.

Vyhlásenie FCC

Tento mobilný telefón je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Obsluha je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže vyvolávať nežiaducu prevádzku.

Antény používané v rámci tohto vysielateľa nesmú byť spoločne alokované ani prevádzkované v súčinnosti so žiadnou inou anténou či vysielateľom.

Poznámka: Výber kódu krajiny je určený len pre neamerický model a nie je dostupný na všetkých amerických modeloch. Wi-Fi produkt predávaný v USA musí byť podľa nariadenia FCC fixovaný výlučne na americké prevádzkové kanály.

Testovanie preukázalo, že tento mobilný telefón dosahuje súlad s limitmi pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 Pravidiel FCC. Tieto limity majú za účel zabezpečiť primeranú ochranu pred škodlivým rušením v rezidenčných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie komunikácie na rádiových frekvenciách. Nie je však možné zaručiť, že pri konkrétnom prevedení inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasového alebo televízneho signálu, čo sa dá overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa o nápravu rušenia vykonaním jedného z nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo zmeniť jej umiestnenie.
- Zväčšiť odstup medzi zariadením a prijímačom

42 Používateľská príručka pre smartfón Cat® S30

- Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom okruhu ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradiť sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom a požiadať ho o pomoc.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené subjektom zodpovedným za súlad môžu používateľa zbaviť oprávnenia na prevádzku zariadenia.

Vyhlásenie organizácie Industry Canada

Toto zariadenie je v súlade s RSS štandardmi organizácie Industry Canada s licenčnou výlukou. Obsluha je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
- (2) toto zariadenie musí byť schopné akceptovať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku zariadenia.

Tento digitálny prístroj triedy B dosahuje súlad s kanadským štandardom CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Toto zariadenie dosahuje súlad so štandardom RSS-310 organizácie Industry Canada. Prevádzka je podmienená tým, že toto zariadenie nebude spôsobovať škodlivé rušenie.

Vyhlásenie a rádiový frekvenčnej expozícii:

Tento produkt dosahuje súlad s kanadským limitom rádiový frekvenčnej expozície pre prenosné zariadenia definovaným pre neregulované prostredie a je bezpečný na cieľové použitie charakterizované v tejto príručke. Ďalšie zníženie rádiový frekvenčnej expozície sa dá dosiahnuť, pokiaľ sa produkt uchová čo najďalej od ľudského tela, prípadne sa zariadenie nastaví na nižší výstupný výkon (pokiaľ je táto funkcia dostupná).

Toto zariadenie a jeho antény nesmú byť spoločne umiestnené ani prevádzkované v súčinnosti so žiadnou inou anténou ani vysielačom okrem testovaných vstavaných rádii. Funkcia výberu kódu krajiny je deaktivovaná na produktoch predávaných v USA a Kanade.

Informácie o rádiovýfrekvenčnej expozícii (SAR)

Toto zariadenie spĺňa vládne požiadavky na vystavenie pôsobeniu rádiovým vlnám.

Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre vystavenie pôsobeniu rádiovýfrekvenčnej (RF) energie ustanovené Federálnou komisiou pre komunikáciu vlády USA.

Pokiaľ ide o prevádzku pri nosení na tele, zariadenie bolo testované a spĺňa smernice pre rádiovýfrekvenčné pôsobenie FCC pri použití s príslušenstvom, ktoré neobsahuje žiadny kov a umiestnení náhlavnej súpravy minimálne 1 cm od tela. Používanie iného príslušenstva nemusí zaručiť súlad so smernicami pre vystavenie pôsobeniu rádiovým frekvenciám FCC.

Limit SAR, ktorý ustanovilo FCC, je 1,6 W/kg.

US SKU:

Najvyššie hlásené hodnoty SAR pre telefón podľa nariadení FCC sú uvedené nižšie:

SAR v oblasti hlavy: 0,56 W/kg

SAR v oblasti tela: 1,11 W/kg

Ak sa má znížiť hladina vystavenia pôsobeniu vlnenia, vykonajte nasledujúce kroky:

- (i) mobilný telefón používajte v podmienkach s dobrým príjmom,
- (ii) používajte hands-free súpravu,
- (iii) tehotné ženy by mali držať mobilný telefón ďaleko od brucha,
- (iv) mobilný telefón používajte ďaleko od oblasti genitálií.

V prípade zariadenia, ktoré sa testuje podľa štandardu EN60950-1:2006, je definovaná povinnosť vykonať audio testy podľa štandardu EN50332.

Toto zariadenie bolo testované na súlad s požiadavkou pre úroveň zvukového tlaku ustanovenou v príslušných štandardoch EN 50332-1 alebo EN 50332-2. Ak budete dlhší čas počúvať veľmi hlasný zvuk zo slúchadiel do uší alebo bežných slúchadiel, môže dôjsť k trvalej strate sluchu.

Prevenencia straty sluchu

Požiadavka na výstražné oznámenie podľa štandardu EN 60950-1:A12.

aaa	Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhý čas pri vysokých úrovniach hlasitosti.
-----	---

Poznámka: Pre Francúzsko: slúchadlá tohto zariadenia sú kompatibilné s požiadavkou na hladinu zvukového tlaku ustanovenú v príslušnom štandarde EN 50332-1: 2000 alebo EN50332-2: 2003 podľa požiadaviek Francúzskeho článku L.5232-1.

bbb	
-----	--

Vyhlásenie o zhode

Vyhovuje základným požiadavkám Článku 3 Smernice R&TTE 1999/5/ES, pokiaľ sa používa na cieľový účel a boli uplatnené nasledujúce štandardy:

- 1. Zdravie (Článok 3.1(a) Smernice R&TTE)**
 - EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014
 - EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
 - EN 62479:2010
- 2. Bezpečnosť (Článok 3.1(a) Smernice R&TTE)**
 - EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EN 50332-1:2013, 50332-2:2013
- 3. Elektromagnetická kompatibilita (Článok 3.1(b) Smernice R&TTE)**
 - EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
 - EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
 - EN 55022:2010/AC:2011 trieda B, EN55024:2010
- 4. Použitie spektra rádiových frekvencií (Článok 3.2 Smernice R&TTE)**
 - EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
 - EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
 - EN 300 328 V1.9.1
 - EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
- 5. Smernica RoHS (2011/65/EÚ)**
 - EN 50581: 2012

§§§

Súlad s CE SAR

Toto zariadenie je v súlade s nariadeniami EÚ (1999/5/ES) o obmedzení vystavenia širokej verejnosti pôsobeniu elektromagnetických polí v záujme ochrany zdravia.

Tieto obmedzenia sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní pre ochranu všeobecnej verejnosti.

Tieto odporúčania vyvinuli a skontrolovali nezávislé vedecké organizácie prostredníctvom pravidelných a detailných vyhodnotení vedeckých štúdií. Jednotka merania pre odporúčaný limit Európskou radou pre mobilné zariadenia je „Špecifická absorpčná rýchlosť“ (SAR) a limit SAR je priemerne 2,0 W/kg v rámci 10 gramov tkaniva. Vyhovuje požiadavkám Medzinárodnej komisie o ochrane pred neionizujúcou radiáciou (ICNIRP).

Pri prevádzke s nosením na tele sa toto zariadenie testovalo a vyhovuje smerniciam vystavenia sa ICNIRP a európskej norme EN 62311 a EN 62209-2 pre používanie s určeným príslušenstvom. Používanie iného príslušenstva, ktoré obsahuje kovy, nemusí zaručiť súlad so smernicami vystavenia sa ICNIRP.

SAR sa meria so zariadením s odstupom 1,5 cm od tela, zatiaľ čo vysiela pri najvyššom certifikovanom výstupnom výkone vo všetkých frekvenčných pásmach mobilného zariadenia.

Vzdialenosť 1,5 cm, ktorá zostane zachovaná medzi telom a zariadením.

Najvyššie hlásené hodnoty SAR podľa nariadení CE pre telefón sú uvedené nižšie:

SAR v oblasti hlavy: 0,285 W/kg

SAR v oblasti tela: 0,395 W/kg

Informácie o likvidácii a recyklácii

Tento symbol na zariadení (a priložených batériách) vypovedá o tom, že tieto položky sa nesmú likvidovať ako bežná súčasť komunálneho odpadu. Zariadenie ani batérie nelikvidujte ako súčasť neseparovaného komunálneho odpadu. Toto zariadenie (a prípadné batérie) by sa na konci životnosti mali odovzdať na certifikovanom zbernom mieste za účelom recyklácie alebo náležitej likvidácie.

Podrobnejšie informácie o recyklácii zariadení alebo batérií žiadajte na miestnom úrade, prípadne od pracovníka služby na likvidáciu komunálneho odpadu alebo v maloobchodnej predajni, kde ste zariadenie zakúpili.

Likvidácia tohto zariadenia podlieha Smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) Európskej únie. Cieľom separácie WEEE a batérií od iných druhov odpadu je minimalizovať potenciálne negatívne environmentálne dopady potenciálne prítomných nebezpečných látok na ľudské zdravie.

Zníženie množstva nebezpečných látok

Toto zariadenie je v súlade s Nariadením EÚ o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Nariadenie č. 1907/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady) a Smernicou EÚ o znižovaní množstva nebezpečných látok (RoHS) (Smernica 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady). Viac informácií o súlade zariadenia s nariadením REACH nájdete na webovej stránke www.catphones.com/certification. Túto webovú stránku vám odporúčame navštevovať pravidelne, pretože na nej nájdete najaktuálnejšie informácie.

Súlad s predpismi EÚ

Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

V prípade záujmu o vyhlásenie o zhode navštívte webovú stránku www.catphones.com/certification. 0678

Poznámka: Dodržiavajte miestne príslušné nariadenia platné v lokalite, kde sa zariadenie bude používať. Toto zariadenie môže byť obmedzené na použitie vo vybraných alebo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ).

Poznámka: Toto zariadenie sa môže prevádzkovať vo všetkých členských štátoch EÚ.

Francúzsko: Použitie v exteriéri je obmedzené na 10 mW e.i.r.p. v pásme 2454-2483,5 MHz.

Taliansko: Pokiaľ sa WAS/RLAN používajú mimo vlastných objektov, na súkromné použitie sa vyžaduje všeobecný súhlas.

Na verejné použitie sa vyžaduje všeobecný súhlas. Luxembursko: Pre sieťovú prácu a dodávku služieb sa vyžaduje všeobecný súhlas.

Nórsko Táto podriadená sekcia sa nevzťahuje na geografickú oblasť v okruhu 20 km od centra mesta **Ny-Ålesund**.

V100R001B03_01

Právne vyhlásenie spoločnosti Google

Android, Google, Google Play a ďalšie známky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.