



## Vyhrievacia deka

10024005    10031581  
10024006    10031657  
10031658

# KLARSTEIN

# Varovanie

## Zariadenie

Aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:

- Nevystavujte zariadenie dažďu.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nádoby naplnené tekutinou, napríklad vázy.
- Používajte len odporúčané príslušenstvo.
- Neopravujte zariadenie sami. Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.
- Do zariadenia nekladte kovové predmety.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety.

## Napájací kábel / napájanie

Aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:

- Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá hodnote uvedenej na zariadení.
- Zasuňte sieťovú zástrčku úplne do zásuvky.
- Neťahajte za kábel, neohýbajte, nekladte na neho ťažké predmety.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Uchopte zástrčku, keď ju vyťahujete.
- Nepoužívajte poškodenú sieťovú zástrčku alebo poškodenú sieťovú zásuvku.
- Nainštalujte zariadenie tak, aby sa napájací kábel dal okamžite odpojiť, ak dôjde k nejakému problému.

## Malé predmety / časti balenia

**(Plastová taška, kartónová krabica a pod.)**

- Malé predmety (ako skrutky a iný montážny hardvér, pamäťové karty) a balenie uchovávajte mimo dosahu detí, aby ich nemohli prehltnúť. Nenechajte malé deti hrať sa s fóliou. Existuje nebezpečenstvo udusenía!

### Pozor

- **Zariadenie**

Nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálené sviečky, na zariadenie.

## Inštalácia

- Umiestnite zariadenie na suchý, rovný, vodotesný a žiaruvzdorný povrch.
- Nájdite miesto, kde sa deti nemôžu dostať na horúce povrchy zariadenia.
- Sieťová zásuvka musí byť ľahko prístupná na rýchle odpojenie zariadenia v prípade núdze.
- Neinštalujte a neumiestňujte zariadenie na policičku, do zabudovanej skrinky alebo do iného obmedzeného priestoru. Zabezpečte dobré vetranie zariadenia.
- Neumiestňujte zariadenie na zosilňovače alebo na iné zariadenia, ktoré sa môžu zahriať. Toto teplo by mohlo poškodiť zariadenie.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, vysokej vlhkosti a nadmerným vibráciám.

## AC adaptér

- Sieťový adaptér je možné prevádzkovať so striedavým prúdom 220-240V.
- Ak zástrčka nepasuje do elektrickej zásuvky, použite vhodný adaptér.

## Účel použitia

Zariadenie sa používa na

- **Zakrývanie ľudí**

Je určený výlučne na daný účel a môže sa použiť len na tento účel. Môže sa používať len spôsobom popísaným v tejto príručke.

Zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo inštruktážou o používaní prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

## Bezpečnostné inštrukcie

1. Nikdy nezložte zapnutú vyhrievaciu deku.
2. Počas používania nerolujte a neprekývajte deku. Ak sa vyhrievacia deka používa na posteli, uistite sa, že je na nej položená rovno. Ak to nie je zaručené, nepoužívajte vyhrievaciu deku, aby ste predišli prehriatiu.
3. Nepoužívajte ihlu, nepoškriabte deku ostrými predmetmi a nepoužívajte neadekvátne zaťaženie. Nefixujte vyhrievaciu deku ihlou.
4. Aby nedošlo k spáleniu ľudského tela, deky by nemali používať osoby s telesným postihnutím, deti alebo osoby citlivé na teplo.
5. Nepoužívajte vyhrievaciu deku na posteli s návlečkami alebo keď sú na vyhrievacej deke ťažké predmety. Pritlačené oblasti by sa mohli prehriať.
6. Nevystavujte vyhrievaciu deku priamemu slnečnému žiareniu, zdroju tepla alebo žehličke.
7. Nepoužívajte deku s inými ohrievačmi (ako je ohrievač chodidiel, fľaše na teplú vodu). Nezahrievajte iné zariadenia s vyhrievacou dekou.
8. Uchovávajte zdroje ohňa (ako sú cigarety, iskry), ktoré môžu spôsobiť požiar, mimo dosahu deky.
9. Ak ju nepoužívate, odpojte vyhrievaciu deku od elektrickej siete. Tým sa zabráni riziku požiaru.
10. Zariadenie nie je určené na použitie v nemocniciach.
11. Vyhrievaciu deku uložte na suché miesto. Na deku nekladte ťažké predmety a nepokrčte ju. Po uskladnení starostlivo skontrolujte deku pred následným použitím. Nepoužívajte deku s poškodeným napájacím káblom.
12. Nikdy nerozoberajte ani neopravujte vyhrievaciu deku sami.
13. Sieťový šnúru nie je možné vymeniť. Ak je napájací kábel poškodený, zlikvidujte vyhrievaciu deku.
14. Nepoužívajte elektrickú deku v mechanicky nastaviteľnej posteli. Ak tak urobíte, uistite sa, že kábel nie je zachytený a poškodený.
15. Deti môžu používať vyhrievaciu deku za prítomnosti rodičov alebo opatrovníka, ktorý je oboznámený s používaním.
16. Za normálnych podmienok vyhrievacia deka má životnosť 8 rokov. Po tejto dobe by ste si mali kúpiť novú deku. Poškodenia, ku ktorým došlo neprávym použitím, musia byť opravené alebo odstránené pred opätovným použitím.
17. Nepoužívajte vyhrievaciu deku v zloženom stave.
18. Nezašívajte vyhrievaciu deku ihlou.

## Opravy

- Opravy zariadenia by sa mali vykonávať iba autorizovaným odborným servisom.
- Oprava alebo modifikácia zariadenia ovplyvňuje bezpečnosť zariadenia. Pozor na nebezpečenstvo poranenia!
- Nikdy neotvárajte zariadenie neoprávnene a nikdy nevykonávajte opravy sami!
- Nesprávna montáž môže viesť k poruche alebo úplnému zlyhaniu.
- Prístroj nikdy neotvárajte.

### Varovanie:

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby sú vylúčené!

### Poznámka:

Platnosť záruky zaniká v prípade zásahu do zariadenia.

## Používanie zariadenia

### Nastavenie teploty

- 0 = Vypnuté
- 1 = Nízke vyhrievanie
- 2 = Stredné vyhrievanie
- 3 = Vysoké vyhrievanie

### Automatické vypnutie

Zariadenie sa po 3 hodinách automaticky vypne. Pre opätovné zapnutie zariadenia najskôr prepnete prepínač výberu teploty do polohy «0» a potom znova na jednu z hodnôt «1» až «3».

## Čistenie a starostlivosť

1. Pred čistením vyhrievacej deky vždy odpojte sieťovú zástrčku od elektrickej zásuvky.
2. Odpojte jednotku ovládacích spínačov od vyhrievacej deky pomocou konektora na spodnej strane.
3. **Upozornenie:** Dbajte na to, že elektrická deka nesmie byť čistená, žmýkaná, sušená strojom, lisovaná alebo žehlená. Vyhrievacia deka sa môže umývať ručne podľa pokynov na štítku. Nikdy neponárajte jednotku ovládacích spínačov do vody, pretože sa nesmie dostať vlhkosť do jednotky. V prípade ťažšieho znečistenia môže byť vyhrievacia deka umývaná v práčke.
4. Nastavte práčku na mimoriadne jemný cyklus 30 cm (program vlny). Používajte prací prášok na vlnu a postupujte podľa pokynov výrobcu.
5. Ak ju chcete vysušiť, položte vyhrievaciu deku na uterák alebo rohož absorbujúci vlhkosť. Keď je vyhrievacia deka úplne suchá, dbajte na správne pripojenie k radiacej jednotke.

## Technické vlastnosti

Napájanie: 220-240V 50/60Hz, 120W

## Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

## Vyhlásenie o zhode

**Výrobca:** Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)