



Návod k použití

RÝŽOVAR

RC-05



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo nejsou podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Spotřebič uložte mimo dosah dětí. Pokud by se spotřebič dostal do rukou dětí bez dozoru, mohlo by dojít k poškození přístroje nebo ke zranění dítěte.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umísťte na rovný a suchý povrch.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Nedotýkejte se kabelu mokrými rukama.

- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Přístroj nemyjte ve vodě, nevkládejte kovové náčiní mezi prostory rýžovaru, mohlo by dojít ke vzniku úrazu elektrickým proudem.
- Toto zařízení musí být vždy připojeno k zásuvce s kapacitou nad 10A. Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta.
- Ruce a obličej mějte vždy mimo dosah výstupu páry. Při přenášení přístroje víko uzavřete, aby nedošlo k opaření.
- Nikdy nezakrývejte výstup páry látkou.
- Před použitím vždy vyčistěte topnou desku, senzor teploty a vnější spodní část hrnce.
- Zabraňte jakémukoliv poškození vnitřní části přístroje, aby mohl plnit svou funkci.
- Nikdy nečistěte vnitřní části přístroje tvrdým nástrojem, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Nezapínejte spotřebič, pokud v něm není voda nebo suroviny.
- Nevkládejte vnitřní nádobu do jiného zařízení nebo jakéhokoli zařízení do tohoto spotřebiče.
- Nedotýkejte se horkých povrchů, používejte držadla nebo ovládací prvky.
- Pro ochranu proti úrazu elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku, nebo hlavní část do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud je přístroj používán v blízkosti dětí, je vyžadován přísný dohled.
- Před čištěním a po použití odpojte přístroj ze zásuvky.
- Před manipulací s částmi rýžovaru jej nechte vychladnout.

- Přemísťování rýžovaru obsahujícího horký olej nebo jiné horké tekutiny vyžaduje extrémní opatrnost.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel odpojen, pokud nádoba není v hrnci, nebo když přístroj nepoužíváte.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Skleněná poklice s úchytem a otvorem pro odvod přebytečné páry
2. Vnitřní vyjímatelná nádoba s nepřilnavou povrchovou úpravou
3. Rukojeti
4. Vnější hrnec
5. Světelná kontrolka KEEP WARM signalizuje nastavení režimu udržování teploty
6. Světelná kontrolka COOK signalizuje nastavení režimu vaření rýže
7. Světelná kontrolka POWER signalizuje zapojení do zásuvky a nastavení vypínače do pozice ON
8. Přepínač provozních režimů KEEP WARM (udržování teploty) a COOK (vaření rýže)
9. Vypínač ON = Zapnuto (I) / OFF = Vypnuto (O)

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Upozornění: Funkce "KEEP WARM" je aktivní, když je přívodní kabel v zásuvce a vypínač v pozici ON.

- Ujistěte se, že je napájecí kabel vytažený ze zásuvky a vypínač v pozici OFF.
- Vyjměte vnitřní nádobu. Před prvním použitím důkladně vypláchněte.
- Pomocí odměrky, která je součástí balení, přidejte rýži do vnitřní vyjímatelné nádoby.
- Přidejte doporučené množství vody, např. na 2 šálky rýže 2-2,5 šálků vody, na 3 šálky rýže 3-3,5 šálků vody apod. Hladina vody by neměla více než 70% objemu.
- Umístěte vnitřní vyjímatelnou nádobu do rýžovaru.
- Položte víko na vnitřní nádobu. Po dobu vaření mějte víko zavřené, aby rýže nevysychala.
- Nyní připojte napájecí kabel a přepněte vypínač do pozice ON. Rozsvítí se kontrolka „WARM“ a topná deska se zapne.
- Stlačte přepínač na ovládacím panelu směrem dolů. Rozsvítí se kontrolka „COOK“ a rýžovar spustí program vaření.
- Po dokončení varu přepínač automaticky vyskočí zpět nahoru. Poté nechte ještě 15 minut rýži zakrytou poklicí v režimu WARM. V této fázi rýž prochází pára, aby byla ideálně připravena.
- Po uplynutí této doby přepněte vypínač do pozice OFF a odpojte rýžovar ze zásuvky.
- Během přípravy rýže neucpávejte otvor v poklici, slouží pro únik páry.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vždy provádějte čištění až po vyjmutí ze zásuvky a vychladnutí přístroje.
- Vyjměte vnitřní nádobu a víko, umyjte je v teplé mýdlové vodě, opláchněte a osušte měkkým hadříkem.
- Vyčistěte vnitřní prostor rýžovaru čistým vlhkým hadříkem. Nikdy nečistěte žádnou část abrazivním čističem. Používejte vlhký hadřík nebo houbu s vodou a jemným saponátem. Neponořujte tělo rýžovaru do vody. Ve vodě umyjte pouze vnitřní vyjímatelnou nádobu a víko.
- Vždy odstraňte všechny zbytky z topné desky. Potom ji otřete vlhkým hadříkem. Nechte uschnout před dalším použitím. Udržujte topnou desku bez jakýchkoliv cizích předmětů, jinak rýžovar nebude fungovat správně.
- Nedostatečné vyčištění může způsobit nepříjemné pachy či korozi.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	400 W
Objem vnitřní nádoby	1 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.