



D1 Senior

Uživatelská příručka..... 4



CZ

- 1 Tlačítko Zapnout
- 2 Reproduktor
- 3 Rádio
- 4 Tlačítko svítilny
- 5 Tlačítko hlasitosti
- 6 Svítilna
- 7 Tlačítko zpět
- 8 Fotoaparát
- 9 Zamknout/
Odemknout
- 10 Tlačítko SOS
- 11 Vstup pro
sluchátka
- 12 Vstup Micro USB
- 13 OK
- 14 Nabíjení

Uživatelská příručka

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné.

VYPNĚTE TELEFON V NEMOCNICÍCH

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v blízkosti lékařského vybavení. Udržujte prosím tento mobilní telefon mimo dosah dětí, protože by ho mohli považovat za hračku a ublížit si s ním. Nesnažte se telefon upravit, s výjimkou odborníka. Varování! Používejte pouze autorizované náhradní díly, jinak by mohlo dojít k poškození telefonu a nepůjde uplatnit záruka. Může to být i nebezpečné.

VYPNĚTE TELEFON PŘI TANKOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích. Nepoužívejte v blízkosti paliva nebo chemikálií.

SIM KARTA A T-FLASH KARTA JSOU PŘENOSNÉ

Dávejte pozor, aby děti tyto malé části nespolkli.

Poznámka: T-Flash karta může být použita jako Memory Disk, USB kabel je nutný.

BATERIE

Neničte ani nepoškozujte baterii, může to být nebezpečné a způsobit požár. Nevhazujte baterii do ohně, bude to nebezpečné. Pokud nelze baterii použít, vložte ji do speciální nádoby.

Neotvírejte baterii.

Pokud je baterie nebo nabíječka poškozená nebo stará, přestane je používat.

POUŽÍVEJTE KVALITNÍ VYBAVENÍ

Používejte autorizované zařízení, nebo způsobíte nebezpečí.

BEZPEČNOST NA CESTĚ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Věnujte plnou pozornost řízení; Před použitím telefonu, pokud to podmínky dovolují, opusťte silnici a zaparkujte.

RUŠENÍ

Všechna bezdrátová zařízení mohou být náchylná k rušení, což by mohlo mít vliv na výkon.

VYPNĚTE TELEFON V LETADLE

Bezdrátová zařízení mohou způsobit rušení v letadle. Je to nebezpečné, ale také nelegální používání mobilního telefonu v letadle. **Varování: Nezodpovídáme za situace, kdy je telefon používán jinak, než je uvedeno v manuálu. Naše společnost si vyhrazuje právo provádět změny v obsahu manuálu, aniž by to bylo předem oznámeno. Tyto změny budou zveřejněny na webových stránkách společnosti na produkt, který se mění.**

ZAČÍNÁME

Instalace baterie

Před instalací nebo výměnou baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý.

Instalace nebo výměna karty SIM

1. Před výměnou SIM karty se ujistěte se, že jste již telefon vypnuli a vyjměte baterii.
2. Vložte SIM kartu a zlaté kontakty směřujte směrem dolů a koncovku směrem ven.

Nabíjení baterie

1. Před nabíjením baterie se ujistěte, že je baterie správně nainstalována v telefonu.
 2. Připojte nabíjecí kabel do zásuvky telefonu a poté připojte nabíječku do zásuvky.
 3. Pokud je telefon při nabíjení vypnutý, na displeji se zobrazí indikátor nabíjení. Je-li telefon při nabíjení zapnutý, může jej uživatel při nabíjení používat. Když je baterie plně nabitá, indikátor nabíjení na displeji je plný a přestane blikat. Během používání telefonu poprvé zcela vybijte a poté zcela nabijte baterii. Postup opakujte třikrát, abyste dosáhli plného výkonu baterie.
 4. Dlouhé období nepoužívání telefonu, nebo jiné důvody, může způsobit slabé nabití akumulátoru, takže na začátku nabíjení je obrazovka černá a může chvíli trvat, než se zobrazí indikátor nabíjení.
- Varování: Při nabíjení baterie nevyndávejte ani nevyměňujte, aby nedošlo k vážnému poškození obvodů telefonu.

HOVORY

Vysvětlení

Tlačítko * nebo # :

Funkce se liší v různých situacích nebo funkčních nabídkách:

- Při zadávání stavu, "*" pro symboly.
- Při zadávání stavu, "#" pro přepnutí metod zadávání.
- V pohotovostním režimu, podržte "#" pro přepnutí telefonu do tichého režimu.
- V pohotovostním režimu, vložení "+" pro mezinárodní hovor; v číselné volbě, vložení "P" pro volání čísla.

Nabídka hlavní Menu

Stisknete-li tlačítko Menu, vstoupíte do hlavní nabídky. Stisknutím tlačítka nahoru, dolů, vlevo a vpravo, vyberte různé funkce.

Vytočení hovoru

Volání vytočením telefonního čísla

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo. Chcete-li čísla změnit, stiskněte tlačítko vlevo/vpravo přesuňte kurzor a stisknutím 〈Vymazat〉 vymažte číslo. Stisknutím a podržením 〈Vymazat〉 odstraní všechny znaky.
2. Stiskněte tlačítko volání pro vytočení hovoru.

Volání pomocí telefonního seznamu:

Do telefonního seznamu můžete vstoupit z funkčního menu. Zvolte nebo zadejte potřebné písmeno (fonetické) pro vyhledávání. Zvolte číslo, stisknutím tlačítka pro volání vytočte hovor.

Vytočení:

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Volat pro zobrazení seznamu hovorů.
2. Vyberte číslo a stiskněte tlačítko Volat pro vytočení.

Volání pomocí nabídky Menu:

1. Vstupte nabídky, vyberte seznam hovorů.
2. Vyberte si ze zmeškaných hovorů, vytočených hovorů a přijatých hovorů.
3. Vyberte si požadované číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Přijmutí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko volat, chcete-li přijmout příchozí hovor.

Možnosti volání

Nabízí se mnoho funkcí volání (některé z těchto funkcí vyžadují předplatné u poskytovatele služeb). Během hovoru stiskněte-> Možnosti a vyberte si mezi možnostmi:

Podržet: Pozastavení hovoru.

Ukončení jednoho hovoru: Ukončení stávajícího hovoru.

Nový hovor: Pro uskutečnění nového hovoru.

Telefonní seznam: Stejný jako seznam v nabídce funkcí.

Seznam hovorů: Stejný jako u hovorů v nabídce funkcí.

Zprávy: Hledání v menu Zprávy.

Záznam zvuku: Nahrajte zvuk.

Ztlumit: Povolit, že mikrofon telefonu nebude fungovat.

DTMF (Dual-tone Multi-frequency): Můžete zvolit zapnout / vypnout, má odeslat Dual-tone Multi-frekvenční zvuk, což může nabídnout vytáčení telefonních čísel s rozšířeními.

Hlasitost: Nastavení hlasitosti hovoru.

VSTUPNÍ METODA

Přehled

Telefon nabízí vstupní metody podle následujících pokynů: Smart abc, es, ro.

Definice klávesnice - Definice klávesnice je následující:

Levé tlačítko: Vstoupit a OK

Pravé tlačítko: Zpět a Zrušit

Navigace kláves: Přesune kurzor a nebo vybere slovo.

tlačítko: Přepne vstupní metody.

2-9 tlačítko: Zadejte písmeno na klávesnici.

* tlačítko: Vloží interpunkci.

SEZNAM FUNKCÍ

Telefonní seznam

Kontakty můžete uložit v mobilním telefonu a na SIM kartě; záleží na kapacitě paměti SIM karty. Když vyberete kontakt, můžete provést následující operace:

Zobrazení: Pro zobrazení kontaktu.

Odeslat textovou zprávu: Odeslání textové zprávy aktuálnímu číslu.

Odeslat multimediální zprávu: Odeslání multimediální zprávy na aktuální číslo.

Vytáčení: Pro vytočení aktuálního čísla.

Upravit: Upravit aktuální kontakt.

Smazat: Odstranit aktuální kontakt.

Kopírovat: Kopírovat kontakt z telefonu na kartu SIM, ze SIM karty do telefonu nebo zkopírovat do souboru.

Přidat do seznamu Blacklist: Přidejte kontakt na černou listinu zakázaných kontaktů.

Nastavení telefonního seznamu: Pro nastavení telefonního seznamu.

Záznam hovorů

V této nabídce funkcí můžete zkontrolovat Všechny hovory, Odchozí hovory, Přijaté hovory, Zmeškané hovory a můžete provést následující operace:

Zobrazení: Kontrola historie hovorů.

Odeslat textovou zprávu: Odeslat SMS na odchozí hovory, přijaté hovory nebo zmeškané hovory.

Vytáčení: Pro vytočení odchozích hovorů, příchozích hovorů nebo zmeškaných hovorů.

Uložit do telefonního seznamu: Můžete přidat číslo do telefonního seznamu nebo nahradit stávající kontakty.

Přidání do seznamu Blacklist: Přidání čísla odchozích hovorů, přijatých hovorů nebo zmeškaných hovorů do seznamu Blacklist.

Smazat: Odstranění historie hovorů.

Správce souborů

Stiskněte levé funkční tlačítko pro vstup do funkčního menu. Jsou k dispozici následující možnosti:

- Otevřít: Podíváte se do souborů v různých složkách telefonu.
- Formát: Chcete-li formátovat složku.
- Podrobnosti: Zobrazení stavu paměti paměťové karty.

Fotoaparát

Vestavěný fotoaparát umožňuje fotografovat a upravovat nastavení fotoaparátu. Nabídka možností obsahuje následující možnosti:

- Fotografie: Prohlédněte si všechny fotografie.
- Nastavení fotoaparátu: Zvolte, chcete-li otevřít nabídku možností nastavení.
- Nastavení obrazu: Zvolte, chcete-li změnit velikost a kvalitu obrazu.
- Úložiště: Vyberte místo, kam se budou fotografie ukládat.

Multimédia

- Prohlížení obrázků
- Přehrávání videa
- Přehrávání zvukových souborů
- Nahrávání zvuků

Prohlížeč obrázků

Možnosti prohlížeče obrázků jsou následující

- Zobrazit: Pro zobrazení fotografie.
- Odeslat: Odešle fotografie různými způsoby, jako je například multimediální zpráva nebo Bluetooth.
- Použít jako: Tuto fotografii lze použít jako tapetu.

- **Přejmenovat:** Přejmenovat vybraný obrázek a nebo fotografii.
- **Smazat:** Vymazání vybrané fotografie.
- **Seřadit podle:** Chcete-li roztřídit fotografie podle požadované metody.
- **Informace o snímku:** Můžete zobrazit informace o snímku.

Přehrávač zvuku

Tento telefon je vybaven vestavěným zvukovým přehrávačem, který přehrává všechny vaše oblíbené skladby. Poskytuje vám celou řadu možností nastavení, pro zajímavé zážitky z poslechu.

1. **Přehrát:** Zahájení přehrávání zvukového souboru.
2. **Detaily:** Zobrazení podrobností vybraného souboru.
3. **Obnovit seznam:** Obnovit seznam zvukových souborů.
4. **Nastavení:** Nastavení parametrů pro přehrávání zvuku.

Nahrávač zvuku

V telefonu můžete nahrávat zvuk / hlas. Stačí si vybrat záznam zvuku, přejděte do možností a stiskněte tlačítko „Nový záznam“. Vyberte Stop pro uložení. Zvolte pozastavení pro pozastavení nahrávání a pokračování k obnovení nahrávání.

FM Rádio

- **Seznam kanálů:** Seznam všech aktuálních kanálů. Můžete vstoupit do seznamu kanálu, upravit ho a zobrazit.
- **Ruční zadávání:** Ruční zadávání požadovaného vysílání.

- Automatické vyhledávání: Vyhledávání a vytvoření seznamu kanálů automaticky.

Svítilna

Kdykoli budete potřebovat baterku a nemáte ji o ruce, může tuto funkci převzít D1 Senior.

Zprávy

Váš telefon podporuje různé služby pro zasílání zpráv. Můžete vytvářet, odesílat, přijímat, upravovat a organizovat textové zprávy.

Zprávy obsahují následující složky:

- Napsat zprávu: Můžete zadat obsah zprávy pomocí různé metody vstupu.
- Koncepty: Zprávu, kterou upravujete, můžete uložit do konceptů.
- Smazat zprávy: Smazat všechny nežádoucí zprávy.
- Nastavení zpráv: Nastavení zpráv ukládá všechna různá nastavení, která jsou zodpovědná za odesílání a přijímání zpráv.

Prohlížeč

K dispozici jsou následující možnosti:

1. Zadejte adresu: Zadejte požadovanou webovou stránku.
2. Záložky: Přístup nebo úprava záložky.

Bluetooth

V nabídce Bluetooth jsou k dispozici následující možnosti:

1. Zapnout: Zapnout/Vypnout.
2. Viditelnost: Zapnout/Vypnout.
3. Moje zařízení: Ověřte nové zařízení nebo zobrazte spárované zařízení a proveďte možnosti.
4. Hledání zařízení: Vyhledání zvukových zařízení.
5. Název zařízení: Název Bluetooth můžete změnit.

Kalendář

Kalendář můžete použít ke sledování důležitých schůzek. Po zadání nabídky funkcí kalendáře můžete pomocí směrových tlačítek vybrat rok, měsíc a datum. Ke zvolenému datu můžete zvolit zobrazení:

Přejít na datum: Chcete-li zadat datum, přesuňte kurzor na zadané datum.

Zobrazení: Zobrazení a nastavení rozvrhu dne.

Přejít na dnešek: Zkontrolujte dnešní den.

Přejít na týdenní zobrazení: Jděte na zobrazení událostí kalendáře v týdenním stylu.

Začátek týdne: Můžete si vybrat z neděle nebo pondělí.

Budík

Budík lze nastavit, aby zvonil v určitou dobu na několik dní. Existuje pět různých výchozích budíků. Tyto budíky můžete nastavit tak, aby během týdne zvonily v různý čas a různé dny.

Nastavení budíku:

1. Stisknutím tlačítka Upravit vstoupíte do nabídky nastavení budíku.
2. Zvolte možnost úprav pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů.
 - Zapnout/Vypnout: Zapněte nebo vypněte budík pomocí levého a pravého směrového tlačítka.
 - Čas budíku: Zadejte čas budíku.
 - Nastavení opakování: Stisknutím navigačních tlačítek vyberte typ opakování alarmu: jednou, každý den, vlastní nastavení.
 - Tón budíku: Můžete vybrat tón budíku.
 - Typ výstrahy: Můžete vybrat vyzvánění, vibrace a vyzvánění, pouze vibrace.

Nastavení

V nastaveních vám telefon umožňuje změnit nastavení různých funkcí telefonu. Následující seznam je k dispozici v části Nastavení:

Nastavení telefonu

V nastavení telefonu máte následující možnosti:

Datum a čas: Umožňuje nastavit čas a datum v telefonu.

Plánování zapnutí / vypnutí: Umožňuje zapnout / vypnout telefon.

Jazyk: Výběr jazyka pro telefon.

Displej: V části Nastavení zobrazení můžete nastavit tapetu, duální hodiny, automatický zámek apod.

Čas automatické aktualizace

Režim Letadlo

Nastavení sítě

Nastavení sítě Nastavení sítě umožňuje uživateli vybrat požadovanou síť a přidat novou síť do seznamu sítí. Nastavení sítě vám poskytuje následující možnosti:

Nastavení sítě SIM1/2:

1. Výběr sítě: nové vyhledávání, výběr sítě, režim výběru- automatický/ manuální
2. Předvolby: Zobrazí seznam všech indikátorů sítě (v závislosti na použité SIM kartě)

Předvolby přenosu GPRS: data nebo volání

Nastavení hovoru

Zahrnuje nastavení volání SIM1 a SIM2, rozšířená nastavení.

Bezpečnostní nastavení

V části Nastavení zabezpečení můžete změnit nastavení zabezpečení karty SIM1 nebo SIM2.

Nastavení zabezpečení SIM1/2:

- Blokování PIN: Blokování PIN chrání před nelegálním používáním SIM karty.
- Změna PIN: Můžete změnit heslo PIN.
- Změna PIN2: Můžete změnit heslo PIN2.

Zabezpečení telefonu: Umožňuje zamknout / odemknout telefon pomocí hesla.

Připojení: Vyberte telefonní síť.

Obnovení nastavení: Zvolíte-li tuto možnost, budete požádáni o zadání hesla pro obnovení původního nastavení. Výchozí heslo je '1234'.

VAROVÁNÍ A POZNÁMKY

Provozní upozornění

DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNÉM A EFEKTÍVNÍM POUŽÍVÁNÍ. Před použitím telefonu si přečtěte tyto informace. Pro bezpečné a efektivní fungování telefonu dodržujte tyto pokyny:

Potencionálně výbušné prostředí: Vypněte telefon, pokud se nacházíte v prostředí s potenciálně výbušnou atmosférou, jako jsou oblasti pro doplňování paliva (plynové nebo čerpací stanice, pod palubou lodí), skladovací prostory pro palivo nebo chemikálie, výbušné prostory a oblasti v blízkosti elektrických zařízení, ve kterých jsou ve vzduchu přítomny chemikálie nebo částice (jako kovové prášky, zrna a prach).

Rušení lékařských a osobních elektronických zařízení: Většina, ale ne všechna elektronická zařízení, jsou chráněna před vysokofrekvenčními signály a některá elektronická zařízení nemusí být chráněna před vysokofrekvenčními signály z telefonu.

Bezpečnost zvuku: Tento telefon je schopen vytvářet hlasitý zvuk, který může poškodit váš sluch. Při používání funkce telefonu s reproduktory se doporučuje umístit telefon v bezpečné vzdálenosti od ucha.

Ostatní zdravotnická zařízení, nemocnice: Používáte-li jakékoli jiné osobní zdravotnické zařízení, konzultujte výrobce vašeho přístroje, zda je dostatečně chráněn před vnější energií RF. Váš lékař vám může pomoci při získávání těchto informací. Vypněte telefon ve zdravotnických zařízeních, když vás na to upozorní nějaká nařízení v těchto oblastech. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která by mohla být citlivá na vnější RF energii.

Prohlášení o zacházení a používání produktu: Vy sami jste zodpovědní za používání telefonu a za jakékoli následky jeho používání.

Musíte vždy vypnout telefon, ať je používání telefonu zakázáno. Použití telefonu podléhá bezpečnostním opatřením určeným k ochraně uživatelů a jejich prostředí.

Vždy zacházejte s telefonem a jeho příslušenstvím opatrně a udržujte jej v čistém a bezprašném místě. Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství otevřenému plamenu nebo zapáleným tabákovým výrobkům. Udržování uzavřeného bočního krytu zajišťuje ochranu proti tekutinám nebo prachu.

Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství kapalině, vlhkosti ani vysoké vlhkosti.

Neházejte, neupust'te telefon a ani se nepokoušejte ohýbat telefon nebo jeho příslušenství.

K čištění přístroje a jeho příslušenství nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla ani spreje.

Nepokoušejte se rozebrat telefon nebo jeho příslušenství; pouze oprávněný personál může tak učinit.

Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství extrémním teplotám, minimum 0 ° C až 45 ° C.

Baterie: Telefon obsahuje interní lithium-iontovou nebo lithium-polymerovou baterii. Upozorňujeme, že používání určitých datových aplikací může mít za následek rychlé vybití baterie a může vyžadovat

časté nabíjení baterie. Jakákoli likvidace telefonu nebo baterie musí být v souladu se zákony a předpisy týkajícími se lithium-iontových nebo lithiových polymerních baterií.

Chybné a poškozené produkty: Nepokoušejte se rozebírat telefon nebo jeho příslušenství. Pouze kvalifikovaný personál musí opravovat a opravovat telefon nebo jeho příslušenství. Další informace o produktu najdete na adrese www.allviewmobile.com. Nezakrývejte anténu rukama nebo jinými předměty. Nedodržení požadavků způsobuje špatné připojení a rychlé vybití baterie.

Všechny aplikace poskytované třetími stranami a nainstalované v tomto zařízení mohou být kdykoli změněny a / nebo zastaveny. Společnost Visual Fan Ltd. nebude v žádném případě zodpovědná za změny služeb nebo obsahu těchto aplikací. Jakýkoli požadavek nebo dotaz týkající se aplikací třetích stran může být adresován majitelům těchto aplikací.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

No. 1464

Naše firma, S.C. Visual Fan S.R.L, se sídlem společnosti v Brasově, 61. Brazilor Street, PSC 500313 Rumunsko, zapsaná v obchodním rejstříku Brasov pod č. J08 / 818/2002, CUI RO14724950, jako dovozce, zajistí, zaručí a prohlásí na vlastní odpovědnost podle čl. 4 HG č. 1.022 / 2002 o režimu výrobků a služeb, které by mohly ohrozit život a zdraví, bezpečnost a ochranu práce, že produkt ALLVIEW D1 Senior neohrožuje život, bezpečnost práce, nezpůsobuje nepříznivé dopady na životní prostředí a je v souladu se směrnicemi :

- Směrnice 2011/65 / EU týkající se omezení používání některých nebezpečných látek v elektrotechnických a elektrických zařízeních.
- Směrnice týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení R & TTE 1999/5 / CEE (HG 88/2003).
- Směrnice týkající se zajištění uživatelů nízkonapěťových zařízení 73/32 / CEE, pozměněná směrnicí 93/68 / CEE (HG457 / 2003).
- Směrnice týkající se elektromagnetické kompatibility 89/336 / CEE, pozměněná směrnicí 92/31 / CEE a 93/68 / CEE (HG982 / 2007); Směrnice RoHS: EN50581: 2012.
- Bezpečnostní požadavky evropské směrnice 2001/95 / ES a norem EN 60065: 2002 / A12: 2011 a EN 609501: 2006 / A1: 2010 / A11: 2009 / A12: zařízení. Produkt byl vyhodnocen podle následujících standardů:
- Zdraví: EN 50360:2001, EN 50361; EN 62209-1 : 2006

-Bezpečnost: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

-Elektromagnetické: EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.6.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1

-Rádiové spektrum: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003);EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Postup posuzování shody byl proveden podle směrnice 1999/5 / CEE (přílohy II HG č. 88/2003), dokumentace byla v SC Visual Fan SRL, Brasov, 61 Brazilor ulice, PSČ 500313, v Rumunsku bude k dispozici na vyžádání. Proces posuzování shody výrobků byl splněn za účasti následujících institucí: Phoenix Testlab Gmbh.

Výrobek je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.allviewmobile.com.

CE0700

SAR:0.347W/kg

Brasov

28.12.2016

Director
Cotuna Gheorghe



SPECIFIKACE

Hlavní	Jazyk	CZ,RO, ES, PL, atd.
	Síť	2G:900/1800MHz
	Dual SIM	Ano
	MiniSim (SIM1&SIM2)	Ano
Rozměry	Rozměry	123,5x58x13,2mm
	Váha	91,7g
Displej	Rozlišení	2,3" 240x320px
	TFT LCD	Ano
Charakteristiky/	Procesor	MT6260
	Flash paměť	8 MB
	RAM paměť	8 MB
	MicroSD	< 32 GB
	FM rádio	Ano
	Baterka	Ano
	SOS	Ano
Zvuk	3.5mm jack	Ano
	Reproduktor	Ano

	Audio přehrávač	Ano
Fotoaparát	Rozlišení fotoaparátu	1.3 MP
	Nahrávání videa	Ano
Data	WAP 2.0	Ano
	Bluetooth	Ano/ 3.0
	USB	Ano/ MicroUSB 1.1
Aplikace	Kalendář	Ano
	Budík	Ano
	Kalkulačka	Ano
	Flashlight	Ano
Baterie	Kapacita	Li-ion 1000mAh
	Typ nabíječky	DC 5V, 500mA
	Pohotovostní doba	< 250h
	Doba hovoru	< 428min
Obsah balení	Telefon, uživatelská příručka, záruční karta RO+PL, nabíječka.	

Poznámky



Při prvním použití telefonu, abyste extrahovali plast ze slotu SIM2, poklepejte dolů na kovovou část, jak je vidět na obrázku níže.

Chcete-li kartu SIM vložit do zásuvky SIM2, umístěte ji tak, jak je vedeno na obrázku na zadní straně telefonu, a pak ji zatlačte nahoru.

