

1. Legenda ke klávesovým zkratkám (Hot key)

FN 	Funkční klávesa	ESC 	Můj počítač	F1 	Webový prohlížeč
F2 	Hledat	F3 	E-mail	F4 	Tapeta
F5 	Media Player	F6 	Předchozí	F7 	Play/Pause
F8 	Další		Zámek klávesy Windows	Ctrl 	Zámek všech kláves
	Snížit hlasitost		Ztlumit		Zvýšit hlasitost
<FN> + 	Klávesa Z a klávesa 6 : Změna režimu	Num Lock 	Spuštění „kalkulačky“ dvojným kliknutím na „Num Lock“	<FN> + <H>	Online návod k použití
<FN> + <G>	Jít na Google.com (Hot-key)	<FN> + <V>	Zobrazení aktuálního firmwaru (spustit „Memo“ a stisknout klávesovou zkratku)		

2. Individuální přizpůsobení podsvícení klávesnice

ZM-K700M podporuje různé funkce podsvícení pro rozhraní USB i rozhraní PS/2. Na www.zalman.com najdete další prostředky pro individuální přizpůsobení podsvícení.

Poznámka	• Při přidržení stisknuté klávesy FN se zobrazí aktuální režim a stav LED kontrolék. (Rozsvítí se LED kontrolka na každé související klávese.) • Když je jas podsvícení vysoký a jas LED kontrolky klávesy nízký, vypadá stisknutí kláves, jako by stisknuté klávesy byly vypnuté.
Světlo ZAP/VYP <FN> + <~>	• Zapíná nebo vypíná světlo na klávesách.
Ovládání jasu podsvícení <FN> + <1>, <2>	• Chcete-li nastavit jas podsvícení Stiskněte FN a 1 pro snížení jasu nebo FN a 2 pro zvýšení jasu.
Ovládání jasu LED kontrolék kláves <FN> + <3>, <4>	• Chcete-li nastavit jas jednotlivých kláves FN + 3 pro snížení jasu nebo FN + 4 pro zvýšení jasu. Při větším rozdílu v jasu mezi podsvícením a LED kontrolkami jednotlivých kláves jsou účinky výraznější.
Režim dotyku kláves <FN> + <5>	• Stisknuté klávesy blikají.
Režim vlnění kláves <FN> + <6>	• Stisknuté klávesy se rozsvítí a podsvícení jemně osvětluje okolní plochu. Stisknutím kláves FN a 6 můžete přepínat mezi 3 různými režimy vlnění kláves.
Režim LED kontrolék kláves <FN> + <7>	• Zapíná pouze vybrané klávesy. Po stisknutí FN a 7 vyberte klávesy, které si přejete rozsvítit.
Režim maskování kláves <FN> + <8>	• Zapíná pouze vybrané klávesy a všechny ostatní klávesy nefungují.
Režim maskování kláves <FN> + <9>	• 6 různých předem naprogramovaných uspořádání. Stisknutím FN a 9 se spouští jedno po druhém 6 různých demo LED kontrolék.

Režim dýchání <FN> + <0>	• Jemně svítí a v pravidelných intervalech stmívá.
Režim ekvalizéru <FN> + <~>	• Efekt ekvalizéru LED kontrolék (6 různých) v závislosti na okolním zvuku. Stisknutím FN a – se spouští 6 různých efektů LED kontrolék. • Funkce AGC (automatické řízení vnitřního zesilovače) podporována.
Definování režimu <FN> + <=>	• Definuje klávesy, které budou použity v režimu „LED kontrolék kláves“ a „maskování kláves“. Po stisknutí FN a = vyberte klávesy. Vybrané klávesy se rozsvítí.

3. Režim klávesy Z a režim klávesy 6

Přepínání mezi režimy (režim klávesy Z a režim klávesy 6) stisknutím FN a Z. Režim klávesy Z je určený hlavně pro hraní a režim klávesy 6 je standardní režim pro všeobecné účely. Přepínání mezi režimy má časovou prodlevu 1~3 sekundy. Některé funkce jsou v režimu klávesy 6 omezené, jak je znázorněno níže.

Režim	Režim klávesy Z		Režim klávesy 6	
	PS/2	USB	PS/2	USB
Vstup klávesy	Klávesa N rolování		Klávesa N rolování	Klávesa 6 rolování
Logo LED	RGB Logo LED zapnuto		RGB Logo LED vypnuto	
Rychlost opakování	4 rychlosti		4 rychlosti	Standardní rychlost (pevná)
Makro	G1, G2, G3, Loop, Auto		Podporuje pouze makro časování (M1 ~ M5)	
Funkční klávesy	Použitelné		Použitelné	Nepoužitelné

4. Automatická registrace vstupu

Standardní rychlost opakování (normální) je standardní rychlost Windows. ZM-K700M podporuje 4 různé rychlosti od standardní do 100 znaků za sekundu (CPS).

<FN> + <9>	<FN> + <10>	<FN> + <11>	<FN> + <12>
Standardní rychlost, normální	Rychlá, registruje 50 CPS	Rychlejší, registruje 75 CPS	Nejrychlejší, registruje 100 CPS

- Při připojení USB doporučujeme používat standardní rychlost (normální), protože jinak může dojít k nesprávnému fungování běžných aplikací nebo her.
- Pokud chce uživatel při hraní plně využívat rychlejší vstupy, důrazně doporučujeme připojení PS/2.

5. Měřič rychlosti

Úplně vpravo je umístěn měřič, který ukazuje, jak rychle provádí uživatel následující operace:

- Ukazuje rychlost zadávání klávesových vstupů (nahoru a dolů).
- Pohybuje se nahoru nebo dolů podle zvyšování nebo snižování hlasitosti.
- Pohybuje se nahoru nebo dolů v 8 krocích podle jasu LED kontrolék.
- Pohybuje se nahoru nebo dolů podle úrovně rychlosti běhu makra.

6. Hardwarové makro (automatizovaná sekvence kláves)

ZM-K700M má interní paměť a podporuje funkci hardwarového makra, které přímo a bez prodlevy zaznamenává klávesy makra definované uživatelem bez jakéhokoli softwaru. Má samostatné a odlišné nastavení makra podle režimu klávesy N a režimu klávesy 6.

	Režim klávesy Z	Režim klávesy 6 M1:
	G1: Makro časování 1	Makro časování 1
	G2: Makro časování 2	M2: Makro časování 2
	G3: Makro časování 3	M3: Makro časování 3
	<Loop> makro Loop	M4: Makro časování 4
	<Auto> makro Auto	M5: Makro časování 5

Makro časování

- Když je zaznamenáno makro a naprogramováno pomocí **makra časování**, pamatuje si sekvenci stisknutých kláves a časový interval mezi vstupy. Makro běží pouze jednou.

Makro Loop

- Když je zaznamenáno makro a naprogramováno pomocí **makra Loop**, pamatuje si sekvenci stisknutých kláves a časový interval mezi vstupy a bez konce je opakuje.
- Chcete-li funkci „Makro Loop“ zastavit, stiskněte znovu klávesu „Makro Loop“.
- Uživatel může během chodu „makra Loop“ navíc stisknout ještě jiné klávesy.

Makro Auto

- Když je zaznamenáno makro a naprogramováno pomocí **makra Auto**, pamatuje si stisknuté klávesy a registruje vše najednou ve smyčce.
- Pokud například uživatel napíše „ABCD“ pomocí makra Auto, bude registrováno „ABCDABCDABCD....“.
- Chcete-li makro Auto zastavit, stiskněte znovu klávesu „Makro Auto“.
- Uživatel může během chodu „makra Auto“ navíc stisknout ještě jiné klávesy.

Jak nastavit makro

- Stiskněte klávesu kteréhokoli makra, které chcete nastavit, při stisknutí klávese FN. Stiskněte například „FN + M1“.
- Když začne pomalu blikat LED kontrolka [Z] logo na měřiči rychlosti, začněte stiskat klávesy (maximálně 140 znaků).
- Až bude zadání kompletní, stiskněte znovu klávesu FN. LED kontrolka [Z] logo se změní na off a nastavení makra je uloženo.
- Chcete-li přidat do makra vstup/kliknutí myši: Pokud je klávesnice připojena přes USB, provádí se zvýšení hlasitosti, ztlumění a snížení hlasitosti kliknutím levého, prostředního a pravého tlačítka myši v daném pořadí. Pro připojení PS/2 není žádný vstup/kliknutí myši k dispozici.

Nastavení doby mezi provedením maker

- FN + pravá šipková klávesa: o 10 % rychlejší než původní nastavení (max. 10krát rychlejší)
- FN + levá šipková klávesa: o 10 % pomalejší než původní nastavení (max. časový interval 65 sekund)