



EXPRESKY A SMYCE

Upozornění!

Aktivita jako lezení, speleologie nebo canyoning, jsou nebezpečné a mohou přivodit úraz nebo smrt. Každý uživatel je sám zodpovědný za používání správné techniky při vykonávání těchto činností.

Návod k použití

Vyvarovat se styku s kyselinami a zásadami. Chránit před UV paprsky. Vyvarovat se všech ostrých předmětů, skalních hran, padajícího kamení, hrotů maček, hrotů cepínů atd. Používat pouze s karabinami homologovanými „CE“.

Kontrola

Před a po každém použití vizuálně zkontrolovat stav výrobku. Vykazuje-li výrobek viditelné vady, které by mohly snížit její nosnost, je nutné jej ihned vyřadit z používání. Po těžkém pádu nebo velkém zatížení také vyřadit.

Životnost

Bez přihlédnutí k opotřebení či mechanickému poškození, by mohl být tento výrobek používán 10 let. Avšak mechanické poškození může vést k vyřazení výrobku z používání, již při jeho prvním použití.

Při dodržení všech podmínek může být výrobek **skladován** nejvýše po **dobu 5 let**.

Čistění a údržba

Prát pouze v čisté vodě, příp. použít mýdlo pH neutrální. Sušit ve volném prostoru v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a UV záření.

Skladování

Skladovat na suchém, tmavém a dobře větraném místě. Chránit před prachem a všemi agresivními látkami.

POZOR: jsou zakázány jakékoli úpravy nebo změny výrobku!!

Každý uživatel by ve svém vlastním zájmu měl znát tento návod.