

Biztonsági utasítások

Az elektromos berendezések használata esetén szükséges feltétlenül követni az alábbi biztonsági utasításokat:

- Ne helyezze a készüléket melegen vagy vízes forráshoz.
- Ne használja a készüléket poros környezetben vagy robbanásveszélyes környezetben (oltógázok, gőzök, szerves oldószerek).
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat az készülékre..



Kerülje el a sérülésveszélyt!

- A sérült hálózati csatlakozót vagy kábeleket azonnal cseréltesse ki szakmai szakemberrel vagy az ügyfélszolgálat
- Olyan készülékek, amelyek nem működnek hiba nélkül vagy sérült kábeleket, azonnal hagyja megjavítani engedélyezett szakemberrel vagy ügyfél szolgáltatással.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, vagy soha ne használja nedves környezetben.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel üzem közben soha ne ázzon el .



Kerülje el a sérülés kockázatát!

- Az aprítót csak egy személynek szabad szolgálni .
- Soha ne hagyja a készüléket üzemben felügyelet nélkül.
- A laza ruhát, a hosszú hajat, tarcsa tovább a készüléktől.
Ha mégis bejut a tárgy a nyílásba, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a dugóból.
- Soha ne nyomja az ujjait a vágó lyukba.
- Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön közel az eszközhöz semi állat. Megsebesülhet.
- Ezt az készüléket az idősebb gyermekek használhatják nyolc év fölött, Csökkent fizikai,

érzékszervi vagy szellemi képességgel vagy elégtelen tapasztalattal, ha felügyelet alatt vannak, vagy megtanították a biztonságos használatra a készüléket és megértik a veszélyeket, amelyek a használatból erednek. A gyermekek nem játszanak az készülékel. A gyerekek ne tisztítsak felügyelet nélkül a készüléket.

- A csomagolóanyag veszélyes a gyermekek számára. Azonnal távolítsa el a csomagolóanyagot a gyerekek elől
- Helyezze a tápkábelt úgy, hogy senki sem tudjon rá lépni l

Biztonsági utasítások:Sérülés

- **veszély!**
Kár veszély!
- Helyezze a készüléket a foglalat közelében. Ne használjon hosszabbítót . Győződjön meg róla, hogy a készülék és a dugók könnyen hozzáférhetők vészhelyzetben minden probléma nélkül.
- Ne terhelje túl a készüléket. Aprítógépek rövid ideig működnek.
- Veszély esetén azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót a foglalatból.
- Soha ne használja az aprítót a rendeltetési céltól eltérő célokra.
- Mindig legyen óvatos! Mindig ügyeljen arra hogy mit csinál, .

Hs nem érzi jól magát, semmilyen esetben sem a készülék ne használja.

Az alkatrészek leírása.

- 1 Funkcionális kapcsoló AUTO / OF / REV
- 2 Vágó lyuk
- 3 Papírkosár

Telepítés és üzembe helyezés

- Csatlakoztassa az aprítót a kosárba .
- Csatlakoztassa a tápkábelt a foglalatba feszültséggel 230 V.
- Az első néhány használat során előfordulhat hoga kitűzel az maradék kenőanyag a motorban.

Ha az első néhány hosszabb használat után, fustot vesz észre a készüléket lehet használni. .

Ha ezek tünetek nem tűnnek el kérjen segítséget a technikai támogatástól.

Normál működés

- Kapcsolja az **1** kapcsolót "AUTO" állásba.
- A papír automatikusan aktiválja a készüléket behelyezésével. A skart gép automatikusan elindul és leáll, amint az összes papír áthalad.
- Az aprítókapacitás 6 lap (80 g / m²).
- Soha ne próbáld aprítani a lezárt borítékokat. . Mindig e oldja ki a borítékokat. SOHA ne aprícsion borítékokat, címkéket vagy bármi más ragasztóanyagot vagy ragadós anyagot. Papírakadasvezély.
- Ne aprícsion nedves papírt, szénpapírt

Papírelakadás

- Ha túl sok papírt tölt be, megteheti es beragadhat.
- Először az elakadt papírt ürítse ki a kosárból
- Kapcsolja az 1 kapcsolót "REV" elhalyeszkedésbe, és így vegye ki a papírt,
- Ha megtörténik, hogy nem lehet eltávolítani minden papírt, kapcsolja az **1** es kapcsolót "FWD"(előre) pozícióba és a papír továbbhaladhat.
- Ez többször is ismételhető.

túlmelegedés elleni védelem

- Ez az aprító csak rövid távú használatra van. Az aprítás ne tartson tovább mint 2 percet, A készüléknek 30 percig hűlni kezd.
- Ha hosszabb ideig használja az aprítót mint 2 perc, leáll. Ilyen esetben az

1 kapcsolót kapcsolja

"OFF"pozícióba.. A skart gép nem indul el rendesen amíg a motor le nem hűl biztonságos hőmérségletre Ez eltartat legalább 30 percig.

Kezelés

- Javasoljuk, hogy alkalmanként kenje meg a kést Peach olaj papírokkal PS100-00 vagy Peach Shredder olajal PS100-05. A vágómechanizmus élettartama növekedni fog.
- Üritse ki a **3** papírkosárt. Állítsa készülés funkciókapcsoló helyzetbe "AUTO" Hagyja meg, hogy az olajpapír menjen át a vágó mechanizmussal (győződjön meg róla, hogy nem nyílt ki)
- Végül hagyja a készüléket kb. 10 másodpercig hátra szaladni kapcsoló 1 funkció "REV".
- Peach PS100-00 olajpapírt és olaj Peach Shredder PS100-05 professzionális üzletekben megvehetők..