Informace o uživatelské příručce

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání si před prvním použitím tohoto zařízení pečlivě pročtěte uživatelskou příručku.

- Vždy používejte značkové příslušenství LG. Dodávané součásti jsou určeny pouze pro toto zařízení a s ostatními zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Pro osoby s poškozením zraku není vhodné ovládání zařízení prostřednictvím dotykové klávesnice.
- Popis vychází z výchozího nastavení zařízení.
- Pro výchozí aplikace zařízení lze instalovat aktualizace a podpora těchto aplikací může být bez předchozího upozornění pozastavena. V případě dotazů týkajících se aplikací, které jsou součástí telefonu, se obraťte na centrum služeb společnosti LG. V případě aplikací nainstalovaných uživatelem se obraťte na příslušného poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení a instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může zařízení poškodit a způsobit poškození či ztrátu dat. Takové jednání představuje porušení licenční smlouvy společnosti LG a zakládá neplatnost záruky.
- V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, verzi softwaru nebo operačního systému se mohou některé položky obsahu či ilustrace lišit a podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Software, zvuk, tapety, obrázky a další média dodávaná se zařízením mají omezenou licenci. Případné vyjmutí těchto materiálů a jejich použití pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení autorských práv. Jako uživatelé nesete plnou odpovědnost za nezákonné používání médií.
- Datové služby, jako například odesílání zpráv, nahrávání, stahování, automatická synchronizace a polohové služby, mohou podléhat zpoplatnění. Chcete-li se vyhnout poplatkům, zvolte vhodný datový plán. Další podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.
- Tato uživatelská příručka je pro každou zemi napsána v hlavních jazycích. Obsah v jednotlivých jazycích se může částečně lišit.

Instruktážní poznámky



VAROVÁNÍ: Situace, při kterých může dojít k poranění uživatele a třetích stran.



UPOZORNĚNÍ: Situace, při kterých může dojít k menším zraněním a poškozením zařízení.



POZNÁMKA: Poznámky a doplňující informace.

Obsah

5 Návod pro bezpečné a efektivní použití

01

Zákaznické funkce

15 Poznámky ohledně odolnosti proti vodě
17 Funkce nahrávání videa
22 Funkce galerie
25 Vytváření kolážových tapet
26 Funkce záznamu zvuku
29 Rozeznávání otisků prstů
32 Funkce multitaskingu
33 Always-on Display
34 rychlé sdílení

02

Základní funkce

36 Součásti a příslušenství produktu
37 Přehled součástí
39 Zapnutí nebo vypnutí napájení
40 Instalace SIM karty
41 Vkládání paměťové karty
42 Vyjmutí paměťové karty
43 Baterie
45 Dotyková obrazovka
48 Domovská obrazovka
56 Zámek obrazovky
60 Šifrování paměťové karty
61 Pořizování snímků obrazovky
62 Zadávání textu
67 Sdílení obsahu
70 Nerušit

03

Užitečné aplikace

72 Instalace a odinstalace aplikací
73 Koš aplikací
73 Telefon
77 Zprávy
78 Fotoaparát
98 Galerie
103 Kontakty
105 QuickMemo+
107 Hodiny

108 Kalendář
110 Úkoly
110 Hudba
111 Kalkulačka
111 LG Health
113 E-mail
114 FM rádio
115 Správce souborů
115 LG Mobile Switch
115 LG Friends Manager
116 Stahování
116 LG SmartWorld
117 RemoteCall Service
117 Informační služba
117 Facebook
118 Instagram
118 Evernote
118 Chrome
118 Aplikace Google

04

Nastavení

122 Nastavení
122 Sítě
134 Zvuk a Oznámení
135 Displej
136 Obecné

05

Příloha

146 Nastavení jazyka LG
146 LG Bridge
147 Aktualizace softwaru telefonu
149 Pokyny proti krádeži
150 Oznámení o softwaru open source
150 Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)
150 Ochranné známky
151 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
151 Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář
151 Wi-Fi (WLAN)
152 Další informace
156 Často kladené dotazy

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. áznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Toto zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že zařízení vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů zařízení LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného pro použití u ucha, je 0,393 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1,120 W/kg (10 g).

- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování vysokofrekvenční energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 5 mm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 5 mm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Informace o vystavení osob vysokofrekvenční energii od komise FCC

V srpnu 1996 přijala komise FCC (Federal Communications Commission) ve Spojených státech v rámci zprávy a nařízení FCC 96-326 aktualizovanou bezpečnostní normu pro vystavení člověka působení vysokofrekvenční (VF) elektromagnetické energie, kterou vydávají vysílače regulované komisí FCC. Tato pravidla jsou v souladu s dříve zavedenými mezinárodními bezpečnostními normami i normami Spojených států. Provedení tohoto zařízení je v souladu s pravidly FCC a těmito mezinárodními normami.

Prohlášení k článku 15.19

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a

(2) toto zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Prohlášení k článku 15.21

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

Činnosti během nošení na těle

Toto zařízení bylo testováno při typických činnostech během nošení na těle, přičemž zadní část zařízení byla vzdálena 1 cm (0,39 palců) od těla uživatele. Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení vysokofrekvenční energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm (0,39 palců) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení.

Nesmějí se používat žádné spony na pásky, pouzdra a podobné doplňky, které obsahují kovové součásti. Doplňky nošené na těle, u kterých nemůže být zachována vzdálenost 0,39 palce (1 cm) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení a které nebyly testovány při typických činnostech během nošení na těle, nemusí splňovat omezení FCC pro vystavení VF energii a neměly by se používat.

Prohlášení k článku 15.105

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle podmínek článku 15 směrnic FCC. Tato omezení slouží pro zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a v případě, že není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze nicméně zaručit, že k tomuto rušení nedojde i v případě, že byla instalace provedena správným způsobem. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli odstranit toto rušení použitím jednoho nebo několika následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit prostor mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Péče o výrobek a jeho údržba

- Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené společností LG. Společnost LG neposkytuje žádnou záruku na poškození nebo poruchu, které jsou způsobeny příslušenstvím jiných výrobců.
- Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypínejte zařízení na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte například zařízení v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se zařízení nabíjí, nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození zařízení.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čistění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte zařízení ležící na měkké podložce.
- Zařízení je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste zařízení společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proužcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození zařízení.
- Nevystavujte zařízení působení kapalin ani vlhkosti.

- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Toto je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte se zařízením během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se zařízení do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhlém zařízení změní barvu štítku produktu uvnitř zařízení. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

Efektivní používání zařízení

Elektronická zařízení

Všechna zařízení mohou být rušena, což může ovlivnit výkon.

- Zařízení nikdy nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poraďte se svým lékařem, zda používání zařízení nemůže narušovat činnost vašeho lékařského přístroje.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi kardiostimulátorem a dalšími zařízeními vzdálenost alespoň 15 cm, aby nedošlo k případnému rušení kardiostimulátoru.
- Toto zařízení může vydávat jasné nebo blikající světlo.
- Některá naslouchátka mohou být zařízeními rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte zařízení při teplotách mezi 0 °C a 40 °C. Pokud zařízení vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání zařízení při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte přenosné zařízení v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.



- Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé součásti zařízení jsou vyrobeny ze skla. Při upuštění zařízení na tvrdý povrch nebo silném nárazu se toto sklo může rozbít. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Dokud sklo nevymění poskytovatel autorizovaného servisu, zařízení nepoužívejte.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte zařízení na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Zařízení nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je zařízení nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla zařízení vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Zařízení uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na své zařízení. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybít. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.

- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů.
- Po úplném nabití zařízení vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.
- Spotřeba (pohotovostní režim v síti) : 0,5 W

Zabezpečení osobních údajů

- Zajistěte ochranu osobních údajů a zabraňte únikům dat nebo zneužití citlivých informací.
- Při používání zařízení vždy zálohujte důležitá data. Společnost LG nenese zodpovědnost za žádnou ztrátu dat.
- Chcete-li předejít zneužití citlivých informací ze zařízení, které chcete zlikvidovat, ověřte si, že jsou všechna data zálohována a zařízení resetujte.
- Při stahování aplikací si pečlivě pročítejte obrazovku oprávnění.
- Buďte opatrní při používání aplikací, které využívají přístupu k mnoha funkcím nebo vašim osobním údajům.
- Pravidelně si kontrolujte své osobní účty. Pokud si všimnete jakékoliv známky zneužití svých osobních údajů, obraťte se na poskytovatele služeb, aby smazal nebo změnil informace o vašem účtu.
- Pokud dojde ke zcizení nebo ke ztrátě zařízení, zabezpečte své osobní údaje změnou hesla účtu.
- Nepoužívejte aplikace z neznámých zdrojů.

Upozornění k výměně baterie

- Baterie Li-ion je nebezpečná součást, která může způsobit zranění.
- Výměna baterie nekvalifikovaným odborníkem může způsobit poškození vašeho zařízení.
- Nevyměňujte baterii sami. Baterie se může poškodit, v důsledku toho může dojít k přehřátí a zranění. Výměnu baterie musí provádět pracovník autorizovaného servisu. Baterii je nutné recyklovat nebo likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu.
- V případě, že tento výrobek obsahuje v produktu integrovanou baterii, kterou koncový uživatel nemůže snadno odstranit, je doporučeno společností LG, aby buď při výměně, nebo za účelem recyklace na konci životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie ponecháno pouze kvalifikovaným odborníkům. Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb.
- Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu produktu, odpojení elektrických kabelů/kontaktů a pečlivé vyjmutí baterie pomocí specializovaných nástrojů. Potřebujete-li pokyny pro kvalifikované odborníky o tom, jak bezpečně vyjmout baterii, navštivte prosím webové stránky *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.*

01

Zákaznické funkce

Poznámky ohledně odolnosti proti vodě

Tento produkt je odolný proti vodě a prachu v souladu se stupněm ochrany krytí IP68.

Váš produkt byl testován v kontrolovaném prostředí a bylo prokázáno, že je odolný proti vodě a prachu (splňuje požadavky klasifikace IP68 definované v mezinárodní normě IEC 60529 – Stupně ochrany krytem – IP KÓD; testovací podmínky: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metru, 30 minut). Nevystavujte zařízení podmínkám, které se liší od testovacích podmínek. Výsledky se mohou při skutečném použití lišit.

VAROVÁNÍ

V podmínkách, které se liší od podmínek společnosti LGE pro testování IP68 (jak jsou popsány v tomto návodu), změní indikátor poškození kapalinou barvu. Upozorňujeme, že v případě takto způsobeného poškození nebudete mít nárok na bezplatné opravy poskytované v rámci záruky.

Nevystavujte produkt příliš prašnému či vlhkému prostředí. Nepoužívejte produkt v následujících prostředích.



Neponořujte produkt do žádných tekutých chemikálií (mýdla apod.) kromě vody.



Neponořujte produkt do slané vody, včetně mořské.



Neponořujte produkt do horkého pramene.



Nepoužívejte produkt při plavání.



Nepokládejte produkt přímo na písek (například na pláži) nebo do bláta.



Neponořujte produkt do vody hlubší než přibližně 1,5 metru.
Neponořujte produkt do vody na delší dobu než 30 minut.

- Pokud se produkt namočí, je před použitím třeba otřít mikrofon, reproduktor a stereofonní konektor suchým hadříkem.
- Pokud se produkt namočí nebo máte mokré ruce, před manipulací s produktem je osušte.
- Nepoužívejte produkt na místech, kde může dojít k jeho postříkání vodou pod vysokým tlakem (například v blízkosti kohoutku nebo sprchové hlavice) a neponořujte jej do vody na dlouhou dobu – produkt není navržen tak, aby odolal vysokému tlaku vody.
- Tento produkt není odolný vůči nárazům. Nevystavujte produkt pádům ani nárazům. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo k deformaci hlavní jednotky a v důsledku toho by ztratila schopnost nepropouštět vodu.
- Voděodolné a prachuvzdorné vlastnosti produktu mohou být pádem nebo nárazem poškozeny.
- Pokud se produkt namočí, důkladně jej osušte čistým, měkkým hadříkem.
- Dotyková obrazovka a další funkce nemusí správně fungovat, pokud je zařízení používáno mokré.
- Produkt je voděodolný pouze v případě, že je přihrádka pro kartu SIM / Paměťovou kartu správně zasunuta v zařízení.
- Neotvírejte ani nezavírejte přihrádku pro kartu SIM / Paměťovou kartu, když je produkt mokrý nebo ponořený do vody. Vystavení otevřené přihrádky působení vody nebo vlhkosti může poškodit produkt.
- Přihrádka pro kartu SIM / Paměťovou kartu má gumové těsnění, které brání vniknutí prachu, vody nebo vlhkosti dovnitř produktu. Neničte gumové těsnění, může to vést k vniknutí prachu, vody nebo vlhkosti dovnitř produktu a jeho poškození.



- Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek zrušení platnosti omezené záruky na produkt.

Funkce nahrávání videa

Širokoúhlý objektiv


Pomocí funkce širokoúhlého objektivu na předním a zadním fotoaparátu můžete při pořizování fotografií a natáčení videí zachytit širší oblast, než je vaše skutečné zorné pole.

Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepnutím na [ ] / [ ] nebo [ ] / [ ], můžete přepínat mezi standardním a širokoúhlým objektivem.

Přední fotoaparát



Zadní fotoaparát



- Podrobnosti naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.

Režim ČTVEREC

Pomocí předního a zadního fotoaparátu můžete pořizovat více fotografií nebo videí v podobě koláže. Fotografie a videa lze uložit s různým rozvržením.

1 Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na **ZÁKLADNÍ** (Ⓐ) > **ČTVEREC** (▣).

2 Klepněte na **REŽIM** a vyberte požadovaný režim fotoaparátu.


3 Klepnutím na 📷 pořídíte fotografii. Klepnutím na ■ nahrajete video.

Rychlý snímek

Můžete pořídit fotografii nebo nahrát video a okamžitě si zobrazit jejich náhled.

1 V režimu ČTVEREC klepněte na **REŽIM** > ▣.

2 Klepnutím na 📷 pořídíte fotografii. Klepnutím na ■ nahrajete video.




Mřížka

Můžete pořídit až 4 fotografie nebo videa (max. po 3 sekundách) uspořádané ve čtverci.

1 V režimu ČTVEREC klepněte na **REŽIM** > ▦.

2 Klepnutím na 📷 / ■ můžete v závislosti na zobrazeném rozložení současně či sekvenčně pořizovat fotografie nebo nahrávat videa.

3 Fotografie nebo videa uložíte klepnutím na ✓.



Porovnat snímky

Současně nebo postupně můžete pořídit až 2 fotografie nebo videa.

1 V režimu ČTVEREC klepněte na **REŽIM** > .

2 Klepnutím na / můžete současně nebo postupně pořizovat fotografie nebo nahrávat videa.

3 Klepnutím na položku / můžete pořizovat fotografie nebo nahrávat videa.

4 Uložte klepnutím na (je-li to třeba).



Vodící snímek


Fotografie můžete pořídit sledováním pozice jiné fotografie.

1 V režimu ČTVEREC klepněte na **REŽIM** > .

2 Vpravo zvolte pozici, kterou si přejete sledovat.

3 Klepnutím na pořídíte fotografii.

- Pomocí posuvníku upravte průhlednost pozadí.




Sledování ohniska při používání fotoaparátu

Během pořizování fotografií nebo nahrávání videí můžete sledovat a udržet zaostření objektu.

1 Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na ⚙ > **Tracking focus**.

2 Před nahráním videa nebo pořízením fotografie lehkým klepnutím na obrazovku zvolte objekt, který se má zaostřit.



3 Pořiďte fotografii nebo začněte nahrávat video.

- Podrobnosti naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.
- Chcete-li použít tuto funkci, zvolte pro pořizování snímků nebo videí standardní fotoaparát ( ).
- Tato funkce není k dispozici, pokud používáte přední fotoaparát nebo širokoúhlý objektiv.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - Omezení týkající se velikosti videa: Rozlišení je nastavené jako UHD 16:9.
  - Omezení FPS: FPS je nastaveno na 60 snímků/s.

Plynulé nahrávání

Můžete použít funkci Stabilní záznam, která minimalizuje pohybové rozostření při nahrávání videa.


Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na **ZÁKLADNÍ** (Ⓐ), **ČTVEREC** (◎) nebo **MANUÁL.** (🎥) > ⚙ > **Plynulé nahrávání** ◯.

- Podrobnosti naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.

Podpis

Použitím svého podpisu můžete vytvořit přizpůsobenou fotografii.

1. Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na **ZÁKLADNÍ** (Ⓐ) > ⚙ > **Přidat podpis**.
2. Zadejte požadovaný podpis a klepněte na **PŘIDAT**.



- Tato funkce není k dispozici, když používáte Manuální video režim.

Nahrávání hi-fi videa

Prostřednictvím 3 citlivých mikrofonů AOP (Acoustic Overload Point – akustické přetížení) a vynikajícího hi-fi nahrávání můžete nahrávat vysoce kvalitní videa zachycením zvuku s vyšší kvalitou díky širšímu dynamickému frekvenčnímu rozsahu.


Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na **MANUÁL.** (📹) > ⚙ > **Hi-Fi** ⬭.

- Podrobnosti naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.
- Hi-fi videa lze přehrávat pouze v aplikacích, které podporují formát hi-fi.
- Tato funkce není k dispozici, když používáte přední fotoaparát.

Funkce galerie

Plovoucí tlačítko

Chcete-li se rychle přesunout z prohlížení galerie s orientací na šířku na domovskou obrazovku, klepněte na položku ◁ a podržte ji, posuňte prstem nahoru směrem k položce ○ a prst uvolněte.



- Pozici plovoucího tlačítka můžete přesunout tím, že je přetáhnete ve svislém směru podél spodní části obrazovky.

Fotoaparát

Fotografie a videa, které jste fotoaparátem pořídili, si můžete prohlížet na obrazovce náhledu.

Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na **ZÁKLADNÍ** (Ⓐ) > ⚙ > **Fotoaparát**.

- Když pořizujete fotografie nebo nahráváte videa, můžete si na boku obrazovky prohlížet miniatury uložených obrázků.
- Fotografie a videa si můžete prohlížet procházením seznamu miniatur nahoru a dolů.
- Klepněte na miniaturu zobrazíte na obrazovce fotoaparátu fotografii nebo video.
- Dalším klepnutím na miniaturu se vrátíte na seznam.



- Tato funkce není podporována, když pořizujete fotografii nebo video v poměru stran 18:9.
- Funkce Fotoaparát je k dispozici pouze v režimu automatického zobrazení.

Související obsah

V galerii můžete upravovat a přizpůsobovat související obsah.

1 Při prohlížení náhledu obrázku klepněte na 🔗.

2 Když se zobrazí ikona vztahující se k datu pořízení fotografie, klepněte na obrazovku.



- Můžete zobrazit fotografie vztahující se k požadovanému datu.



- Související obsah se může vztahovat až na čtyři kombinace režimů Vzpomínky, Datum, Místo a Fotoaparát.

- Klepnutím na položku uložíte související obsah jako video.
- Klepnutím na položku získáte přístup k dalším možnostem.



Vytváření souborů GIF

Z nahraného videa můžete snadno vytvořit soubor GIF.

1 Při přehrávání videa klepněte v požadovaném počátečním bodu na ⋮ > **Vytvořit GIF**.

2 Vyberte délku souboru GIF, který chcete vytvořit.
- Soubor GIF bude vytvořen od aktuálního času po zvolenou dobu.
- U videí kratších než 5 sekund se snímky GIF automaticky vytvoří z celého videa.

⚠ • Funkce vytváření souborů GIF slouží k rozvoji tvůrčí činnosti uživatele. Pokud vytvářením souborů GIF porušíte autorská nebo osobnostní práva jiné osoby, může být proti vám zahájeno civilní nebo trestní řízení. Je zakázáno kopírovat nebo přenášet dílo jiné osoby bez jejího souhlasu. Společnost LG Electronics nenese žádnou odpovědnost za činnost uživatele.

Vytváření kolážových tapet

Můžete si vytvořit vlastní koláž, kterou použijete jako zamykací obrazovku.

Jako tapetu můžete zvolit několik kolážových snímků, které se budou měnit při každém vypnutí či zapnutí obrazovky.

1 Klepněte na ◯ > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Tapeta** > **Koláž tapeta**.

2 Klepněte na položku + a zvolte snímky, které chcete zobrazit jako koláž.

3 Podle potřeby upravte prezentaci, a klepněte na **NASTAV TAPETU**.



Funkce záznamu zvuku

HD Audio Rekordér

Nastavení zvuku můžete konfigurovat manuálně tak, abyste mohli zaznamenávat zvuk na základě nastavení optimalizovaných pro vybraný režim.

Režimy nahrávání

Zvukový soubor s vysokým rozlišením nahrajete tak, že zvolíte a nakonfigurujete zvukový režim, který odpovídá prostředí nahrávání.

Klepněte na ◯ > **Nejdůležitější** > **HD Audio Rekordér** > ☰

Normální

Nahrávat zvuk můžete bez dalšího nastavení.

Koncert

Nahrávat zvuk můžete na koncertě nebo dalších hudebních akcích.

Vlastní

Pro nahrávání zvuku můžete nakonfigurovat požadovaná nastavení.

- Po připojení sluchátek k telefonu se zobrazí . Klepněte na položku a pak zvolte mikrofon, který chcete použít.

Režim Studio

V režimu Studio můžete přehrávat zvukový soubor nebo hudbu a zároveň nahrávat svůj hlas, vytvořit akord opakovaným nahráním svého hlasu a zaznamenat své komentáře přes původní zvukový soubor hovořící nebo přednášející osoby.

1. Klepněte na > **Nejdůležitější** > **HD Audio Rekordér**.
2. Zvolte > **Vlastní**.
3. Klepněte na a zvolte zvukový soubor, který se má použít jako hudební doprovod.
4. Pro záznam zvuku klepněte na .
5. Klepnutím na položku nahraný soubor uložíte.

- Hudební doprovod lze přehrávat pouze přes sluchátka. Před použitím této funkce si musíte nasadit sluchátka.

Další užitečné funkce při používání aplikace HD Audio Rekordér

GAIN

U zvuku nahrávaného mikrofonem můžete upravit citlivost.

Čím vyšší je hodnota ZESÍLENÍ, tím vyšší bude citlivost nahrávaného zvuku.

LCF

Hluboké zvuky, jako je hučení klimatizace, můžete odfiltrovat.

Čím vyšší je hodnota LCF (Low Cut Filter), tím lépe je filtrován hluk s vysokou frekvencí.

LMT

Tato funkce předcházet připojování nahrávaného zvuku. Čím vyšší je hodnota LMT (Limiter), tím více zvuků s nízkou frekvencí nebude připojeno.

- Chcete-li změnit další nastavení, klepněte na ⋮ > **Nastavení** a upravte typ souboru, bitovou hloubku, vzorkovací frekvenci a další nastavení.
- Při nahrávání videa můžete s připojenými sluchátky ledovat kvalitu zvuku. Při nahrávání zvuku v režimu Studio není sledování kvality zvuku podporováno. Uslyšíte pouze hudební doprovod.

Rozeznávání otisků prstů

Přehled funkce rozeznávání otisku prstu

Před použitím funkce rozpoznávání otisků prstů musíte v telefonu zaregistrovat svůj otisk prstu.

Funkci rozeznávání otisku prstu můžete použít v těchto případech:

- Odemykání obrazovky
- Zobrazení zamknutého obsahu v aplikaci Galerie nebo QuickMemo+
- Potvrďte nákup přihlášením do aplikace nebo se identifikujte pomocí otisku prstu.



- Telefon může používat k identifikaci uživatele váš otisk prstu. Velmi podobné otisky dvou různých uživatelů může snímač otisků prstů vyhodnotit jako jeden otisk.

Opatření pro rozeznávání otisku prstu

Přesnost rozpoznávání otisků prstů může být z několika důvodů snížena. Chcete-li dosáhnout maximální přesnosti rozpoznávání, zkontrolujte před zahájením práce s telefonem následující.

- Tlačítko Vypínač/Zámek je vybaveno snímačem otisku prstu. Zajistěte, aby nedošlo k poškození tlačítka Power/Lock kovovým předmětem, například mincí nebo klíčem.
- Pokud na tlačítku Vypínač/Zámek nebo na vašem prstu ulpí voda, prach či další cizí látky, nemusí registrace a rozpoznání otisku prstu fungovat. Dříve, než zahájíte rozeznávání otisku, si svůj prst očistěte a osušte.
- Máte-li na prstu jizvu, nebo je prst mokrý a hladký, nemusí být otisk prstu správně rozpoznán.
- Pokud prst ohnete nebo přiložíte pouze jeho špičku, nemusí být otisk rozeznán. Prst musí překrývat celý povrch tlačítka Power/Lock.

- Při registraci nasnímejte pouze jeden prst. Nasnímání více prstů může ovlivnit registraci a rozpoznání otisku.
- Je-li okolní vzduch suchý, může zařízení produkovat statickou elektřinu. V takovém případě neprovádějte snímání otisků ani se před snímáním nedotýkejte telefonu žádnými kovovými předměty, jako jsou mince nebo klíče, za účelem odstranění statické elektřiny.

Registrace otisku prstů


Do zařízení můžete zaregistrovat a uložit otisk prstu a používat identifikaci prostřednictvím otisku prstu.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Otisky prstů & zabezpečení** > **Otisky prstů**.

- Aby bylo možné použít tuto funkci, musíte nastavit zamykací obrazovku.
- Pokud zámek obrazovky není aktivní, nakonfigurujte zamykací obrazovku pomocí následujících pokynů na obrazovce. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

2 Na zadní straně zařízení najděte tlačítko Vypínač/Zámek, na které jemně přiložte svůj prst a zaregistrujte otisk.

- Jemně stiskněte tlačítko Vypínač/Zámek tak, aby mohl snímač rozeznat váš otisk. Pokud toto tlačítko stisknete příliš silně, nemusí se funkce zámku obrazovky spustit nebo může obrazovka zůstat vypnutá.
- Ujistěte se, že špička vašeho prostu překrývá celý povrch snímače tlačítka Power/Lock.



3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
   - Snímání opakujte postupným posouváním prstu, dokud nedojde k registraci otisku prstu.

4 Po dokončení registrace otisku klepněte na **OK**.
   - Chcete-li zaregistrovat další otisk, klepněte na **PŘIDAT DALŠÍ**. Pokud registrujete pouze jeden otisk a odpovídající prst není v požadovaném stavu, nemusí rozeznání otisku rovněž fungovat. Preventivním řešením pro tyto situace je registrace více otisků.

Správa otisků prstů

Zaregistrované otisky můžete upravovat a odstraňovat.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Otisky prstů & zabezpečení** > **Otisky prstů**.

2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.

3 Chcete-li otisk přejmenovat, klepněte na něj v seznamu otisků prstů. Chcete-li otisk odstranit, klepněte na položku 🗑.

Odemykání obrazovky pomocí otisku prstu

Pomocí otisku můžete odemknout nebo zobrazit zamčený obsah. Aktivace požadované funkce:

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Otisky prstů & zabezpečení** > **Otisky prstů**.

2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.

3 Na obrazovce nastavení otisků prstů aktivujte požadovanou funkci:
   - **Zámek obrazovky**: Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
   - **Uzamčení obsahu**: Odemknutí obsahu pomocí otisku prstu. Nejprve se přesvědčte, že je nastaven zámek obsahu.


Funkce multitaskingu


Více oken

Rozdělením obrazovky do více oken můžete pracovat se dvěma aplikacemi současně.

Během používání aplikace klepněte a podržte dotykové tlačítko ☐ na domovské obrazovce a ze seznamu naposledy použitých aplikací vyberte požadovanou aplikaci.

- Současně můžete používat dvě aplikace zobrazené na hlavní obrazovce.
- Chcete-li ukončit funkci Více oken, klepněte a podržte tlačítko ⊟.





- Funkci Více oken nepodporují některé aplikace včetně stažených aplikací.

Poslední obrazovky

V části Poslední obrazovky můžete zobrazit náhled nedávno použitých aplikací.

Chcete-li zobrazit seznam naposledy použitých aplikací, klepněte na domovské obrazovce na ☐ a poté klepněte na zobrazenou aplikaci.

- Chcete-li určitou aplikaci spustit s funkcí Více oken, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do horní části obrazovky. Dále můžete klepnout na ⊟ v horní části každé aplikace.

Always-on Display

Na displeji se zobrazuje datum, čas, podpis nebo další informace, i když je hlavní displej vypnutý. Funkce Always-on Display je užitečná pro rychlou kontrolu času a zobrazení vlastního podpisu.



1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Displej** > **Always-on display** a klepnutím na ⬭ ji aktivujte.

- Tato funkce může být po zakoupení zařízení vypnutá.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se může lišit výchozí nastavení.

2 Klepněte na **Obsah** a zvolte položku, kterou si přejete zobrazit, když je obrazovka vypnutá.


- Podpis nesmí být větší než pole pro jeho zadání.
- Pokud používáte funkci Always-On Display, může dojít k rychlejšímu vybití baterie. Po vypnutí této funkce vydrží baterie déle nabitá.

rychlé sdílení

Jakmile pořídíte fotografii nebo video, můžete je ihned sdílet v požadované aplikaci.

1 Klepněte na položku ◯ > a pořiďte fotografii nebo video.

2 Po klepnutí na ikonu aplikace, která se objeví na obrazovce, ji můžete pomocí této aplikace sdílet.
Ikonu můžete také přetáhnout v opačném směru, abyste viděli ostatní aplikace, které můžete použít ke sdílení fotografií a videí.



- Podle typu a četnosti přístupu k aplikacím nainstalovaným v telefonu se aplikace zobrazená ikonou rychlé sdílení může lišit.
- Tuto funkci lze použít pouze při pořizování fotografie nebo videa v režimu AUTO a ČTVEREC. Podrobné informace najdete v části *ZÁKLADNÍ režim* a *Režim ČTVEREC*.

02

Základní funkce

Součásti a příslušenství produktu


Součástí vašeho telefonu je následující příslušenství.

- Zařízení
- Stereo sluchátka
- Kabel USB
- Nabíječka
- Stručná příručka
- Špendlík pro vysunutí

- Výše popsané položky mohou být volitelné.
- Položky dodávané se zařízením a veškerá dostupná příslušenství se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Vždy používejte značkové příslušenství LG Electronics. Používání příslušenství jiných výrobců může ovlivnit funkci hovorů a způsobit selhání zařízení. Na tyto případy se nemusí vztahovat záruční oprava společnosti LG.

- Pokud chybí některé další základní položky, kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- Chcete-li zakoupit další základní položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Chcete-li zakoupit volitelné položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG, kde vám sdělí dostupné prodejce.
- Některé položky v balení produktu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Vzhled a specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou specifikace zařízení lišit.
- Je nutné používat značkové příslušenství LG Electronics. Příslušenství jiných výrobců může zařízení poškodit a způsobit jeho selhání.
- Než začnete používat funkci rozeznávání otisku prstu, odstraňte ze snímače otisku prstů ochrannou fólii.

Přehled součástí



- Snímač blízkosti / okolního světla
  - Snímač blízkosti: V průběhu hovoru, když se zařízení nachází v bezprostřední blízkosti lidského těla, vypíná snímač blízkosti obrazovku a deaktivuje dotykovou funkci. Když se zařízení dostane do určité vzdálenosti, obrazovku znovu zapne a aktivuje dotykovou funkci.
  - Snímač okolního světla: Snímač okolního světla analyzuje intenzitu okolního světla, když je zapnutý režim automatického řízení jasu.
- Tlačítka hlasitosti
  - Nastavení hlasitosti vyzvánění, hovorů a oznámení.
  - Když používáte fotoaparát, jemným stisknutím tlačítka hlasitosti pořídíte fotografii. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti pořídíte souvislou řadu fotografií.
  - Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci Fotoaparát. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci Capture+.
- Tlačítko Vypínač/Zámek (snímač otisků prstů)
  - Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete obrazovku.
  - Stisknutím a podržením tlačítka vyberete možnost správy napájení.
  - Zapněte funkci rozpoznávání otisků prstů, abyste zjednodušili proces odemykání obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu*.

- Telefon má vnitřní dobíjecí baterii. V zájmu vlastní bezpečnosti zabudovanou baterii nevyjímejte.
- S ohledem na specifikace zařízení nemusí být některé funkce dostupné.
- V zadní části telefonu se nachází integrovaná anténa NFC. Při manipulaci s telefonem dávejte pozor, abyste anténu NFC nepoškodili nebo nezakrývali.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty a nesedejte na ně. V opačném případě může dojít k poškození dotykové obrazovky.
- Ochranná fólie na obrazovku a další příslušenství může rušit funkci snímače blízkosti.
- Je-li telefon mokrý nebo ho používáte ve vlhkém prostředí, může dojít ke snížení funkčnosti dotykové obrazovky a tlačítek.

Zapnutí nebo vypnutí napájení

Zapnutí napájení

Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek.

- Při prvním zapnutí zařízení probíhá konfigurace. Doba prvního spuštění chytrého telefonu může být delší než obvykle.

Vypnutí napájení

Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte možnost **Vypnout**.

Možnosti ovládání napájení

Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte požadovanou možnost.

- **Vypnout**: Vypnutí zařízení.
- **Vypnout a restartovat**: Restart zařízení.
- **Zapnout Režim v letadle**: Blokování telekomunikačních funkcí včetně volání, odesílání zpráv a prohlížení Internetu. Ostatní funkce zůstanou i nadále k dispozici.


Instalace SIM karty

Abyste mohli s telefonem začít pracovat, vložte SIM kartu (Subscriber Identity Module) dodanou vaším poskytovatelem služby.


- Se špendlíkem pro vysouvání zacházejte opatrně, protože má ostrý hrot.

- Aby vodotěsné a prachuvzdorné vlastnosti fungovaly účinně, musí být slot pro kartu vložen správně.


1 Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.




2 Vytáhněte šuplík na karty.



3 Do šuplíku vložte SIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.



4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.



- Tento telefon podporuje pouze nanoSIM karty.
- Pro zajištění bezproblémového provozu doporučujeme používat telefon se správným typem SIM karty. Vždy používejte SIM karty dodané operátorem.
- Pokud vložíte do telefonu mokrý slot pro kartu, může dojít k poškození telefonu. Vždy se ujistěte, že je slot pro kartu suchý.

Opatření pro používání SIM karty

- Dejte pozor, abyste svou SIM kartu neztratili. Společnost LG není odpovědná za poškození a další problémy způsobené ztrátou nebo převodem SIM karty.
- Dejte pozor, abyste SIM kartu při vkládání a vysouvání nepoškodili.

Vkládání paměťové karty


Vložte SIM kartu do svého telefonu.

Telefon podporuje microSD karty o kapacitě až 2 TB. Některé paměťové karty nemusí být v závislosti na jejich výrobci a typu s vaším telefonem kompatibilní.

1 Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.

2 Vytáhněte šuplík na karty.

3 Do šuplíku vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směrem dolů.



4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.

- Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. V případě použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo dat uložených na kartě.

- Častým zapisováním a mazáním dat můžete zkrátit životnost paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty

Z důvodu bezpečnosti je třeba paměťovou kartu před vyjmutím nejprve odpojit.

1 Klepněte na ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Úložiště** > ⏏.

2 Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.

3 Vytáhněte šuplík na karty a vyjměte paměťovou kartu.


- Paměťovou kartu nevyndávejte ve chvíli, kdy zařízené přesouvá nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost LG není odpovědná za ztráty způsobené nesprávným používáním paměťových karet, včetně ztráty dat.

Baterie

Výměna baterie

Před použitím zařízení baterii zcela nabijte.

Nabijte zařízení pomocí kabelu USB typu C.



- Nenabíjejte, pokud je zařízení nebo nabíjecí kabel mokré či vlhké. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo k poškození zařízení.
- Používejte USB kabel dodaný s telefonem.
- Používejte pouze nabíječku a nabíjecí kabel schválený společností LG. Nabíjení baterie nabíječkou od jiného výrobce může způsobit explozi baterie a poškození zařízení.
- Telefon má vnitřní dobíjecí baterii. V zájmu vlastní bezpečnosti zabudovanou baterii nevyjímejte.
- Při používání zařízení během nabíjení může dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li telefon používat, odpojte nabíječku.

- Po úplném nabití zařízení vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky. Tím zabráníte zbytečné spotřebě energie.
- S produktem je dodaný nabíjecí adaptér, který podporuje rychlé nabíjení.
- Pokud místo originálního adaptéru dodaného s telefonem použijete jiný adaptér rychlého nabíjení, nemusí funkce rychlého nabíjení fungovat.
- Další možností nabíjení zařízení je zapojení nabíjecího kabelu do stolního počítače nebo notebooku. V tomto případě může nabíjení trvat déle než v případě zapojení adaptéru do zásuvky.
- Nenabíjejte baterii prostřednictví USB rozbočovače, který nedokáže udržet předepsané napětí. Nabíjení může selhat nebo se neočekávané ukončit.

Opatření při používání telefonu

- Používejte pouze dodaný USB kabel; nepoužívejte s telefonem USB kabely nebo nabíječky jiných výrobců. Omezená záruka společnosti LG se nevztahuje na používání příslušenství třetích stran.
- V případě nedodržení pokynů v této příručce a nesprávného používání může dojít k poškození telefonu.

Efektivní používání baterie

Necháváte-li trvale a současně spuštěný větší počet aplikací a funkcí, může docházet ke zkracování životnosti baterie.

Zrušením operací na pozadí prodloužíte životnost baterie.

Chcete-li minimalizovat spotřebu baterie, dodržujte následující tipy:


- Pokud nepoužíváte funkce Bluetooth® a Wi-Fi, vypněte je.
- Nastavte co nejnižší časový limit obrazovky.
- Nastavte minimální jas obrazovky.
- Nastavte uzamčení obrazovky, není-li zařízení právě používáno.
- Podívejte se na informace o spotřebě baterie a zavřete aplikace, které baterii vybíjejí.

Dotyková obrazovka

Naučte se ovládat zařízení pomocí gest na dotykové obrazovce.


Klepání

Lehkým klepnutím konečkem prstu vyberte nebo spustíte požadovanou aplikaci nebo možnost.




Klepnutí a podržení

Stiskněte a několik sekund podržte, abyste zobrazili nabídku s dostupnými možnostmi.




Dvojité klepnutí

Dvojitým klepnutím přiblížíte nebo oddálíte webovou stránku či mapu.




Přetažení

Stiskněte a podržte položku, například aplikaci nebo widget, potom prst kontrolovaným pohybem posuňte na jiné místo. Toto gesto můžete použít k přesunutí položky.




Přetahování

Stiskněte prstem obrazovku a rychle jej bez zastavení posuňte. Toto gesto lze používat k procházení seznamu, webové stránky, fotografií, obrazovek atd.



Stahování a roztahování

Stažením dvou prstů oddálíte například fotografii nebo mapu. Pro přiblížení prsty roztáhněte.



- Nevystavujte dotykovou obrazovku nadměrným otřesům a nárazům. Mohlo by dojít k poškození dotykového snímače.

- Při používání zařízení v blízkosti magnetických, kovových a vodivých materiálů může docházet k poruchám dotykové obrazovky.
- Při používání zařízení na jasném světle, například na přímém slunečním světle, může být obrazovka v závislosti na poloze špatně viditelná. Zařízení používejte na stinném místě nebo na místě, kde není osvětlení příliš jasné, ale zároveň dostatečné pro čtení knih.
- Netlačte na obrazovku nadměrnou silou.
- Jemně konečkem prstu klepněte na požadovanou možnost.
- Pokud při poklepání máte na ruce rukavici nebo poklepete špičkou nehtu, nemusí dotykové ovládání správně fungovat.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, když je obrazovka vlhká nebo mokrá.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, je-li na telefonu nalepena ochranná fólie nebo je k němu připojeno příslušenství zakoupené v obchodě jiného výrobce.
- Zobrazení statického obrazu může vést ke vzniku následných obrazů nebo „vypálení" na obrazovce. Když telefon nepoužíváte, obrazovku vypněte nebo nezobrazujte stejný obraz po dlouhou dobu.

Domovská obrazovka

Přehled domovské obrazovky

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro přístup k různým funkcím a aplikacím ve vašem zařízení. Klepnutím na ◯ přejdete přímo na domovskou stránku.

Na domovské obrazovce můžete spravovat všechny aplikace a widgety. Potáhnutím obrazovky doleva nebo doprava si můžete rychle prohlédnout všechny nainstalované aplikace.

Rozvržení domovské obrazovky

Na domovské obrazovce si můžete prohlédnout všechny aplikace a uspořádat widgety či složky.



- V závislosti na poskytovateli služeb a verzi softwaru se domovská obrazovka může lišit.

- **Stavový řádek**: Slouží k zobrazení stavových ikon, času a stavu baterie.
- **Widget Počasí**: Zobrazte informace o počasí a datu pro určenou oblast.


- **Widget Google search**: Proveďte vyhledávání pomocí Google zadáním mluvených nebo psaných klíčových slov.
- **Složka**: Vytváření složek pro seskupování aplikací podle vašich předvoleb.
- **Ikona stránky**: Zobrazte celkový počet pozadí (pláten) domovské obrazovky. Klepnutím na ikonu požadované stránky se přesunete na vybranou stránku. Ikona odpovídající aktuálnímu pozadí bude zvýrazněna.
- **Oblast rychlého přístupu**: Slouží k uchycení aplikací ve spodní části obrazovky tak, aby byly přístupné z panelu domovské obrazovky.
- **Domovská dotyková tlačítka**
  - ◁ : Návrat na předchozí obrazovku. Zavření klávesnice a vyskakovacích oken.
  - ○ : Klepnutím přejdete na domovskou stránku. Klepnutím a podržením spustíte aplikaci Google search.
  - □ : Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací nebo spustíte aplikaci ze seznamu. Chcete-li smazat všechny nedávno používané aplikace, klepněte na **VYMAZAT VŠE**. Chcete-li pomocí funkce Více oken používat současně dvě aplikace, stiskněte a podržte toto tlačítko během používání nějaké aplikace.

Úprava domovských dotykových tlačítek

Můžete upravovat domovská dotyková tlačítka nebo jejich oblastem přiřadit často používané funkce.

Klepněte na položku ○ > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka** > **Kombinace tlačítek** a přizpůsobte nastavení.

- K dispozici jsou některé funkce, včetně QSlide, panelu Oznámení a Capture+. Lze přidat maximálně pět položek.



Stavové ikony

V případě oznámení nepřečtené zprávy, události kalendáře nebo alarmu se na stavovém řádku zobrazí ikona příslušného oznámení. Zobrazením ikony oznámení na stavovém řádku zkontrolujte stav zařízení.


	Není signál
	Přenášení dat po síti
	Nastavení alarmu
	Zapnutí vibračního režimu
	Zapnutí funkce Bluetooth
	Připojeno k počítači prostřednictvím USB
	Stav baterie
	Režim V letadle je zapnutý
	Zmeškané hovory
	Funkce Wi-Fi je připojena
	Zapnutí tichého režimu
	Zapnutí GPS
	Zapnutí přístupového bodu
	Není vložena SIM karta
	Funkce NFC je zapnuta

- Některé z těchto ikon se v závislosti na stavu zařízení mohou zobrazovat jinak nebo vůbec. Ikony se zobrazují podle aktuálního prostředí a oblasti, ve kterém telefon používáte, a podle svého poskytovatele služby.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou zobrazené ikony lišit.

Panel oznámení

Panel oznámení otevřete stažením stavového řádku směrem dolů na hlavní obrazovce.

- Chcete-li otevřít seznam ikon rychlého přístupu, stáhněte panel oznámení dolů nebo klepněte na ⌄.
- Chcete-li změnit přidat nebo odstranit ikony, případně změnit jejich uspořádání, klepněte na **UPRAVIT**.
- Po klepnutí a podržení ikony se zobrazí obrazovka nastavení příslušné funkce.



Změna orientace obrazovky

Můžete nastavit automatickou změnu orientace obrazovky podle fyzické orientace telefonu.

Na panelu oznámení klepněte na položku **Otáčení** v seznamu ikon rychlého přístupu.

Nebo klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Displej** a aktivujte funkci **Automatické otočení obrazovky**.




Úprava domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdné místo a z následujících možností vyberte požadovanou akci.

- Chcete-li změnit uspořádání panelů na obrazovce, klepněte a podržte panel a přetáhněte jej na jiné místo.
- Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Widgety**.
- Chcete-li změnit motiv, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Téma**.

  Dále můžete klepnout na ◯ > **Nastavení** > **Displej** > **Téma** a vybrat pro telefon požadovaný motiv.

- Chcete-li nakonfigurovat nastavení domovské obrazovky, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení výchozí obrazovky**. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- Chcete-li zobrazit nebo znovu nainstalovat odinstalované aplikace, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Koš aplikací**. Pro více informací viz *Koš aplikací*.
- Chcete-li změnit výchozí obrazovku, stiskněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, přesuňte se na požadovanou obrazovku, klepněte na a poté na obrazovku klepněte znovu.




Zobrazení motivu pozadí

Zobrazit obrázek pozadí lze pouze po skrytí aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

Na domovské stránce od sebe roztáhněte dva prsty.

- Chcete-li se vrátit na původní obrazovku, na které jsou aplikace a widgety, stáhněte prsty na domovské obrazovce k sobě nebo klepněte na ◁.



Přesouvání aplikací na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jiné místo.

- Chcete-li udržet často používané aplikace ve spodní části domovské obrazovky, klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte do oblasti rychlého přístupu ve spodní části obrazovky.
- Chcete-li z oblasti rychlého přístupu odebrat určitou ikonu, přetáhněte ji na domovskou obrazovku.

Použití složek na domovské obrazovce

Vytváření složek

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jinou aplikaci.

- Vytvoří se nová složka a daná aplikace se do ní přidá.

Úprava složek

Na domovské stránce klepněte na složku a proveďte jeden z následujících kroků.

- Chcete-li upravit název a barvu složky, klepněte na název složky.
- Pro přidání aplikace aplikaci stiskněte a podržte, přesuňte ji na složku a prst uvolněte.
- Chcete-li aplikaci odebrat ze složky, klepněte a podržte složku a přetáhněte ji ven ze složky. Je-li odinstalovaná aplikace jedinou aplikací, která ve složce byla, složka se automaticky odinstaluje.
- Aplikace můžete také přidávat a odebírat klepnutím na + ve složce.

Nastavení výchozí obrazovky

Nastavení domovské obrazovky lze přizpůsobit.

1 Klepněte na ◯ > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská obrazovka**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:
   - **Vyberte domov**: Výběr režimu domovské obrazovky.
   - **Tapeta**: Změňte tapetu pozadí domovské obrazovky.
   - **Efekt obrazovky**: Výběr efektu při přepnutí panelu na domovské obrazovce.
   - **Tvary ikon**: Zvolte, zda mají mít ikony hranaté nebo zaoblené rohy.
   - **Seřadit aplikace podle**: Nastavení rozvržení aplikací na domovské obrazovce

- **Mřížka**: Změna režimu uspořádání aplikací na domovské obrazovce.
- **Skrýt aplikace**: Vyberte aplikace, které chcete na domovské obrazovce skrýt.
- **Kontinuální smyčka**: Aktivujte funkci, abyste umožnili nepřetržité rolování domovské obrazovky (po poslední obrazovce přeskočení na první).
- **Smart Bulletin**: Použití domovské obrazovky pro zobrazení informací přizpůsobených vašim potřebám.
- **Hledat**: Vyhledávejte přetažením dolů na domovské obrazovce.

Zámek obrazovky

Přehled zámku obrazovky

Po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek se obrazovka vašeho zařízení sama vypne a zamkne. To stejné se stane, když je zařízení po určitou dobu nečinné.

Stisknete-li tlačítko Vypínač/Zámek, když není nastaven zámek obrazovky, zobrazí se okamžitě domovská stránka.

Nastavením zámku obrazovky zajistíte zabezpečení a zamezíte nežádoucímu přístupu k zařízení.



- Zámek obrazovky brání nechtěnému vstupu na dotykové obrazovce a snižuje spotřebu baterie. Pokud zařízení nepoužíváte, doporučujeme aktivovat zámek obrazovky.

Nastavení zámku obrazovky

Pro konfiguraci nastavení zámku obrazovky je k dispozici několik možností.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** a potom vyberte preferovanou metodu.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Žádné**: Deaktivace funkce zámku obrazovky.
- **Posunutí**: Odemkněte obrazovku potažením prstu po obrazovce.
- **Knock Code**: Odemkněte obrazovku klepnutím na prázdná místa obrazovky ve správné sekvenci.
- **Gesto**: Odemknutí obrazovky nekreslením obrazce.
- **PIN**: Odemknutí obrazovky zadáním číselného kódu.
- **Heslo**: Odemknutí obrazovky zadáním alfanumerického hesla.
- **Otisky prstů**: Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.



- Pokud se pětkrát neúspěšně pokusíte odemknout zařízení, obrazovka se na 30 sekund zablokuje.

Nastavení Zabezpečit spuštění

Pokud jako metodu zámku obrazovky vyberete Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo, v zájmu zabezpečení svých dat můžete zařízení nakonfigurovat tak, aby se zapínalo zamčené.

- Je-li zařízení zamknuté, nebudete moci používat žádné funkce s výjimkou tísňového volání.
- Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit zašifrovaná data ani osobní údaje.

Nastavení zámku obrazovky

Následující nastavení zámku obrazovky lze přizpůsobit.

1 Klepněte na ◯ > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Vyberte zámek obrazovky**: Výběr metody zámku obrazovky.
- **Smart Lock**: Výberte důvěryhodné položky tak, aby když se některá z nich objeví, zařízení se automaticky odemkne.
- **Tapeta**: Změňte tapetu pozadí zamykací obrazovky.
- **Hodiny**: Zvolte polohu hodin na zamykací obrazovce.
- **Zkratky**: Přidejte zástupce aplikace a otevřete aplikaci přímo ze zamykací obrazovky přetažením zástupce aplikace na obrazovce.
- **Efekt obrazovky**: Nastavte efekty přechodu obrazovky, které mají být použity při odemknutí obrazovky.
- **Animace počasí**: Zobrazení animací počasí pro aktuální místo na zamčené obrazovce.
- **Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu**: Zobrazení kontaktů tísňového volání na zamčené obrazovce.
- **Časovač zámku**: Nastavení doby nečinnosti, po které se zařízení automaticky zamkne.
- **Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká**: Okamžité zamčení obrazovky po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek.



- Na základě vybrané metody zámku obrazovky se položky nastavení mohou lišit.

Zapnout obrazovku

Možnost zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitým poklepáním na obrazovku.

- Tato možnost je k dispozici pouze na domovské obrazovce společnosti LG. Na vlastním spouštěči nebo na domovské obrazovce nainstalované uživatelem nemusí funkce správně fungovat.
- Při klepání na obrazovku používejte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
- Chcete-li používat funkci KnockON, přesvědčte se, že na snímači blízkosti/světla není nálepka nebo jiné cizí předměty či látky.

Zapnutí obrazovky

Dvakrát klepněte do středu obrazovky.

- Při klepnutí v horní části obrazovky se může prodloužit reakční čas.

Vypnutí obrazovky

Dvakrát klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce a zamykací obrazovce.

Dále můžete dvakrát klepnout na prázdné místo na stavovém řádku.

Knock Code

Obrazovku můžete odemknout pomocí vlastního kódu Knock Code. Když je obrazovka zamčená, můžete otevřít domovskou obrazovku přímo tak, že na ni poklepete stanovenou sekvenci.

- Společně s funkcí KnockOn lze používat kód Knock Code.
- Pro klepání na obrazovku používejte špičku prstu.

Vytvoření kódu Knock Code

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Knock Code**.

2 Poklepáním na čtverce v libovolné sekvenci vytvořte kód Knock Code a klepněte na **DALŠÍ**.

3 Zadejte kód Knock Code znovu pro ověření a klepněte na **POTVRDIT**.

Odemykání obrazovky pomocí kódu Knock Code

Odemkněte obrazovku pomocí vytvořeného kódu Knock Code.

Na vypnutou dotykovou obrazovku můžete také poklepáním zadat kód Knock Code.

- Kód Knock Code lze zadat i na zapnutou obrazovku.

Šifrování paměťové karty

Data uložená na paměťové kartě lze šifrovat a chránit. Zašifrovaná data na paměťové kartě nejsou přístupná z jiného zařízení.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Otisky prstů & zabezpečení** > **Šifrování datové karty SD**.

2 Přečtete si přehled šifrování paměťové karty na obrazovce a pokračujte klepnutím na **POKRAČOVAT**.

3 Vyberte požadovanou možnost a klepněte na **KÓDOVÁNÍ**.
   - **Šifrování nového souboru**: Šifrování jen dat uložených po šifrování na paměťové kartě
   - **Úplné šifrování**: Šifrování všech dat momentálně uložených na paměťové kartě.
   - **Vyloučit multimediální soubory**: Šifrování všech souborů kromě mediálních souborů, jako jsou hudební soubory, fotografie a videa.

- Chcete-li šifrovat paměťovou kartu, přesvědčte se, že je nastaven zámek obrazovky prostřednictvím PIN kódu nebo hesla.
- Jakmile se šifrování paměťové karty spustí, nebudou některé funkce k dispozici.
- Pokud během šifrování zařízení vypnete, šifrování selže a může dojít k poškození dat. Proto je nutné před zahájením šifrování zkontrolovat, zda je baterie dostatečně nabitá.
- Zašifrované soubory jsou přístupné pouze ze zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrovanou paměťovou kartu nelze použít v jiném zařízení LG. Chcete-li zašifrovanou paměťovou kartu použít v jiném mobilním zařízení, je nutné ji naformátovat.
- Šifrování paměťové karty lze aktivovat i v případě, že do zařízení není žádná paměťová karta vložena. Všechny paměťové karty nainstalované po zašifrování jsou automaticky zašifrovány.

Pořizování snímků obrazovky

Z aktuální obrazovky, kterou si prohlížíte, můžete pořizovat snímky.

Prostřednictvím zástupce

Současně stiskněte a podržte tlačítko Power/Lock a tlačítko snížení hlasitosti (-) alespoň na dvě sekundy.

- Snímky obrazovky můžete zobrazit ve složce **Screenshots** v části **Galerie**.

Prostřednictvím aplikace Capture+

Na obrazovce, na které chcete pořídit snímek obrazovky, stáhněte stavový řádek a klepněte na položku .

- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) otevřít funkci **Capture+**. Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na > **Nastavení** > **Obecné** a zapněte funkci **Klávesová zkratka**.
- Podrobnosti naleznete v části *Psaní poznámek na snímky obrazovky*.

Zadávání textu


Používání klávesnice Smart

K zadání a úpravě textu slouží klávesnice Smart.

Pomocí klávesnice Smart můžete zobrazit text během psaní, aniž byste museli přecházet mezi obrazovkou a tradiční klávesnicí. Díky tomu můžete během psaní snadno hledat a opravovat chyby.

Pohyby kurzoru

Díky klávesnici Smart můžete pohybovat kurzorem na konkrétní požadované místo. Při psaní textu stiskněte a podržte mezerník a pak přetáhněte doleva nebo doprava.




- Tato možnost je k dispozici pouze u klávesnic QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnice Smart automaticky analyzuje vaše návyky při používání a během psaní navrhuje často používaná slova. Čím déle zařízení používáte, tím přesnější návrhy jsou.

Zadejte text a klepněte na navrhované slovo nebo jemně potáhněte levou nebo pravou část obrazovky nahoru.

- Vybrané slovo je automaticky zadáno. Není nutné ručně psát každé písmeno slova.




Změna rozvržení klávesnice QWERTY

Ve spodní řadě klávesnice můžete přidávat, odstraňovat a měnit rozvržení kláves.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Rozvržení QWERTY**.
Nebo klepněte na ⚙ na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Rozvržení QWERTY**.

2 Klepněte na klávesu ve spodní řadě a přetáhněte ji na jiné místo.




- Tato možnost je k dispozici u klávesnic QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Tato funkce nemusí být v některých jazycích podporována.

Přizpůsobení výšky klávesnice

Výšku klávesnice lze přizpůsobit tak, aby poskytovala ruce při psaní co největší pohodlí.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Výška klávesnice**.
Nebo klepněte na ⚙ na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Výška klávesnice**.

2 Přizpůsobte výšku klávesnice.



Výběr režimu klávesnice na šířku

Z možností rozvržení klávesnice můžete vybrat režim na šířku.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Druh klávesnice na šířku**.
Nebo klepněte na ⚙ na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Druh klávesnice na šířku**.

2 Zvolte režim klávesnice.

Rozdělení klávesnice

V režimu na šířku lze klávesnici rozdělit napůl a každou část umístit na okraje obrazovky.

Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Rozpůlení klávesnice**.

Nebo klepněte na ⚙ na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Rozpůlení klávesnice**.

- Otočením zařízení do režimu na šířku rozdělíte klávesnici napůl. Chcete-li klávesnici sloučit nebo rozdělit, stáhněte na ní prsty k sobě nebo je roztáhněte od sebe.




Režim ovládání jednou rukou

Klávesnici můžete přesunout k jedné straně obrazovky a ovládat ji jednou rukou.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Jednoruční ovládání**.

Nebo klepněte na ⚙ na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Jednoruční ovládání**.

2 Přemístěte klávesnici v požadovaném směru stisknutím šipky vedle klávesnice.



Hlasové zadávání textu

Na klávesnici klepněte a podržte a vyberte možnost .

- Aby bylo rozpoznávání hlasových příkazů co nejefektivnější, hovořte srozumitelně.
- Chcete-li zadávat text prostřednictvím hlasu, přesvědčte se, že je vaše zařízení připojeno k síti.
- Pro výběr jazyka rozpoznávání hlasu klepněte na obrazovce rozpoznávání hlasu na položku > **Jazyky**.
- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.

Přidávání jazyků do klávesnice

Pro používání klávesnice můžete zpřístupnit další jazyky.

1 Klepněte na položku > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Vyberte jazyk**.

2 Vyberte jazyky, které chcete zpřístupnit.

Kopírování a vkládání

Text z určité aplikace je možné vyjmout nebo kopírovat a poté vložit do stejné aplikace. Nebo můžete spustit další aplikace a tento text do nich vložit.

1 Klepněte a podržte text, který chcete kopírovat nebo vyjmout.

2 Přetáhněte / a určete oblast, kterou chcete kopírovat nebo vyjmout.

3 Vyberte možnost **VYJMOUT** nebo **KOPÍROVAT**.
   - Vyjmutý nebo zkopírovaný text se automaticky vloží do schránky.

4 Klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **VLOŽIT**.

- Pokud nebyla kopírována ani vyjmuta žádná položka, možnost **VLOŽIT** se nezobrazí.

CLIPTRAY

Kopírovaný nebo vyjmutý obrázek či text se automaticky ukládá do schránky a lze jej kdykoli kamkoli vložit.

1 Na klávesnici klepněte a podržte a vyberte možnost .
Nebo klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **CLIPTRAY**.

2 Vyberte a vložte položku ze schránky.
- Do schránky lze uložit maximálně 20 položek.
- Klepnutím na položku uložené položky zamknete, aby nedošlo k jejich odstranění, i když došlo k překročení maximálního množství. Zamknout lze maximálně deset položek. Chcete-li zamčené položky odstranit, je třeba je nejprve odemknout.
- Klepnutím na položku odstraníte položky uložené do schránky.

- Některé stažené aplikace nemusí podporovat funkci Clip Tray.

Sdílení obsahu

Přehrávání obsahu z jiného zařízení

Fotografie, videa a skladby uložené ve vašem zařízení můžete přehrávat prostřednictvím televizoru.

1 Televizor a zařízení připojte ke stejné síti Wi-Fi.

2 Při prohlížení položek v aplikaci **Galerie** nebo **Hudba** klepněte na > **Přehrát na jiném zařízení**.

3 Vyberte televizor, ke kterému se chcete připojit.

- Chcete-li používat aplikaci Chromecast, musí být aktualizovány služby Google Play.

Prohlížení obsahu z okolních zařízení

Obsah si můžete prohlížet z různých zařízení, například z počítače, serveru NAS nebo mobilního zařízení prostřednictvím aplikací Galerie nebo Hudba.

Připojení zařízení

Připojte své zařízení a další zařízení, které podporuje funkci DLNA, ke stejné bezdrátové síti.

- Přesvědčte se, že je ve vašem i připojeném zařízení aktivována funkce File sharing (DLNA).

Vyhledávání okolních zařízení

Po výběru nabídky **Zařízení v blízkosti** v jednotlivých aplikacích si můžete zobrazit seznam zařízení DLNA ve stejné síti.

Obsah z okolních zařízení můžete používat stejně, jako byste jej používali ve svém zařízení.

Odesílání a přijímání souborů

Mezi svým zařízením a jiným zařízením LG nebo tabletem či počítačem můžete sdílet soubory.

Odesílání souborů

V aplikaci **Galerie**, **Správce souborů** nebo **Hudba** klepněte na ⋮ > **Sdílet** nebo na ⋖ a pak v seznamu sdílení souborů vyberte zařízení.

Přijímání souborů

Stáhněte dolů stavový řádek, klepněte na ⌄ a poté na **Sdílení souborů**.

Pokud vaše zařízení nepodporuje funkci sdílení souborů, klepněte na ◯ > **Nastavení** > **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **Sdílení souboru** > **SmartShare Beam** ◯.

- Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno ke stejné bezdrátové síti jako cílové zařízení pro přenos souborů.
- Přesvědčte se, že je na vašem telefonu i cílovém zařízení aktivovaná funkce Sdílení souboru.

Odesílání souborů do počítače

Do svého počítače můžete rychle odesílat velké soubory.

1 Nainstalujte aplikaci LG Bridge do počítače.

2 Spusťte aplikaci LG Bridge v počítači a přihlaste se pomocí svého účtu LG.

3 Klepněte na ◯ > **Nastavení** > **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **LG AirDrive** a pak se přihlaste pomocí svého účtu LG.

4 V seznamu sdílení v aplikaci **Galerie**, **Správce souborů** a **Hudba** vyberte počítač.

- Aplikaci LG Bridge si můžete stáhnout z webu LG Electronics (*www.lg.com*).
- Pokud přesouváte soubory z telefonu do počítače a není spuštěna aplikace LG Bridge, budou tyto soubory uloženy 7 dní v dočasném úložišti.
  Pokud aplikaci LG Bridge spustíte do 7 dnů, budou dočasně uložené soubory automaticky uloženy do počítače.

Zobrazení obsahu z cloudu

Můžete si přímo prohlížet obsah uložený ve vašem cloudovém účtu, aniž by bylo nutné jej stahovat do vašeho zařízení.

1 V aplikaci **Galerie**, **Hudba** nebo **Správce souborů** vyberte možnost ☰ > **Cloud**.

2 Vyberte cloudový účet a přihlaste se.

3 Ukládejte a přehrávejte obsah v cloudu.

Nerušit

Nechcete-li být po určitou dobu rušeni, můžete omezit nebo ztišit oznámení.

1 Klepněte na ◯ > **Nastavení** > **Zvuk a Oznámení** > **Nerušit** a klepnutím na položku ◯ funkci aktivujte.

2 Klepněte na položku **Zvuky a vibrace** a vyberte požadovaný režim:

- **Pouze důležité**: Pro vybrané aplikace můžete přijímat zvuková nebo vibrační oznámení. I když je funkce Pouze důležité zapnutá, alarmy budou stále aktivní.
- **Naprosté ticho**: Vypnutí zvuku i vibrací.

03

Užitečné aplikace

Instalace a odinstalace aplikací

Instalace aplikací

Chcete-li vyhledávat a stahovat aplikace, otevřete obchod s aplikacemi.

- Můžete použít obchod SmartWorld, Obchod Play nebo obchod s aplikacemi vašeho poskytovatele služeb.

- Některé obchody s aplikacemi vyžadují vytvoření účtu a přihlášení.
- Některé obchody mohou účtovat poplatky.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být funkce SmartWorld podporována.

Odinstalace aplikací

Aplikace, které již nepoužíváte, ze zařízení odinstalujte.

Odinstalace klepnutím a podržením

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ji přetáhněte na **Smazat** v horní části obrazovky.

Aplikaci můžete odinstalovat tak, že klepnete na její ikonu, podržíte ji, poté uvolníte a klepnete na položku ⊗.

- Pokud nebyly aplikace odinstalovány během posledních 24 hodin, můžete je přeinstalovat. Pro více informací viz *Koš aplikací*.

Odinstalace pomocí nabídky nastavení

Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Aplikace**, vyberte aplikaci a klepněte na položku **Odinstalovat**.

Odinstalace aplikací prostřednictvím obchodu s aplikacemi

Chcete-li odinstalovat aplikaci, otevřete obchod s aplikacemi, ze kterého jste danou aplikaci stáhli, a odinstalujte ji.

- Některé aplikace nemůže uživatel sám odinstalovat.

Koš aplikací

Odinstalované aplikace můžete vidět na domovské obrazovce. Dále lze přeinstalovat aplikace, které byly odinstalovány během posledních 24 hodin.

1 Klepněte na ◯ > **Správa** > **Koš aplikací**.
Můžete také stisknout a podržet prázdnou oblast domovské obrazovky a poté klepnout na **Koš aplikací**.

2 Aktivace požadované funkce:
- **Obnovit**: Přeinstalace vybrané aplikace.
- 🗑 : Trvalé odebrání odinstalovaných aplikací ze zařízení.

- Odinstalované aplikace jsou automaticky do 24 hodin po odinstalování odebrány ze zařízení. Pokud je chcete přeinstalovat, musíte si je znovu stáhnout z obchodu s aplikacemi.
- Tato funkce je aktivována pouze na výchozí domovské obrazovce. Pokud provádíte odinstalaci aplikací a současně používáte obrazovku EasyHome nebo jiný spouštěcí program, budou aplikace ihned trvale odebrány ze zařízení.

Telefon

Hlasový hovor

Hlasový hovor můžete uskutečnit prostřednictvím některého z dostupných způsobů, například ručním zadáním telefonního čísla a výběrem kontaktu ze seznamu kontaktů nebo ze seznamu posledních hovorů.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím klávesnice

1 Klepněte na položku ◯ > > **Vytočit**.

2 Uskutečnění hovoru prostřednictvím požadované metody:
- Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
- Klepněte a podržte číslici rychlé volby.
- Klepnutím na počáteční písmeno jména kontaktu v seznamu kontaktů vyhledejte kontakt a potom klepněte na .

- Chcete-li při mezinárodním hovoru zadat „+“, klepněte a podržte číslici 0.
- Podrobnosti týkající se přidávání telefonních čísel do seznamu rychlých voleb naleznete v části *Přidávání kontaktů*.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím seznamu kontaktů

1 Klepněte na položku ◯ > > **Kontakty**.

2 Vyberte kontakt ze seznamu a klepněte na položku .

Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru ikonu .

- Jsou-li připojena stereo sluchátka, můžete hovory přijímat pomocí tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru zabudovaného do sluchátek.
- Chcete-li hovory ukončovat stisknutím tlačítka Vypínač/Zámek, klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Přijmout a ukončit hovor** a zapněte funkci **Ukončit hovory vypínacím tlačítkem**.


Odmítnutí hovoru

Chcete-li příchozí hovor odmítnout, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru ikonu .

- Chcete-li odeslat zprávu o odmítnutí hovoru, přetáhněte danou zprávu o odmítnutí přes obrazovku.
- Chcete-li přidat nebo upravit zprávu o odmítnutí hovoru, klepněte na položku > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Blokovat hovor a odmítnout zprávou** > **Odmítnout pomocí zprávy**.
- Máte-li příchozí hovor, můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+), snížení hlasitosti (-) nebo tlačítka Vypínač/Zámek ztišit vyzvánění nebo zrušit vibrace, případně daný hovor podržet.

Ovládání příchozího hovoru během používání aplikace

Pokud používáte nějakou aplikaci a máte příchozí hovor, může se v horní části obrazovky zobrazit vyskakovací oznámení. Hovor můžete přijmout nebo odmítnout nebo z vyskakovacího okna zaslat zprávu.



- Klepněte na > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Více** a poté klepněte na **Popup příchozího hovoru**, abyste tuto funkci deaktivovali.

Zobrazení zmeškaných hovorů

V případě zmeškaného hovoru se na stavovém řádku v horní části obrazovky zobrazí .

Chcete-li zobrazit podrobnosti zmeškaného hovoru, stáhněte stavový řádek směrem dolů. Nebo klepněte na položku > > **Záznamy hovorů**.

Funkce dostupné během hovoru

V průběhu hovoru můžete po klepnutí na tlačítka na obrazovce používat různé funkce:

- **Kontakty**: Zobrazení seznamu kontaktů během hovoru.
- **Konec**: Ukončení hovoru.
- **Kláves.**: Zobrazení nebo skrytí číselné klávesnice.
- **Hlasitě**: Zapnutí funkce hlasitého poslechu.
- **Ztlumit**: Ztlumení hlasu tak, aby jej druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth**: Přepnutí hovoru do spárovaného a připojeného zařízení Bluetooth.
- : Přístup k dalším možnostem hovoru.

- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nastavení mohou lišit.

Uskutečnění hovoru mezi třemi účastníky

V průběhu hovoru můžete uskutečnit hovor s dalším kontaktem.

1 Během hovoru klepněte na položku > **Přidat hovor**.

2 Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
   - Na obrazovce se současně zobrazí dva hovory, přičemž první hovor je podržen.

3 Chcete-li zahájit konferenční hovor, klepněte na položku **Spojit hovory**.

- Každý hovor může být zpoplatněn. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zobrazení záznamů hovoru

Chcete-li zobrazit záznamy hovoru, klepněte na položku ◯ > > **Záznamy hovorů**. Potom můžete použít následující funkce:

- Chcete-li zobrazit podrobné záznamy hovoru, vyberte požadovaný kontakt. Chcete-li s vybraným kontaktem uskutečnit hovor, klepněte na položku .
- Chcete-li záznamy hovoru odstranit, klepněte na položku ⋮ > **Smazat**.

- Zobrazená délka hovoru se může od poplatku za hovor lišit. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Konfigurace možností hovorů

Můžete nakonfigurovat různé možnosti hovorů.

1 Klepněte na položku ◯ > > **Vytočit** nebo **Záznamy hovorů**.

2 Klepněte na položku ⋮ > **Nastavení hovorů** a nakonfigurujte možnosti podle svých preferencí.

Zprávy

Odesílání zpráv

V aplikaci Zprávy můžete vytvářet zprávy a odesílat je kontaktům.

- Odesílání zpráv do zahraničí podléhá dalšímu zpoplatnění. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

1 Klepněte na položku ◯ > .

2 Klepněte na položku .

3 Určete příjemce a vytvořte zprávu.
   - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
   - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku ⋮.

4 Klepnutím na **Odeslat** zprávu odešlete.

Čtení zpráv

Odeslané a přijaté zprávy můžete uspořádat podle kontaktu.

1 Klepněte na položku ◯ > .

2 Vyberte kontakt ze seznamu zpráv.

Konfigurace nastavení zpráv

Nastavení odesílání zpráv můžete podle potřeby změnit.

1 Klepněte na položku ◯ > .

2 V seznamu zpráv klepněte na položku ⋮ > **Nastavení**.

Fotoaparát

Spuštění fotoaparátu

Pořízením fotografie nebo nahráním videa si můžete uchovat památné okamžiky.


Klepněte na položku ◯ > .

- Před pořízením fotografie nebo videa otřete objektiv fotoaparátu měkkým hadříkem.
- Dávejte pozor, abyste neznečistili objektiv fotoaparátu prsty nebo jinou cizorodou látkou.
- Je-li stav nabití baterie nižší než 5%, před použitím fotoaparátu baterii nabijte.
- Obrázky obsažené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.
- V aplikaci Galerie můžete zobrazovat a upravovat fotografie a videa. Podrobnosti naleznete v části *Přehled aplikace galerie*.

Změna režimu fotoaparátu

Volbou příslušného režimu, který odpovídá vašemu prostředí, můžete snadno a pohodlně pořizovat snímky nebo nahrávat videa.

Na obrazovce fotoaparátu klepněte na režim ZÁKLADNÍ a vyberte požadovaný režim.




ZÁKLADNÍ režim

Pro záznam fotografií a videí můžete volit z různých režimů a možností fotoaparátu.

1 Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na **ZÁKLADNÍ** (Ⓐ).

2 Klepnutím na pořídíte fotografii. Klepnutím na nahrajete video.



Pořízení fotografie

1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.

2 Klepnutím na pořídíte fotografii.

- Pořídit fotografii také můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) nebo snížení hlasitosti (-).

- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete fotoaparát spustit dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-). Klepněte na položku > **Nastavení** > **Obecné** > **Klávesová zkratka**.

Záznam videa

1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.

2 Klepněte na položku .

- Chcete-li během nahrávání videa pořídit fotografii, klepněte na .
- Chcete-li pozastavit nahrávání videa, klepněte na . Chcete-li obnovit nahrávání videa, klepněte na .

3 Klepnutím na ukončíte nahrávání videa.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .

- Dostupné možnosti se liší v závislosti na vybraném fotoaparátu (přední nebo zadní) a zvoleném režimu fotografování.

Velikost fotografie	Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
Rozlišení videa	Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.
Fotoaparát	Na boční straně obrazovky zobrazujte nedávno pořízené fotografie a videa.
HDR	Pořizujte fotografie v živých barvách a získáte vyvážené efekty, i když jsou fotografie a videa pořizovány proti světlu. Použití těchto funkcí umožňuje technologie HDR (High Dynamci Range), kterou je fotoaparát vybaven.
Časovač	Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí fotografie.
Hlasová spoušť	Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Tracking focus	Pokud klepnete na pohybující se objekt, fotoaparát jej zaostří a bude jej sledovat (tato funkce je dostupná v režimu standardního objektivu).
Plynulé nahrávání	Minimalizujte pohybové rozostření při nahrávání videa.
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka	Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Přidat podpis	Zobrazujte na fotografiích vlastní podpis.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště úložišti nebo na Karta SD (tato funkce je dostupná po vložení SD karty).
Jednoduché zobrazení	Skryjte všechny nabídky na obrazovce fotoaparátu.
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Další možnosti předního fotoaparátu

Selfie	Upravte nastavení selfie snímku. • Snímek gesta rukou: Fotografujte pomocí Snímek gesta rukou. • Automatický snímek: Fotografujte, když kamera rozpozná obličej.
Zobrazení gestem	Zvolte, zda chcete pro okamžité zobrazování pořízených fotografií použít funkci Zobrazení gestem.
Uložit jako otočený	Po pořízení selfie budou tyto snímky uloženy jako otočené.

• Při používání předního fotoaparátu můžete upravit filtr, světelné efekty a tón.

Různé režimy fotoaparátu

Panorama

Pohybem fotoaparátu jedním směrem a napojením průběžných snímků můžete vytvořit panoramatickou fotografii.

1 V režimu ZÁKLADNÍ klepněte na **REŽIM** > .

2 Klepněte na položku a potom pomalu pohybujte fotoaparátem jedním směrem.
   • Pohybujte zařízením ve směru šipky.

3 Pro zastavení panoramatického snímku klepněte na .



360 Panorama

Pohybem fotoaparátu v jednom směru můžete vytvořit 360° panoramatickou fotografii.

1 V režimu ZÁKLADNÍ klepněte na **REŽIM** > .

2 Klepněte na položku a potom pomalu pohybujte fotoaparátem jedním směrem.
- Pohybujte zařízením ve směru šipky.

3 Pro zastavení 360° panoramatického snímku klepněte na .




Jídlo

Pořídit fotografii nebo video můžete pomocí ovládacího posuvníku v pravé části obrazovky.

1 V režimu ZÁKLADNÍ klepněte na **REŽIM** > .

2 Klepnutím na pořídíte fotografii. Klepnutím na nahrajete video.
- Pomocí barevného posuvníku na obrazovce můžete upravit vyvážení bílé a vybrat nejvhodnější barvu.
- Pokud je posuvník neviditelný, klepněte na a upravte vyvážení bílé.



Lupa


Fotografovat nebo nahrávat video je možné pomocí standardního i širokoúhlého objektivu duálního fotoaparátu na zadní straně telefonu, který umožňuje zaznamenávat záběry tak, jakoby byly v rámečku. Záběry zobrazené na malé přední obrazovce se pořizují standardním fotoaparátem a záběry zobrazené na velké zadní obrazovce se pořizují širokoúhlým objektivem. Změnou tvaru přední obrazovky nebo použitím různých efektů můžete pořizovat zajímavé fotografie či videa.

1 V režimu ZÁKLADNÍ klepněte na **REŽIM** > ▭.

2 Klepněte na ∨ a vyberte požadované rozvržení.

3 Vyberte požadovaný efekt:
- **Rybí oko**: Použití efektu konvexní spojky na oblast zachycenou širokoúhlým fotoaparátem.
- **Černobílá**: Použití stupňů šedi na oblast zachycenou širokoúhlým objektivem.
- **Medailonek**: Ztmavení okrajů oblasti zachycené širokoúhlým fotoaparátem.
- **Rozostření objektivu**: Rozmazání okrajů oblasti zachycené širokoúhlým fotoaparátem.

4 Klepnutím na ◯ pořídíte fotografii. Klepnutím na ▭ nahrajete video.




Momentka

Můžete natáčet krátké videoklipy a vytvořit z nich 60sekundový film.

1 V režimu ZÁKLADNÍ klepněte na **REŽIM** > .

2 Klepněte na položku .

- Jedním klepnutím na ikonu nahrajete třísekundový videoklip. Klepnutím a podržením ikony vytvořte delší videoklip (maximální délka: jedna minuta).



3 Klepněte na položku **ULOŽIT**.

Pomalý pohyb

Změnou rychlosti pohybujících se objektů ve videu můžete vytvořit zábavné video. Tato funkce umožňuje natáčet video vyšší rychlostí a poté je přehrát standardní rychlostí, takže výsledné video vypadá jako zpomalené.

1 V režimu ZÁKLADNÍ klepněte na **REŽIM** > .

2 Klepněte na položku a zaznamenejte video.

3 Klepnutím na ukončíte nahrávání videa.



Časosběr


Pořízením sekvence snímků v nastavených intervalech můžete během natáčení zaznamenat pomalé změny objektu, například pohyb mraků, pohyb oblohy, doprava apod.

1 V režimu ZÁKLADNÍ klepněte na **REŽIM** > .

2 Klepněte na položku a zaznamenejte video.

3 Klepnutím na ukončíte nahrávání videa.

- Při natáčení časosběrného snímku nelze pořídit záznam hlasu.



Série snímků

Můžete zaznamenat sekvenci fotografií a vytvořit pohyblivé obrázky.

V ZÁKLADNÍ režimu klepněte a podržte .

- Pokud podržíte , bude sekvence fotografií pořízena vysokou rychlostí.

- Pokud je úložiště nastaveno jako vnitřní úložiště, můžete pořídit až 100 fotografií. Pokud je úložiště nastaveno jako externí úložiště, můžete pořídit až 30 fotografií v řadě.

Jednoduché zobrazení

V automatickém režimu klepněte na > **Jednoduché zobrazení**, abyste skryli nabídky na obrazovce fotoaparátu. Klepnutím na je zobrazíte.

Režim ČTVEREC

Pomocí předního a zadního fotoaparátu můžete pořizovat více fotografií nebo videí v podobě koláže. Fotografie a videa lze uložit s různým rozvržením.

1 Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na **ZÁKLADNÍ** (Ⓐ) > **ČTVEREC** (⊙).

2 Klepněte na **REŽIM** a vyberte požadovaný režim fotoaparátu.

3 Klepnutím na 📷 pořídíte fotografii. Klepnutím na ■ nahrajete video.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na ⚙.

• Dostupné možnosti se liší v závislosti na vybraném fotoaparátu (přední nebo zadní) a zvoleném režimu fotografování.

Velikost fotografie	Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
Rozlišení videa	Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.
HDR	Pořizujte fotografie v živých barvách a získáte vyvážené efekty, i když jsou fotografie a videa pořizovány proti světlu. Použití těchto funkcí umožňuje technologie HDR (High Dynamci Range), kterou je fotoaparát vybaven.
Časovač	Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí fotografie.
Hlasová spoušť	Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Tracking focus	Pokud klepnete na pohybující se objekt, fotoaparát jej zaostří a bude jej sledovat (tato funkce je dostupná v režimu standardního objektivu).

Plynulé nahrávání	Minimalizujte pohybové rozostření při nahrávání videa.
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka	Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Přidat podpis	Zobrazte na fotografiích vlastní podpis.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště nebo na Karta SD (tato funkce je dostupná po vložení SD karty).
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Další možnosti předního fotoaparátu

Selfie	Upravte nastavení selfie snímku. • Snímek gesta rukou: Fotografujte pomocí Snímek gesta rukou. • Automatický snímek: Fotografujte, když kamera rozpozná obličej.
Uložit jako otočený	Po pořízení selfie budou tyto snímky uloženy jako otočené.

• Při používání předního fotoaparátu můžete upravit filtr, světelné efekty a tón.

MANUÁL. režim fotoaparátu

Pomocí různých pokročilých funkcí můžete vytvářet profesionálně působící fotografie. Můžete nastavit vyvážení bílé, zaostření, jas, ISO, rychlost závěrky a další.

1 Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na **ZÁKLADNÍ** (Ⓐ) > **MANUÁL.** (📷).

2 Přizpůsobte si následující nastavení fotoaparátu:



Nastavení vyvážení bílé.
Nastavení zaostření.
Nastavení jasu.
Nastavení úrovně expozice.
Nastavení rychlosti závěrky.
Nastavení rychlosti ISO.

3 Klepnutím na 📷 pořídíte fotografii.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na ⚙.

Velikost fotografie	Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
Časovač	Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí fotografie.
Hlasová spoušť	Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Tracking focus	Pokud klepnete na pohybující se objekt, fotoaparát jej zaostří a bude jej sledovat (tato funkce je dostupná v režimu standardního objektivu).


Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Průvodce	Zobrazte pomocné mřížky, které umožňují pořizovat fotografie podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Uložit jako RAW	Snímek je uložen jako formát souboru RAW, aby bylo možné jej upravovat. Při pořízení fotografie se vytvoří soubory DNG a JPEG, které jsou uloženy jako nekomprimované snímky s vysokým rozlišením.
Přidat podpis	Zobrazte na fotografiích vlastní podpis.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště úložišti nebo na Karta SD (tato funkce je dostupná po vložení SD karty).
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

MANUÁL. video režim

Video můžete nahrát pomocí různých ručně upravených možností. Nastavte hodnotu pro vyvážení bílé, zaostření, jas, ISO, rychlost závěrky a další.

1 Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na **ZÁKLADNÍ** (Ⓐ) > **MANUÁL.** (📹).

2 Přizpůsobte si nastavení fotoaparátu.



3 Klepnutím na položku ⏺ spustíte nahrávání videa.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na ⚙.

Rozlišení videa	Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost videí.
Snímková frekvence	Zvolte počet snímků za sekundu.
Bit sazba	Zvolte kvalitu obrazu videa.
Hi-Fi	Nahrávejte video se zvukem v hi-fi kvalitě.
Časovač	Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí fotografie.
Plynulé nahrávání	Minimalizujte pohybové rozostření při nahrávání videa.
Tracking focus	Pokud klepnete na pohybující se objekt, fotoaparát jej zaostří a bude jej sledovat (tato funkce je dostupná v režimu standardního objektivu).
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka	Zobrazte pomocné mřížky, které umožňují nahrávat videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště úložišti nebo na Karta SD
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Další užitečné funkce v aplikaci Fotoaparát

AE/AF lock

Stisknutím a podržením obrazovky v ZÁKLADNÍ režimu můžete zafixovat aktuální stupeň expozice a pozici ohniska. Chcete-li tuto funkci vypnout, klepněte na prázdné místo na obrazovce.




Focus peaking

V MANUÁL. foto režimu nebo v MANUÁL. video režimu klepněte na **FOCUS**.




Chcete-li tuto funkci vypnout, klepněte na **Focus peaking**.



Přepínání mezi fotoaparáty

Mezi předním a zadním fotoaparátem můžete přepínat podle prostředí, ve kterém se nacházíte.

Na obrazovce fotoaparátu klepněte na nebo přetažením obrazovky v jakémkoli směru můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.



- Pro pořizování fotografií selfie používejte přední fotoaparát. Podrobnosti naleznete v části *Selfie*.

Přepnutí na duální fotoaparát

Aby byly fotografie nebo videa podle vašich představ, můžete přepínat mezi standardním a širokoúhlým objektivem.

- Mezi standardním a širokoúhlým objektivem lze přepínat klepnutím na / nebo / .
- Dalším způsobem, jak přepínat mezi standardním a širokoúhlým objektivem, je stáhnutí nebo roztažení prstů.

Přiblížení a oddálení

Při fotografování nebo nahrávání videa můžete obrazovku fotoaparátu přiblížit nebo oddálit.

- Přiblížení a oddálení proveďte stáhnutím nebo roztažením dvou prstů na obrazovce fotoaparátu, poté použijte zobrazený posuvník +/-.
- Poté se automaticky přepne širokoúhlý nebo hlavní fotoaparát na zadní straně zařízení a bude možné pořídit snímek nebo nahrávat video.

- Funkce přiblížení není k dispozici, když používáte přední fotoaparát v režimu selfie.

Selfie

Pomocí předního fotoaparátu můžete na obrazovce zobrazit svůj obličej a pořídit vlastní fotografii, tzv. selfie.

Snímek gesta rukou


Fotografie selfie můžete pořizovat pomocí gest.

Nastavte před fotoaparát dlaň a zatněte ji v pěst.

Nebo před fotoaparátem zatněte pěst a pak ji otevřete.

- Za tři sekundy se pořídí fotografie.






- Chcete-li použít tuto funkci, zapněte režim předního fotoaparátu a klepněte na > **Selfie** > **Snímek gesta rukou**.
- Přesvědčte se, že se vaše dlaň a pěst nachází na referenční linii, aby je fotoaparát rozeznal.
- Tato funkce nemusí být při používání některých funkcí fotoaparátu dostupná.

Snímek s intervalem

Fotografie selfie můžete pořizovat v určitém intervalu.

Když používáte přední fotoaparát, můžete před objektiv nastavit dlaň a dvakrát rychle za sebou ji zatnout v pěst.

- Pořídí se čtyři fotografie v intervalu asi dvou sekund se zpožděním tří sekund.




- Pro použití této funkce klepněte na > **Selfie** > **Snímek gesta rukou**.

Automatický snímek

Pro snadné a pohodlné pořízení fotografií selfie slouží funkce rozpoznávání obličeje. Zařízení lze nastavit tak, aby přední fotoaparát při pohledu na obrazovku automaticky rozpoznal váš obličej a pořídil selfie.


- Jakmile fotoaparát detekuje váš obličej, zobrazí se bíle zbarvená mřížka. Pokud se objekt uvnitř mřížky přestane pohybovat, mřížka zmodrá a fotoaparát pořídí snímek.



- Pro povolení funkce automatického snímku klepněte na > **Selfie** > **Automatický snímek**.

Zobrazení gestem

Po pořízení fotografie selfie předním fotoaparátem můžete fotografii okamžitě zobrazit přiblížením obrazovky k obličeji.



- Pro povolení funkce zobrazení gest klikněte na položku ⚙ > **Zobrazení gestem**.
- Při každém pořízení fotografie je k dispozici pouze jeden náhled.
- Pokud na obrazovce náhledu otočíte zařízením, obrazovka se přepne do režimu fotoaparátu.

Uložit jako otočený

Před pořízením fotografie předním fotoaparátem klepněte na ⚙ > **Uložit jako otočený**. Snímek se otočí horizontálně.

- Když používáte přední fotoaparát, můžete v možnostech fotoaparátu změnit způsob pořizování selfie snímků. Podrobnosti naleznete v části *Přizpůsobení možností fotoaparátu*.

Galerie

Přehled aplikace galerie


Můžete zobrazovat a spravovat fotografie a videa uložená v zařízení.

1 Klepněte na položku ◯ > .
   - Uložené fotografie a videa se zobrazují podle složek.

2 Klepněte na složku a vyberte soubor.
   - Zobrazte vybraný soubor v režimu celé obrazovky.
   - Při prohlížení fotografií můžete potažením prstu doleva nebo doprava zobrazit předchozí nebo následující fotografii.
   - Při sledování videa můžete potažením prstu doleva nebo doprava video převinout zpět nebo dopředu.

- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Některé soubory se kvůli šifrování nemusí otevřít.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.


Prohlížení fotografií



- Jemným klepnutím na obrazovku zobrazíte položky nabídky. Dalším klepnutím na obrazovku položky skryjete.

Plovoucí tlačítko

Chcete-li se rychle přesunout z prohlížení galerie s orientací na šířku na domovskou obrazovku, klepněte na položku ◁ a podržte ji, posuňte prstem nahoru směrem k položce ○ a prst uvolněte.



- Pozici plovoucího tlačítka můžete přesunout jeho horizontálním přetažením podél spodní části obrazovky.

Psaní poznámky na fotografii

1 Při prohlížení fotografie klepněte na ✎.

2 Napište na fotografii poznámku a klepněte na **ULOŽIT**.

- Některé fotografie nemusí podporovat funkci fotopoznámek.

Související obsah

V galerii můžete upravovat a přizpůsobovat související obsah.

1 Při prohlížení náhledu obrázku klepněte na .

2 Když se zobrazí ikona vztahující se k datu pořízení fotografie, klepněte na obrazovku.



- Můžete zobrazit fotografie vztahující se k požadovanému datu.



- Související obsah se může vztahovat až na čtyři kombinace režimů Vzpomínky, Datum, Místo a Fotoaparát.

- Klepnutím na položku uložíte související obsah jako video.
- Klepnutím na položku získáte přístup k dalším možnostem.


Úprava fotografií

1 Při prohlížení fotografie klepněte na .

2 Upravte fotografii pomocí různých efektů a nástrojů.

3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.
   - Provedené změny přepíší původní soubor.
   - Chcete-li upravenou fotografii uložit jako nový soubor, klepněte na položku > **Uložit kopii**.

Přehrávání videa




- Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, potáhněte pravou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.
- Chcete-li nastavit jas obrazovky, potáhněte levou stranu obrazovky nahoru nebo dolů.

Úprava videí

1 Při přehrávání videa klepněte na ✎.

2 Upravte video pomocí různých efektů a nástrojů pro úpravu.



3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

Vytváření souborů GIF

Z nahraného videa můžete snadno vytvořit soubor GIF.

1 Při přehrávání videa klepněte v požadovaném počátečním bodu na ⋮ > **Vytvořit GIF**.

2 Vyberte délku souboru GIF, který chcete vytvořit.
- Soubor GIF bude vytvořen od aktuálního času po zvolenou dobu.
- U videí kratších než 5 sekund se snímky GIF automaticky vytvoří z celého videa.

⚠ • Funkce vytváření souborů GIF slouží k rozvoji tvůrčí činnosti uživatele. Pokud vytvářením souborů GIF porušíte autorská nebo osobnostní práva jiné osoby, může být proti vám zahájeno civilní nebo trestní řízení. Je zakázáno kopírovat nebo přenášet dílo jiné osoby bez jejího souhlasu. Společnost LG Electronics nenese žádnou odpovědnost za činnost uživatele.

Související soubory

Soubory můžete spojovat podle fotografií a videí pořízených ve stejným místě nebo se stejným datem.

1 Vyberte uložené fotografie a videa a klepněte na 🔗.

2 Zvolte požadovanou složku a klepnutím na ▶ vytvořte video.

Odstranění souborů

K odstranění souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Klepněte a podržte soubor v seznamu souborů a potom klepněte na položku **Smazat**.
- V seznamu souborů klepněte na 🗑 a odstraňte požadované soubory.
- Odstraněné soubory jsou automaticky přesunuty do **Koš** a do 7 dnů mohou být obnoveny zpět do Galerie.
- V Galerii klepněte na ☰ > **Koš**. Klepnutím na 🗑 soubory definitivně odstraníte. V tomto případě nebude možné soubory obnovit.

Sdílení souborů

Ke sdílení souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Při prohlížení fotografie klepněte na a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Při prohlížení videa klepněte na > **Sdílet** a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Klepněte na položku v seznamu souborů, vyberte soubory a prostřednictvím požadované metody jej nasdílejte.

Kontakty

Přehled kontaktů

Můžete ukládat a spravovat kontakty.

Klepněte na položku > **Nejdůležitější** > **Kontakty**.

Přidávání kontaktů

Přidání nových kontaktů

1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na +.

2 Zadejte podrobnosti kontaktu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Import kontaktů

Můžete importovat kontakty z jiného úložného zařízení.

1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na > **Správa kontaktů** > **Importovat**.

2 Vyberte zdrojové a cílové umístění kontaktu, který chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.

3 Vyberte kontakt a klepněte na **IMPORTOVAT**.

Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby

1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na ⋮ > **Rychlé volby**.
2 Klepněte na položku **Přidat kontakt** z čísla rychlé volby.
3 Vyberte kontakt.

Vyhledávání kontaktů

K vyhledávání kontaktů lze použít jednu z následujících možností:

- Na obrazovce seznamu kontaktů zadejte jméno kontaktu do pole vyhledávání.
- Procházejte seznamem kontaktů nahoru nebo dolů.
- V indexu obrazovky seznamu kontaktů klepněte na první písmeno kontaktu.

Seznam kontaktů

Úprava kontaktů

1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na položku ✎ a upravte podrobnosti.
3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

Odstranění kontaktů

K odstranění kontaktů lze použít jednu z následujících možností:

- Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte a podržte kontakt, který chcete smazat, a klepněte na **Smazat kontakt**.
- Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na ⋮ > **Smazat**.

Přidání oblíbených položek

Často používané kontakty můžete zaregistrovat jako oblíbené.

1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na ☆.

Vytváření skupin

1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na **Skupiny** > ⋮ > **Nová skupina**.

2 Zadejte název nové skupiny.

3 Klepněte na položku **Přidat členy**, vyberte kontakty a klepněte na položku **PŘIDAT**.

4 Klepnutím na **ULOŽIT** novou skupinu uložte.

QuickMemo+

Přehled aplikace QuickMemo+

Pomocí nejrůznějších možností této pokročilé funkce poznámkového bloku, jako je správa obrázků a snímků obrazovky, můžete vytvářet kreativní poznámky, které běžné poznámkové bloky nenabízí.

Vytvoření poznámky

1 Klepněte na položku ◯ > **Nejdůležitější** > **QuickMemo+**.

2 Po klepnutí na položku + můžete vytvářet poznámky.

- ✓ : Uložte poznámku.
- ↩ : Zrušte poslední akci.
- ↪ : Obnovte poslední akci, kterou jste zrušili.
- T : Zadejte poznámku pomocí klávesnice.
- ✎ : Piště poznámky rukou.
- ◇ : Vymažte rukou psané poznámky.
- ⌾ : Přiblížení, oddálení, otočení a vymazání částí rukou psaných poznámek.
- ⋮ : Přístup k dalším možnostem.

3 Klepnutím na ✓ poznámku uložte.

Psaní poznámek na fotografie

1 Klepněte na položku ◯ > **Nejdůležitější** > **QuickMemo+**.

2 Klepnutím na pořiďte fotografii a potom klepněte na **OK**.
- Fotografie se automaticky vloží do poznámkového bloku.

3 Po klepnutí na T nebo můžete psát na fotografii poznámky.
- Napište rukou poznámky na fotografii.
- Zadejte text pod fotografií.

4 Klepnutím na ✓ poznámku uložte.

Psaní poznámek na snímky obrazovky

1 Při prohlížení obrazovky, kterou chcete zachytit, stáhněte dolů stavový řádek a klepněte na .
- Snímek obrazovky se zobrazí jako téma pozadí poznámkového bloku. V horní části obrazovky se zobrazí nástroje poznámky.

2 Zapisujte si vlastní poznámky.
- Napište rukou poznámky na fotografii.

3 Klepněte na ✓ a uložte poznámky do požadovaného umístění.
- Uložené poznámky lze zobrazit buď v části **QuickMemo+** nebo v části **Galerie**.
- Chcete-li, aby se poznámky ukládali vždy na stejné místo, zaškrtněte políčko **Nastavit jako výchozí aplikaci** a vyberte příslušnou aplikaci.

Správa složek

Můžete si prohlížet poznámky seskupené podle typu.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nejdůležitější** > **QuickMemo+**.

2 V horní části obrazovky klepněte na položku ☰ a vyberte položku nabídky:
- **Všechny mema**: Zobrazení všech poznámek uložených v části QuickMemo+.
- **Moje mema**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí QuickMemo+.
- **Capture+**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí Capture+.

- **Fotopoznámka**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí .
- **Koš**: Zobrazit odstraněné poznámky.
- **Nová kategorie**: Všechny kategorie.
- : Změna uspořádání, přidání nebo odstranění kategorie. Chcete-li změnit název kategorie, klepněte na ni.

- Při prvním spuštění aplikace QuickMemo+ se některé složky nezobrazí. Neaktivní složky jsou aktivovány a zobrazí se, pokud obsahují alespoň jednu související poznámku.

Hodiny

Budík

Můžete nastavit alarm na konkrétní čas.

1 Klepněte na položku > **Nejdůležitější** > **Hodiny** > **Budík**.

2 Klepnutím na přidejte nový alarm.

3 Nakonfigurujte nastavení alarmu a klepněte na **ULOŽIT**.

- Vyberete-li dříve nastavený alarm, můžete jej upravit.
- Chcete-li odstranit alarm, klepněte na položku v horní části obrazovky. Nebo klepněte a podržte alarm.

Světový čas

Můžete zobrazit aktuální čas ve městech po celém světě.

1 Klepněte na položku > **Nejdůležitější** > **Hodiny** > **Světový čas**.

2 Klepněte na položku a přidejte město.

Časovač

Můžete nastavit časovač, který spustí alarm po určitém časovém intervalu.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nejdůležitější** > **Hodiny** > **Časovač**.

2 Nastavte čas a klepněte na položku **Spustit**.
- Časovač zrušíte klepnutím na položku **Pauza**. Časovač obnovíte klepnutím na položku **Pokračovat**.
- Chcete-li obnovit nastavení časovače, klepněte na položku ↺.

3 Klepnutím na položku **Zastavit** ukončíte alarm.

Stopky

Pomocí stopek můžete zaznamenat čas jednoho kola.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nejdůležitější** > **Hodiny** > **Stopky**.

2 Klepnutím na **Spustit** spustíte stopky.
- Klepnutím na **Kolo** zaznamenejte čas jednoho kola.

3 Klepnutím na **Pauza** stopky zrušíte.
- Klepnutím na **Pokračovat** stopky obnovíte.
- Chcete-li vymazat všechny záznamy a znovu spustit stopky, klepněte na **Resetovat**.

Kalendář

Přehled kalendáře

Pro správu událostí a úkolů můžete použít kalendář.

Přidání událostí

1 Klepněte na položku ◯ > **Nejdůležitější** > **Kalendář**.

2 Zvolte datum a klepněte na položku ⊕.

3 Zadejte podrobnosti události a klepněte na položku **ULOŽIT**.

- Klepnete-li v kalendáři na datum, které již nějaké události obsahuje, zobrazí se vyskakovací okno se seznamem těchto událostí. Klepnutím na událost ze seznamu zobrazíte její podrobnosti.

Synchronizace událostí

Klepněte na položku ⋮ > **Synchronizace kalendářů** a vyberte kalendář, který chcete synchronizovat.

- Pokud jsou vaše události uloženy ze zařízení do vašeho účtu Google, budou rovněž automaticky synchronizovány s Kalendářem Google. Poté můžete s Kalendářem Google synchronizovat další zařízení tak, aby by v nich byly stejné události jako ve vašem zařízení a abyste v nich mohli spravovat své události.

Kapsa událostí

Pro vytvoření události můžete použít kapsu událostí.

Klepnutím na položku ✉ otevřete kapsu událostí a přetáhněte obsah na datum v kalendáři.

- 🗀 : Spravujte obrázky, text, poznámky a dočasně uložené události. Dále můžete sdílet text, obrázky a poznámky z jiných aplikací a ukládat je do kapsy. Klepnutím na položku **KAPSA** během vytváření události uložíte událost dočasně do kapsy.
- ⓕ : Po přidání facebookového účtu si můžete prohlížet informace o facebookových událostech. Některá zařízení nemusí funkci informací o facebookových událostech podporovat.
- 📍 : Zobrazujte turistické informace o okolí, například o restauracích a vhodných podnicích a naplánujte událost.
- ☑ : Správa úkolů, které nemají termín plnění, například událostí.

Úkoly

Do zařízení můžete registrovat úkoly a snadno spravovat rozvrhy.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nejdůležitější** > **Úkoly**.

2 Klepnutím na položku ⊕ přidáte úkol.

3 Zadejte podrobnosti úkolu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Hudba

Můžete přehrávat a spravovat skladby a hudební alba.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nejdůležitější** > **Hudba**.

2 Vyberte kategorii.

3 Vyberte hudební soubor.



- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
- Hudební soubory mohou být chráněny vlastníky mezinárodních autorských práv nebo zákony o autorských právech. Kopírování hudebních souborů může vyžadovat právní souhlas. Chcete-li stahovat nebo kopírovat hudební soubory, projděte si nejprve zákony o autorských právech dané země.
- Tento model podporuje přehrávání zvuku v Hi-Fi kvalitě. U zvukových souborů Hi-Fi se zobrazuje ikona Hi-Fi.

Kalkulačka

K dispozici máte dva typy kalkulaček: jednoduchou a vědeckou.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nejdůležitější** > **Kalkulačka**.

2 Pomocí klávesnice proveďte výpočet.
- Chcete-li použít vědeckou kalkulačku, přetáhněte zelený posuvník umístěný v pravé části obrazovky doleva.
- Chcete-li provést nový výpočet, stiskněte a podržte tlačítko ←.

LG Health

Přehled aplikace LG Health

Sledováním prováděných cvičení můžete spravovat informace o svém zdravotním stavu a udržovat správné pohybové návyky.

Začínáme s aplikací LG Health

Aplikaci LG Health můžete nakonfigurovat při prvním spuštění nebo po jejím resetování.

1 Klepněte na ◯ > **Nejdůležitější** > **LG Health**.


2 Podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci.

Používání aplikace LG Health

V aplikaci LG Health můžete zobrazit zásadní informace a spravovat množství informací o tělesném cvičení a zdraví.

1 Klepněte na ◯ > **Nejdůležitější** > **LG Health**.

2 K dispozici jsou následující možnosti.



- ☰ : Zobrazení cvičebních záznamů ze dne, který chcete zkontrolovat.
- 🚶 : Zahájení sledování cvičení. Pro každý typ cvičení se zaznamenává průběh a množství jednotlivých cviků.
- ⋮ : Nastavte si denní cvičební cíle včetně kalorií a kroků nebo zadejte různá nastavení aplikace LG Health.

- Informace související se zdravím poskytované aplikací LG Health jsou určeny pro potřeby uživatelů a nelze je použít pro účely prevence, léčby, diagnózy či jiným lékařským záležitostem.
- V závislosti na zemi a poskytovateli služeb se aplikace LG Health může lišit nebo nemusí být k dispozici. V závislosti na zemi se mohou lišit dostupné funkce a aplikace, které lze přidávat do LG Health. Důvodem jsou odlišné zákony a předpisy.

E-mail

Přehled e-mailu

V zařízení si můžete zaregistrovat e-mailový účet a potom prostřednictvím zařízení kontrolovat a odesílat e-maily.

- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Registrace e-mailových účtů

Při prvním použití e-mailové aplikace proveďte registraci e-mailového účtu.

1 Klepněte na ◯ > **Nejdůležitější** > **E-mail**.

2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.

3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepnutím na položku **DALŠÍ** účet zaregistrujte.
   - Pro manuální registraci emailového účtu klepněte na **MANUÁLNÍ NASTAVENÍ** (je-li to třeba).

Správa e-mailových účtů

Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení e-mailového účtu, klepněte na položku ⋮ > **Nastavení**.

- Chcete-li přidat účet, klepněte na položku **Přidat účet**.
- Chcete-li odstranit účet, klepněte na položku ⋮ > **Odebrat účet**.

Otevření dalšího e-mailového účtu

Máte-li zaregistrováno více e-mailových účtů a chcete zobrazit jiný účet, klepněte na položku ☰ a vyberte ze seznamu účtů jiný.

Kontrola e-mailu

1 Klepněte na položku ☰ a vyberte mailovou schránku.

2 Ze seznamu e-mailů vyberte e-mail.
   - Zobrazí se e-mailová zpráva.

Odesílání e-mailu

1 Klepněte na položku +.

2 Zadejte emailovou adresu příjemce.

3 Zadejte předmět a zprávu.
   - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku 📎.
   - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku ⋮.

4 Klepnutím na ➤ e-mail odešlete.

FM rádio

Můžete poslouchat FM rádio.

Klepněte na ◯ > **Nejdůležitější** > **FM rádio**.

- Chcete-li tuto aplikaci používat, připojte k telefonu sluchátka. Sluchátka fungují jako anténa rádia.
- Tato funkce nemusí být v některých oblastech podporována.

Správce souborů

Můžete zobrazit a spravovat soubory uložené v zařízení nebo cloudu.

1 Klepněte na ◯ > **Správa** > **Správce souborů**.

2 Klepněte na ☰ a vyberte požadované umístění úložiště.

LG Mobile Switch

Pomocí nástroje LG Mobile Switch můžete snadno přenášet data z používaného zařízení do nového.

1 Klepněte na ◯ > **Správa** > **LG Mobile Switch**.
Nebo klepněte na ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Zálohování a restart** > **LG Mobile Switch**.

2 Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovanou metodu přenosu.

⚠ • Při resetování telefonu může dojít k odstranění záložních souborů z úložiště. Zkopírujte a uložte důležité záložní soubory do svého počítače.

• Data na účtu Google se nezálohují. Při synchronizaci účtu Google, aplikací Google, kontaktů Google a kalendáře Google se data aplikací Google memo a aplikace stažené prostřednictvím služby Obchod Play automaticky ukládají do aplikace Drive.

• Před přenosem dat plně nabijte baterii, aby během tohoto procesu nedošlo k neočekávanému vypnutí telefonu.

LG Friends Manager

Připojte se k zařízením LG Friends a jednoduše je spravujte.

Klepněte na ◯ > **Správa** > **LG Friends Manager**.

Stahování

Můžete zobrazit, odstranit a sdílet soubory stažené prostřednictvím Internetu nebo aplikací.

Klepněte na ◯ > **Správa** > **Stahování**.

LG SmartWorld

Můžete stahovat různé hry, hudební obsah, aplikace a písma společnost LG Electronics. Přizpůsobte si telefon podle sebe prostřednictvím motivů domovské obrazovky a typů písma.

- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována.

1 Klepněte na ◯ > **Služby** > **SmartWorld**.

2 Klepněte na ⋮ > **LG Účet** a přihlaste se.

3 Vyberte požadované položky obsahu a stáhněte si je.

Stažení aplikace SmartWorld

Není-li aplikace SmartWorld nainstalována, stáhněte si ji podle následujícího postupu.

1 Klepněte na ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Info o telefonu** > **Centrum aktualizací** > **Aktualizace aplikace**.

2 Ze seznamu vyberte možnost **SmartWorld** a klepněte na položku **Stáhnout**.

RemoteCall Service

Vaše zařízení může být za účelem řešení problémů dálkově diagnostikováno. Nejprve telefonicky kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG:

- Chcete-li funkci používat, musíte s jejím používáním nejprve souhlasit.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.

1 Klepněte na ◯ > **Služby** > **RemoteCall Service**.

2 Propojte hovor se střediskem služeb zákazníkům společnosti LG.

3 Po spojení hovoru se řiďte pokyny pracovníka služby a zadejte šestimístné přístupové číslo.
   - Váš telefon je dálkově propojen a je zahájena služba vzdálené podpory.

Informační služba

V nouzových situacích, jako jsou tajfuny, povodně a zemětřesení, můžete zobrazovat textové relace v reálném čase.

Klepněte na ◯ > **Služby** > **Informační služba**.

Facebook

K aktualizaci, zobrazení a sdílení příspěvků, fotografií a videí se svými online kontakty můžete použít službu sociálních sítí.

Klepněte na ◯ > **Doporučeno** > **Facebook**.

Instagram

Službu sociálních sítí můžete využívat k pořizování a sdílení fotografií a videí. Aby vaše fotografie a videa vypadaly kreativnější a zajímavější, můžete také použít efekty filtru.

Klepněte na ◯ > **Doporučeno** > **Instagram**.

Evernote

Můžete zapisovat a shromažďovat důležité informace a potom je sdílet s ostatními zařízeními, která podporují funkci **Evernote**.

Klepněte na ◯ > **Doporučeno** > **Evernote**.

Chrome

Přihlaste se do prohlížeče Chrome a importujte otevřené karty, záložky a data adresního řádku z počítače do zařízení.

Aplikace Google

Můžete si zřídit účet Google a používat službu Google apps. Při prvním použití funkce Google apps se automaticky zobrazí okno registrace účtu Google. Pokud nemáte účet Google, vytvořte si jej ve svém zařízení. Podrobnosti týkající se používání aplikací naleznete v části Nápověda v aplikaci.

- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí některé aplikace fungovat.

Dokumenty

Vytvářejte dokumenty a upravujte vytvořené online dokumenty z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte dokumenty společně s ostatními.

Disk

Nahrávejte, ukládejte, otevírejte a sdílejte soubory prostřednictvím zařízení. Soubory přístupné z aplikací jsou dostupné odkudkoli včetně online a offline prostředí.

Duo

Spojte se se svou rodinou, přáteli a s kýmkoliv, kdo tuto aplikaci používá, prostřednictvím videohovoru.

Gmail

Zaregistrujte si e-mailový účet Google do zařízení, abyste mohli kontrolovat a odesílat e-maily.

Google

Zadáním nebo vyslovením slov na Googlu můžete vyhledávat webové stránky, obrázky, zprávy a další.

Mapy

Vyhledejte svou polohu nebo polohu jakéhokoli místa na mapě. Zobrazte si zeměpisné informace.

Fotky

Zobrazujte a sdílejte fotografie a alba uložená ve vašem zařízení.

Filmy a TV Play

Pomocí účtu Google si můžete pronajímat a kupovat filmy. Nakupujte obsah a přehrávejte jej odkudkoli.

Hudba Play

Nakupujte hudební soubory prostřednictvím služby Obchod Play. Přehrávejte hudební soubory uložené ve vašem zařízení.

Tabulky

Vytvářejte tabulkové dokumenty a upravujte vytvořené tabulkové dokumenty online z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte tabulkové dokumenty společně s ostatními.

Prezentace

Vytvářejte prezentační materiál a upravujte vytvořený prezentační materiál online nebo z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte prezentační materiál společně s ostatními.

YouTube

Vyhledávejte a přehrávejte videa. Nahrávejte videa na YouTube a sdílejte je s lidmi po celém světě.

04

Nastavení

Nastavení

Nastavení zařízení si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Klepněte na položku ◯ > **Nastavení**.

- Klepněte na položku 🔍 a do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo pro přístup k položce nastavení.
- Klepnutím na položku ⋮ změníte režim zobrazení. Tato příručka předpokládá, že používáte Prohlédnout záložky.

Sítě

Wi-Fi

Prostřednictvím sítě Wi-Fi se můžete připojit k okolním zařízením.

Připojení k síti Wi-Fi.

1. Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Wi-Fi**.
2. Klepnutím na ◯ funkci aktivujete.
   - Automaticky se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě.
3. Vyberte síť.
   - Je možné, že budete muset zadat heslo Wi-Fi sítě.
   - U sítí, ke kterým jste se již někdy připojili, se tento postup přeskočí. Pokud se k určité Wi-Fi síti nechcete automaticky připojovat, klepněte a podržte síť a klepněte na **Odstranit záznam sítě**.

Nastavení Wi-Fi sítě

Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Wi-Fi**.

- **Přepnout na mobilní data**: Pokud je aktivována funkce mobilního datového připojení, ale zařízení se nemůže připojit k Internetu přes Wi-Fi, připojí se zařízení automaticky k Internetu přes mobilní datové připojení.
- ⋮ : Přizpůsobte nastavení Wi-Fi sítě.


Wi-Fi Direct

Telefon můžete propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Direct, a přímo s nimi sdílet data. Přístupový bod není potřeba. Pomocí funkce Wi-Fi Direct můžete telefon propojit s více než dvěma zařízeními.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Pokročilé Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Automaticky se zobrazí okolní zařízení s podporou funkce Wi-Fi Direct.

2 Vyberte požadované zařízení.
   - Jakmile zařízení přijme žádost o připojení, dojde k propojení.

- Při používání funkce Wi-Fi Direct se může baterie rychleji vybít.



Bluetooth

Můžete se propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Bluetooth, a sdílet s nimi data. Propojte své zařízení se sluchátky a klávesnicí Bluetooth. Ovládání zařízení je tak snadnější.

Spárování s dalším zařízením

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Bluetooth**.

2 Klepnutím na funkci aktivujete.
- Automaticky se zobrazí dostupná zařízení.
- Klepnutím na **HLEDAT** aktualizujte seznam zařízení.

- V seznamu se zobrazují pouze zařízení, která jsou nastavena jako viditelná.

3 Vyberte zařízení ze seznamu.

4 Podle pokynů na obrazovce proveďte ověření.

- U zařízení, která již byla dříve nalezena, se tento krok přeskakuje.

Posílání dat prostřednictvím Bluetooth

1 Vyberte soubor.
- Můžete posílat multimediální soubory a kontakty.

2 Klepněte na položku > **Bluetooth**.

3 Vyberte cílové zařízení pro odeslání souboru.
- Soubor je odeslán, jakmile jej cílové zařízení přijme.

- V závislosti na souboru se postup sdílení může lišit.

Mobilní data

Můžete zapnout nebo vypnout mobilní data. Dále můžete spravovat používání mobilních dat.

Zapnutí mobilních dat

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Mobilní data**.

2 Klepnutím na funkci aktivujete.

Přizpůsobení nastavení mobilních dat

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Mobilní data**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Mobilní data**: Nastavení umožňující používat datová připojení v mobilních sítích.
- **Omezit využití mobilních dat**: Nastavení limitu používání mobilních dat, po jehožo překročení bude používání mobilních dat blokováno.
- ⋮ : Přizpůsobte nastavení mobilních dat.

Nastavení hovorů

Můžete přizpůsobit nastavení hovorů, například hlasové hovory a mezinárodní hovory.

- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být některé funkce podporovány.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Nastavení hovorů**.

2 Přizpůsobte nastavení.

Sdílet & Připojit

NFC

Zařízení můžete použít jako mobilní jízdenku nebo platební kartu. Dále můžete sdílet data s jiným zařízením.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **NFC**.

2 Klepnutím na funkci aktivujete.

- Pokud se svého zařízení dotknete jiným zařízením, které podporuje funkci NFC, můžete vzájemně sdílet data.

- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech. Podrobnosti o oblasti antény NFC najdete v části *Přehled součástí*.

Android Beam

Soubory lze sdílet tak, že se dotknete zadní částí zařízení jiného zařízení. Můžete také sdílet různé soubory, například hudbu, videa nebo kontakty, a dále z jiného zařízení otevírat webové stránky nebo spouštět aplikace.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **Android Beam**.

2 Přiložte zadní část telefonu k jinému zařízení.

- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech.

Sdílení souboru

Mezi svým zařízením a dalšími zařízeními nebo tablety LG můžete odesílat a přijímat soubory.

• Podrobnosti naleznete v části *Odesílání a přijímání souborů*.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **Sdílení souboru**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:
- **G6**: Změna názvu zařízení.
- **Uložit do**: Nastavení cílové složky, do které se mají ukládat soubory odesílané z jiných zařízení.
- **Sdílení souboru**: Povolení příjmu souborů odeslaných z jiných zařízení.
- **SmartShare Beam**: Sdílení souborů s ostatními zařízeními prostřednictvím služby SmartShare Beam.
- **Nápověda**: U sdílených souborů můžete zobrazit nápovědu.

Mediální server

S okolními zařízeními podporujícími DLNA můžete sdílet mediální obsah vašeho zařízení.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **Mediální server**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:
- **Sdílení obsahu**: Sdílejte obsah svého zařízení se zařízeními v okolí.
- **G6**: Nastavte název svého zařízení.
- **Můj sdílený obsah**: Vyberte typ mediálního obsahu, který chcete sdílet s ostatními zařízeními.
- **Povolená zařízení**: Zobrazte seznam zařízení, která mají povolený přístup k vašemu zařízení.
- **Nepovolená zařízení**: Zobrazte seznam zařízení, která nemají povolený přístup k vašemu zařízení.

Sdílení obrazovky

Můžete přehrávat obsah obrazovky a zvuk svého zařízení v jiném zařízení, například v televizoru s podporou funkce Miracast.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **Sdílení obrazovky**.

2 Klepnutím na funkci aktivujete.

3 Ze seznamu okolních zařízení vyberte požadované zařízení.
- Pokud se požadované zařízení nezobrazí, aktualizujte seznam klepnutím na **HLEDAT**.
- Po připojení k zařízení se zobrazí obrazovka zařízení.

- Pokud se v okolí nevyskytuje zařízení vhodné ke sdílení, funkce sdílení obrazovky se automaticky vypne.

MirrorLink

Zařízení lze propojit s vozidlem přes kabel USB a aplikaci MirrorLink nainstalovanou v zařízení ze systému informací a zábavy nebo řídicí jednotky vozidla.

- Tato aplikace je k dispozici pouze ve vozidlech podporujících službu MirrorLink.
- Aplikaci MirrorLink si stáhněte z obchodu s aplikacemi.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **MirrorLink**.

2 Propojte zařízení s vozidlem pomocí USB a zapněte funkci **Použít protokol MirrorLink**.
- Pokud je vaše zařízení připojeno k zařízení, které podporuje automatické připojení MirrorLink, bude ve vašem zařízení automaticky aktivována možnost **Použít protokol MirrorLink**.

LG AirDrive

Pomocí počítačového účtu LG můžete spravovat soubory uložené v zařízení. Připojení pomocí USB není nutné.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **LG AirDrive**.

2 Prostřednictvím jednoho účtu LG se přihlaste k aplikaci LG Bridge v počítači a aplikaci **LG AirDrive** v zařízení.
- Aplikaci LG Bridge můžete stáhnout z webu *www.lg.com*.

3 Spravujte soubory v zařízení prostřednictvím počítače.

Tisk

Zařízení můžete připojit k tiskárně Bluetooth a tisknout fotografie a dokumenty, které jsou v něm uloženy.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **Tisk**.

- Není-li požadovaná tiskárna uvedena v seznamu, nainstalujte její ovladač z obchodu s aplikacemi.

2 Klepnutím na funkci aktivujete.

3 Na obrazovce seznamu tiskáren vyberte tiskárnu.
- Klepnutím na položku ⋮ > **Přidat tiskárny** přidáte tiskárnu.
- Chcete-li vyhledat název tiskárny, klepněte na ⋮ > **Hledat**.
- Na obrazovce seznamu tiskáren klepněte na ⋮ > **Nastavení**.

4 Vyberte soubor a klepněte na ⋮ > **Tisk**.
- Dokument se vytiskne.

- Pokud nemáte účet Google, vytvořte jej klepnutím na **PŘIDAT ÚČET**.

Tethering


Tethering pomocí USB

Zařízení můžete prostřednictvím USB připojit k dalšímu zařízení a sdílet mobilní data.

1 Propojte zařízení s dalšími zařízeními prostřednictvím kabelu USB.

2 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě** > **Tethering** > **Tethering pomocí USB** a aktivujte ji klepnutím na .

- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Při připojování počítače si z webu *www.lg.com* stáhněte a nainstalujte do počítače USB ovladač.
- Když je zapnutá funkce USB Tethering, nelze mezi zařízením a počítačem odesílat ani přijímat soubory. Chcete-li odesílat a přijímat soubory, funkci USB Tethering vypněte.
- Funkci USB Tethering podporují operační systémy Window XP nebo novější a Linux.



Wi-Fi hotspot

Telefon můžete nastavit jako bezdrátový router a ostatní zařízení se mohou připojit k Internetu prostřednictvím vašich mobilních dat.


1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** a aktivujte ji klepnutím na .

2 Klepněte na **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** a zadejte Název Wi-Fi (SSID) a heslo pro Wi-Fi.

3 Na dalším zařízení zapněte Wi-Fi a ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte název sítě zařízení.

4 Zadejte heslo sítě.

- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu: *http://www.android.com/tether#wifi*




Tethering přes Bluetooth

Zařízení propojená přes Bluetooth se mohou připojit k Internetu prostřednictvím vašich mobilních dat.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě** > **Tethering** > **Tethering přes Bluetooth** a aktivujte ji klepnutím na .

2 Na obou zařízeních zapněte funkci Bluetooth a spárujte je.

- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*



Nápověda

Pro funkci Tethering a přístupové body lze zobrazit nápovědu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Tethering** > **Nápověda**.

Více

Režim V letadle

Můžete vypnout funkce hovoru a mobilních dat. Když je tento režim zapnutý, zůstávají funkce, které nevyužívají data, jako například hry a přehrávání hudby, k dispozici.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Více** > **Režim V letadle**.

2 Na obrazovce potvrzení klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Mobilní sítě

Můžete přizpůsobit nastavení mobilních sítí.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Více** > **Mobilní sítě**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Mobilní data**: Zapnutí nebo vypnutí mobilních dat.
- **Roamingová data**: Procházení webu, práce s e-maily, multimediálními zprávami a dalšími datovými službami v zámoří.
- **Režim sítě**: Výběr typu sítě.
- **Názvy přístupových bodů**: Zobrazení nebo změna přístupového bodu pro používání služeb mobilních dat. Chcete-li změnit přístupový bod, proveďte výběr ze seznamu přístupových bodů.
- **Síťoví operátoři**: Vyhledávání síťových operátorů a automatické připojení k síti.

VPN

Můžete se připojit k bezpečné virtuální síti, jako je například intranet. Dále můžete spravovat připojené virtuální privátní sítě.

Přidání VPN

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Více** > **VPN**.

2 Klepněte na položku **Přidat síť VPN**.

- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivován zámek obrazovky. Je-li zámek obrazovky deaktivován, zobrazí se obrazovka oznámení. Na obrazovce oznámení klepněte na položku **ZMĚNIT** a aktivujte zámek obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

3 Zadejte podrobnosti VPN a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Konfigurace nastavení VPN

1 V seznamu **SÍTĚ VPN** klepněte na VPN.

2 Zadejte podrobnosti uživatelského účtu VPN a klepněte na položku **PŘIPOJIT**.

- Chcete-li uložit podrobnosti účtu, zaškrtněte políčko **Uložit informace o účtu**.

Zvuk a Oznámení

Můžete přizpůsobit nastavení zvuku, vibrací a oznámení.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Zvuk a Oznámení** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Zvukové profily**: Změna režimu zvuku na **Zvuk**, **Pouze vibrace** nebo **Tichý**.
- **Hlasitost**: Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
- **Vyzvánění**: Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory. Přidejte nebo odstraňte vyzváněcí tóny.
- **Ringtone ID**: Vytvoření vyzváněcího tónu pro příchozí hovory od konkrétního kontaktu.
- **Intenzita vibrací**: Nastavte intenzitu vibrací.
- **Zvuk s vibrací**: Nastavte současně vibrace a přehrávání vyzváněcího tónu.
- **Typ vibrace**: Pro příchozí hovory můžete zvolit typ vibrací.
- **Nerušit**: Nastavte čas, rozsah a typ aplikace pro příjem zpráv oznámení. Přijímejte zprávy oznámení pouze v určité dny v týdnu.
- **Uzamčená obrazovka**: Zobrazení nebo skrytí zpráv oznámení na zamčené obrazovce. Dále můžete skrýt soukromé údaje.
- **Aplikace**: Výběr aplikací, které mohou zobrazit své zprávy oznámení na obrazovce a nastavení priorit těchto aplikací s ohledem na zprávy oznámení.
- **Více** > **Zvuky upozornění**: Výběr vyzváněcího tónu oznámení. Nastavte hudbu uloženou v zařízení jako vyzváněcí tón.
- **Více** > **Vibrovat při poklepání**: Nastavení vibrací po klepnutí na určité položky na obrazovce.
- **Více** > **Zvukové efekty**: Výběr zvukového efektu, který se má přehrát po klepnutí na číselník nebo klávesnici, výběr možnosti nebo zamknutí či odemknutí obrazovky.

Displej

Můžete přizpůsobit podrobné nastavení jednotlivých typů obrazovek.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Displej** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Domovská obrazovka**: Přizpůsobení nastavení domovské obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- **Uzamknout obrazovku**: Přizpůsobení nastavení zámku obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.
- **Téma**: Vyberte motiv obrazovky pro své zařízení.
- **Domovská dotyková tlačítka**: Změna uspořádání domovských dotykových tlačítek nebo změna jejich pozadí.
- **Typ písma**: Změna vzhledu písma.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma.
- **Text tučně**: Nastavení tučného textu na obrazovce.
- **Měřítko aplikace**: Upravení velikosti aplikací na obrazovce.
- **Velikost zobrazení**: Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.
- **Pohodlný vzhled**: Nastavení telefonu, které umožňuje snížit únavu očí omezením modrého světla.
- **Jas**: Změna jasu obrazovky zařízení pomocí posuvníku. Pro automatické nastavení jasu podle intenzity okolního světla klepněte na přepínač **Autom.**
- **Autom.**: Nastavení telefonu, které umožňuje automatickou úpravu jasu obrazovky podle intenzity okolního světla.
- **Always-on display**: Stálé zobrazení informací, např. data, času a oznámení, i když je obrazovka vypnutá. Podrobnosti naleznete v části *Always-on Display*.
- **Automatické otočení obrazovky**: Nastavení automatického natočení obrazovky podle orientace zařízení.
- **Interval vypnutí obrazovky**: Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.

- **Více** > **Zapnout obrazovku**: Zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitým klepnutím na obrazovku.
- **Více** > **Spořič obrazovky**: Zobrazení spořiče obrazovky, když je telefon připojen do držáku nebo k nabíjecímu adaptéru. Vyberte typ spořiče obrazovky.

Obecné

Jazyk a klávesnice

Můžete přizpůsobit nastavení jazyka a klávesnice zařízení.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Jazyk a klávesnice**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:
- **Jazyk**: Výběr jazyka, který chcete ve svém zařízení používat.
- **Aktuální klávesnice**: Zobrazte právě používanou klávesnici. Výběr klávesnici, kterou chcete použít při zadávání textu.
- **Klávesnice LG**: Přizpůsobte nastavení klávesnice LG.
- **Hlasové zadávání Google**: Konfigurace možností pro diktování textu prostřednictvím Googlu.
- **Výstup text na řeč**: Konfigurace nastavení pro výstup převodu textu na řeč.
- **Rychlost ukazovátka**: Nastavení rychlosti ukazatele myši a trackpadu.
- **Změna tlačítek**: Otočení pravého tlačítka myši pro primární akce přímé manipulace.

Umístění

Možnost přizpůsobení používání informací o poloze jednotlivými aplikacemi.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Umístění**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:
- **Režim**: Vyberte metodu poskytování informací o vaší poloze.

- **Moje místa**: Nastavení analýzy často navštěvovaných míst, aby mohlo zařízení automaticky rozpoznávat domácí adresu.
- **POSLEDNÍ ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ**: Zobrazení aplikací, které nedávno požadovaly informace o poloze.
- **Optimalizované určování polohy**: Odhad polohy zařízení s nízkou spotřebou energie.
- **Historie polohy Google**: Konfigurace nastavení historie navštívených míst Google.

Účty a synchronizace

Můžete přidávat a spravovat účty včetně účtu Google. Dále můžete automaticky synchronizovat konkrétní aplikace nebo informace o uživatelích.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Účty a synchronizace**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:
- **Data jsou synchronizována automaticky**: Automatická synchronizace všech registrovaných účtů.
- **ÚČTY**: Zobrazení seznamu registrovaných účtů. Chcete-li zobrazit nebo změnit podrobnosti účtu, klepněte na daný účet.
- **PŘIDAT ÚČET**: Přidání účtů.

Cloud

Můžete si zaregistrovat cloudový účet a prohlížet si v telefonu obsah uložený v cloudu.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Cloud**.

2 Přizpůsobte nastavení.

Uživatel

Můžete přidat uživatele, se kterými chcete sdílet své zařízení.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Uživatel**.

2 Přizpůsobte nastavení.

Usnadnění

Můžete spravovat přístupové pluginy nainstalované v zařízení.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Usnadnění**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Zobrazení** > **TalkBack**: Nastavení oznámení stavu a činností obrazovky prostřednictvím hlasu.
- **Zobrazení** > **Hlasová oznámení zpráv/hovorů**: Nastavení zařízení, které umožňuje čtení informací o volajícím a obsahu zpráv prostřednictvím hlasu.
- **Zobrazení** > **Velikost písma**: Změna velikosti písma.
- **Zobrazení** > **Text tučně**: Nastavení tučného textu na obrazovce.
- **Zobrazení** > **Velikost zobrazení**: Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.
- **Zobrazení** > **Zvětšit dotykem**: Třikrát poklepejte na obrazovku pro přiblížení a oddálení.
- **Zobrazení** > **Přiblížení okna**: Přiblížení nebo oddálení obsahu okna a inverze barev.
- **Zobrazení** > **Velký ukazatel myši**: Přiblížení ukazatele myši.
- **Zobrazení** > **Vysoký kontrast obrazovky**: Změna barvy pozadí na černou u obrazovky s vysokým kontrastem.
- **Zobrazení** > **Převrácení barevnosti obrazovky**: Zvýšení barevného kontrastu displeje pro osoby se slabým zrakem.
- **Zobrazení** > **Přizpůsobení barevnosti obrazovky**: Nastavení barvy displeje.
- **Zobrazení** > **Stupně šedi**: Přepnutí obrazovky do režimu stupňů šedi.
- **Zobrazení** > **Ukončit hovory vypínacím tlačítkem**: Ukončení hovoru stisknutím tlačítka Power/Lock.
- **Sluch** > **Titulek**: Zapnutí služby titulků při přehrávání videí pro osoby s poruchou sluchu.
- **Sluch** > **Upozornění bleskem**: Nastavení telefonu, které umožňuje oznamovat blikáním příchozí hovory, zprávy a budíky.

- **Sluch** > **Ztišit všechny zvuky**: Ztišení všech zvuků a snížení hlasitost na přijímači.
- **Sluch** > **Audio kanál**: Volba typu zvuku.
- **Sluch** > **Vyvážení zvuku**: Nastavení vyvážení zvukového výstupu. Změňte vyvážení pomocí posuvníku.
- **Motorika & rozpoznávání** > **Touch assistant**: Zapnutí dotykového panelu pro snazší používání tlačítek a gest.
- **Motorika & rozpoznávání** > **Dotykové ovládání**: Zadávání textu klepnutím a podržením obrazovky nebo úprava textu jednoduchým dotykem obrazovky.
- **Motorika & rozpoznávání** > **Fyzická klávesnice**: Přizpůsobení nastavení klávesnice.
- **Motorika & rozpoznávání** > **Automatické kliknutí myši**: Automatické kliknutí ukazatele myši v případě, kdy není rozpoznán žádný pohyb.
- **Motorika & rozpoznávání** > **Pro hovory stiskněte a podržte**: Přijetí nebo odmítnutí hovorů klepnutím a podržení tlačítka hovoru, nikoli jeho potáhnutím.
- **Motorika & rozpoznávání** > **Interval vypnutí obrazovky**: Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Motorika & rozpoznávání** > **Oblasti dotykového ovládání**: Omezení dotykové oblasti tak, aby mohla být dotykově ovládána pouze určitá část obrazovky.
- **Zkratka pro přístup k funkcím**: Rychlý přístup k často používaným funkcím trojitým klepnutím na položku ◯.
- **Automatické otočení obrazovky**: Nastavení automatické změny orientace obrazovky podle fyzické polohy zařízení.
- **Přístup pomocí přepínačů**: Vytvoření kombinace kláves pro ovládání zařízení.

Klávesová zkratka

Pro přímé spuštění aplikací při vypnuté nebo zamčené obrazovce můžete použít tlačítka hlasitosti.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Klávesová zkratka**.

2 Klepnutím na funkci aktivujete.

- Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci Fotoaparát. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci Capture+.

Služby Google

Ke správě svých aplikací Google a nastavení účtu můžete použít nastavení Google.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Služby Google**.

Otisky prstů & zabezpečení

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Otisky prstů & zabezpečení**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Otisky prstů**: Odemknutí obrazovky či obsahu pomocí otisku prstu. Podrobnosti naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu*.
- **Uzamčení obsahu**: Nastavení metody zamykání souborů v aplikaci Galerie nebo QuickMemo+.
- **Šifrování datové karty SD**: Zašifrování paměťové karty tak, aby ji nebylo možné používat v jiných zařízeních. Podrobnosti naleznete v části *Šifrování paměťové karty*.
- **Zabezpečit spuštění**: Zajistěte ochranu zařízení pomocí zámku při zapnutí. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení Zabezpečit spuštění*.
- **Nastavení zámku karty SIM**: Zamkněte nebo odemkněte USIM kartu nebo změňte heslo (PIN).
- **Zviditelňuje hesla**: Zobrazení hesla při jeho zadávání.

- **Správci zařízení**: Umožněte oprávnění k omezení ovládání nebo používání zařízení pro určité aplikace.
- **Neznámé zdroje**: Umožněte instalaci aplikací z jiných aplikací než z obchodu Play Store.
- **Ochrana pověření**: Zobrazení typu úložiště, kam má být uložen bezpečnostní certifikát.
- **Správa certifikátů**: Správa bezpečnostního certifikátu uloženého v zařízení.
- **Trust agents**: Zobrazení a používání agentů nainstalovaných v zařízení.
- **Připnout na displej**: Ustálení obrazovky aplikací tak, aby mohla být používána pouze aktuálně aktivní aplikace.
- **Přístup ke spotřebě**: Zobrazení podrobností o používání aplikací v zařízení.

Smart settings

Nastavení zařízení můžete automaticky změnit podle používání a místa.

- Chcete-li používat nastavení Smart, nastavte domácí adresu. Podrobnosti naleznete v části *Umístění*.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Smart settings**.
2 Aktivujte položky, u kterých chcete automaticky změnit nastavení.

Datum a čas

Můžete přizpůsobit nastavení data a času zařízení.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Datum a čas**.
2 Přizpůsobte nastavení.

Úložiště

Můžete zobrazit a spravovat interní úložiště zařízení nebo úložiště na paměťové kartě.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Úložiště**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **ÚLOŽIŠTĚ V ZAŘÍZENÍ**: Zobrazení celkového místa a volného místa na vnitřním úložišti zařízení. Zobrazení seznamu používaných aplikací a kapacity paměti jednotlivých aplikací.
- **PŘENOSNÉ ÚLOŽIŠTĚ**: Zobrazení celkového místa a volného místa na paměťové kartě. Tato možnost se zobrazí pouze po vložení paměťové karty. Chcete-li odpojit paměťovou kartu, klepněte na ⏏.

Baterie & úspora energie

Můžete zobrazit aktuální údaje o baterii nebo zapnout úsporný režim.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Baterie & úspora energie**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Využití baterie**: Zobrazení podrobností o používání baterie. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, vyberte konkrétní položku.
- **Procento nabití baterie na stavovém řádku**: Zobrazení stavu baterie vyjádřeného v procentech na stavovém řádku.
- **Úsporný režim**: Omezení spotřeby baterie omezením některých nastavení zařízení, například jasu displeje, rychlosti systému a intenzity vibrací. Když je zapnutý úsporný režim, na stavovém řádku se zobrazí .
- **Spořič baterie v hrách**: Snížení spotřeby baterie při hraní her nastavením kvality videa.

Paměť

Můžete zobrazit průměrnou míru využití paměti za určitou dobu a paměti využívané aplikací.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Paměť**.

2 Klepnutím na ▼ nastavíte časový úsek pro obnovení dat.

Smart Doctor

Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho optimalizaci.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Smart Doctor**.

Aplikace

Můžete zobrazit seznam nainstalovaných aplikací. Ukončete spuštěné aplikace nebo je v případě potřeby odstraňte.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Aplikace**.

2 Vyberte aplikaci a proveďte požadované akce.

Klepnutím zaplatit

Pomocí zařízení můžete provádět platby a nahradit tak platební kartu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Klepnutím zaplatit**.

Zálohování a restart

Data uložená v zařízení můžete zálohovat do jiného zařízení nebo na účet. V případě potřeby zařízení resetujte.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Zálohování a restart**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **LG Mobile Switch**: Snadné přenášení uložených zpráv, snímků, domovských obrazovek a dalších dat do nového zařízení. Další podrobnosti naleznete v části *LG Mobile Switch*.

- **Zálohování a obnovení**: Zálohování dat z telefonu nebo jejich obnovení do telefonu ze zálohy.
- **Zálohovat moje data**: Zálohování dat aplikací, hesla Wi-Fi a dalších nastavení na server Google.
- **Účet zálohy**: Zobrazení aktuálně používaného účtu zálohy.
- **Automatické obnovení**: Automatické obnovení nastavení zálohy a dat při přeinstalování aplikace.
- **Resetování nastavení sítě**: Resetování Wi-Fi, Bluetooth a dalších síťových nastavení.
- **Obnovení továrních dat**: Resetování všech nastavení zařízení a odstranění dat.



- Při resetování zařízení dojde k odstranění všech dat. Zadejte znovu název zařízení, účet Google a další počáteční informace.

Info o telefonu

Můžete zobrazit informace o zařízení, například název, stav, podrobnosti o softwaru a právní informace.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Obecné** > **Info o telefonu** a zobrazte informace.

Pokyny a bezpečnost

Můžete zobrazovat regulační značky a související informace uložené v zařízení.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Pokyny a bezpečnost**.

05

Příloha

Nastavení jazyka LG

Zvolte si jazyk, který chcete ve svém zařízení používat.

- Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk** > **PŘIDAT JAZYK** a zvolte jazyk.
  - Klepněte a podržte ikonu ☰ a přetáhněte ji do horní části seznamu jazyků, abyste ji nastavili jako výchozí jazyk.

LG Bridge

Přehled aplikace LG Bridge

LG Bridge je aplikace, která vám umožňuje z počítače pohodlně spravovat fotografie, hudbu, videa a dokumenty uložené ve vašem chytrém telefonu LG. Díky ní můžete zálohovat kontakty, fotografie a další obsah do počítače nebo aktualizovat software zařízení.

- Další podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci LG Bridge.
- Podporované funkce se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
- Ovladač LG USB je program potřebný k propojení vašeho chytrého telefonu LG s počítačem a nainstaluje se zároveň při instalaci aplikace LG Bridge.

Funkce aplikace LG Bridge

- Správa souborů v zařízení z počítače přes připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení
- Zálohování dat z vašeho zařízení do počítače nebo jejich obnovení z počítače do zařízení přes kabel USB
- Aktualizace softwaru zařízení z počítače přes kabel USB

Instalace aplikace LG Bridge v počítači

1 Ve svém počítači přejděte na web *www.lg.com*.

2 Zvolte svůj region a klikněte na .

3 Do vyhledávacího pole zadejte název svého zařízení.

4 Klikněte na **Podpora** > **Manuals & Downloads**.

5 V části Software a firmware klikněte na **PC Sync** a stáhněte si instalační soubor.

- Kliknutím na **Detaily** zobrazíte minimální požadavky pro instalaci aplikace LG Bridge.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG z Internetu

Další informace týkající se používání této funkce naleznete na adrese *http://www.lg.com/common/index.jsp*, vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce umožňuje snadnou aktualizaci verze firmwaru telefonu z Internetu bez nutnosti návštěvy servisního střediska. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Protože aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje, aby uživatel kontroloval dobu trvání procesu aktualizace, projděte si před zahájením veškeré pokyny a poznámky u jednotlivých kroků. Upozorňujeme, že odpojení kabelu USB v průběhu upgradu může váš mobilní telefon vážně poškodit.

- Společnost LG si vyhrazuje právo poskytovat aktualizace firmwaru pouze na vybrané modely podle vlastního uvážení a nezaručuje dostupnost novějších verzí firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG prostřednictvím funkce Over-the-Air (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím OTA bez nutnosti připojení kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Jak provést aktualizaci softwaru telefonu:

Nastavení > **Obecné** > **Info o telefonu** > **Centrum aktualizací** > **Aktualizace softwaru** > **Zkontrolovat dostupnost aktualizace**.

- Během aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě osobních dat uložených v interním úložišti telefonu – informace týkající se účtu Google a dalších účtů, data a nastavení systému/aplikací a licence DRM. Proto společnost LG doporučuje osobní data před aktualizací softwaru telefonu zálohovat. Společnost LG nepřebírá zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
- Podpora této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokyny proti krádeži

Nastavte, aby v případě obnovení továrního nastavení bez vašeho souhlasu nemohl vaše zařízení používat nikdo jiný. Například v případě ztráty, krádeže nebo smazání může vaše zařízení používat pouze osoba, která zná informace o vašem účtu Google a zámku obrazovky.

Co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti zařízení:

- Nastavit zámek obrazovky: Pokud své zařízení ztratíte nebo vám je odcizeno, ale máte nastavený zámek obrazovky, nelze bez odemčení obrazovky zařízení pomocí nabídky Nastavení vymazat.
- Přidat do zařízení účet Google: Je-li vaše zařízení vymazáno, ale máte v něm účet Google, nelze v zařízení dokončit nastavení, dokud nejsou znovu zadány informace účtu Google.

Když je zajištěna ochrana zařízení, je pro provedení obnovy továrního nastavení nutné buď odemknout obrazovku, nebo zadat heslo k účtu Google. Díky tomu víte, že to můžete provést pouze vy nebo někdo, komu věříte.



- Před provedením obnovy továrního nastavení se ujistěte, že si pamatujete svůj účet Google a heslo, které jste do telefonu zadali. Pokud při postupu nastavení nebudete schopni zadat údaje o účtu, nebudete moci po obnovení továrního nastavení telefon vůbec používat.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server *http://opensource.lge.com*.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresu *opensource@lge.com*. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)

Podrobné zákonné předpisy naleznete v telefonu v části **Nastavení** > **Obecné** > **Pokyny a bezpečnost**.

Ochranné známky

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-H870** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **2014/53/EU**.

Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese *http://www.lg.com/global/declaration*

Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Použití pásma 5 150–5 350 MHz je omezeno pouze na interiér.

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Další informace

DOLBY AUDIO



Vyrobeno na základě licence udělené společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

DOLBY VISION



Dolby, Dolby Vision a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Vyrobeno na základě licence udělené společností Dolby Laboratories. Důvěrná a nepublikovaná díla. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Systém Dolby Vision podporuje 4 režimy pro dosažení toho nejlepšího zážitku.

- **Filmový**: Režim podobný kinu, nejlepší volba pro tmavé prostředí.
- **Jasný**: Nabízí nejlepší kvalitu videa ve světlejším prostředí.
- **Standardní**: Vyvažuje úsporu energie a kvalitu videa.
- **Živý**: Zesiluje jas a barvy pro dosažení sytějšího obrazu.

Části z tvrzeného skla

Části z tvrzeného skla tohoto telefonu nejsou nezničitelné a během času se mohou opotřebit.

- Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se tvrzené sklo poškodit.

  V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.

- Na trhu jsou k dostání různá ochranná pouzdra, která telefon chrání před poškozením.

  Upozorňujeme, že tato ochranná pouzdra nejsou součástí služeb záruky poskytovaných společností LG Electronics, a proto nemůžeme zaručit jejich bezpečnost.

Poměr stran

Toto zařízení používá poměr stran 18:9.

- Některé stažené aplikace nemusí poměr stran 18:9 podporovat.

  V takovém případě zvolte pro aplikaci nejoptimálnější poměr stran obrazovky nebo si od jejího poskytovatele vyžádejte více informací.

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Podporovaná frekvenční pásma	Výstupní výkon vysílače
GSM 900	33,5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B3	23,5 dBm
WCDMA B8	24,5 dBm
LTE B1	22,8 dBm
LTE B3	24 dBm
LTE B7	24 dBm
LTE B8	24,5 dBm
LTE B20	24,5 dBm
LTE B28	24,5 dBm
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	12,5 dBm
WLAN 2,4GHz	17,5 dBm
WLAN 5150 MHz to 5350 MHz	13,5 dBm
WLAN 5470 MHz to 5725 MHz	13,5 dBm
WLAN 5725 MHz to 5875 MHz (not operated in EU region)	13,5 dBm
NFC	-19 dBuA/m

Likvidace starého přístroje



1 Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.

2 Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.

3 Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web *www.lg.com/global/recycling*

Likvidace použitých baterií/akumulátorů



1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.

2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.

3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.

4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

Často kladené dotazy

V této kapitole jsou uvedeny problémy, se kterými se můžete během používání telefonu setkat. Některé problémy vyžadují pomoc poskytovatele služeb, ale většinu můžete vyřešit sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možná nápravná opatření
Chyba SIM karty	V telefonu není SIM karta nebo je nesprávně vložena.	Přesvědčte se, že je SIM karta správně vložena.
Žádné připojení k síti / výpadek sítě	Je slabý signál, nebo se nacházíte mimo dosah sítě.	Jděte blíže k oknu nebo do volného prostoru. Zkontrolujte mapu síťového pokrytí operátora.
Nelze nastavit žádné aplikace.	Není podporováno poskytovatelem služeb nebo je nutná registrace.	Kontaktujte poskytovatele služeb.
Stažená aplikace způsobuje mnoho chyb.	Došlo k problému s aplikací.	1. Klepněte na položku ◯ > **Nastavení**. 2. Klepněte na položku **Obecné** > **Aplikace**. 3. Klepněte na aplikaci > **Odinstalovat**.
Hovory nejsou k dispozici.	Chyba vytáčení	Nová síť není autorizována.
	Byla vložena nová SIM karta.	Projděte si nová omezení.
Telefon nelze zapnout.	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.

Zpráva	Možné příčiny	Možná nápravná opatření
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Venkovní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Telefon se musí nabíjet při běžné teplotě.
	Problém s kontaktem	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Nesprávná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
Nepovolené číslo.	Je zapnuta funkce čísel pevného vytáčení.	Zkontrolujte nabídku nastavení a funkci vypněte.
Soubory nelze otevřít.	Nepodporovaný formát souborů	Zkontrolujte podporované formáty souborů.
Obrazovka se při příchozím hovoru nezapne.	Problém snímače blízkosti	Používáte-li ochrannou fólii nebo pouzdro, přesvědčte se, že nezakrývá oblast v okolí snímače blízkosti. Přesvědčte se, že je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení ve zvukové nabídce a přesvědčte se, že není zapnutý vibrační nebo klidový režim.

Zpráva	Možné příčiny	Možná nápravná opatření
Zaseknutí nebo zamrznutí	Občasný softwarový/ hardwarový problém	**Restart zařízení** Pokud telefon zamrzl, budete zřejmě muset zavřít aplikace nebo telefon vypnout a zase zapnout.
		Bootování Chcete-li telefon restartovat, stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek spolu s tlačítkem snížení hlasitosti (-) po dobu asi 10 sekund.
		Resetování telefonu Pokud výše uvedené metody problém nevyřeší, proveďte obnovení továrního nastavení. Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Zálohování a restart** > **Obnovení továrních dat**. *Resetování všech nastavení telefonu a odstranění dat. Před obnovením továrního nastavení nezapomeňte vytvořit záložní kopie všech důležitých dat uložených v telefonu. *Pokud jste na tomto telefonu provedli registraci účtu Google, po resetování zařízení se musíte přihlásit do toho samého účtu.