



Fit meter

Art.-Nr.: 6302366L



FXA-WUP-A-SM-EUR-E0



Fit meter

Art.-Nr.: 6302366L



FXA-WUP-A-SM-EUR-E0

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ

PŘECĚTE SI PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE PŘED TÍM, NEŽ ZAČNETE FIT METER POUŽÍVAT. PRO POUŽÍVÁNÍ FIT METER POTŘEBUJETE KONZOLI WII U, WII BALANCE BOARD A APLIKACI WII FIT U. DETAILNÍ INFORMACE A O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ FIT METER JSOU DODÁVÁNY S APLIKACÍ.

△ VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ PRO DĚTI

Výrobek není vhodný pro děti do 36 měsíců věku. Ochranná fólie zabráníci kontaktu baterií a plast, do kterého bylo zařízení zabaleno, je možné lehce spolknut, proto je vyhodte hned po rozbalení.
Fit Meter a jeho příslušenství se skládá z malých dílů, které je snadné vdechnout či spolknut. Utažením šroubu na krytu baterie zabráníte případnému úrazu. Nenechte děti nebo domácí zvířata vkládat Fit Meter do úst. Uložte Fit Meter mimo dosah malých dětí a zvířat vždy, když ho nebudete používat. Pakliže dítě nebo zvíře spolkne Fit Meter nebo jeho část, okamžitě se obrátte na doktora.

△ VAROVÁNÍ

- Nedotýkejte se kontaktů baterií, nevkládejte cizí předměty a netlačte na kontaktní plochy ve Fit Meter.
- Nerozebírejte a neoprovádějte Fit Meter sami. Předejdete tak zranění nebo zásahu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že baterie je správně vložená, těsníci kroužek na pozici a čroub pevně utáhnut. Zabráňte tak průniku vody či potu k baterii a jejímu poškození.
- Nevystavujte Fit Meter zdrojům tepla nebo fénů. Baterie poškozená zvýšenou teplotou může vás může poranit.

△ OPATRNĚ

- Fit Meter nepouštějte na zem, nekrutte ho a nevystavujte ho nárazu anebo silnému tlaku.
- Příme sluneční světlo, vysoké teploty, vysoká vlhkost vzduchu nebo prášné či zakouřené místo může Fit Meter poškodit.
- Na Fit Metru nelijete tekutiny, neponorujiho ho do vody ani s ním nezacházejte s mokrýma či zpocenýma rukama.
- Fit Meter pravidelně očistějte jemnou látkou a slabým čisticím roztokem. Po očistění vysušte Fit Meter suchou látkou. Nepoužívejte alkoholová nebo olejová čistidla.

△ VAROVÁNÍ – BATERIE

NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT „PRASKÁNÍ“ A VÝTOK KYSELINY Z BATERIÍ. TO MŮŽE VEST K OSOBNÍMU ZRANĚNÍ A K POŠKOZENÍ FIT METER NEBO DOMÁCÍHO VYBAVENÍ.

JESTLIŽ SE BATERIE NEBO ROZTOK Z BATERIE OMYLEM DOSTANE DO TRÁVÍČÍHO SYSTÉMU, IHNEDE VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC. PAKLÍZE SE ROZTOK Z BATERIE DOSTANE DO KONTAKTU S OČIMA, IHNEDE JE DŮKLADNĚ VYMÝTE VODOU A VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC, PROTOŽ HROZÍ ZTRÁTA ZRAKU ČI JINÁ ZRANĚNÍ. JESTLIŽ SE ROZTOK Z BATERIE DOSTANE DO KONTAKTU S NĚKTEROU ČÁSTÍ TĚLA NEBO RUKAMA, IHNEDE POSTIŽENÉ ČÁSTI DŮKLADNĚ OMYJTE VODOU S MÝDLEM. V PŘÍPADE, ŽE SE ROZTOK Z BATERIE DOSTANE DO KONTAKTU S FIT METER, OPATRNĚ JE OTŘETE A ZABRAŇTE PŘÍMÉM KONTAKTU ROZTOKU S RUKAMA. PRO DALŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE VÝROBCE BATERIE.

- Používejte pouze na trhu dostupné knoflikové baterie CR2032
- Baterii vkládejte pozitivním pólem (znaménko +) směrem vzhůru.
- Pakliže Fit Meter dlouhou dobu nepoužíváte, vyměňte z něj baterii.
- Nezkratujte baterii nebo kontakty v pozici pro baterii ve Fit Meter.
- Baterie CR2032 se nedá dobijet. Nesnažte se ji dobít.
- Nevystavujte baterii vysoké teplotě a nevahajte ji do ohně či do vody. Baterii nerozbírejte.
- Nepoužívejte poškozené, deformované anebo vytékající baterie.
- Při výměně baterie CR2032 se ujistěte, že z ní nevyteká kapalina. Baterii by měl vyměňovat pouze dospělý člověk.
- Jakmile je baterie vybitá, tak ji vyměňte z Fit Meter.

△ LIKVIDACE

Baterie CR2032 po opotřebení nevyhazujte do domácího odpadu. Zlikvidujte jej odděleně v souladu s předpisem o recyklaci a odevzdajejte jej ve sběrném dvoře. Potřebné informace ohledně recyklace napájecích a elektronických zařízení získáte u městské správy odpadu.



Fit meter



FXA-WUP-A-SM-EUR-E0



Fit meter

Art.-Nr.: 6302366L



FXA-WUP-A-SM-EUR-E0

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ

PŘECĚTE SI PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE PŘED TÍM, NEŽ ZAČNETE FIT METER POUŽÍVAT. PRO POUŽÍVÁNÍ FIT METER POTŘEBUJETE KONZOLI WII U, WII BALANCE BOARD A APLIKACI WII FIT U. DETAILNÍ INFORMACE A O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ FIT METER JSOU DODÁVÁNY S APLIKACÍ.

△ VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ PRO DĚTI

Výrobek není vhodný pro děti do 36 měsíců věku. Ochranná fólie zabráníci kontaktu baterií a plast, do kterého bylo zařízení zabaleno, je možné lehce spolknut, proto je vyhodte hned po rozbalení.
Fit Meter a jeho příslušenství se skládá z malých dílů, které je snadné vdechnout či spolknut. Utažením šroubu na krytu baterie zabráníte případnému úrazu. Nenechte děti nebo domácí zvířata vkládat Fit Meter do úst. Uložte Fit Meter mimo dosah malých dětí a zvířat vždy, když ho nebudete používat. Pakliže dítě nebo zvíře spolkne Fit Meter nebo jeho část, okamžitě se obrátte na doktora.

△ VAROVÁNÍ

- Nedotýkejte se kontaktů baterií, nevkládejte cizí předměty a netlačte na kontaktní plochy ve Fit Meter.
- Nerozebírejte a neoprovádějte Fit Meter sami. Předejdete tak zranění nebo zásahu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že baterie je správně vložená, těsníci kroužek na pozici a čroub pevně utáhnut. Zabráňte tak průniku vody či potu k baterii a jejímu poškození.
- Nevystavujte Fit Meter zdrojům tepla nebo fénů. Baterie poškozená zvýšenou teplotou může vás může poranit.

△ OPATRNĚ

- Fit Meter nepouštějte na zem, nekrutte ho a nevystavujte ho nárazu anebo silnému tlaku.
- Příme sluneční světlo, vysoké teploty, vysoká vlhkost vzduchu nebo prášné či zakouřené místo může Fit Meter poškodit.
- Na Fit Metru nelijete tekutiny, neponorujiho ho do vody ani s ním nezacházejte s mokrýma či zpocenýma rukama.
- Fit Meter pravidelně očistějte jemnou látkou a slabým čisticím roztokem. Po očistění vysušte Fit Meter suchou látkou. Nepoužívejte alkoholová nebo olejová čistidla.

△ VAROVÁNÍ – BATERIE

NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT „PRASKÁNÍ“ A VÝTOK KYSELINY Z BATERIÍ. TO MŮŽE VEST K OSOBNÍMU ZRANĚNÍ A K POŠKOZENÍ FIT METER NEBO DOMÁCÍHO VYBAVENÍ.

JESTLIŽ SE BATERIE NEBO ROZTOK Z BATERIE OMYLEM DOSTANE DO TRÁVÍČÍHO SYSTÉMU, IHNEDE VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC. PAKLÍZE SE ROZTOK Z BATERIE DOSTANE DO KONTAKTU S OČIMA, IHNEDE JE DŮKLADNĚ VYMÝTE VODOU A VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC, PROTOŽ HROZÍ ZTRÁTA ZRAKU ČI JINÁ ZRANĚNÍ. JESTLIŽ SE ROZTOK Z BATERIE DOSTANE DO KONTAKTU S NĚKTEROU ČÁSTÍ TĚLA NEBO RUKAMA, IHNEDE POSTIŽENÉ ČÁSTI DŮKLADNĚ OMYJTE VODOU S MÝDLEM. V PŘÍPADE, ŽE SE ROZTOK Z BATERIE DOSTANE DO KONTAKTU S FIT METER, OPATRNĚ JE OTŘETE A ZABRAŇTE PŘÍMÉM KONTAKTU ROZTOKU S RUKAMA. PRO DALŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE VÝROBCE BATERIE.

● Používejte pouze na trhu dostupné knoflikové baterie CR2032

- Baterii vkládejte pozitivním pólem (znaménko +) směrem vzhůru.
- Pakliže Fit Meter dlouhou dobu nepoužíváte, vyměňte z něj baterii.
- Nezkratujte baterii nebo kontakty v pozici pro baterii ve Fit Meter.
- Baterie CR2032 se nedá dobijet. Nesnažte se ji dobít.
- Nevystavujte baterii vysoké teplotě a nevahajte ji do ohně či do vody. Baterii nerozbírejte.
- Nepoužívejte poškozené, deformované anebo vytékající baterie.
- Při výměně baterie CR2032 se ujistěte, že z ní nevyteká kapalina. Baterii by měl vyměňovat pouze dospělý člověk.
- Jakmile je baterie vybitá, tak ji vyměňte z Fit Meter.

△ LIKVIDACE

Baterie CR2032 po opotřebení nevyhazujte do domácího odpadu. Zlikvidujte jej odděleně v souladu s předpisem o recyklaci a odevzdajejte jej ve sběrném dvoře. Potřebné informace ohledně recyklace napájecích a elektronických zařízení získáte u městské správy odpadu.



INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ

PŘECĚTE SI PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE PŘED TÍM, NEŽ ZAČNETE FIT METER POUŽÍVAT. PRO POUŽÍVÁNÍ FIT METER POTŘEBUJETE KONZOLI WII U, WII BALANCE BOARD A APLIKACI WII FIT U. DETAILNÍ INFORMACE A O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ FIT METER JSOU DODÁVÁNY S APLIKACÍ.

△ VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ PRO DĚTI

Výrobek není vhodný pro děti do 36 měsíců věku. Ochranná fólie zabráníci kontaktu baterií a plast, do kterého bylo zařízení zabaleno, je možné lehce spolknut, proto je vyhodte hned po rozbalení.
Fit Meter a jeho příslušenství se skládá z malých dílů, které je snadné vdechnout či spolknut. Utažením šroubu na krytu baterie zabráníte případnému úrazu. Nenechte děti nebo domácí zvířata vkládat Fit Meter do úst. Uložte Fit Meter mimo dosah malých dětí a zvířat vždy, když ho nebudete používat. Pakliže dítě nebo zvíře spolkne Fit Meter nebo jeho část, okamžitě se obrátte na doktora.

△ VAROVÁNÍ

- Nedotýkejte se kontaktů baterií, nevkládejte cizí předměty a netlačte na kontaktní plochy ve Fit Meter.
- Nerozebírejte a neoprovádějte Fit Meter sami. Předejdete tak zranění nebo zásahu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že baterie je správně vložená, těsníci kroužek na pozici a čroub pevně utáhnut. Zabráňte tak průniku vody či potu k baterii a jejímu poškození.
- Nevystavujte Fit Meter zdrojům tepla nebo fénů. Baterie poškozená zvýšenou teplotou může vás může poranit.

△ OPATRNĚ

- Fit Meter nepouštějte na zem, nekrutte ho a nevystavujte ho nárazu anebo silnému tlaku.
- Příme sluneční světlo, vysoké teploty, vysoká vlhkost vzduchu nebo prášné či zakouřené místo může Fit Meter poškodit.
- Na Fit Metru nelijete tekutiny, neponorujiho ho do vody ani s ním nezacházejte s mokrýma či zpocenýma rukama.
- Fit Meter pravidelně očistějte jemnou látkou a slabým čisticím roztokem. Po očistění vysušte Fit Meter suchou látkou. Nepoužívejte alkoholová nebo olejová čistidla.

△ VAROVÁNÍ – BATERIE

NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT „PRASKÁNÍ“ A VÝTOK KYSELINY Z BATERIÍ. TO MŮŽE VEST K OSOBNÍMU ZRANĚNÍ A K POŠKOZENÍ FIT METER NEBO DOMÁCÍHO VYBAVENÍ.

JESTLIŽ SE BATERIE NEBO ROZTOK Z BATERIE OMYLEM DOSTANE DO TRÁVÍČÍHO SYSTÉMU, IHNEDE VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC. PAKLÍZE SE ROZTOK Z BATERIE DOSTANE DO KONTAKTU S OČIMA, IHNEDE JE DŮKLADNĚ VYMÝTE VODOU A VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC, PROTOŽ HROZÍ ZTRÁTA ZRAKU ČI JINÁ ZRANĚNÍ. JESTLIŽ SE ROZTOK Z BATERIE DOSTANE DO KONTAKTU S NĚKTEROU ČÁSTÍ TĚLA NEBO RUKAMA, IHNEDE POSTIŽENÉ ČÁSTI DŮKLADNĚ OMYJTE VODOU S MÝDLEM. V PŘÍPADE, ŽE SE ROZTOK Z BATERIE DOSTANE DO KONTAKTU S FIT METER, OPATRNĚ JE OTŘETE A ZABRAŇTE PŘÍMÉM KONTAKTU ROZTOKU S RUKAMA. PRO DALŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE VÝROBCE BATERIE.



INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ

PŘECĚTE SI PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE PŘED TÍM, NEŽ ZAČNETE FIT METER POUŽÍVAT. PRO POUŽÍVÁNÍ FIT METER POTŘEBUJETE KONZOLI WII U, WII BALANCE BOARD A APLIKACI WII FIT U. DETAILNÍ INFORMACE A O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ FIT METER JSOU DODÁVÁNY S APLIKACÍ.

△ VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ PRO DĚTI

Výrobek není vhodný pro děti do 36 měsíců věku. Ochranná fólie zabráníci kontaktu baterií a plast, do kterého bylo zařízení zabaleno, je možné lehce spolknut, proto je vyhodte hned po rozbalení.
Fit Meter a jeho příslušenství se skládá z malých dílů, které je snadné vdechnout či spolknut. Utažením šroubu na krytu baterie zabráníte případnému úrazu. Nenechte děti nebo domácí zvířata vkládat Fit Meter do úst. Uložte Fit Meter mimo dosah malých dětí a zvířat vždy, když ho nebudete používat. Pakliže dítě nebo zvíře spolkne Fit Meter nebo jeho část, okamžitě se obrátte na doktora.

△ VAROVÁNÍ

- Nedotýkejte se kontaktů baterií, nevkládejte cizí předměty a netlačte na kontaktní plochy ve Fit Meter.
- Nerozebírejte a neoprovádějte Fit Meter sami. Předejdete tak zranění nebo zásahu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že baterie je správně vložená, těsníci kroužek na pozici a čroub pevně utáhnut. Zabráňte tak průniku vody či potu k baterii a jejímu poškození.
- Nevystavujte Fit Meter zdrojům tepla nebo fénů. Baterie poškozená zvýšenou teplotou může vás může poranit.

△ OPATRNĚ

- Fit Meter nepouštějte na zem, nekrutte ho a nevystavujte ho nárazu anebo silnému tlaku.
- Příme sluneční světlo, vysoké teploty, vysoká vlhkost vzduchu nebo prášné či zakouřené místo může Fit Meter poškodit.
- Na Fit Metru nelijete tekutiny, neponorujiho ho do vody ani s ním nezacházejte s mokrýma či zpocenýma rukama.
- Fit Meter pravidelně očistějte jemnou látkou a slabým čisticím roztokem. Po očistění vysušte Fit Meter suchou látkou. Nepoužívejte alkoholová nebo olejová čistidla.

△ VAROVÁNÍ – BATERIE

NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT „PRASKÁNÍ“ A VÝTOK KYSELINY Z BATERIÍ. TO MŮŽE VEST K OSOBNÍMU ZRANĚNÍ A K POŠKOZENÍ FIT METER NEBO DOMÁCÍHO VYBAVENÍ.

JESTLIŽ SE BATERIE NEBO ROZTOK Z BATERIE OMYLEM DOSTANE DO TRÁVÍČÍHO SYSTÉMU, IHNEDE VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC. PAKLÍZE SE ROZTOK Z BATERIE DOSTANE DO KONTAKTU S OČIMA, IHNEDE JE DŮKLADNĚ VYMÝTE VODOU A VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC, PROTOŽ HROZÍ ZTRÁTA ZRAKU ČI JINÁ ZRANĚNÍ. JESTLIŽ SE ROZTOK Z BATERIE DOSTANE DO KONTAKTU S NĚKTEROU ČÁSTÍ TĚLA NEBO RUKAMA, IHNEDE POSTIŽENÉ ČÁSTI DŮKLADNĚ OMYJTE VODOU S MÝDLEM. V PŘÍPADE, ŽE SE ROZTOK Z BATERIE DOSTANE DO KONTAKTU S FIT METER, OPATRNĚ JE OTŘETE A ZABRAŇTE PŘÍMÉM KONTAKTU ROZTOKU S RUKAMA. PRO DALŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE VÝROBCE BATERIE.



INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ

Baterie CR2032 po opotřebení nevyhazujte do domácího odpadu. Zlikvidujte jej odděleně v souladu s předpisem o recyklaci a odevzdajejte jej ve sběrném dvoře. Potřebné informace ohledně recyklace napájecích a elektronických zařízení získáte u městské správy odpadu.

