

Návod na použitie a dôležité bezpečnostné informácie k prevádzke prístroja

Prosíme, pred prvým použitím prístroja si prečítajte tento návod a uschovajte ho pre prípad neskoršieho použitia.

Tento produkt je elektrickým spotrebičom, ktorý vyžaduje dodržiavanie základných bezpečnostných opatrení:

- Telo prístroja, kábel a zástrčka nie sú určené na ponorenie do vody z dôvodu nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte neoriginálne doplnky ani príslušenstvo, mohli by spôsobiť požiar, zranenia, prípadne môžete riskovať zásah elektrickým prúdom.
- Starajte sa o prírodný kábel, nepoškodzujte ho ani nevystavujte nadmernému ťahu a ohýbaniu.
- Prírodný kábel by nemal visieť cez hranu stola alebo linky.
- Kábel a zástrčku treba pravidelne kontrolovať, v prípade poškodenia je potrebné prístroj okamžite prestať používať a navštíviť najbližší autorizovaný servis. Pri neodbornej oprave hrozí vážne bezpečnostné riziko. Pre bližšie informácie v prípade poruchy kontaktujte svojho predajcu.
- Vyvarujte sa styku kábla s horúcimi povrchmi (napr. sporák).
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami prístroja, ak je prístroj pod elektrickým prúdom. Pri čistení dbajte na opatrnosť.
- Pokiaľ je prístroj v prevádzke, vyvarujte sa akéhokoľvek kontaktu rukami či kuchynským náčiním s pohyblivými čepeľami. Ohrozili by ste tým seba a riskovali poškodenie prístroja.
- Prístroj by nemal byť v nepretržitej prevádzke dlhšie než 1 minútu. V prípade, že ho potrebujete použiť dlhšie, doprajte mu prestávky a nechajte ho vychladnúť, aby nedošlo k poškodeniu prístroja. Prístroj je vybavený vstavanou tepelnou poistkou, ktorá ho vypne vo chvíli, keď sa začne prehrievať. Ak motor prestane fungovať, vypojte prístroj z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť (cca 1 hodinu). Potom ho môžete znova použiť.
- Pred každým štartom prístroja sa vždy uistite, že viečko s čepeľami je riadne priskrutkované k nádobe. Až potom je možné nádobu umiestniť na telo prístroja a začať používať.
- Nikdy nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru.
- Prístroj je vhodný na použitie deťmi jedine vtedy, keď sú v sprievode a pod riadnym dohľadom dospelého osoby.
- Prístroj je určený na vnútorné použitie, nie je prispôsobený na používanie vonku s premenlivými poveternostnými podmienkami, v daždi či za vlhka.
- Pri zachádzaní s čepeľami dbajte na maximálnu opatrnosť, sú veľmi ostré.
- Prístroj nie je určený na použitie v mikrovlnnej rúre ani klasickej rúre. Nevkladajte do nich nádoby, telo prístroja ani príslušenstvo tohto prístroja.
- Na prípravu nápoja nepoužívajte sytené nápoje (s bublinkami), uvoľňujúce sa plyny zvyšujú tlak, ktorý by mohol spôsobiť roztrhnutie nádoby.
- Prístroj nie je vhodný na mixovanie horúcich tekutín.
- Nikdy nespúšťajte prístroj prázdny.

Dôležité upozornenia

- Prístroj je určený len na domáce použitie.
- Pokiaľ užívate lieky na zníženie hladiny cholesterolu, na riedenie krvi, na krvný tlak či najrôznejšie sedatíva a antidepresíva, je potrebné konzultovať konzumáciu nápojov podľa priložených receptov so svojím lekárom.
- Jadierka jablák, kôstky marhúl, čerešní, sliviek a broskýň obsahujú látky, ktoré v tele uvoľňujú nebezpečný kyanid, preto ich nikdy nemixujte a nepoužívajte na prípravu nápojov.

Pokyny na bezpečné čistenie prístroja

- Čepele prístroja nie sú určené do umývačky riadu. Čepele umyte v ruke pomocou teplej vody a saponátu.
- Pri čistení čepelí neodstraňujte tesniaci krúžok, ohrozíte tým čepele a riskujete pretekание tekutiny. V prípade poškodenia alebo uvoľnenia tesniaceho krúžku kontaktujte predajcu či autorizovaný servis.
- Nádoby prístroja možno umývať v umývačke riadu v hornej časti pri bežnom programe. Nádoby nie sú určené pre vysoké teploty, preto ich nevyvárajte, hrozí deformácia plastu.

Ako čistiť prístroj

Čistenie prístroja je jednoduché, všetky časti okrem tela prístroja a viečka s čepeľami môžete uložiť do hornej priehradky umývačky riadu či ručne umyť v teplej vode so saponátom. V prípade zaschnutého nápoja naplňte prístroj z 2/3 teplou vodou so saponátom a zapnite zvyčajným spôsobom ako pri príprave nápoja. Mixujte cca 20 – 30 sekúnd. Následne prístroj ľahko umyjete podľa postupu vyššie. Pri čistení musí byť prístroj vždy vypnutý a vypojený z elektrickej siete.

Telo prístroja štandardne nie je potrebné čistiť. V prípade, že tekutina presiakne a zašpiní prístroj, postupujte nasledovne:

- Vypojte prístroj z elektrickej siete
- Utrite prístroj vrátane tlačidiel vlhkou handričkou

Telo prístroja nikdy neponárajte do vody, ani ho nekladajte do umývačky riadu.