

Čo robiť pri zaseknutí blastera


1 **Sklopte zadné mieridlo**




2 **Najprv nadvihnite zadnú časť zásobníka a potom vyberte celý zásobník z blastera.**




3 **Vyberte všetky zaseknuté guličky**



4 **Vložte prednú časť zásovníka do blastera**



5 **Zasuňte aj zadnú časť zásobníka do blastera. Zdvihnite zadné mieridlo do pôvodnej polohy.**



YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.
© 2016 Hasbro. All rights reserved. Manufactured by Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Represented by Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1ET. UK.
Consumer Services: Hasbro UK Ltd., PO Box 43, Newport NP19 4YD UK.
☎00800 22427276. consumer_affairs@hasbro.co.uk; www.hasbro.co.uk.
Colours and contents may vary from those shown.
Please retain this information for future reference.

1016B8238102


WATCH ON YouTube

14+

NERF RIVAL

PRECISION BATTLING


NEMESIS MXVII-10K





For use with Nerf Rival products only.

INSERT BATTERIES



x6 1.5V D LR20

Je potřeba 6× 1,5 V D baterie,
které nejsou součástí balení.

Dôležité:


Informácie o batériach si uchovajte.
Batérie by mali byť menené iba dospelým človekom.


Upozornenie:


1. Vždy si podrobne prečítajte návod. Používajte iba vyššie uvedené batérie a uistite sa, že ste ich vložili správne.
2. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie, štandardné a alkalické batérie.
3. Vyberte vybité batérie z produktu.
4. Vyberte batérie z produktu, ak produkt nebudete dlhšiu dobu používať.
5. Vyhnite sa skratu napájacích bodov.
6. Ak je produkt zaťažený elektrickým prúdom, vyberte ho zo zdroja a vyberte a znovu vložte batérie.
7. Nabíjacie batérie: Nemiešajte ich s inými typmi batérií. Pred nabíjaním ich vyberte z produktu. Nabíjajte batérie iba pod dohľadom dospelého. Nenabíjajte ostatné druhy batérií.

This product and its batteries must be disposed of separately at your local waste recycling centre.
Do not dispose of them in your household waste bin.

Nabíjanie









Poznámka: Otvor zásobníka musí byť úplne uzavretý, aby blaster strieľal.

Poistka spúšte

Zaistené




Odistené




Na oboch stranách blastera presuňte páčku spúšte do spodnej polohy pre zaistenie zbrane do hornej polohy pre jej odistenie. Poistka musí byť stále zaistená, keď blaster práve nepoužívate alebo ak je odložený.

Strelba

1 **Presuňte poistku do hornej polohy pre odistenie spúšte.**



2 **Dávková strelba: Držte akceleračné tlačidlo a stračte spúšť pre vystrelenie. Dávková strelba sa odvíja od doby stláčania spúšte.**



3 **Rýchla strelba: Držte akceleračné tlačidlo a spúšť zároveň v dolnej polohe - guličky budú vystrelené rýchlo.**

