fifthplay

# DETEKTOR ÚNIKU VODY (ZAVODNĚNÍ)

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


1. ÚVOD 2

2. OBSAH BALENÍ 2

3. TECHNICKÉ ÚDAJE 3

4. INSTALACE A AKTIVACE 4

5. SIGNALIZACE A VIZUÁLNÍ INDIKACE 8

6. PROHLÁŠENÍ FEDERÁLNÍHO VÝBORU PRO TELEKOMUNIKACE USA 8

7. OMEZENÁ ZÁRUKA 8

8. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY 9

9. KONTAKTY 9

10. DISTRIBUTOR 9

# 1. ÚVOD

Tento inteligentní detektor úniku vody je zařízení ovládané v síti **Z-Wave™** (interoperabilní, s **RF síťovou technologií** fungující ve dvou směrech), kompatibilní se všemi sítěmi Z-Wave™ a souvisejícím bezpečnostním rámcem. Všechna zařízení ovládaná v síti Z-Wave™ fungují jako zesilovač signálu, aby větší počet zařízení zajistil větší počet přenosových tras, čímž se napomůže eliminaci „RF mrtvých bodů". K tomuto účelu lze také použít zařízení Z-Wave™ s logem Z-Wave™, a to bez ohledu na výrobce. Naše zařízení lze také používat v sítích Z-Wave™ ostatních výrobců.

# 2. OBSAH BALENÍ


| | | |
|---|---|---|
| 1x | Detektor úniku vody | 1x |
| 1x | Montážní sada | 1x |
| 1x | Baterie | 1x |
| 1x | Stručná uživatelská příručka | 1x |

# 3. TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| **IDENTIFIKACE VÝROBKU** | |
| Identifikační číslo výrobku fifthplay | 98-403 |
| **ROZMĚRY** | |
| Hlavní součást | |
| Délka | 88 mm |
| Výška | 21 mm |
| Šířka | 25 mm |
| Hlava senzoru | |
| Délka | 47 mm |
| Výška | 20 mm |
| Šířka | 12 mm |
| Délka kabelu | 2,1 mm |
| **PŘÍKON** | |
| Napájení z baterie | CR123A |
| **RF KOMUNIKACE** | |
| Protokol | Z-Wave™ |
| Kmitočtový rozsah | 868.42 MHz |
| **KONTROLNÍ PARAMETRY** | |
| Teplota | -15 °C až +50 °C |
| Relativní vlhkost | 10–95 % |
| Akční rádius | 30 m |
| **AKTUÁLNÍ NORMA** | |
| EN50291 | |
| **TŘÍDY PŘÍKAZŮ Z-WAVE** | |
| COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2 | |
| COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO | |
| COMMAND_CLASS_BATTERY | |
| COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY | |
| COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V2 | |
| COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2 | |
| COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V4 | |
| COMMAND_CLASS_POWERLEVEL | |
| COMMAND_CLASS_SECURITY | |
| COMMAND_CLASS_VERSION_V2 | |
| COMMAND_CLASS_WAKE_UP_V2 | |
| COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2 | |


# 4. INSTALACE A AKTIVACE

## 4.1.1 INSTALACE BATERIE




1. Povolte šroubky na zadní stěně detektoru úniku vody (A), vložte baterii a zadní stěnu umístěte zpět na senzor.
2. LED dioda detektoru úniku vody bude pomalu blikat a indikovat, že senzor je připraven připojit se k bráně.

## 4.1.2 PŘIPOJENÍ DETEKTORU ÚNIKU VODY K ZAŘÍZENÍ FIFTHPLAY CUBE




**DŮLEŽITÉ: Zajistěte, aby byl detektor zavodnění v bezprostřední blízkosti (0,5 až 1 m) brány Fifthplay..**

Detektor úniku vody můžete k fifthplay cube připojit dvěma následujícími způsoby:

**Přes MOBILNÍ APLIKACI:**

1. Otevřete domovskou aplikaci ČSOB NaDoma a přihlaste se.
2. V levém horním rohu aplikace klikněte na ☰ a zvolte **'Nastavení'.**
3. Jděte na **'Zařízení'.**
4. V pravém horním rohu klikněte na +. Jako typ zařízení zvolte **'Čidlo'.**
5. Zvolte **'Detektor zavodnění'.**
6. Počkejte, dokud nebude brána v režimu připojení. (Jakmile se dostane do režimu připojení, na displeji se ukáže oznámení.) Nestane-li se tak, klikněte na **'Zrušit'** a **'Zkusit znovu'.**

   *Upozornění: Jestliže se nenajde žádné zařízení, které by bylo možno přidat, režim připojení se po 2 minutách automaticky ukončí.*
7. Chcete-li detektor zavodnění z brány odebrat, stiskněte po dobu alespoň jedné sekundy programovací tlačítko (B). Jakmile se připojí, na displeji se ukáže potvrzovací zpráva.

   *Upozornění: Jestliže nebude do 30 sekund nalezeno žádné zařízení, stiskněte znovu programovací tlačítko (B).*
8. Jakmile se detektor úniku vody přidá, na displeji se ukáže oznámení. Máte-li zájem, můžete název detektoru úniku vody změnit.


**Přes WEBOVÉ STRÁNKY:**

1. Jděte na home.fifthplay.com a přihlaste se.
2. Jděte na **'Nastavení'.**
3. Jděte na **'Zařízení'.**
4. Klikněte na **'Přidat zařízení'.**
5. Klikněte na **'Čidlo'.**
6. Zvolte '**Detektor zavodnění'** a klikněte na **'Další'.**
7. Počkejte, dokud nebude brána v režimu připojení. (Jakmile se dostane do režimu připojení, na displeji se ukáže oznámení.) Nestane-li se tak, klikněte na **'Zrušit'** a **'Zkusit znovu'.**

   *Upozornění: Jestliže se nenajde žádné zařízení, které by bylo možno přidat, režim připojení se po 2 minutách automaticky ukončí.*
8. Chcete-li detektor zavodnění z brány odebrat, stiskněte po dobu alespoň jedné sekundy programovací tlačítko (B). Jakmile se připojí, na displeji se ukáže potvrzovací zpráva.


   *Upozornění: Jestliže nebude do 30 sekund nalezeno žádné zařízení, stiskněte znovu programovací tlačítko (B).*
11. Jakmile se detektor úniku vody přidá, na displeji se ukáže oznámení. Máte-li zájem, můžete název detektoru zavodnění změnit.

### 4.1.3 INSTALACE DETEKTORU ÚNIKU VODY



1. Pomocí šroubků upevněte menší část detektoru zavodnění. Detektor lze instalovat vodorovně i svisle.
2. Umístěte větší část detektoru úniku vody na menší a připevněte ji pomocí oboustranné lepicí pásky nebo šroubků.

## 4.1.4 ODPOJOVÁNÍ DETEKTORU ZAVODNĚNÍ OD BRÁNY FIFTHPLAY




**DŮLEŽITÉ: Zajistěte, aby byl detektor zavodnění v bezprostřední blízkosti (0,5 až 1 m) brány Fifthplay.**

Detektor zavodnění můžete od fifthplay brány odpojit dvěma následujícími způsoby:

**Přes APLIKACI:**

1. Otevřete domovskou aplikaci ČSOB NaDoma.
2. V levém horním rohu aplikace klikněte na ☰ a zvolte **'Nastavení'.**
3. Jděte na **'Zařízení'.**
4. Zvolte detektor úniku vody, který chcete odebrat.
5. Klikněte na **'Smazat zařízení'.**
6. Počkejte, dokud nebude brána v režimu připojení. (Jakmile se dostane do režimu připojení, na displeji se ukáže oznámení.) Nestane-li se tak, klikněte na **'Zrušit'** a **'Zkusit znovu'.** *Upozornění: Jestliže se nenajde žádné zařízení, které by bylo možno odebrat, režim připojení se po 2 minutách automaticky ukončí.*
7. Chcete-li detektor zavodnění z brány odebrat, stiskněte po dobu alespoň jedné sekundy programovací tlačítko (B).
8. Jakmile se detektor zavodnění odebere, na displeji se ukáže oznámení.

**Přes WEBOVÉ STRÁNKY:**

1. Jděte na https://nadoma.csob.cz/app a přihlaste se.
2. Jděte na **'Nastavení'.**
3. Jděte na **'Zařízení'.**
4. Zvolte detektor zavodnění, který chcete odebrat.
5. Klikněte na **'Smazat zařízení'.**
6. Počkejte, dokud nebude brána v režimu připojení. (Jakmile se dostane do režimu připojení, na displeji se ukáže oznámení.) Nestane-li se tak, klikněte na **'Zrušit'** a **'Zkusit znovu'.** *Upozornění: Jestliže se nenajde žádné zařízení, které by bylo možno odebrat, režim připojení se po 2 minutách automaticky ukončí.*
7. Chcete-li detektor zavodnění z brány odebrat, stiskněte po dobu alespoň jedné sekundy programovací tlačítko (B).
8. Jakmile se detektor zavodnění odebere, na displeji se ukáže oznámení.

## 5. SIGNALIZACE A VIZUÁLNÍ INDIKACE

| STAV | INDIKACE UDÁVANÁ DETEKTOREM ÚNIKU VODY | HLÁŠENÍ V APLIKACI |
|---|---|---|
| **AKTIVAČNÍ REŽIM** (baterie je vložena v detektoru úniku vody) | LED dioda blikne jednou | - |
| **DETEKOVÁNA PŘÍTOMNOST VODY** | LED dioda blikne jednou | Push notifikace / textová zpráva / e-mail |
| **KLIDOVÝ REŽIM** (detektor úniku vody funguje správně) | - | - |
| **NÍZKÉ NAPĚTÍ BATERIE** | - | Push notifikace / textová zpráva / e-mail |
| **ZABEZPEČENÍ PROTI DEMONTÁŽI** (detektor úniku vody není správně nainstalován) | LED dioda svítí nepřetržitě. | Push notifikace / textová zpráva / e-mail |

## 6. PROHLÁŠENÍ FEDERÁLNÍHO VÝBORU PRO TELEKOMUNIKACE USA

Tento výrobek je v souladu se všemi příslušnými evropskými směrnicemi a nařízeními. V případě potřeby je ES prohlášení o shodě týkající se tohoto výrobku k dispozici na adrese http://cube.fifthplay. com/downloads.

Tento výrobek nelze vyhodit do směsného odpadu. Výrobek určený k likvidaci odneste do recyklačního střediska nebo oficiálního sběrného dvora. Nejen výrobci a dovozci, ale i vy hrajete důležitou roli v propagaci třídění, recyklace a opětovného využití odpadního elektrického a elektronického vybavení. Stát v určitých případech ukládá povinnost placení recyklačních poplatků (které jsou již zahrnuté v ceně tohoto výrobku), aby mohl financovat sběr a třídění odpadů.

## 7. OMEZENÁ ZÁRUKA

- Záruční doba běží po dobu dvou let od data dodání výrobku. Datem dodání výrobku je fakturační datum, kdy zákazník výrobek zakoupil. Nebyla-li vystavena faktura, platí datum výroby.
- Spotřebitel je povinen společnost fifthplay písemně informovat o jakékoli závadě do dvou měsíců od chvíle, kdy si závady povšimne.
- Dojde-li k závadě, spotřebitel má nárok pouze na bezplatnou opravu nebo výměnu výrobku podle rozhodnutí společnosti fifthplay.
- Společnost fifthplay nenese odpovědnost za závadu nebo poškození způsobené nesprávnou instalací, chybným nebo nedbalým používáním, špatnou obsluhou, přestavbou výrobku, údržbou, která není v souladu s pokyny pro údržbu, nebo vnější příčinou, jako je poškození z důvodu vlhkosti nebo přepětí.
- Před výše uvedenými pravidly a nařízeními mají přednost závazná nařízení vnitrostátních právních předpisů týkající se prodeje spotřebního zboží a ochrany spotřebitelů v zemích, v nichž společnost fifthplay prodává své výrobky, ať už přímo nebo prostřednictvím svých sesterských společností, dceřiných společností, obchodních řetězců, distributorů, zprostředkovatelů nebo stálých obchodních zástupců.

## 8. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Podívejte se na naši stránku s nejčastěji kladenými dotazy na adrese https://nadoma.csob.cz/dotazy/ nebo do uživatelské příručky na adrese https://nadoma.csob.cz/katalog-zarizeni/.

## 9. KONTAKTY

Společnost Fifthplay (pouze v angličtině)

E-mail hello@fifthplay.com

Telefon +32 (0) 3 808 70 38

Společnost ČSOB

E-mail nadoma@csob.cz

## 10. DISTRIBUTOR

**Fifthplay NV**
Generaal Lemanstraat, 47
B-2018 Antverpy