fifthplay

MULTISENZOR

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1. ÚVOD 2
2. OBSAH BALENÍ 2
3. TECHNICKÉ ÚDAJE 3
4. VÝBĚR VHODNÉHO MÍSTA PRO MULTISENZOROVÉ HLÁSIČE 4
5. INSTALACE A AKTIVACE 5
6. SIGNALIZACE A VIZUÁLNÍ INDIKACE 8
7. ŽIVOTNOST 10
8. PROHLÁŠENÍ FEDERÁLNÍHO VÝBORU PRO TELEKOMUNIKACE USA 10
9. OMEZENÁ ZÁRUKA 10
10. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY 10
11. KONTAKTY 10
12. DISTRIBUTOR 10

1. ÚVOD

Tento inteligentní multisenzorový hlásič je zařízení ovládané v síti **Z-Wave**™ (interoperabilní, s **RF síťovou technologií** fungující ve dvou směrech), kompatibilní se všemi sítěmi Z-Wave™ a souvisejícím bezpečnostním rámcem. Všechna zařízení ovládaná v síti Z-Wave™ fungují jako zesilovač signálu, aby větší počet zařízení zajistil větší počet přenosových tras, čímž se napomůže eliminaci „RF mrtvých bodů". K tomuto účelu lze také použít zařízení Z-Wave™ s logem Z-Wave™, a to bez ohledu na výrobce. Naše zařízení lze také používat v sítích Z-Wave™ ostatních výrobců.

2. OBSAH BALENÍ


1x	Multisenzorový hlásič	1x
1x	Montážní sadasada	1x
1x	Baterie	1x
1x	Kancelářská sponka	1x
1x	Stručná uživatelská příručka	1x

3. TECHNICKÉ ÚDAJE


IDENTIFIKACE VÝROBKU	
Identifikační číslo výrobku fifthplay	98-405
ROZMĚRY	
Délka	57 mm
Šířka	57 mm
Výška	40 mm
PŘÍKON	
Napájení z baterie	2x alkalické baterie AAA
RF KOMUNIKACE	
Protokol	Z-Wave™
Kmitočtový rozsah	868.42 MHz
KONTROLNÍ PARAMETRY	
Teplota	0 až +40 °C
Relativní vlhkost	10–95 %
Akční rádius	30 m
Intenzita světla	Měření a hlášení každých 15 minut
Detekce pohybu	Citlivost konfigurace
TŘÍDY PŘÍKAZŮ Z-WAVE	
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2 COMMAND_CLASS_BATTERY COMMAND_CLASS_CONFIGURATION COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V2 COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2 COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V4 COMMAND_CLASS_POWERLEVEL COMMAND_CLASS_SECURITY COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 COMMAND_CLASS_VERSION_V2 COMMAND_CLASS_WAKE_UP_V2 COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2	

4. VÝBĚR VHODNÉHO MÍSTA PRO MULTISENZOR


Doporučená výška instalace multisenzoru je 160 cm.




Strop




Stůl



V rohu místnosti




Vertikálně



V rohu


5. INSTALACE A AKTIVACE

5.1.1 INSTALACE BATERIE



1. Sejměte zadní kryt (A) multisenzoru.
2. Vložte baterie a vraťte zadní kryt na své místo.
3. Multisenzor je nyní připraven na připojení k bráně.

5.1.2 PŘIPOJENÍ MULTISENZORU K ZAŘÍZENÍ FIFTHPLAY CUBE



DŮLEŽITÉ: Zajistěte, aby byl multisenzor v bezprostřední blízkosti (0,5 až 1 m) brány Fifthplay. Programovací tlačítko stisknete pomocí kancelářské sponky.

Multisenzor můžete k Fifthplay bráně připojit dvěma následujícími způsoby:

Přes MOBILNÍ APLIKACI:

1. Otevřete aplikaci ČSOB NaDoma a přihlaste se.
2. V levém horním rohu aplikace klikněte na ☰ a zvolte '**Nastavení**'.
3. Jděte na **'Zařízení'**.
4. V pravém horním rohu klikněte na +. Jako typ zařízení zvolte '**Čidlo**'.
5. Zvolte **'Multisenzor'**.
6. Počkejte, dokud nebude brána v režimu připojení. (Jakmile se dostane do režimu připojení, na displeji se ukáže oznámení.) Nestane-li se tak, klikněte na '**Zrušit**' a '**Zkusit znovu**'.
   Upozornění: Jestliže se nenajde zařízení, které by bylo možno přidat, režim připojení se po 2 minutách automaticky ukončí.
7. Chcete-li multisenzor přidat, stiskněte třikrát krátce (po dobu méně než jedné sekundy) programový spínač senzoru (A). Jakmile se připojí, na displeji se ukáže potvrzovací zpráva.´
   Upozornění: Jestliže nebude do 30 sekund nalezeno žádné zařízení, stiskněte znovu programovací tlačítko (A).
8. Jakmile se multisenzor přidá, na displeji se ukáže oznámení. Máte-li zájem, můžete změnit název multisenzoru.


Přes WEBOVÉ STRÁNKY:

1. Jděte na https://nadoma.csob.cz/app a přihlaste se.
2. Jděte na '**Nastavení**'.
3. Jděte na '**Zařízení**'.
4. Klikněte na '**Přidat zařízení**'.
5. Klikněte na '**Čidlo**'.
6. Zvolte **'Multisenzor'**.
7. Počkejte, dokud nebude brána v režimu připojení. (Jakmile se dostane do režimu připojení, na displeji se ukáže oznámení.) Nestane-li se tak, klikněte na '**Zrušit**' a '**Zkusit znovu**'.
   Upozornění: Jestliže se nenajde zařízení, které by bylo možno přidat, režim připojení se po 2 minutách automaticky ukončí.
8. Chcete-li multisenzor přidat, stiskněte třikrát krátce (po dobu méně než jedné sekundy) programový spínač senzoru (A). Jakmile se připojí, na displeji se ukáže potvrzovací zpráva.
   Upozornění: Jestliže nebude do 30 sekund nalezeno žádné zařízení, stiskněte znovu programovací tlačítko (A).
9. Jakmile se multisenzor přidá, na displeji se ukáže oznámení. Máte-li zájem, můžete změnit název multisenzoru.

5.1.3 INSTALACE MULTISENZORU

Použijte oboustrannou lepicí pásku a instalujte multisenzor na požadované místo.

5.1.4 ODPOJOVÁNÍ MULTISENZORU OD ZAŘÍZENÍ FIFTHPLAY CUBE



DŮLEŽITÉ: Zajistěte, aby byl multisenzor v bezprostřední blízkosti (0,5 až 1 m) brány Fifthplay. Programovací tlačítko stisknete pomocí kancelářské sponky.

Multisenzorový hlásič můžete od fifthplay cube odpojit dvěma následujícími způsoby:

Přes MOBILNÍ APLIKACI:

1. Otevřete aplikaci ČSOB NaDoma a přihlaste se.
2. V levém horním rohu aplikace klikněte na ☰ a zvolte '**Nastavení**'.
3. Jděte na '**Zařízení**'.
4. Zvolte multisenzor, který chcete odebrat.
5. Klikněte na '**Smazat zařízení**'.
6. Počkejte, dokud nebude brána v režimu připojení. (Jakmile se dostane do režimu připojení, na displeji se ukáže oznámení.) Nestane-li se tak, klikněte na '**Zrušit**' a '**Zkusit znovu**'.
   Upozornění: Jestliže se nenajde zařízení, které by bylo možno odebrat, režim připojení se po 2 minutách automaticky ukončí.
7. Chcete-li multisenzor odebrat, stiskněte třikrát krátce (po dobu méně než jedné sekundy) programový spínač senzoru (A). Jakmile se připojí, na displeji se ukáže potvrzovací zpráva.
8. Jakmile se multisenzor odebere, na displeji se ukáže oznámení.

Přes WEBOVÉ STRÁNKY:

1. Jděte na https://nadoma.csob.cz/app a přihlaste se.
2. Jděte na '**Nastavení**'.
3. Jděte na '**Zařízení**'.
4. Zvolte multisenzor, který chcete odebrat.
5. Klikněte na '**Smazat zařízení**'.
6. Počkejte, dokud nebude brána v režimu připojení. (Jakmile se dostane do režimu připojení, na displeji se ukáže oznámení.) Nestane-li se tak, klikněte na '**Zrušit**' a '**Zkusit znovu**'.

   Upozornění: Jestliže se nenajde zařízení, které by bylo možno odebrat, režim připojení se po 2 minutách automaticky ukončí.
7. Chcete-li multisenzor odebrat, stiskněte třikrát krátce (po dobu méně než jedné sekundy) programový spínač senzoru (A). Jakmile se připojí, na displeji se ukáže potvrzovací zpráva.
8. Jakmile se multisenzor odebere, na displeji se ukáže oznámení.

6. SIGNALIZACE A VIZUÁLNÍ INDIKACE

STAV	HLÁŠENÍ MULTISENZOROVÉHO HLÁSIČE	APLIKACE	
		OZNÁMENÍ	HLÁŠENÍ V APLIKACI
AKTIVAČNÍ REŽIM	-	-	-

(baterie je vložena v multisenzorovém hlásiči)			
KLIDOVÝ REŽIM (multisenzorový hlásič funguje správně)	-	-	-
NÍZKÉ NAPĚTÍ BATERIE	-	Push notifikace / textová zpráva / e-mail	✓
ZABEZPEČENÍ PROTI DEMONTÁŽI (multisenzorový hlásič není správně nainstalován)	LED dioda blikne 1x	Push notifikace / textová zpráva / e-mail	✓
POHYB			
DETEKOVÁN POHYB	Červená LED dioda blikne 1x	Push notifikace / textová zpráva / e-mail	✓
TEPLOTA			
TEPLOTA < 15 °C	Zelená LED dioda blikne 1x každé 3 minuty	-	✓
TEPLOTA 15–23 °C	Modrá LED dioda blikne 1x každé 3 minuty	-	✓
TEPLOTA 23–28 °C	Žlutá LED dioda blikne 1x každé 3 minuty	-	✓
TEPLOTA 28–36 °C	Fialová LED dioda blikne 1x každé 3 minuty	-	✓
TEPLOTA > 36 °C	Červená LED dioda blikne 1x každé 3 minuty	-	✓
VLHKOST VZDUCHU			
VLHKOST VZDUCHU	-	-	✓
SVĚTLO			
SVĚTLO	-	-	✓

7. ŽIVOTNOST

Multisenzor fifthplay testuje kapacitu své baterie každých 24 hodin. Pokud kapacita poklesne pod 2,6 V (+/-0,1 V), odešle se přes aplikaci zpráva a na multisenzorovém hlásiči lze pozorovat vizuální signál (viz též (6) Signalizace a vizuální indikace).

8. PROHLÁŠENÍ FEDERÁLNÍHO VÝBORU PRO TELEKOMUNIKACE USA

Tento výrobek je v souladu se všemi příslušnými evropskými směrnicemi a nařízeními. V případě potřeby je ES prohlášení o shodě týkající se tohoto výrobku k dispozici na adrese http://cube.fifthplay. com/downloads.

Tento výrobek nelze vyhodit do směsného odpadu. Výrobek určený k likvidaci odneste do recyklačního střediska nebo oficiálního sběrného dvora. Nejen výrobci a dovozci, ale i vy hrajete důležitou roli v propagaci třídění, recyklace a opětovného využití odpadního elektrického a elektronického vybavení. Stát v určitých případech ukládá povinnost placení recyklačních poplatků (které jsou již zahrnuté v ceně tohoto výrobku), aby mohl financovat sběr a třídění odpadů.

9. OMEZENÁ ZÁRUKA

- Záruční doba běží po dobu dvou let od data dodání výrobku. Datem dodání výrobku je fakturační datum, kdy zákazník výrobek zakoupil. Nebyla-li vystavena faktura, platí datum výroby.
- Spotřebitel je povinen společnost fifthplay písemně informovat o jakékoli závadě do dvou měsíců od chvíle, kdy si závady povšimne.
- Dojde-li k závadě, spotřebitel má nárok pouze na bezplatnou opravu nebo výměnu výrobku podle rozhodnutí společnosti fifthplay.
- Společnost fifthplay nenese odpovědnost za závadu nebo poškození způsobené nesprávnou instalací, chybným nebo nedbalým používáním, špatnou obsluhou, přestavbou výrobku, údržbou, která není v souladu s pokyny pro údržbu, nebo vnější příčinou, jako je poškození z důvodu vlhkosti nebo přepětí.
- Před výše uvedenými pravidly a nařízeními mají přednost závazná nařízení vnitrostátních právních předpisů týkající se prodeje spotřebního zboží a ochrany spotřebitelů v zemích, v nichž společnost fifthplay prodává své výrobky, ať už přímo nebo prostřednictvím svých sesterských společností, dceřiných společností, obchodních řetězců, distributorů, zprostředkovatelů nebo stálých obchodních zástupců.

10. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Podívejte se na naši stránku s nejčastěji kladenými dotazy na adrese https://nadoma.csob.cz/dotazy/ nebo do uživatelské příručky na adrese https://nadoma.csob.cz/katalog-zarizeni/.

11. KONTAKTY

Společnost Fifthplay (pouze v angličtině)

E-mail hello@fifthplay.com
Telefon +32 (0) 3 808 70 38

Společnost ČSOB

E-mail nadoma@csob.cz

12. DISTRIBUTOR

Fifthplay NV
Generaal Lemanstraat, 47
B-2018 Antverpy