

Automatický varič

10029824

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.
Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Bezpečnostné inštrukcie

Upozornenie: Vždy existuje určité riziko úrazu elektrickým prúdom spôsobeným elektrickým zariadením, ktoré môže spôsobiť zranenie a preto venujte pozornosť nasledujúcim bezpečnostným informáciám.

• Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.
• Počas používania sa povrch tohto spotrebiča veľmi zahrieva. Prístroja sa dotýkajte len na rukovätiach alebo ovládacom paneli, inak hrozí nebezpečenstvo popálenia. Nikdy nepremiestňujte zariadenie počas používania, nechajte ho vychladnúť.
• Pripojte zariadenie len do zásuvky, ktorá zodpovedá napätiu špecifikovanému na zariadení.
• Zariadenie nesmie byť uvedené do prevádzky, ak je napájací kábel poškodený, keď je zariadenie viditeľne poškodené, ak zariadenie spadlo, alebo keď bolo ponorené do vody.
• Ak máte pochybnosti, nechajte zariadenie skontrolovať autorizovaným servisným strediskom. Zariadenie a napájanie môže byť opravené len autorizovaným servisným technikom.
• Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo nedostatkom skúseností a / alebo vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
• Dieťa musí byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebude hrať
• Spotrebič nesmie byť ponechaný bez dozoru po pripojení napájacieho kábla.
• Sieťový kábel musí byť odpojený po použití, pred čistením alebo ak sa vyskytli problémy. Nepoužívajte
iné príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
• Napájací kábel zasuňte iba do vyhovujúcej zásuvky.
• Spotrebič nikdy nepoužívajte vonku.
• Sieťový kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí zariadenia a nesmie visieť nad stolom.
• Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti plynového plameňa alebo elektrických spotrebičov s otvorenou vykurovacou cievkou alebo v blízkosti rúry.
• Zariadenie umiestnite na tepelne odolný povrch s vzdialenosťou približne 20 cm medzi zariadením a stenou.
• Zariadenie sa nesmie používať na iné účely.
• Nikdy neponárajte spotrebič do vody a chráňte prívodný kábel pred vlhkosťou. Riziko úrazu elektrickým prúdom.
• Zabezpečte, aby sa žiadne horľavé časti nedotkli zariadenia alebo neboli v jeho okolí. Ak zariadenie začne horieť, odpojte napájací kábel.
• Obalové materiály vrátane plastových obalov nepatria do detských rúk.
• V prípade nesprávneho použitia alebo nesprávnej prevádzky výrobca neručí za prípadné škody.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo kvalifikovaný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
• Vždy si uschovajte túto používateľskú príručku. Zariadenie by sa malo používať iba na bežné účely v domácnosti.

Popis produktu

1 kryt
2 rukoväte
3 hrniec z nehrdzavejúcej ocele
4 Spodná časť krytu
5 Vypínač
6 Tlačidlo termostatu
7 Kontrolka
8 Časovač
9 mriežka



Obsluha

všeobecné

• Toto zariadenie je všestranné: na konzervovanie, varenie, ohrievanie vo vodnom kúpeli, prípravu horúcich nápojov, blanšírovanie zeleniny, atď.
• potraviny, ktoré sú náchylné na zhorenie, sa musia pomaly zahrievať a stále sa miešať.
• Ak je jednotka zapnutá, keď je prázdna, bezpečnostný vypínač zabráni prehriatiu.
Nechajte prístroj
pred ďalším pridaním vody dobre vychladnúť, inak hrozí nebezpečenstvo popálenia horúcou parou. Môže to tiež spôsobiť poškodenie povrchu hrnca. Pri prvom použití môže dôjsť k zápachu, ktorý po krátkom čase zmizne.

Kapacita

Jednotka má kapacitu 20 litrov. Môže sa naplniť maximálne 4 cm pod horný okraj.

Dôležité pokyny

• Z hygienických dôvodov pred prvým použitím nechajte prevrieť vodu v zariadení.
• Na tento účel naplňte zariadenie asi 4 litrami vody, nastavte termostat na max. A zapnite prístroj
pomocou časovača. Ak to chcete urobiť, otočte vypínač doľava na 60 minút. Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič automaticky vypne. Po ochladení môže byť zariadenie použité.

KLARSTEIN

Pokyny na konzerváciu


• Zaváranie znamená konzerváciu potravín bez chemických konzervačných látok. Vytvorené teplo
zabíja existujúce baktérie v obsiahnutých potravinách. Zároveň je nádoba sterilizovaná a hermeticky uzavretá výsledným vákuom. V závislosti od typu a hmotnosti konzervovanej potraviny sa môžete rozhodnúť medzi sterilizáciou a pasterizáciou. Počas sterilizácie sa zahrieva na teplotu najmenej 100 ° C.
Pri pasterizácii sa nádoba zohrieva na teplotu 80 ° C.
• Pre domáce použitie je postačujúca pasterizácia. Zodpovedajúce nádoby so závitovým uzáverom alebo uzávery s gumovými krúžkami sú potrebné.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

1. Nastavte termostat na požadovanú teplotu Prepínač zap / vyp na "I".
2. Otočte spínač proti smeru hodinových ručičiek na nepretržitú prevádzku (pokračovanie). Zariadenie sa zahreje. Kontrolka sa rozsvieti a signalizuje, že je ohrievač aktívny.
3. Po dosiahnutí nastavenej teploty zaznie zvukový signál a kontrolka zhasne. pípnutie indikuje, že je potrebné nastaviť čas varenia (pozri Tabuľku). Nastavte časovač v smere hodinových ručičiek do polohy
požadovaného času.
4. Teplota sa potom udržiava na nastavenej hodnote. Kontrolka teploty zhasne, ale každú chvíľu sa
znova rozsvieti, keď teplota klesne pod nastavenú hodnotu a prístroj sa musí opäť zahriať. Konštantná
teplota je dôležitá pre kvalitu konzervácie.
5. Po uplynutí doby varenia sa zariadenie automaticky vypne.

Zaváranie

• Umiestnite mriežku do variča. Umiestnite dobre utesnené zaváracie poháre na mriežku. Môžete vložiť maximálne sedem sklenených nádob s kapacitou 1 liter.
• Naplňte varič vodou, až kým horné nádoby nie sú ponorené približne do ¾. Uistite sa, že nádoby sú dobre utesnené, aby do nich nemohla preniknúť žiadna voda (pozri obrázok).



Tabuľka konzervácie

Ovocie	°C	Min
Jablká mäkké / tvrdé	90	30
Jablkové pyré	90	30
Marhule	80	30
Čučoriedky	90	30
Čerešne	80	25
Ríbezle / brusnice	100	30
Mirabelky a ringlóty	80	30
Broskyne	90	25
Hrušky mäkké / tvrdé	90	30
Slivky / sušené slivky	90	30
Dula	90	30
Maliny / egreše	90	30
Rebarbora	95	25
Jahody / černice	85	25

Pozor, nádoby sú po varení horúce a existuje nebezpečenstvo popálenia. Na odstránenie viečok použite kliešte. Skladujte konzervy na suchom, chladnom a tmavom mieste.

Zelenina	°C	Min
Špargľa	100	90
Fazuľa	100	120
ružičkový kel / kapusta	100	120
Mrkva	100	90
karfiol	90	30
zeler	90	30
kaleráb	100	90
Huby	100	120
Hrášok	100	120
nakladané uhorky	100	110
Tekvica	100	120
Paradajky / paradajková pasta	90	30
Mäso	°C	Min
zverina / hydina	100	120
Mäsový vývar	100	60
Mäso, dobre urobené	100	75
Mleté mäso na klobásy,surové	100	75
Pečené mäso, dobre urobené	100	110

Zahrievanie alebo udržiavanie tekutín teplých

Prístroj je ideálny pre ohrievanie kvapalín, vína. Naplňte spotrebič na maximálne 4 cm pod horný okraj krytu, inak môže kvapalina pretekať.

1. Nasaďte veko a nastavte požadovanú teplotu. Otočte prepínač proti smeru hodinových ručičiek na nepretržitú prevádzku (Pokr.). Tekutina sa teraz udržuje v teple.
2. Pravidelne premiešajte kvapalinu tak, aby bolo teplo rovnomerne rozložené. Keď sa dosiahne požadovaná teplota, a zaznie pípnutie. Prepínač zapnutia / vypnutia môže byť teraz nastavený na hodnotu "0".
3. Vyberte tekutú kvapalinu pomocou naberačky.

POZNÁMKA
Pravidelné miešanie vám umožní dosiahnuť rovnomerné zahrievanie a súčasne zabrániť prihoreniu na spodnej strane spotrebiča.

KLARSTEIN

Čistenie a starostlivosť

Pred čistením odpojte sieťovú zástrčku. Najlepším spôsobom čistenia dna uzavretého hrnca je mäkká kefa alebo vlhká handrička. Nikdy nepoužívajte ostré alebo tvrdé predmety, pretože by ste varič poškriabali. Potom, čo jednotka vychladnem utrite kryt vlhkou, mäkkou handričkou. Potom osušte suchou handričkou.

Odstránenie vodného kameňa
Ukladanie vápnika vedie k energetickým stratám a skracujú životnosť zariadenia. Tak skoro ako sa usadí na zariadení vodný kameň, odstráňte ho pomocou komerčného prostriedku na odstraňovanie kameňa. Postupujte podľa pokynov na prostriedku a potom vypláchnite prístroj dostatočným množstvom čistej vody.

Skladovanie

- Obtočte napájací kábel okolo úložného priestoru kábla v spodnej časti zariadenia.
- Pripojte napájací kábel do držiaka zástrčky v strede základne.
- Nechajte zariadenie suché.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

CE

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)