



Uživatel'ský manuál

Elektrický skateboard Skatey 900



Blahoželáme! Práve ste sa stali novým majiteľom elektrického skateboardu Skatey - praktického a zábavného dopravného prostriedku.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Predpokladáme, že budete na skateboardu jazdiť bezpečne a zodpovedne. Používanie elektrického skateboardu nie je úplne bez rizika. Najskôr sa potrebujete na skateboardu naučiť jazdiť, tak ako ste sa učili na bicykli.

Používanie elektrického skateboardu Skatey je len na vašej zodpovednosť.

Prečítajte si najskôr tento návod. Dbajte všetkých upozornení a pokynov. Nepoužívajte elektrický skateboard Skatey predtým, ako sa s týmto užívateľským manuálom podrobne zoznámite!

Nedodržiavanie týchto inštrukcií môže viesť k zraneniu či smrti. Spoločnosť Epic s.r.o. nie je zodpovedná za akékoľvek zranenie vaše či kohokoľvek iného.

- Pred jazdou vždy skontrolujte, že je skateboard spôsobilý k jazde a že sú všetky skrutky riadne dotiahnuté a že sú všetky súčasti skateboardu funkčné.
- Vždy používajte bezpečnostné vybavenie, ako je prilba, chrániče kolien a lakťov. Pri jazde vždy noste helmu a pásik pod bradou majte bezpečne utiahnutý.
- Vždy noste topánky.
- Niektoré typy ovládačov môžu ovládať rôzne skateboards. Vždy teda za jazdy viac skejtbordov naraz udržiavajte dostatočné rozostupy.
- Jazdite z dosahu motorových vozidiel.
- Dodržujte zákony a predpisy upravujúce miestnu dopravu a jazdu na skateboardu. Používanie na verejných uliciach je zakázané.
- Dávajte pri jazde pozor na chodcov a zvieratá v okolí, aby nedošlo k stretu a zranení.
- Neprekračujte nosnosť 110 kg.
- Skateboard Skatey 900 nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov.
- Všetky deti smie jazdiť vždy iba pod dohľadom dospelého osoby.
- Váha jazdca nutne neznamená, že veľkosť dieťaťa je vhodná pre jazdu na skateboardu alebo udržiavanie kontroly nad ním.
- Rozhodnutie rodiča nechať jeho / jej dieťa jazdiť na tomto výrobku musí byť založené na vyspelosti, zručnostiach a schopnostiach dieťaťa.
- Začiatocníci by mali jazdiť v "pomalom" rýchlostnom režime.
- Rozbiehajte sa vždy plynulo a pomaly - nikdy nestlačte kohútik rýchlo do krajnej polohy - to je veľmi výmolnebezpečné!
- Tehotné ženy a postihnutý človek nesmie na skateboardu Skatey jazdiť.
- Jazdite na skateboardu iba ak ste v dobrej fyzickej kondícii.
- Na skateboardu môže byť za jazdy len jedna osoba.
- Nikdy nepoužívajte skateboard, ak ste pod vplyvom alkoholu či liekov znižujúcich pozornosť.
- Ak ste začiatocník, jazdite v prítomnosti ďalšej osoby, ktorá vám môže prípadne pomôcť.
- Vždy sa pred jazdou uistite, že máte v okolí dostatok priestoru.
- Skateboard Skatey je elektrické zariadenie a nie je vodeodolné. Nejazdite za dažďa, na mokrých cestách či do kaluží.

- Vyhnite sa za jazdy klzkým povrchom - snehu, ľadu a pod. Skateboard môže dostať šmyk.
- Vyvarujte sa ostrým nárazom a náhlým zmenám povrchu. Skateboard sa môže prudko zastaviť.
- Daždivé počasie zhoršuje priľnavosť a viditeľnosť.
- Nejazdite v noci.
- Vyvarujte sa nadmernej rýchlosti.
- Majte na pamäti, že ste počas jazdy vyššie než zvyčajne.
- Nepoužívajte skateboard pre triky, skoky, jazde na rampách, grindy. Nezachádzajte sa skateboardom hrubo a nejazdite dlhé kopce.
- Nikdy sa nenechajte ťahať za autom, bicyklom a pod.

PRIJATEĽNÉ JAZDECKÉ POSTUPY A PODMIENKY

Priamy dohľad rodiča je nutnosťou. Elektrické skateboards sú určené na použitie iba v kontrolovanom prostredí bez potenciálnych rizík cestnej premávky a nie sú určené na používanie na verejných uliciach. Vy ani vaše dieťa nejazdite v oblastiach s prevádzkou motorových vozidiel. Nikdy nedovoľte, aby na skateboarde išla v danom okamihu viac ako jedna osoba. Nikdy ho nepoužívajte v blízkosti schodov, šikmých vjazdov, kopcov, vozoviek, uličiek alebo v miestach pri bazéne.

Nejazdite na skateboarde v daždivom počasí. Mokré, klzké alebo nerovné a drsné povrchy môžu narušiť trakciu a prispieť k možným nehodám a úrazom. Nejazdite na skateboarde v blate, na ľade, v kalužiach alebo vode. Vyvarujte sa nadmerným rýchlostiam. Nikdy skateboard nepoužívajte v interiéri a neriskujte poškodenie povrchov, ako sú koberce a podlahy. Nejazdite v noci alebo pri zníženej viditeľnosti.

SPRÁVNE OBLEČENIE PRE JAZDU

Vždy noste riadne ochranné vybavenie a schválenú bezpečnostnú helmu. Nosenie prilby môže byť predpísané miestnymi zákonmi alebo nariadeniami v mieste, kde žijete. Noste vždy topánky, nikdy nejazdite naboso alebo v sandáloch. Šnúrkys musí byť zaviazané a mimo dráhu kol.

NESCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ ZDRAVÝ ÚSUDOK A DODRŽAŤ VYŠŠIE UVEDENÁ UPOZORNENIE ĎALEJ ZVYŠUJE NEBEZPEČENSTVO VÁŽNEHO ZRANENIA. POUŽÍVANIE SKATEBOARDU JE NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO.

PRED JAZDOU VŽDY SKATEBOARD SKONTROLUJTE. Riadna kontrola a údržba skateboardu môže znížiť riziko poranenia. Pred jazdou vždy skateboard skontrolujte a pravidelne vykonávajte údržbu.

PREVERTE MIESTNE ZÁKONY A PREDPISY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA SKATEBOARDU. Skontrolujte miestne zákony a predpisy a zistite, kde a ako môžete svoj skateboard Skatey používať legálne. V rade štátov a miestnych oblastiach je ZO ZÁKONA požadované, aby jazdci na skateboarde nosili prilbu.

OBSAH BALENIA

Balenie elektrických skateboardov Skatey obsahuje:

- Elektrický skateboard Skatey s jedinečným sériovým číslom
- Diaľkový ovládač
- Kábel USB pre nabíjanie ovládača
- Nabíjačku
- Sadu náradia
- Užívateľský manuál

POPIS VÝROBKU

Elektrický skateboard Skatey je vybavený elektrickým motorom, batérií a diaľkovým ovládačom. Všetky súčiastky skateboardu sú montované ručne s dôrazom na kvalitu. Dodržujte všetky inštrukcie a bezpečnostné opatrenia opísané v tomto manuáli - so skateboardom Skatey si potom užijete veľa hodín zábavy.

Vlastnosti:

- Nastavenie rýchlosti pomocou diaľkového ovládača
- Elektronická brzda pre plynulé spomalenie či zabrzdzenie - aj pri vysokej rýchlosti
- 2 rýchlostné režimy
- Úsporný režim batérie pre skateboard aj bezdrôtový ovládač - odpojenie po 5 minútach nečinnosti
- Kvalitný protišmykový povrch dosky

ELEKTRICKÝ SKATEBOARD

Balenie skateboardu obsahuje nabíjačku aj diaľkový ovládač. Dizajn dosky môže byť odlišný podľa modelu. Na spodnej časti dosky je umiestnené jedinečné sériové číslo skateboardu.

Zo strany spodného krytu je umiestnené tlačidlo pre Zapnutie / Vypnutie a zásuvka pre nabíjanie. Motor je umiestnený pri zadnej osi.

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Diaľkový ovládač používajte pre zrýchlenie a spomalenie.

Stlačením kohútika smerom k sebe začne skateboard zrýchľovať. Mieru zrýchlenia ovplyvníte rýchlosťou stlačenia. Pri tlačení kohútika smerom od seba začnete brzdiť. Pri brzdení majte ťažisko na zadnej časti dosky. Ak budete brzdiť intenzívne, očakávajte značnú silu, ktorá bude vaše ťažisko vychyľovať smerom dopredu.

Tlačidlo pre Zapnutie / Vypnutie ovládača  nájdete na hornej časti ovládača. Jeho stlačením skateboard zapnete či vypnete.

Spárovanie:

Aby ovládač fungoval správne, musí byť od skateboardu vzdialený max. 1,5 metra. Pri dlhšej vzdialenosti nemusí byť ovládač funkčný.

Ak LED nad nápisom "CODE" bliká, je spojenie medzi skateboardom a ovládačom prerušené - v tom prípade stlačte tlačidlo CODE. Keď LED prestane blikáť a svieti na červeno, je skateboard a ovládač spárovaný. To je potrebné urobiť iba raz.

Rýchlostné režimy:

Skateboard má prednastavené 2 rýchlostné režimy.

- Pomalý - pre začiatočníkov. Stlačte tlačidlo SPEED; svetlo pod tlačidlom bliká pomaly.
- Rýchly - pre pokročilých. Stlačte tlačidlo SPEED; svetlo pod tlačidlom bliká rýchlo.

Batéria

Aby sa predišlo plytvaním batérie, ovládač sa automaticky vypne po cca 5 minútach nečinnosti. Pre zapnutie ovládača, znova stlačte tlačidlo pre Zapnutie / Vypnutie. Batériu v ovládači nabíjajte pomocou USB kábla, inak sa ovládač môže po pár minútach automaticky vypnúť.



AKO ZAČAŤ

Bezpečnostné upozornenie

Pred jazdou si prečítajte a dodržujte pokyny popísané v sekcii BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE.

Zapnutie elektrického skateboardu Skatey

Pre zapnutie skateboardu stlačte červené tlačidlo umiestnené na strane čierneho krytu batérie.

Modrá LED sa rozsvieti.

Zapnutie diaľkového ovládača

Pre zapnutie ovládača stlačte tlačidlo na vrchnej strane ovládača.

Uistite sa, že nemáte pri zapnutí ovládača stlačený kohútik na ovládači (inak sa skateboard rozbehne bez vás).

Nastúpenie a vystúpenie

Uistite sa, že máte pred sebou dostatočný priestor pre jazdu. Ak ste začiatočník, požiadajte o pomoc ešte niekoho iného. Položte chodidlo na prednú časť skateboardu v smere jazdy - nad predný truck.

Preneste váhu na túto nohu a mierne ju pokrčte v kolene. Následne položte druhé chodidlo diagonálne na zadnú časť skateboardu - nad zadný truck. Ťažisko udržiajte na prednej nohe.

Zo skateboardu zostupujte iba ak je úplne zastavený. Ak budete zostupovať za jazdy, môže dôjsť k pádu a následnému zraneniu.

Pocit bezpečia

Zvyknite si na postoj a nakláňanie skateboardu. Než sa na stojacom skateboarde budete cítiť bezpečne, môže to trvať aj niekoľko minút.

Jazda

Pred jazdou si skontrolujte, že je rýchlostný režim na ovládači nastavený na "pomalý". Pri "pomalom" režime sa ľahšie naučíte skateboard ovládať a riziko pádu je nižšie.

Stlačte jemne a plynulo kohútik na ovládači. Akonáhle sa rozbehnete, vyskúšajte si brzdenie. Brzdíte tak, že kohútik jemne tlačíte smerom od vás. Pri brzdení prenesť vždy ťažisko na zadnú nohu, inak hrozí, že vás zotrvačná sila prinúti zo skateboardu zostúpiť smerom dopredu.

Ak bezpečne zvládnete "pomalý" režim, môžete ho prepnúť na rýchlejší.

Varovanie: Nikdy nejazdite rýchlejšie, ako dovoľujú vaše schopnosti a zručnosti !!

Zatáčanie skateboardu

Elektrický skateboard zatáča rovnakým spôsobom ako ten klasický. Najskôr zaujmite základný postoj.

Trochu viac pokrčte kolená a zatlačte päty či špičky na tú stranu, kam chcete zatočiť. Čím viac váhu prenesiete, tým rýchlejšie zatočíte.

Jazda do kopca a z kopca

Pri jazde do kopca prenesť váhu na zadnú nohu, aby ste predišli pretáčaniu zadného kolieska, ktoré je poháňané motorom. Ak je kopec príliš strmý, motor sa môže prehriať. V tom prípade zastavte, zostúpte a vyjdite kopec pešo. Rýchlosť jazdy závisí od hmotnosti jazdca - čím ľahší tým rýchlejšia.

Pri jazde z kopca brzdí motor automaticky svojím odporom. Občas možno pribrzdiť i ovládačom - je lepšia priebežne pribzďovať než brzdiť náhle a intenzívne.

Nikdy neschádzajte kopca, u ktorých by ste museli brzdiť ovládačom bez prerušenia - elektronika skateboardu by sa mohla poškodiť.

Vypnutie skateboardu a ovládače

Po cca 5-tich minútach nečinnosti sa skateboard či ovládač sám vypne.

Ručne skateboard vypnete stlačením červeného tlačidla, ktoré je umiestnené na strane čierneho krytu batérie. LED zhasne.

Ovládač vypnete ručne stlačením tlačidla  , ktoré je na vrchnej časti ovládača.

Nabíjanie skateboardu

Pre nabíjanie používajte VŽDY nabíjačku dodanú ku skateboardu. Zastrčte vidlicu do zásuvky (220 V) - LED na nabíjačke sa rozsvieti na zeleno. Zastrčte konektor na druhom konci nabíjačky do zásuvky skateboardu, ktorá je umiestnená na strane čierneho krytu batérie. LED na nabíjačke sa rozsvieti na červeno, čo znamená, že nabíjanie sa začalo. Po úplnom nabití batérie sa LED rozsvieti na zeleno.

Varovanie - nenabíjajte batériu dlhšie ako je nutné. Pri dlhšom nabíjaní sa kvalita batérie môže znižovať. Nikdy nenabíjajte batériu dlhšie ako 10 hodín. Dlhšie nabíjanie môže batériu poškodiť.

ÚDRŽBA

Čistenie

Pre čistenie skateboardu používajte iba vlhkú handričku - nepoužívajte čistiace prostriedky s rozpúšťadlom. Pri čistení nevlhčite elektrické súčasti, tlačidlo zapnutia / vypnutia, nabíjací zásuvku, inak hrozí poškodenie skateboardu. Pred jazdou a po jazde skontrolujte, či nie je špina medzi súčiastkami, ktoré sa pohybujú - popr. jej odstráňte.

Batéria

Ak skateboard nepoužívate dlhšiu dobu, nabíjajte batériu každý mesiac. Inak batéria stráca kapacitu. Nikdy nenabíjajte batériu dlhšie ako 10 hodín.

Kontrola skateboardu pred jazdou

Skateboard bol vyrobený tak, aby nevyžadoval žiadnu špeciálnu údržbu. Treba však pred jazdou vždy skontrolovať či nie sú uvoľnené skrutky, poškodené trucky či kolieska. Skrutky popr. dotiahnite a poškodené súčiastky vymeňte za nové - kontaktujte svojho predajcu.

Opotrebenie

Kolieska a pohonný remeň sa jazdou opotrebovávajú, časom je teda bude potrebné vymeniť za nové - kontaktujte svojho predajcu.

VÝKON

Každý typ skateboardu má svoj parameter dojazdu na 1 nabitie. Maximálna dojazdová vzdialenosť nemôže byť nikdy presne určená pretože je ovplyvnená nasledujúcimi faktormi:

Hmotnosť jazdca

Čím ťažšie je jazdec, tým kratšia je dojazd a naopak. Pri väčšom zaťažení musí skateboard vynaložiť pre jazdu viac energie.

Povrch

Jazda na hladkom povrchu dojazdovú vzdialenosť predlžuje. Jazda do kopca či na hrubom povrchu skateboard zaťažuje viac a dojazd so tak skrakuje.

Rýchlosť a štýl jazdy

Pri plynulej a pokojnej jazde dôjdete ďalej než ak budete často brzdiť a zrýchľovať.

Teplota

Výkon skateboardu je najvyšší pri teplotách 15-35 ° C.

Nabíjanie batérie

Nenechávajte skateboard nabíjať dlhšie ako je potrebné - nikdy viac ako 10 hodín. To môže znižovať kapacitu a životnosť batérie, čo môže mať za následok skracovanie dojazdovej vzdialenosti.

TECHNICKÉ PARAMETRE SKATEBOARDU

Skateboard	Skatey 900
Hmotnosť vr. batérie	27 kg
Max. nosnosť	110 kg
Max. rýchlosť	38 km/h
Dojazdová vzdialenosť	do 25 km
Rýchlosť nabíjania	4-5 h
Batéria	7Ah, 36 V, Lítium
Zdroj	90 – 250 V
Rozmery dxšxv	113 x 53 x 28 cm
Kolieska	Off-road nafukovacie 25 cm
Motor	1 x 900W

BATÉRIA

Vysoko kvalitná batéria používaná vo skateboardoch Skatey má technické parametre:

Batéria	Skatey 900
Typ batérie	Lítium
Napätie	36V
Kapacita	12Ah
Prevádzková teplota	-15 až 50 C°
Teplota pri nabíjaní	0 až 40 C°

Nízka kapacita batérie

Ak si počas jazdy všimnete, že skateboard začína spomaľovať, znamená to, že batéria potrebuje dobiť.

Nezvyčajné situácie

Ak sa budete snažiť vyriešiť problém s batériou sami, môžete tým svoj skateboard poškodiť.

Kontaktujte svojho predajcu ak:

- cítite z batérie zvláštny zápach
- sa batéria počas jazdy nadmerne zahrieva
- sa zdá, že z batérie / skateboardu tečie kvapalina

SKLADOVANIE

Pre max. životnosť skateboardu nasledujte tieto pokyny:

- Zaistite, že bude skateboard vždy nabitý. Pokiaľ ho skladujete dlhší čas, nabíjajte batériu každý mesiac a nechajte skateboard chvíľu zapnutý.
- Skladujte skateboard na suchom mieste pri izbovej teplote.
- Zaistite, že sa na skateboard nebude prašiť - skladujte ho v krabici či vaku.

ZÁRUKA

Záruka na skateboard a ovládač je 2 roky okrem batérie.

Predajný doklad je zároveň záručným listom. Záručná lehota beží od dátumu vystavenia predajného dokladu. Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré sa opotrebovávajú ako sú kolieska, pohonný remeň a kapacita batérie.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené pri:

1 / komerčným používaním výrobku, nehode, zneužitíu, nedbanlivosti, nárazu, príliš vysokej teplote či jazde na príliš hrubom povrchu, vlhkosti prekračujúce povolené limity, nesprávnej inštalácii, nesprávnom používaní, nesprávnej údržbe či úpravách skateboardu

2 / používanie výrobku v rozpore s návodom na použitie - napr. nesprávnom skladovaní, preťaženie apod.

3 / neodbornom zásahu - oprave

4 / bežnom opotrebení

5 / výskytu vady, ktorá nebola spôsobená konštrukciou či technológiou výrobku, výrobnou chybou

Ak si nie ste istí, či sa na vadu vzťahuje záruka, kontaktujte prosím svojho predajcu.

LIKVIDÁCIA BATÉRIE

Použitá batéria sa nepovažuje za odpad domácnosti. Je považovaná za chemický odpad a musí byť zlikvidovaná ekologickým spôsobom. Odneste jej do zberného kontajnera pre elektroodpad alebo do zberného dvora.

CERTIFIKÁCIA

Skateboard Skatey spĺňa nasledujúce nariadenia a predpisy EÚ

- EMC-directive 2004/108/EC
- RoHS-directive 2002/95/EC
- LVD-directive 2006/95/EC
- R&TTE-directive 1999/5/EC



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Chyby a príčina	Riešenie
Skateboard sa nehýbe	Skateboard nie je zapnutý	Zapnite skateboard
	Ovládač nie je zapnutý	Zapnite ovládač
	Kohútik na ovládači je stlačený dopredu - skateboard je zabrzdzený	Umiestnite kohútik do východiskovej pozície
	Kohoutek je stlačen k sobě a skateboard je zapnutý	Vypnite diaľkový ovládač, kohútik umiestnite do východiskovej pozície a ovládač opäť zapnite
Skateboard jede pomaly	Máte nastavený "pomalý" rýchlostný režim	Zmeňte prednastavený "pomalý" režim na rýchlejší pomocou tlačidla na ovládači SPEED
	Batéria je takmer vybitá	Nabite batériu
Silné vibrácie a hluk pri jazde	Pohonný remeň či koliesko je zničené alebo silne znečistené	Vymeňte pohonný remeň alebo koliesko za nové, popr. je vyčistite
	Chybné ložisko v koliesku	Vymeňte koliesko
	Skrutky na kryte batérie sú uvoľnené	Dotiahnite skrutky
Skateboard automaticky zastaví	Prehriaty motor	Motor nechajte vychladnúť
	Riadiaca jednotka odpojí napájanie (prevencia pred podbitím batérie)	Nabite alebo vymeňte batériu
	Diaľkový ovládač niekoľkokrát zapípa a potom sa vypne	Batéria je vybitá, vymeňte ju
	Hliníkové pružky na ovládači sú poškodené alebo nepriliehajú	Držte ovládač správnym spôsobom alebo ho vymeňte
	Ovládač alebo prijímač bol vystavený vlhku	Nechajte ich vyschnúť
	Vzdialenosť medzi skateboardom a ovládačom je príliš veľká	Skráťte vzdialenosť do 1,5 m
	Poškodený pohonný remeň	Vymeňte pohonný remeň
Skateboard jede nepredvídateľne	LED vedľa vypínača svieti, ale skateboard nejede - kontakty alebo káble sú rozpojené či poškodené	Skontrolujte všetky kontakty
	Diaľkový ovládač alebo prijímač boli vystavené vlhku	Nechajte ich vyschnúť
Skateboard sa nenabíja	LED vedľa vypínača alebo na nabíjačke nesvieti	Skontrolujte zástrčku a zásuvky. Vymeňte nabíjačku
	LED na nabíjačka zostáva svietiť na červeno - chybná nabíjačka alebo batéria	Vymeňte nabíjačku alebo batériu