

Návod k použití a důležité bezpečnostní informace k provozu přístroje

Před prvním použitím přístroje si, prosíme, přečtěte tento návod a uschovejte pro pozdější použití.

Tento produkt je elektrickým spotřebičem, který vyžaduje dodržování základních bezpečnostních opatření:

- Tělo přístroje, kabel i zástrčka nejsou určeny pro ponoření do vody z důvodu nebezpečí elektrického šoku.
- Nepoužívejte neoriginální doplňky ani příslušenství, v opačném případě by mohly způsobit požár, zranění, případně můžete riskovat elektrický šok.
- Pokud přístroj není používán, vypojte ho z elektrické sítě. Při čištění a údržbě by měl být vždy bez dodávky elektrického proudu.
- Pečujte o přívodní kabel, nepoškozujte ho ani nevystavujte různým tahům a kroucení.
- Přívodní kabel by neměl viset přes hranu stolu nebo linky.
- Kabel a zástrčku je třeba pravidelně kontrolovat, v případě poškození je třeba přístroj okamžitě přestat používat a navštívit nejbližší autorizovaný servis. Při neodborné opravě hrozí vážné bezpečnostní riziko. Pro bližší informace v případě poruchy kontaktujte svého prodejce.
- Vyvarujte se styku kabelu s horkými povrchy (např. sporák).
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi přístroje, pokud je přístroj pod elektrickým proudem. Při čištění dbejte opatrnosti.
- Pokud je přístroj v provozu, vyvarujte se jakéhokoliv kontaktu rukama či kuchyňským náčiním s pohyblivými čepeli. Ohrozili byste tím sebe a riskovali poškození přístroje.
- Přístroj by neměl být v nepřetržitém chodu déle než 1 minutu. V případě, že ho potřebujete použít delší dobu, dopřejte mu přestávky a nechte ho vychladnout, aby nedošlo k poškození přístroje. Přístroj je vybaven vestavěnou tepelnou pojistkou, která vypne přístroj ve chvíli, kdy se začne přehřívat. Pokud motor přestane fungovat, vypojte přístroj z elektrické sítě a nechte ho vychladnout (cca 1 hodinu). Poté ho můžete znovu použít.
- Před každým startem přístroje se vždy ujistěte, že víčko s čepeli je řádně přišroubované k nádobě. Teprve poté je možné nádobu umístit na tělo přístroje a začít používat.
- Nikdy nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru.
- Přístroj není vhodný pro použití dětmi, pouze jsou-li v doprovodu a pod řádným dohledem dospělé osoby.
- Přístroj je určen pro vnitřní použití, není přizpůsoben pro používání venku s proměnlivými povětrnostními podmínkami, pod deštěm či ve vlhku.
- Při zacházení s čepeli dbejte maximální opatrnosti, jsou velmi ostré.
- Přístroj není určen k použití v mikrovlnné troubě ani klasické troubě. Nedávejte do nich nádoby, tělo přístroje ani příslušenství tohoto přístroje.
- K přípravě nápoje nepoužívejte sycené nápoje (s bublinkami), uvolňující se plyny zvyšují tlak, který by mohl vyústit v roztržení nádoby.
- Přístroj není vhodný pro mixování horkých tekutin.

- Nikdy nepouštějte přístroj prázdný.

Důležitá upozornění

- Přístroj je určen pouze k domácímu použití.
- Pokud používáte léky na snížení hladiny cholesterolu, pro ředění krve, na krevní tlak či nejrůznější sedativa a antidepresiva, je třeba konzultovat konzumaci nápojů podle přiložených receptů se svým lékařem.
- Jadérka jablek, pecky meruněk, třešní, švestek a broskví obsahují látky, které v těle uvolňují nebezpečný kyanid, proto je nikdy nemixujte a nepoužívejte pro přípravu nápojů.

Pokyny pro bezpečné čištění přístroje

- Čepele přístroje nejsou určené do myčky na nádobí. Čepele omyjte v ruce pomocí teplé vody a saponátu.
- Při čištění čepelí neodstraňujte těsnicí kroužek, ohrozíte tím čepel a riskujete protékání tekutiny. V případě poškození či uvolnění těsnícího kroužku kontaktujte prodejce či autorizovaný servis.
- Nádoby přístroje lze umývat v myčce na nádobí v horní části při běžném programu. Nádoby nejsou určené pro vysoké teploty, proto je nevyvažujte, hrozí deformace plastu.

Jak čistit přístroj

Čištění přístroje je jednoduché, všechny části kromě těla přístroje a víčka s čepelemi můžete uložit do horní přihrádky myčky na nádobí či ručně umýt v teplé vodě se saponátem. V případě zasklého nápoje naplňte přístroj ze 2/3 teplou vodou se saponátem a zapněte obvyklým způsobem jako při přípravě nápoje. Mixujte cca 20-30 sekund. Poté půjde přístroj snadno umýt podle postupu výše. Při čištění musí být přístroj vždy vypnut a vypojen z elektrické sítě.

Tělo přístroje standardně není třeba čistit, v případě, že tekutina prosákne a zašpiní přístroj, postupujte následovně:

- Vypojte přístroj z elektrické sítě
- Otřete přístroj včetně tlačítek vlhkým hadříkem

Tělo přístroje nikdy neponořujte do vody, ani ho nedávejte do myčky.