
IN SEARCH OF INCREDIBLE

DSL-AC88U

Dual-band Wi-Fi ADSL/VDSL Modem Router



Quick Start Guide

U12101 / First Edition / November 2016

Table of contents

English 4
Български 10
Hrvatski 16
Čeština 22
Dansk 28
Nederlands 34
Eesti 40
Français 46
Suomi 52
Deutsch 58
Ελληνικά 64
Magyar 70
Italiano 76
Lietuvių 82
Latviski 88
Norsk 94
Português 100
Polski 106
Русский 112
Română 118
Español 124
Srpski 130
Slovensky 136
Slovenščina 142
Svenska 148
Türkçe 154
Українська 160

This guide applies to Model Name:DSL-AC88U,DSL-AC3100


NOTE:

- For more details, refer to the user manual included in the support CD.
- За повече информация, вижте ръководството на потребителя, намиращо се на помощния CD диск.
- Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku na CD-u podrške.
- Podrobnější informace viz uživatelská příručka na podpůrném disku CD.
- For yderligere oplysninger herom, bedes du venligst se i brugervejledningen på den medfulgte cd.
- Voor meer details raadpleegt u de handleiding bij de ondersteunings-cd
- Täpsemat teavet leiate seadmega kaasnenud tugijuhendi CD-lt.
- Pour plus de détails, consultez le manuel de l'utilisateur contenu dans le CD de support.
- Katso lisätietoja tuki-CD-levyllä olevasta käyttöoppaasta.
- Für weitere Details beziehen Sie sich auf das Handbuch auf der Support-CD.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που περιλαμβάνεται στο CD υποστήριξης.
- A további részleteket illetően tekintse meg a támogató CD-n lévő felhasználói útmutatót.
- Per approfondimenti. consultare il manuale utente nel CD di supporto.
- Išsamiau žr. vartotojo vadovą, esantį šiame pagalbos kompaktiniame (CD) diske.
- Detalizētāku informāciju meklējiet atbalsta CD esošajā lietotāja rokasgrāmatā.
- For mer detaljert informasjon, se brukerveiledningen som fulgte med på støtte CD-en.
- Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador incluído no CD de suporte.
- Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika na pomocniczym dysku CD.
- Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя на компакт-диске
- Pentru mai multe detalii, consultaţi manualul de utilizare inclus pe CD-ul suport.
- Para obtener más detalles, consulte el manual del usuario incluido en el CD de soporte.
- Za više detalja, pogledajte uputstvo za korišćenje koje se nalazi na CD-u za podršku.
- Viac podrobností nájdete v návode na obsluhu na CD s podporou.
- Za več podrobnosti glejte uporabniški priročnik na priloženem CD-ju.
- För ytterligare detaljer, se bruksanvisningen på support-CD:n.
- Daha fazla ayrıntı için destek CD'sinde bulunan kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Детальніше див. посібник користувача на компакт-диску підтримки.


This guide applies to Model Name:DSL-AC88U,DSL-AC3100

English

Hardware Features



1.	Power LED	**7.**	LAN 1~4 LED
2.	5 GHz LED	**8.**	USB LED
3.	2.4 GHz LED	**9.**	USB 3.0 port
4.	Internet LED	**10.**	LED button
5.	DSL LED	**11.**	Wi-Fi button
6.	E-WAN LED		



12.	Reset button	**16.**	WAN port
13.	WPS button	**17.**	USB 2.0 port
14.	DSL port	**18.**	DC-IN jack
15.	LAN 1~4 ports	**19.**	Power button

- **USB External HDD/Flash disk:**
  - This wireless router works with most USB HDDs/Flash disks up to 2TB and supports read-write access for FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, and NTFS.
  - To safely remove the USB disk, launch the web GUI (**http://router.asus.com**), click the USB icon on the Network Map page and click **Eject USB disk**.
  - Incorrect removal of the USB disk, such as during video/music streaming or file downloading, may cause data corruption.
  - For the list of file system and hard disk partitions that this wireless router supports, visit: **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- For the list of printers that the wireless router supports, visit: **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Package contents


- ☑ DSL-AC88U wireless modem router
- ☑ Network cable (RJ-45)
- ☑ AC adapter
- ☑ Phone cable (RJ-11)
- ☑ Warranty card
- ☑ Quick Start Guide
- ☑ Support CD (User Manual/utilities)
- ☑ Splitter (varies with regions)

If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.

Positioning your wireless router

For the best wireless signal transmission between the wireless router and the network devices connected to it, ensure that you:


- Place the wireless router at the center of your network for maximum wireless coverage.
- Keep the device away from metal obstructions and away from direct sunlight.
- Keep the device away from 802.11g or 20MHz only Wi-Fi devices, 2.4GHz computer peripherals, Bluetooth devices, cordless phones, transformers, heavy-duty motors, fluorescent lights, microwave ovens, refrigerators, and other industrial equipment to prevent signal interference or loss.
- To ensure the best wireless signal, orient the three detachable antennas as shown in the drawing below.
- Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at **http://www.asus.com** to get the latest firmware updates.




English

Before you proceed


1. Connect your devices.



2. Before setting up your network, ensure that the DSL LED indicator is a solid light.




3. Launch a web browser and follow the Quick Internet Setup (QIS) steps.




If the QIS web page does not appear after you launched the web browser, disable the proxy settings on the web browser.


4. Setup complete.



Хардуерни функции



1.	LED на захранването	**7.**	LAN 1~4 LED
2.	5 GHz LED	**8.**	USB LED
3.	2.4 GHz LED	**9.**	USB 3.0 порт
4.	Интернет LED	**10.**	LED бутон
5.	DSL LED	**11.**	Бутон за Wi-Fi
6.	E-WAN LED		



12.	Бутон за нулиране	**16.**	WAN порт
13.	WPS бутон	**17.**	USB 2.0 порт
14.	DSL порт	**18.**	DC-IN жак
15.	LAN 1~4 порта	**19.**	Бутон за вкл./изкл.

- **USB Външен хард / флаш диск:**
  - Безжичният рутер работи с повечето USB хард дискове и флаш дискове до 2 TB и поддържа достъп четене-писане за FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 и NTFS.
  - За сигурно изключване на USB диска стартирайте потребителския интерфейс от мрежата GUI (**http://router.asus.com**), след това на страница **Network Map (Карта на мрежата)** в горния десен ъгъл щракнете иконата на USB и щракнете **Eject USB (Изхвърляне на USB)**.
  - Неправилното изваждане на USB диска може да предизвика повреждане на данните.
  - Списъка на системните и дискови раздели, поддържани от безжичния рутер, можете да намерите на **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- Списъка на принтерите, поддържани от безжичния рутер, можете да намерите на **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Бърз преглед


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ RJ-45 Мрежов кабел
- ☑ Адаптер за променлив то
- ☑ RJ-11 телефонен кабел
- ☑ Гаранционна карта
- ☑ Ръководство за бърз старт
- ☑ Помощен CD диск (Ръководство на потребителя/помощни програми)
- ☑ Сплитер (варира за различните региони)

Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител.

Разположение на безжичния рутер


За постигане на максимално добро предаване на безжичните сигнали между безжичния рутер и свързаните с него мрежови устройства трябва:

- Да поставите безжичния рутер на централно място за максимално покритие на мрежовите устройства.
- Рутерът да е отдалечен от метални прегради и да не е изложен на слънчева светлина.
- Рутерът да е отдалечен от Wi-Fi устройства 802.11g или 20MHz, компютърни периферни устройства 2.4GHz, Bluetooth (блутут) устройства, безжични телефони, трансформатори, мощни мотори, флуоресцентни лампи, микровълнови печки, хладилници и други промишлени машини за избягване на смущенията или загубите на сигнала.
- За да подсигурите най-добрия безжичен сигнал, ориентирайте двете подвижни антени както е показано по-долу.
- Винаги използвайте най-новите версии на фърмуера. Посетете сайта на ASUS **http://www.asus.com** за сваляне на последните версии на фърмуера.




Преди започване


1. Свържете устройствата.



2. Преди да стартирате процедурата по настройка на DSL, уверете се, че DSL индикаторът на DSL-AC88U от панела свети непрекъснато.




3. Стартирайте уеб браузъра и следвайте стъпките в Quick Internet Setup (QIS) (Бързи интернет настройки).




Ако уеб сайтът QIS не се появи след като сте стартирали уеб браузъра, деактивирайте настройките на прокси сървъра на уеб браузъра.


4. Конфигурирането приключи.



Brzi pregled



1.	LED napajanja	**7.**	LED za LAN 1~4
2.	LED za 5 GHz	**8.**	LED za USB
3.	LED za 2,4 GHz	**9.**	USB 3.0 ulaz
4.	LED za internet	**10.**	LED gumb
5.	LED za DSL	**11.**	Gumb za Wi-Fi veze
6.	LED za E-WAN		



12.	Gumb za resetiranje	**16.**	WAN gumb
13.	WPS gumb	**17.**	USB 2.0 ulaz
14.	DSL gumb	**18.**	Ulazna utičnica za istosmjerni napon
15.	Ulazi za LAN 1~4	**19.**	Gumb uključivanje / isključivanje napajanja

- **USB za vanjski HDD/Flash disk:**
  - Bežični usmjerivač radi uz većinu USB HDD/Flash diskova veličine do 2 TB i podržava upis-čitanje za FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i NTFS.
  - Radi sigurnog odvajanja USB diska, pokrenite internetsko grafičko korisničko sučelje (GUI) **(http://router.asus.com)**, zatim u gornjem desnom kutu stranice **Network Map (Karta mreže)** kliknite ikonu USB pa kliknite **Eject USB (Izbaci USB)**.
  - Neispravno uklanjanje USB diska može dovesti do oštećenja podataka.
  - Za popis particija sustava datoteka i tvrdog diska koje podržava bežični usmjerivač, posjetite **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- Za popis pisača koje podržava bežični usmjerivač, posjetite **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Sadržaj pakiranja


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ RJ-45 Mrežni kabel
- ☑ Adapter izmjeničnog napajanja
- ☑ RJ-11 telefonski kabel
- ☑ Jamstvena kartica
- ☑ Vodič za brzi početak rada
- ☑ CD podrške (korisnički priručnik / uslužni programi)
- ☑ Razdjelnik (razlikuje se po regijama)

Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.

Postavljanje bežičnog usmjerivača


Kako biste osigurali najbolji rad bežične mreže na ASUS usmjerivaču, držite se sljedećih preporuka:

- Bežični usmjerivač postavite u središnje područje kako biste ostvarili maksimalnu pokrivenost bežičnim signalom za mrežne uređaje.
- Uređaj držite dalje od metalnih prepreka i izvan izravnog utjecaja sunčeva svjetla.
- Radi sprječavanja smetnji ili gubitka signala, uređaj držite što dalje od Wi-Fi uređaja koji rade samo na 802.11g ili 20 MHz, 2,4 GHz računalnih vanjskih uređaja, Bluetooth uređaja, bežičnih telefona, pretvarača, robusnih motora, fluorescentnih svjetiljki, mikrovalnih pećnica, hladnjaka i druge industrijske opreme.
- Kako biste ostvarili najbolji bežični signal, dvije skidljive antene usmjerite kako je prikazano na donjem nacrtu.
- Uvijek ažurirajte firmver na najnoviju verziju. Posjetite ASUS web stranicu na **http://www.asus.com** gdje ćete dohvatiti ažuriranja za firmver.




Prije nego nastavite

1. Povezivanje uređaja.




2. Prije podešavanja veze pazite da bude uključen DSL indikator na prednjoj ploči i da ne trepće.




3. Pokrenite web preglednik i slijedite postupak za Brzu postavu interneta (QIS).






Ako se QIS web stranica ne pojavljuje nakon pokretanja web preglednika, deaktivirajte proxy postavke na web pregledniku.


4. Postava dovršena.



Hardwarové funkce



1.	Indikátor LED napájení	**7.**	Indikátory LED místní sítě LAN 1~4
2.	Indikátor LED 5 GHz	**8.**	Indikátor LED USB
3.	Indikátor LED 2,4 GHz	**9.**	Port USB 3.0
4.	Indikátor LED Internetu	**10.**	Tlačítko LED
5.	Indikátor LED DSL	**11.**	Tlačítko Wi-Fi
6.	Indikátor LED E-WAN		



12.	Resetovací tlačítko	**16.**	Port WAN
13.	Tlačítko WPS	**17.**	Port USB 2.0
14.	Port DSL	**18.**	Zásuvka DC-IN
15.	Porty 1~4 místní sítě LAN	**19.**	Vypínač

- **Vnější USB HDD/Flash disk:**
  - Tento bezdrátový směrovač funguje s většinou USB HDD/ Flash disků do kapacity 2 TB a podporuje čtení/zápis souborových systémů FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 a NTFS.
  - Pokud chcete bezpečně odebrat USB disk, spusťte webové GUI (**http://router.asus.com**), poté v pravém horním rohu stránky **Network Map (Mapa sítě)** klepněte na ikonu USB a na **Eject USB (Vysunout USB)**.
  - Nesprávné odebrání USB disku může vést k poškození dat.
  - Seznam podporovaných souborových systémů a logických oddílů podporovaných bezdrátovým směrovačem viz **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- Seznam podporovaných tiskáren viz **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Obsah krabice


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ RJ-45 Síťový kabel
- ☑ Napájecí adaptér
- ☑ Telefonní kabel RJ-11
- ☑ Záruční karta
- ☑ Stručná příručka
- ☑ Podpůrný disk CD (příručka, nástroje)
- ☑ Rozdělovač (liší se podle regionu)

Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce.

Umístění směrovače


Aby byl zajištěn optimální přenos bezdrátového signálu mezi bezdrátovým směrovačem a síťovými zařízeními, zajistěte, aby byly splněny následující podmínky:

- Umístěte bezdrátový směrovač do centralizované oblasti pro maximální bezdrátové pokrytí pro síťová zařízení.
- Udržujte zařízení mimo kovové překážky a mimo přímé sluneční záření.
- Udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od zařízení Wi-Fi 802.11g nebo 20 MHz, počítačových periférií 2,4 GHz, zařízení Bluetooth, bezdrátových telefonů, transformátorů, výkonných motorů, fluorescenčního osvětlení, mikrovlnných trub, chladniček a dalšího průmyslového vybavení, aby se zabránilo ztrátě signálu.
- Pro zajištění optimálního příjmu bezdrátového signálu nasměrujte dvě odnímatelné antény podle následujícího obrázku.
- Vždy zaktualizujte na nejnovější firmware. Nejnovější aktualizace firmwaru jsou k dispozici na webu společnosti ASUS na adrese **http://www.asus.com**.




Začínáme


1. Připojte zařízení.



2. Před zahájením postupu nastavení DSL zkontrolujte, zda indikátor DSL na předním panelu zařízení DSL-AC68U svítí.




3. Spusťte webový prohlížeč a postupujte podle kroků Rychlého nastavení Internetu (QIS).




Pokud se po spuštění webového prohlížeče nezobrazí webová stránka QIS, deaktivujte nastavení proxy webového prohlížeče.


4. Instalace je dokončena.



Hardwarefunktioner



1.	Strøm LED-lys	**7.**	LAN 1~4 LED-lys
2.	5 GHz LED-lys	**8.**	USB LED-lys
3.	2.4 GHz LED-lys	**9.**	USB 3.0 porte
4.	Internet LED-lys	**10.**	LED-knap
5.	DSL LED-lys	**11.**	Wi-Fi-knap
6.	E-WAN LED-lys		



12.	Nulstillingsknap	**16.**	WAN porte
13.	WPS-knap	**17.**	USB 2.0 porte
14.	DSL porte	**18.**	Strømstik (DC)
15.	LAN 1~4 porte	**19.**	Tænd/sluk-knap

- **USB ekstern HDD/Flashdrev:**
  - Den trådløse router virker med de fleste USB HDD/Flashdrev (op til 2TB i størrelse), og understøtter læs-skriv adgang på FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 og NTFS.
  - For sikker fjernelse af USB-disken, skal du starte internetgrænseflade (**http://router.asus.com**), øverst til højre på siden **Network Map (Netværkskort)**, klik på USB-ikonet og klik herefter på **Eject USB (Fjern USB)**.
  - Fjernes USB drevet på en forkert måde, kan det medfølge ødelæggelse af data.
  - For at se en liste over hvilke filsystemer og hardiskpartitioner, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge **http://event.asus.com/ networks/disksupport**
- For at se en liste over hvilke printere, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Pakkens indhold


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ RJ-45 Netværkskabel
- ☑ AC adapter
- ☑ RJ-11-telefonledning
- ☑ Garantibevis
- ☑ Kvikstartguide
- ☑ Support-cd (med brugervejledning/værktøjer)
- ☑ Splitter (varierer efter region)

Hvis en af delene er beskadiget eller mangler, skal du kontakte din forhandler.

Placering af din router


For at få det bedste trådløse netværk fra din ASUS-router, skal du følge nedenstående anbefalinger:

- Stil den trådløse router på et centralt sted for, at få størst trådløs dækning til netværksenhederne.
- Hold enheden væk fra metalforhindringer, og væk fra direkte sollys.
- Hold enheden væk fra Wi-Fi enheder, der kun kører på 802.11g eller 20MHz, 2,4GHz computerudstyr, Bluetooth enheder, trådløse telefoner, transformatorer, kraftige motorer, fluorescerende lys, mikrobølgeovne, køleskab og andet industriudstyr for, at forhindre forstyrrelser eller signaltab.
- For at få det bedste trådløse signal, skal du rette de to aftagelige antenner som vist på tegningen nedenfor.
- Sørg altid for, at opdatere til den nyeste firmware. Besøg ASUS' hjemmeside på **http://www.asus.com** for, at hente de seneste firmwareopdateringer.




Før du fortsætter


1. Tilslut dine enheder.



2. Før du opretter en forbindelse, skal du sikre dig at DSL-indikatoren på frontpanelet lyser og ikke blinker.




3. Start webbrowseren, og følg trinene under "Hurtig internetopsætning" (QIS).




Hvis opsætningssiden ikke kommer frem, når du starter webbrowseren, skal du deaktivere proxy-indstillingerne i webbrowseren.


4. Installation fuldført.



Hardware-eigenschappen



1.	Power-led	**7.**	LAN 1~4-led
2.	5 GHz-led	**8.**	USB-led
3.	2,4 GHz-led	**9.**	USB 3.0-aansluiting
4.	Internet-led	**10.**	led-knop
5.	DSL-led	**11.**	Wi-Fi-knop
6.	E-WAN-led		



12.	Resetknop	**16.**	WAN-aansluiting
13.	WPS-knop	**17.**	USB 2.0-aansluiting
14.	DSL-aansluiting	**18.**	Gelijkspanningsingang
15.	LAN 1~4-aansluitingen	**19.**	Power-knop

- Extere USB-HDD/Flashdisk:
  - De draadloze router werkt met de meeste USB-HDD's/ Flashdisks tot 2TB en ondersteunt lees-schrijftoegang voor FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 en NTFS.
  - Om de USB-disk veilig te verwijderen, start u de grafische webinterface **(http://router.asus.com)**. Klik vervolgens in de rechterbovenhoek van de pagina Network Map (Netwerkkaart) op het USB-pictogram en klik daarna op **Eject USB (USB uitwerpen)**.
  - Wanneer u de USB-schijf op de verkeerde manier verwijdert, kan dit uw gegevens beschadigen.
  - De lijst van bestandssystemen en harde schijfpartities die de draadloze router ondersteunt, vindt u op **http://event.asus.com/ networks/disksupport**
- De lijst van printers die de draadloze router ondersteunen, vindt u op **http://event.asus.com/networks/printersupport**

Inhoud verpakking


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ RJ-45 Netwerkkabel
- ☑ Wisselstroomadapter
- ☑ RJ-11 telefoonkabel
- ☑ Garantiekaart
- ☑ Beknopte handleiding
- ☑ Ondersteuningscd (handleiding, hulpprogramma's)
- ☑ Splitter (afhankelijk van de woonplaats)

als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier.

Uw draadloze router plaatsen


Voor de beste draadloze signaaltransmissie tussen de draadloze router en de netwerkapparaten die erop zijn aangesloten, moet u het volgende doen:

- Plaats de draadloze router in een centraal gebied voor een maximaal draadloos bereik voor de netwerkapparaten.
- Houd het apparaat uit de buurt van metalen obstakels en uit direct zonlicht.
- Houd het apparaat uit de buurt van 802.11g of 20MHz WiFi-apparaten alleen, 2.4GHz computerrandapparatuur, Bluetooth-apparten, draadloze telefoons, transformators, zware motoren, TL-lampen, magnetrons, koelkasten en andere industriële apparatuur om signaalverlies te voorkomen.
- Voor het beste draadloze signaal, moet u de twee afneembare antennes richten zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
- Voer altijd een update uit naar de nieuwste firmware. Bezoek de ASUS-website op **http://www.asus.com** voor de nieuwst firmware-updates.




Voordat u doorgaat


1. Sluit uw apparaten aan.



2. Voordat u begint met het instellen van de DSL, moet u controleren of de DSL-indicator op het DSL-AC88U van het paneel stabiel brandt.




3. Start de webbrowser en volg de QIS-stappen (Quick Internet Setup (snelle internetinstelling)).




Als de QIS-webpagina niet verschijnt nadat u de web-browser hebt gestart, moet u de proxy-instellingen van de webbrowser uitschakelen.


4. De instelling is voltooid.



Riistvara funktsioonid



1.	Toite LED indikaator	**7.**	LAN 1~4 LED indikaatorid
2.	5 GHz LED indikaator	**8.**	USB LED indikaator
3.	2,4 GHz LED indikaator	**9.**	USB 3.0 port
4.	Internet LED indikaator	**10.**	LED nupp
5.	DSL LED indikaator	**11.**	Nupp WiFi sees/väljas
6.	E-WAN LED indikaator		



12.	Lähtestusnupp	**16.**	WAN pordid
13.	WPS nupp	**17.**	USB 2.0 port
14.	DSL pordid	**18.**	DC-IN pistikupesa
15.	LAN pordid 1~4	**19.**	Toitenupp

- **Kasutage välist USB kõvaketast/välkmäluketast:**
  - Traadita ruuter töötab enamike kuni 2TB USB kõvaketaste/ välkmäluketastega ja toetab lugemise-kirjutamise juurdepääsu vormingutes FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 ja NTFS.
  - USB ketta turvaliseks eemaldamiseks käivitage veebipõhine graafiline kasutajaliides **(http://router.asus.com)**, seejärel klõpsake ikooni USB ja käsku **Eject USB 1 (Väljuta USB 1)** lehe **Network Map (Võrgukaart)** paremas ülanurgas.
  - USB ketta ebaõigel viisil eemaldamine võib rikkuda andmed.
  - Traadita ruuteri poolt toetatavate failisüsteemide ja kõvaketta sektsioonide loendi leiate aadressil **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- Traadita ruuteri poolt toetatavate printerite loend on toodud aadressil **http://event.asus.com/networks/printersupport**

Pakendi sisu


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ RJ-45 Võrgukaabel
- ☑ Vahelduvvooluadapter
- ☑ RJ-11 telefonikaabel
- ☑ Garantiikaart
- ☑ Lühijuhend
- ☑ Tugijuhendi CD (kasutusjuhend/ utiliidid)
- ☑ Jagur (varieerub regiooniti)

Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust jaemüüjaga.

Traadita ruuteri paigutamine


Traadita signaali parimaks edastuseks traadita ruuteri ja sellega ühendatud võrguseadmete vahel tehke järgmist:

- Paigutage traadita ruuter keskses kohta, et tagada võrguseadmetele maksimaalne traadita side levi ulatus.
- Hoidke seade eemal metalltõketest ja otsesest päikesevalgusest.
- Hoidke seade eemal 802.11g või 20MHz Wi-Fi seadmetest, 2,4GHz arvuti välisseadmetest, Bluetooth-seadmetest, juhtmeta telefonidest, transformaatoritest, suure jõudlusega mootoritest, fluorestsentsvalgusest, mikrolaineahjudest, külmikutest ja teistest tööstusseadmetest, et vältida signaali häiret või kadu.
- Parima kvaliteediga traadita signaali tagamiseks paigutage kaks eemaldatavat antenni alltoodud joonisel näidatud viisil.
- Värskendage süsteemi alati uusima püsivaraga. Külastage ASUS veebisaiti aadressil **http://www.asus.com**, et saada uusimaid püsivaravärskendusi.




Enne jätkamist


1. Ühendage seadmed.



2. Enne ADSL-i seadistusprotseduuri käivitamist veenduge, et ADSL-i indikaator DSL-N16UP paneelil helendab pidevalt.




3. Käivitage veebibrauser ja järgige viisardi Quick Internet Setup (Interneti- ühenduse kiirhäälestus (QIS)) samme.




Kui pärast veebibrauseri käivitamist QIS'i veebileht ei ilmu, siis keelake veebibrauseri puhvrisätted.


4. Häälestus on lõpule viidud.



Caractéristiques matérielles



1.	Voyant d'alimentation	**7.**	Voyants réseau local (LAN) 1 à 4
2.	Voyant de bande 5 GHz	**8.**	Voyant USB
3.	Voyant de bande 2,4 GHz	**9.**	Port USB 3.0
4.	Voyant internet	**10.**	Bouton LED
5.	Voyant DSL	**11.**	Bouton Wi-Fi
6.	Voyant E-WAN		



12.	Bouton de réinitialisation	**16.**	Port réseau étendu (WAN)
13.	Bouton WPS	**17.**	Port USB 2.0
14.	Port DSL	**18.**	Connecteur d'alimentation (CC)
15.	Ports réseau local (LAN) 1 à 4	**19.**	Bouton d'alimentation

- **Périphérique de stockage USB externe :**
  - Le routeur Wi-Fi fonctionne avec la plupart des périphériques de stockage USB d'une capacité maximale de 2 To et prend en charge la lecture/écriture pour les formats de fichiers FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 et NTFS.
  - Pour retirer un périphérique de stockage USB en toute sécurité, ouvrez le Gestionnaire de configuration du routeur (**http://router.asus.com**), cliquez sur l'icône USB de la page de carte du réseau, puis cliquez sur **Eject USB disk** (Éjecter le disque USB).
  - Une mauvaise éjection du périphérique de stockage, lors par exemple du streaming d'une vidéo ou de musique ou lors d'un téléchargement de fichier, peut endommager les données contenues sur le disque.
  - Pour consulter la liste des systèmes de fichiers et des partitions de disques pris en charge par le routeur Wi-Fi, visitez le site : **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- Pour consulter la liste des imprimantes prises en charge par le routeur Wi-Fi, visitez le site : **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Contenu de la boîte


- ☑ Modem-routeur Wi-Fi DSL-AC88U
- ☑ Câble réseau (RJ-45)
- ☑ Adaptateur secteur
- ☑ Câble téléphonique (RJ-11)
- ☑ Carte de garantie
- ☑ Guide de démarrage rapide
- ☑ CD de support (Manuel + utilitaires)
- ☑ Séparateur (varie en fonction du pays d'achat)

Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur.

Placer le routeur Wi-Fi


Pour optimiser la transmission du signal Wi-Fi entre votre routeur et les périphériques réseau y étant connectés, veuillez vous assurer des points suivants :

- Placez le routeur Wi-Fi au centre de votre réseau pour obtenir une couverture Wi-Fi optimale.
- Maintenez le routeur à distance des obstructions métalliques et des rayons du soleil.
- Maintenez le routeur à distance d'appareils ne fonctionnant qu'avec les normes/fréquences Wi-Fi 802.11g ou 20MHz, les périphériques 2,4 GHz et Bluetooth, les téléphones sans fil, les transformateurs électriques, les moteurs à service intense, les lumières fluorescentes, les micro-ondes, les réfrigérateurs et autres équipements industriels pour éviter les interférences ou les pertes de signal Wi-Fi.
- Orientez les trois antennes amovibles comme illustré ci-dessous pour améliorer la qualité de couverture du signal Wi-Fi.
- Mettez toujours le routeur à jour dans la version de firmware la plus récente. Visitez le site Web d'ASUS sur **http://www.asus.com** pour consulter la liste des mises à jour.




Avant de commencer


1. Branchez vos périphériques.



2. Avant de configurer votre réseau, vérifiez que le voyant DSL est fixe.




3. Ouvrez votre navigateur internet et suivez les instructions de l'assistant de configuration internet.




Si la page de configuration n'apparaît pas à l'ouverture de votre navigateur internet, désactivez le proxy.


4. Configuration terminée.



Laitteiston ominaisuudet



1.	Virta-LED	**7.**	LAN-LED 1 - 4
2.	5 GHz-LED	**8.**	USB-LED
3.	2,4 GHz-LED	**9.**	USB 3.0 -portti
4.	Internet-LED	**10.**	LED -painike
5.	DSL-LED	**11.**	Wi-Fi -painike
6.	E-WAN-LED		



12.	Nollauspainike	**16.**	WAN-portti
13.	WPS-painike	**17.**	USB 2.0-portti
14.	DSL-portti	**18.**	Tasavirtatulopistukka
15.	LAN-portit 1 - 4	**19.**	Virtapainike

- **Ulkoinen USB-kovalevy/-muistitikku:**
  - Langaton reititin toimii useimpien USB-kovalevyjen/-muistitikkujen kanssa 2TB asti ja tukee FAT16-, FAT32-, EXT2-, EXT3- ja NTFS-tiedostojärjestelmiä (luku ja kirjoitus).
  - Poista USB-laite turvallisesti käynnistämällä WebGUI (**http://routers.asus.com**), ja napsauta sitten Network Map -sivun oikeassa yläreunassa olevaa USB-kuvaketta ja sitten kohtaa **Eject USB**.
  - USB-laitteen poistaminen väärin voi vaurioittaa sillä olevia tietoja.
  - Luettelo langattoman reitittimen tukemista tiedostojärjestelmistä ja kovalevypartitioista on osoitteessa **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- Luettelo langattoman reitittimen tukemista tulostimista on osoitteessa **http://event.asus.com/networks/printersupport**

Pakkauksen sisältö


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ RJ-45 Verkkokaapeli
- ☑ Verkkolaite
- ☑ RJ-11-puhelinkaapeli
- ☑ Takuukortti
- ☑ Pikaopas
- ☑ Tuki-CD (käyttöopas, apuohjelmat)
- ☑ Jakaja (tyyppi vaihtelee eri alueilla)

Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään.

Reitittimen sijoittaminen


Varmistaaksesi parhaan signaalin lähetyksen langattoman reitittimen ja siihen liitettyjen verkkolaitteiden välillä, tarkista, että:

- Asetat langattoman reitittimen keskelle aluetta saadaksesi maksimipeittoalueen verkkolaitteille.
- Pidät laitteen vapaana metalliesteistä ja poissa suorasta auringonpaisteesta.
- Pidät laiteen etäällä 802.11g:n tai vain 20 MHz:in Wi-Fi -laitteista, 2,4 GHz:in tietokoneen oheislaitteista, Bluetooth-laitteista, langattomista puhelimista, muuntajista, raskaista moottoreista, loistelampuista, mikroaaltouuneista, jääkaapeista ja muista teollisista laitteista estääksesi signaalin häiriöt tai menetyksen.
- Varmistaaksesi parhaan langattoman signaalin, suuntaa kaksi irroitettavaa antennia, kuten alla olevassa piirroksessa.
- Päivität aina uusimman laiteohjelmiston. Hae viimeisimmät laitteistopäivitykset ASUS-web-sivustolta osoitteesta **http://www.asus.com**.




Ennen kuin aloitat


1. Kytke laitteet.



2. Ennen DSL-asetusproseduurin käynnistämistä varmista, että DSL-ilmaisin DSL-AC88U:llä paneelista tulee kiinteäksi.




3. Käynnistä verkkoselain ja noudata QIS-asennuksen vaiheita.




Jos QIS-verkkosivu ei tule näkyviin verkkoselaimen käynnistämisen jälkeen, ota verkkoselaimen proxy-asetus pois päältä.


4. Asennus on valmis.



Hardwareausstattung



1.	Betriebs-LED	**7.**	LAN-LEDs 1~4
2.	5 GHz LED	**8.**	USB-LED
3.	2,4 GHz LED	**9.**	USB 3.0-Anschluss
4.	Internet-LED	**10.**	LED-Taste
5.	DSL-LED	**11.**	WLAN-Taste
6.	E-WAN-LED		



12.	Reset-Taste	**16.**	WAN-Anschluss
13.	WPS-Taste	**17.**	USB 2.0-Anschluss
14.	DSL-Anschluss	**18.**	Netzanschluss (DC-IN)
15.	LAN-Anschlüsse 1~4	**19.**	Stromschalter

- **Externe(s) USB Festplatte/Flashlaufwerk:**
  - Dieser WLAN-Router funktioniert mit den meisten USB Festplatten/Flashlaufwerken (bis zu 2 TB Größe) und unterstützt Lese-/Schreibzugriff für FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 und NTFS.
  - Um den USB-Datenträger sicher zu entfernen, starten Sie die Web-Benutzeroberfläche (**http://router.asus.com**). Klicken Sie dann auf der **Network Map (Netzwerkübersicht)**-Seite auf das USB-Symbol und dann auf **Eject USB disk (USB-Datenträger auswerfen)**.
  - Falsches Entfernen des USB-Datenträgers, z. B. während des Streamens von Videos/Musik oder des Herunterladens von Dateien, könnte zur Datenbeschädigung führen.
  - Eine Liste des Dateisystems und der Festplattenpartitionen, die der WLAN-Router unterstützt, finden Sie unter: **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- Eine Liste der Drucker, die der WLAN-Router unterstützt, finden Sie unter:

  http://event.asus.com/2009/networks/printersupport

Verpackungsinhalt


- ☑ DSL-AC88U WLAN-Modem-Router
- ☑ Netzwerkkabel (RJ-45)
- ☑ Netzteil
- ☑ Telefonkabel (RJ-11)
- ☑ Garantiekarte
- ☑ Schnellstartanleitung
- ☑ Support-CD (Benutzerhandbuch/Dienstprogramme)
- ☑ Splitter (variiert je nach Region)

Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.

Aufstellen Ihres WLAN-Routers


Für beste Funksignalübertragung zwischen dem WLAN-Router und damit verbundenen Netzwerkgeräten sollten Sie:

- Stellen Sie den WLAN-Router in einem zentralen Bereich Ihres Netzwerks auf, um eine maximale WLAN-Reichweite zu erzielen.
- Das Gerät von Metallhindernissen oder direktem Sonnenlicht fernhalten.
- Das Gerät von nur 802.11g oder nur 20 MHz WLAN-Geräten, 2,4 GHz Computer-Peripheriegeräten, Bluetooth-Geräten, schnurlosen Telefonen, Transformatoren, Hochleistungsmotoren, fluoreszierendem Licht, Mikrowellenherden, Kühlschränken und anderen gewerblichen Geräten fernhalten, um Signalstörungen oder Signalverlust zu verhindern.
- Um das beste WLAN-Signal zu garantieren, richten Sie die drei abnehmbaren Antennen, wie in der unteren Abbildung gezeigt, aus.
- Aktualisieren Sie immer auf die neueste Firmware. Besuchen Sie die ASUS-Webseite unter http://www.asus.com, um die neuesten Firmware-Aktualisierungen zu erhalten.




Bevor Sie beginnen


1. Schließen Sie Ihre Geräte an.



2. Bevor Sie Ihr Netzwerk einrichten, stellen Sie sicher, dass die DSL-LED-Anzeige dauerhaft leuchtet.




3. Starten Sie einen Webbrowser und befolgen Sie die Quick Internet Setup (QIS)-Schritte.




Falls die QIS-Webseite nach dem Starten des Webbrowsers nicht angezeigt wird, deaktivieren Sie die Proxy-Einstellungen im Webbrowser.


4. Setup abgeschlossen.



Μια γρήγορη ματιά



1.	Λυχνία LED Ισχύος	**7.**	ΛΥΧΝΙΑ LED LAN 1~4
2.	ΛΥΧΝΙΑ LED 5 GHz	**8.**	ΛΥΧΝΙΑ LED USB
3.	ΛΥΧΝΙΑ LED 2,4 GHz	**9.**	Θύρα USB 3.0
4.	Λυχνία LED Διαδικτύου	**10.**	Πλήκτρο LED
5.	ΛΥΧΝΙΑ LED DSL	**11.**	Πλήκτρο Wi-Fi
6.	ΛΥΧΝΙΑ LED E-WAN		



12.	Πλήκτρο επαναφοράς	**16.**	Θύρα WAN
13.	Πλήκτρο WPS	**17.**	Θύρα USB 2.0
14.	Θύρα DSL	**18.**	Υποδοχή DC-IN
15.	Θύρες LAN 1~4	**19.**	Πλήκτρο ισχύος

- **Εξωτερικός σκληρός δίσκος/Flash USB:**
  - Ο ασύρματος δρομολογητής λειτουργεί με τους περισσότερους σκληρούς δίσκους (HDD)/Flash USB μεγέθους έως 2TB και υποστηρίζει πρόσβαση για ανάγνωση-εγγραφή για συστήματα FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 και NTFS.
  - Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια το δίσκο USB, συνδεθείτε στη διαδικτυακή διεπαφή χρήστη (web GUI) **(http://router.asus.com)** και στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας Network Map (Χάρτης δικτύου) κάντε κλικ στο εικονίδιο USB και στο **Eject USB (Εξαγωγή USB)**.
  - Η εσφαλμένη αφαίρεση του δίσκου USB ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφή δεδομένων.
  - Για τη λίστα των συστημάτων αρχείων και της διαμερισματοποίησης σκληρών δίσκων που υποστηρίζει ο ασύρματος δρομολογητής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **http://event.asus.com/ networks/disksupport**
- Για τη λίστα των εκτυπωτών που υποστηρίζει ο ασύρματος δρομολογητής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **http://event.asus.com/networks/printersupport**

Περιεχόμενα συσκευασίας


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ RJ-45 Καλωδιακού δικτύου
- ☑ Μετασχηματιστής ρεύματος
- ☑ Καλώδιο τηλεφώνου RJ-11
- ☑ Κάρτα εγγύησης
- ☑ Οδηγός Γρήγορης Έναρξης
- ☑ CD Υποστήριξης (εγχειρίδιο, βοηθητικά προγράμματα)
- ☑ Διαιρέτης (διαφέρει ανάλογα με την περιοχή)

Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

Τοποθέτηση του δρομολογητή σας


Για τη βέλτιστη δυνατή ασύρματη μετάδοση του σήματος μεταξύ του ασύρματου δρομολογητή και των συσκευών του δικτύου που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν, σιγουρευτείτε ότι:

- Έχετε τοποθετήσει τον ασύρματο δρομολογητή σε μια κεντρική περιοχή για μέγιστη ασύρματη κάλυψη για τις συσκευές του δικτύου.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μεταλλικά εμπόδια και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από συσκευές Wi-Fi 802.11g ή 20MHz, περιφερειακές συσκευές υπολογιστών 2.4GHz, συσκευές Bluetooth, ασύρματα τηλέφωνα, μετασχηματιστές, κινητήρες βαριάς χρήσης, λαμπτήρες φθορισμού, φούρνους μικροκυμάτων, ψυγεία και άλλες βιομηχανικές συσκευές για αποφυγή παρεμβολών ή απώλειας σήματος.
- Για να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό ασύρματο σήμα, προσανατολίστε τις δύο αποσπώμενες κεραίες όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.
- Ενημερώνετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση **http://www.asus.com** για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού.




Πριν προχωρήσετε


1. Συνδέστε τις συσκευές σας.



2. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης του DSL, σιγουρευτείτε ότι η ένδειξη DSL στον πίνακα πρόσοψης του DSL-AC88U ανάβει σταθερά.




3. Εκκινήστε το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο και ακολουθήστε τα βήματα της Γρήγορης Εγκατάστασης Internet (QIS).




Αν η ιστοσελίδα QIS (Γρήγορη Ρύθμιση Internet) δεν εμφανιστεί αφού εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.


4. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.



Gyors áttekintés



1.	Hálózati LED	**7.**	LAN 1~4 LED-fénye
2.	5 GHz LED-fénye	**8.**	USB LED-fénye
3.	2,4 GHz LED-fénye	**9.**	USB 3.0-port
4.	Internet LED-fénye	**10.**	LED gomb
5.	DSL LED-fénye	**11.**	Wi-Fi gomb
6.	E-WAN LED-fénye		



12.	Alaphelyzet gomb	**16.**	WAN port
13.	WPS gomb	**17.**	USB 2.0-port
14.	DSL gomb	**18.**	DC-IN-csatlakozóaljzat
15.	LAN 1~4 port	**19.**	Főkapcsoló gomb

- **USB külső merevlemez/Flash lemez:**
  - A vezeték nélküli útválasztó a legtöbb USB merevlemezzel/ Flash lemezzel maximum 2 terabájt méretig szabadon használható, ezen felül az útválasztó támogatja a FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 és NTFS fájlrendszerekhez történő írásvédett hozzáférést.
  - Az USB-lemez biztonságos eltávolításához indítsa el a webes felületet (**http://router.asus.com**), majd a **Network Map (Hálózati térkép)** oldal jobb felső részén kattintson az USB ikonra és az **Eject USB 1 (1. USB kiadása)** opcióra.
  - Az USB-lemez helytelen eltávolítása, pl. videó/zene adatfolyam továbbítása vagy fájlok letöltése közben, adatsérülést eredményezhet.
  - A vezeték nélküli útválasztó által támogatott fájlrendszer- és merevlemez-partíciók listáját a **http://event.asus.com/networks/disksupport** oldalon tekintheti meg.
- A vezeték nélküli útválasztó által támogatott nyomtatók listájáért látogasson el a **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport** weboldalra.

A vezeték nélküli router


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ Hálózati kábel (RJ-45)
- ☑ Hálózati adapter
- ☑ Telefonkábel (RJ-11)
- ☑ Garanciajegy
- ☑ Gyors üzembe helyezési útmutató
- ☑ Támogató CD (kézikönyv, segédprogramok)
- ☑ Elosztó (típusa térségenként eltérő)

Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

A router elhelyezése


A vezeték nélküli router és a hálózati eszközök közötti legjobb vezeték nélküli jelátvitel érdekében gondoskodjon a következőkről:

- A vezeték nélküli routert központi területen helyezze el, hogy ideális vezeték nélküli lefedettséget biztosítson valamennyi hálózati eszköz számára.
- Az eszközt tartsa távol a fém akadályoktól és a közvetlen napsütéstől.
- Az eszközt tartsa távol 802.11g vagy csak 20 MHz-en működő Wi-Fi eszközöktől, 2,4 GHz-es működő számítógépes perifériáktól, Bluetooth eszközöktől, vezeték nélküli telefonoktól, transzformátoroktól, nagyteljesítményű motoroktól, fénycsövektől, mikrohullámú sütőktől, hűtőszekrényektől és egyéb ipari berendezésektől a jel akadályozásának elkerülése érdekében.
- A lehető legjobb vezeték nélküli jelátvitel érdekében az alábbi ábra szerinti módon állítsa be a két darab leválasztható antennát.
- A firmware-t mindig a legújabb verzióra frissítse. Látogassa meg az ASUS weboldalát a **http://www.asus.com** címen a legfrissebb firmware-ért.




Mielőtt folytatná


1. Csatlakoztassa az eszközöket.



2. Mielőtt hozzáfogna az ADSL beállítások elvégzéséhez, győződjön meg arról, hogy a DSL-AC88U előlapján lévő ADSL kijelző nem villog.




3. Indítsa el a webböngészőt, és kövesse a gyors internetes beállítás (QIS) lépéseit.




Ha a QIS weblap nem jelenik meg a böngészőprogram indítása után, tiltsa le a böngészőprogram proxy-beállításait.


4. A beállítás befejeződött.



Caratteristiche hardware



1.	LED alimentazione	**7.**	LED LAN 1~4
2.	LED 5GHz	**8.**	LED USB
3.	LED 2.4GHz	**9.**	Porta USB 3.0
4.	LED Internet	**10.**	Pulsante LED
5.	LED DSL	**11.**	Pulsante Wi-Fi
6.	LED E-WAN		



12.	Pulsante di reset	**16.**	Porta WAN
13.	Pulsante WPS	**17.**	Porta USB 2.0
14.	Porta DSL	**18.**	Porta ingresso alimentazione (DC-IN)
15.	Porte LAN 1~4	**19.**	Pulsante di accensione/spegnimento

- **Hard disk esterno/memoria flash USB:**
  - Il router wireless supporta la maggior parte dei dischi USB e delle memorie flash USB (fino a 2 TB di dimensione) e supporta accesso in lettura e in scrittura sui file system FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 e NTFS.
  - Per effettuare una rimozione sicura del disco USB lanciate l'interfaccia web (**http://router.asus.com**), cliccate sull'icona USB nella Mappa di rete quindi cliccate su **Eject USB disk (Espelli disco USB)**.
  - Una rimozione non corretta del disco USB, come ad esempio la rimozione durante un trasferimento di file o una riproduzione musicale, potrebbe generare dati corrotti.
  - Per ottenere l'elenco dei file system compatibili fate riferimento al sito web ASUS: http://event.asus.com/networks/disksupport/
- Per verificare che la vostra stampante USB sia compatibile con il router wireless ASUS fate riferimento all'elenco delle stampanti supportate al seguente indirizzo: **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Contenuto della confezione


- ☑ Modem Router wireless DSL-AC88U
- ☑ Cavo di rete Ethernet (RJ-45)
- ☑ Adattatore AC
- ☑ Cavo telefonico RJ-11
- ☑ Certificato di garanzia
- ☑ Guida rapida
- ☑ CD di supporto (Manuale, software di utility)
- ☑ Filtro ADSL (varia a seconda della regione)

Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.

Posizionamento del vostro router wireless


Per ottenere una migliore trasmissione del segnate tra il router wireless e i dispositivi di rete:

- Posizionare il router wireless il più possibile al centro della vostra area per avere una copertura globale migliore.
- Tenere lontano il router da ostacoli di metallo e dalla luce solare diretta.
- Tenere lontano da dispositivi Wi-Fi (che supportino solo 802.11g o 20Mhz), periferiche per computer a 2.4Ghz, dispositivi Bluetooth, telefoni cordless, trasformatori, motori pesanti, luci fluorescenti, forni a microonde, frigoriferi o altre attrezzature industriali per prevenire interferenze sul segnale.
- Per assicurarvi la migliore qualità del segnale wireless orientate le tre antenne rimovibili come mostrato nella figura seguente.
- Aggiornate sempre all'ultimo firmware disponibile. Scaricate l'ultimo firmware disponibile dal sito web ASUS: http://www.asus.com.




Prima di procedere


1. Collegate i vostri dispositivi.



2. Prima di configurare la rete assicuratevi che il LED DSL sul pannello anteriore sia acceso e non lampeggiante.




3. Lanciate il browser web e seguite i passaggi dell'installazione rapida (QIS).




Se la pagina di installazione guidata non apparisse dopo aver lanciato il browser web provate a disabilitare il server proxy dal vostro browser web.


4. Configurazione completata.



Programinės aparatinės įrangos funkcijos



1.	Maitinimo šviesos diodas	**7.**	LAN 1–4 šviesos diodas
2.	5 GHz šviesos diodas	**8.**	USB šviesos diodas
3.	2,4 GHz šviesos diodas	**9.**	USB 3.0 jungtis
4.	Interneto šviesos diodas	**10.**	Šviesos diodas mygtukas
5.	DSL šviesos diodas	**11.**	„Wi-Fi“ mygtukas
6.	E-WAN šviesos diodas		



12.	Nustatymo iš naujo mygtukas	**16.**	WAN jungtis
13.	WPS mygtukas	**17.**	USB 2.0 jungtis
14.	DSL jungtis	**18.**	Pastoviosios srovės įvado lizdas
15.	LAN 1–4 jungtys	**19.**	Maitinimo mygtukas

- **USB išorinis HDD / atminties diskas:**
  - Belaidis maršruto parinktuvas veikia su daugeliu USB HDD / atminties diskų (iki 2 TB), jis palaiko skaitymo ir rašymo prieigą FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, NTFS.
  - Norėdami saugiai pašalinti USB diską, paleiskite internetinę grafinę sąsają (**http://router.asus.com**), tada **puslapio Network Map (tinklo žemėlapis)** viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite USB piktogramą ir **Eject USB disk (išstumti USB diską)**.
  - Netinkamai išimant USB diską, kaip antai vaizdo / muzikos įrašo srautinio perdavimo metu arba atsisiunčiant failą, gali būti sugadinti duomenys.
  - Sąrašą failų sistemos ir standžiojo disko skaidinių, suderinamų su belaidžiu maršruto parinktuvu, rasite svetainėje: **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- Su belaidžiu maršruto parinktuvu suderinamų spausdintuvų sąrašą rasite svetainėje **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Pakuotės turinys


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ Tinklo kabelis (RJ-45)
- ☑ Kintamosios srovės adapteris
- ☑ Telefono laidas (RJ-11)
- ☑ Garantijos kortelė
- ☑ Grei engimo darbui vadovas
- ☑ Pagalbinis kompaktinis diskas (naudotojo vadovas / paslaugų programos)
- ☑ Skaidiklis (tipas pagal regioną)

Jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisiekite su savo pardavėju.

Vietos išrinkimas belaidžiam maršruto parinktuvui


Kad belaidis signalas tarp belaidžio maršruto parinktuvo ir prie jo prijungtų tinklo įtaisų būtų kuo stipresnis:

- Belaidį maršruto parinktuvą pastatykite centre, kad belaidė aprėptis, reikalinga tinklo įtaisams, būtų maksimali.
- Įtaisą statykite toliau nuo metalinių kliūčių ir tiesioginės saulės šviesos.
- Įtaisą statykite toliau nuo 802.11g ar 20 MHz tik „Wi-Fi“ įrenginių, 2,4 GHz kompiuterio išorinių prietaisų, „Bluetooth“ įrenginių, belaidžių telefonų, transformatorių, galingų variklių, fluorescencinių lempų, mikrobangų krosnelių, šaldytuvų ir kitų pramoninių įrengimų, kad jie netrukdytų signalui ir jis nedingtų.
- Kad belaidis signalas būtų geriausias, nukreipkite dvi nuimamas antenas kaip parodyta toliau esančiame brėžinyje.
- Nuolat atnaujinkite programinę aparatinę įrangą, kad visada turėtumėte naujausias versijas. Apsilankykite ASUS svetainėje **http://www.asus.com**, joje rasite paskutinius programinės aparatinės įrangos naujinius.




Prieš pradėdami


1. Prijunkite prietaisus.



2. Prieš pradėdami ADSL nustatymo procedūrą, palaukite, kol ADSL indikatorius ant prietaiso DSL-AC68U skydelio nebemirgės ir švies vientisa šviesa.




3. Paleiskite interneto naršyklę ir vadovaukitės greitos internetinės sąrankos (QIS) nuorodomis.




Jei paleidus interneto naršyklę neatsiveria QIS puslapis, dezaktyvuokite interneto naršyklės „Proxy“ nustatymus.


4. Sąranka baigta.



Lerīces raksturojums



1.	Strāvas LED indikators	**7.**	LAN 1~4 LED indikatori
2.	5 GHz LED indikators	**8.**	USB LED indikators
3.	2.4 GHz LED indikators	**9.**	USB 3.0 ports
4.	Interneta LED indikators	**10.**	LED poga
5.	DSL LED indikators	**11.**	Wi-Fi poga
6.	E-WAN LED indikators		



12.	Atiestatīšanas poga	**16.**	WAN ports
13.	WPS poga	**17.**	USB 2.0 ports
14.	DSL ports	**18.**	DC-IN spraudnis
15.	LAN 1~4 porti	**19.**	Strāvas poga

- **USB ārējais HDD (cietā diska diskdzinis)/ zibatmiņas disks:**
  - Bezvadu maršrutētājs darbojas ar vairumu USB HDD (cietā diska diskdziņiem)/zibatmiņas diskiem līdz 2TB un atbalsta lasīšanas-rakstīšanas piekļuvi FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 un NTFS.
  - Lai droši atvienotu USB disku, atveriet tīkla grafiskā lietotāja saskarni GUI (**http://router.asus.com**), pēc tam lapas **Network Map (Tīkla karte)** augšējā labajā stūrī nospiediet USB ikonu un **Eject USB disk (Izstumt USB disku)**.
  - Nepareizi izņemot USB disku, piemēram, video/mūzikas straumēšanas vai datņu lejupielādes laikā, dati var tikt bojāti.
  - Lai iepazītos ar datņu sistēmas sarakstu un cietā diska nodalījumiem, ko atbalsta bezvadu maršrutētājs, apmeklējiet **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- Lai iepazītos ar printeru sarakstu, ko atbalsta bezvadu maršrutētājs, apmeklējiet **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Iepakojuma saturs


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ Tīkla kabelis (RJ-45)
- ☑ Maiņstrāvas adapteris
- ☑ Telefona kabelis (RJ-11)
- ☑ Garantijas karte
- ☑ Padomi ātrai darba uzsākšanai
- ☑ Atbalsta CD (Lietotāja rokasgrāmata/utilītas)
- ☑ Sadalītājs (atšķiras atkarībā no reģiona)

Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju.

Bezvadu maršrutētāja novietošana


Lai būtu laba bezvadu signāla pārraide starp bezvadu maršrutētāju un tam pievienotajām tīkla ierīcēm, pārliecinieties, ka:

- bezvadu maršrutētājs ir novietots centrālajā zonā, lai sniegtu maksimālu bezvadu pārklājumu tīkla ierīcēm;
- ierīce nav novietota blakus metāliskiem priekšmetiem un tiešā saules gaismā;
- ierīce nav novietota blakus tikai 802,11g vai 20MHz Wi-Fi ierīcēm, 2.4GHz datoram pievienotām ārējām ierīcēm, Bluetooth ierīcēm, bezvadu tālruņiem, transformatoriem, lieljaudas motoriem, dienas gaismas lampām, mikroviļņu krāsnīm, ledusskapjiem un citām rūpnieciskām ierīcēm, lai izvairītos no signāla traucējumiem vai zudumiem.
- Lai būtu labs bezvadu signāls, pavērsiet divas atdalāmās antenas, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.
- Vienmēr atjauniniet jaunāko programmatūru. Apmeklējiet ASUS tīmekļa vietni **http://www.asus.com**, lai iegūtu jaunāko programmatūru.




Pirms uzsākšanas


1. Savienojiet savas ierīces.



2. Pirms ADSL iestatīšanas procesa, lūdzu, pārliecinieties, ka ADSL indikators uz DSL-AC68U paneļa pārstāj mirgot.




3. Palaidiet tīmekļa pārlūku un izpildiet Quick Internet Setup (Ātrās interneta palaišanas) (QIS) soļus.




Ja pēc tīmekļa pārlūka palaišanas QIS tīmekļa lapa neparādās, atspējojiet proxy iestatījumus tīmekļa pārlūkā.


4. Iestatīšana ir pabeigta.



Maskinvarefunksjoner



1.	Strøm-LED	**7.**	LAN-LED 1–4
2.	5 GHz-LED	**8.**	USB-LED
3.	2,4 GHz-LED	**9.**	USB 3.0-port
4.	Internett-LED	**10.**	LED -knapp
5.	DSL-LED	**11.**	Wi-Fi -knapp
6.	E-WAN-LED		



12.	Tilbakestillknapp	**16.**	WAN-port
13.	WPS-knapp	**17.**	USB 2.0-port
14.	DSL-port	**18.**	DC-INN-kontakt
15.	LAN-port 1–4	**19.**	Strømknapp

- **USB ekstern HDD/flashdisk:**
  - Den trådløse ruteren fungerer med de fleste USB HDD-er/flashdisker opptil 2 TB og støtter lese-skrivetilgang for FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 og NTFS.
  - For trygg fjerning av USB-disken, start det nettbaserte brukergrensesnittet **(http://router.asus.com)**, deretter i **Network Map (Nettverkskart)**-sidens øvre høyre hjørne, klikk på USB-ikonet og klikk på **Eject USB disk (Løs ut USB-disk)**.
  - Feilaktig fjerning av USB-disk, for eksempel fjerning under streaming av video/musikk eller filoverføring, kan føre til at data blir korrupt.
  - For listen over filsystemer og harddiskpartisjoner som den trådløse ruteren støtter, besøk:

    http://event.asus.com/networks/disksupport
- For listen over skrivere som den trådløse ruteren støtter, besøk: **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Innhold i pakken


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ RJ-45 Nettverkskabel
- ☑ AC-adapter
- ☑ RJ-11-telefonkabel
- ☑ Garantikor
- ☑ Hurtigstartguide
- ☑ Support CD (Brukerveiledning/verktøy)
- ☑ Splitter (varierer med område)

Dersom noen av elementene mangler eller er skadet, ta kontakt med forhandleren.

Plassere ruteren


For å få den beste ytelsen for trådløst trådløst nettverk fra ASUS-ruter bør du følge disse anbefalingene:

- Plasserer den trådløse rutere i et sentralt område for maksimal trådløs dekning for nettverksenhetene.
- Hold enheten unna metallhindringer og direkte sollys.
- Hold enheten unna Wi-Fi-enheter med bare 802.11g eller 20MHz, 2,4 GHz-datamaskinutstyr, Bluetooth-enheter, trådløse telefoner, transformatorer, tunge motorer, fluorescerende lys, mikrobølgeovner, kjøleskap og annet industriutstyr for å forhindre signalinterferens eller -tap.
- For å sikre best trådløst signal, juster de to avtagbare antenner som vist på tegningen under.
- Alltid oppdater til den siste fastvaren. Besøk ASUS-websiden på **http://www.asus.com** for de aller siste fastvareoppdateringene.




Før du fortsetter


1. Koble til enhetene.



2. Før du setter opp forbindelsen, må du sørge for at DSL-indikatoren på frontpanelet er på og ikke blinker.




3. Start nettleseren og følg anvisningene i Hurtig Internett-oppsett (QIS = Quick Internet Setup).




Hvis du ikke ser QIS-websiden etter at du starter nettleseren, må du deaktivere proxy-innstillingene i nettleseren.


4. Oppsett ferdig.



Características do hardware



1.	LED de energia	**7.**	LED de LAN 1 a 4
2.	LED de 5 GHz	**8.**	LED de USB
3.	LED de 2.4 GHz	**9.**	Porta USB 3.0
4.	LED de Internet	**10.**	Botão LED
5.	LED de DSL	**11.**	Botão Wi-Fi
6.	LED de E-WAN		



12.	Botão de reposição	**16.**	Portas WAN
13.	Botão WPS	**17.**	Porta USB 2.0
14.	Porta DSL	**18.**	Tomada de entrada DC
15.	Portas LAN 1 a 4	**19.**	Botão de energia

- **Disco Rígido USB Externo/Disco Flash:**
  - O router sem fios funciona com a maioria dos Discos Rígidos USB/Discos Flash com até 2TB de capacidade e suporta o acesso de leitura-escrita nos sistemas FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 e NTFS.
  - Para remover em segurança o disco USB, aceda à interface Web (**http://router.asus.com**) e no canto superior direito da página **Network Map (Mapa de rede)**, clique no ícone USB e em **Eject USB (Ejectar USB)**.
  - A remoção incorrecta do disco USB poderá danificar os dados.
  - Para consultar a lista de sistemas de ficheiros e de partições de disco rígido que o router sem fios suporta, visite: **http://event.asus.com/ networks/disksupport**
- Para consultar a lista de impressoras que o router suporta, visite **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Conteúdo da embalagem


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ RJ-45 Cabo de rede
- ☑ Transformador
- ☑ Cabo de telefone RJ-11
- ☑ Cartão de Garantia
- ☑ Guia de consulta rápida
- ☑ CD de suporte (contendo o manual e os utilitários)
- ☑ Separador (varia consoante a região)

Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.

Colocação do router


Para garantir a melhor qualidade de transmissão entre o router sem fios e os dispositivos de rede a ele ligados:

- Coloque o router sem fios numa área central para obter a maior cobertura possível sem fios para os seus dispositivos de rede.
- Mantenha o dispositivo afastado de obstruções de metal e de luz solar directa.
- Mantenha o dispositivo afastado de dispositivos Wi-Fi que utilizam apenas a norma 802.11g ou 20MHz, periféricos de computador que utilizam a banda 2,4GHz, dispositivos Bluetooth, telefones sem fios, transformadores, motores de alta resistência, lâmpadas fluorescentes, fornos microondas, frigoríficos e outros equipamentos industriais para evitar interferências ou perdas de sinal.
- Para garantir um sinal sem fios ideal, oriente as duas antenas amovíveis tal como ilustrado nas imagens abaixo.
- Actualize sempre para o firmware mais recente. Visite o Web site da ASUS em **http://www.asus.com** para obter as actualizações de firmware mais recentes.




Antes de prosseguir


1. Ligue os dispositivos.



2. Antes de iniciar o procedimento de configuração ADSL, certifique-se de que o indicador de ADSL no painel frontal do fica fixo.




3. Abra o browser da web e siga as instruções para configuração rápida da Internet.




Se a página Web da função QIS não for exibida ao iniciar o navegador Web, desactive as definições de proxy do navegador Web.


4. A configuração fica assim concluída.



Szybki przegląd



1.	Dioda LED zasilania	**7.**	Dioda LED LAN 1~4
2.	Dioda LED 5 GHz	**8.**	Dioda LED USB
3.	Dioda LED 2,4 GHz	**9.**	Port USB 3.0
4.	Dioda LED Internetu	**10.**	Przycisk LED
5.	Dioda LED DSL	**11.**	Przycisk Wi-Fi
6.	Dioda LED E-WAN		



12.	Przycisk Reset	**16.**	Port WAN
13.	Przycisk WPS	**17.**	Port USB 2.0
14.	Port DSL	**18.**	Gniazdo wejścia prądu stałego (DC-IN)
15.	Porty LAN 1~4	**19.**	Przycisk zasilania

- **Zewnętrzny dysk twardy/dysk flash USB:**
  - Router bezprzewodowy działa z większością dysków twardych /dysków flash USB o wielkości do 2TB i obsługuje odczyt – zapis dla systemów plików FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i NTFS.
  - W celu bezpiecznego odłączenia dysku USB, uruchom interfejsu użytkownika sieci web **(http://router.asus.com)**, a następnie w górnym, pawym rogu strony **Network Map (Mapa sieci)**, kliknij ikonę USB i kliknij **Eject USB (Wysuń USB)**.
  - Nie prawidłowe odłączenie dysku USB może spowodować uszkodzenie danych.
  - W celu uzyskania listy systemów plików i partycji dysku twardego, które obsługuje router bezprzewodowy, odwiedź **http://event.asus.com/ networks/disksupport**
- W celu uzyskania listy drukarek, które obsługuje router bezprzewodowy, odwiedź **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Zawartość opakowania


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ RJ-45 Kabel sieciowy
- ☑ Adapter zasilania
- ☑ Kabel telefoniczny RJ-11
- ☑ Karta gwarancyjna
- ☑ Instrukcja szybkiego uruchomienia
- ☑ Pomocniczy dysk CD (podręcznik, narzędzia)
- ☑ Rozdzielacz (zależy od regionu)

W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.

Pozycjonowanie routera


Dla zapewnienia najlepszej transmisji sygnału bezprzewodowego pomiędzy routerem bezprzewodowym a podłączonymi urządzeniami sieciowymi należy upewnić się, że:

- Router bezprzewodowy jest umieszczony centralnie, aby zapewnić maksymalny zasięg transmisji bezprzewodowej do urządzeń sieciowych.
- Urządzenie trzymać z dala od metalowych przeszkód oraz bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- W celu zapobieżenia zakłóceniom lub utratom sygnału trzymać urządzenie z dala od urządzeń Wi-Fi obsługujących wyłącznie pasma 802.11g lub 20 MHz, komputerowych urządzeń peryferyjnych 2,4 GHz, urządzeń Bluetooth, telefonów bezprzewodowych, transformatorów, silników do wysokich obciążeń, świetlówek, kuchenek mikrofalowych, lodówek oraz innego wyposażenia przemysłowego.
- W celu uzyskania najwyższej jakości sygnału sieci bezprzewodowej należy ustawić dwie odłączane anteny zgodnie z poniższym rysunkiem.
- Zawsze zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsze informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego można uzyskać na stronie internetowej ASUS pod adresem **http://www.asus.com.**




Przed kontynuowaniem


1. Podłącz swoje urządzenia.



2. Przed uruchomieniem procedury ustawień ADSL należy upewnić się, że świeci stałym światłem wskaźnik ADSL na panelu przednim DSL-AC88U.




3. Uruchom przeglądarkę internetową i postępuj zgodnie z poleceniami Szybkiej konfiguracji Internetu (QIS).




Jeżeli strona sieciowa QIS nie jest wyświetlana po uruchomieniu przeglądarki sieciowej, należy wyłączyć ustawienia proxy przeglądarki sieciowej.


4. Konfiguracja została zakończona.



Аппаратные функции



1.	Индикатор питания	**7.**	Индикаторы LAN 1~4
2.	Индикатор 5 ГГц	**8.**	Индикатор USB
3.	Индикатор 2,4 ГГц	**9.**	Порт USB 3.0
4.	Индикатор Интернет	**10.**	Кнопка индикатора
5.	Индикатор DSL	**11.**	Кнопка Wi-Fi
6.	Индикатор E-WAN		



12.	Кнопка сброса	**16.**	WAN порт
13.	Кнопка WPS	**17.**	Порт USB 2.0
14.	Разъем DSL	**18.**	Разъем питания
15.	Порты LAN 1~4	**19.**	Кнопка питания

- **Внешний USB HDD/флэш-диск**
  - Беспроводной роутер работает с большинством USB жестких дисков/ флэш-дисков (размером до 2 Тб) и поддерживает чтение и запись для FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 и NTFS.
  - Для безопасного извлечения USB диска запустите веб-интерфейс (**http://router.asus.com**), Нажмите иконку USB на странице карты сети и нажмите **Eject USB диск**.
  - Неправильное извлечение USB-диска во время загрузки файлов может привести к потере данных.
  - Список поддерживаемых файловых систем и разделов для жесткого диска смотрите на странице: **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- Список поддерживаемых принтеров смотрите на странице: **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Комплект поставки


- ☑ Беспроводной роутер с модемом DSL-AC88U
- ☑ Сетевой кабель (RJ-45)
- ☑ Блок питания
- ☑ Телефонный кабель (RJ-11)
- ☑ Гарантийный талон
- ☑ Краткое руководство
- ☑ Компакт-диск (руководство пользователя/утилиты)
- ☑ Разветвитель (в зависимости от региона)

Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.

Размещение роутера


Для улучшения беспроводной связи между беспроводным роутером и сетевыми устройствами, подключенными к нему, выполните следующее:

- Поместите беспроводной роутер в центре беспроводной сети для максимального покрытия.
- Поместите устройство подальше от металлических преград и прямых солнечных лучей.
- Для предотвращения помех поместите устройство подальше от устройств стандарта 802.11g или устройств, работающих на частоте 20 МГц или 2.4ГГц, устройств Bluetooth, беспроводных телефонов, трансформаторов, мощных двигателей, флюоресцентных ламп, микроволновых лучей, холодильников и другого промышленного оборудования.
- Для обеспечения оптимального сигнала, расположите три съемные антенны, как показано на рисунке ниже.
- Используйте последнюю прошивку. Для получения подробной информации о наличии свежей прошивки посетите сайт ASUS http://www.asus.com.




Подготовка


1. Подключите Ваши устройства.



2. Перед настройкой сети, убедитесь, что индикатор DSL горит.




3. Запустите браузер и следуйте инструкциям быстрого подключения к Интернету (QIS).




Если QIS страница не появилась при запуске браузера, отключите использование прокси-сервера в браузере.


4. Настройка завершена.



Caracteristici hardware



1.	LED alimentare	**7.**	LED-uri 1~4 pentru LAN
2.	LED bandă de 5 GHz	**8.**	LED USB
3.	LED bandă de 2,4 GHz	**9.**	Port USB 3.0
4.	LED internet	**10.**	Buton LED
5.	LED DSL	**11.**	Buton Wi-Fi
6.	LED E-WAN		



12.	Buton de resetare	**16.**	Port WAN
13.	Buton WPS	**17.**	Port USB 2.0
14.	Port DSL	**18.**	Mufă intrare alimentare
15.	Porturi 1~4 pentru LAN	**19.**	Buton de alimentare

- **Unitate de hard disk externă/unitate flash pentru USB:**
  - Ruterul fără fir funcţionează cu majoritatea unităţilor de hard disk/unităţilor flash pentru USB de până la 2 TO şi acceptă acces la citire-scriere pentru FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 şi NTFS.
  - Pentru a elimina în siguranţă unitatea USB, lansaţi interfaţa grafică Web **(http://router.asus.com)**, apoi în colţul din dreapta sus al paginii Network Map (Hartă reţea), faceţi clic pe pictograma USB şi faceţi clic pe **Eject USB (Scoatere USB)**.
  - Eliminarea incorectă a unităţii USB poate să cauzeze coruperea datelor.
  - Pentru lista sistemelor de fişiere şi a partiţiilor de hard disk pe care le acceptă ruterul fără fir, vizitaţi **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- Pentru lista imprimantelor pe care le acceptă ruterul fără fir, vizitaţi **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Conteúdo da embalagem


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ RJ-45 Reţeaua de cablu
- ☑ Încărcător
- ☑ Cablu RJ-11 pentru telefon
- ☑ Card de garanţie
- ☑ Ghid rapid de pornire
- ☑ CD (Manual/utilitare)
- ☑ Divizor (în funcţie de regiune)

Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipseşte, contactaţi furnizorul.

Poziţionarea ruterului


Pentru transmisia optimă a semnalului fără fir între ruterul fără fir şi dispozitivele de reţea conectate la acesta, asiguraţi-vă că:

- Aşezaţi ruterul fără fir într-o zonă centrală pentru o acoperire fără fir maximă pentru dispozitivele de reţea.
- Feriţi dispozitivul de obstacole de metal şi de lumina directă a soarelui.
- Feriţi dispozitivul de dispozitive Wi-Fi numai de 802.11g sau 20 MHz, echipamente periferice de 2,4 GHz, dispozitive Bluetooth, telefoane fără fir, transformatoare, motoare de mare putere, lumini fluorescente, cuptoare cu microunde, frigidere şi alte echipamente industriale pentru a preveni interferenţele sau pierderea semnalului.
- Pentru a asigura un semnal wireless optim, orientaţi cele două antene detaşabile aşa cum se arată în imaginea de mai jos.
- Actualizaţi întotdeauna la cel mai recent firmware. Vizitaţi site-ul Web ASUS la adresa **http://www.asus.com** pentru a obţine cele mai recente actualizări de firmware.




Înainte de a începe


1. Conectați dispozitivele dvs.



2. Înainte de a începe procedura de setare pentru DSL verificați ca indicatorul DSL de pe panoul DSL-AC88U să fie aprins constant.




3. Lansaţi browser-ul web şi urmaţi paşii de Conectare Rapidă la Internet (QIS).




Dacă pagina web QIS nu apare după ce aţi lansat browserul web, dezactivaţi setările proxy ale browserului web.


4. Conectarea este finalizată.



Un vistazo rápido



1.	LED de encendido y apagado	**7.**	LED LAN 1~4
2.	LED de 5 GHz	**8.**	LED USB
3.	LED de 2,4 GHz	**9.**	Puerto USB 3.0
4.	LED de Internet	**10.**	Botón de LED
5.	LED DSL	**11.**	Botón de Wi-Fi
6.	LED E-WAN		



12.	Botón de restablecimiento	**16.**	Puerto WAN
13.	Botón de WPS	**17.**	Puerto USB 2.0
14.	Puerto DSL	**18.**	Conector ENTRADA DE CC
15.	Puertos 1~4 LAN	**19.**	Botón de alimentación

- **Disco flash/Disco duro externo USB:**
  - El router inalámbrico funciona con la mayoría de discos flash y discos duros USB de hasta 2 TB y admite acceso de lectura y escritura para los formatos FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 y NTFS.
  - Para quitar de forma segura el disco USB, inicie la interfaz gráfica del usuario Web **(http://router.asus.com)** y, a continuación, en la página **Network Map (Mapa de la red)**, haga clic en **Eject USB disk (Expulsar disco USB).**
  - Si quita el disco USB de forma incorrecta, los datos pueden resultar dañados.
  - Para conocer la lista del sistema de archivos y las particiones de disco duro que admite el contador inalámbrico, visite la dirección **http://event.asus.com/networks/disksupport.**
- Para conocer la lista de impresoras que admite el router inalámbrico, visite la dirección **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Contenido del paquete


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ Cable de red RJ-45
- ☑ Adaptador de alimentación
- ☑ Cable telefónico RJ-11
- ☑ Tarjeta de garantía
- ☑ Guía de inicio rápido
- ☑ CD de soporte (Manual/software de utilidad)
- ☑ Divisor (varía en función de la región)

Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

Ubicar el router inalámbrico


Para conseguir la mejor transmisión de señal inalámbrica entre el router inalámbrico y los dispositivos de red conectados a él, asegúrese de:

- Colocar el router inalámbrico en un área centralizada para conseguir la máxima cobertura inalámbrica para los dispositivos de red.
- Mantenga el dispositivo alejado de obstáculos metálicos y de la luz solar directa.
- Mantenga el producto alejado de dispositivos WiFi de 802.11g o 20 MHz, equipos periféricos de 2,4 GHz, dispositivos Bluetooth, teléfonos inalámbricos, transformadores, motores de alto rendimiento, luces fluorescentes, hornos microondas, frigoríficos y otros equipos industriales para evitar interferencias o pérdidas de señal.
- Para garantizar la mejor señal inalámbrica, oriente las dos antenas desmontables tal y como se muestra en el dibujo siguiente.
- Actualícese siempre a la versión be firmware más reciente. Visite el sitio Web de ASUS en **http://www.asus.com** para obtener las actualizaciones de firmware más recientes.




Antes de proceder


1. Conecte sus dispositivos.



2. Antes de iniciar el procedimiento de configuración de la conexión ADSL, asegúrese de que el indicador ADSL situado en el panel del router DSL-AC68U se encuentre encendido.




3. Abra su explorador web y siga los pasos indicados por la función Quick Internet Setup rápida de Internet.




NOTA: Si la página web de QIS no aparece tras abrir el explorador web, deshabilite la configuración proxy del explorador web.


4. Ha finalizado la configuración.



Karakteristike hardvera



1.	Svetleća dioda za napajanje	**7.**	Svetleća dioda za LAN 1–4
2.	Svetleća dioda za 5 GHz	**8.**	Svetleća dioda za USB
3.	Svetleća dioda za 2,4 GHz	**9.**	USB 3.0 portovi
4.	Svetleća dioda za internet	**10.**	Dugme za LED
5.	Svetleća dioda za DSL	**11.**	Dugme za Wi-Fi-ja
6.	Svetleća dioda za E-WAN		



12.	Dugme za vraćanje podešavanja	**16.**	WAN portovi
13.	Dugme za WPS	**17.**	USB 2.0 portovi
14.	DSL portovi	**18.**	Priključak DC ulaza
15.	Portovi za LAN 1–4	**19.**	Dugme za napajanje

- **USB eksterni HDD/Fleš disk:**
  - Bežični ruter radi sa većinom USB HDD/Fleš diskova do 2TB i podržava pristup za čitanje i pisanje za FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i NTFS.
  - Da bezbedno uklonite USB disk, pokrenite internet GUI (**http://router.asus.com**), a potom u gornjem, desnom uglu na stranici za **Network Map (Mrežnu mapu)** kliknite na USB ikonicu i kliknite na **Eject USB (Izbaci USB)**.
  - Nepravilno uklanjanje USB diska može da dovede do oštećenja podataka.
  - Za spisak particija na hard disku i fajl sistem koji bežični ruter podržava, posetite: **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- Za spisak štampača koje bežični ruter podržava, posetite: **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Sadržaj paketa


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ RJ-45 Mrežni kabl
- ☑ AC adapter
- ☑ RJ-11 telefonski kabl
- ☑ Papiri sa garancijom
- ☑ Vodič za brzo korišćenje
- ☑ CD za podršku (uputstvo za korišćenje/pomoćni programi)
- ☑ Razdvajač (razlikuje se u zavisnosti od regiona)

Ukoliko bilo koja od dole navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte svog prodavca.

Postavljanje vašeg bežičnog rutera


Za nasjbolji rad bežične mreže sa vašeg ASUS rutera, pratite preporuke ispod:

- Postavite bežični ruter u centralni prostor za maksimalno bežično pokriće za mrežne uređaje.
- Držite uređaj dalje od metalnih prepreka i dalje od direktne sunčeve svetlosti.
- Držite uređaj dalje od bežičnih uređaja koji koriste samo 802.11g ili 20MHz opseg, 2,4GHz perifernih kompjuterskih uređaja, Bluetooth uređaja, bežičnih telefona, transformera, elektro-motora, fluorescentnog osvetljenja, mikrotalasnih pećnica, frižidera i druge industrijske opreme da biste sprečili slabljenje ili gubitak signala.
- Da obezbedite najbolji bežični signal, okrenite de odvojive antene, kako je pokazano na slici ispod.
- Uvek ažurirajte na najnoviji firmver. Posetite ASUS internet prezentaciju na adresi **http://www.asus.com** da dobijete najnovije ažuriranje firmvera.




Pre nego što nastavite


1. Povežite svoje uređaje.



2. Pre podešavanja mreže, proverite da je ADSL indikator na prednjem panelu uključen i da ne treperi.




3. Pokrenite internet pretraživač i pratite korake opisane u Brzom podešavanju interneta (QIS).




Ukoliko se QIS internet stranica ne pojavi nakon što ste pokrenuli internet pretraživač, isključite proksi podešavanja na internet pretraživaču.


4. Podešavanje je završeno.



Funkcie hardvéru



1.	LED indikátor zapnutia	**7.**	LED indikátor siete LAN 1~4
2.	LED indikátor pre 5 GHz	**8.**	LED indikátor USB
3.	LED indikátor pre 2,4 GHz	**9.**	Port rozhrania USB 3.0
4.	LED indikátor internetu	**10.**	Tlačidlo na LED
5.	LED indikátor DSL	**11.**	Tlačidlo na siete Wi-Fi
6.	LED indikátor E-WAN		



12.	Tlačidlo na resetovanie	**16.**	Port WAN
13.	Tlačidlo na WPS	**17.**	Port rozhrania USB 2.0
14.	Port DSL	**18.**	Konektor vstupu napájania jednosmerným prúdom – DC-IN
15.	Porty siete LAN 1~4	**19.**	Hlavný vypínač

- **Externý USB HDD/Flash disk:**
  - Smerovač bezdrôtovej komunikácie funguje s väčšinou USB HDD/Flash diskov a podporuje prístup s možnosťou zápisu a čítania pre FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 a NTFS.
  - Ak chcete bezpečne odpojiť USB disk, spusťte webové grafické používateľské rozhranie (**http://router.asus.com**), kliknite na ikonu USB v strednej časti stránky Mapa siete a kliknite na Remove (Odstrániť) .
  - Nesprávne odpojenie USB disku, napríklad počas vysilenia prúdu video/hudobných údajov alebo počas preberania súborov môže mať za následok poškodenie údajov.
  - Zoznam systémov súborov a oblastí pevného disku, ktoré smerovač bezdrôtovej komunikácie podporuje nájdete na stránke **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- Zoznam tlačiarní, ktoré smerovač bezdrôtovej komunikácie podporuje, nájdete na stránke **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Obsah balenia


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ RJ-45 Nätverkskabel
- ☑ Nätadapter
- ☑ Telefónny kábel RJ-11
- ☑ Garantikort
- ☑ Snabbstartguide
- ☑ Support-CD (bruksanvisning/ hjälp program)
- ☑ Rozdeľovač (regionálne sa líši)

Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.

Umiestnenie smerovača bezdrôtovej komunikácie


Na najlepší prenos bezdrôtového signálu medzi smerovačom bezdrôtovej komunikácie a sieťovými zariadeniami je nutné:

- Umiestniť smerovač bezdrôtovej komunikácie v centrálnej zóne s cieľom dosiahnuť maximálne pokrytie bezdrôtovým signálom pre potreby sieťových zariadení.
- Do blízkosti zariadenia neukladať žiadne kovové prekážky a chrániť ho pred účinkami priameho slnečného žiarenia.
- Umiestniť zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od 802.11g alebo 20 MHz Wi-Fi zariadení, 2,4 GHz počítačových periférnych zariadení, bluetooth zariadení, bezšnúrových telefónov, transformátorov, masívnych motorov, žiarivkových svetiel, mikrovlnných rúr, chladničiek a ďalších priemyselných zariadení, aby ste predišli rušeniu alebo strate signálu.
- Na zabezpečenie najlepšieho bezdrôtového signálu nastavte smerovanie odpojiteľných antén, ako je to znázornené na obrázku nižšie.
- Vždy vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu firmvéru. Najnovšiu aktualizáciu firmvéru nájdete na webovej lokalite ASUS na adrese **http://www.asus.com**.




Skôr, ako budete pokračovať


1. Pripojte svoje zariadenia.



2. Skôr, ako spustíte postup nastavenia ADSL skontrolujte, či indikátor ADSL na paneli DSL-N55U svieti neprerušovane.




3. Spustite internetový prehliadač a postupujte podľa krokov Stručného návodu pre nastavenie internetu (QIS).




Pokiaľ sa webová stránka QIS nezobrazí po spustení internetového prehliadača, deaktivujte proxy nastavenia internetového prehliadača.


4. Nastavenie je dokončené.



Hiter pogled



1.	Indikator za vklop	**7.**	Indikatorji za LAN (1–4)
2.	Indikator za 5 GHz	**8.**	Indikator za USB
3.	Indikator za 2,4 GHz	**9.**	Vrata USB 3.0
4.	Indikator za internet	**10.**	Gumb za LED
5.	Indikator za DSL	**11.**	Gumb za Wi-Fi
6.	Indikator za E-WAN		



12.	Gumb za ponastavitev	**16.**	Vrata WAN
13.	Gumb WPS	**17.**	Vrata USB 2.0
14.	Vrata DSL	**18.**	Vtičnica DC-IN
15.	Vrata LAN 1–4	**19.**	Gumb za vklop/izklop

- **Zunanji trdi disk z USB/pomnilniški ključ:**
  - Brezžični usmerjevalnik deluje z večino trdih diskov z USB/pomnilniških ključev do 2TB in podpira bralno-pisalni dostop za FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 in NTFS
  - Za varno odstranjevanje diska USB zaženite spletni grafični vmesnik (**http://router.asus.com**), nato pa v zgornjem desnem kotu strani Network Map (zemljevid omrežja) kliknite ikono USB in kliknite Eject USB (izvrzi USB).
  - Nepravilno odstranjevanje diska USB lahko povzroči poškodovanje podatkov.
  - Za seznam sistema datotek in particij na trdem disku, ki jih brezžični usmerjevalnik podpira, obiščite: **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- Za seznam tiskalnikov, ki jih brezžični usmerjevalnik podpira, obiščite: **http://event.asus.com/2009/networks/printersupport**

Vsebina paketa


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ Omrežni kabel RJ-45
- ☑ Napajalni pretvornik AC
- ☑ Telefonski kabel RJ-11
- ☑ Garancijski list
- ☑ Vodnik za hitri zagon
- ☑ CD za podporo (uporabniški priročnik/pripomočki)
- ☑ Delilnik (se razlikuje glede na državo)

Če opazite, da je kateri koli od elementov poškodovan ali manjka, se posvetujte z vašim trgovcem.

Nastavitev položaja vašega brezžičnega usmerjevalnika


Za najboljše delovanje brezžične povezave in za popolno optimizacijo delovanja vašega usmerjevalnika ASUS, sledite spodnjim navodilom:

- Postavite brezžični usmerjevalnik v središčno območje za najboljšo brezžično pokritost omrežnih naprav.
- Naprave ne postavljajte v bližino kovinskih ovir in je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Naprave ne postavljajte v bližino Wi-Fi naprav, ki delujejo samo na 802.11g ali 20MHz, 2,4GHz računalniške dodatne opreme, naprav Bluetooth, brezvrvičnih telefonov, transformatorjev, težkih motorjev, fluorescentnih luči, mikrovalovnih pečic, hladilnikov in druge industrijske opreme, da preprečite interference ali izgube signala.
- Za zagotovitev kvalitetnega brezžičnega signala, usmerite obe odstranljivi anteni, kot je prikazano na spodnji sliki.
- Vedno posodabljajte na najnovejšo strojno programsko opremo. Obiščite spletno stran ASUS na naslovu **http://www.asus.com** za najnovejše posodobitve strojne programske opreme.




Preden nadaljujete

1. Povežite svoje naprave.




2. Pred nastavitvijo vaše povezave, se prepričajte, da svetleči indikator stanja pripravljenosti ADSL na sprednji strani sveti in da ne utripa.




3. Zaženite brskalnik in sledite korakom za hitro nastavitev interneta (QIS).






Če se po zagonu brskalnika ne odpre spletna stran za hitro nastavitev interneta (QIS), onemogočite nastavitve proxy na spletnem brskalniku.


4. Nastavitev je dokončana.



Hårdvarufunktioner



1.	Strömkontrollampa	**7.**	LAN-kontrollampa 1~4
2.	5 GHz kontrollampa	**8.**	USB-kontrollampa
3.	2,4 GHz kontrollampa	**9.**	USB 3.0-port
4.	Internetkontrollampa	**10.**	LED-knapp
5.	DSL-kontrollampa	**11.**	Knapp för Wi-Fi
6.	E-WAN-kontrollampa		



12.	Återställningsknapp	**16.**	WAN-port
13.	WPS-knapp	**17.**	USB 2.0-port
14.	DSL-port	**18.**	DC-IN-uttag
15.	LAN-portar 1~4	**19.**	Strömbrytare

NOTERA:

- **USB externt HDD-/flashminne:**
  - Den trådlösa routern fungerar med de flesta USB HDD-/flashminnen upp till 2TB och stöder läs-/skriv-åtkomst för FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 och NTFS.
  - För att avlägsna USB-minnet säkert ska du lansera webb-GUI (**http://router.asus.com**); i övre högra hörnet på sidan Nätverkskarta klickar du på USB-ikonen och klickar på **Mata ut USB**.
  - Felaktig borttagning av USB-minne kan orsaka korruption av data.
  - För att se en lista över filsystem och hårddiskpartitioner som stöds av den trådlösa routern, gå till **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- För att se en lista över skrivare som stöds av den trådlösa routern, gå till **http://event.asus.com/networks/printersupport**

Förpackningens innehåll


- ☑ DSL-AC88U
- ☑ RJ-45 Nätverkskabel
- ☑ Växelströmsadapter
- ☑ RJ-11 telefonkabel
- ☑ Garantikort
- ☑ Snabbstartguide
- ☑ Support-CD (bruksanvisning/ hjälp program)
- ☑ Splitter (varierar mellan olika regioner)

Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.

Placera din router


För att få bästa trådlösa nätverksprestanda från ASUS-routern, följ rekommendationerna nedan:

- Placerar den trådlösa routern på en central plats för maximal trådlös täckning för nätverksenheterna.
- Håll enheten undan från metallhinder och undan från direkt solljus.
- Håll enheten borta från 802.11g eller 20MHz endast Wi-Fi-enheter, 2,4 GHz datorkringutrustning, Bluetooth-enheter, sladdlösa telefoner, transformatorer, kraftiga motorer, fluorescerande ljus, mikrovågsugnar, kylskåp och andra industriella utrustningar för att förhindra signalstörningar eller signalförluster.
- För att garantera bästa trådlösa signal skall den två löstagbara antennerna riktas in såsom visas i ritningen nedan.
- Uppdatera alltid till den senaste firmware-versionen. Besök ASUS webbsida på **http://www.asus.com** för att hämta den senaste uppdateringen av enhetens firmware.




Monteringsalternativ


1. Anslut dina enheter.



2. Innan anslutningen ställs in, se till att ADSL-indikatorn på frontpanelen är påslagen och att den inte blinkar.




3. Starta en webbläsare och följ stegen Quick Internet Setup (QIS/snabb internetinstallation).




Om QIS webbsidan inte visas efter att webbläsaren startats avaktivera proxyinställningen i webbläsaren.


4. Installationen är klar.



Donanım Özellikleri



1.	Güç LED'i	**7.**	LAN 1~4 LED'i
2.	5 GHz LED'i	**8.**	USB LED'i
3.	2,4 GHz LED'i	**9.**	USB 3.0 bağlantı noktası
4.	Internet LED'i	**10.**	LED düğmesi
5.	DSL LED'i	**11.**	Wi-Fi düğmesi
6.	E-WAN LED'i		



12.	Sıfırla düğmesi	**16.**	WAN bağlantı noktası
13.	WPS düğmesi	**17.**	USB 2.0 bağlantı noktası
14.	DSL bağlantı noktası	**18.**	DC-IN jakı
15.	LAN 1~4 bağlantı noktaları	**19.**	Güç düğmesi

. -Bu Cihaz Türkiye analog şebekelerde çalışabilecek şekilde tasarlanmıstır.
. -Cihazın ayrıntılı kurulum rehberi kutu içeriğinden çıkan CD içerisindedir. Cihazın kullanıc arayüzü Türkçe'dir.
. -Cihazın kullanılması planlanan ülkelerde herhangi bir kısıtlaması yoktur. Ülkeler simgele halinde kutu uzerinde belirtilmistir.

- **USB Harici HDD/Flaş diskinde:**
  - Kablosuz yönlendirici birçok USB HDD'ler/Flaş diskler ve FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 ve NTFS için yazma-okuma erişimini destekler.
  - USB diskini güvenilir bir şekilde çıkarmak için, web GUI'yi (**http://router.asus.com**) başlatın, Ağ Haritası sayfasının USB simgesine tıklayın ve Ağ **Eject USB disk(Kaldır USB diskler**) .
  - Video/müzik akışı veya dosya indirme gibi durumlarda USB diskinin yanlış çıkarılması verilerin bozulmasına sebep olabilir.
  - Kablosuz yönlendiricinin desteklediği dosya sisteminin listesi ve sabit disk bölüştürmek için **http://event.asus.com/networks/disksupport** sayfasını ziyaret edin.
- Kablosuz yönlendiricinin desteklediği yazıcıların listesi için,i **http://event.asus.com/networks/printersupport** sayfasını ziyaret edin.

Paket içeriği


- ☑ DSL-AC88U kablosuz модем yönlendiricinizi
- ☑ Ağ kablosu RJ-45
- ☑ AC adaptörü
- ☑ RJ-11 Telefon kablosu)
- ☑ Garanti kartı
- ☑ Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- ☑ Destek CD'si (Kullanım Kılavuzu)
- ☑ Bölücü (bölgeye göre türü değişir)

Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin.

Yönlendiricinizi yerleştirme


ASUS yönlendiricinizin en iyi kablosuz ağ performansını almak için, aşağıdaki önerileri yerine getirin:

- Ağ aygıtları için maksimum kablosuz kapsama elde etmek amacıyla kablosuz yönlendiricinizi merkezi bir alana yerleştirin.
- Aygıtı engelleyici metal cisimlerden ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Aygıtı sadece 802.11g veya 20MHz olan Wi-Fi aygıtlarından, 2,4GHz bilgisayar çevrebirimlerinden, Bluetooth aygıtlarından, kablosuz telefonlardan, transformatörlerden, ağır görev motorlarından, flörosan ışıklarından, mikrodalga fırınlarından, soğutuculardan ve diğer endüstriyel ekipmanlardan uzak tutarak sinyal etkileşimini veya kaybını önleyin.
- En iyi kablosuz sinyalini garanti etmek için, aşağıdaki çizimde gösterilen iki sökülebilir anteni yönlendirin.
- Daima en son aygıt yazılımına yükseltin. En son aygıt yazılımı güncellemelerini almak için **http://www.asus.com** adresinden ASUS web sitesini ziyaret edin.




Devam etmeden önce


1. Aygıtlarınızı bağlayın.



2. ADSL ayar prosedürünü başlatmadan önce, lütfen paneldeki DSL-N55U'daki ADSL göstergesinin sürekli yandığından emin olun.




3. Web tarayıcınızı açın ve Quick Internet Setup (Hızlı İnternet Kurulumu) (QIS) adımlarını izleyin.




QIS web sayfası, web tarayıcınız başlatıldıktan sonra ekrana gelmiyorsa, web tarayıcınızın proxy ayarlarını devre dışı bırakın.


4. Kurulum tamamlanır.



Загальний огляд



1.	Світлодіод живлення	**7.**	Світлодіод локальної мережі 1-4
2.	Світлодіод 5 GHz	**8.**	Порти USB
3.	Світлодіод 2.4 GHz	**9.**	Порт USB 3.0
4.	Світлодіод Internet	**10.**	Кнопка LED
5.	Світлодіод DSL	**11.**	Кнопка Wi-Fi
6.	Світлодіод E-WAN		



12.	Кнопка “Скинути”	**16.**	Порт WAN
13.	Кнопка WPS	**17.**	Порт USB 2.0
14.	Порт DSL	**18.**	Порт живлення (входу постійного струму)
15.	Порт LAN 1~4	**19.**	Кнопка живлення

- **Зовнішній жорсткий диск USB / Флеш-пам'ять:**
  - Бездротовий маршрутизатор працює з більшістю жорстких дисків USB / флеш-пам'яттю і підтримує доступ з можливістю читати і писати для FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 і NTFS.
  - Щоб безпечно зняти пам'ять USB, запустіть графічний інтерфейс (**http://router.asus.com**), клацніть по піктограмі USBпосередині сторінки Network Map (Карта мережі) і клацніть по **Eject USB disk (виганяти пам'ять USB)** .
  - Неправильне видалення пам'яті USB, наприклад, під час передачі даних відео/музики або завантаження файлу можуть спотворити дані.
  - Список систем файлів і логічних дисків на жорсткому диску, які підтримує бездротовий маршрутизатор: **http://event.asus.com/networks/disksupport**
- Список принтерів, які підтримує бездротовий маршрутизатор **http://event.asus.com/networks/printersupport**

До комплекту входять


- ☑ DSL-AC88U бездротовий модема маршрутизатор
- ☑ Мережевий кабель (RJ-45)
- ☑ Адаптер змінного струму
- ☑ Телефонний кабель RJ-11
- ☑ гарантійний талон
- ☑ Керівництво для початку експлуатації
- ☑ Компакт-диск підтримки (керівництво користувача/ утиліти)
- ☑ Розподільник (модель залежить від регіону)

Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистрибютора.

Розташування бездротового маршрутизатора


Щоб забезпечити найвищу якість передачі сигналу між маршрутизатором і підключеними до нього мережевими пристроями, переконайтеся, що:

- Маршрутизатор знаходиться по центру всіх пристроїв, щоб досягти максимального покриття для мережевих пристроїв.
- Розташовуйте маршрутизатор подалі від металевих предметів, які стають перешкодами на шляху сигналу, і бережіть від прямого сонячного проміння.
- Розташовуйте пристрій подалі від пристроїв Wi-Fi 802, 11g або 20 МГц, периферійних пристроїв комп'ютерів на 2,4 ГГц, пристроїв Bluetooth, бездротових телефонів, трансформаторів, потужних моторів, люмінесцентних ламп, мікрохвильових пічок, холодильників та іншого промислового обладнання, щоб уникнути інтерференції або втрати сигналу.
- Щоб забезпечити сильний сигнал бездротової мережі, встановіть орієнтацію двох знімних антен, як показано на малюнку нижче.
- Постійно поновлюйте первинне ПЗ. Відвідайте сайт ASUS **http://www.asus.com** , щоб отримати найсвіжіші поновлення первинного ПЗ.




Перш ніж продовжити


1. Підключіть пристрої.



2. Перш ніж починати процедуру налаштування ADSL, будь ласка, переконайтеся, що індикатор ADSL на панелі DSL-N55U не блимає.




3. Запустіть браузер і дотримуйтесь інструкцій для Швидкого з'єднання з мережею Інтернет (QIS).



Якщо веб-сторінка QIS не з'являється після того, як Ви запустили веб-браузер, вимкніть налаштування proxy веб-браузера.

4. Налаштування завершено.



ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.

CE statement

Simplified EU Declaration of Conformity
ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/support/.

Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC
Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network interface are in sleep mode and may not work properly. To wake up the device, press the Wi-Fi on/off, LED on/off, reset, or WPS button.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

All operational modes:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below:
2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm
5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm
5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm
5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

This guide applies to Model Name:DSL-AC88U,DSL-AC3100

Precautions for the use of the device

a. Pay particular attention to the personal safety when use this device in airports, hospitals,gas stations and professional garages
b. Medical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the rist of interference of interference.
c. Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation' slevel.
d. Keep the device away from pregnant women and the lower abdomen of the teenager.

Precautions d'emploi de l'appareil

a. Soyez particulièrement vigilant quant à votre s écurit lors de l'utilisation de cet appareil dans cerains lieux (les avions ,les aèroports, les hôpitaux,les stations -service et les garages professionnels).
b. Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs ···),veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et votre corps pour réduire les risques d'interf é rence.
c. Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
d. Tenez cet appareil à distance des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

EAC

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : https://www.asus.com/support/.

Déclaration de conformité (Directive sur l'écoconception 2009/125/CE)

Test de la conformité aux exigences d'écoconception selon [CE 1275/2008] et [UE 801/2013]. Lorsque l'appareil est en mode Networked Standby, son panneau d'E/S et son interface réseau sont en mode veille et peuvent ne pas fonctionner correctement. Pour sortir l'appareil du mode veille, appuyez sur le bouton Wi-Fi, LED, de réinitialisation ou WPS.

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites établies par l'UE en terme d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Tous les modes de fonctionnement :
La fréquence, le mode et la puissance maximale transmise de l'UE sont listé s ci-dessous :

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Cet appareil est restreint à une utilisation en intérieur lors d'un fonctionnement dans la plage de fréquence de 5150 à 5350 MHz.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими поста новления на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за с ъответствие на ЕС е достъпен на адрес https://www.asus.com/support/.

Декларация за съответствие за Директива за екодизайна 2009/125/ЕО

Проведени са тестове за съвместимост с изискванията за екодизайн съг ласно (ЕО) No. 1275/2008 и (ЕС) No. 801/2013. Когато устройството е в Networked Standby Mode (Режим на готовност на мрежа), I/O и мрежовия т интерфейс са в спящ режим и може да не работят както трябва. За да събудите устройството, натиснете Wi-Fi on/off (Wi-Fi вкл./изкл.), LED on/off (LED вкл./изкл.), reset (нулиране) или бутона WPS.

Това устройство е в съответствие с границите за радиочестотно облъчв ане, установени от ЕС за неконтролирана среда. Това оборудване трябв а да се инсталира и използва при разстояние най-малко 20 cm 20 cm ме жду излъчващото тяло и човешкото тяло.

Всички режими на работа:

По-долу са посочени честотата, режимът и максималното предава но захранване в ЕС.

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Устройството е ограничено за използване в помещения единствено, кога то оперира в честотен диапазон от 5150 до 5350 MHz.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti
ASUSTek Computer Inc. ovime izjavljuje da je uređaj sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na https://www.asus.com/support/.

Izjava o sukladnosti za direktivu o ekodizajnu 2009/125/EZ
Provedeno je testiranje zahtjeva na ekodizajn u skladu s (EC) No 1275/2008 i (EU) No 801/2013. Kada je uređaj u umreženom načinu mirovanja, njegovi ulazi/izlazi i mrežno sučelje su također u načinu mirovanja i možda neće ispravno raditi. Za pokretanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje Wi-Fi uređaja, uključivanje/isključivanje LED-a, ponovno postavljanje ili gumb za WPS.

Ova oprema sukladna je EU ograničenjima o izloženosti zračenju u nekontroliranom okruženju. Ovaj uređaj se mora postaviti i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.

Svi načini rada:
U nastavku su navedeni frekvencija, način rada i maksimalna emitirana snaga u EU:
2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm
5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm
5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm
5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Uređaj je ograničen na uporabu u zatvorenim prostorima samo pri radu u frekvencijskom rasponu od 5150 do 5350 MHz.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Zjednodušené prohlášení o shodě s EU
Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splň uje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https://www.asus.com/support/.

Prohlášení o shodě se směrnicí o ekodesignu 2009/125/ES
Bylo provedeno testování požadavků na ekodesign podle směrnic (ES) č. 1275/2008 a (EU) č. 801/2013. Když se toto zařízení nachází v pohotovostní m síťovém režimu, jeho vstupy/výstupy a síťové rozhraní jsou v režimu spá nku a nemusí fungovat správně. Zařízení lze probudit vypínačem Wi-Fi, vypí načem LED, resetovacím tlačítkem nebo tlačítkem WPS.

Toto zařízení vyhovuje limitům EU pro vystavení vyzařování stanoveným pro neřízené prostředí. Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Všechny provozní režimy:
Níže je uvedena frekvence, režim a maximální vysílaný výkon v EU:
2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm
5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm
5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm
5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Při provozu ve frekvenčním rozsahu 5 150 až 5 350 MHz je používání tohoto zařízení omezeno pouze na vnitřní prostory.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Forenklet EU-overensstemmelseserklæringen

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus.com/support/.

Overensstemmelseserklæring for miljøvenligt design i direktiv 2009/125/EC vedrørende testkrav af øko-design i henhold til (EC) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er blevet gennemført. Når enheden er på netværk-standby, er dens I/O og netværksgrænseflade i dvale, og vil muligvis ikke virke ordentligt. For at aktivere enheden, skal du trykke på trådløs til/fra, LED til/fra, nulstil eller WPS-knappen.

Dette udstyr er i overensstemmelse med EU's grænser, der er gældende i et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og bruges mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop.

Alle driftsfunktioner:

Frekvensen, indstillingen og den maksimale overførte effekt i EU er anført på listen nedenfor:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, hvis den bruges på frekvensområdet 5150-5350 MHz.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring
ASUSTek Computer Inc. verklaart dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Volledige tekst EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/support/.

Conformiteitsverklaring voor Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG
Testen van vereisten van ecodesign overeenkomstig (EG) nr. 1275/2008 en (EU) nr. 801/2013 zijn uitgevoerd. Wanneer het apparaat in de modus Stand-by in netwerk staat, staan de I/O en netwerkinterface in de slaapstand en werken wellicht niet goed. Om het apparaat uit de slaapstand te halen, drukt u op de knop Wi-Fi aan/uit, LED aan/uit, reset of WPS.

Deze apparatuur voldoet aan EU-limieten voor blootstelling aan straling als uiteengezet voor een onbeheerste omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimumafstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Alle bedrijfsmodi:
De frequentie, modus en het afgegeven maximumvermogen in de EU wordt hieronder vermeld:
2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm
5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm
5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm
5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Het apparaat is beperkt tot alleen binnengebruik bij werking in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc., et see seade on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil https://www.asus.com/support/.

Vastavuse kinnitus ökodisaini direktiivile 2009/125/EÜ

Ökodisaini erinõuetele vastavust testiti kooskõlas määruste (EÜ) nr 1275/2008 ja (EÜ) nr 801/2013 nõuetega. Kui seade on võrku ühendatud ooterežiimis, on selle I/O ja võrguliides unerežiimis ning seetõttu on võimalik, et seade ei toimi nõuetekohaselt. Seadme äratamiseks vajutage Wi-Fi on/off-nuppu, LED on/off-nuppu, lähtestusnuppu või WPS nuppu.

Käesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud ELi kiirgusnormidele. Antud seadme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada, et see peab jääma radiaatorist ja teie kehast vähemalt 20 cm kaugusele.

Kõik töörežiimid:

Teave sageduse, režiimi ja maksimaalse edastatava võimsuse kohta ELis on esitatud allpool:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Seadet tuleb kasutada ainult sisetingimustes sagedusvahemikus 5150 MHz kuni 5350 MHz.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
ASUSTek Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisäysten mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa https://www.asus.com/support/.

Ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Testaus (EY) N:o 1275/2008:n ja (EU) N:o 801/2013:n mukaisista ekologisista suunnitteluvaatimuksista on suoritettu. Kun laite on verkossa valmiustilassa, sen I/O- ja verkkoliittymä ovat lepotilassa eivätkä ne ehkä toimi oikein. Herättääksesi laitteen, paina Wi-Fi päälle/pois -, LED päälle/pois -, nollaa- tai WPS-painiketta.

Tämä laite täyttää EU-säteilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ympäristöön. Tämä laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että sä teilijän ja kehosi välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

Kaikki käyttötilat:
Taajuus, tila maksimi lähetetty teho EU:ssa on listattu alla:
2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm
5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm
5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm
5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin 5 150 - 5 350 MHz:in-taajuusalueella.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://www.asus.com/support/.

Konformitätserklärung für Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC
Die Überprüfung der Ökodesign-Anforderungen nach (EC) Nr. 1275/2008 und (EU) Nr. 801/2013 wurde durchgeführt. Wenn sich das Gerät im Netzwerkbereitschaftsmodus befindet, werden die E/A- und Netzwerkschnittstellen in den Ruhezustand versetzt und arbeiten nicht wie gewöhnlich. Um das Gerät aufzuwecken, drücken Sie die WLAN Ein/Aus-, LED Ein/Aus-, Reset- oder WPS-Taste.

Dieses Gerät erfüllt die EU-Strahlenbelastungsgrenzwerte, die für ein unbeaufsichtigtes Umfeld festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Alle Betriebsarten:
Die Frequenz, der Modus und die maximale Sendeleistung in der EU sind nachfolgend aufgeführt:
2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm
5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm
5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm
5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Das Gerät ist auf den Innenbereich beschränkt, wenn es im Frequenzbereich von 5150 MHz bis 5350 MHz betrieben wird.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ

Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει πως αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.asus.com/support/.

Δήλωση συμμόρφωσης για την οδηγία Ecodesign (Οικολογικός σχεδιασμός) 2009/125/ΕΚ

Έχει διενεργηθεί δοκιμή για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 και (ΕΕ) αριθ. 801/2013. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία Αναμονή δικτύου, η διασύνδεση I/O και δικτύου βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Wi-Fi, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λυχνίας LED, επαναφοράς ή το πλήκτρο WPS.

Ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της ΕΕ που έχουν διατυπωθεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20εκ μεταξύ της συσκευής ακτινοβολίας και του σώματός σας.

Όλοι οι τρόποι λειτουργίας:

Η συχνότητα, ο τρόπος λειτουργίας και η μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς στην ΕΕ αναφέρονται παρακάτω:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Η συσκευή περιορίζεται σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους όταν λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 5150 έως 5350 MHz.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a kö vetkező weboldalon tekintheti meg: https://www.asus.com/support/.

Megfelelőségi nyilatkozat a környezettudatos tervezésről szóló 2009/125/EK irányelvhez

A környezettudatos tervezés követelményeit illetően tesztelést végeztünk az (EK) 1275/2008 és (EU) 801/2013 előírásai szerint. Ha a készülék hálózati k észenléti üzemmódra van állítva, akkor az I/O és a hálózati csatoló alvó ü zemmódba kerül, és elképzelhető, hogy nem működik megfelelően. A készül ék felébresztéséhez nyomja meg a Wi-Fi vagy a LED főkapcsolóját, a reset gombot vagy a WPS gombot.

Ez a berendezés megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó, ellenőrizetlen környezethez megállapított határértékeinek. A kész ülék telepítésekor és használata során legalább 20 cm távolságot kell hagyni a fűtőtest és a teste között.

Minden működési üzemmód:

Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvenciá t, üzemmódot és maximális átviteli teljesítményt:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Az 5150 és 5350 MHz közötti frekvenciatartományban a készülék beltéri használatra van korlátozva.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo https://www.asus.com/support/.

Dichiarazione di conformità con la direttiva Ecodesign 2009/125/EC

I test per i requisiti eco-design (EC) N. 1275/2008 e (EU) N. 801/2013 sono stati eseguiti. Quando il dispositivo si trova nella modalità Standby di rete le sue interfacce di rete e I/O sono in sospensione e potrebbero non funzionare correttamente. Per riattivare il dispositivo premete uno tra i pulsanti Wi-Fi on/off, LED on/off, reset o WPS.

Questo apparecchio è conforme ai limiti UE, per l'esposizione a radiazioni, stabiliti per un ambiente non controllato. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato ad una distanza di almeno 20 cm dal corpo.

Tutte le modalità operative:
I valori di frequenza, modalità e massima potenza di trasmissione per l'UE sono elencati di seguito:
2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm
5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm
5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm
5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

L'utilizzo di questo dispositivo è limitato agli ambienti interni quando si sta utilizzando la banda di frequenze compresa tra i 5150 e i 5350 MHz.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Vienkāršots ES paziņojums par atbilstību
Ar šo ASUSTek Computer Inc. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas Nr. 2014/53/ES būtiskām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts ir pieejams šeit: https://www.asus.com/support/.

Atbilstības paziņojums ekodizaina Direktīvai Nr. 2009/125/EK
Veikta ekodizaina prasību pārbaude saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 801/2013. Ja ierīce ir tīkla gaidstāves režīmā, tās I/O (ievade/izvade) un tīkla interfeiss ir miega režīmā un var nedarboties pareizi. Lai aktivizētu ierīci, nospiediet pogu Wi-Fi on/off (Wi-Fi ieslēgts/izslēgts), LED on/off (LED ieslēgts/izslēgts), reset (atiestatīt) vai WPS.

Šī ierīce atbilst ES radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti videi, kur šī iedarbība netiek kontrolēta. Šī ierīce ir jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo attālumu 20 cm starp radiatoru un ķermeni.

Visi darbības režīmi:
Frekvence, režīms un maksimālā pārraidītā jauda ES ir norādīta tālāk.
2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm
5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm
5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm
5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Šī ierīce, darbojoties no 5150 MHz līdz 5350 MHz frekvences diapazonā, paredzēta tikai lietošanai iekštelpās.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Supaprastinta ES atitikties deklaracija
Šiame dokumente bendrovė „ASUSTek Computer Inc.“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/EB nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite https://www.asus.com/support/.

Ekologinio projektavimo direktyvos 2009/125/EB atitikties deklaracija
Atliktas ekologinio projektavimo reikalavimų pagal (EB) Nr. 1275/2008 ir (ES) Nr. 801/2013 atitikimo patikrinimas. Kai prietaisas yra prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu, jo įjungimo / išjungimo ir tinklo sąsaja veikia miego režimu ir negali tinkamai veikti. Norėdami pažadinti prietaisą, paspauskite „ Wi-Fi“ įjungimo / išjungimo, šviesos diodo įjungimo / išjungimo, nustatymo iš naujo arba WPS mygtuką.

Ši įranga atitinka ES radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šį prietaisą reikia statyti ir naudoti ten, kur jis būtų bent 20 cm atstumu nuo jūsų kūno.

Visi operaciniai režimai:
Dažnis, režimas ir maksimali signalų siuntimo galia ES nurodyta toliau:
2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm
5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm
5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm
5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Šį įrenginį galima naudoti tik patalpoje, kai jis veikia 5150–5350 MHz dažnių diapazone.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Forenklet EU-samsvarserklæring
ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på https://www.asus.com/support/.

Samsvarserklæring for direktiv om miljøvennlig design 2009/125/EF
Testing for miljøutformingskrav i henhold til (EF) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er utført. Når enheten er i nettverksventemodus, er I/O- og nettverksgrensesnittet i hvilemodus og fungerer kanskje ikke som det skal. Trykk Wi-Fi på/av-, LED på/av-, tilbakestill- eller WPS-knappen for å vekke enheten.

Dette utstyret samsvarer med FCC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

Alle operasjonsmoduser:
Frekvens, modus og maksimal overføringskraft i EU er oppført nedenfor:
2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm
5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm
5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm
5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Enheten er begrenset til innendørs bruk når den brukes i frekvensområdet 5150 til 5350 MHz.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem https://www.asus.com/support/.

Deklaracja zgodności dotycząca dyrektywy w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE

Przeprowadzono testy pod kątem wymogów dotyczących ekoprojektu zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1275/2008 i (UE) Nr 801/2013. Gdy urządzenie jest w sieciowym trybie czuwania, jego porty We/Wy oraz interfejs sieciowy również znajdują się w trybie uśpienia i mogą nie działać prawidł owo. W celu wznowienia pracy urządzenia należy nacisnąć przycisk wł ączania/wyłączania sieci Wi-Fi, przycisk włączania/wyłączania wskaźnika LED, przycisk resetowania lub WPS.

To urządzenie jest zgodne z limitami UE dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie to powinno być zainstalowane i używane przy zachowaniu minimalnej odległości 20 cm między radiatorem, a ciałem.

Wszystkie tryby działania:

Poniżej wskazano częstotliwość, tryb i maksymalną moc nadawania w UE:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Działanie tego urządzenia w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz jest ograniczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Declaração de conformidade simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/support/.

Declaração de conformidade para a Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE

Foram realizados testes de requisitos de conceção ecológica de acordo com o Nº 1275/2008 (CE) e Nº 801/2013 (UE). Quando o dispositivo se encontra no modo de espera em rede, a interface de E/S e de rede encontram-se no modo de suspensão e poderão não funcionar corretamente. Para ativar o dispositivo, prima o botão para ativar/desativar Wi-Fi, ativar/desativar o LED, repor ou WPS.

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação estabelecidos pela UE para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo.

Todos os modos operacionais:

A frequência, o modo e a potência máxima na UE são apresentados abaixo:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Este dispositivo está restrito a utilização no interior quando utilizado na banda de frequências 5.150 a 5.350 MHz.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Declarație de conformitate UE simplificată
ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă la adresa: https://www.asus.com/support/.

Declarația de conformitate pentru Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE
Testarea pentru cerințele de proiectare ecologică în conformitate cu (CE) nr. 1275/2008 și (UE) nr. 801/2013 a fost efectuată. Când dispozitivul se află în modul de standby în rețea, I/E și interfața de rețea se află în modul de repaus și pot să nu funcționeze corect. Pentru a reactiva dispozitivul, apăsați butonul de pornire/oprire Wi-Fi, pornire/oprire LED, resetare sau butonul WPS.

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații UE stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și operat cu distanța minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs.

Toate modurile de funcționare:
Frecvența, modul și puterea maximă transmisă în UE sunt enumerate mai jos:
2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm
5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm
5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm
5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Dispozitivul este restricționat doar la utilizarea în interior în cazul operării în intervalul de frecvență cuprins între 5.150 și 5.350 MHz.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Pojednostavljena EU deklaracija o saglasnosti
ASUSTek Computer Inc. ovim potvrđuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa ključnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Pun tekst EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na adresi https://www.asus.com/support/.

Deklaracija o saglasnosti za Ekodizajn direktivu 2009/125/EC
Testiranje za eko-dizajn zahteve u skladu sa (EC) Br 1275/2008 i (EU) Br 801/2013 je obavljeno. Kada je ovaj uređaj u režimu za stanje pripravnosti mreže, njegov I/O i mrežni interfejs su u režimu za spavanje i možda neće raditi ispravno. Da probudite uređaj, pritisnite Wi-Fi da uključite/isključite, uključite/isključite LED, resetujte ili WPS pritisnite taster.

Ova oprema u saglasnosti je sa EU ograničenjima za izloženost radijaciji, određenih za nekontrolisanu sredinu. Ova oprema treba da bude instalirana i da se njome upravlja sa minimalne udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tela.

Svi radni režimi:
Frekvencija, režim i maksimalna snaga prenošenja u EU su navedeni ispod:
2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm
5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm
5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm
5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Uređaj je ograničen za korišćenje unutra samo kada radi u frekventnom opsegu od 5150 to 5350 MHz.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Zjednodušené vyhlásenie o zhode ES
Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode s hlavnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode ES nájdete na adrese https://www.asus.com/support/.

Vyhlásenie o zhode podľa smernice o ekodizajne č. 2009/125/ES
Bolo vykonané testovanie na splnenie požiadaviek na ekodizajn podľa smernice (ES) č. 1275/2008 a (EÚ) č. 801/2013. Ak je zariadenie v pohotovostnom režime v rámci siete, jeho vstupné/výstupné a sieťové rozhranie sú v režime spánku a nemusia správne fungovať. Ak chcete zariadenie zobudiť, stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť Wi-Fi / Zapnúť/Vypnúť LED / Resetovanie alebo WPS.

Toto zariadenie vyhovuje európskym (EÚ) limitným hodnotám pre vystavenie žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie sa má inštalovať a prevádzkovať minimálne v 20 cm vzdialenosti medzi žiaričom a telom.

Všetky prevádzkové režimy:
Frekvencia, režim a maximálny prenosový výkon v EÚ sú uvedené nižš ie:
2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm
5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm
5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm
5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Používanie tohto zariadenia je obmedzené na používanie len v rámci frekvenčného rozsahu 5 150 až 5 350 MHz.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Poenostavljena izjava o skladnosti EU

ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu https://www.asus.com/support/.

Izjava o skladnosti za Direktivo o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES

Testiranje glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo v skladu z (ES) št. 1275/2008 in (EU) št. 801/2013 je bilo izvedeno. Če je naprava v omrežnem načinu pripravljenosti, sta vhodno-izhodni in omrežni vmesnik v načinu spanja in morda ne bosta delovala pravilno. Če želite napravo prebuditi, pritisnite gumb za vklop/izklop Wi-Fi, vklop/izklop LED, ponastavitev ali WPS.

Oprema je v skladu z omejitvami EU o izpostavljenosti sevanju za nenadzorovano okolje. Opremo namestite in z njo upravljajte na najmanjši oddaljenosti 20 cm med radiatorjem in telesom.

Vsi načini delovanja:

Frekvenca, način in maksimalna oddajna moč v EU so navedene v nadaljevanju:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Naprava se v notranjih prostorih lahko uporablja samo, če deluje v frekvenčnem območju od 5150 MHz do 5350 MHz.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por el presente documento, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. En https://www.asus.com/support/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

Declaración de conformidad para la directiva de ecodiseño 2009/125/CE

Se han realizado pruebas para cumplir los requisitos de ecodiseño conforme a las directivas (CE) nº 1275/2008 y (UE) nº 801/2013. Cuando el dispositivo está en modo de espera y conectado en red, su interfaz de E/S y de red se encuentran en el modo de suspensión y pueden no funcionar correctamente. Para reactivar el dispositivo, presione el botón de activación y desactivación de la funcionalidad Wi-Fi, el botón de encendido y apagado de LED, el botón de restablecimiento o el botón WPS.

El equipo cumple los límites de exposición de radiación de la UE fijados para un entorno no controlado. Este equipo se debe instalar y utilizar a una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo radiante y su cuerpo.

Todos los modos operativos:

A continuación figuran la frecuencia, el modo y la potencia máxima de transmisión en la UE:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

El dispositivo solamente debe utilizarse en interiores cuando opera en el intervalo de frecuencias de 5150 a 5350 MHz.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve 2014/53/EU Yönergesinin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni https://www.asus.com/support/ adresinde bulunabilir.

2009/125/EC Çevreye Duyarlı Tasarım yönergesi için Uygunluk Bildirimi (EC) No 1275/2008 ve (EU) No 801/2013 uyarınca çevreye duyarlı tasarım gereksinimlerine yönelik test işlemi gerçekleştirilmiştir. Aygıt Ağa Bağlı Bekleme Modundayken, G/Ç ve ağ arabirimi uyku modundadır ve uygun biçimde çalışmayabilir. Aygıtı uyku durumundan çıkarmak için Wi-Fi açık/kapalı, LED açık/kapalı, sıfırla veya WPS düğmesine basın.

Bu donanım, kontrolsüz bir ortam için belirlenen AB radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur. Bu donanım, sinyal vericisi ve vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilmeli ve çalıştırılmalıdır.

Tüm işletim modları:

AB içinde frekans, mod ve iletilen en fazla güç aşağıda listelenmektedir:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

5150 - 5350 MHz frekans aralığında çalıştırılırken aygıtın kullanımı yalnızca iç mekânla sınırlıdır.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse
ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller vä sentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www.asus.com/support/.

Försäkran om överensstämmelse för Ecodesign-direktivet 2009/125/EC
Test för ekodesingkrav i enlighet med (EC) nr 1275/2008 och (EU) nr 801/2013 har utförts. När enheten är i standby-läge för nätverk, är grä nssnitten för I/O och nätverk försatta i viloläge och fungerar kanske inte ordentligt. För att väcka enheten, tryck på knappen för att slå på/stänga av Wi-Fi , slå på/stänga av LED, återställa eller WPS-knappen.

Denna utrustning uppfyller EU:s strålningexponeringsgräns för en okontrollerad miljö. Denna utrustning skall installeras och hanteras på minst 20 cm avstånd mellan strålkällan och din kropp.

Alla funktionslägen:
Frekvens, läge och maximalt överförd ström i EU anges nedan:
2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm
5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm
5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm
5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Enheten är begränsad till användning inomhus enbart vid användning inom 5 150 till 5 350 MHz frekvensområdet.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

Networks Global Hotline Information

For more information, visit the ASUS support site at:
http://support.asus.com

Region	Country	Hotline Number	Service Hours
Europe	Cyprus	800-92491	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	France	0033-170949400	09:00-18:00 Mon-Fri
	Germany	0049-1805010920 0049-1805010923 (component support) 0049-2102959911(Fax)	09:00-18:00 Mon-Fri 10:00-17:00 Mon-Fri
	Hungary	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri
	Italy	199-400089	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri
	Netherlands/ Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri
	Belgium	0032-78150231	09:00-17:00 Mon-Fri
	Norway	0047-2316-2682	09:00-18:00 Mon-Fri
	Sweden	0046-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri
	Czech Republic	00420-596766888	08:00-17:00 Mon-Fri
	Switzerland-German	0041-848111010	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri
	United Kingdom	0044-1442265548	09:00-17:00 Mon-Fri
	Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri
	Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri
	Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri

Networks Global Hotline Information

Region	Country	Hotline Numbers	Service Hours
Asia-Pacific	Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	Japan	0800-1232787	09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-17:00 Sat-Sun
		0081-570783886 (Non-Toll Free)	09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-17:00 Sat-Sun
	Korea	0082-215666868	09:30-17:00 Mon-Fri
	Thailand	0066-24011717 1800-8525201	09:00-18:00 Mon-Fri
	Singapore	0065-64157917 0065-67203835 (Repair Status Only)	11:00-19:00 Mon-Fri 11:00-19:00 Mon-Fri 11:00-13:00 Sat
	Malaysia	0060-320535077	10:00-19:00 Mon-Fri
	Philippine	1800-18550163	09:00-18:00 Mon-Fri
	India India(WL/NW)	1800-2090365	09:00-18:00 Mon-Sat 09:00-21:00 Mon-Sun
	Indonesia	0062-2129495000 500128 (Local Only)	09:30-17:00 Mon-Fri 9:30 – 12:00 Sat
	Vietnam	1900-555581	08:00-12:00 13:30-17:30 Mon-Sat
	Hong Kong	00852-35824770	10:00-19:00 Mon-Sat
Americas	USA Canada	1-812-282-2787	8:30-12:00 EST Mon-Fri 9:00-18:00 EST Sat-Sun
	Mexico	001-8008367847	08:00-20:00 CST Mon-Fri 08:00-15:00 CST Sat

Networks Global Hotline Information

Region	Country	Hotline Numbers	Service Hours
Middle East + Africa	Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu
	Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed
	UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu
	Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri
	South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri
	Israel	*6557/00972-39142800 *9770/00972-35598555	08:00-17:00 Sun-Thu 08:30-17:30 Sun-Thu
Balkan Countries	Romania	0040-213301786	09:00-18:30 Mon-Fri
	Bosnia Herzegovina	00387-33773163	09:00-17:00 Mon-Fri
	Bulgaria	00359-70014411 00359-29889170	09:30-18:30 Mon-Fri 09:30-18:00 Mon-Fri
	Croatia	00385-16401111	09:00-17:00 Mon-Fri
	Montenegro	00382-20608251	09:00-17:00 Mon-Fri
	Serbia	00381-112070677	09:00-17:00 Mon-Fri
	Slovenia	00368-59045400 00368-59045401	08:00-16:00 Mon-Fri
	Estonia	00372-6671796	09:00-18:00 Mon-Fri
	Latvia	00371-67408838	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Kaunas	00370-37329000	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Vilnius	00370-522101160	09:00-18:00 Mon-Fri

Manufacturer	**ASUSTeK Computer Inc.** Tel: +886-2-2894-3447 Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe	**ASUS Computer GmbH** Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Authorised distributors in Turkey	**BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.** Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL
	CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. Tel: +90 212 3567070 Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ ISTANBUL
	KOYUNCU ELEKTRONiK BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE DIS TIC. A.S. Tel: +90 216 5288888 Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SA-RIGAZi, SANCAKTEPE ISTANBUL

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
IEEE Yönetmeliğine Uygundur.



150200198202J R03 AMD