

LED TV-32LE77SM
LED TV-40LE77SM

CZ

Návod k použití

Obsah

Úvod 2
Důležité bezpečnostní pokyny 5
Instalace 11
Sestavení držáku 11
Přední část TV 12
Zadní část TV 14
Pokyny k připojení 14
Dálkový ovladač 19
Vkládání baterií do ovladače 20
Pokyny k připojení 22
Používání dálkového ovladače 23
Nastavení 25
Základní obsluha 25
První instalace 25
Výběr zdroje vstupu 24
Obsluha hlavní nabídky 26
Nabídka kanálů 30
Nabídka nastavení obrazu 32
Nabídka nastavení zvuku 34
Nabídka nastavení času 36
Nabídka nastavení zámku 37
Hotelový režim 39
Nabídka nastavení 40
Nabídka nastavení obrazovky od PC 43
Obsluha médiálního prohlížeče 44
Prohlížení fotek 44
Přehrávání hudby 45
Přehrávání filmů 46
Čtení textů 47
Další informace 48
Zjišťování a oprava poruch 48
Technická specifikace 51
Likvidace starého elektrického a elektronického vybavení 52
EU prohlášení o shodě 52
Informační list výrobku (na konci Manuálu)
Prohlášení o záruce (na konci Manuálu)

ÚVOD

Toto zařízení splňuje nejvyšší standardy, používá inovativní technologie a pro uživatele je vysoce pohodlné.



S touto TV bude rychlé a jednoduché pořízení, zatímco si budete užívat pohodlí Vašeho obýváku.



Přehrávač médií — mějte přístup k hudbě, obrázkům a videím z Vaší
sítě nebo paměťového média USB a přehrajte si je přímo na Vaší TV.



Vše lze nyní ovládat jediným ovladačem. Připojte Vaši TV přímo k pozemnímu vysílání, satelitní anténě nebo kabelu a radujte se z obsahu ve vysoké kvalitě beze ztrát.

Příslušenství

Když budete otevírat krabici a instalovat zařízení, ujistěte se, že máte všechno potřebné příslušenství:

- Uživatelská příručka s prohlášením o záruce
- Dálkový ovladač
- Baterie x2
- Šrouby do držáku

Obrázky jsou jen pro představu

.



Blesk se symbolem hrotu šípu uvnitř rovnostranného trojúhelníku varuje uživatele před přítomností nebezpečného napětí, které není izolované uvnitř výrobku a může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k použití a údržbu v dokumentu, který je přiložen v balení.



POZOR



RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU!
NEOTVÍREJTE!

Neotvírejte zadní kryt. Uživateli není v žádné situaci dovoleno cokoliv opravovat uvnitř televizoru. Pouze kvalifikovaný technik z výroby je oprávněn k opravě.



Hlavní zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a toto zařízení musí zůstat připraveno k použití.



Nesprávná výměna baterie včetně výměny podobného či stejného typu může vést k ohrožení. Nevystavujte baterii teplu od slunce, ohně či něčeho podobného.



Zařízení by nemělo být vystaveno pokapání či postříkání a nesmí být umístěno pod předměty, které jsou naplněny vodou.

Prosím, přečtěte si následující pokyny k zabezpečení Vaší TV a uschovejte pro budoucí potřebu. Vždy věnujte pozornost všem upozorněním a dodržujte všechny pokyny vyznačené na televizi.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. **Přečtěte si, uschovejte a dodržujte všechny pokyny**
   Přečtěte si všechno ohledně bezpečnosti a ovládání TV. Bezpečně uschovejte pro budoucí potřebu. Důsledně dodržuje všechny pokyny.
2. **Dbejte upozornění**
   Věnujte pozornost všem upozorněním na zařízení a v pokynech k používání.
3. **Čištění**
   Před čištěním vytáhněte zástrčku TV ze zásuvky ve zdi. Nepoužívejte tekuté, abrazivní nebo aerosolové čistící prostředky. Čistící prostředky mohou nenávratně poničit skříňku a obrazovku. K čištění použijte měkký navlhčený hadřík.
4. **Přídavná zařízení a vybavení**
   Nikdy nepřipojujte žádné přídavné zařízení nebo vybavení bez povolení výrobce, jelikož tato připojení mohou mít za následek nebezpečí požáru, elektrického šoku nebo jiná zranění osob.
5. **Voda a vlhkost**
   Přístroj nesmí být vystaven pokapání a nesmí na něm být umístěny žádné předměty naplněné vodou jako například vázy.
6. **Umístění**
   Nedávejte tuto TV na nestabilní vozík, držák nebo stolek. Umístění TV na nestabilním podstavci může způsobit pád TV a vyústit ve vážné zranění osob i poškození TV. Používejte pouze vozík, držák, konzoli nebo stolek doporučený výrobcem či prodejcem.
7. **Větrání**
   Mezery a otvory jsou ve skříňce kvůli větrání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz a TV byla chráněna před přehříváním. Nezakrývejte otvory pro větrání ve skříňce, a

pokud není zajištěno dostatečné větrání, nikdy televizor neumisťujte do stísněného prostoru jako třeba do vestavné skříňky. Okolo celého zařízení ponechejte mezeru minimálně 10 cm.

8. Zdroj napájení

Tato TV by měla být napájena pouze z takového typu zdroje, který je uveden na štítku. Pokud si nejste jistí, jaké napájení je dodáváno k Vám domů, poraďte se s prodejcem Vašeho zařízení nebo místní elektrárnou.

9. Uzemnění a polarizace



Tato TV je vybavena polarizovanou zástrčkou pro střídavý proud. Je vybavena dvojitou izolací (třída ochrany II) a není třeba žádného dalšího uzemnění. Pokud nejste schopni strčit zástrčku do zásuvky, zkuste zástrčku obrátit. Pokud zástrčka stále nesedí, kontaktujte svého elektrikáře, aby Vám vyměnil zastaralou zásuvku. Nemařte bezpečnostní účel polarizované zástrčky. Nepodceňujte bezpečnostnú funkciu polarizovanej zástrčky. Pokud takové označení neexistuje, musí být televizor připojen k uzemněné zásuvce.

10. Blesky

Pro ochranu této TV během bouřky s výskytem blesků, nebo když je ponechána bez dozoru a nepoužívána po delší dobu, ji odpojte ze zásuvky a odpojte anténu či kabel. To TV ochrání od poškození způsobeného bleskem či rázovou vlnou z vedení.

11. Vedení a anténní kabely

Venkovní anténní systém by neměl být umístěn v blízkosti nadzemního vedení nebo elektrického světla či silových obvodů či tam, kde by mohl na vedení nebo na obvod spadnout. Instalace venkovního anténního systému vyžaduje maximální opatrnost, aby nedošlo k dotknutí se

takového vedení či obvodů, u kterých by dotyk mohl mít fatální důsledky.

12. Přetěžování

Nepřetěžujte zásuvky ve zdi a prodlužovací kabely, jelikož to může vyústit v nebezpečí vzniku požáru či elektrického šoku.

13. Vniknutí předmětů či tekutin

Nikdy do této TV nestrkejte jakékoliv předměty skrz otvory, jelikož by se mohli střetnout s nebezpečnými body napětí nebo vystrčenými částmi, což by mohlo mít za následek požár či elektrický šok. Nikdy na nebo do TV nelijte žádnou tekutinu.

14. Uzemnění venkovní antény

Pokud je TV připojena k venkovní anténě nebo kabelovému systému, ujistěte se, že anténa nebo kabelový systém jsou uzemněny, aby byla poskytnuta ochrana proti rázové vlně ze sítě a vytvořenému statickému náboji.

15. Opravy

Nepokoušejte se TV opravovat sami, jelikož otevírání a odstraňování krytů by Vás mohlo vystavit nebezpečnému napětí a jiným rizikům. Nechte všechny opravy na kvalifikovaných zaměstnancích servisu.

16. Poškození vyžadující opravu

Odpojte zástrčku TV ze zásuvky ve zdi a obraťte se na kvalifikované zaměstnance servisu kvůli opravě v následujících situacích:

- Když jsou šňůra napájení nebo zástrčka poškozené.
- Pokud byla do televize vylita voda nebo do ní spadl nějaký předmět.
- Pokud byla TV vystavena dešti či vodě.
- Pokud TV funguje nesprávně podle následujících pokynů k používání. Přenastavujte pouze ty možnosti ovládání, o kterých se hovoří v pokynech k používání,

jelikož nesprávné přenastavení dalších možností by mohlo skončit poškozením a nezřídka by mohlo vyžadovat spoustu práce kvalifikovaného technika, aby uvedl TV do normálního stavu.

- Pokud TV upadla nebo byla poškozena skříňka.

17. Náhradní díly

Pokud jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly uvedené výrobcem nebo takové, které mají stejné parametry jako díl původní. Důsledkem nepovolených výměn může být oheň, elektrický šok či jiná rizika.

18. Bezpečnostní kontrola

Po dokončení jakékoli údržby či opravy TV požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu, která zajistí, že TV je ve stavu bezpečném pro používání.

19. Teplo



Zařízení by mělo být umístěno dál od zdrojů tepla jako jsou radiátory, registrátory teploty, kamna či jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.

TV by neměla být umístěna v blízkosti přímého plamenu a zdrojů intenzivního žáru.

20. Použití sluchátek - Výstraha



Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může přivodit ztrátu sluchu. Pokud v uších zaznamenáte jakékoliv rušení či bzučení, přestaňte sluchátka používat.

21. Napájecí kabel a zástrčka by měly být snadno přístupné. Na napájecí kabel nepokládejte TV nebo nábytek. Poškozený napájecí kabel nebo zástrčka může zapříčinit oheň či elektrický šok. Napájecí kabel neohýbejte ani neskřípněte. Odpojte TV od napájení ze sítě, abyste mohli zástrčku vytáhnout ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel. Nikdy se napájecího kabele / zástrčky

nedotýkejte mokrýma rukama, mohlo by to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy nedělejte na kabelu uzel či ho nespojujte s jinými kabely.

22. Pokyny k instalaci a používání poskytované k TV, která nestojí přímo na zemi, bude s největší pravděpodobnost užívána doma a váží více než 7 kg, by měly obsahovat následující informace či s nimi shodné:

UPOZORNĚNÍ

Nikdy televizor nenechávejte v nestabilní poloze. Televizor by mohl spadnout a způsobit vážné zranění osob či smrt. Mnoha zraněním, zejména dětí, se lze vyvarovat tím, že budete dodržovat jednoduchá bezpečnostní opatření jako:

- Používání skříněk či držáků, které jsou doporučeny výrobcem televizoru.
- Používání pouze takového nábytku, který je schopný bezpečně televizor udržet.
- Ujištění se, že televizor nepřesahuje hranu podpěrného kusu nábytku.
- Nepoužívání vysokého nábytku (například kredence či knihovny) k umístění televizoru bez upevnění televizoru i nábytku k vhodné opěře. - Nepokládaní televizoru na látku či jiné materiály, které byste chtěli umístit na podpěrný kus nábytku pod televizorem.
- Seznámení dětí s nebezpečím šplhání po nábytku, když chtějí dosáhnout na televizi nebo na její ovládání.

Pokud si ponecháváte a přemisťujete Vaši původní televizi, měli byste dbát stejných pokynů.

Toto zařízení není přizpůsobeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či takovými osobami, které s používáním zařízení nemají zkušenosti, ledaže na ně dohlíží osoba, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo jste nebyli instruováni, jak zařízení používat.

Děti ne vždy správně rozpoznají možné nebezpečné situace. Polknutí baterií může mít fatální následky. Udržujte baterie


mimo dosah malých dětí. Pokud baterii polknou, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte balící materiál a ochranné vaky mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.

LED displej

Materiály použité na výrobu obrazovky tohoto výrobku se skládají z křehkých částí a skla. Displej a zařízení mohou být poškozeny v případě pádu nebo rány. LED displej je vysoce výkonný produkt a nabízí vysokou kvalitu obrazu. Někdy mohou být na obrazovce některé neaktivní malé body, které mohou být tmavé nebo světlé v modrém, zeleném nebo červeném světle.

To nemá žádný vliv na funkci samotného zařízení.

Nastavte zařízení



Umístěte televizor na pevný a rovný povrch a ponechejte prostor kolem přístroje nejméně 10 cm a 30 cm od horní části přístroje k regálem nebo stropu.

INSTALACE DRŽÁKU

Poznámky


- Obrazovka TV je velmi křehká a je třeba na ni dávat pořád pozor, pokud odstraňujete podstavný držák. Ujistěte se, že žádný těžký nebo ostrý předmět či cokoliv, co by mohlo obrazovku poškrabat, s ní nepřijde do styku. Nikdy nevynakládejte tlak na přední část TV, protože by se obrazovka mohla rozbít.
- Pro používání na stole musí být TV připevněna k dodanému držáku tak, jak lze vidět na této straně.
- Obrázky výrobků jsou pouze pro představu, skutečný výrobek může vypadat jinak.

VAROVÁNÍ: **Ujistěte se, že jste před instalací držáku či nástěnné konzole odpojili napájecí kabel střídavého proudu.**

POZOR! Opatrně položte Vaši televizi obrazovkou dolů na měkký, odpružený povrch, abyste se vyhnuli poškození TV nebo poškrábání obrazovky.

Řiďte se ilustracemi a textovými pokyny níže, abyste dokončili kroky instalace:

1. Připevněte držák k televizoru, jak lze vidět na obrázku.
2. Použijte šroubky, abyste držák pevně uchytili.



Přední část TV




		Description
1	**Vzdálené infračervené čidlo**	Přijímá vzdálené signály z dálkového ovladače. Nic v blízkosti čidla nepokládejte, jeho funkce by tím mohla být ovlivněna.
2	**Vzdálený ukazatel**	Červená svítí v pohotovostním režimu. Modrá svítí, když je zařízení zapnuté.

POZNÁMKY


Obrázek slouží pouze pro představu.
Napájení TV několik vteřin trvá, než načte program.
Ukvapeně TV nevypínejte, mohlo by to způsobit její nesprávnou činnost

Ovládací prvky na přijímači

⏻ / **POWER :**	Pro zapnutí televizoru nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
INPUT (Vstup)	Tlačítko pro výběr vstupního signálu (zdroje).
MENU (Menu)	Vstup/opuštění hlavního menu.
VOL-	Tlačítko pro snížení úrovně hlasitosti; vstup do předchozího menu a nastavení položek OSD (snížení hodnoty položky).
VOL +	Tlačítko pro zvýšení úrovně hlasitosti; vstup do následujícího menu a nastavení položek OSD (zvýšení hodnot položky).
CH-	Tlačítko pro změnu programu směrem dolů; výběr předchozí položky v menu.
CH+	Tlačítko pro změnu programu směrem nahoru; výběr následující položky v menu




Připojte anténu a napájecí kabel



1. Připojte anténní kabel k anténnímu vstupu na zadní straně zařízení a ke zdířce antény nebo přímo k anténě.
2. Připojte síťovou zástrčku do síťové zásuvky..

Zadní část TV




POZNÁMKY


Obrázek slouží pouze pro představu.
Zkontrolujte polohu a druh konektoru předtím, než něco zapojíte. Nepevná spojení mohou vést k problémům s obrazem či barvami. Ujistěte se, že všechna spojení jsou upevněná a bezpečná.
Ne všechna AV zařízení lze připojit k TV, pro zjištění, zda je Vaše zařízení kompatibilní a návod jak jej připojit, prosím, nahlédněte do jeho uživatelské příručky.
Před připojováním externího vybavení odpojte zástrčku ze zásuvky ve zdi. Může způsobit elektrický šok.

► PŘIPOJENÍ ANTÉNY

► RF TV Připojte venkovní anténu či kabel VHF/UHF



► Digitální připojení HDMI1. HDMI2, HDMI3



Připojte kabel HDMI z externího AV zařízení.

Některá zařízení jako DVD přehrávač vyžadují, aby byl v nastavení zařízení HDMI signál nastaven jako výstupní.


Prosím, pro pokyny se obraťte na uživatelskou příručku zařízení. Prosím, berte na vědomí, že konektor HDMI poskytuje jak audio signál, tak video signál, proto není nutné připojovat audio kabel.

- Stiskněte tlačítko zdroje [**Source**], a když se objeví seznam zdrojů vstupu, stiskněte [▲/▼] pro výběr zdroje [HDMI], pro připojení potom stiskněte tlačítko [**ENTER**].


► *SCART*

Připojte kabel SCART z externího AV zařízení.

- *Stiskněte tlačítko [**Source**], a když se objeví seznam zdrojů vstupu, stiskněte [▲/▼] pro výběr zdroje [**Scart**] a pro výběr stiskněte tlačítko [**ENTER**].*



► USB



Připojte USB zařízení jako pevný disk, USB jednotku a digitální fotoaparát pro prohlížení fotografií, poslouchání hudby a sledování nahraných filmů. Také aktualizace je jednoduchá a provedete ji tak, že vložíte USB s aktualizačními soubory do stejného rozhraní.

POZNÁMKY

- *Pokud připojujete pevný disk nebo rozbočovač USB, vždy připojte síťový adaptér připojeného zařízení k napájení ze sítě. Překročením celkové spotřeby proudu by mohlo dojít k poškození. Maximální spotřeba proudu je 500mA.*
- *U konkrétních nestandardních vysokokapacitních mobilních pevných disku může způsobit impulzový proud vyšší nebo rovný 500mA restartování nebo samouzamčení TV. Tím pádem je tato TV nepodporuje.*
- *USB port umožňuje napětí 5V.*
- *Maximální úložnou kapacitou pevného disku je 1 TB.*

  Pokud chcete přehrávat video digitálního programu, nesmí být přenosová rychlost paměťového zařízení USB menší než 5MB.

► DIGITÁLNÍ AUDIO VÝSTUP

Připojte k externímu digitálnímu audio zařízení.

Před připojením digitálního audio systému do konektoru byste měli ztlumit jak TV, tak systém, abyste se vyhnuli náhlému zesílení..

TV DIGITAL AUDIO Audio zesilovač



RCA Coax kabel (Není dodáván s televizorem)

► HEADPHONE (SLUCHÁTKA)


Připojte sluchátka do audio výstupu TV.



Sluchátka (nejsou součást příslušenství)

► COMMON INTERFACE (SPOLEČNÉ ROZHRANÍ)

Vložte modul CI pro sledování zakódované služby jako jsou placené TV kanály nebo některé HD kanály.



POZNÁMKY


- *Předtím než vložíte/vyjmete modul CI, ujistěte se, že je TV vypnutá. Potom vložte kartu CI do modulu CI podle pokynů poskytovatele služby.*
- *Nevkládejte či nevyjímejte modul společného přístupu, jelikož by to mohlo poničit rozhraní a způsobit selhání.*
- *Modul a kartu CI musíte obdržet od poskytovatele služby, který provozuje kanály, které chcete sledovat.*
- *Vložte modul CI s čipovou kartou směrem, který je na modulu a kartě vyznačen.*
- *CI není v některých zemích a regionech podporován; zjistěte to u svého autorizovaného prodejce*

► COMP (YPbPr)

Připojte komponentní kabel a audio kabel z externího AV zařízení.

Porty komponentního výstupu Y, PB a PR na videu a DVD mohou být někdy označeny Y, CB a CR.

- Stiskněte tlačítko [**Source**], a když se objeví seznam zdrojů vstupu, stiskněte [▲/▼] pro výběr zdroje [**YPbPr**] a pro připojení stiskněte tlačítko [**ENTER**.




Není dodáván s televizorem

► AV IN

Připojte kombinovaný kabel externího AV zařízení.
Použijte audio a video kabely k připojení kombinovaného video/audio konektoru externího AV zařízení do konektorů TV. (Video = žlutá, levé Audio = bílá, pravé Audio = červená)

- Stiskněte tlačítko [**Source**], a když se objeví seznam zdrojů vstupu, stiskněte [▲/▼] pro výběr zdroje [**AV**] a pro výběr možnosti stiskněte tlačítko [**ENTER**.



► RJ45 LAN Připojení k síti

Váš TV přijímač požaduje pro práci svých funkcí připojení k internetové síti. Spotřeba dat, která při tom vzniká, může být naúčtována poskytovatelem internetových služeb!

Pro přístup k internetu musíte mít zajištěné vysokorychlostní připojení k internetu a předplatné na vysokorychlostní připojení k internetu (high speed broadband internet service).


TV přijímač můžete připojit k internetu dvěma způsoby:

- Kabelem, s použitím RJ45 (LAN) konektoru na zadní straně přijímače.
- Bezdrátově, s použitím zabudovaného bezdrátového adaptéru nebo externího bezdrátového USB adaptéru a vašeho domácího bezdrátového připojení.

***Poznámka**: Pokyny uvedené níže a návod popisují obvyklý způsob nastavení internetového připojení. Vaše připojení a nastavení se může lišit v závislosti na vašem síťovém připojení a konfiguraci. Pokud máte problém s připojením k internetu, kontaktujte prosím svého poskytovatele ISP služeb (Internet Service Provider)*


Připojení k drátové síti:

1. Pro drátové připojení:
   - Ethernet připojovací kabely dostatečné délky, aby dosáhly ke konektoru RJ45 na Vašem TV.
   - Router nebo modem s dostupným Ethernet vstupem.
   - Rychlé připojení k internetu
2. Zapojte RJ45 ethernet kabel do routeru a do Ethernet vstupu na zadní straně TV.
3. Vstupte do nabídky Network Settings (Nastavení sítě) na TV, abyste nakonfigurovali připojení.




Bezdrátové připojení k síti

1. Budete potřebovat:
   - Router s rychlým "high-speed" Wi-Fi bezdrátovým signálem
   - Rychlé připojení k internetu
2. Vstupte do nabídky Network Settings (Nastavení sítě) na TV, abyste nakonfigurovali připojení.




***Poznámka:** Některé modely TV nemají bezdrátový adaptér. V tom případě použijte bezdrátový USB adaptér, který musíte připojit do USB slotu na TV. Může se stát, že některé USB adaptéry nebudou kompatibilní s vaším TV přijímačem.*

DÁLKOVÝ OVLADAČ



1. **POWER tlačítko:** stisknutím zapnete/vypnete TV přijímač**.**
2. **MUTE (přeškrtnutý reproduktor):** Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete zvuk
3. **AUDIO:** Změna režimu zvuku: vpravo, vlevo, mono, stereo**.**
4. **ASPECT:** Výběr velikosti obrazu
5. **PMODE:** Přímý výběr režimu obrazu.
6. **SMODE:** Přímý výběr režimu zvuku
7. **NUMBER (0-9) tlačítka:** Těmito tlačítky se zadávají číselné hodnoty. Přímo se volí programy v ATV a DTV režimu a zadávají hesla pro rodičovský zámek.
8. **-/-- tlačítko:** Změna zadání kanálu jako jednomístné číslo nebo dvoumístné číslo
9. **Tlačítko** **:** Přímý návrat na předchozí zvolený program
10. **DISPLAY:** Zobrazení informací o momentálním stavu programu
11. **MEDIA:** Vstup do režimu USB
12. **AUTO:** Zkratka pro automatickou kalibraci obrazu počítače
13. **ČERVENÉ tlačítko:** Používá se v režimu TXT k výběru funkce v odpovídající barvě zobrazené v teletextu
14. **ZELENÉ tlačítko:** Používá se v režimu TXT k výběru funkce v odpovídající barvě zobrazené v teletextu
15. **ŽLUTÉ tlačítko:** Používá se v režimu TXT k výběru funkce v odpovídající barvě zobrazené v teletextu
16. **MODRÉ tlačítko:** Používá se v režimu TXT k výběru funkce v odpovídající barvě zobrazené v teletextu
17. **SLEEP:** Nastavení vypnutí
18. **SOURCE:** Výběr AV zdroje
19. **ENTER:** Potvrzení zadání
20. **◄► tlačítka:** Nastavení hodnoty v menu.
21. **▲▼ tlačítka:** Výběr možnosti nebo funkce.




22. **MENU:** Vstup do hlavního menu.
23. **EXIT:** Opuštění menu nebo funkce
24. **CH ▲▼ tlačítka: procházení programů**
25. **VOL ▲▼** tlačítka: nastavení zvuku
26. **TEXT**: zobrazení teletextu na obrazovce.
    ►|| tlačítko: zahájit/zastavit přehrávání (režim USB)
27. **REVEAL**: zobrazení skrytých znaků (režim TXT).
    ◄◄ tlačítko: převíjení nahrávky vzad (režim USB)
28. **SIZE**: změna velikosti aktuální stránky (režim TXT)
    ►► tlačítko: převíjení nahrávky vpřed (režim USB)
29. **INDEX**: zobrazení úvodní stránky (režim TXT)
    ■ tlačítko: zastavení přehrávání (režim USB).
30. **S.TITLE**: zobrazení titulků na obrazovce
    |◄ tlačítko: výběr předchozí stránky / výběr předchozí nahrávky (režim USB)
31. **S.PAGE**: zobrazení aktuální podstránky (režim TXT).
    ►| **tlačítko**: výběr následující stránky / výběr následující nahrávky (režim USB)
32. **HOLD**: Přidržení aktuální stránky a zabránění načítání nového obsahu (režim TXT)
    Pozastavení sledování TV programu (režim DTV)
33. **FAV**: automatický přesun na seznam oblíbených programů
34. **RADIO**: stisknutím vejdete do DTV rádio programů, opětovným stisknutím se vrátíte na DTV programy
35. **EPG**: zobrazení elektronického programového průvodce
36. **R.LIST**: otevření seznamu nahraných programů
37. ○ tlačítko: zahájení nahrávání DTV programů
38. **HOME**: návrat na domovskou stránku.
39. **MOUSE**: Zap./Vyp. kurzoru „myši“ ve webovém prohlížeči a aplikacích (v pracovním režimu smart TV)

► Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Tahem otevřete zadní kryt přihrádky na baterie na dálkovém ovladači.
2. Vložte dvě AAA baterie. Ujistěte se, že (+) a (-) na bateriích se shoduje se značkami (+) a (-) na přihrádce pro baterie.
3. Zavřete kryt přihrádky.

(1) Lehce zatlačte a vysuňte *2)* Vložte baterie *(3)* Lehce zatlačte a zasuňte




POZNÁMKY

- *Obrázek výrobku je pouze informativní, skutečný výrobek se může vzhledově lišit.*
- *Staré baterie odložte na místo k tomu určené. Nevhazujte baterie do ohně.*
- *Nekombinujte typy baterií a nekombinujte použité baterie s novými.*
- *Ihned vyměňte prázdné baterie, abyste zabránili vytečení kyseliny do přihrádky na baterie v dálkovém ovladači.*
- *Pokud nebudete používat dálkový ovladač delší dobu, vyjměte baterie.*
- *Baterie by neměly být vystavovány vysokým teplotám, jako je přímé slunce, topení nebo oheň.*
- *Chemikálie z baterií mohou vyvolat vyrážku nebo popálení kůže. Pokud baterie vytekly, vyčistěte přihrádku hadříkem. Pokud se chemikálie dostanou do kontaktu s pokožkou, ihned opláchněte zasažené místo.*

Dosah signálu dálkového ovladače

1. Namiřte dálkový ovladač na televizor ze vzdálenosti ne větší než 5 metrů od senzoru na televizoru a v úhlu do 60° před televizorem.
2. Dosah signálu se může lišit v závislosti na osvětlení místnosti.



Pokyny k připojení

- **Připojení antény**
  Abyste mohli zobrazit televizní kanály správně, signál musí být přijímán televizorem z následujícího zdroje:
  - Venkovní anténa VHF/UHF nebo satelitní talíř.

- **Připojení HDMI**
  Podporuje digitální připojení mezi AV zařízeními s povoleným HDMI (jako videorekordér, DVD, Blu-Ray, HD-DVD, AV přijímače a digitální zařízení). Není třeba zvlášť připojovat audio při připojování HDMI.

►POZNÁMKA

Některá zařízení jako videorekordér nebo DVD přehrávač vyžadují, aby byl v nastavení zařízení HDMI signál nastaven jako výstupní. (Prosím, pro pokyny se obraťte na uživatelskou příručku zařízení.)

Co je HDMI?

- HDMI neboli high-definition multimedia interface, je rozhraní s vysokým rozlišením, které umožňuje přenos digitálních audio a video signálů použitím jediného kabelu bez zahuštění.
- „Multimedia interface" (multimediální rozhraní) je výstižnějším názvem především proto, že podporuje vícekanálové digitální audio (5.1 kanály). Rozdíl mezi HDMI a DVI je ten, že zařízení HDMI je menší velikosti, má instalovanou funkci kódování HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection, tzn. protikopírovací ochranu obrazu) a podporuje vícekanálové digitální audio.
- Použijte HDMI koncovku pro HDMI připojení ke kompatibilnímu zařízení. Pokud má Vaše externí zařízení pouze DVI, měli byste pro připojení použít kabel nebo adaptér, který mění typ propojovacích konektorů z DVI na HDMI a koncovku „R - AUDIO - L" pro výstup zvuku.
- Připojení komponentních zařízení (DVD/videorekordér) připojuje komponentní video a audio kabely do komponentních vstupů („Y"(Zelený),„PB"(Modrý), „PR"(Červený)) na zadní části televizoru a druhé konce do příslušných video konektorů na zdroji (videorekordér, DVD, atd.)
  Konektory Y, P_B and P_R na Vašich komponentních zařízeních (videorekordér nebo DVD) jsou někdy označeny jako Y, B-Y a R-Y nebo Y, CB a CR. (Barvy pro vstupy a kabely musí být na obou zařízeních shodné.)

►POZNÁMKA

Některá zařízení jako videorekordér nebo DVD přehrávač vyžadují, aby byl v nastavení zařízení „komponentní/YPBPR" signál nastaven jako výstupní. (Prosím, pro pokyny se obraťte na uživatelskou příručku zařízení.)

- **Připojení externích AV zařízení**
  Připojte video kabel RCA to správného externího AV zařízení jako je videorekordér, DVD nebo videokamera.

Připojte audio kabel RCA do vstupů „R (Pravý/Červený) - AUDIO - L (Levý/Bílý)“ a video kabel do žlutého konektoru „AV“ (žlutého) vstupu na zadní části Vašeho televizoru a druhé konce do příslušných audio a video konektorů na AV zařízení.

- **Připojení počítače**
  Připojte D-Sub kabel do „VGA“ na zadní části Vašeho televizoru a druhý konec do video karty Vašeho počítače.
  Připojte stereo audio kabel do „AUDIO“ na zadní části Vašeho televizoru a druhý konec do „Audio výstupu“ zvukové karty Vašeho počítače. Primární zamýšlené použití tohoto zařízení je LCD TV. Pokud jej používáte jako monitor a kompatibilita je problém, obraťte se prosím na výrobce video/grafické karty PC kvůli dalšímu postupu. Dokonalá kompatibilita není zaručena.
- **Připojení datových zařízení USB**
  Připojte zařízení USB pro prohlížení fotek, poslouchání hudby a sledování filmů. Tento USB port může být taktéž používán k opravám a aktualizacím softwaru Vaší TV.
- **Připojení digitálního audio zařízení**
  Připojte optické audio zařízení do tohoto konektoru (je zapotřebí optický kabel Toslink),
- **Připojení sluchátek**
  Sluchátka mohou být připojena k výstupu sluchátek na straně Vašeho televizoru.
- **Připojení modulu CI**
  Vložte modul CI do slotu, můžete sledovat zakódované služby jako placené TV kanály nebo některé HD kanály. Prosím, pro zakoupení modulu CI a čipové karty kontaktujte poskytovatele příslušné služby.

Používání dálkového ovladače

- **Vypnutí a zapnutí Vaší TV**
  - Vypnutí do pohotovostního režimu: Stiskněte [(|) Power Standby] zezadu RHS panelu nebo na dálkovém ovladači pro přepnutí do pohotovostního režimu. Znovu zařízení aktivovat můžete stisknutím [(I) Power Standby].
  - Indikátor napájení: Světlo značí pohotovostní režim. Když bude vypínač v poloze „off“, žádné světlo svítit nebude.

►POZNÁMKA

Odpojte ze zásuvky ve zdi, pokud máte v plánu zařízení na delší dobu nepoužívat, například pokud se chystáte na pár dní pryč. Počkejte alespoň 5 vteřin po vypnutí, pokud chcete TV restartovat.

- **Výběr zdroje vstupu**
  - Vyberte zdroj vstupu podle video zařízení, které jste připojili k Vaší TV.

- Pro výběr zdroje vstupu: Stiskněte tlačítko [Source]. Když se objeví seznam zdrojů vstupu, stiskněte [▲/▼] pro výběr zdroje, pro připojení potom stiskněte tlačítko [**ENTER**].

• **Nastavení hlasitosti**

Stiskněte tlačítko [**VOL▲/VOL▼**] pro zesílení nebo zeslabení.
Stiskněte tlačítko [**Mute**] pro vypnutí zvuku. Stiskněte tlačítko [**Mute**] znovu, abyste zvuk opět zapnuli.

• **Přepínání kanálů**

Stiskněte tlačítka [CH ▲/CH ▼] pro přepnutí na následující nebo předchozí kanál. Nebo stiskněte číselná tlačítka pro výběr kanálu. Například pro výběr kanálu 12, stiskněte po sobě tlačítka [1] a [2].

• **Výběr režimu zvuku**

Stiskněte tlačítko [Sound] pro výběr mezi 5 různými přednastavenými režimy zvuku: Standardní, Hudba, Film, Sport a Uživatelský.

• **Výběr režimu obrazu**

Stiskněte tlačítko [**Picture**] pro výběr mezi 6 různými přednastavenými režimy obrazu: Standard, Denní kino, Noční kino, PC hra, Dynamický a Uživatelský.

• **Výběr poměru stran**

Stiskněte tlačítko [Zoom] pro změnu nastavení poměru stran obrazovky mezi Normální, 4:3, Široký, Přiblížení a Kino

► **POZNÁMKA**

Možnosti nastavení poměru se liší podle zdroje.

• **Zmrazení obrazu**

Stiskněte tlačítko [Still], abyste v jakékoliv chvíli zmrazili obraz.
Stiskněte znovu, aby se obraz zase uvedl do pohybu.

• **Nastavení časovače vypnutí**

Můžete určit, jak dlouho má Vaše TV počkat, než se sama automaticky vypne. Opakovaným stisknutím tlačítka [Sleep] změníte nastavený čas této funkce: Vypnuto, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min a 240min.


• **Funkce audio**

Stisknutím tlačítka [I/II] na obrazovce televize zobrazíte možnosti audia, jako jsou Stereo, Dual I, Dual II, Smíšený.

• **Zobrazení seznamu kanálů**

Stiskněte tlačítko [**ENTER**] pro zobrazení celého seznamu digitálních a analogových kanálů, které jsou dostupné.

• **Elektronický programový průvodce (EPG)**




Poskytuje pohodlný přístup k televizním programům, které budou dostupné v dalších 7 dnech. Informace zobrazované EPG jsou zpřístupněné komerčními televizními sítěmi pouze pro digitální kanály. EPG taktéž poskytuje jednoduchý způsob, jak si nahrát Vaše oblíbené programy. Není třeba nastavovat komplikované časové spínače.


ZÁKLADNÍ OPERACE

HLAVNÍ MENU

Vzhled hlavního menu vypadá jako na obrázcích níže.
Stisknutím ▼ /▲/◄ / ► vyberete menu a položku v menu.



Stisknutím tlačítka **ENTER** potvrdíte výběr.




Vstupní signál

Stiskněte tlačítko **SOURCE.**

Stisknutím tlačítek ◄ / ► vyberte zobrazení vstupních zdrojů a poté stisknutím tlačítek ▼ /▲ vyberte požadovaný zdroj.

Stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte výběr.



System Setting (Systémové nastavení)

Vyberte položku System Setting (Systémové nastavení) v hlavním Menu, abyste vstoupli do podmenu, v němž můžete upravit základní nastavení TV přijímače.




Network (Síť)



Wireless Network (Bezdrátová síť)


Zvolte možnost Wi-Fi a poté zadejte heslo pro připojení.





Wired network (Drátová síť)

Připojte Ethernet kabel do RJ45 vstupu TV přijímače a vašeho modemu nebo routeru a vyberte možnost **Auto get IP address (Automatické získání IP adresy)** pro připojení k síti Ethernet.



Time (Čas)


Stisknutím tlačítek ◄ / ► vyberte položky potřebné pro nastavení času.



Auto Attach (Auto nastavení)	Čas a datum se nastaví automaticky.
24 Hours (24 hodin)	Výběr 12hodinového nebo 24hodinového časového formátu.
Time Zone (Časová zóna)	Výběr časové zóny.
Time Edit (Nastavení času)	Ruční nastavení času a data.
Date Format (Formát data)	Nastavení zobrazení formátu data.







General (Všeobecně)


Zvolte možnost **General (Všeobecně)** a stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte upravení všeobecného nastavení.



Language Setting (Nastavení jazyka)	Výběr jazyka pro zobrazení informací.
Input Method (Vstupní metoda)	Výběr způsobu vstupu.
System Upgrade (Nadstavba systému)	Nadstavba systému TV (pokud je dostupná).

System Recovery (Tovární nastavení) Návrat TV do počátečního továrního nastavení.







About (Informace)

Informace o TV




Multimédia

Zvolte menu Multimedia a stisknutím ◄ / ► vyberte druh záznamového média. Stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte výběr.



Video

Pro přehrávání videonahrávky zvolte možnost Video a stiskněte **ENTER**.



Music (Hudba)

Stisknutím tlačítka ◄ / ► vyberte Menu pro přehrávání audionahrávek.





Photo (Fotografie)

Stisknutím tlačítek ◄ / ► vyberte Menu pro prohlížení fotografií.



Folder (Adresáře)

Stisknutím tlačítek ◄ / ► vyberte adresář nebo záznam, který chcete zobrazit.



VÝBĚR ZDROJE

Stisknutím tlačítka **SOURCE** zobrazíte dostupné zdroje.

Můžete si vybrat z následujících zdrojů: TV, AV1, AV2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, YPBPR, VGA.



Stisknutím tlačítek ▼ /▲ vyberte zdroj.
Stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte výběr.
Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte nabídku, aniž byste vybrali zdroj.

TV SETTING (TV NASTAVENÍ)


Stisknutím tlačítka **MENU** vstoupíte do menu pro nastavení TV přijímače.

Můžete upravovat následující podmenu:

- **Picture (Obraz)** Nastavení obrazu
- **Sound (Zvuk)** Nastavení zvuku
- **Channel (Kanál)** Menu ladění a nastavení ATV/DTV kanálů a vyhledávání programů
- **Lock (Zámek)** Uzamčení programů, Rodičovská kontrola ...
- **Time (Čas)** Čas a nastavení časovače
- **Settings (Nastavení)** Všeobecné nastavení TV přijímače

Picture (Obraz)

Stisknutím tlačítek ◄ / ► vyberte nastavení obrazu a stiskněte **ENTER** pro vstup do nastavení.



Picture Mode


Vyberte možnost a stiskněte **ENTER,** aby se zobrazilo podmenu. Můžete si vybrat předdefinované režimy obrazu: **Dynamic (Dynamický)** / **Standard (Standardní)** / **Mild (Měkký)** / **User (Uživatelský).**



Můžete upravovat následující položky:

- **Contrast (Kontrast)**: Nastavení kontrastu obrazu
- **Brightness (Jas)**: Nastavení jasu obrazu
- **Color (Barva)**: Nastavení sytosti barev obrazu
- **Sharpness (Ostrost)**: Nastavení ostrosti hran objektů a detailů v obrazu
- **Hue (Odstín)**: Nastavení odstínu (Červená, Zelená, Modrá).
- **Noise Reduction (Potlačení šumu)**:

  Nastavení potlačení šumu v obraze. Můžete nastavit 4 úrovně potlačení šumu (Off (Vyp.)/Low (Nízký)/Middle (Střední)/High (Vysoký))



- **Color Temperature (Teplota barev):**

  Nastavení teploty barev v obrazu:

  Cool (Studené) Přidává bílé barvě chladnější modrý tón.

  Medium (Střední) Bílá barva je neutrální.

  Warm (Teplé) Přidává bílé barvě teplejší červený tón.


- **Aspect Ratio (Poměr stran obrazu):**

  Vyberte požadovaný poměr stran obrazu na obrazovce: (4:3/16:9/Zoom1/Zoom2)

- **DLC:** Vyberte On (Zap.) / Off (Vyp.)

Sound Mode (Režim zvuku)

Stisknutím tlačítek ◄ / ► vyberte podmenu Sound a stiskněte **ENTER** pro vstup do nastavení.



Sound Mode (Režim zvuku)

Označte možnost a stiskněte **ENTER**, aby se zobrazilo podmenu. Můžete si vybrat předdefinované režimy zvuku: **Standard** / **Music** / **Movie** / **Sports** / **User** (jedině v User (Uživatelský) režimu si můžete přizpůsobit vlastní režim zvuku.



- **Bass (Hluboký):** Nastavení hlubokých frekvencí
- **Treble (Vysoký):** Nastavení vysokých frekvencí
- **Balance (Vyvážení):** Nastavení poměru hlasitosti zvuku mezi levým a pravým audio kanálem.
- **AVC:** Stiskněte ◄ / ►, abyste nastavili nebo zrušili funkci. Když je funkce zapnutá, přijímač bude automaticky nastavovat a vyrovnávat hlasitost zvuku mezi jednotlivými programy.
- **SPDIF:** Vyberte druh digitálního Audio výstupu (SPDIF, On, Off).
- **Surround:** Zapnutí zvukového Surround efektu.





Channel (Kanál)

Toto menu je dostupné pouze v analogovém (ATV) a digitálním (DTV) režimu.

Stisknutím tlačítka ◄ / ► vyberte podmenu Channel a poté stiskněte **ENTER** pro vstup do podmenu.

Stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu, které chcete nastavit, a potom jej nastavte stisknutím ◄ / ►.






- **Antenna Type (Typ antény):** výběr typu antény (Air (Vzduchem)/Cable (Kabelem)).
- **Auto Scan (Auto vyhledávání):** Automatické vyhledávání
- **Anolog Manual Scan (Analogové manuální vyhledávání):** Vyhledávání analogových programů podle manuálně zadané frekvence.
- **Channel List (Seznam programů):** Seznam programů
- **Digital Manual Scan (Digitální manuální vyhledávání):** Vyhledávání digitálních programů podle manuálně zadané frekvence.
- **Preferences (Preference):** Nastavení Audio preferencí.


Auto Scan (Auto vyhledávání)


TV přijímač může automaticky prohledat všechny kanály a vyhledat všechny programy.


Když zvolíte automatické vyhledávání, budou se prohledávat všechny kanály a automaticky se uloží do paměti TV přijímače.
Stisknutím ▼/▲ vyberte Auto Tuning (Automatické ladění).
Stisknutím tlačítka **ENTER** zahájíte automatické vyhledávání.
Pokud chcete zastavit a opustit vyhledávání, stiskněte tlačítko **EXIT**.












Stisknutím ◄ / ► vyberte položku Channel List (Seznam kanálů).

Stiskněte, abyste upravili seznam kanálů.

Stiskněte, abyste vymazali kanál ze seznamu.


Stiskněte, abyste změnili název kanálu, poté označte slovo, které chcete změnit a tlačítky ▼/▲ /◄/► označte písmeno, které chcete zadat.



Stiskněte, abyste označili přeskočení vybraného kanálu. (TV přijímač automaticky přeskočí označený kanál, když používáte tlačítka CH +/-)


- **Hearing Impaired (Osoby s poškozeným sluchem):**
  Nastavte položku na On (Zap.) / Off (Vyp.) pro vyp./zap. pomocných titulků na obrazovce.

- **AUDIO DESCRIPTION (Audio popis):**
  Nastavte položku na On (Zap.) / Off (Vyp.) pro zap./vyp. pomocného audio popisu děje na obrazovce.



Lock (Zámek)


Stiskněte ◄ / ►, abyste vstoupili do menu pro uzamčení.



- **System Lock (Uzamčení systému):**
  Zvolte On (Zap.) / Off (Vyp.), abyste umožnili/zabránili uzamčení.
  Tovární heslo je "**0 0 0 0**".

- **Change Password (Změna hesla):**
  Změna hesla pro přístup. Následujte pokyny na obrazovce.


- **Parental Control (Rodičovská kontrola):**
  Nastavení úrovně rodičovské kontroly v závislosti na věku vašeho dítěte.



Time (Čas)

V tomto menu můžete nastavit Čas, Datum, Vypnutí TV přijímače a pod.
Též můžete v tomto menu nastavit Časovač pro nahrávání a Auto SleepTimer.

Stiskněte ◄ / ►, abyste vybrali nastavení času.



Stiskněte tlačítko **ENTER,** abyste vstoupili do podmenu a poté stiskněte tlačítka ◄ / ►, abyste nastavili čas.



Stiskněte tlačítka ◄ / ► pro nastavení položky:

- **OSD Timer (OSD Čas)**: Nastavení času zobrazení OSD informací. Můžete nastavit zobrazení na: Off (Vyp.- zobrazení trvá do zrušení) / 5 sec / 15 Sec / 30 sec
- **Sleep Timer (Automatické vypnutí):** Nastavte čas, po kterém se TV vypne. Můžete nastavit čas: Off Vyp.) / 15 min / 30 min / 45 min / 60 min / 90 min / 120 min / 240 min.


Setting (Nastavení)

Stiskněte tlačítka ◄ / ►, abyste upravili všeobecná systémová nastavení.



Tato nastavení se týkají všeobecného TV nastavení a ladění.

Stiskněte **ENTER,** abyste vstoupili do podmenu.
Stisknutím tlačítek ◄ / ► nastavte označené položky.




Můžete vstoupit a upravovat následující podmenu a položky::

- **Blue Screen (Modrá obrazovka):** Nastavení modré barvy obrazovky, pokud není vstupní signál.
- **Teletext:** Upravení nastavení teletextu
- **PVR Settings (PVR nastavení)**: Upravení nastavení nahrávání DTV programů na externí USB paměť.
- **HDMI CEC Settings**: Nastavení možností ovládání externích zařízení prostřednictvím HDMI kabelu
- **Eco Mode:** Upravení nastavení spotřeby energie
- **Reset**: Návrat do továrního nastavení

HDMI CEC Setup (HDMI CEC Nastavení)

Stisknutím tlačítek ▼/▲ vyberte HDMI CEC nastavení.




Reset

Stisknutím tlačítek ▼/▲ vyberte funkci Reset, kterou se TV přijímač vrátí na počáteční tovární nastavení.

Abyste potvrdili Reset, stiskněte tlačítko **ENTER**

Stiskněte tlačítko [**EXIT**], abyste zrušili funkci reset.



Důležité:

Veškerá uživatelská data a nastavení TV budou po resetování TV smazána.

Další informace

Vyhledávání závad
Pokud TV nefunguje jako normálně nebo se zdá porušená, přečtěte si, prosím, pečlivě tuto sekci. Hodně problémů s chodem mohou vyřešit sami uživatelé.
Rada také může být, abyste odpojili TV ze zásuvky střídavého proudu ve zdi na 60 vteřin a pak znovu zapojili. Tento jednoduchý postup pomáhá pro obnovení stabilních podmínek elektrického obvodu a firmwaru.
Prosím, kontaktujte linku zákaznické péče výrobce, pokud problém přetrvává nebo máte jiné potíže.

PŘÍZNAKY	***MOŽNÁ ŘEŠENÍ***
Nefunguje zvuk nebo obraz.	• Zkontrolujte, jestli je šňůra napájení zapojena do funkční zásuvky střídavého proudu. • Vypínač zdroje na pravé straně spodního okraje zepředu musí být zapnutý. Stiskněte tlačítko [POWER] na dálkovém ovladači pro aktivování zařízení z pohotovostního režimu. • Zkontrolujte, zda je LED světlo červené nebo modré. Pokud svítí, TV je napájena.
Připojil/-a do své TV externí zdroj a nefunguje mi obraz nebo zvuk.	• Zkontrolujte připojení správného výstupu na externím zdroji a připojení správného vstupu na TV. • Ujistěte se, že jste vybrali správnou možnost funkce vstupu pro příchozí signál.
Když svoji televizi zapnu, je zde několik vteřin prodleva, než se objeví obraz. Je to normální?	• Ano, to je normální. To TV vyhledává informace o předchozím nastavení a spouští se.
Obraz je v pořádku, ale nefunguje zvuk.	• Zkontrolujte nastavení zvuku. • Zkontrolujte, jestli není spuštěna funkce Ztlumit.
Funguje zvuk, ale ne obraz nebo je obraz pouze černobílý.	• Pokud je obraz černobílý, jako první odpojte TV ze zásuvky střídavého proudu a znovu po 60 vteřinách zapojte. • Zkontrolujte, zda je barva nastavená na hodnotu 50 nebo vyšší. • Zkuste různé TV kanály.
Zvuk a obraz je pokřivený nebo se vlní.	• Některý elektrický spotřebič možná ovlivňuje televizor. Vypněte všechny spotřebiče, pokud rušení zmizí, spotřebič přesuňte dál od TV. • Strčte zástrčku TV do jiné zásuvky.

Zvuk nebo obraz je nejasný nebo místy vypadává.	• Pokud používáte externí anténu, zkontrolujte její směr, polohu a připojení. • Přesměrujte svoji anténu nebo resetujte či doladťe kanál.
Vodorovný či kolmý pruh přes obraz nebo se obraz třepe.	• Zkontroluje, zda není v blízkosti zdroj rušení jako třeba spotřebič či elektrické nářadí.
Plastová skříňka vydává zvuky podobné zaklapnutí.	• Tento zvuk může být způsoben změnou teploty TV. Tato změna způsobuje, že se skříňka televize roztahuje či stahuje, což vydává tento zvuk. Je to normální a TV je v pořádku.
Dálkový ovladač nefunguje.	• Zjistěte, zda je TV stále napájena a je funkční. • Vyměňte baterie v ovladači. • Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně.

Seznam přehratelných formátů

Médium	**Přípona souboru**	**Kodek**		**Komentář**
		Video	**Audio**	
VIDEO	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP3, WMA AAC, AC3*,PCM	**Max Resolution:** 1920x1080
				Max Data Rate: 40 Mbps
	.avi	MJPEG		**Max Resolution:** 1920x1080 **Max Data Rate:** 20 Mbps
		MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264		
	.ts	MPEG-2, H.264,AVS*,AVS+ HEVC		
	.mov .mkv	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC		
	.dat	MPEG-1		
		MPEG-4 SP/ASP,		

VIDEO	.mp4	H.263/H.264, HEVC		
		MPEG-1, MPEG-2		**Max Resolution:** 720x576
	.vob	MPEG-2		**Max Data Rate:** 40 Mbps
	.rm*/.rmvb*	RV30/RV40	COOK, MP2	**Max Resolution:** 1920x1080
HUDBA	.mp3	--	MP3	**Sample Rate:** 8K~48KHz **Bit Rate:** 32K~320Kbps
	.m4a/.aac	--	AAC	**Sample Rate:** 16K~48KHz **Bit Rate:** 32K~442Kbps **Channel:** Mono/Stereo
FOTKY	.jpg/	Progressive JPEG		**Max Resolution:** 1024x768
	.jpeg	Baseline JPEG		**Max Resolution:** 15360x8640
	.bmp	BMP		**Max Resolution:** 9600x6400
				Pixel Depth: 1/4/8/16/24/32 bpp
	.png	Non-interlaced		**Max Resolution:** 9600x6400
		Interlaced		**Max Resolution:** 1280x800
TITULKY	.srt	SubRip		
	.ssa/.ass	SubStation Alpha		
	.smi	SAMI		
	.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubIdx(VobSub)		SubViewer 1.0 & 2.0 Only
	.txt	TMPlayer		

Pokud není kodek média přehrávačem podporován, zobrazí se varování.

KOMENTÁŘ:
Může se stát, že kvůli různým verzím kodeků a formátů souborů nebude zařízení některé z výše uvedených formátů podporovat. Pokud se tak stane, konvertuje svoji nahrávku do některého jiného kompatibilního formátu. Výrobce není odpovědný za nekompatibilitu zařízení a Vašich nahrávek a případnou ztrátu obsahu Vašich souborů.

Tehnčke specifikacije

Model	TV-32LE77SM	TV-40LE77SM
Velikost s držákem (mm)	732 x 477 x 212	910 x 566 x 211
Velikost bez držáku (mm)	732 x 438 x 83	910 x 528 x 94
Váha s držákem (kg)	4,02	7,2
Váha bez držáku (kg)	5,4	9,6
Velikost obrazovky	32 inches	40 inches
Rozlišení obrazovky	1366 x 768	1920 x 1080
Výkon audio zařízení (kvadratický průměr)	8 W +8 W	8 W +8 W
Nominální výkon	65 W	75 W
Napájení ze sítě	100-240V ~ 50/60Hz	
Systém barev AV	PAL NTSC	
Televizní soustava	PAL/SECAM-B/G, D/K, DVB-T+C DVB-T2 H.264/H.265	
Uvjeti okoliša	Temperature: 5°C - 45°C Humidity: 20% - 80% RH Atmosfere pressure: 86 kPa - 106 kPa	
Način komponenti	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz	
VGA način	640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 60Hz	
HDMI način	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 60Hz	

Vyrobeno pod záštitou licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a dvojitý symbol D jsou obchodními známkami společnosti Dolby Laboratories.

HDMI, HDMI logo,i „High-Definition Multimedia Interface“ je obchodní značka a ochranná známka společnosti HDMI Licensing LLC..

"CI Plus" logo je obchodní značka a ochranná známka společnosti CI Plus LLP company.

Informace o likvidaci pro uživatele starého elektrického a elektronického vybavení (domácnosti)

Tento symbol na výrobku/výrobcích nebo jejich doprovodné dokumentace znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být shromažďovány dohromady s komunálním odpadem. Pro správné nakládání, zužitkování a recyklaci, prosím vezměte tento výrobek / tyto výrobky na místo k tomu určené, kde je přijmou bez jakýchkoliv poplatků. V některých zemích je možné, že výrobek budete moci vrátit vašemu místnímu prodejci při nákupu podobného výrobku nového. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže šetřit cenné prostředky a zabrání jakýmkoliv možným negativním důsledkům na zdraví člověka a životního prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s odpadem. Prosím, kontaktujte místní správu pro další informace o Vám nejbližším místě určeném pro sběr. Je možné udělit pokuty za nesprávné nakládání s tímto odpadem dle zákonů ve Vaší zemi.

Likvidace starých baterií

Zkontrolujte si místní předpisy týkající se likvidace starých baterií nebo si zavolejte do místního zákaznického servisu, aby Vás instruovali jak likvidovat staré a použité baterie. Baterie v tomto výrobku by se neměli likvidovat společně s komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci starých baterií na místech pro to určených, které naleznete ve všech obchodech, kde je možné baterie zakoupit.

EU prohlášení o shodě

Tímto M SAN Grupa d.d. Prohlašuje, že televizor jako zařízení rádiového typu je v souladu s nařízením 2014/53/EU.
EU prohlášení o shodě v plném znění je dostupné na následující internetové adrese: *www.msan.hr/dokumentacijaartikala*

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobu, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!

ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX CZ

MODEL SPOTŘEBIČE	
SÉRIOVÉ ČÍSLO	
DATUM PRODEJE	
ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO	
PODPIS A RAZÍTKO PRODÁVAJÍCÍHO	

1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v Česká republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
   Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
2. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá 24 měsíců.
3. V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
4. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
5. **ZÁRUKA NEZAHRNUJE**
6. Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.d.
7. **Záruka se nevztahuje na následující případy**:
   Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
   Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.
   Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
   Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vzniky poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
   Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
8. Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982
e-mail: info@mrservis.hr, prodaJa@mrservls.hr, http://www.vivax.com

DATUM PŘIJETÍ SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ		
DATUM OPRAVY		
DATUM PŘIJETÍ SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ		
DATUM OPRAVY		
DATUM PŘIJETÍ SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ		
DATUM OPRAVY		

SEZNAM SERVISNÍCH MÍST VIVAX CZ

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Praha	**Český servis a.s.**	**Barrandova 409, 143 00** **Praha 4 - Modřany**	+420 227 204 411 praha@ceskyservis.cz http://www.ceskyservis.cz
Brno	**Český servis a.s.**	**Řípská 6** **Brno - Slatina**	+420 532 140 311 brno@ceskyservis.cz
Bystřice nad Pernštejnem	**Český servis a.s.**	**K Ochozi 761** **Bystřice nad Pernštejnem**	+420 561 110 693 bystrice@ceskyservis.cz
České Budějovice	**Český servis a.s.**	**Trocnovská 2** **České Budějovice**	+420 387 310 591 brno@ceskyservis.cz
Ostrava	**Český servis a.s.**	**Kolejní 570/1** **Ostrava-Moravská Ostrava**	+420 596 611 040 ostrava@ceskyservis.cz
Pardubice	**Český servis a.s.**	**Na Spravedlnosti 1533** **Pardubice-Zelené Předměstí**	+420 467 409 417 pardubice@ceskyservis.cz
Děčín	**Český servis a.s.**	**U Plovárny 1260** **Děčín**	+420 412 514 156 decin@ceskyservis.cz
Plzeň	**Český servis a.s.**	**Zábělská 12,** **Plzeň – Doubravka**	+420 412 514 156 decin@ceskyservis.cz
Zlin	**Český servis a.s.**	**Šrámkova 491** **Zlín – Malenovice**	+420 577 212 900 zlin@ceskyservis.cz

INFORMAČNÍ LIST - KARTA PRODUKTU - STANDARDNI PODATKI TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIŞA PRODUSULUI

Model: Vivax TV-32LE77SM

	Český	Slovenský	
A	**INFORMAČNÍ LIST**	**INFORMAČNÍ LIST**	
B	Ochranná známka	Ochranná známka	**VIVAX**
C	Typ výrobku	Typ produktu	**LED TV**
D	Modelu	Modelu	**TV-32LE77SM**
E	Třída energetické účinnosti	Trieda energetickej efektívnosti	**A+**
F	Viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená	Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky	**32" / 80cm**
G	Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu (W)	spotreba elektrickej energie v režime zapnutia (W)	**31**
H	Roční spotřeba elektrické energie (kWh/rok) *	Ročná spotreba elektrickej energie (kWh/rok) *	**45**
I	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (W)	spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime (W)	**<0.5**
J	Spotřeba elektrické energie v vypnutém stavu (W)	Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia (W)	**0**
K	Rozlišení obrazovky	Rozlíšenie obrazovky	**1366x768 pix**
*	Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.	Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa.	

	Polski	Slovenski	Magyar	Български	Românesc
A	**KARTA PRODUKTU**	**STANDARDNI PODATKI**	**TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP**	**ПРОДУКТОВ ФИШ**	**FIŞA PRODUSULUI**
B	Znak towarowy	Blagovna znamka	Márka	Търговска марка	Marca comercială
C	Rodzaj produktu	Tip izdelka	Terméktípus	Вид на продукта	Tipul produsului
D	Identyfikator modelu	Oznaka modela	Típusszám	Модел	Nume model
E	Klasa efektywności energetycznej	Razred energetske učinkovitosti	Készüléktípus energiahatékonysági	Класът на енергийната ефективност	Clasa de eficiență energetică
F	Przekątna widzialna ekranu	Vidna diagonala zaslona	Látható képátló	Видимият диагонал на екрана	Diagonala vizibilă a ecranului
G	Zużycie energii w trybie włączenia (W)	Poraba moči v stanju delovanja (W)	Készülék bekapcsolt üzem módbeli energiafogyasztása (W)	Консумацията на енергия в режим „включен“(W)	Puterea consumată în modul activ (W)
H	Roczne zużycie energii (kWh/rok) *	Letna poraba energije (kWh/leto) *	Éves energiafogyasztás (kWh/god) *	Годишната консумация на енергия (kWh/година) *	Consumul anual de energie (kWh/an) *
I	Zużycie energii w trybie czuwania (W)	Poraba moči v stanju pripravljenosti (W)	Készülék készenléti üzemmódbeli energiafogyasztása (W)	Консумацията на енергия в режим „в готовност“ (W)	Puterea consumată în modul standby (W)
J	Zużycie energii w wyłączenia (W)	Poraba moči v stanju izključenosti (W)	Készülék kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztása (W)	консумацията на енергия в режим „изключен“ (W)	Puterea consumată în modul oprit (W)
K	Rozdzielczość ekranu	Ločljivost zaslona	Képernyőfelbontás	физическата разделителна способност на екрана	Rezoluția ecranului
*	Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	Poraba energije XYZ kWh na leto, izračunana kot poraba moči ob delovanju televizorja 4 ure dnevno v 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.	A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.	Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile. Consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV

INFORMAČNÍ LIST - KARTA PRODUKTU - STANDARDNI PODATKI TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIŞA PRODUSULUI

Model: Vivax TV-40LE77SM

	Český	Slovenský	
A	**INFORMAČNÍ LIST**	**INFORMAČNÍ LIST**	
B	Ochranná známka	Ochranná známka	**VIVAX**
C	Typ výrobku	Typ produktu	**LED TV**
D	Modelu	Modelu	**TV-40LE77SM**
E	Třída energetické účinnosti	Trieda energetickej efektívnosti	**A**
F	Viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená	Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky	**40" / 100cm**
G	Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu (W)	spotreba elektrickej energie v režime zapnutia (W)	**50**
H	Roční spotřeba elektrické energie (kWh/rok) *	Ročná spotreba elektrickej energie (kWh/rok) *	**73**
I	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (W)	spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime (W)	**<0.5**
J	Spotřeba elektrické energie v vypnutém stavu (W)	Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia (W)	**0**
K	Rozlišení obrazovky	Rozlíšenie obrazovky	**1920x1080 pix**
*	Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.	Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa.	

	Polski	Slovenski	Magyar	Български	Românesc
A	**KARTA PRODUKTU**	**STANDARDNI PODATKI**	**TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP**	**ПРОДУКТОВ ФИШ**	**FIŞA PRODUSULUI**
B	Znak towarowy	Blagovna znamka	Márka	Търговска марка	Marca comercială
C	Rodzaj produktu	Tip izdelka	Terméktípus	Вид на продукта	Tipul produsului
D	Identyfikator modelu	Oznaka modela	Típusszám	Модел	Nume model
E	Klasa efektywności energetycznej	Razred energetske učinkovitosti	Készüléktípus energiahatékonysági	Класът на енергийната ефективност	Clasa de eficiență energetică
F	Przekątna widzialna ekranu	Vidna diagonala zaslona	Látható képátló	Видимият диагонал на екрана	Diagonala vizibilă a ecranului
G	Zużycie energii w trybie włączenia (W)	Poraba moči v stanju delovanja (W)	Készülék bekapcsolt üzem módbeli energiafogyasztása (W)	Консумацията на енергия в режим „включен“(W)	Puterea consumată în modul activ (W)
H	Roczne zużycie energii (kWh/rok) *	Letna poraba energije (kWh/leto) *	Éves energiafogyasztás (kWh/god) *	Годишната консумация на енергия (kWh/година) *	Consumul anual de energie (kWh/an) *
I	Zużycie energii w trybie czuwania (W)	Poraba moči v stanju pripravljenosti (W)	Készülék készenléti üzemmódbeli energiafogyasztása (W)	Консумацията на енергия в режим „в готовност“ (W)	Puterea consumată în modul standby (W)
J	Zużycie energii w wyłączenia (W)	Poraba moči v stanju izključenosti (W)	Készülék kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztása (W)	консумацията на енергия в режим „изключен“ (W)	Puterea consumată în modul oprit (W)
K	Rozdzielczość ekranu	Ločljivost zaslona	Képernyőfelbontás	физическата разделителна способност на екрана	Rezoluția ecranului
*	Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	Poraba energije XYZ kWh na leto, izračunana kot poraba moči ob delovanju televizorja 4 ure dnevno v 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.	A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.	Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile. Consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV



VIVAX

www.VIVAX.com