Canon

TS3100 series

Online kézikönyv

Alapvető műveletek
Hálózat
Papír, eredeti dokumentumok, FINE patronok stb. kezelése
Karbantartás
A készülék áttekintése
A papírra vonatkozó információk
Nyomtatás
Másolás
Beolvasás
Gyakran ismételt kérdések
Támogatási kódok listája hibákhoz

magyar (Hungarian)

Tartalom

Az Online kézikönyv használata. 9

A dokumentumban alkalmazott jelölések. 10

Az érintőképernyős eszközök felhasználói számára (Windows). 11

Védjegyek és licencek. 12

Alapvető műveletek. 23

Fényképek nyomtatása számítógépről. 24

Fényképek nyomtatása okostelefonról vagy táblagépről. 29

Másolás. 32

Hálózat. 36

Korlátozások. 39

Tippek a hálózati kapcsolathoz. 41

Alapértelmezett hálózati beállítások. 42

Másik nyomtató is található ugyanilyen névvel. 43

Csatlakozás másik számítógéphez LAN-kapcsolaton keresztül/Váltás USB-kapcsolatról LAN-kapcsolatra 44

A hálózati beállítások kinyomtatása. 45

A vezeték nélküli LAN hálózati mód váltása. 49

Papír, eredeti dokumentumok, FINE patronok stb. kezelése. 50

Papír betöltése. 51

Normál papír/fotópapír betöltése. 52

Eredeti dokumentum betöltése. 57

Eredeti dokumentumok üveglapra helyezése. 58

Támogatott eredeti dokumentumok. 60

A FINE patron cseréje. 61

A FINE patron cseréje. 62

A tintaállapot ellenőrzése a tinták jelzőfényeivel a kezelőpanelen. 68

Tippek a tintához. 70

Karbantartás. 71

Ha a nyomat halvány vagy a színe nem egyenletes. 72

A karbantartás folyamata. 73

Fúvóka-ellenőrző minta nyomtatása. 76
A fúvóka-ellenőrző minta kiértékelése. 77
A nyomtatófej tisztítása. 78
Fokozott nyomtatófej-tisztítás. 79
A Nyomtatófej igazítása. 80
Tisztítás. 83
A laptovábbító görgők tisztítása. 84
A nyomtató belsejének tisztítása (Alsó lemez tisztítása). 86
Áttekintés. 88
Biztonság. 89
Biztonsági előírások. 90
Szabályozásra vonatkozó információk. 91
WEEE (EU&EEA). 92
A kezeléssel kapcsolatos előírások. 102
A beolvasásra/másolásra vonatkozó jogi korlátozások. 103
A nyomtató kezelésével kapcsolatos előírások. 104
A nyomtató szállítása. 105
A nyomtató javításakor, kölcsönbe adásakor, illetve kidobásakor. 106
A kiváló nyomtatási minőség folyamatos biztosítása. 107
Fő részek és használatuk. 108
A nyomtató részei és kezelőszervei. 109
Elölnézet. 110
Hátulnézet. 112
Belső nézet. 113
Kezelőpanel. 114
Áramellátás. 116
A készülék bekapcsolt állapotának ellenőrzése. 117
A nyomtató be- és kikapcsolása. 118
A tápcsatlakozó/tápkábel ellenőrzése. 120
A nyomtató tápkábelének kihúzása. 121
Kijelzések az LCD kijelzőn. 122
Beállítások módosítása. 124
A nyomtatóbeállítások megváltoztatása a számítógépről (Windows). 125

A nyomtatási beállítások módosítása. 126
Gyakran használt nyomtatási profil regisztrálása. 128
A használni kívánt FINE patron beállítása. 130
A Nyomtató tápellátásának kezelése. 131
A Nyomtató működési módjának megváltoztatása. 133
Beállítások módosítása a kezelőpanelről. 135
Csendes beállítások. 136
A nyomtató beállításainak inicializálása. 137
A vezeték nélküli kapcsolat funkció váltása/letiltása. 138
Műszaki adatok. 139
A papírra vonatkozó információk. 143
Támogatott hordozótípusok. 144
Kapacitás. 146
Nem támogatott hordozótípusok. 148
A papír kezelése. 149
Nyomtatás. 150
Nyomtatás számítógépről. 151
Nyomtatás alkalmazásszoftverből (Windows nyomtatóillesztő). 152
A nyomtatás beállításának alapjai. 153
Papírbeállítások a nyomtatóillesztőben. 156
Különböző nyomtatási eljárások. 157
Lapméret és -Tájolás beállítása. 158
A példányszám és a nyomtatási sorrend beállítása. 160
Szegély nélküli nyomtatás végrehajtása. 162
Igazítás lapmérethez. 165
Oldalelrendezéses nyomtatás. 168
Mozaik/poszter nyomtatása. 170
Kétoldalas nyomtatás. 173
Nyomtatás levelezőlapokra. 175
A nyomtatóillesztő áttekintése. 177
Canon IJ nyomtatóillesztő. 178
A nyomtatóillesztő beállító képernyőjének megnyitása. 179
Canon IJ állapotmonitor. 180

A tintaszintek ellenőrzése a számítógépről. 182
Használati útmutató (nyomtatóillesztő). 183
A nyomtatóillesztő leírása. 185
A Gyorsbeállítás lap leírása. 186
A Fő lap leírása. 193
Az Oldalbeállítás lap leírása. 199
A Karbantartás lap leírása. 213
A Canon IJ állapotmonitor leírása. 215
Az MP Drivers telepítése. 218
Nyomtatás okostelefonról vagy táblagépről. 219
Nyomtatás/beolvasás vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal. 220
Papírbeállítások. 222
Másolás. 226
Másolat készítése normál papírra. 227
Másolás fotópapírra. 229
Beolvasás. 231
Beolvasás számítógépről (Windows). 232
Beolvasás az anyag típusa vagy célja alapján (IJ Scan Utility). 233
Az IJ Scan Utility jellemzői. 234
Beolvasás egyszerűen (Automatikus beolvasás). 236
Dokumentumok és fényképek beolvasása. 237
Beolvasás az alkalmazásból (ScanGear). 238
Mi a ScanGear (Lapolvasó illesztőprogram)?. 239
A ScanGear (Lapolvasó illesztőprogram) indítása. 241
Letapogatás Alap módban. 242
A ScanGear (Lapolvasó illesztőprogram) képernyői. 245
Alap mód fül. 246
Különleges mód fül. 254
Általános megjegyzések (Lapolvasó illesztőprogram). 261
Ötletek a beolvasáshoz. 263
Eredeti dokumentumok elhelyezése (Beolvasás számítógépről). 264
Beállítások hálózaton keresztül történő beolvasás esetén. 266

Gyakran ismételt kérdések. 269
Hálózati beállítások és gyakori problémák. 271
Problémák a hálózati kommunikációban. 273
Nem található a nyomtató a hálózaton. 274
Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn beállítás közben (Windows). 275
Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A tápellátás állapotának ellenőrzése. 276
Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A számítógép hálózati kapcsolatának ellenőrzése. 277
Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A nyomtató vezeték nélküli LAN-beállításainak ellenőrzése. 278
Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A vezeték nélküli LAN környezet ellenőrzése. 279
Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A nyomtató IP-címének ellenőrzése. 281
Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A biztonsági szoftver beállításainak ellenőrzése. . . 282
Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A vezeték nélküli útválasztó beállításainak ellenőrzése 283
Ha nem tud továbblépni a Nyomtató csatlakoztatása képernyőről. 284
Nem található a nyomtató vezeték nélküli LAN hálózat használata esetén. 286
Problémák a hálózati kapcsolatban. 289
A nyomtató váratlanul használhatatlanná válik. 290
Ismeretlen hálózati kulcs. 295
A nyomtató nem használható a vezeték nélküli útválasztó cseréje vagy beállításainak megváltoztatása után. 297
Egyéb hálózati problémák. 299
A hálózati információk ellenőrzése. 300
A gyári alapértékek visszaállítása. 303
Nyomtatási problémák. 304
A nyomtatás nem indul el. 305
A készülék nem adagol festéket. 307
Nem megfelelően működik a lapadagolás/„Nincs papír” hiba lép fel. 309
Nem kielégítő a nyomtatás eredménye. 311

Üres a papír/A nyomtatás elmosódott/A színek nem megfelelőek/Fehér csíkok jelennek meg. . 313
A színek nem tiszták. 316
A vonalak töredezettek. 318
A papír maszatos / A nyomtatási felület karcos. 319
Beolvasási problémák (Windows). 323
Beolvasási problémák. 324
A lapolvasó nem működik. 325
A ScanGear (Lapolvasó illesztőprogram) nem indul el. 326
Mechanikai problémák. 327
Nem kapcsolódik be a készülék. 328
Magától megszűnik a tápellátás. 329
USB-csatlakozási problémák. 330
Nem lehet kommunikálni a nyomtatóval USB-kapcsolaton keresztül. 331
Telepítési és letöltési problémák. 332
Nem sikerül telepíteni az MP Drivers szoftvert (Windows). 333
Az MP Drivers frissítése hálózati környezetben (Windows). 335
Hibák és üzenetek. 336
Hiba történt. 337
Üzenet (támogatási kód) jelenik meg. 345
Támogatási kódok listája hibákhoz. 352
Támogatási kódok listája hibákhoz (papírelakadás). 354
1300. 355
Elakadt a papír a nyomtató belsejében. 357
1000. 360
1200. 361
1203. 362
1401. 363
1430. 364
1485. 365
1682. 366
1686. 367
1688. 368

168A. 369
1700. 370
1890. 371
2900. 372
2901. 373
4102. 374
4103. 375
5011. 376
5012. 377
5100. 378
5200. 379
5B00. 380
6000. 381

Az Online kézikönyv használata

- Működési környezet
- A dokumentumban alkalmazott jelölések
- Az éritőképernyős eszközök felhasználói számára (Windows)
- Az Online kézikönyv kinyomtatása
- Védjegyek és licencek
- A kézikönyvben található képernyőképek

A dokumentumban alkalmazott jelölések

⚠ Vigyázat

Olyan utasítások, amelyek figyelmen kívül hagyása a berendezés helytelen használata miatt komoly személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Ezeket be kell tartani a biztonságos használat érdekében.

⚠ Figyelem

Olyan utasítások, amelyek figyelmen kívül hagyása a berendezés helytelen használata miatt személyi sérüléshez vezethet vagy anyagi kárt okozhat. Ezeket be kell tartani a biztonságos használat érdekében.

Fontos

Fontos információkat tartalmazó útmutatás. A termék károsodása, illetve a sérülések és a nem megfelelő használat elkerülése érdekében mindenképpen olvassa el ezeket az útmutatásokat.

Megjegyzés

Működéssel kapcsolatos megjegyzéseket és további magyarázatokat is tartalmaznak.

Alapok

A termék alapműveleteit ismertető magyarázatok.

Megjegyzés

- Az ikonok a terméktől függően eltérőek lehetnek.

Az éritőképernyős eszközök felhasználói számára (Windows)

Az érintéses műveletekhez az ebben a dokumentumban szereplő „kattintson az egér jobb oldali gombjával” kifejezést mindenhol az operációs rendszer által meghatározott műveletre kell lecserélni. Ha például az operációs rendszerben egy művelet végrehajtásához a „nyomja meg és tartsa megnyomva” utasítás tartozik, akkor a „kattintson az egér jobb oldali gombjával” kifejezés helyére a „nyomja meg és tartsa megnyomva” kifejezés kerüljön.

Védjegyek és licencek

- A Microsoft a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye.
- A Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye.
- Az Internet Explorer a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye.
- A Mac, a Mac OS, az AirPort, az App Store, az AirPrint, az AirPrint embléma, a Safari, a Bonjour, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban. A macOS az Apple Inc. védjegye.
- Az IOS a Cisco Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye, használatát licenc szabályozza.
- A Google Cloud Print, a Google Chrome, a Chrome OS, a Chromebook, az Android, a Google Play, a Google Drive, a Google Apps és a Google Analytics a Google Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az Adobe, a Flash, a Photoshop, a Photoshop Elements, a Lightroom, az Adobe RGB és az Adobe RGB (1998) az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. védjegye, amelynek a licencével a Canon Inc. rendelkezik.
- Az Autodesk és az AutoCAD az Autodesk, Inc. és/vagy az Autodesk, Inc. leányvállalatainak és/vagy társvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Megjegyzés

- A Windows Vista teljes neve: Microsoft Windows Vista operációs rendszer.

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

   "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
    1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
    2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
    3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
    4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

        You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
   END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR

TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.

CMap Resources

Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.

Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Az alábbiak a Wi-Fi-t támogató termékekre vonatkoznak.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Alapvető műveletek

- **Fényképek nyomtatása számítógépről**
- **Fényképek nyomtatása okostelefonról vagy táblagépről**
- **Másolás**


Fényképek nyomtatása számítógépről

Ez a szakasz a fényképek nyomtatását ismerteti a My Image Garden segítségével.

1. Nyissa ki a papírtámaszt (A).




2. Húzza ki a papírgyűjtő tálcát (B) és a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját (C).




3. Töltse be a papírt függőlegesen, A NYOMTATHATÓ OLDALÁVAL ÖN FELÉ FORDÍTVA.


4. Igazítsa a papírvezetőt (D) a papír bal oldalához.



Miután papírt tett a hátsó tálcába, az LCD kijelzőn villog a Papír állapota és az aktuális papírméret.



5. A **Papír kiválasztása (Paper Select)** gombot (E) megnyomva válassza ki a hátsó tálcába betöltött papírnak megfelelő papírméretet, és nyomja meg az **OK** gombot (F).



6. A Quick Menu menüben kattintson a My Image Garden ikonjára (G).


   Megjelenik az **Útmutató menü (Guide Menu)** képernyő.



Megjegyzés

- A megjelenő ikonok száma és típusa függ a térségtől, a bejegyzett nyomtatótól/lapolvasótól, valamint a telepített alkalmazásoktól.

7. Kattintson a **Fénykép nyomtatása (Photo Print)** ikonra (H).



8. Kattintson a nyomtatni kívánt fényképeket tartalmazó mappára (I).

9. Kattintson a nyomtatni kívánt fényképekre (J).


   Windows esetén:

   Több fényképet a Ctrl billentyű nyomva tartása mellett jelölheti ki a kattintással.

   Mac OS esetén:

   Több fényképet a Command billentyű nyomva tartása mellett jelölheti ki a kattintással.

10. Kattintson a **Nyomtatás (Print)** gombra (K).



11. Adja meg a példányszámot stb.

    Windows esetén:

    Adja meg a példányszámot, a nyomtató nevét, a hordozótípust stb.

Mac OS esetén:

Adja meg a példányszámot.

12. Indítsa el a nyomtatást.

Windows esetén:

Kattintson a **Nyomtatás (Print)** lehetőségre.

Mac OS esetén:

Kattintson a **Nyomtatás (Print)** lehetőségre.

Amikor megjelenik a Nyomtatás (Print) párbeszédpanel, adja meg a nyomtató nevét, a papír méretét stb., majd kattintson a **Nyomtatás (Print)** gombra.

Megjegyzés

- A My Image Garden segítségével többféle módon használhatja fel a számítógépen található képeket, mint például a digitális fényképezőgéppel készített fényképeket.
  - Windows esetén:
    - My Image Garden útmutató
  - Mac OS esetén:
    - My Image Garden útmutató
- Ha a nyomtató nem jelenik meg a Mac OS operációs rendszerben, akkor előfordulhat, hogy nem helyes az AirPrint-beállítás a My Image Garden alkalmazásban. A helyes beállítás részleteit az AirPrint-nyomtatásra képes nyomtatóval foglalkozó rész ismerteti az alábbi oldalon.
  - A nyomtató állapotának megfelelő beállítások megadása


Fényképek nyomtatása okostelefonról vagy táblagépről

Ez a szakasz fényképek Canon PRINT Inkjet/SELPHY segítségével történő nyomtatását ismerteti.


A Canon PRINT Inkjet/SELPHY letöltését az alábbiak ismertetik részletesen.

■ Egyszerű nyomtatás okostelefonról vagy táblagépről a Canon PRINT Inkjet/SELPHY segítségével

1. Nyissa ki a papírtámaszt (A).




2. Húzza ki a papírgyűjtő tálcát (B) és a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját (C).




3. Töltse be a papírt függőlegesen, A NYOMTATHATÓ OLDALÁVAL ÖN FELÉ FORDÍTVA.


4. Igazítsa a papírvezetőt (D) a papír bal oldalához.



Miután papírt tett a hátsó tálcába, az LCD kijelzőn villog a Papír állapota és az aktuális papírméret.



5. A **Papír kiválasztása (Paper Select)** gombot (E) megnyomva válassza ki a hátsó tálcába betöltött papírnak megfelelő papírméretet, és nyomja meg az **OK** gombot (F).



6. Okostelefonjáról vagy táblagépéről indítsa el a (Canon PRINT Inkjet/SELPHY) alkalmazást.

7. A Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazásban válassza a **Photo Print** lehetőséget.

   Megjelenik az okostelefonra, illetve táblagépre mentett fényképek listája.

8. Jelöljön ki egy fényképet.

   Egyszerre több fényképet is kijelölhet.


9. Adja meg a példányszámot, a papírméretet stb.

10. Válassza a **Print** elemet.


Másolás

Ez a szakasz az eredeti dokumentumok betöltését és normál papírra való másolását ismerteti.

1. Nyissa ki a papírtámaszt (A).




2. Húzza ki a papírgyűjtő tálcát (B) és a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját (C).




3. Töltse be a papírt függőlegesen, A NYOMTATHATÓ OLDALÁVAL ÖN FELÉ FORDÍTVA.


4. Igazítsa a papírvezetőt (D) a papír bal oldalához.



Miután papírt tett a hátsó tálcába, az LCD kijelzőn villog a Papír állapota és az aktuális papírméret.




5. A **Papír kiválasztása (Paper Select)** gombot (E) megnyomva válassza ki a hátsó tálcába betöltött papírnak megfelelő papírméretet, és nyomja meg az **OK** gombot (F).




6. Nyissa fel a dokumentumfedelet (G).

7. Helyezze be az eredeti dokumentumot a LEMÁSOLNI KÍVÁNT OLDALÁVAL LEFELÉ FORDÍTVA, és igazítsa az igazítási jelhez (H).

8. Csukja le a dokumentumfedelet.



9. Nyomja meg a **Fekete (Black)** gombot (I) vagy a **Színes (Color)** gombot (J).



Fontos

- Ne nyissa fel a dokumentumfedelet, amíg a másolás be nem fejeződik.

Megjegyzés

- Nyomtatója sok más kényelmes másolási funkcióval is rendelkezik.

  Másolás

Hálózat

Az elérhető csatlakoztatási módszerek

A nyomtatón az alábbi csatlakoztatási módszerek érhetők el.

- Vezeték nélküli kapcsolat
  Csatlakoztassa a nyomtatót és az eszközöket (például a számítógépet/okostelefont/táblagépet) vezeték nélküli útválasztó segítségével.

  Ha van vezeték nélküli útválasztója, akkor javasoljuk, hogy azt használja a vezeték nélküli csatlakoztatáshoz.

  - A csatlakoztatás módszere a vezeték nélküli útválasztótól függ.
  - Módosíthatja a nyomtató hálózati beállításait, például az SSID azonosítót és a biztonsági protokollt.
  - Amikor létrejött a kapcsolat egy eszköz és egy vezeték nélküli útválasztó között, és megjelenik a (Wi-Fi ikon) az eszköz képernyőjén, akkor csatlakoztatni tudja az eszközt a nyomtatóhoz a vezeték nélküli útválasztó használatával.

- Wireless Direct
  Csatlakoztassa a nyomtatót és az eszközöket (például a számítógépet/okostelefont/táblagépet) vezeték nélküli útválasztó nélkül.

  - Amikor a nyomtatót vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal használja, elérhetetlenné válik a nyomtatóról az internetkapcsolat. Ilyenkor nem használhatók a nyomtató webszolgáltatásai.
  - Ha egy, az internetre vezeték nélküli útválasztón keresztül csatlakozó eszközt a vezeték nélküli közvetlen kapcsolat üzemmódban lévő nyomtatóhoz csatlakoztat, akkor letiltódik az eszköz és a vezeték nélküli útválasztó közötti kapcsolat. Ilyenkor az eszköz kapcsolata (az adott eszköztől függően) automatikusan átválthat mobiltelefonos adatkapcsolatra. Ha mobiltelefonos adatkapcsolattal csatlakozik az internetre, akkor a szolgáltató adatforgalmi díjat számíthat fel.
  - A vezeték nélküli közvetlen kapcsolat üzemmódban egyszerre legfeljebb öt eszköz csatlakoztatható. Ha megpróbál egy hatodik eszközt csatlakoztatni, amikor öt eszköz már csatlakoztatva van, hibaüzenet jelenik meg. Ha hibaüzenet jelenik meg, válasszon le a nyomtatóról egy nem használt eszközt, és konfigurálja újra a beállításokat.
  - A nyomtató hálózati beállításainak, például az SSID azonosítónak és a biztonsági protokollnak a meghatározása automatikusan történik.

Megjegyzés

- A nyomtató és a számítógép USB-kábellel is csatlakoztatható (USB-kapcsolat). Készítsen elő egy USB-kábelt. A részleteket a Csatlakozás másik számítógéphez LAN-kapcsolaton keresztül/Váltás USB-kapcsolatról LAN-kapcsolatra című témakör ismerteti.

A hálózati kapcsolat beállításai/beállítása

Állítsa be a kapcsolatot a nyomtatóhoz és a számítógéphez/okostelefonhoz/táblagéphez.

Ha többet szeretne megtudni a beállítás folyamatáról, akkor kattintson ide.

A hálózati beállítások módosítása

A nyomtató és a számítógép/okostelefon/táblagép csatlakozási beállításainak módosítását az alábbiak ismertetik.

- A hálózat csatlakoztatási módjának megváltoztatása:
  - A vezeték nélküli LAN hálózati mód váltása
  - A csatlakoztatási mód megváltoztatása
- A számítógép/okostelefon/táblagép hozzáadása a nyomtatóhoz:
  - Csatlakozás másik számítógéphez LAN-kapcsolaton keresztül/Váltás USB-kapcsolatról LAN-kapcsolatra
- A vezeték nélküli közvetlen kapcsolat ideiglenes használata:
  - Nyomtatás/beolvasás vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal

IJ Network Device Setup Utility

Az IJ Network Device Setup Utility ellenőrzi vagy diagnosztizálja a nyomtató és a számítógép beállításait, és ha probléma van a hálózati kapcsolattal, akkor visszaállítja őket egy korábbi állapotra. Az IJ Network Device Setup Utility segédprogram az alábbi hivatkozások bármelyikével letölthető.

- Windows esetén
- Mac OS esetén

- Hálózati beállítások megadása/módosítása (Windows)

  Windows esetén az IJ Network Device Setup Utility segédprogrammal adhatók meg a hálózati beállítások.

  - IJ Network Device Setup Utility (Windows)

- Hálózati beállítások diagnosztizálása és kijavítása (Windows/Mac OS)

  Az IJ Network Device Setup Utility segítségével diagnosztizálhatja vagy kijavíthatja a hálózati beállításokat.

  - Windows esetén:
    - IJ Network Device Setup Utility (Windows)
  - Mac OS esetén:
    - IJ Network Device Setup Utility (Mac OS)

Tippek a hálózati kapcsolathoz

Az alábbiak a nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül történő használatára adnak ötleteket.

- Tippek a hálózati kapcsolathoz
- A nyomtató beállításainak módosítása webböngészőből

Hibaelhárítás

A hálózati kapcsolat hibáinak elhárítását illetően lásd: Hálózati beállítások és gyakori problémák.

Értesítés/korlátozás

A részletek alább találhatók.

- A hálózati beállításokra vonatkozó korlátozások:
  - Korlátozások
- Értesítések webszolgáltatás használatával történő nyomtatáskor:
  - Tájékoztatás a webes szolgáltatással végzett nyomtatásról

Korlátozások

Ha akkor szeretne csatlakoztatni egy másik eszközt (például egy okostelefont), amikor egy eszköz már csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor ugyanazzal a csatlakoztatási módszerrel csatlakozzon, mint a már csatlakozatott eszköz.
Ha más csatlakoztatási módszerrel csatlakozik, akkor a használatban lévő eszköz kapcsolata le lesz tiltva.

Connect via wireless router

- Győződjön meg arról, hogy csatlakozik egymáshoz az eszköz és a vezeték nélküli útválasztó. A beállítások ellenőrzését a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt kézikönyv ismerteti, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
  Azt az eszközt pedig, amely már vezeték nélküli útválasztó használata nélkül lett csatlakoztatva a nyomtatóhoz, csatlakoztassa újra, most egy vezeték nélküli útválasztón keresztül.
- A hálózati eszközök beállításai, útválasztó-szolgáltatásai, beállításának lépései és biztonsági beállításai a rendszerkörnyezettől függnek. A részleteket a hálózati eszköz felhasználói kézikönyvében találja, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
- A nyomtató nem támogatja a következő protokollokat: IEEE802.11ac, IEEE802.11a és IEEE802.11n (5 GHz). Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e az IEEE802.11n (2,4 GHz), az IEEE802.11g vagy az IEEE802.11b szabványt.
- Ha az eszközt „IEEE802.11n” módba állította, akkor sem a WEP, sem a TKIP nem használható hálózati protokollként. Állítsa az eszköz biztonsági protokollját a WEP-től és a TKIP-től eltérő protokollra, vagy az „IEEE802.11n” helyett adjon meg más beállítást.
  Az eszköz és a vezeték nélküli útválasztó közötti kapcsolat átmenetileg le lesz tiltva a beállítások módosítása közben. Ne lépjen tovább a következő képernyőre, amíg be nem fejeződik a beállítás.
- Irodai használat esetén kérje a hálózat rendszergazdájának segítségét.
- Ne feledje, hogy ha biztonsági védelem nélküli hálózathoz csatlakozik, akkor előfordulhat, hogy személyes adatai harmadik fél kezébe kerülnek.

Vezeték nélküli közvetlen kapcsolat (hozzáférési pont mód)

Fontos

- Ha egy, az internetre vezeték nélküli útválasztón keresztül csatlakozó eszközt egy Vezeték nélküli közvetlen kapcsolat módban lévő nyomtatóhoz csatlakoztat, akkor letiltódik az eszköz és a vezeték nélküli útválasztó között meglévő kapcsolat. Ilyenkor az eszköz kapcsolata (az adott eszköztől függően) automatikusan átválthat mobiltelefonos adatkapcsolatra. Ha mobiltelefonos adatkapcsolattal csatlakozik az internetre, akkor a szolgáltató (a szolgáltatási szerződéstől függően) adatforgalmi díjat számíthat fel.
  - Amikor egy eszközt a Vezeték nélküli közvetlen kapcsolat segítségével csatlakoztat a nyomtatóhoz, a csatlakoztatási adatok a Wi-Fi-beállítások között kerülnek mentésre. Előfordulhat, hogy az eszköz még azt követően is automatikusan csatlakozik a nyomtatóhoz, hogy leválasztotta vagy egy másik vezeték nélküli útválasztóhoz csatakoztatta.
  - A Vezeték nélküli közvetlen kapcsolat módban lévő nyomtatóhoz történő automatikus csatlakozás megelőzése érdekében a nyomtató használata után módosítsa a csatlakoztatási módot, vagy az eszköz Wi-Fi-beállításai között állítsa be, hogy ne az csatlakozzon automatikusan.

A vezeték nélküli útválasztó beállításainak ellenőrzését és módosítását az útválasztóhoz mellékelt kézikönyv ismerteti, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

- Ha a Vezeték nélküli közvetlen kapcsolat mód használatával csatlakoztat egy eszközt a nyomtatóhoz, akkor a környezettől függően előfordulhat, hogy megszűnik az internetkapcsolat. Ilyenkor nem használhatók a nyomtató webszolgáltatásai.
- A Vezeték nélküli közvetlen kapcsolat módban egyszerre legfeljebb öt eszköz csatlakoztatható. Ha megpróbál egy hatodik eszközt csatlakoztatni, amikor öt eszköz már csatlakoztatva van, hibaüzenet jelenik meg.
  Ha hibaüzenet jelenik meg, válasszon le a nyomtatóról egy nem használt eszközt, majd konfigurálja újra a beállítást.
- A Vezeték nélküli közvetlen kapcsolat segítségével a nyomtatóhoz csatlakoztatott eszközök egymással nem tudnak kommunikálni.
- A nyomtatón addig nem lehet a firmware-t frissíteni, amíg a nyomtató a Vezeték nélküli közvetlen kapcsolat módot használja.
- Ha egy eszközt vezeték nélküli útválasztó használata nélkül csatlakoztatott a nyomtatóhoz, és most újra be szeretné állítani ugyanazzal a csatlakoztatási módszerrel, akkor előbb válassza le. Az eszköz és a nyomtató közötti kapcsolatot a Wi-Fi beállítások képernyőn tilthatja le.

Tippek a hálózati kapcsolathoz

- **Alapértelmezett hálózati beállítások**
- **Másik nyomtató is található ugyanilyen névvel**
- **Csatlakozás másik számítógéphez LAN-kapcsolaton keresztül/Váltás USB-kapcsolatról LAN-kapcsolatra**
- **A hálózati beállítások kinyomtatása**
- **A vezeték nélküli LAN hálózati mód váltása**

Alapértelmezett hálózati beállítások

A LAN-kapcsolat alapértelmezett beállításai

Tétel	Alapértelmezett beállítás
LAN változtatása	A LAN letiltása (Disable LAN)
SSID	BJNPSETUP
Vezeték nélküli LAN biztonsága	Letiltva
IP-cím (IP address) (IPv4)	Automatikus beállítás
IP-cím (IP address) (IPv6)	Automatikus beállítás
Nyomtató beállított neve*	XXXXXXXXXXX
IPv6 engedélyezése/letiltása	Engedélyezve
WSD engedélyezése/letiltása (Enable/disable WSD)	Engedélyezve
Időtúllépés beállítása (Timeout setting)	15 perc
Bonjour engedélyezése/letiltása (Enable/disable Bonjour)	Engedélyezve
Szolgáltatásnév	Canon TS3100 series
LPR-protokoll beállítása	Engedélyezve
RAW-protokoll	Engedélyezve
LLMNR	Aktív
PictBridge-kommunikáció	Engedélyezve

(Az „XX” alfanumerikus karaktereket jelöl.)

* Az alapértelmezett érték a nyomtatótól függ.

A vezeték nélküli közvetlen kapcsolatot alapbeállításai

Tétel	Alapértelmezett beállítás
SSID (a vezeték nélküli közvetlen kapcsolat azonosítója)	XXXXXX-TS3100series *
Jelszó	A nyomtató sorozatszáma
Vezeték nélküli LAN biztonsága	WPA2-PSK (AES)

* (XXXXXX a nyomtató MAC-címének utolsó hat számjegye.)

Másik nyomtató is található ugyanilyen névvel

Ha a nyomtatót megtalálja a rendszer a beállítás közben, akkor lehetséges, hogy több ugyanolyan nevű nyomtató jelenik meg az keresés eredményeit tartalmazó képernyőn.

Jelölje ki a kívánt nyomtatót a nyomtató beállításai alapján a keresési eredmények képernyőjén megjelenő beállítások segítségével.

- Windows esetén:

  Annak érdekében, hogy a listából ki tudja választani a megfelelő nyomtatót, nézze meg a nyomtató MAC-címét vagy sorozatszámát.

- Mac OS esetén:

  A nyomtatók nevéhez hozzá van fűzve MAC-címük, vagy a Bonjour által meghatározott nyomtatónevek jelennek meg.

  Annak érdekében, hogy a nyomtatót ki tudja választani a listáról, nézze meg az azonosító adatokat, például a MAC-címet, a nyomtató Bonjour által meghatározott nevét és a nyomtató sorozatszámát.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a sorozatszám nem jelenik meg az eredményeket megjelenítő képernyőn.

A nyomtató MAC-címét és sorozatszámát úgy tudja megnézni, hogy kinyomtatja a hálózati beállítások adatait a kezelőpanel segítségével.

A hálózati beállítások kinyomtatása

Csatlakozás másik számítógéphez LAN-kapcsolaton keresztül/ Váltás USB-kapcsolatról LAN-kapcsolatra

- Windows esetén:
- Mac OS esetén:

Windows esetén:

Ha egy, a nyomtatóhoz csatlakoztatandó számítógépet szeretne felvenni a LAN hálózatba, vagy ha USB-sről LAN-kapcsolatra vált, akkor a beállítást a telepítő CD-ROM segítségével vagy a webhelyről hajtsa végre.

Mac OS esetén:

Ha egy újabb számítógépet szeretne a nyomtatóhoz csatlakoztatni a helyi hálózaton keresztül, vagy ha USB-sről LAN-kapcsolatra vált, akkor a beállítást a weboldalról hajtsa végre.

A hálózati beállítások kinyomtatása

A kezelőpanel segítségével nyomtassa ki a nyomtató jelenlegi hálózati beállításait.

Fontos

- A kinyomtatott hálózati beállítások fontos információkat tartalmaznak a hálózatról. Kezelje tehát gondosan.

1. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató.
2. Töltsön be két A4 vagy Letter méretű normál papírlapot.
3. Nyomja meg az **Információk (Information)** gombot.

   A nyomtató elkezdi kinyomtatni a hálózat beállítási adatait.

   A nyomtató a következő hálózati beállítási adatait nyomtatja ki. (A nyomtató beállításaitól függően egyes beállítások nem jelennek meg.)

Elem száma	Tétel	Leírás	Beállítás
1	Product Information	A termék adatai	–
1-1	Product Name	A termék neve	XXXXXXXX
1-2	ROM Version	A ROM verziója	XXXXXXXX
1-3	Serial Number	Sorozatszám	XXXXXXXX
2	Network Diagnostics	Hálózati diagnosztika	—
2-1	Diagnostic Result	A diagnosztika eredménye	XXXXXXXX
2-2	Result Codes	Eredménykódok	XXXXXXXX
2-3	Result Code Details	Eredménykódok részletei	http://canon.com/ijnwt
3	Wireless LAN	Vezeték nélküli LAN	Enable/Disable
3-1	WPS PIN CODE	WPS PIN kód	XXXXXXXX
3-2	Infrastructure	Infrastruktúra	Enable/Disable
3-2-1	Signal Strength	Jelerősség	0–100 [%]
3-2-2	Link Quality	Kapcsolat minősége	0–100 [%]
3-2-3	Frequency	Frekvencia	XX (GHz)
3-2-4	MAC Address	MAC-cím	XX:XX:XX:XX:XX:XX

3-2-5	Connection	A csatlakoztatás állapota	Active/Inactive
3-2-6	SSID	SSID	A vezeték nélküli helyi hálózat SSID azonosítója
3-2-7	Channel	Csatorna	XX (1–13)
3-2-8	Encryption	Titkosítási mód	None/WEP/TKIP/AES
3-2-9	WEP Key Length	WEP-kulcs hossza (bitek száma)	Inactive/128/64
3-2-10	Authentication	Hitelesítési mód	None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
3-2-11	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
3-2-12	IP Address	IP-cím (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13	Subnet Mask	Belsőhálózati maszk	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14	Default Gateway	Alapértelmezett átjáró	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
3-2-16	Link Local Address	A kapcsolat helyi címe	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17	Link Local Prefix Length	A kapcsolat helyi előtagjának hossza	XXX
3-2-18	Stateless Address1	1. állapot nélküli cím	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19	Stateless Prefix Length1	1. állapot nélküli előtag hossza	XXX
3-2-20	Stateless Address2	2. állapot nélküli cím	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21	Stateless Prefix Length2	2. állapot nélküli előtag hossza	XXX
3-2-22	Stateless Address3	3. állapot nélküli cím	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23	Stateless Prefix Length3	3. állapot nélküli előtag hossza	XXX
3-2-24	Stateless Address4	4. állapot nélküli cím	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25	Stateless Prefix Length4	4. állapot nélküli előtag hossza	XXX

3-2-26	Default Gateway1	1. alapértelmezett átjáró	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27	Default Gateway2	2. alapértelmezett átjáró	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28	Default Gateway3	3. alapértelmezett átjáró	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29	Default Gateway4	4. alapértelmezett átjáró	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33	IPsec	IPsec-beállítás	Active
3-2-34	Security Protocol	Biztonsági mód	ESP/ESP & AH/AH
3-3	Access Point Mode	Működési mód a vezeték nélküli közvetlen kapcsolathoz	Enable/Disable
3-3-1	MAC Address	MAC-cím	XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2	Connection	A csatlakoztatás állapota	Active/Inactive
3-3-3	SSID	SSID	A vezeték nélküli közvetlen kapcsolat SSID azonosítója
3-3-4	Password	Jelszó	A vezeték nélküli közvetlen kapcsolat jelszava (10 alfanumerikus karakter)
3-3-5	Channel	Csatorna	3
3-3-6	Encryption	Titkosítási mód	AES
3-3-7	Authentication	Hitelesítési mód	WPA2-PSK
3-3-8	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
3-3-9	IP Address	IP-cím (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10	Subnet Mask	Belsőhálózati maszk	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11	Default Gateway	Alapértelmezett átjáró	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
3-3-13	Link Local Address	A kapcsolat helyi címe	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14	Link Local Prefix Length	A kapcsolat helyi előtagjának hossza	XXX
3-3-15	IPsec	IPsec-beállítás	Active
3-3-16	Security Protocol	Biztonsági mód	–

5	Other Settings	Egyéb beállítások	–
5-1	Printer Name	Nyomtatónév	Nyomtató neve (legfeljebb 15 alfanumerikus karakter)
5-4	WSD Printing	A WSD nyomtatás beállítása	Enable/Disable
5-5	WSD Timeout	Időtúllépési hiba	1/5/10/15/20 [perc]
5-6	LPD Printing	Az LPD nyomtatás beállítása	Enable/Disable
5-7	RAW Printing	A RAW nyomtatás beállítása	Enable/Disable
5-9	Bonjour	Bonjour-beállítások	Enable/Disable
5-10	Bonjour Service Name	Bonjour-szolgáltatásnév	Bonjour-szolgáltatásnév (legfeljebb 52 alfanumerikus karakter)
5-11	LLMNR	Az LLMNR beállítása	Enable/Disable
5-12	SNMP	Az SNMP beállítása	Enable/Disable
5-13	PictBridge Commun.	PictBridge Kommunikáció	Enable/Disable
5-14	DNS Server	Cím automatikus megszerzése a DNS-kiszolgálótól	Auto/Manual
5-15	Primary Server	Elsődleges kiszolgáló címe	XXX.XXX.XXX.XXX
5-16	Secondary Server	Másodlagos kiszolgáló címe	XXX.XXX.XXX.XXX
5-17	Proxy Server	Proxykiszolgáló beállítása	Enable/Disable
5-18	Proxy Address	Proxy címe	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-19	Proxy Port	Proxy portjának adatai	1–65535
5-20	Cert. Fingerprt(SHA-1)	A tanúsítvány ujjlenyomata(SHA-1)	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
5-21	Cert. Fingerprt(SHA-256)	A tanúsítvány ujjlenyomata(SHA-256)	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(Az „XX” alfanumerikus karaktereket jelöl.)

A vezeték nélküli LAN hálózati mód váltása

Az egyik alábbi eljárással váltson a vezeték nélküli helyi hálózati csatlakozási módok (infrastruktúra vagy vezeték nélküli közvetlen kapcsolat) között.

- **Windows esetén:**
  - Hajtsa végre újra a beállítást a telepítő CD-ROM lemezről vagy a weboldalról.
  - Hajtsa végre a beállításokat az IJ Network Device Setup Utility **Hálózati beállítások (Network Settings)** képernyőjén.

    Fontos

    - Mielőtt az IJ Network Device Setup Utility segítségével végrehajtja a beállításokat, az alábbi lépéseket követve kapcsolja be a nyomtatón az Egyszerű vezeték nélküli csatlakoztatás üzemmódot.

      1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
      2. Nyomja meg és tartsa nyomva a **Közvetlen (Direct)** gombot, majd amikor megjelenik a  (Közvetlen) ikon, engedje el a gombot.

         Kövesse az okostelefonján vagy táblagépén megjelenő utasításokat.

- **Mac OS esetén:**

  Hajtsa végre újra a beállítást a weboldalról.

Papír, eredeti dokumentumok, FINE patronok stb. kezelése

- **Papír betöltése**
- **Eredeti dokumentum betöltése**
- **A FINE patron cseréje**

Papír betöltése

- **Normál papír/fotópapír betöltése**

Normál papír/fotópapír betöltése

Normál papírt vagy fotópapírt tölthet be.

Fontos

- Ha a próbanyomtatáshoz a normál papírt kicsi, például 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk) vagy 13 x 18 cm (5 x 7 hüvelyk) méretűre vágja, azzal papírelakadást okozhat.

Megjegyzés


- Fényképek nyomtatásához eredeti Canon fotópapír használata ajánlott.

  Az eredeti Canon papírokról további részleteket a Támogatott hordozótípusok című részben talál.
- Általános fénymásolópapír vagy Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ irodai színes papír SAT213 típusú papír használható.

  A nyomtatóban használható papír méretéről és tömegéről a Támogatott hordozótípusok című részben talál további részleteket.

1. Készítse elő a papírt.

   Igazítsa el a papír széleit. Ha a papír meghajlott, egyenesítse ki.


   ### Megjegyzés

   - Igazítsa össze a papírok éleit betöltés előtt. Az élek összeigazítása nélküli betöltés a papír elakadását okozhatja.
   - Ha a papír meghajlott, óvatosan hajlítsa a papír hajlott végeit az ellenkező irányba, amíg a papír teljesen egyenessé nem válik.


     A felpöndörödött papír kisimításával kapcsolatos részleteket lásd A papír maszatos / A nyomtatási felület karcos című rész 3. ellenőrzés című szakaszában.

2. Tegyen papírt a készülékbe.

   1. Nyissa ki a papírtámaszt (A).




2. Húzza ki a papírgyűjtő tálcát (B) és a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját (C).



3. Tegyen papírt a hátsó tálcába függőlegesen, a jobb szélre igazítva úgy, hogy az a NYOMTATÁSI OLDALÁVAL ÖN FELÉ NÉZZEN.


4. Igazítsa a papírvezetőt (D) a papír bal oldalához.

   Ne szorítsa a papírhoz a papírvezetőt. Ez megakadályozhatja a lapok szabályszerű betöltését.




Fontos

- A papírt mindig álló tájolással (E) tegye a be. Ha a papírt fekvő tájolással (C) tölti be, az papírelakadást okozhat.




Megjegyzés


- Ne töltse a papírt a betöltési korlát jele (G) fölé.



Miután papírt tett a hátsó tálcába, az LCD kijelzőn villog a Papír állapota és az aktuális papírméret.



5. A **Papír kiválasztása (Paper Select)** gombot (H) megnyomva válassza ki a hátsó tálcába betöltött papírnak megfelelő papírméretet, és nyomja meg az **OK** gombot (I).



Megjegyzés

- A papír betöltése után válassza ki a betöltött papír méretét és típusát a számítógép nyomtatási beállításokat tartalmazó képernyőjén.
  - Különböző papírtípusok léteznek, például fényképek nyomtatásához optimális speciális bevonatú papírok és dokumentumok nyomtatására alkalmas papírok. Minden hordozótípushoz különféle előre megadott beállítások tartoznak (a tintahasználattal, a tinta kibocsátásával, a fúvókáktól való távolsággal stb. kapcsolatban), hogy optimális képminőségben lehessen nyomtatni az adott típusú papírra. A helytelen papírbeállítások okozhatják a nyomat rossz színminőségét, de a nyomtatási felület is megkarcolódhat. Ha elmosódást vagy a színek egyenetlenségét észleli, növelje a nyomtatási minőséget, és próbáljon meg újra nyomtatni.
  - A nem megfelelő papírra történő nyomtatás megelőzése érdekében ez a nyomtató olyan funkcióval rendelkezik, amely összehasonlítja a hátsó tálcába betöltött papírra vonatkozóan megadott méretet a papírbeállításokkal. Nyomtatás előtt a hátsó tálcában lévő papír beállított méretének megfelelően adja meg a papírbeállításokat. Ha ez a funkció be van kapcsolva és ezek a beállítások nem

egyeznek meg, akkor a nem megfelelő papírra történő nyomtatás megelőzése érdekében hibaüzenet és hibakód jelenik meg. Amikor megjelenik a hibaüzenet és a hibakód, akkor ellenőrizze és javítsa ki a papírbeállításokat.

Eredeti dokumentum betöltése

- **Eredeti dokumentumok üveglapra helyezése**
- **Támogatott eredeti dokumentumok**


Eredeti dokumentumok üveglapra helyezése

1. Helyezzen egy eredeti dokumentumot az üveglapra.

    1. Nyissa fel a dokumentumfedelet.


    2. Az eredeti dokumentumot a BEOLVASANDÓ OLDALÁVAL LEFELÉ fordítva helyezze az üveglapra.

        Illessze az eredeti dokumentum sarkát az igazítási jelhez .




Fontos

- Az eredeti dokumentumok üveglapra helyezésekor ügyeljen a következőkre. Ha nem tartja be a következőket, meghibásodhat a lapolvasó, vagy eltörhet az üveglap.
    - Ne tegyen az üveglapra 2,0 kg (4,4 font) vagy nehezebb tárgyat.
    - Ne fejtsen ki 2,0 kg (4,4 font) vagy annál nagyobb nyomást az üveglapra, például ne nyomja le az eredeti dokumentumot.
- A nyomtató nem tudja beolvasni a csíkozott területet (A) (1 mm (0,04 hüvelyk) az üveglap széleitől).



2. Csukja le óvatosan a dokumentumfedelet.



Fontos

- Az eredeti dokumentum üveglapra helyezését követően még a másolás vagy beolvasás elindítása előtt csukja le a dokumentumfedelet.

Támogatott eredeti dokumentumok

Tétel	Részletek
Az eredeti dokumentumok típusai	- Szöveges dokumentumok, magazinok és újságok - Nyomtatott fénykép, levelezőlap, névjegykártya és lemez (BD/DVD/CD stb.)
Méret (szélesség x magasság)	Legfeljebb 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 hüvelyk)

A FINE patron cseréje

- **A FINE patron cseréje**
- **A tintaállapot ellenőrzése a tinták jelzőfényeivel a kezelőpanelen**
- **Tippek a tintához**

A FINE patron cseréje

Ha a maradék tintával kapcsolatban figyelmeztetési vagy hibás állapot lép fel, akkor arról az LCD kijelzőn megjelenő hibakód tájékoztat. Ilyenkor a nyomtató nem tud sem nyomtatni, sem beolvasni. Ellenőrizze a hibakódot, és tegye meg a szükséges lépéseket.

Hiba történt

A nyomtató használata során tintával szennyeződhet a papírkimeneti nyílás környéke.


A FINE patron cseréje előtt tisztítsa meg a papírkimeneti nyílás környékét.

A cserefolyamat

A FINE patront szükség szerint az alábbi eljárással cserélheti ki.

Fontos

- Ne érintse meg a FINE patron fém érintkezőit (A) és nyomtatófej-fúvókáját (B). Ha hozzáér ezekhez a részekhez, előfordulhat, hogy a nyomtató nem megfelelően fog nyomtatni.



- Ha kiveszi a FINE patront, haladéktalanul tegyen be egy másikat. Ne hagyja állni a nyomtatót eltávolított FINE patronnal.
- A cseréhez új FINE patront használjon. Használt FINE patron behelyezése a fúvókák eltömődését okozhatja.

  Ilyen FINE patronnal a nyomtató arról sem tud pontos tájékoztatást adni, mikor kell kicserélni a FINE patront.
- Ha egyszer már betette a FINE patront a nyomtatóba, ne vegyi ki onnan, és ne hagyja a szabad levegőn. Ilyenkor ugyanis a FINE patron kiszárad, és előfordulhat, hogy visszahelyezése után a nyomtató nem fog megfelelően működni. Az optimális nyomtatási minőség megőrzésének érdekében használja fel a FINE patront az első használatot követő 6 hónapban.

Megjegyzés

- Ha Windows használata esetén a FINE patronból kifogy a tinta, csak egy kis ideig nyomtathat a színes vagy a fekete FINE patronnal (attól függően, melyikben maradt tinta). A mindkét patronnal történő nyomtatáshoz képest azonban a nyomtatási minőség gyengébb lehet. Az optimális minőség elérésének érdekében új FINE patron használatát javasoljuk.

  Amikor csak egy tintával nyomtat, akkor is csak úgy nyomtasson, hogy a nyomtatóban hagyja az üres FINE patront. Ha akár a színes FINE patron, akár a fekete FINE patron nincs behelyezve, hiba történik, és a nyomtató nem tud nyomtatni.

A beállítás konfigurálásával kapcsolatban olvassa el alább a megfelelő részt.

■ A használni kívánt FINE patron beállítása


- A készülék akkor is használhat színes tintát, amikor fekete-fehér dokumentumot nyomtat, vagy fekete-fehér nyomtatás van megadva.

  A nyomtató a fekete és a színes tintából is fogyaszt a nyomtatófej normál és fokozott tisztítása során is, amire szükség lehet a készülék teljesítményének fenntartásához. Amikor kifogy a tinta, azonnal cserélje le a FINE patront egy újra.

  ■ Tippek a tintához

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
2. Húzza be a papírgyűjtő tálcát és a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját.
3. Nyissa ki a fedelet.

   A FINE patron tartója cserepozícióba kerül.



⚠ Figyelem


- Ne próbálja erővel mozgásában gátolni vagy mozgatni a FINE patron tartóját. Ne érintse meg a FINE patron tartóját, amíg teljesen meg nem áll.

Fontos


- A nyomtató belseje beszennyeződhet tintával. A FINE patronok cseréje során ügyeljen arra, nehogy beszennyeződjön a keze vagy ruházata. A nyomtató belsejében található tintát egyszerűen kitörölheti például egy papírzsebkendővel.
- Ne nyúljon a nyomtató fémből készült, illetve egyéb belső részeihez.
- Ha a fedél több mint 10 percig nyitva van, a FINE patron tartója kitér balra, és hiba következik be. Ilyen esetben csukja be a fedelet, majd nyissa ki újból.

4. Vegye ki az üres FINE patront.

   1. Kattanásig nyomja le a FINE patront.



2. Vegye ki a FINE patront.




Fontos

- A ruházat és a környezet beszennyezésének elkerülése érdekében óvatosan kezelje a FINE patront.
- Az üres FINE patront a helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően dobja ki.

5. Készítsen elő egy új FINE patront.

1. Vegye ki az új FINE patront a csomagolásából, és óvatosan távolítsa el a narancssárga védőszalagot (C).




Fontos

- Ha felrázza a FINE patront, a tinta kifolyhat, és beszennyezheti a kezét és a környezetet. Óvatosan kezelje a FINE patront.
- Ügyeljen arra, hogy kezét és a környezetet ne szennyezze be az eltávolított védőszalagon lévő tintával.
- A védőszalag eltávolítása után ne próbálja meg újra visszahelyezni azt. A fogyóeszközök elhelyezésére vonatkozó helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően selejtezze ki.
- Ne érintse meg a FINE patron fém érintkezőit és a nyomtatófej fúvókáját. Ha hozzáér ezekhez a részekhez, előfordulhat, hogy a nyomtató nem megfelelően fog nyomtatni.

6. Helyezze be a FINE patront.

1. Helyezze be ferdén az új FINE patront a FINE patron tartójába.

   A színes FINE patront a bal oldali nyílásba, a fekete FINE patront pedig a jobb oldali nyílásba kell tenni.





Fontos

- A FINE patront óvatosan helyezze be, hogy ne ütődjön hozzá a FINE patron tartójának fém érintkezőihez.



2. Nyomja be erősen a FINE patront, amíg kattanással nem rögzül a helyére.






Fontos

- Ellenőrizze, hogy a FINE patron megfelelően van-e behelyezve.



- A nyomtató csak akkor tud nyomtatni, ha a színes FINE patron és a fekete FINE patron is be van helyezve. Mindenképpen helyezze be mindkét patront.

7. Csukja be a fedelet.



Megjegyzés

- Ha a fedél bezárása után hibakód jelenik meg az LCD kijelzőn, tegye meg a szükséges intézkedéseket.

  Hiba történt

- A nyomtató működése közben esetleg zaj hallható.

8. Igazítsa be a nyomtatófejet.

   A Nyomtatófej igazítása

A FINE patron cseréje után igazítsa be a nyomtatófejet.

Megjegyzés

- A nyomtatófej-igazítás során a nyomtató automatikusan megkezdi a nyomtatófej tisztítását a nyomtatófej-igazítási lap kinyomtatása előtt. Ne végezzen más műveletet a nyomtatóval a nyomtatófej tisztításának befejeződéséig.

A tintaállapot ellenőrzése a tinták jelzőfényeivel a kezelőpanelen


Megjegyzés

- A tintaszint-érzékelő a nyomtatóra van rögzítve, hogy érzékelje a tintaszintet. A nyomtató azt feltételezi, hogy új FINE patron behelyezésekor tele van a patron, és elkezdi a tintaszint érzékelését. Ha használt FINE patront helyez be, lehetséges, hogy a jelzett tintaszint nem lesz helyes. Ebben az esetben a tintaszintet jelző információt csak irányadónak használja.
- Ha a maradék tintával kapcsolatban figyelmeztetési vagy hibás állapot lép fel, akkor erre a tinta jelzőfények és a **Riasztás (Alarm)** jelzőfény villogása hívja fel a figyelmet. A hibakód is megjelenik az LCD kijelzőn. Ellenőrizze a hibakódot, és tegye meg a szükséges lépéseket.

  Hiba történt

A másolás készenléti képernyőjén a tintaállapot a **Színes tinta (Color Ink)** és a **Fekete tinta (Black Ink)** jelzőfénnyel ellenőrizhető.

* Az alábbi ábrán az ismertetés céljából a kezelőpanel összes jelzőfénye világít.



(A) **Riasztás (Alarm)** jelzőfény
(B) **Fekete tinta (Black Ink)** jelzőfény
(C) **Színes tinta (Color Ink)** jelzőfény

A Színes tinta (Color Ink) vagy a Fekete tinta (Black Ink) jelzőfény világít

A tinta kifogyóban van. Készítsen elő egy új tintapatront. Az ilyen körülmények melletti nyomtatás eredménye nem lesz kielégítő.

A Színes tinta (Color Ink) vagy a Fekete tinta (Black Ink) jelzőfény villog, miközben villog a Riasztás (Alarm) jelzőfény

Hiba történt.

Hiba történt

* Bizonyos hibák esetén nem villog a **Riasztás (Alarm)** jelzőfény.

Megjegyzés

- A tintaállapotot a számítógép képernyőjén is ellenőrizheti.
  - Windows esetén:

    A tintaszintek ellenőrzése a számítógépről
  - Mac OS esetén:

A tintaállapot ellenőrzése számítógépről

Tippek a tintához

Mire használható a tinta a nyomtatáson kívül?

A tinta a nyomtatáson kívül másra is szolgál. A tintát nem csak a nyomtatáshoz használja a készülék, hanem a legjobb nyomtatási minőség érdekében végzett nyomtatófej-tisztítás során is.

A nyomtató rendelkezik egy olyan funkcióval, hogy automatikusan megtisztítja a tintát kiengedő fúvókákat, hogy megelőzze eltömődésüket. A tisztítási eljárás során a fúvókák tisztítása kevés tintát fogyaszt.

A fekete-fehér nyomtatás használ színes tintát?

Fekete-fehér nyomtatás esetén a nyomtatópapír típusától és a nyomtatóillesztő-program beállításaitól függően előfordulhat, hogy a készülék nem fekete tintát használ. Így aztán akkor is fogy a színes tintából, ha fekete-fehérben nyomtat.

Karbantartás

- Ha a nyomat halvány vagy a színe nem egyenletes
- Karbantartási funkciók végrehajtása számítógépről (Windows)
- Karbantartási funkciók végrehajtása számítógépről (Mac OS)
- Tisztítás

Ha a nyomat halvány vagy a színe nem egyenletes

- A karbantartás folyamata
- Fúvóka-ellenőrző minta nyomtatása
- A fúvóka-ellenőrző minta kiértékelése
- A nyomtatófej tisztítása
- Fokozott nyomtatófej-tisztítás
- A Nyomtatófej igazítása

A karbantartás folyamata

Ha a nyomat elmosódott, ha a színek nem megfelelően nyomtatódtak ki, vagy ha a nyomat minősége nem kielégítő (például a nyomtatott vonalak nem illeszkednek), akkor hajtsa végre az alábbi karbantartási eljárást.

Fontos

- Ne öblítse le, és ne törölje le a FINE patronokat. Ez a FINE patronok hibájához vezethet.

Megjegyzés


- Ellenőrizze, hogy maradt-e tinta a FINE patronban.

  A tintaállapot ellenőrzése a tinták jelzőfényeivel a kezelőpanelen

  Ellenőrizze, hogy a FINE patron megfelelően van-e behelyezve.

  A cserefolyamat

  Ellenőrizze, hogy a FINE patron alján található narancssárga védőszalag el van-e távolítva.

- Ha világít vagy villog a **Riasztás (Alarm)** jelzőfény, akkor tanulmányozza a Hiba történt című témakört.
- Ha Windows használata esetén a nyomtatóillesztő beállításaiban növeli a nyomtatási minőséget, javulhat a nyomtatás eredménye.

  A nyomtatási minőség módosítása és a képadatok javítása

Ha a nyomtatás eredménye elmosódott vagy egyenetlen:

1. lépés Nyomtassa ki a fúvóka-ellenőrző mintát.

A nyomtatóról

Fúvóka-ellenőrző minta nyomtatása

A számítógépről

- Windows esetén:

  Fúvóka-ellenőrző minta nyomtatása

- Mac OS esetén:

  Fúvóka-ellenőrző minta nyomtatása

2. lépés Értékelje ki a fúvóka-ellenőrző mintát.

Ha hiányzó vonalak vagy vízszintes fehér csíkok vannak a mintában:



3. lépés Tisztítsa meg a nyomtatófejet.

A nyomtatóról

- A nyomtatófej tisztítása

A számítógépről

- Windows esetén:
  - A nyomtatófejek tisztítása
- Mac OS esetén:
  - A nyomtatófejek tisztítása

A nyomtatófej tisztítása után nyomtassa ki és ellenőrizze a fúvóka-ellenőrző mintát: ➡ 1. lépés

Ha a problémát az 1–3. lépések kétszeri elvégzése sem oldja meg:



4. lépés Végezze el a nyomtatófej fokozott tisztítását.

A nyomtatóról

- Fokozott nyomtatófej-tisztítás

A számítógépről

- Windows esetén:
  - A nyomtatófejek tisztítása
- Mac OS esetén:
  - A nyomtatófejek tisztítása

Ha a probléma nem szűnik meg, kapcsolja ki a készüléket, és 24 óra elteltével ismét hajtsa végre a nyomtatófej fokozott tisztítását.

Ha a probléma még mindig nem oldódik meg:



5. lépés Cserélje ki a FINE patront.

- A FINE patron cseréje

Megjegyzés

- Ha a probléma a FINE patron cseréje után sem oldódott meg, akkor kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

Ha a nyomtatás eredménye egyenetlen, például töredezettek az egyenes vonalak:

Lépés Igazítsa be a nyomtatófejet.

A nyomtatóról

- A Nyomtatófej igazítása

A számítógépről

- Windows esetén:
  - Nyomtatófej-igazítás
- Mac OS esetén:
  - Nyomtatófej-igazítás

Fúvóka-ellenőrző minta nyomtatása

A fúvóka-ellenőrző minta kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtatófej fúvókái megfelelően juttatják-e a tintát a papírra.

Megjegyzés

- Ha alacsony a maradék tintaszint, a fúvóka-ellenőrző minta nem nyomtatható ki hibátlanul. Cserélje ki azt a FINE patront, amelyiknek alacsony a tintaszintje.

A következőket kell előkészíteni: egy lap A4 vagy Letter méretű normál papír

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
2. Tegyen egy A4-es vagy Letter méretű normál papírt a hátsó tálcába.

   Miután papírt tett a hátsó tálcába, az LCD kijelzőn villog a Papír állapota és az aktuális papírméret. A **Papír kiválasztása (Paper Select)** gombot megnyomva válassza ki az „A4” vagy az „LTR” lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Húzza ki a papírgyűjtő tálcát és a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját.
4. Addig nyomogassa a **Beállítások (Setup)** gombot, amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik az „1” szám.
5. Nyomja meg a **Fekete (Black)** vagy a **Színes (Color)** gombot.


   A fúvóka-ellenőrző minta nyomtatásra kerül.

   Ne végezzen semmilyen műveletet, amíg a nyomtató be nem fejezi a fúvóka-ellenőrző minta nyomtatását.
6. Értékelje ki a fúvóka-ellenőrző mintát.

A fúvóka-ellenőrző minta kiértékelése

Ellenőrizze a fúvóka-ellenőrző mintát, és szükség esetén tisztítsa meg a nyomtatófejet.

1. Ellenőrizze, hogy vannak-e hiányzó vonalak (A) vagy vízszintes fehér sávok (B) a mintában.



Ha hiányzó vonalak figyelhetők meg az (A) jelű mintán:

Meg kell tisztítani a nyomtatófejet.



(C) Helyes
(D) Nem megfelelő (hiányzó vonalak)

Ha vízszintes fehér csíkok láthatók a (B) jelű mintán:

Meg kell tisztítani a nyomtatófejet.



(E) Helyes
(F) Nem megfelelő (vízszintes fehér sávok láthatók)

Ha nem nyomtatódik ki az (A) jelű minta valamelyik színe vagy a (B) jelű minta:



(Példa: Nem nyomtatódik ki a bíbor színű minta)

Meg kell tisztítani a nyomtatófejet.

A nyomtatófej tisztítása

Ha hiányoznak vonalak vagy vízszintes fehér csíkok jelennek meg a kinyomtatott fúvóka-ellenőrző mintán, tisztítsa meg a nyomtatófejet. A tisztítás megszünteti a fúvóka eltömődését, és helyreállítja a nyomtatófej állapotát. A nyomtatófej tisztítása tintát fogyaszt, ezért csak szükség esetén tisztítsa meg a nyomtatófejet.

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. Addig nyomogassa a **Beállítások (Setup)** gombot, amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik a „2” szám.

3. Nyomja meg a **Fekete (Black)** vagy a **Színes (Color)** gombot.

   A nyomtató elkezdi a nyomtatófej tisztítását.

   A tisztítás befejeződését az jelzi, hogy a **BE (ON)** jelzőfény a villogást abbahagyva elkezd folyamatosan világítani.

   Ne végezzen más műveletet a nyomtatóval a nyomtatófej tisztításának befejeződéséig. Ez körülbelül 1 percet vesz igénybe.

4. Ellenőrizze a nyomtatófej állapotát.

   A nyomtatófej állapotának ellenőrzéséhez nyomtassa ki a fúvóka-ellenőrző mintát.

Megjegyzés

- Ha a probléma a nyomtatófej kétszeri tisztítása után sem szűnik meg, akkor hajtsa végre a nyomtatófej fokozott tisztítását.

Fokozott nyomtatófej-tisztítás

Ha a nyomtatófej hagyományos tisztítása nem javít a nyomtatás minőségén, hajtsa végre a nyomtatófej fokozott tisztítását. A nyomtatófej fokozott tisztítása a nyomtatófej normál tisztításánál több tintát használ, ezért a nyomtatófej fokozott tisztítását csak szükség esetén alkalmazza.

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. Addig nyomogassa a **Beállítások (Setup)** gombot, amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik a „3” szám.

3. Nyomja meg a **Fekete (Black)** vagy a **Színes (Color)** gombot.

   A nyomtató elindítja a nyomtatófej fokozott tisztítását.

   A tisztítás befejeződését az jelzi, hogy a **BE (ON)** jelzőfény a villogást abbahagyva elkezd folyamatosan világítani.

   Ne hajtson végre más műveletet, amíg a nyomtató be nem fejezi a nyomtatófej fokozott tisztítását. Ez körülbelül 1-2 percet vesz igénybe.

4. Ellenőrizze a nyomtatófej állapotát.

   A nyomtatófej állapotának ellenőrzéséhez nyomtassa ki a fúvóka-ellenőrző mintát.

Ha a probléma nem szűnik meg, kapcsolja ki a készüléket, és 24 óra elteltével ismét hajtsa végre a nyomtatófej fokozott tisztítását.

Ha a probléma ezután sem szűnik meg, cserélje ki a FINE patront egy újra.

Ha a probléma a FINE patron cseréje után sem oldódott meg, akkor kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

A Nyomtatófej igazítása

Ha a nyomaton az egyenes vonalak töredezettek, illetve a nyomtatás eredménye más szempontból nem kielégítő, a nyomtatófej helyzetét kell beigazítania.

Megjegyzés

- Ha alacsony a maradék tintaszint, a nyomtatófej-igazítási lap nem nyomtatható ki hibátlanul.

  Cserélje ki azt a FINE patront, amelyiknek alacsony a tintaszintje.

A következőket kell előkészíteni: egy lap A4 vagy Letter méretű normál papír (lehet újrafeldolgozott papír is)*

* Ügyeljen arra, hogy a használt papír mindkét oldala fehér és tiszta legyen.

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. Tegyen egy A4-es vagy Letter méretű normál papírt a hátsó tálcába.


   Miután papírt tett a hátsó tálcába, az LCD kijelzőn villog a Papír állapota és az aktuális papírméret. A **Papír kiválasztása (Paper Select)** gombot megnyomva válassza ki az „A4” vagy az „LTR” lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.

3. Húzza ki a papírgyűjtő tálcát és a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját.

4. Addig nyomogassa a **Beállítások (Setup)** gombot, amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik az „4” szám.

5. Nyomja meg a **Fekete (Black)** vagy a **Színes (Color)** gombot.

   A nyomtató kinyomtatja a nyomtatófej-igazítási mintát.




Fontos

- Ne érjen hozzá a nyomtatófej-igazítási minta semelyik részéhez sem. Ha a lap beszennyeződik vagy összegyűrődik, előfordulhat, hogy a minta nem lesz megfelelően beolvasható.
- Ha a nyomtatófej-igazítási lap nyomtatása nem volt megfelelő, nyomja meg a **Stop** gombot, és kezdje elölről ezt az eljárást.

6. Helyezze a nyomtatófej-igazítási mintát az üveglapra.

A nyomtatófej-igazítási lap elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a lap NYOMTATOTT OLDALA LEFELÉ nézzen, és igazítsa a lap jobb alsó sarkában lévő ◢ jelet az igazítási jelhez ⬎.



7. Csukja be óvatosan a dokumentumfedelet, majd nyomja meg a **Fekete (Black)** vagy a **Színes (Color)** gombot.

   A nyomtató megkezdi a nyomtatófej-igazítási minta beolvasását, és automatikusan elvégzi a nyomtatófej igazítását.

   A nyomtatófej-igazítás akkor fejeződött be, amikor a **BE (ON)** jelzőfény a villogást abbahagyva elkezd folyamatosan világítani.

   Vegye le a nyomtatófej-igazítási mintát az üveglapról.

   Fontos

   - Ne nyissa fel a dokumentumfedelet, és ne vegye el az üveglapról a nyomtatófej-igazítási mintát mindaddig, amíg a nyomtatófej igazítása be nem fejeződik.
   - Ha a nyomtatófej-igazítás sikertelen, villogni kezd a **Riasztás (Alarm)** jelzőfény. Nyomja meg az **OK** gombot a hibaüzenet megszüntetéséhez, majd hajtsa végre a megfelelő műveletet.

     Hiba történt

Megjegyzés

- Ha a nyomtatás eredménye a fent leírt nyomtatófej-igazítás után sem kielégítő, akkor manuálisan igazítsa be a nyomtatófejet a számítógépről.
  - Windows esetén:

    Nyomtatófej-igazítás
  - Mac OS esetén:

    Nyomtatófej-igazítás
- Ha ki szeretné nyomtatni és ellenőrizni szeretné a nyomtatófej aktuális igazítási értékeit, akkor addig nyomogassa a **Beállítások (Setup)** gombot, amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik a „6” szám, majd nyomja meg a **Fekete (Black)** vagy a **Színes (Color)** gombot.

Tisztítás

- A külső felületek tisztítása
- Az üveglap és a dokumentumfedél tisztítása
- A laptovábbító görgők tisztítása
- A nyomtató belsejének tisztítása (Alsó lemez tisztítása)

A laptovábbító görgők tisztítása

Ha a laptovábbító görgők beszennyeződnek, vagy papírpor tapad hozzájuk, a készülék nem húzza be megfelelően a papírt.

Ebben az esetben tisztítsa meg a laptovábbító görgőket.

A következőt kell előkészíteni: egy A4 vagy Letter méretű normál papírlap, illetve kereskedelmi forgalomban kapható tisztítólap


1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
2. Vegyen ki minden papírt a hátsó tálcából.
3. Papír nélkül tisztítsa meg a laptovábbító görgőket.
    1. Addig nyomogassa a **Beállítások (Setup)** gombot, amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik a „7” szám.
    2. Nyomja meg a **Fekete (Black)** vagy a **Színes (Color)** gombot.

        A laptovábbító görgők a tisztítás során forognak.
4. Papírral tisztítsa meg a laptovábbító görgőket.
    1. Győződjön meg arról, hogy a laptovábbító görgők forgása leállt, és tegyen egy A4-es vagy Letter méretű normál papírlapot, illetve a kereskedelmi forgalomban kapható tisztítólapot a hátsó tálcába.

        Miután papírt tett a hátsó tálcába, az LCD kijelzőn villog a Papír állapota és az aktuális papírméret. A **Papír kiválasztása (Paper Select)** gombot megnyomva válassza ki az „A4” vagy az „LTR” lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.
    2. Húzza ki a papírgyűjtő tálcát és a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját.
    3. Nyomja meg a **Fekete (Black)** vagy a **Színes (Color)** gombot.

        A nyomtató elkezdi a tisztítást. A tisztítás a papír kiadásával ér véget.
5. Nyomja meg a **Stop** gombot.

Ha a probléma a hátsó tálca laptovábbító görgőinek tisztítása után is fennáll, akkor kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, majd törölje meg a hátsó tálca belsejében található laptovábbító görgőket (B) egy megnedvesített vattás tisztítópálcikával vagy valami ahhoz hasonlóval, miközben kézzel forgatja a fehér műanyag részt (A). Ezt a műveletet legalább kétszer hajtsa végre. Ne érjen ujjaival a görgőkhöz (B).



Miután megtisztította a laptovábbító görgőket a törlővel, kapcsolja be a nyomtatót, és ismételje meg újra a laptovábbító görgők tisztítási műveletét.

Ha a probléma nem oldódik meg a laptovábbító görgők tisztításával, akkor kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

A nyomtató belsejének tisztítása (Alsó lemez tisztítása)

Távolítsa el a szennyeződést a nyomtató belsejéből. Ha a nyomtató belsejében szennyeződés keletkezik, a kinyomtatott papírlapok is beszennyeződhetnek, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa a készülék belsejét.

A következőket kell előkészíteni: egy lap A4 vagy Letter méretű normál papír*

* Tiszta, még nem használt papírlapot használjon.


1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és vegye ki a papírt a hátsó tálcából.

2. Készítse elő a papírt.

    1. Hajtson félbe egy A4 vagy Letter méretű normál papírlapot, majd hajtsa ki.

    2. Ezt az egyetlen papírlapot tegye be a hátsó tálcába, éspedig úgy, hogy a nyitott oldala nézzen Ön felé.

    3. Húzza ki a papírgyűjtő tálcát és a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját.



3. Addig nyomogassa a **Beállítások (Setup)** gombot, amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik a „8” szám.

4. Nyomja meg a **Fekete (Black)** vagy a **Színes (Color)** gombot.

    A papír a nyomtatón keresztülhaladva megtisztítja a nyomtató belsejét.

    Ellenőrizze meg a kiadott papír összehajtott részeit. Ha ezek tintával szennyezettek, akkor hajtsa végre újra az alsó tálca tisztítását.


    Megjegyzés

    - Az alsó tálca ismételt tisztításakor egy új, tiszta papírlapot használjon.

Ha a probléma kétszeri tisztítás után is fennáll, előfordulhat, hogy a nyomtató belsejében található kiálló részek lettek szennyezettek. Vattás tisztítópálcikával vagy hasonló eszközzel törölje le a tintát a kiálló részekről.

Fontos

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a csatlakozóból.



Áttekintés

- **Biztonság**
  - Biztonsági előírások
  - Szabályozásra vonatkozó információk
  - WEEE (EU és EGT)
- **A kezeléssel kapcsolatos előírások**
  - Nyomtatási feladat megszakítása
  - A kinyomtatott képek tárolása
  - A beolvasásra/másolásra vonatkozó jogi korlátozások
  - A nyomtató kezelésével kapcsolatos előírások
  - A nyomtató szállítása
  - A nyomtató javításakor, kölcsönbe adásakor, illetve kidobásakor
  - A kiváló nyomtatási minőség folyamatos biztosítása
- **Fő részek és használatuk**
  - A nyomtató részei és kezelőszervei
  - Áramellátás
  - Kijelzések az LCD kijelzőn
- **Beállítások módosítása**
  - A nyomtatóbeállítások megváltoztatása a számítógépről (Windows)
  - A nyomtatóbeállítások megváltoztatása a számítógépről (Mac OS)
  - Beállítások módosítása a kezelőpanelről
- **Műszaki adatok**

Biztonság

- **Biztonsági előírások**
- **Szabályozásra vonatkozó információk**
- **WEEE (EU&EEA)**

Biztonsági előírások

A nyomtató helyének megválasztása

- Ne telepítse a nyomtatót instabil vagy erős rezgésnek kitett helyre.
- Ne telepítse a nyomtatót nagyon nedves vagy poros helyre, napsütésnek közvetlenül kitett helyre, épületen kívülre, illetve hőforrás közelébe.
  A tűz és az áramütés kockázatának kiküszöbölése érdekében a Műszaki adatok című részben ismertetett üzemeltetési környezetben használja a nyomtatót.
- Ne helyezze a nyomtatót vastag takaróra vagy szőnyegre.
- Ne helyezze úgy el a nyomtatót, hogy a hátulja a fallal érintkezzen.

Tápellátás

- Gondoskodjon arról, hogy a tápellátáshoz használt hálózati csatlakozó mindig könnyen hozzáférhető legyen, hogy szükség esetén egyszerűen kihúzhassa a csatlakozódugót.
- A hálózati csatlakozódugót soha ne a vezetéknél fogva húzza ki.
  A tápkábel húzása ennek sérülését okozhatja, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet.
- Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.

Munkavégzés a nyomtató közelében

- Nyomtatás közben soha ne nyúljon a nyomtatóba.
- A nyomtatót szállításkor a két végén fogja meg. Ha a nyomtató tömege meghaladja a 14 kg-ot, javasoljuk, hogy a nyomtató emelését két személy végezze. A nyomtató véletlen leejtése személyi sérülést okozhat. A nyomtató tömegét a Műszaki adatok című rész tartalmazza.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyomtatóra. Különösen kerülje fémtárgyak (gemkapcsok, tűzőkapcsok stb.) vagy gyúlékony anyagokat (alkoholt, hígítót stb.) tartalmazó tárolóedények elhelyezését a nyomtató tetején.
- A nyomtatót szállítás és használat közben ne döntse meg, ne fordítsa fejre, és ne tárolja ferdén, mert a tinta kiszivároghat, és tönkreteheti a nyomtatót.
- Amikor vastag könyvet helyez az üveglapra, ne nyomja erősen a dokumentumfedelet. Az üveglap eltörhet és sérülést okozhat.

Nyomtatófejek/tintatartályok/FINE tintakazetták

- A tintatartályokat tartsa távol a gyermekektől. Ha véletlenül tinta kerül a szájba (a nyelvvel érintkezve vagy lenyelés útján), öblítse ki a száját vagy itasson meg az illetővel egy-két pohár vizet. Irritáció vagy rosszullét esetén haladéktalanul kérjen orvosi segítséget.
- Amennyiben szemmel kerül érintkezésbe a tinta, haladéktalanul öblítse bő vízzel. Amennyiben bőrrel kerül érintkezésbe a tinta, haladéktalanul mossa le szappannal és vízzel. Ha a szem vagy a bőr irritációja tartós, haladéktalanul kérjen orvosi segítséget.
- Nyomtatás után tiltott a nyomtatófejen vagy a FINE tintakazettákon található elektromos érintkezők megérintése.
  A fém részek nagyon forrók lehetnek, és égési sérüléseket okozhatnak.
- A tintatartályokat és a FINE tintakazettákat ne dobja tűzbe.
- Ne próbálja meg szétszedni vagy módosítani a nyomtatófejet, a tintatartályokat és a FINE tintakazettákat.

Szabályozásra vonatkozó információk

A rádióhullámokról

Ne használja ezt a terméket orvosi műszerek vagy elektronikus berendezés közelében. A rádióhullámok interferenciája zavarhatja a berendezés működését vagy teljesítményét.

Environmental Information

Reducing your environmental impact

Power Consumption and Operational Modes

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce the power consumption. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Sleep Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m^2, lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

WEEE (EU&EEA)

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)



This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/weee.

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en

place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canon-europe.com/weee.

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE

autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.

Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)



Aquest símbol indica que aquest producte no s’ha de llençar a les escombraries de la llar, d’acord amb la Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics (AEE). La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l’hora de llençar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)



Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canon-europe.com/weee.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για

ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande

köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz, illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee.

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)



See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks

mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)



Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)



Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisės aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canon-europe.com/weee.

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)



Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС) и Вашето национално законодателство. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canon-europe.com/weee.

Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice) (2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru

mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/weee.

Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)



Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi (2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno, vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada. Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.

Korisnici u Srbiji



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.

A kezeléssel kapcsolatos előírások

- **Nyomtatási feladat megszakítása**
- **A kinyomtatott képek tárolása**
- **A beolvasásra/másolásra vonatkozó jogi korlátozások**
- **A nyomtató kezelésével kapcsolatos előírások**
- **A nyomtató szállítása**
- **A nyomtató javításakor, kölcsönbe adásakor, illetve kidobásakor**
- **A kiváló nyomtatási minőség folyamatos biztosítása**

A beolvasásra/másolásra vonatkozó jogi korlátozások

A következők beolvasását, nyomtatását, másolását és módosítását a törvény büntetheti.

A lista nem teljes. Ha kétség merül fel, kérjen tájékoztatást egy helyi ügyvédtől.

- Papírpénz
- Pénzesutalványok
- Letétnyugták
- Postai bélyegek (érvényesített vagy érvényesítetlen)
- Azonosító kitűzők vagy jelvények
- Katonai szolgálatra vonatkozó okmányok vagy behívók
- Kormányhivatalok által kiállított csekkek vagy utalványok
- Gépjármű-engedélyek és jogcímigazolások
- Utazási csekkek
- Élelmiszerjegyek
- Útlevelek
- Bevándorlási dokumentumok
- Belföldi illetékbélyegek (érvényesített vagy érvényesítetlen)
- Kötvények vagy egyéb adóssághelyek
- Részvényigazolások
- Szerzői jogvédelem alatt álló munkák és műalkotások a tulajdonos engedélye nélkül

A nyomtató kezelésével kapcsolatos előírások

Ne helyezzen tárgyakat a dokumentumfedélre!

Ne helyezzen tárgyakat a dokumentumfedélre. A tárgyak beeshetnek a hátsó tálcába a dokumentumfedél felnyitása során, és ez a nyomtató hibás működéséhez vezethet. A nyomtatót úgy helyezze el, hogy ne eshessen rá semmi.




A nyomtató szállítása

Amikor szállítja a nyomtatót, ügyeljen a következők betartására.

Fontos

- Csomagolja a nyomtatót egy erős dobozba úgy, hogy a nyomtató alsó fele nézzen lefelé; gondoskodjon a biztonságos szállításhoz szükséges elegendő védőanyagról.
- Hagyja a FINE patront a nyomtatóban, és kapcsolja ki a nyomtatót a **BE (ON)** gombbal. Ez esetben a nyomtató automatikusan védősapkát helyez a nyomtatófejre, hogy megakadályozza a kiszáradását.
- Miután becsomagolta a nyomtatót, ne döntse meg a dobozt, és ne fordítsa se az oldalára, se fejjel lefelé. Ellenkező esetben a tinta szállítás közben kifolyhat, és ez a nyomtató károsodását okozhatja.
- Ha egy szállítócég végzi a nyomtató szállítását, jelölje meg a nyomtató dobozát „EZ A FELSŐ OLDAL” felirattal, hogy mindig a nyomtató alsó fele nézzen lefelé. Helyezze el a „TÖRÉKENY” vagy az „ÓVATOSAN KEZELENDŐ” feliratot is.



1. Kapcsolja ki a nyomtatót.

2. Győződjön meg arról, hogy kialudt a **BE (ON)** jelzőfény, majd húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatból.

   ### Fontos

   - Ne húzza ki a nyomtató kábelét, amíg a **BE (ON)** jelzőfény világít vagy villog, mert ezzel a nyomtató hibás működését vagy károsodását okozhatja, és használhatatlanná teheti a nyomtatót.

3. Csukja össze a papírgyűjtő tálcát és a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját, majd csukja be a papírtámaszt.

4. Húzza ki a nyomtatókábelt a számítógépből és a nyomtatóból, majd húzza ki a nyomtatóból a tápkábelt.

5. Ragasztószalag használatával rögzítse a nyomtató összes fedelét, hogy szállítás közben ki ne nyíljanak. Ezután helyezze a nyomtatót műanyag zsákba.

6. A nyomtató becsomagolásakor helyezzen a dobozba a nyomtató széléhez ütődéstől védő anyagokat.

A nyomtató javításakor, kölcsönbe adásakor, illetve kidobásakor

Ha személyes adatokat, jelszavakat és/vagy más biztonsági beállításokat adott meg a nyomtatón, akkor az ilyen adatokat a nyomtató tárolhatja.

Amikor a nyomtatót javításra küldi el, kölcsönbe adja vagy átruházza valaki másra, illetve amikor kidobja, az alábbi lépéseket végrehajtva feltétlenül törölje le az ilyen adatokat, nehogy harmadik felek hozzájuk férhessenek.

1. Addig nyomogassa a **Beállítások (Setup)** gombot, amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik a „17” szám.

2. Nyomja meg a **Színes (Color)** vagy a **Fekete (Black)** gombot.

A kiváló nyomtatási minőség folyamatos biztosítása

A legjobb minőségben történő nyomtatás kulcsa az, hogy ne hagyja, hogy a nyomtatófej beszáradjon, vagy eltömítődjön. A legjobb nyomtatási minőség érdekében mindig tartsa be az alábbi szabályokat.

Megjegyzés

- A papír típusától függően a tinta elmosódhat, ha a nyomtatott részeket szövegkiemelővel kihúzza, illetve ha víz vagy izzadság kerül a nyomtatott részekre.

Soha ne húzza ki a tápkábelt a készülék teljes kikapcsolódása előtt!

Ha a **BE (ON)** gombbal kapcsolja ki a nyomtatót, az automatikusan védősapkát helyez a nyomtatófejre (fúvókákra), hogy kiszáradásukat megakadályozza. Ha a tápkábelt még azelőtt húzza ki a hálózati aljzatból, hogy a **BE (ON)** jelzőfény kialudna, akkor a nyomtatófej lezárása nem történik meg megfelelő módon, és így az beszárad vagy eltömődik.

A nyomtató tápkábelének kihúzása győződjön meg arról, hogy nem világít a **BE (ON)** jelzőfény.

Időről időre nyomtasson valamit!

Ahogyan a filctoll is beszárad és használhatatlanná válik, ha sokáig nem használják, még ha rajta is van a kupakja, a nyomtatófej is beszáradhat és eltömődhet, ha sokáig nem használja a nyomtatót. Azt javasoljuk, hogy legalább havonta egyszer használja a nyomtatót.


Fő részek és használatuk

- **A nyomtató részei és kezelőszervei**
- **Áramellátás**
- **Kijelzések az LCD kijelzőn**

A nyomtató részei és kezelőszervei

- **Elölnézet**
- **Hátulnézet**
- **Belső nézet**
- **Kezelőpanel**

Elölnézet



(1) dokumentumfedél

Nyissa fel az eredeti dokumentum üveglapra helyezéséhez.

(2) papírtámasz

Nyissa fel a papír hátsó tálcába történő betöltéséhez.

(3) papírvezető

Igazítsa a papírköteg bal oldalához.

(4) hátsó tálca

Ide töltsön be papírt. Kettő vagy annál több megegyező méretű és típusú papírlap helyezhető be egyszerre, melyeket a nyomtató automatikusan egyesével tölt be.

Normál papír/fotópapír betöltése

(5) fedél


Nyissa fel a FINE patron cseréjéhez, illetve az elakadt papír nyomtatóból történő eltávolításához.

(6) papírgyűjtő tálca

A készülék ide helyezi a nyomtatott papírt. Nyomtatás előtt húzza ki.

(7) papírgyűjtő tálca hosszabbítója

Húzza ki a kiadott papír megtámasztásához. Húzza ki nyomtatáskor.



(8) kezelőpanel


A nyomtató beállításainak módosítására és a nyomtató működtetésére használható.

Kezelőpanel

(9) üveglap

Itt helyezheti el az eredeti dokumentumot.

Hátulnézet



(1) tápkábel csatlakozója

Ide csatlakoztassa a tartozék tápkábelt.


(2) USB-port

Csatlakoztassa ide az USB-kábelt a nyomtató számítógéppel történő összekötéséhez.

Fontos

- Ne érintse meg a fémborítást.
- Miközben a nyomtató a számítógép segítségével nyomtat vagy olvas be dokumentumot, nem szabad kihúzni vagy csatlakoztatni az USB-kábelt.

Belső nézet



(1) FINE patron (tintapatronok)

Cserélhető patron, amelybe a nyomtatófej és a tintatartály bele van építve.

(2) FINE patron tartója

Helyezze be a FINE patront.


A színes FINE patront a bal oldali nyílásba, a fekete FINE patront pedig a jobb oldali nyílásba kell tenni.

Megjegyzés

- A FINE patron cseréjének részletes ismertetését lásd A FINE patron cseréje című részben.


Fontos

- A tinta ráfröccsenhet az alábbi ábrán (A) betűvel jelölt területre. Ez nem befolyásolja a nyomtató teljesítményét.
- Ne érintse meg az (A) jelű részeket. Ha hozzáér ezekhez a részekhez, előfordulhat, hogy a nyomtató nem megfelelően fog nyomtatni.



Kezelőpanel

* Az alábbi ábrán az ismertetés céljából a kezelőpanel összes jelzőfénye világít.



(1) BE (ON) gomb

Be-, illetve kikapcsolja a készüléket. A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a dokumentumfedél le van-e zárva.

(2) BE (ON) jelzőfény

Villog, majd világít a készülék bekapcsolása után.

(3) Hálózat (Network) gomb

Bekapcsolja, illetve kikapcsolja a vezeték nélküli LAN hálózatot.

(4) Közvetlen (Direct) gomb

Bekapcsolja, illetve kikapcsolja a vezeték nélküli közvetlen kapcsolatot.

(5) Információk (Information) gomb

Elkezdi kinyomtatni a hálózat beállítási adatait.

(6) Beállítások (Setup) gomb

Válasszon ki egy menüpontot a nyomtató karbantartásának végrehajtásához és a nyomtató beállításainak módosításához. E gomb ismételt megnyomásával váltható az LCD kijelzőn kijelzett szegmens.

(7) Riasztás (Alarm) jelzőfény

Hiba esetén világít vagy villog.

(8) tinta jelzőfényei

Világítanak vagy villognak, amikor kifogy a tinta stb.

A felső jelzőfény a fekete FINE patron állapotát, az alsó pedig a színes FINE patron állapotát jelzi.

(9) LCD (folyadékkristályos kijelző)

Megjeleníti a példányszámot, a karbantartási kódot, a hibakódot vagy a különféle ikonokat.

■ Kijelzések az LCD kijelzőn

(10) Papír kiválasztása (Paper Select) gomb

Kiválaszthatja a nyomtató papírméretét.

(11) OK gomb

Véglegesíti a kiválasztott papírméret beállítást. Ezzel a gombbal hiba is megoldható.

(12) Stop gomb

Megszakítja a műveleteket. Ezt a gombot megnyomva megszakíthatja a folyamatban levő nyomtatási, másolási és beolvasási feladatot. A gomb lenyomva tartásával a karbantartási vagy a nyomtatóbeállítási lehetőségeket választhatja ki.

(13) Fekete (Black) gomb*

Elindítja a fekete-fehér másolást. Megnyomásával a beállítás is véglegesíthető.

(14) Színes (Color) gomb*

Elindítja a színes másolást. Megnyomásával a beállítás is véglegesíthető.

* A szoftveralkalmazásokban és kézikönyveikben a **Színes (Color)** és a **Fekete (Black)** gombot együtt „Start” vagy „OK” gombnak nevezik.


Áramellátás

- **A készülék bekapcsolt állapotának ellenőrzése**
- **A nyomtató be- és kikapcsolása**
- **A tápcsatlakozó/tápkábel ellenőrzése**
- **A nyomtató tápkábelének kihúzása**

A készülék bekapcsolt állapotának ellenőrzése

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, világít a **BE (ON)** jelzőfény.

Ha világít a **BE (ON)** jelzőfény, azt az jelenti, hogy a nyomtató be van kapcsolva. még akkor is, ha az LCD kijelző ki van kapcsolva.



Megjegyzés

- A nyomtató bekapcsolását követően várni kell egy darabig, mielőtt a nyomtató elkezdene nyomtatni.
- Az LCD kijelző a nyomtató körülbelül 10 percnyi tétlensége után kikapcsolódik. Újbóli bekapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot a **BE (ON)** gomb kivételével, vagy kezdje meg a nyomtatási műveletet. Az LCD kikapcsolódása előtti várakozási idő nem állítható be.


A nyomtató be- és kikapcsolása

A nyomtató bekapcsolása

1. A nyomtató bekapcsolásához nyomja meg a **BE (ON)** gombot.

   A **BE (ON)** jelzőfény villog, majd világít.

   A készülék bekapcsolt állapotának ellenőrzése



Megjegyzés

- A nyomtató bekapcsolását követően várni kell egy darabig, mielőtt a nyomtató elkezdene nyomtatni.
- Ha hibakód jelenik meg az LCD kijelzőn, lásd a Hiba történt című részt.
- Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan bekapcsolódjon, amikor valaki egy nyomtatási vagy lapolvasási műveletet indít el egy USB-kábellel vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül csatlakoztatott számítógépről. Ez a funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Az automatikus bekapcsolási funkcióról alább olvashat részletesen.

  A nyomtatóról

  A nyomtató automatikus be- és kikapcsolása

  A számítógépről

  - Windows esetén:

    A Nyomtató tápellátásának kezelése


  - Mac OS esetén:

    A Nyomtató tápellátásának kezelése

A nyomtató kikapcsolása

1. A nyomtató kikapcsolásához nyomja meg a **BE (ON)** gombot.

   Amikor megszűnik a **BE (ON)** jelzőfény villogása, az azt jelenti, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.



Fontos

- Mielőtt a nyomtató kikapcsolása után kihúzná a tápkábelt, győződjön meg arról, hogy nem világít a **BE (ON)** jelzőfény.

Megjegyzés

- Beállíthatja a nyomtató automatikusan kikapcsolását, ha adott ideig nem történik művelet vagy nem érkezik nyomtatási feladat a nyomtatóra. Ez az alapértelmezett beállítás. Az automatikus kikapcsolási funkcióról alább olvashat részletesen.

  A nyomtatóról

  ■ A nyomtató automatikus be- és kikapcsolása

  A számítógépről

  - Windows esetén:

    ■ A Nyomtató tápellátásának kezelése

  - Mac OS esetén:

    ■ A Nyomtató tápellátásának kezelése

A tápcsatlakozó/tápkábel ellenőrzése

Húzza ki a tápkábelt havonta egyszer, és győződjön meg róla, hogy nem tapasztalja az alábbi rendellenességeket a tápcsatlakozón, illetve a tápkábelen.

- A tápcsatlakozó/tápkábel forró.
- A tápcsatlakozó/tápkábel rozsdás.
- A tápcsatlakozó/tápkábel meg van hajlítva.
- A tápcsatlakozó/tápkábel kopott.
- A tápcsatlakozó/tápkábel el van repedve.

⚠ Figyelem

- Ha a fenti rendellenességek bármelyikét észleli a tápcsatlakozón, illetve a tápkábelen, akkor kövesse A nyomtató tápkábelének kihúzása című rész útmutatását, és hívja a szervizt. Ha a fenti rendellenességek fennállása mellett használja a nyomtatót, az tüzet vagy áramütést okozhat.


A nyomtató tápkábelének kihúzása

A tápkábel kihúzásához kövesse az alábbi eljárást.


Fontos

- Mielőtt kihúzná a tápkábelt, nyomja meg a **BE (ON)** gombot, majd győződjön meg arról, hogy a **BE (ON)** jelzőfény nem világít. Ha akkor húzza ki a tápkábelt, amikor a **BE (ON)** jelzőfény még villog vagy világít, akkor kiszáradhat vagy eltömődhet a nyomtatófej, és romolhat a nyomtatási minőség.


1. A nyomtató kikapcsolásához nyomja meg a **BE (ON)** gombot.



2. Győződjön meg róla, hogy a **BE (ON)** jelzőfény nem világít.




3. Húzza ki a tápkábelt.



A tápkábelre vonatkozó előírások függenek a használat országától vagy térségétől.

Kijelzések az LCD kijelzőn

Az LCD kijelzőn a példányszám, a karbantartási kód, a hibakód vagy különféle ikonok jelennek meg.



(1) Hálózati állapot

Akkor látható, amikor engedélyezve van a vezeték nélküli LAN hálózat.

(2) Aktuális hálózati állapot

Megjeleníti a hálózat jelenlegi állapotát.

Az ikon a használt hálózattól, illetve a hálózat állapotától függően eltérő lehet.

 (Jelerősség: 81% vagy nagyobb): Gond nélkül használhatja a nyomtatót a vezeték nélküli LAN hálózaton keresztül.

 (Jelerősség: 51% vagy nagyobb): A hálózat állapotától függően problémák fordulhatnak elő, például az, hogy a nyomtató nem tud nyomtatni. Javasoljuk, hogy a nyomtatót a vezeték nélküli útválasztó közelében helyezze el.

 (Jelerősség: 50% vagy kisebb): Problémák fordulhatnak elő, például az, hogy a nyomtató nem tud nyomtatni. A nyomtatót a vezeték nélküli útválasztó közelében helyezze el.

 Engedélyezve van a vezeték nélküli LAN hálózat, de a nyomtató nem csatlakozik a vezeték nélküli útválasztóhoz.

(3) Közvetlen

Akkor látható, amikor engedélyezve van a vezeték nélküli közvetlen kapcsolat.

(4) Beüzemelés

Akkor jelenik meg, amikor megnyomja a **Beállítások (Setup)** gombot. Amikor ez az ikon látható, válasszon ki egy menüpontot a nyomtató karbantartásának végrehajtásához és a nyomtató beállításainak módosításához.

(5) Szegmens kijelzése

A példányszámot, a karbantartási kódot vagy a hibakódot jeleníti meg.

0 és 19 közötti számok vagy betűk jelennek meg.

(6) Papír állapota

Akkor látható, amikor papír van a hátsó tálcában. Ez az ikon is villog, mialatt a **Papír kiválasztása (Paper Select)** gomb megnyomása után kiválasztja a papírméretet.

* Ez az ikon nem jelenik meg, ha le van tiltva a papírbeállítási eltéréseket észlelő funkció.

(7) Papírméret

A jelenlegi papírméretet jeleníti meg. A papírméret is villog, mialatt a **Papír kiválasztása (Paper Select)** gomb megnyomása után kiválasztja a papírméretet.

Beállítások módosítása

- A nyomtatóbeállítások megváltoztatása a számítógépről (Windows)
- A nyomtatóbeállítások megváltoztatása a számítógépről (Mac OS)
- Beállítások módosítása a kezelőpanelről

A nyomtatóbeállítások megváltoztatása a számítógépről (Windows)

- A nyomtatási beállítások módosítása
- Gyakran használt nyomtatási profil regisztrálása
- A használni kívánt FINE patron beállítása
- A Nyomtató tápellátásának kezelése
- A Nyomtató működési módjának megváltoztatása


A nyomtatási beállítások módosítása

Megváltoztathatja az alkalmazásszoftver által küldött, nyomtatásra vonatkozó részletes nyomtatóillesztő-beállításokat.


Akkor adja meg ezt a beállítást, ha a nyomtatás hiányos, például lemarad a nyomatról egy kép egy része.

1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

2. Kattintson a **Nyomtatási beállítások... (Print Options...)** gombra az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon.



Megnyílik a **Nyomtatási beállítások (Print Options)** párbeszédpanel.



Megjegyzés

- Ha XPS nyomtatóillesztőt használ, akkor az elérhető funkciók különböznek.

3. Módosítsa az egyes beállításokat.

Ha szükséges, módosítsa az egyes elemek beállítását, majd kattintson az **OK** gombra.

Újra megjelenik az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lap.

Gyakran használt nyomtatási profil regisztrálása

A gyakran használt nyomtatási profilját rögzítheti a **Gyorsbeállítás (Quick Setup)** lap **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** listájában. A felesleges profilok bármikor törölhetők.


Nyomtatási profil regisztrálása

1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

2. Állítsa be a szükséges elemeket.

   A **Gyorsbeállítás (Quick Setup)** lap **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** listáján igény szerint válassza ki a használni kívánt nyomtatási profilt, és módosítsa a beállításokat a **További funkciók (Additional Features)** listájánál.
   A szükséges elemeket regisztrálhatja a **Fő (Main)** és az **Oldalbeállítás (Page Setup)** füleken is.

3. Kattintson a **Mentés... (Save...)** gombra.



   Megnyílik a **Gyakran használt beállítások mentése (Save Commonly Used Settings)** párbeszédpanel.



4. Mentse a beállításokat.

Írjon be egy nevet a **Név (Name)** mezőbe. Szükség esetén kattintson a **Beállítások... (Options...)** lehetőségre, adja meg a beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra.
A **Gyakran használt beállítások mentése (Save Commonly Used Settings)** párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombra a nyomtatási beállítások mentéséhez és a **Gyorsbeállítás (Quick Setup)** lapra való visszatéréshez.
Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings) párbeszédpanelen megjelenik a név és az ikon.

Fontos

- Az egyes lapokhoz megadott lapméret, tájolás és példányszám mentéséhez kattintson a **Beállítások... (Options...)** gombra, és jelölje be az egyes jelölőnégyzeteket.

Megjegyzés

- Ha újratelepíti vagy frissíti a nyomtatóillesztőt, a mentett nyomtatási beállítások nem őrződnek meg a **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** listán.
  A regisztrált nyomtatási beállításokat nem lehet menteni, illetve megőrizni. Profil törlésekor a nyomtatási beállításokat újból meg kell adni.

Feleslegessé vált nyomtatási profil törlése

1. Válassza ki a törölni kívánt nyomtatási profilt.

   Válassza ki a törölni kívánt nyomtatási profilt a **Gyorsbeállítás (Quick Setup)** lap **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** listájából.

2. Törölje a nyomtatási profilt.

   Kattintson a **Törlés (Delete)** gombra. Ha megjelenik a megerősítő üzenet, kattintson az **OK** gombra.
   A kiválasztott nyomtatási profilt törli a program a **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** listájából.

Megjegyzés

- A kezdeti beállításoknál regisztrált nyomtatási profilok nem törölhetők.

A használni kívánt FINE patron beállítása

Ezzel a lehetőséggel megadhatja a behelyezett FINE patronok közül az adott célnak leginkább megfelelőt.

1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

2. Kattintson a **Nyomtatási beállítások... (Print Options...)** gombra az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon.

   Megjelenik a **Nyomtatási beállítások (Print Options)** párbeszédpanel.

3. Válassza ki a használni kívánt FINE patront a **Nyomtatás így (Print With)** listáról.

   Válassza ki a nyomtatáshoz használni kívánt FINE patront, és kattintson az **OK** gombra.
   Nyomtatáskor a nyomtató a megadott FINE patront fogja használni.

Fontos

- A következő beállítások esetén a **Csak fekete (Black Only)** funkció nem működik, mert a nyomtató a színes FINE patront fogja használni a dokumentumok nyomtatásához.
  - A **Fő (Main)** lap **Hordozótípus (Media Type)** beállításánál nem a **Plain Paper**, az **Ink Jet Hagaki (A)**, a **Hagaki K (A)**, a **Hagaki (A)** vagy a **Hagaki** érték van kiválasztva
  - Az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lap **Oldalelrendezés (Page Layout)** beállításánál a **Szegély nélkül (Borderless)** érték van megadva.
- Ne vegye ki a nem használt FINE patront. A készülék nem tud nyomtatni, ha ki van véve valamelyik FINE patron.

A Nyomtató tápellátásának kezelése

Ez a funkció lehetővé teszi a nyomtató tápellátásának kezelését a Canon IJ Printer Assistant Tool alkalmazásból.



Kikapcsolás (Power Off)

A **Kikapcsolás (Power Off)** funkció kikapcsolja a nyomtatót. Ha ezt a funkciót használja, nem tudja majd bekapcsolni a nyomtatót a Canon IJ Printer Assistant Tool alkalmazásból.

1. Nyissa meg a Canon IJ Printer Assistant Tool alkalmazást.

2. Végezze el a kikapcsolást.

   Kattintson a **Kikapcsolás (Power Off)** gombra. Amikor megjelenik a megerősítést kérő üzenet, kattintson az **OK** gombra.

   A nyomtató kikapcsolódik.



Automatikus tápellátás (Auto Power)

Az **Automatikus tápellátás (Auto Power)** beállítás lehetővé teszi az **Auto. be (Auto Power On)** és az **Auto. ki (Auto Power Off)** funkció megadását.
Az **Auto. be (Auto Power On)** funkció automatikusan bekapcsolja a nyomtatót, amikor adatok érkeznek.
Az **Auto. ki (Auto Power Off)** funkció automatikusan kikapcsolja a nyomtatót, ha nem érkeznek műveletek a nyomtatóillesztőből vagy a nyomtatótól a megadott időn belül.

1. Nyissa meg a Canon IJ Printer Assistant Tool alkalmazást

2. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, majd kattintson az **Automatikus tápellátás (Auto Power)** gombra

   Megnyílik az **Automatikus KI/BE kapcsolás beállítások (Auto Power Settings)** párbeszédpanel.

   Megjegyzés

   - Ha a nyomtató ki van kapcsolva, vagy ha a kommunikáció a nyomtató és a számítógép között le van tiltva, akkor egy hibaüzenet jelenhet meg, mivel a számítógép nem tud adatot gyűjteni a nyomtató állapotáról.
     Ha ez történik, akkor a számítógépen megadott legfrissebb beállítások megjelenítéséhez kattintson az **OK** gombra.

3. Ha szükséges, állítsa be a következőket:

   Auto. be (Auto Power On)
   Ha az **Engedélyezve (Enable)** lehetőséget választja a listáról, akkor a nyomtató be fog kapcsolni, amikor nyomtatási adatok érkeznek.

Auto. ki (Auto Power Off)

Állítsa be az időt a listáról. Ha eltelik ez az idő, és nem érkeznek műveletek a nyomtatóillesztőből vagy a nyomtató, akkor a nyomtató automatikusan kikapcsol.

4. Érvényesítse a beállításokat.

Kattintson az **OK** gombra. Amikor megjelenik a megerősítést kérő üzenet, kattintson az **OK** gombra.

A beállítás ezután lesz engedélyezve. Ha le szeretné tiltani ezt a funkciót, ugyanezt az eljárást követve válassza a **Letiltva (Disable)** lehetőséget.

Megjegyzés

- Ha a nyomtató ki van kapcsolva, a Canon IJ állapotmonitoron megjelenő üzenet az **Auto. be (Auto Power On)** beállítástól függ.
  Ha az **Engedélyezve (Enable)** beállítás van megadva, akkor „A nyomtató készenlétben” üzenet jelenik meg. Ha a **Letiltva (Disable)** beállítás van megadva, akkor „A nyomtató offline állapotban” üzenet jelenik meg.

A Nyomtató működési módjának megváltoztatása

Ha szükséges, váltson a nyomtató működésének különböző módjai között.



Egyéni beállítások (Custom Settings)

1. Nyissa meg a Canon IJ Printer Assistant Tool alkalmazást

2. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, majd kattintson az **Egyéni beállítások (Custom Settings)** gombra.

   Megnyílik az **Egyéni beállítások (Custom Settings)** párbeszédpanel.

   Megjegyzés

   - Ha a nyomtató ki van kapcsolva, vagy ha a kommunikáció a nyomtató és a számítógép között le van tiltva, akkor egy hibaüzenet jelenhet meg, mivel a számítógép nem tud adatot gyűjteni a nyomtató állapotáról.
     Ha ez történik, akkor a számítógépen megadott legfrissebb beállítások megjelenítéséhez kattintson az **OK** gombra.

3. Ha szükséges, állítsa be a következőket:

   Fejek igazítása manuálisan (Align heads manually)

   A Canon IJ Printer Assistant Tool **Nyomtatófej-igazítás (Print Head Alignment)** funkciója általában automatikus fejigazításra van beállítva, de ez kézi fejigazításra módosítható.
   Ha a nyomtatási minőség az automatikus nyomtatófej-igazítás után sem kielégítő, hajtson végre kézi nyomtatófej-igazítást.
   A kézi fejigazításhoz jelölje be ezt a négyzetet. Törölje a jelölőnégyzet bejelölését az automatikus fejigazításhoz.

   Elforgatás 90 fokkal balra, ha a tájolás [Fekvő] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])

   A **Fekvő (Landscape)** nyomtatási irány megváltoztatható az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon a **Tájolás (Orientation)** beállításánál.
   A nyomtatott adatok 90 fokkal balra történő elforgatásához válassza ezt az elemet. A nyomtatott adatok 90 fokkal jobbra történő elforgatásához törölje ezt az elemet.

   Fontos

   - Ne változtassa meg ezt a beállítást, ha a nyomtatási feladat a várakozó listában jelenik meg. Ez esetben egyes karakterek kimaradhatnak, illetve az elrendezés károsodhat.

   Ne észlelje a papírbeáll.-ok eltérését számítógépről nyomtatáskor (Don't detect mismatch of paper settings when printing from computer)

   Ha számítógépről nyomtat dokumentumokat, és a nyomtatóba betöltött papír mérete nem egyezik meg a nyomtatóillesztőben megadott papírmérettel, akkor ez a beállítás letiltja az üzenet megjelenését, és lehetővé teszi a nyomtatás folytatását.
   A papírbeállítási eltérések észlelésének letiltásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.

Tintaszáradási idő (Ink Drying Wait Time)

Beállíthatja azt az időt, amíg a nyomtató pihen a következő oldal nyomtatásának megkezdése előtt. A csúszka jobbra húzásával növekszik, balra húzásával csökken a szünet hossza.
Ha az éppen nyomtatott oldalt a következő oldal megszáradása előtt készítette, s az emiatt foltos lett, növelje meg a tintaszáradási időt.
A tintaszáradási idő csökkentése meggyorsítja a nyomtatást.

4. Érvényesítse a beállításokat.

Kattintson az **OK** gombra, majd a megerősítést kérő üzenet megjelenésekor kattintson az **OK** gombra.

A nyomtató ezután a módosított beállításokkal fog működni.

Beállítások módosítása a kezelőpanelről

- Csendes beállítások
- A nyomtató automatikus be- és kikapcsolása
- A nyomtató beállításainak inicializálása
- A vezeték nélküli kapcsolat funkció váltása/letiltása

Csendes beállítások

E funkció segítségével csökkentheti a nyomtató működése közben fellépő zajt, például éjszaka történő nyomtatáskor.

A beállítás megadásához hajtsa végre az alábbi műveletet.

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. Addig nyomogassa a **Beállítások (Setup)** gombot, amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik a „12” szám.

3. Nyomja meg a **Színes (Color)** gombot.

   A funkció letiltásához nyomja meg a **Fekete (Black)** gombot.

   Fontos

   - A működési sebesség csendes üzemmódban alacsonyabb lehet.

   Megjegyzés

   - A csendes módot a nyomtató kezelőpaneljéről vagy a számítógépről állíthatja be. Függetlenül attól, hogy hogyan állítja be a csendes módot, a mód beállításai érvénybe lépnek, amikor műveletet végez a nyomtató kezelőpaneljén, illetve amikor a számítógépről nyomtat vagy beolvas.
   - Windows használata esetén a csendes módot a ScanGear (lapolvasó-illesztő) szoftverből is beállíthatja.

A nyomtató beállításainak inicializálása

A nyomtató beállításait inicializálhatja.

Fontos

- Windows esetén:

  Ha a nyomtatót vezeték nélküli helyi hálózaton használja, vegye figyelembe, hogy az inicializálás a nyomtató összes hálózati beállítását törli, így a számítógépről hálózaton keresztüli nyomtatás lehet, hogy nem lesz lehetséges. Ha hálózaton keresztül kívánja használni a nyomtatót, akkor a beállítást a Telepítő CD-ROM lemezről vagy a weboldalunkon olvasható utasításoknak megfelelően hajtsa végre.

- Mac OS, okostelefon vagy táblagép esetén:

  Ha a nyomtatót vezeték nélküli helyi hálózaton használja, vegye figyelembe, hogy az inicializálás a nyomtató összes hálózati beállítását törli, így a számítógépről hálózaton keresztüli nyomtatás lehet, hogy nem lesz lehetséges. Ha hálózaton keresztül kívánja használni a nyomtatót, akkor a beállítást a weboldalunkon olvasható utasításoknak megfelelően hajtsa végre.

A nyomtató beállításainak inicializálásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. Addig nyomogassa a **Beállítások (Setup)** gombot, amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik a „17” szám.

3. Nyomja meg a **Színes (Color)** vagy a **Fekete (Black)** gombot.

A nyomtató összes beállítása inicializálódik. A távoli felhasználói felület vagy az IJ Network Device Setup Utility által meghatározott rendszergazdai jelszó az alapértelmezett értékére áll vissza.

Szükség esetén újra hajtsa végre a beállítást az alaphelyzetbe történt visszaállítás után.

Megjegyzés

- A következő beállítások alapértelmezett értéke nem állítható be:
  - A nyomtatófej aktuális helyzete
  - CSR (Tanúsítvány-aláírási kérelem – Certificate Signing Request) beállítása titkosítási módszerhez (SSL/TLS)

A vezeték nélküli kapcsolat funkció váltása/letiltása

Az alábbi eljárással váltsa át vagy tiltsa le a vezeték nélküli kapcsolat funkciót.

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
2. Nyomja meg a **Hálózat (Network)** gombot.
3. Ellenőrizze, hogy az LCD kijelzőről eltűnt-e a  ikon.

Műszaki adatok

Általános műszaki adatok

Nyomtatási felbontás (dpi)	4800* (vízszintes) x 1200 (függőleges) * A tintacseppek egymástól legalább 1/4800 hüvelyk távolságra helyezhetők el.
Interfész	**USB-port:** Hi-Speed USB *1 **LAN-port:** Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *2 *1 A Hi-Speed USB szabványnak eleget tevő számítógépre van szükség. Mivel a Hi-Speed USB-interfész felfelé teljesen kompatibilis az USB 1.1-es verzióval, USB 1.1-es csatlakozókon is használható. *2 A beállítás módja: Normál beállítás, WPS (Wi-Fi Protected Setup), WCN (Windows Connect Now) vagy Egyszerű vezeték nélküli csatlakozás. Az USB és a LAN egyidejűleg is használható.
Nyomtatási szélesség	203,2 mm / 8 hüvelyk
Nyomtatható terület	**Szegély nélküli nyomtatás:** Felső/alsó/bal/jobb margó: 0,0 mm (0,0 hüvelyk) **Normál nyomtatás:** -Felső margó: • Négyzet méret: 6,0 mm (0,24 hüvelyk) • Egyéb méretek: 3,0 mm (0,12 hüvelyk) -Alsó margó: • Négyzet méret: 6,0 mm (0,24 hüvelyk) • Egyéb méretek: 5,0 mm (0,20 hüvelyk) -Bal margó: • Letter/Legal: 6,4 mm (0,26 hüvelyk) • Négyzet méret: 6,0 mm (0,24 hüvelyk) • Egyéb méretek: 3,4 mm (0,14 hüvelyk) -Jobb margó: • Letter/Legal: 6,3 mm (0,25 hüvelyk) • Négyzet méret: 6,0 mm (0,24 hüvelyk) • Egyéb méretek: 3,4 mm (0,14 hüvelyk)
Működési környezet	**Hőmérséklet:** 5–35 °C (41–95 °F) **Páratartalom:** 10–90% relatív páratartalom (lecsapódásmentes) * Bizonyos hőmérsékletű és páratartalmú környezetben csökkenhet a nyomtató teljesítménye. Javasolt környezet: **Hőmérséklet:** 15–30 °C (59–86 °F) **Páratartalom:** 10–80% relatív páratartalom (lecsapódásmentes)

	* A papírokra, például a fotópapírra vonatkozó hőmérsékletet és páratartalmat illető feltételek a papír csomagolásán vagy a melléklet útmutatóban találhatók.
Tárolási környezet	**Hőmérséklet:** 0–40 °C (32–104 °F) **Páratartalom:** 5–95% relatív páratartalom (lecsapódásmentes)
Áramellátás	AC 100–240 V, 50/60 Hz (A mellékelt tápkábel csak abban az országban vagy térségben használható, amelyben megvásárolta.)
Áramfogyasztás	**Nyomtatás (másolás):** Kb. 11 W **Készenlét (minimum):** Kb. 1,7 W *1*2 **Kikapcsolva:** Kb. 0,3 W *1 *1 Aktív vezeték nélküli helyi hálózat. *2 A készenléti állapot várakozási ideje nem módosítható.
Külső méretek	Kb. 435 (Sz) x 316 (H) x 145 (M) mm Kb. 17,2 (Sz) x 12,5 (H) x 5,8 (M) hüvelyk * Behúzott papírtámasz és papírgyűjtő tálca esetén.
Tömeg	Kb. 3,9 kg (kb. 8,5 font) * Ha a FINE patronok be vannak helyezve.
Canon FINE patron	Összesen 1280 fúvóka (BK 320 fúvóka, C/M/Y egyenként 320 fúvóka)

A másolásra vonatkozó műszaki adatok

Több másolat	legfeljebb 20 oldal

A beolvasásra vonatkozó műszaki adatok

Lapolvasó illesztőprogramja	**Windows:** TWAIN 1.9 specifikáció, WIA
Maximális beolvasási méret	A4/Letter, 216 x 297 mm / 8,5 x 11,7 hüvelyk
Beolvasási felbontás	**Optikai felbontás (vízszintes x függőleges) max.:** 600 x 1200 dpi *1 **Interpolált felbontás max:** 19200 x 19200 dpi *2 *1 Az optikai felbontás az ISO 14473 szabvány szerinti mintavételezési mértéket jelenti. *2 A beolvasási felbontás növelése a beolvasási terület maximális méretének korlátozását eredményezi.
Gradáció (bemeneti / kimeneti)	**Szürke:** 16 bit / 8 bit **Színes:** 48 bit / 24 bit (RGB, egyenként 16 bit / 8 bit)

A hálózatra vonatkozó műszaki adatok

Kommunikációs protokoll	TCP/IP

Vezeték nélküli LAN	**Támogatott szabványok:** IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b **Frekvenciasáv:** 2,4 GHz **Csatorna:** 1–11 vagy 1–13 * A frekvenciasáv és a rendelkezésre álló csatornák országtól vagy régiótól függően eltérőek. **Kommunikációs távolság:** Beltéri: 50 m / 164 lábnál * A hatósugár a telepítési környezettől és az adott helytől függ. **Biztonság:** WEP (64/128 bites) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) **Beállítás:** WPS (nyomógombos konfiguráció/PIN-kódos módszer) WCN (WCN-NET) Egyszerű vez. nélk. csatl. **Egyéb funkciók:** Rendszergazdai jelszó

Minimális rendszerkövetelmények

Alkalmazkodva az itt megadott feltételeknél magasabb szintű operációsrendszer-követelményekhez.

Windows

Operációs rendszer	Windows 10, Windows 8.1 Windows 7 SP1 Megjegyzés: Személyi számítógépen a megfelelő működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszer használata esetén garantálható. .NET Framework 4.5.2 vagy 4.6 szükséges.
Szabad lemezterület	3 GB Megjegyzés: a mellékelt szoftverek telepítéséhez. A merevlemezterület-igény értesítés nélkül megváltozhat.
Képernyő	XGA 1024 x 768

Mac OS

Operációs rendszer	OS X v10.10.5 – OS X v10.11, macOS Sierra v10.12
Szabad lemezterület	1,5 GB Megjegyzés: a mellékelt szoftverek telepítéséhez. A merevlemezterület-igény értesítés nélkül megváltozhat.
Képernyő	XGA 1024 x 768

Más támogatott operációs rendszer

iOS, Android, Windows 10 Mobile Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem állnak rendelkezésre a támogatott operációs rendszer használata esetén. További részletek a Canon webhelyén találhatók.

Nyomtatás mobiltelefonról

Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link

- Windows esetén a szoftver telepítéséhez internetkapcsolat vagy CD-ROM meghajtó szükséges.
- Az Easy-WebPrint EX és az összes használati útmutató használatához internetkapcsolat szükséges.
- Easy-WebPrint EX: Internet Explorer 8, 9, 10 és 11* (Windows esetén) szükséges.
- Windows: Egyes funkciók nem állnak rendelkezésre a Windows Media Center használata esetén.
- Windows: A TWAIN illesztőprogram (ScanGear) a TWAIN 1.9 specifikációnak megfelelő és használatához szükség van az operációs rendszerre telepített Data Source Manager alkalmazásra.
- Házon belüli hálózati környezetben nyitva kell lennie az 5222-es portnak. A részleteket a hálózati rendszergazdától tudhatja meg.

Az ebben az útmutatóban található információk értesítés nélkül megváltozhatnak.

A papírra vonatkozó információk

- **Támogatott hordozótípusok**
  - Kapacitás
- **Nem támogatott hordozótípusok**
- **A papír kezelése**
- **Nyomtatási terület**

Támogatott hordozótípusok

A legjobb eredmény érdekében válassza a nyomtatásnak leginkább megfelelő papírt. A Canon számos különféle papírt kínál dokumentumok, illetve fényképek és képek nyomtatásához. Ha lehetséges, a fontos fényképek kinyomtatásához eredeti Canon papírt használjon.

Hordozótípus

Eredeti Canon papír

Megjegyzés

- A nem nyomtatási oldalak használatára vonatkozó figyelmeztetés az egyes termékek használatára vonatkozó útmutatásban található.
- Az oldalméreteket és a hordozótípusokat a Canon webhelye ismerteti részletesen.
- Bizonyos országokban, illetve térségekben nem szerezhető be eredeti Canon papír. Az Amerikai Egyesült Államokban a Canon papírt nem modellszám alapján árusítják. Itt a papír név szerint szerezhető be.

Papír dokumentumok nyomtatásához:

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ irodai színes papír <SAT213>

Papír fényképnyomtatáshoz:

- Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501>
- Photo Paper Glossy <GP-701>
- Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
- Photo Paper Plus Glossy II <PP-301>

Eredeti Canon papírtól különböző papír

- Normál papír (újrafeldolgozott papír is)

Kapacitás
Papírbeállítások a nyomtatóillesztőben (Windows)

Megjegyzés

- A PictBridge-kompatibilis (vezeték nélküli LAN hálózati) eszközökön mentett fényképek nyomtatásához meg kell adnia a lapméretet és a hordozótípust.

  Nyomtatás digitális fényképezőgépről

Lapméretek

A következő lapméreteket használhatja.

Megjegyzés

- A használt operációs rendszertől függően eltérőek lehetnek a nyomtató által támogatott oldalméretek és a hordozótípusok.

Szabványos méretek:

- Letter
- Legal
- A4
- B5
- A5
- L(89x127mm)
- KG/10x15cm(4x6)
- 2L/13x18cm(5x7)
- Hagaki
- Négyzet 127 x 127 mm 5 x 5 hüvelyk

Különleges méretek

A különleges oldalméreteknek a következő határok közé kell esniük:

- Minimális méret: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 hüvelyk)
- Maximális méret: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 hüvelyk)

Papír súlya

A következő súlytartományba eső papírokat használhatja.

- 64–105 g /m^2 (17–28 font) (normál papír, de nem eredeti Canon papír)

Kapacitás

Eredeti Canon papír

Papír dokumentumok nyomtatásához:

Hordozó neve <Modell száma>	Hátsó tálca	Papírgyűjtő tálca
Canon Red Label Superior <WOP111>	Körülbelül 60 lap	Körülbelül 10 lap
Canon Océ irodai színes papír <SAT213>	Körülbelül 50 lap	Körülbelül 10 lap

Papír fényképnyomtatáshoz:

Megjegyzés

- Folyamatos nyomtatáskor a legjobb eredmény érdekében távolítsa el a nyomtatott lapokat a papírgyűjtő tálcáról, nehogy elmaszatolódjanak vagy elszíneződjenek.

Hordozó neve <Modell száma>	Hátsó tálca	Papírgyűjtő tálca
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501>*1	13 x 18 cm (5 x 7 hüvelyk), Négyzet 127 x 127 mm (5 x 5 hüvelyk): 10 lap 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk): 20 lap	*2
Photo Paper Glossy <GP-701>*1	13 x 18 cm (5 x 7 hüvelyk), Négyzet 127 x 127 mm (5 x 5 hüvelyk): 10 lap 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk): 20 lap	*2
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>*1	13 x 18 cm (5 x 7 hüvelyk), Négyzet 127 x 127 mm (5 x 5 hüvelyk): 10 lap 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk): 20 lap	*2
Photo Paper Plus Glossy II <PP-301>*1	13 x 18 cm (5 x 7 hüvelyk), Négyzet 127 x 127 mm (5 x 5 hüvelyk): 10 lap 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk): 20 lap	*2

Eredeti Canon papírtól különböző papír

Általános megnevezés	Hátsó tálca	Papírgyűjtő tálca
Normál papír (újrafeldolgozott papír is)*3	Körülbelül 60 lap (10 lap: Legal)	Körülbelül 10 lap

*1 Ha betöltött papírköteget használ a nyomtatáshoz, az nyomot hagyhat a nyomtatott oldalon, és az is előfordulhat, hogy nem lesz hatékony az adagolás. Ilyenkor egyenként töltse be a lapokat.
*2 Folyamatos nyomtatáskor a legjobb eredmény érdekében távolítsa el a kinyomtatott papírlapot a papírgyűjtő tálcáról, nehogy elmaszatolódjon vagy elszíneződjön.

*3 Egyes papírtípusok vagy nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérséklet vagy páratartalom esetén előfordulhat, hogy nem lehet a maximális kapacitásra betöltött papírt rendesen adagolni. Ilyen esetben legfeljebb fele mennyiségű papírt töltsön be.

Nem támogatott hordozótípusok


Ne használja a következő papírtípusokat. Az ilyen papírok használata a gyengébb nyomtatási minőség mellett elakadást vagy meghibásodást is okozhat a nyomtatóban.

- Összehajtott, meghajlott vagy gyűrött papír
- Nedves papír
- Túl vékony papír (kevesebb mint 64 g /m^2-es (17 font))
- Túl vastag papír (105 g /m^2-es (28 font) nehezebb normál papír, az eredeti Canon gyártmányú papírok kivételével)
- Ne használjon levelezőlapnál vékonyabb papírt; ez vonatkozik a normál papírra és a jegyzetpapír kis méretre vágott változatára is (A5-ösnél kisebb méretű papírra történő nyomtatás során)
- Képes levelezőlapok
- Ragasztott fényképet vagy matricát tartalmazó levelezőlapok
- Borítékok
- Bármilyen fajta lyukas papír
- Nem téglalap alakú papírok
- Ragasztással vagy tűzéssel kötött papírok
- Hátoldalán ragasztós felülettel rendelkező papír, például öntapadós címke
- Csillámmal stb. díszített papír

A papír kezelése

- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy dörzsölje meg a papírt.
- A papírt a széleinél fogja, és próbálja elkerülni a nyomtatási felület megérintését. Ha a nyomtatási felület a kézről származó izzadságtól vagy olajtól beszennyeződik, az a nyomtatási minőség romlásához vezethet.
- Ne érintse meg a nyomtatott felületet, amíg meg nem szárad a tinta. Ha a tinta megszáradt, akkor is ügyeljen arra, hogy lehetőség szerint ne érintse meg a nyomtatott felületet. A pigment tinta természetéből adódóan a tinta dörzsöléssel vagy kaparással eltávolítható a nyomtatási felületről.
- A csomagból csak a szükséges számú lapot vegye ki, közvetlenül nyomtatás előtt.
- Ha nem nyomtat, a papírmeghajlás megakadályozása érdekében tegye vissza a papírt a csomagolásba, és tartsa sima felületen. Emellett tárolja a csomagot magas hőmérséklettől, nedvességtől és közvetlen napfénytől védett helyen.

Nyomtatás




Nyomtatás számítógépről



Nyomtatás okostelefonról vagy táblagépről



Nyomtatás digitális fényképezőgépről



Papírbeállítások

Nyomtatás számítógépről

- **Nyomtatás alkalmazásszoftverből (Windows nyomtatóillesztő)**
- **Nyomtatás alkalmazásszoftverből (AirPrint)**
- **Nyomtatás Canon alkalmazásszoftver használatával**
- **Nyomtatás webszolgáltatás használatával**

Nyomtatás alkalmazásszoftverből (Windows nyomtatóillesztő)


- **A nyomtatás beállításának alapjai** Alapok
- **Különböző nyomtatási eljárások**
- **A nyomtatási minőség módosítása és a képadatok javítása**
- **A nyomtatóillesztő áttekintése**
- **A nyomtatóillesztő leírása**
- **Az MP Drivers frissítése**

A nyomtatás beállításának alapjai

Ez a szakasz a **Gyorsbeállítás** lapon található alapvető nyomtatási beállításokat ismerteti.


1. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató
2. Töltsön papírt a nyomtatóba
3. Nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító képernyőjét
4. Válassza ki a gyakran használt beállításokat

   A **Gyorsbeállítás (Quick Setup)** lapon a **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** segítségével választhat az előre meghatározott nyomtatási beállítások közül.
   Amikor kiválaszt egy nyomtatási beállítást, a **További funkciók (Additional Features)**, a **Hordozótípus (Media Type)** és a **Nyomtató papírmérete (Printer Paper Size)** beállítások automatikusan az előre meghatározott értéküket veszik fel.



5. Válassza ki a nyomtatási minőséget

   Válassza ki a **Nyomtatási minőség (Print Quality)** beállításnál a **Magas (High)**, a **Normál (Standard)** vagy a **Vázlat (Draft)** értéket.




Fontos

- A nyomtatási minőség választható beállításai a kiválasztott nyomtatási beállítástól függően változnak.

6. Kattintson az **OK** gombra

A nyomtató mostantól ezekkel a beállításokkal fog nyomtatni.



Fontos

- Ha bejelöli a **Mindig a jelenlegi beállításokkal nyomtasson (Always Print with Current Settings)** jelölőnégyzetet, akkor a **Gyorsbeállítás (Quick Setup)**, a **Fő (Main)** és az **Oldalbeállítás (Page**

Setup) lapon megadott beállításokat menti a nyomtató, és ettől kezdve ezeket fogja használni nyomtatáskor.

- Ha új előre meghatározott beállításként szeretné bejegyezni a jelenlegi beállításokat, akkor kattintson a **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** részen található **Mentés... (Save...)** gombra.

Megjegyzés

- Ha a nyomtatóillesztőbeli papírméret eltér a nyomtatóba bejegyzettől, akkor hibaüzenet jelenhet meg. A hiba esetén végrehajtandó teendőkre vonatkozóan lásd: „Papírbeállítások”.

Papírbeállítások a nyomtatóillesztőben

Ha ezt a nyomtatót használja, akkor a nyomtatási célnak megfelelő hordozótípus kiválasztásával érthetők el a legjobb nyomtatási eredmények.
Ezzel a nyomtatóval az alábbi hordozótípusokat használhatja.

Canon gyártmányú papírok (dokumentumok nyomtatása)

Hordozó neve <Modell száma>	Hordozótípus (Media Type) a nyomtatóillesztőben
Canon Red Label Superior <WOP111>	**Normál papír (Plain Paper)**
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	**Normál papír (Plain Paper)**

Canon gyártmányú papírok (fotók nyomtatása)

Hordozó neve <Modell száma>	Hordozótípus (Media Type) a nyomtatóillesztőben
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-301>	**Photo Paper Plus Glossy II**
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501>	**Glossy Photo Paper**
Photo Paper Glossy <GP-701>	**Glossy Photo Paper**

Kereskedelmi forgalomban kapható papírok

Hordozó neve	Hordozótípus (Media Type) a nyomtatóillesztőben
Normál papír (újrafeldolgozott papír is)	**Normál papír (Plain Paper)**

Különböző nyomtatási eljárások

- **Lapméret és -Tájolás beállítása**
- **A példányszám és a nyomtatási sorrend beállítása**
- **Szegély nélküli nyomtatás végrehajtása**
- **Igazítás lapmérethez**
- **Oldalelrendezéses nyomtatás**
- **Mozaik/poszter nyomtatása**
- **Kétoldalas nyomtatás**
- **Nyomtatás levelezőlapokra**

Lapméret és -Tájolás beállítása


A papírméretet és a tájolást alapvetően az alkalmazás határozza meg. Ha az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon megadott **Lapméret (Page Size)** és **Tájolás (Orientation)** beállítás megegyezik az alkalmazásban megadott értékekkel, nem szükséges elvégezni a beállításokat az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon.

Ha az alkalmazásban nem lehet beállítani a lapméretet és a tájolást, akkor a következőképpen adhatja meg ezeket az értékeket:
A **Gyorsbeállítás (Quick Setup)** lapon megadhatja a lapméretet és tájolást is.

1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

2. Válassza ki a papírméretet.

   Válasszon egy papírméretet az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lap **Lapméret (Page Size)** listájából.



3. Adja meg a **Tájolás (Orientation)** beállítás értékét.

   Válassza ki a **Tájolás (Orientation)** módjaként az **Álló (Portrait)** vagy a **Fekvő (Landscape)** lehetőséget. Jelölje be az **Elforgat 180 fokkal (Rotate 180 degrees)** jelölőnégyzetet, ha nyomtatáskor szeretné 180 fokkal elforgatni az eredeti dokumentumot.

4. Kattintson az **OK** gombra

   Nyomtatáskor a dokumentum a megadott lapméret és tájolás alapján lesz kinyomtatva.

Megjegyzés

- Ha az **Oldalelrendezés (Page Layout)** beállításnál a **Normál méret (Normal-size)** érték van megadva, megjelenik **A nyomtató által nem kezelhető nagy dokumentumok autom. kicsinyítése (Automatically reduce large document that the printer cannot output)** négyzet.

A négyzetet általában bejelölve hagyhatja. Ha nyomtatáskor nem szeretné automatikusan kicsinyíteni a nyomtató által nem kezelhető nagy dokumentumokat, törölje a négyzet jelölését.


A példányszám és a nyomtatási sorrend beállítása

A **Gyorsbeállítás (Quick Setup)** lapon beállíthatja a példányszámot is.

1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

2. Adja meg a nyomtatni kívánt példányok számát.


   Adja meg a nyomtatni kívánt példányok számát az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lap **Példányszám (Copies)** részén.




3. Adja meg a nyomtatás sorrendjét.

   Ha az utolsó oldallal szeretné kezdeni a nyomtatást, jelölje be a **Nyomtatás az utolsó oldaltól (Print from Last Page)** jelölőnégyzetet, illetve törölje a jelölést, ha a nyomtatást az első oldallal szeretné kezdeni.
   Jelölje be a **Szétválogatás (Collate)** jelölőnégyzetet, ha a dokumentum több példányát szeretné kinyomtatni, és azt szeretné, hogy az egyes másolatokban az oldalak egymás után következzenek. Törölje a jelölőnégyzet jelölését, ha az azonos lapszámú oldalakat akarja együtt kinyomtatni.


   - **Nyomtatás az utolsó oldaltól (Print from Last Page)**: ☑ /**Szétválogatás (Collate)**: ☑



   - **Nyomtatás az utolsó oldaltól (Print from Last Page)**: ☐ /**Szétválogatás (Collate)**: ☑



- **Nyomtatás az utolsó oldaltól (Print from Last Page)**: ☑ /**Szétválogatás (Collate)**: ☐



- **Nyomtatás az utolsó oldaltól (Print from Last Page)**: ☐ /**Szétválogatás (Collate)**: ☐



4. Kattintson az **OK** gombra

   A nyomtatás végrehajtásakor a megadott példányszámban és a megadott sorrendben fog végbemenni a nyomtatás.

Fontos


- Ha annak az alkalmazásnak, amelyben a dokumentumot készítette, van ugyanilyen funkciója, a nyomtatóillesztőben adja meg a beállításokat. Ha a nyomtatási eredmény nem lenne megfelelő, az alkalmazásban adja meg a beállításokat. Ha a példányszámot és a nyomtatási sorrendet az alkalmazásban és a nyomtatóillesztőben is megadja, akkor előfordulhat, hogy a két példányszámérték össze lesz szorozva, illetve előfordulhat, hogy a megadott nyomtatási sorrend nem lesz alkalmazható.
- A **Nyomtatás az utolsó oldaltól (Print from Last Page)** szürke, és nem érhető el, ha az **Oldalelrendezés (Page Layout)** beállításnál a **Mozaik/Poszter (Tiling/Poster)** érték van kiválasztva.
- Ha a **Füzet (Booklet)** lehetőséget választja az **Oldalelrendezés (Page Layout)** beállításnál, akkor a **Nyomtatás az utolsó oldaltól (Print from Last Page)** és a **Szétválogatás (Collate)** szürkén fog megjelenni és nem lesz beállítható.
- Ha a **Kétoldalas nyomtatás (Kézi) (Duplex Printing (Manual))** lehetőséget választja, akkor a **Nyomtatás az utolsó oldaltól (Print from Last Page)** szürkén fog megjelenni és nem lesz beállítható.

Megjegyzés

- A **Nyomtatás az utolsó oldaltól (Print from Last Page)** és a **Szétválogatás (Collate)** beállításával elérheti, hogy a nyomtatáskor a példányok szét legyenek válogatva, és az utolsó lapnál kezdődjenek. Ezek a beállítások a következőkkel kombinálva használhatók: **Normál méret (Normal-size)**, **Szegély nélkül (Borderless)**, **Laphoz igazított (Fit-to-Page)**, **Igazítás lapmérethez (Scaled)** és **Oldalelrendezés (Page Layout)**.

Szegély nélküli nyomtatás végrehajtása

A szegély nélküli nyomtatás funkció úgy nagyítja fel az adatokat, hogy azok éppen túlnyúljanak a papír szélein, ami által lehetővé teszi az adatok margó nélküli nyomtatását. A szokásos nyomtatás során margók veszik körbe a dokumentumterületet. A szegély nélküli nyomtatás esetében azonban nincsenek margók a nyomaton. Ha az adatokat (például egy fényképet) margó nélkül szeretné nyomtatni, válassza a szegély nélküli nyomtatási funkciót.




A **Gyorsbeállítás (Quick Setup)** lap **További funkciók (Additional Features)** beállításánál is megadhatja a szegély nélküli nyomtatást.

A Szegély nélküli nyomtatás beállítása

1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

2. Állítsa be a szegély nélküli nyomtatást.

   Válassza a **Szegély nélkül (Borderless)** beállítást az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lap **Oldalelrendezés (Page Layout)** listájából.



Ha megjelenik a megerősítő üzenet, kattintson az **OK** gombra.
Ha megjelenik a hordozótípus megváltoztatását kérő üzenet, válasszon egy hordozótípust a listából, majd kattintson az **OK** gombra.

3. Ellenőrizze a papírméretet.

   Ellenőrizze a **Lapméret (Page Size)** listáját. Ha meg szeretné változtatni, válasszon másik oldalméretet a listából. Ebben a listában csak azok a méretek láthatók, melyek felhasználhatók a szegély nélküli nyomtatáshoz.

4. Állítsa be a kiterjedés mértékét.

   Ha szükséges, állítsa be a kiterjedés mértékét a **Kiterjedés mértéke (Amount of Extension)** csúszka segítségével.
   A csúszka jobbra húzásával növelheti, balra húzásával csökkentheti a kiterjedés mértékét.
   A legtöbb esetben a csúszka jobbról második pozíciója ajánlott.

   Fontos

   - Amikor a **Kiterjedés mértéke (Amount of Extension)** csúszkát a jobb oldali szélső helyzetébe állítja, a papír hátoldala beszennyeződhet.

5. Kattintson az **OK** gombra

   A nyomtatáskor az adatok margó nélkül lesznek kinyomtatva.

Fontos

- Ha olyan lapméretet választott, amely nem használható a szegély nélküli nyomtatáshoz, a méret automatikusan átvált a szegély nélküli nyomtatásnál érvényes méretekre.
- Ha a **Szegély nélkül (Borderless)** lehetőséget választja, akkor a **Nyomtató papírmérete (Printer Paper Size)**, a **Kétoldalas nyomtatás (Kézi) (Duplex Printing (Manual))** és a **Kötési oldal (Stapling Side)** beállítások, valamint a **Bélyegző/Háttér... (Stamp/Background...)** (**Bélyegző... (Stamp...)**) gomb az **Oldalbeállítás (Page Setup)** fülön szürkén fog megjelenni és nem lesz elérhető.
- Ha a **Fő (Main)** lap **Hordozótípus (Media Type)** listájából a **Normál papír (Plain Paper)** beállítás van kiválasztva, a szegély nélküli nyomtatás nem hajtható végre.
- A szegély nélküli nyomtatáshoz használt hordozó típusától függően a lap tetején és alján kicsit romolhat a nyomtatás minősége, vagy szennyeződés keletkezhet ezeken a részeken.
- Amikor a magasság és a szélesség aránya eltér a képmérettől, a használt hordozó méretétől függően előfordulhat, hogy a kép egy része nem nyomtatódik ki.
  Ebben az esetben a papír méretének megfelelően vágja körül a képet az alkalmazói szoftverben.

A nyomtatandó dokumentum tartományának kiterjesztése

Ha a kiterjedés mértékét nagyra állítja, a szegély nélküli nyomtatást probléma nélkül el tudja végezni. Azonban a papírtartományról lelógó dokumentumrész nem lesz kinyomtatva, és ezért a fénykép szélein látható részek lehet, hogy lemaradnak.

Ha nem elégedett a szegély nélküli nyomtatás eredményével, csökkentse a kiterjedés mértékét. A **Kiterjedés mértéke (Amount of Extension)** csúszka balra húzásával csökken a kiterjedés mértéke.

Fontos

- Ha a kiterjedés mértékét csökkentette, a használt papírmérettől függően nyomtatáskor nem várt margó jelenhet meg.

Megjegyzés

- Ha a **Kiterjedés mértéke (Amount of Extension)** csúszka a bal oldali legszélső értékre van állítva, akkor a kép nyomtatása teljes méretben történik. Ha ezt állítja be egy levelezőlap címoldalának nyomtatásakor, akkor a küldő irányítószáma a megfelelő helyre lesz nyomtatva.
- Ha a **Fő (Main)** lapon be van jelölve a **Megtekintés nyomtatás előtt (Preview before printing)** jelölőnégyzet, nyomtatás előtt ellenőrizheti, hogy lesz-e margó vagy sem.


Igazítás lapmérethez



1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

2. Állítsa be a lapmérethez történő igazítást.

   Válassza az **Igazítás lapmérethez (Scaled)** beállítást az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lap **Oldalelrendezés (Page Layout)** listájából.




3. Válassza ki a dokumentum papírméretét.

   A **Lapméret (Page Size)** beállításnál adja meg az alkalmazásban választott lapméretet.

4. Állítsa be az átméretezés mértékét az alábbi módok egyikén:


   - Válassza ki a **Nyomtató papírmérete (Printer Paper Size)** értékét.

     Ha a nyomtató papírmérete kisebb, mint a **Lapméret (Page Size)** beállítás értéke, a kép kicsinyítve lesz. Ha a nyomtató papírméret-beállításának értéke nagyobb, mint a **Lapméret (Page Size)** beállításé, a kép nagyítva lesz.



- Adja meg a nagyítás mértékét.

  Írjon be közvetlenül egy értéket a **Lépték (Scaling)** mezőbe.



  Az aktuális beállítások a nyomtatóillesztő bal oldalán található beállítási előnézet részen láthatók.

5. Kattintson az **OK** gombra

   A nyomtatáskor a dokumentum a megadott léptékkel kerül nyomtatásra.

Fontos


- Ha az eredeti létrehozásához használt alkalmazásszoftver tartalmaz „Igazítás lapmérethez” nyomtatási funkciót, akkor végezze el a beállításokat az alkalmazásszoftverében. A nyomtatóillesztőben már nem kell ugyanezeket a beállításokat megadni.

Megjegyzés

- Az **Igazítás lapmérethez (Scaled)** beállítás kiválasztása módosítja a dokumentum nyomtatandó területét.

Oldalelrendezéses nyomtatás


Az oldalelrendezéses nyomtatás segítségével egyetlen lapra több oldalt is nyomtathat.



1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

2. Állítsa be az oldalelrendezéses nyomtatást.

   Válassza az **Oldalelrendezés (Page Layout)** beállítást az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lap **Oldalelrendezés (Page Layout)** listájából.
   Az aktuális beállítások a nyomtatóillesztő bal oldalán található beállítási előnézet részen láthatók.




3. Válassza ki a nyomtatási papírméretet.

   Válassza ki a nyomtatóba töltött papírt a **Nyomtató papírmérete (Printer Paper Size)** listáról.

4. Állítsa be az egy lapra nyomtatni kívánt oldalak számát és az oldalak sorrendjét.

   Ha szükséges, kattintson a **Beállítás... (Specify...)** gombra, adja meg a következő beállításokat az **Oldalelrendezéses nyomtatás (Page Layout Printing)** párbeszédpanelen, majd kattintson az **OK** gombra.



Oldalelrendezés (Page Layout)

Ha meg szeretné változtatni az egy lapra nyomtatandó oldalak számát, válassza ki a kívánt számot a listából.

Oldalsorrend (Page Order)

Az oldalak sorrendjének megváltoztatásához válasszon másik helyezési módot a listából.

Oldalszegély (Page Border)


Ha szegélyt szeretne helyezni a dokumentum oldalai köré, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.

5. Fejezze be a beállítást.

Az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon kattintson az **OK** gombra.
Nyomtatáskor a megadott számú oldalak a megadott sorrendben fognak egy lapra kinyomtatódni.

Mozaik/poszter nyomtatása

A mozaik-/poszternyomtatás funkció felnagyítja a nyomtatni kívánt képet, szétosztja azt több oldalra, és ezeket az oldalakat külön papírlapokra nyomtatja. A lapok összeillesztésével poszter jellegű nagy ábrát készíthet.




A mozaik-/poszternyomtatás beállítása

1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

2. A mozaik-/poszternyomtatás beállítása.

   Válassza a **Mozaik/Poszter (Tiling/Poster)** beállítást az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lap **Oldalelrendezés (Page Layout)** listájából.
   Az aktuális beállítások a nyomtatóillesztő bal oldalán található beállítási előnézet részen láthatók.




3. Válassza ki a nyomtatási papírméretet.

   Válassza ki a nyomtatóba töltött papírt a **Nyomtató papírmérete (Printer Paper Size)** listáról.

4. Állítsa be a képfelosztások és a nyomtatandó oldalak számát.

   Ha szükséges, kattintson a **Beállítás... (Specify...)** gombra, adja meg a következő beállításokat a **Mozaik/Poszternyomtatás (Tiling/Poster Printing)** párbeszédpanelen, majd kattintson az **OK** gombra.



   Kép felosztása (Image Divisions)

   Adja meg a felosztások számát (függőleges x vízszintes).

   A felosztások számának növelésével a nyomtatáshoz használt lapok száma is nő. Ha oldalakat illeszt össze poszter készítéséhez, a részek számának növelésével nagyobb méretű posztert készíthet.

   Kivágás/Beillesztés nyomtatása margókra (Print "Cut/Paste" in margins)

   Ha nem szeretné kinyomtatni a „Kivágás" és a „Beillesztés" szavakat, törölje a jelet ebből a jelölőnégyzetből.

   Megjegyzés

   - Előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el egyes nyomtatóillesztők vagy működési környezetek esetén.

   Kivágás/Beillesztés vonalak nyomtatása margókra (Print "Cut/Paste" lines in margins)

   Ha nem szeretné kinyomtatni a kivágási vonalakat, törölje a jelet ebből a jelölőnégyzetből.

   Oldaltartomány nyomtatása (Print page range)

   Megadja a nyomtatandó tartományt. Normál nyomtatási körülmények esetén válassza a **Mind (All)** beállítást.

   Ha csak egy meghatározott oldalt szeretne kinyomtatni, válassza az **Oldalak (Pages)** beállítást, és írja be a kívánt oldalszámot. Ha több oldalt szeretne megadni, írja be a megfelelő oldalszámokat vesszővel vagy kötőjellel elválasztva.

   Megjegyzés

   - A nyomtatási tartományt a mintaképen látható oldalakra kattintva is megadhatja.

5. Fejezze be a beállítást.

   Az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon kattintson az **OK** gombra.


   Nyomtatáskor a dokumentum több oldalra lesz elosztva.

Csak bizonyos oldalak nyomtatása

Ha a tinta elhalványul vagy kifogy nyomtatás közben, a következőképpen nyomtathatja ki újból csak a szükséges oldalakat:

1. Állítsa be a nyomtatási tartományt.

   Az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lap bal oldalán lévő beállítási előnézet részen kattintson azokra az oldalakra, amelyeket nem kíván kinyomtatni.
   Ezek az oldalak törlődnek, és csak a nyomtatandó oldalak jelennek meg.



Megjegyzés

- A törölt oldalak ismételt megjelenítéséhez kattintson rájuk.
- Kattintson a jobb gombbal a beállítási előnézeti részre, és válassza a **Minden oldal nyomtatása (Print all pages)** vagy a **Minden oldal törlése (Delete all pages)** lehetőséget.


2. Fejezze be a beállítást.

   Az oldalak kiválasztása után kattintson az **OK** gombra.
   A nyomtatáskor csak a megadott oldalak lesznek kinyomtatva.

Fontos

- A kinyomtatott anyag kidolgozatlan lehet, mivel a mozaik-/poszternyomtatás a dokumentum nagyítása mellett történik.

Kétoldalas nyomtatás




A **Gyorsbeállítás (Quick Setup)** lapon, a **További funkciók (Additional Features)** között is beállíthatja a kétoldalas nyomtatást.

1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

2. Állítsa be a kétoldalas nyomtatást.

   Jelölje be a **Kétoldalas nyomtatás (Kézi) (Duplex Printing (Manual))** jelölőnégyzetet az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon.



3. Válassza ki az elrendezést.

   Az **Oldalelrendezés (Page Layout)** listán válassza a **Normál méret (Normal-size)**, a **Laphoz igazított (Fit-to-Page)**, az **Igazítás lapmérethez (Scaled)** vagy az **Oldalelrendezés (Page Layout)** elemet.

4. Adja meg a bekötni kívánt oldalt.

   A legjobb **Kötési oldal (Stapling Side)** beállítást automatikusan kiválasztja a rendszer a **Tájolás (Orientation)** és az **Oldalelrendezés (Page Layout)** beállításokból. A beállítás megváltoztatásához válasszon másik kötési oldalt a listából.

5. Állítsa be a margó szélességét.

   Szükség esetén kattintson a **Margó megadása... (Specify Margin...)** gombra, adja meg a margó szélességét, majd kattintson az **OK** gombra.

6. Fejezze be a beállítást.

   Az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon kattintson az **OK** gombra.
   A nyomtatás elkezdésekor a dokumentum a papír egyik oldalára lesz kinyomtatva. Az első oldal kinyomtatása után helyezze vissza a papírt az üzenetben jelzett módon.
   Ezután kattintson a **Nyomtatás indítása (Start Printing)** gombra az ellentétes oldal kinyomtatásához.

Fontos

- Ha a **Fő (Main)** lap **Hordozótípus (Media Type)** listáján nem a **Normál papír (Plain Paper)** beállítás van kiválasztva, a **Kétoldalas nyomtatás (Kézi) (Duplex Printing (Manual))** beállítás szürkén jelenik meg, és nem használható.
- Ha a **Szegély nélkül (Borderless)**, **Mozaik/Poszter (Tiling/Poster)** vagy a **Füzet (Booklet)** lehetőséget választja az **Oldalelrendezés (Page Layout)** listáról, akkor a **Kétoldalas nyomtatás (Kézi) (Duplex Printing (Manual))** és a **Kötési oldal (Stapling Side)** szürkén fog megjelenni és nem lesz elérhető.

Megjegyzés

- Ha a kétoldalas nyomtatás során a papír hátoldala beszennyeződik, akkor a Canon IJ Printer Assistant Tool alkalmazásban hajtsa végre az **Alsó tálca tisztítása (Bottom Plate Cleaning)** műveletet.

Kapcsolódó témakörök

- A nyomtató belsejének tisztítása
- A Nyomtató működési módjának megváltoztatása

Nyomtatás levelezőlapokra

1. Töltsön levelezőlapot a nyomtatóba

2. Nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

3. A gyakran használt beállítások kiválasztása.

   Jelenítse meg a **Gyorsbeállítás (Quick Setup)** lapot, majd a **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** résznél válassza a **Normál (Standard)** értéket.

4. Válassza ki a hordozó típusát.

   A **Hordozótípus (Media Type)** beállításnál válassza az **Ink Jet Hagaki (A)**, az **Ink Jet Hagaki**, a **Hagaki K (A)**, a **Hagaki K**, a **Hagaki (A)** vagy a **Hagaki** lehetőséget.

   Fontos

   - Ez a nyomtató nem tud olyan levelezőlapokra nyomtatni, amelyekre fényképek vagy matricák vannak ragasztva.
   - Ha külön nyomtatja a levelezőlap oldalait, akkor tisztább nyomtatot kap, ha először az üzenet oldalát nyomtatja, majd ezután nyomtatja a címoldalt.
   - A nyomtatóillesztőben található papírbeállítások eltérőek, attól függően, hogy a címzés vagy az üzenet oldalára nyomtat.

5. Válassza ki a papírméretet.

   Válassza a **Nyomtató papírmérete (Printer Paper Size)** beállítás **Hagaki 100x148mm** értékét.

6. Adja meg a tájolást.

   Ha vízszintesen szeretné kinyomtatni a címet, akkor válassza a **Tájolás (Orientation)** módjának a **Fekvő (Landscape)** lehetőséget.

7. Válassza ki a nyomtatás minőségét.

   Céljainak megfelelően válassza ki a **Magas (High)** vagy a **Normál (Standard)** értéket a **Nyomtatási minőség (Print Quality)** beállításnál.

8. Kattintson az **OK** gombra

   A nyomtatáskor az adatokat a levelezőlapra nyomtatja a készülék.

Fontos

- A levelezőlapra való nyomtatáskor útmutató üzenet jelenik meg.
  Ha útmutató üzenet jelenik meg, akkor válassza a **Ne jelenjen meg többé ez az üzenet (Do not show this message again)** lehetőséget, ha nem akar megjelenő útmutató üzeneteket.
  Az útmutató üzenetek ismételt megjelenítéséhez kattintson a **Nyomtatóállapot megtekintése (View Printer Status)** gombra a **Karbantartás (Maintenance)** lapon, és indítsa el a Canon IJ állapotmonitor programot.

Ezután kattintson a **Hagaki-nyomtatás (Hagaki Printing)** lehetőségre az **Útmutató megjelenítése (Display Guide Message)** résznél a **Beállítás (Option)** menüben ennek a beállításnak az engedélyezéséhez.

- Ha nem levelezőlapra nyomtat, akkor azt a hordozótípus használatának megfelelően töltse be, majd kattintson a **Nyomtatás indítása (Start Printing)** lehetőségre.

A nyomtatóillesztő áttekintése

- **Canon IJ nyomtatóillesztő**
  - A nyomtatóillesztő beállító képernyőjének megnyitása
- **Canon IJ állapotmonitor**
  - A tintaszintek ellenőrzése a számítógépről
- **Használati útmutató (nyomtatóillesztő)**

Canon IJ nyomtatóillesztő

A Canon IJ nyomtatóillesztő (a továbbiakban egyszerűen nyomtatóillesztő) egy olyan szoftver, amelyet a számítógépre kell telepíteni, hogy kommunikálni tudjon a nyomtatóval.

A nyomtatóillesztő az alkalmazásban elkészített nyomtatási anyagot a nyomtató számára érthető adattá konvertálja, majd a konvertált anyagot a nyomtatóra küldi.

Mivel a különböző nyomtatók különböző adatformátumokat támogatnak, Önnek olyan nyomtatóillesztőre van szüksége, amely az Ön nyomtatójához való.

Nyomtatóillesztő-típusok

A normál nyomtatóillesztőn kívül az XPS nyomtatóillesztő is telepíthető.
Az XPS nyomtatóillesztő az XPS-nyomtatást támogató alkalmazásokból történő nyomtatáshoz használható.

Fontos

- Megjegyzés: ha az XPS nyomtatóillesztőt szeretné használni, akkor a normál nyomtatóillesztőt is telepítenie kell.

A nyomtatóillesztő telepítése

- A normál nyomtatóillesztő telepítéséhez telepítse az illesztőprogramot a nyomtatóhoz mellékelt telepítő CD-ROM lemezen található **Telepítés újrakezdése (Start Setup Again)** alkalmazásból.
- Az XPS nyomtatóillesztő telepítéséhez helyezze be a nyomtatóhoz mellékelt telepítő CD-ROM lemezt, majd telepítse az illesztőprogramot a **Szoftver telepítése (Add Software)** parancs **XPS illesztőprogram (XPS Driver)** elemével.

A nyomtatóillesztő megadása

A nyomtatóillesztő megadásához nyissa meg a **Nyomtatás (Print)** párbeszédpanelt a használt alkalmazásszoftverben, és válassza a „Canon XXX” lehetőséget (ahol „XXX” a modell neve) a szokásos nyomtatóillesztő megadásához, vagy válassza a „Canon XXX XPS” lehetőséget (ahol „XXX” a modell neve) az XPS nyomtatóillesztő megadásához.

A kézikönyv megjelenítése a nyomtatóillesztő segítségével

Ha meg szeretné jeleníteni egy beállítási lap leírását a nyomtatóillesztő beállító képernyőjén, akkor kattintson az adott lapon található **Súgó (Help)** gombra.

Kapcsolódó témakör

- A nyomtatóillesztő beállító képernyőjének megnyitása

A nyomtatóillesztő beállító képernyőjének megnyitása

A nyomtatóillesztő beállító képernyőjét megnyithatja az alkalmazásból vagy úgy, hogy a nyomtató ikonjára kattint.

A nyomtatóillesztő beállító képernyőjének megjelenítése az alkalmazásból

Ezzel az eljárással nyomtatás közben adhatja meg a nyomtatási beállításokat.

1. Válassza az alkalmazás nyomtatásra szolgáló parancsát

   A **Nyomtatás (Print)** parancs általában a **Fájl (File)** menüben található.

2. Válassza ki a nyomtató modelljének megfelelő elemet, majd kattintson a **Beállítások (Preferences)** (vagy a **Tulajdonságok (Properties)**) gombra.

   Megjelenik a nyomtatóillesztő beállító képernyője.

   Megjegyzés

   - A használt alkalmazástól függően a parancsok és a menük neve és a lépések száma ettől eltérő lehet. A részleteket az alkalmazás használati utasítása tartalmazza.

A nyomtatóillesztő beállító képernyőjének megjelenítése a nyomtató ikonjára kattintva

A beállító képernyőről végrehajthatja a nyomtató karbantartásának műveleteit is, például a nyomtatófej tisztítását és az összes alkalmazással megosztani kívánt nyomtatási beállítások megadását.

1. Válassza rendre a következőket: **Vezérlőpult (Control Panel)** -> **Hardver és hang (Hardware and Sound)** -> **Eszközök és nyomtatók (Devices and Printers)**.

2. Kattintson az egér jobb oldali gombjával a nyomtató modelljére. Amikor megjelenik a menü, válassza a **Nyomtatási beállítások (Printing preferences)** elemet.

   Megjelenik a nyomtatóillesztő beállító képernyője.

   Fontos

   - A nyomtatóillesztő beállító ablakának a **Nyomtató tulajdonságai (Printer properties)** párbeszédpanelből történő megnyitása csak azokat a lapokat jeleníti meg, amelyek a Windows rendszer funkcióira vonatkoznak, például a **Portok (Ports)** (vagy a **Speciális (Advanced)**) lapot. Azok a lapok nem jelennek meg, ha a **Nyomtatási beállítások (Printing preferences)** vagy a szoftveralkalmazáson keresztül történt a megnyitás. A Windows funkcióira vonatkozó lapokkal kapcsolatos tájékoztatásért tekintse meg a Windows felhasználói kézikönyvét.

Canon IJ állapotmonitor


A Canon IJ állapotmonitor olyan alkalmazás, amely megmutatja a nyomtató állapotát és a nyomtatás folyamatának haladását. A nyomtató állapotát grafikák, ikonok és üzenetek segítségével jelzi.

A Canon IJ állapotmonitor elindítása

A Canon IJ állapotfigyelő automatikusan elindul, ha nyomtatandó adatot küld a nyomtatónak. Elindulása után a Canon IJ állapotmonitor gombként jelenik meg a tálcán.



Kattintson a tálcán az állapotmonitor gombjára. Megjelenik a Canon IJ állapotmonitor.




Megjegyzés

- Ha akkor szeretné megnyitni a Canon IJ állapotmonitort, amikor a nyomtató nem nyomtat, nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát, majd a **Karbantartás (Maintenance)** lapon kattintson a **Nyomtatóállapot megtekintése (View Printer Status)** gombra.
- A Canon IJ állapotmonitor által megjelenített információk különbözhetnek attól függően, hogy melyik országban vagy régióban használja a nyomtatót.

Hiba esetén

A Canon IJ állapotmonitor hiba esetén automatikusan megnyílik (ha például kifogyott a papír vagy a tinta a nyomtatón).



Ebben az esetben az utasítás alapján hajtsa végre a megfelelő műveletet.

A tintaszintek ellenőrzése a számítógépről

Ellenőrizheti a fennmaradó tinta szintjét és a modellhez tartozó FINE patron típusokat.


1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

2. A Canon IJ állapotmonitor elindítása

   A **Karbantartás (Maintenance)** lapon kattintson a **Nyomtatóállapot megtekintése (View Printer Status)** lehetőségre.

3. Jelenítse meg a **Becsült tintaszintek (Estimated ink levels)** képernyőjét

   A tintaállapot ábraként jelenik meg.



Megjegyzés

- A Canon IJ állapotmonitor által megjelenített információk különbözhetnek attól függően, hogy melyik országban vagy régióban használja a nyomtatót.
- Amikor értesítést kap a maradék tinta szintjéről, egy jel jelenik meg az ikon bal oldalán.

  Például: 

  A tinta kifogyóban van. Készítsen elő egy új tintapatront.

Használati útmutató (nyomtatóillesztő)

A nyomtatóillesztőre az alábbi korlátozások érvényesek. A nyomtatóillesztő használatakor tartsa szem előtt a következőket.

A nyomtatóillesztő korlátozásai

- Bizonyos alkalmazások esetén a nyomtatóillesztő **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapjának **Példányszám (Copies)** beállítása nem mindig van engedélyezve.
  Ebben az esetben használja az alkalmazás **Nyomtatás (Print)** párbeszédpaneljének példányszám beállítását.
- Ha a **Karbantartás (Maintenance)** lapon a **Névjegy (About)** párbeszédpanel **Nyelv (Language)** beállítása nem egyezik meg az operációs rendszer nyelvével, a nyomtatóillesztő beállító ablaka helytelenül jelenhet meg.
- A **Speciális (Advanced)** lapon ne változtassa meg a nyomtató tulajdonságait. Ha bármit megváltoztat, nem tudja majd megfelelően használni a következő funkciókat.
  Ha az alkalmazás **Nyomtatás (Print)** párbeszédpaneljén a **Nyomtatás fájlba (Print to file)** lehetőség van kiválasztva, és az alkalmazás olyan, hogy nem engedélyezi az EMF-sorbaállítást (mint például az Adobe Photoshop LE és a MS Photo Editor), a következő funkciók nem fognak működni.
  - A **Fő (Main)** lap **Megtekintés nyomtatás előtt (Preview before printing)** funkciója
  - A **Nyomtatási adatok elvesztésének megakadályozása (Prevention of Print Data Loss)** beállítás az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lap **Nyomtatási beállítások (Print Options)** párbeszédpaneljén
  - Az **Oldalelrendezés (Page Layout)**, a **Mozaik/Poszter (Tiling/Poster)**, a **Füzet (Booklet)**, a **Kétoldalas nyomtatás (Kézi) (Duplex Printing (Manual))**, a **Margó megadása... (Specify Margin...)**, a **Nyomtatás az utolsó oldaltól (Print from Last Page)**, a **Szétválogatás (Collate)** és a **Bélyegző/Háttér... (Stamp/Background...)** (**Bélyegző... (Stamp...)**) beállítás az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon
  - **Színbeállítási minta nyomtatása (Print a pattern for color adjustment)** a **Színigazítás (Color Adjustment)** fülön a **Kézi színbeállítás (Manual Color Adjustment)** párbeszédablakban
- Mivel a megtekintés felbontása különbözik a nyomtatás felbontásától, a megtekintési területen látható szövegek és vonalak különbözhetnek a tényleges nyomtatási eredménytől.
- Bizonyos alkalmazásokban a nyomtatás több feladatra van osztva.
  A nyomtatás leállításához törölje az összes osztott nyomtatási feladatot.
- Ha a képadatok nyomtatása nem megfelelő, az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon nyissa meg a **Nyomtatási beállítások (Print Options)** párbeszédpanelt, majd módosítsa **Az ICM letiltását kéri az alkalmazói szoftver (Disable ICM required from the application software)** beállítást. Ez megoldhatja a problémát.

  Megjegyzés

  - Ha az XPS nyomtatóillesztőt használja, **Az ICM letiltását kéri az alkalmazói szoftver (Disable ICM required from the application software)** funkció nem érhető el.

Tudnivalók a korlátozott alkalmazásokról

- A következő korlátozások érvényesek a Microsoft Word (Microsoft Corporation) alkalmazás esetében.
  - Ha a Microsoft Word alkalmazásnak ugyanazok a nyomtatási funkciói vannak, mint a nyomtatóillesztőnek, megadásukat a Wordben végezze el.

- Ha a **Laphoz igazított (Fit-to-Page)**, az **Igazítás lapmérethez (Scaled)** vagy az **Oldalelrendezés (Page Layout)** lehetőséget használja a nyomtatóillesztő **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapján található **Oldalelrendezés (Page Layout)** beállításnál, előfordulhat hogy a dokumentumot nem lehet megfelelően kinyomtatni a Word egyes verzióiban.
- Ha a Word **Oldalméret (Page Size)** beállításánál az „XXX nagyítás/kicsinyítés” lehetőséget használja, előfordulhat hogy a dokumentumot nem lehet megfelelően kinyomtatni a Word egyes verzióiban.

  Ha ez történik, kövesse az alábbi eljárást.

  1. Nyissa meg a Word **Nyomtatás (Print)** párbeszédpaneljét.
  2. Jelenítse meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát, és az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lap **Lapméret (Page Size)** beállításánál olyan papírméretet adjon meg, amely megegyezik a Word programban beállított mérettel.
  3. Az **Oldalelrendezés (Page Layout)** beállításnál adja meg a kívánt értéket, majd az ablak bezárásához kattintson az **OK** gombra.
  4. A nyomtatás megkezdése nélkül zárja be a **Nyomtatás (Print)** párbeszédpanelt.
  5. Nyissa meg újra a Word **Nyomtatás (Print)** párbeszédpaneljét.
  6. Nyissa meg ismét a nyomtatóillesztő beállító ablakát, majd kattintson az **OK** gombra.
  7. Indítsa el a nyomtatást.


- Ha a bitképes nyomtatást engedélyezi az Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated) programban, a nyomtatás sokáig tarthat, vagy előfordulhat, hogy nem minden adat lesz kinyomtatva. Nyomtasson úgy, hogy törölje a jelet a **Nyomtatás (Print)** párbeszédpanel **Bitképes nyomtatás (Bitmap Printing)** jelölőnégyzetéből.

A nyomtatóillesztő leírása

- A Gyorsbeállítás lap leírása
- A Fő lap leírása
- Az Oldalbeállítás lap leírása
- A Karbantartás lap leírása
- A Canon IJ állapotmonitor leírása

A Gyorsbeállítás lap leírása

A **Gyorsbeállítás (Quick Setup)** lap a gyakran használt nyomtatási beállítások megadására szolgál. Amikor egy elmentett beállítást választ, a nyomtató automatikusan felveszi az előre beállított értékeket.



Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)

A gyakran használt nyomtatási profilok neve és ikonja be van jegyezve. Amikor kiválasztja a dokumentum céljának megfelelő nyomtatási profilt, akkor a beállítások az adott célnak megfelelő értékeket veszik fel.

Ezenkívül a kiválasztott nyomtatási profilnak megfelelő, hasznosnak tűnő funkciók megjelennek a **További funkciók (Additional Features)** beállításnál.

A nyomtatási profilt módosíthatja, illetve bejegyezheti egy másik néven. A bejegyzett nyomtatási profilt törölheti.

A profilokat átrendezheti úgy, hogy egyenként egy másik helyre húzza őket, vagy úgy, hogy a Ctrl gombot lenyomva tartva megnyomja a fel vagy a le nyilat.

Normál (Standard)

Ezek a gyári beállítások.

Ha a **Lapméret (Page Size)**, a **Tájolás (Orientation)** és a **Példányszám (Copies)** értékét az alkalmazásból állították be, akkor azok a beállítások elsőbbséget élveznek a többivel szemben.

Fényképnyomtatás (Photo Printing)

Ha ezt a beállítást fényképnyomtatás esetén választja ki, akkor a rendszer az általában használt fotópapír- és fényképméretértéket fogja beállítani. A **Szegély nélküli nyomtatás (Borderless Printing)** jelölőnégyzet automatikusan be lesz jelölve.

Ha a **Tájolás (Orientation)** és a **Példányszám (Copies)** értékét az alkalmazásból állították be, akkor azok a beállítások elsőbbséget élveznek a többivel szemben.

Üzleti dokumentum (Business Document)

Ezt a beállítást akkor válassza, ha szokványos dokumentumot szeretne nyomtatni.

Ha a **Lapméret (Page Size)**, a **Tájolás (Orientation)** és a **Példányszám (Copies)** értékét az alkalmazásból állították be, akkor azok a beállítások elsőbbséget élveznek a többivel szemben.

Spórolás a papírral (Paper Saving)

Ezt a beállítást akkor válassza, ha egy szokványos dokumentum nyomtatását papírtakarékos módon szeretné elvégezni. A **2->1 nyomtatás (2-on-1 Printing)** és a **Kétoldalas nyomtatás (Kézi) (Duplex Printing (Manual))** jelölőnégyzet automatikusan be lesz jelölve.

Ha a **Lapméret (Page Size)**, a **Tájolás (Orientation)** és a **Példányszám (Copies)** értékét az alkalmazásból állították be, akkor azok a beállítások elsőbbséget élveznek a többivel szemben.

Megjegyzés

- A hozzáadott nyomtatási profil kiválasztásakor megjelenik azon **További funkciók (Additional Features)** kombinációja, amely a hozzáadott nyomtatási profil mentését megelőzően kiválasztott nyomtatási profilhoz kapcsolódóan megjelent.

Mentés... (Save...)

Megjeleníti **Gyakran használt beállítások mentése** párbeszédpanel.

Kattintson erre a gombra, ha a **Gyorsbeállítás (Quick Setup)**, a **Fő (Main)** és az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon beállított adatokat menteni kívánja a **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** listába.

Törlés (Delete)

Törli a bejegyzett nyomtatási profilt.

Válassza ki a **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** listáról törölni kívánt beállítás nevét, majd kattintson a **Törlés (Delete)** lehetőségre. Ha megjelenik egy megerősítő üzenet, kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés

- A kezdeti beállításoknál regisztrált nyomtatási profilok nem törölhetők.

Beállítások megtekintése

A papír sematikus ábráján láthatja, hogy miként jelenik majd meg papíron a dokumentum.

Az elrendezés átfogó képét is megtekintheti.

Megtekintés nyomtatás előtt (Preview before printing)

Az adatok tényleges kinyomtatása előtt megmutatja a nyomtatás várható eredményét.

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, elérhető lesz a megtekintés nyomtatás előtt.

Ha nem szeretne megtekintést nyomtatás előtt, törölje a jelölőnégyzet jelölését.

Fontos

- A Canon IJ XPS megtekintő használatához telepítve kell lennie a számítógépen a Microsoft .NET Framework 4.5.2 vagy újabb szoftvernek.

További funkciók (Additional Features)

Megjeleníti a nyomtatási profil gyakran használt, kényelmes funkcióit, amelyeket Ön a **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** listához a **Gyorsbeállítás (Quick Setup)** lapon kiválasztott.

Ha az egérmutatót egy módosítható funkció közelébe viszi, megjelenik az adott funkció leírása.

Egy funkció engedélyezéséhez jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet.

A **Fő (Main)** és az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon egyes funkciókhoz részletes beállításokat adhat meg.

Fontos

- A kiválasztott nyomtatási profiloktól függően egyes funkciók esetleg szürkén jelennek meg, és nem módosíthatók.

2->1 nyomtatás (2-on-1 Printing)

Két dokumentumoldalt nyomtat egymás mellé egyetlen papírlapra.
Az oldalak sorrendjének megváltoztatásához kattintson az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapra, válassza az **Oldalelrendezés (Page Layout)** elemet az **Oldalelrendezés (Page Layout)** beállításnál, majd kattintson a **Beállítás... (Specify...)** lehetőségre. Ezután a megjelenő **Oldalelrendezéses nyomtatás** párbeszédpanel adja meg az **Oldalsorrend (Page Order)** beállítását.

4->1 nyomtatás (4-on-1 Printing)

Négy dokumentumoldalt nyomtat egymás mellé egyetlen papírlapra.
Az oldalak sorrendjének megváltoztatásához kattintson az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapra, válassza az **Oldalelrendezés (Page Layout)** elemet az **Oldalelrendezés (Page Layout)** beállításnál, majd kattintson a **Beállítás... (Specify...)** lehetőségre. Ezután a megjelenő **Oldalelrendezéses nyomtatás** párbeszédpanel adja meg az **Oldalsorrend (Page Order)** beállítását.

Kétoldalas nyomtatás (Kézi) (Duplex Printing (Manual))

Megadhatja, hogy a dokumentumot szeretné-e kézi beavatkozással a papír mindkét oldalára nyomtatni, vagy csak az egyik oldalra.
A kötési oldal és a kötési margó módosításához állítsa be az új értékeket az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon.

Szegély nélküli nyomtatás (Borderless Printing)

Szegély nélkül nyomtat, ilyenkor nem lesz margó a papíron.
A szegély nélküli nyomtatás funkció felnagyítja a dokumentumot, hogy éppen túlnyúljon a papír szélein. Azaz a dokumentum nyomtatása margók nélkül történik.
A dokumentum túlnyúlásának beállításához kattintson az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapra, válassza a **Szegély nélkül (Borderless)** elemet, majd adja meg a **Kiterjedés mértéke (Amount of Extension)** értékét.

Szürke nyomtatás (Grayscale Printing)

Ez a beállítás egyszínű (monokróm) adatokká alakítja át a dokumentum tartalmát a nyomtatáshoz.

Vázlat (Draft)

Ez a beállítás tesztnyomtatáshoz megfelelő.

Elforgat 180 fokkal (Rotate 180 degrees)

A dokumentum kinyomtatása 180 fokkal elforgatva a papíradagolás irányához képest.
A nyomtatási terület szélessége és a kiterjedés mértéke a másik szoftveralkalmazásban beállítotthoz képest felcserélődik függőlegesen, illetve vízszintesen.

Szín/intenzitás kézi beállítása (Color/Intensity Manual Adjustment)

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a **Színkorrekció (Color Correction)** módját, illetve a további egyéni beállításokat (pl. **Ciánkék (Cyan)**, **Bíbor (Magenta)**, **Sárga (Yellow)**, **Fényesség (Brightness)**, **Intenzitás (Intensity)**, **Kontraszt (Contrast)** stb.) tervezi megadni.

Hordozótípus (Media Type)

Itt választhatja ki a nyomtatandó papír típusát.

Válassza ki a nyomtatóba betöltött papírnak megfelelő hordozótípust. Ez biztosítja, hogy a nyomtatás pontosan az adott papírnak megfelelően történjen.

Nyomtató papírmérete (Printer Paper Size)

Válassza ki a nyomtatóba ténylegesen betöltött papírméretet.

Általában a papírméret beállítása automatikusan történik a kimeneti papírméret beállítása alapján, és a dokumentum átméretezés nélkül lesz kinyomtatva.

Ha **2->1 nyomtatás (2-on-1 Printing)** vagy **4->1 nyomtatás (4-on-1 Printing)** lehetőséget választ a **További funkciók (Additional Features)** beállításnál, akkor a papírméretet manuálisan adhatja meg a **Lapméret (Page Size)** beállításnál az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon.

Ha a **Lapméret (Page Size)** beállításnál kisebb papírméretet választ ki, a dokumentum kicsinyítve lesz. Ha nagyobb papírméretet választ ki, a dokumentum nagyítva lesz.

Ha pedig az **Egyéni... (Custom...)** lehetőséget választja, akkor megnyílik az **Egyéni méret** párbeszédpanel, amelyen megadhatja a papírméret függőleges és vízszintes méretét.

Tájolás (Orientation)

Megadja a nyomat tájolását.

Ha a dokumentum készítéséhez használt alkalmazásnak szintén van tájolásbeállítási funkciója, akkor az ott megadott tájolásnak megfelelő beállítást adja meg.

Álló (Portrait)

A dokumentum kinyomtatása úgy, hogy felső és alsó része változatlanul helyezkedjen el a papíradagolás irányához képest. Ez az alapértelmezett beállítás.

Fekvő (Landscape)

A dokumentum kinyomtatása 90 fokkal elforgatva a papíradagolás irányához képest.

Az elforgatás irányának módosításához menjen a Canon IJ Printer Assistant Tool alkalmazásba, nyissa meg az **Egyéni beállítások (Custom Settings)** párbeszédpanelt, majd az **Elforgatás 90 fokkal balra, ha a tájolás [Fekvő] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** jelölőnégyzettel adja meg a kívánt beállítást.

A nyomtatott dokumentum 90 fokkal balra történő elforgatásához jelölje be az **Elforgatás 90 fokkal balra, ha a tájolás [Fekvő] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** jelölőnégyzetet.

Nyomtatási minőség (Print Quality)

Megadja a kívánt nyomtatási minőséget.

Válassza ki a dokumentum céljának megfelelő nyomtatási minőséget az alábbiak közül:

Ha egyéni szintű nyomtatási minőséget szeretne beállítani, kattintson a **Fő (Main)** lapra, és a **Nyomtatási minőség (Print Quality)** beállításnál válassza ki az **Egyéni (Custom)** lehetőséget. A **Beállítás... (Set...)** elem módosíthatóvá válik. Kattintson a **Beállítás... (Set...)** elemre az **Egyéni** párbeszédpanel megnyitásához, majd adja meg a kívánt beállításokat.

Magas (High)

A nyomtatási minőség elsőbbséget élvez a nyomtatási sebességgel szemben.

Normál (Standard)

Nyomtatás átlagos sebességgel és minőséggel.

Vázlat (Draft)

Ez a beállítás tesztnyomtatáshoz megfelelő.

Papírforrás (Paper Source)

Megadja, hogy a készülék honnan adagolja a papírt.

Hátsó tálca (Rear Tray)

A nyomtató mindig a hátsó tálcából adagolja a papírt.

Példányszám (Copies)

Megadja a nyomtatni kívánt példányok számát. 1 és 999 közötti érték adható meg.

Fontos

- Ha annak az alkalmazásnak, amelyben a dokumentumot készítette, van ugyanilyen funkciója, a nyomtatóillesztőben adja meg a beállításokat. Ha a nyomtatási eredmény nem lenne megfelelő, az alkalmazásban adja meg a beállításokat.

Mindig a jelenlegi beállításokkal nyomtasson (Always Print with Current Settings)

A következő nyomtatási feladattól kezdve a dokumentumokat az aktuális beállításokkal nyomtatja ki. Ha ezt a funkciót választja, és bezárja a nyomtatóillesztő beállító ablakát, a rendszer menti a **Gyorsbeállítás (Quick Setup)**, a **Fő (Main)** és az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon beállított adatokat, és a következő nyomtatási feladattól kezdve lehetővé válik a nyomtatás az aktuális beállításokkal.

Fontos

- Ha egy másik felhasználónévvel lép be, akkor az aktuális funkció engedélyezésekor megadott beállítások nem érvényesülnek a nyomtatási beállításoknál.
- Az alkalmazásban megadott beállítások elsőbbséget élveznek a többivel szemben.

Alapért. (Defaults)

Az összes módosított beállítást visszaállítja az alapértékeikre.

Kattintson erre a gombra, ha a **Gyorsbeállítás (Quick Setup)**, a **Fő (Main)** és az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon lévő beállításokat vissza szeretné állítani az alapértelmezett értékekre (gyári beállítások).

Gyakran használt beállítások mentése (Save Commonly Used Settings) párbeszédpanel

A párbeszédpanel használatával mentheti a **Gyorsbeállítás (Quick Setup)**, a **Fő (Main)** és az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon beállított adatokat, és az adatokat hozzáadhatja a **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** listájához a **Gyorsbeállítás (Quick Setup)** lapon.

Név (Name)

Írja be a menteni kívánt nyomtatási profil nevét.

A név legfeljebb 255 karakterből állhat.

A név és hozzá tartozó ikon megjelenik a **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** listában a **Gyorsbeállítás (Quick Setup)** lapon.

Beállítások... (Options...)

Megnyitja a **Gyakran használt beállítások mentése** párbeszédpanel.

Módosítja a menteni kívánt nyomtatási profil adatait.

Gyakran használt beállítások mentése (Save Commonly Used Settings) párbeszédpanel

Válassza ki a **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** listába bejegyzendő nyomtatási profilok ikonját, majd a nyomtatási profilokban módosítsa a menteni kívánt tételeket.

Ikon (Icon)

Válassza ki a menteni kívánt nyomtatási profilhoz tartozó ikont.

A kiválasztott ikon és annak neve megjelenik a **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** listában a **Gyorsbeállítás (Quick Setup)** lapon.

Beállított papírméret mentése (Save the paper size setting)

Menti a papírméretet a nyomtatási profilba a **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** közé.

Jelölje be ezt a négyzetet, ha azt szeretné, hogy a nyomtatási profil kiválasztáskor a rendszer a mentett papírméretet alkalmazza.

Ha nem jelöli be ezt a négyzetet, akkor a rendszer nem menti a papírméretet, így a nyomtatási profil kiválasztásakor nem fogja alkalmazni ezt a papírméret-beállítást. A nyomtató e helyett az alkalmazásban megadott papírméretben fog nyomtatni.

Beállított tájolás mentése (Save the orientation setting)

Menti a **Tájolás (Orientation)** beállítást a **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** listában lévő nyomtatási profilba.

Jelölje be ezt a négyzetet, ha azt szeretné, hogy a nyomtatási profil kiválasztásakor a rendszer a mentett nyomtatási tájolást alkalmazza.

Ha nem jelöli be ezt a négyzetet, akkor a rendszer nem menti a nyomtatási tájolást, így a nyomtatási profil kiválasztásakor nem fogja alkalmazni a **Tájolás (Orientation)** adott beállítását. A nyomtató e helyett az alkalmazásban megadott nyomtatási tájolással fog nyomtatni.

Beállított példányszám mentése (Save the copies setting)

Menti a **Példányszám (Copies)** beállítást a **Gyakran használt beállítások (Commonly Used Settings)** listában lévő nyomtatási profilba.

Jelölje be ezt a négyzetet, ha azt szeretné, hogy a nyomtatási profil kiválasztásakor a rendszer a mentett példányszám-beállítást alkalmazza.

Ha nem jelöli be ezt a négyzetet, akkor a rendszer nem menti a példányszám-beállítást, így a nyomtatási profil kiválasztásakor nem fogja alkalmazni a **Példányszám (Copies)** adott beállítását. A nyomtató e helyett az alkalmazásban megadott példányszám-beállítással fog nyomtatni.

Egyéni méret (Custom Paper Size) párbeszédpanel

Ezen a párbeszédpanelen adhatja meg a használt egyéni papírméret szélességét és magasságát.

Mértékegység (Units)

Válassza ki az egyéni papírméret megadásához használni kívánt mértékegységet.

Papírméret (Paper Size)

Megadja az egyéni papírméret **Szélesség (Width)** és **Magasság (Height)** értékét. A mértékegység a **Mértékegység (Units)** beállításnál megadottnak megfelelő.


Kapcsolódó témakörök

- A nyomtatás beállításának alapjai
- Lapméret és -Tájolás beállítása
- A példányszám és a nyomtatási sorrend beállítása
- Szegély nélküli nyomtatás végrehajtása
- Kétoldalas nyomtatás
- Nyomtatás levelezőlapokra

- A nyomtatási eredmények megjelenítése nyomtatás előtt
- A papír méretének beállítása (Egyéni méret)
- Színes dokumentum egyszínű nyomtatása
- A színkorrekció megadása
- A színegyensúly beállítása
- A színegyensúly beállítása minták használatával (nyomtatóillesztő)
- A világosság beállítása
- Az intenzitás beállítása
- A kontraszt beállítása
- Az intenzitás és a kontraszt beállítása minták használatával (nyomtatóillesztő)
- Gyakran használt nyomtatási profil regisztrálása

A Fő lap leírása

A **Fő (Main)** lap alapszintű nyomtatási beállítást tesz lehetővé a használt hordozótípusnak megfelelően. Ha nincs szükség különleges nyomtatási beállításokra, a normál nyomtatáshoz elegendő az ezen a lapon található beállításokat megadni.



Beállítások megtekintése

A papír sematikus ábráján láthatja, hogy miként jelenik majd meg papíron a dokumentum.

Az elrendezés átfogó képét is megtekintheti.

Hordozótípus (Media Type)

Itt választhatja ki a nyomtatandó papír típusát.

Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő hordozótípust. Ez biztosítja, hogy a nyomtatás pontosan az adott papírnak megfelelően történjen.

Papírforrás (Paper Source)

Megadja, hogy a készülék honnan adagolja a papírt.

Hátsó tálca (Rear Tray)

A nyomtató mindig a hátsó tálcából adagolja a papírt.

Nyomtatási minőség (Print Quality)

Megadja a kívánt nyomtatási minőséget.

Válassza ki a dokumentum céljának megfelelő nyomtatási minőséget az alábbiak közül:

Fontos

- A **Hordozótípus (Media Type)** beállításától függően a nyomtatási eredmények azonosak lehetnek a **Nyomtatási minőség (Print Quality)** beállítás megváltoztatása ellenére is.

Magas (High)

A nyomtatási minőség elsőbbséget élvez a nyomtatási sebességgel szemben.

Normál (Standard)

Nyomtatás átlagos sebességgel és minőséggel.

Vázlat (Draft)

Ez a beállítás tesztnyomtatáshoz megfelelő.

Egyéni (Custom)

Ezt a beállítást akkor válassza, ha egyéni szintű nyomtatási minőséget szeretne beállítani.

Beállítás... (Set...)

A gomb elérhetővé tételéhez válassza a **Nyomtatási minőség (Print Quality) Egyéni (Custom)** beállítását.

Nyissa meg az **Egyéni** párbeszédpanel. Itt beállíthatja a nyomtatási minőség egyéni szintjét.

Szín/intenzitás (Color/Intensity)

A színbeállítási mód megadására szolgál.

Auto

A **Ciánkék (Cyan)**, a **Bíbor (Magenta)**, a **Sárga (Yellow)**, a **Fényesség (Brightness)**, az **Intenzitás (Intensity)**, a **Kontraszt (Contrast)** stb. is automatikusan be lesz állítva.

Kézi (Manual)

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a **Színkorrekció (Color Correction)** módját, illetve más egyéni beállításokat (pl. **Ciánkék (Cyan)**, **Bíbor (Magenta)**, **Sárga (Yellow)**, **Fényesség (Brightness)**, **Intenzitás (Intensity)**, **Kontraszt (Contrast)** stb.) tervez megadni.

Beállítás... (Set...)

A gomb elérhetővé tételéhez válassza a **Szín/intenzitás (Color/Intensity)** beállításhoz a **Kézi (Manual)** lehetőséget.

A **Kézi színbeállítás (Manual Color Adjustment)** párbeszédpanel **Színigazítás (Color Adjustment)** lapján lehetősége van az egyes színbeállítások (például **Ciánkék (Cyan)**, **Bíbor (Magenta)**, **Sárga (Yellow)**, **Fényesség (Brightness)**, **Intenzitás (Intensity)** és **Kontraszt (Contrast)**) megadására, az **Egyeztetés** lapon pedig kiválaszthatja **Színkorrekció (Color Correction)** módját.

Megjegyzés

- Ha ICC-profil segítségével szeretné igazítani a színeket, a profil beállításához használja a **Kézi színbeállítás (Manual Color Adjustment)** párbeszédpanelt.

Szürke nyomtatás (Grayscale Printing)

Ez a beállítás egyszínű (monokróm) adatokká alakítja át a dokumentum tartalmát a nyomtatáshoz. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet színes dokumentum egyszínű nyomtatásához.

Megtekintés nyomtatás előtt (Preview before printing)

Az adatok tényleges kinyomtatása előtt megmutatja a nyomtatás várható eredményét.

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, elérhető lesz a megtekintés nyomtatás előtt.

Fontos

- A Canon IJ XPS megtekintő használatához telepítve kell lennie a számítógépen a Microsoft .NET Framework 4.5.2 vagy újabb szoftvernek.

Alapért. (Defaults)

Az összes módosított beállítást visszaállítja az alapértékeikre.

Ha erre a gombra kattint, a megjelenített képernyő valamennyi beállítása visszaáll az alapértelmezett (gyári) értékére.

Egyéni (Custom) párbeszédpanel

Válassza ki a minőségi szintet, majd a kívánt nyomtatási minőséget.

Minőség

A nyomtatási minőséget a csúszka húzásával állíthatja be.

Fontos

- Egyes nyomtatási minőségi szintek nem választhatók a **Hordozótípus (Media Type)** értékétől függően.

Megjegyzés

- A **Magas (High)**, a **Normál (Standard)** és a **Vázlat (Draft)** nyomtatási minőségi mód is össze van kapcsolva a csúszkával. A csúszka elhúzásakor attól balra megjelenik a megfelelő új minőség és érték. Ez ugyanazt eredményezi, mint a **Fő (Main)** lapon a **Nyomtatási minőség (Print Quality)** beállításhoz tartozó kívánt választókapcsoló bejelölése.

Színigazítás (Color Adjustment) lap

Ezen a lapon lehetősége van a színegyensúly beállítására a **Ciánkék (Cyan)**, a **Bíbor (Magenta)**, a **Sárga (Yellow)**, a **Fényesség (Brightness)**, az **Intenzitás (Intensity)** és a **Kontraszt (Contrast)** beállítás módosításával.

Megtekintés

Megmutatja a színigazítás hatását.

A szín és a fényesség megváltozik a megfelelő beállítások módosításakor.

Megjegyzés

- A grafika egyszínű, ha be van jelölve a **Szürke nyomtatás (Grayscale Printing)** jelölőnégyzet.

Színminta megjelenítése (View Color Pattern)

Megjelenít egy mintát, amelyen ellenőrizheti a színigazítás által eredményezett színváltozásokat.

Ha az előnézeti képet színmintával együtt szeretné megjeleníteni, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.

Ciánkék (Cyan) / Bíbor (Magenta) / Sárga (Yellow)

A **Ciánkék (Cyan)**, a **Bíbor (Magenta)** és a **Sárga (Yellow)** erősségének beállítása.

A csúszka jobbra húzásával erősítheti, balra húzásával pedig gyengítheti az adott színt.

Akár egy értéket is beírhat a csúszkához. Az érték -50 és 50 között lehet.

Ez a módosítás megváltoztatja az adott színű tinták felhasznált relatív mennyiségét, így módosítja a dokumentum teljes színegyensúlyát. Ha jelentősen kívánja módosítani a színegyensúlyt, használja a szoftveralkalmazást. A nyomtatóillesztőt csak akkor használja, ha a színegyensúlyt csak kicsit szeretné módosítani.

Fontos

- Ha a **Fő (Main)** lapon be van jelölve a **Szürke nyomtatás (Grayscale Printing)** jelölőnégyzet, a **Ciánkék (Cyan)**, a **Bíbor (Magenta)** és a **Sárga (Yellow)** beállítás szürkén jelenik meg, és nem használható.

Fényesség (Brightness)

A nyomat fényességét állítja be.

A tiszta fehér és a tiszta fekete szintje nem változtatható meg. A fehér és a fekete közé eső színek fényessége azonban módosítható.

Intenzitás (Intensity)

A nyomat teljes körű intenzitását változtatja meg.

A csúszka jobbra húzásával növekszik, balra húzásával pedig csökken az intenzitás.

Akár egy értéket is beírhat a csúszkához. Az érték -50 és 50 között lehet.

Kontraszt (Contrast)

Beállítja a nyomtatandó kép világos és sötét területei közötti kontraszt mértékét.

A csúszka jobbra húzásával növekszik, balra húzásával pedig csökken a kontraszt.

Akár egy értéket is beírhat a csúszkához. Az érték -50 és 50 között lehet.

Színbeállítási minta nyomtatása

Ha megváltoztatja egy dokumentum színegyensúlyát vagy intenzitását és kontrasztját, a mintanyomtatási funkció segítségével kinyomtathatja a módosítások eredményeit és a módosítások értékeit tartalmazó felsorolást.

Színbeállítási minta nyomtatásához válassza ezt a lehetőséget.

Mintanyomtatási beállítások... (Pattern Print preferences...)

A gomb elérhetővé tételéhez jelölje be a **Színbeállítási minta nyomtatása (Print a pattern for color adjustment)** négyzetet.

Ekkor megjelenik a **Mintanyomtatás** párbeszédpanel, ahol lehetősége nyílik a mintanyomtatási beállítások módosítására.

Mintanyomtatás (Pattern Print) párbeszédpanel

A dokumentumok színegyensúlyának, illetve intenzitásának és kontrasztjának ellenőrzésére szolgáló mintanyomtatás beállításainak megadását teszi lehetővé.

Beállított paraméterek (Parameters to Adjust)

Válassza ki a mintanyomtatással ellenőrizni kívánt lehetőséget.

Ciánkék, bíbor és sárga (Cyan/Magenta/Yellow)

Ha ezt a lehetőséget választja, a ciánkék, a bíbor és a sárga egyensúlyának ellenőrzésére alkalmas mintát nyomtathat.

Fontos

- Ha a **Fő (Main)** lapon be van jelölve a **Szürke nyomtatás (Grayscale Printing)** jelölőnégyzet, a **Ciánkék, bíbor és sárga (Cyan/Magenta/Yellow)** beállítás szürkén jelenik meg, és nem használható.

Intenzitás és kontraszt (Intensity/Contrast)

Ha ezt a lehetőséget választja, az intenzitás és a kontraszt egyensúlyának ellenőrzésére alkalmas mintát nyomtathat.

Nyomtató papírmérete (Printer Paper Size)

Kiválasztja a mintanyomtatáshoz használni kívánt papír méretét.

Ez a beállítás össze van kapcsolva az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lap **Nyomtató papírmérete (Printer Paper Size)** beállításával.

Megjegyzés

- Az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon választott papírmérettől függően előfordulhat, hogy egyes méretek nem lesznek elérhetők.

Mintaelemek mennyisége (Amount of Pattern Instances)

Megadja a nyomtatni kívánt minták számát.

A következők közül választhat: **Legnagyobb (Largest)**, **Nagy (Large)** és **Kicsi (Small)**. A minta méretének kiválasztása után a nyomtatandó minták számának lehetséges beállításai:

Megjegyzés

- A **Legnagyobb (Largest)** és a **Nagy (Large)** beállítás egyes papírméretek és kimeneti papírméretek esetében nem választható ki.
- A **Fő (Main)** lapon a beállítások megtekintése megjeleníti a teljes felület elrendezésének ellenőrzésére alkalmas képet.

Legnagyobb (Largest)

Ciánkék, bíbor és sárga (Cyan/Magenta/Yellow) 37

Intenzitás és kontraszt (Intensity/Contrast) 49

Nagy (Large)

Ciánkék, bíbor és sárga (Cyan/Magenta/Yellow) 19

Intenzitás és kontraszt (Intensity/Contrast) 25

Kicsi (Small)

Ciánkék, bíbor és sárga (Cyan/Magenta/Yellow) 7

Intenzitás és kontraszt (Intensity/Contrast) 9

Színeltérés az elemek között (Color Variation Between Instances)

Beállítja a szomszédos minták közötti színváltozás mennyiségét.

A következő értékek közül választhat: **Nagy (Large)**, **Közepes (Medium)** és **Kicsi (Small)**. A **Nagy (Large)** beállítás jelentős eltérést eredményez, a **Kicsi (Small)** pedig csak csekély eltérést.

Megjegyzés

- A **Nagy (Large)** beállítás a **Közepes (Medium)** beállítás kétszeresének, a **Kicsi (Small)** beállítás pedig a **Közepes (Medium)** beállítás felének felel meg.

Egyeztetés (Matching) lap

Ezzel a funkcióval megadhatja a nyomtatandó dokumentum típusának megfelelő színigazítási módszert.

Színkorrekció (Color Correction)

Lehetővé teszi a nyomtatás céljának megfelelő beállítás kiválasztását: **Illesztő egyeztetés (Driver Matching)**, **ICM** (**ICC-profil egyeztetése (ICC Profile Matching)**) vagy **Nincs (None)**.

Fontos

- Ha a **Fő (Main)** lapon be van jelölve a **Szürke nyomtatás (Grayscale Printing)** jelölőnégyzet, a **Színkorrekció (Color Correction)** beállítás szürkén jelenik meg, és nem használható.

Illesztő egyeztetés (Driver Matching)

A Canon Digital Photo Color segítségével az sRGB-adatokat olyan színárnyalatokkal tudja kinyomtatni, amelyek a legtöbb ember számára megfelelőek.

ICM (ICC-profil egyeztetése (ICC Profile Matching))

ICC-profil használatával egyezteti a színeket nyomtatáskor.

Fontos

- Ha az alkalmazásban le van tiltva az ICM, akkor a **Színkorrekció (Color Correction)** beállításnál nem érhető el az **ICM** érték (**ICC-profil egyeztetése (ICC Profile Matching)**), és előfordulhat, hogy a nyomtató nem tudja megfelelően kinyomtatni a képadatokat.

Nincs (None)

Letiltja a nyomtatóillesztő segítségével történő színigazítást.

Megjegyzés


- Az XPS nyomtatóillesztőben az **ICM** helyét az **ICC-profil egyeztetése (ICC Profile Matching)** beállítás vette át.

Kapcsolódó témakörök

- A Nyomtatási minőség beállítása (Egyéni)
- A színegyensúly beállítása
- A világosság beállítása
- Az intenzitás beállítása
- A kontraszt beállítása
- A színegyensúly beállítása minták használatával (nyomtatóillesztő)
- Az intenzitás és a kontraszt beállítása minták használatával (nyomtatóillesztő)
- A színkorrekció megadása
- Színbeállítás a nyomtatóillesztő segítségével
- Nyomtatás az ICC-profilok segítségével
- Színes dokumentum egyszínű nyomtatása
- A nyomtatási eredmények megjelenítése nyomtatás előtt

Az Oldalbeállítás lap leírása

Az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapon állíthatja be a nyomtatott dokumentum elrendezését a papíron. A példányszám és a nyomtatási sorrend szintén ezen a lapon állítható be. Ha a dokumentum készítéséhez használt alkalmazásnak szintén van oldalbeállítási funkciója, akkor a beállításokat ott adja meg.



Beállítások megtekintése

A papír sematikus ábráján láthatja, hogy miként jelenik majd meg papíron a dokumentum.

Az elrendezés átfogó képét is megtekintheti.

Lapméret (Page Size)

Megadja a lapméretet.

Ügyeljen arra, hogy az alkalmazásban választott lapmérettel azonos lapméretet adjon meg.

Ha az **Egyéni... (Custom...)** lehetőséget választja, akkor megnyílik az **Egyéni méret** párbeszédpanel, amelyen megadhatja a papírméret függőleges és vízszintes méretét.

Tájolás (Orientation)

Megadja a nyomat tájolását.

Ha a dokumentum készítéséhez használt alkalmazásnak szintén van tájolásbeállítási funkciója, akkor az ott megadott tájolásnak megfelelő beállítást adja meg.

Álló (Portrait)

A dokumentum kinyomtatása úgy, hogy felső és alsó része változatlanul helyezkedjen el a papíradagolás irányához képest. Ez az alapértelmezett beállítás.

Fekvő (Landscape)

A dokumentum kinyomtatása 90 fokkal elforgatva a papíradagolás irányához képest.

Az elforgatás irányának módosításához menjen a Canon IJ Printer Assistant Tool alkalmazásba, nyissa meg az **Egyéni beállítások (Custom Settings)** párbeszédpanelt, majd az **Elforgatás 90 fokkal balra, ha a tájolás [Fekvő] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** jelölőnégyzettel adja meg a kívánt beállítást.

A nyomtatott dokumentum 90 fokkal balra történő elforgatásához jelölje be az **Elforgatás 90**

fokkal balra, ha a tájolás [Fekvő] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]) jelölőnégyzetet.

Elforgat 180 fokkal (Rotate 180 degrees)

A dokumentum kinyomtatása 180 fokkal elforgatva a papíradagolás irányához képest.
A nyomtatási terület szélessége és a kiterjedés mértéke a másik szoftveralkalmazásban beállítotthoz képest felcserélődik függőlegesen, illetve vízszintesen.

Nyomtató papírmérete (Printer Paper Size)

Válassza ki a nyomtatóba ténylegesen betöltött papírméretet.
Normál méretű nyomtatáshoz az alapértelmezett beállítás az **Oldalmérettel megegyező (Same as Page Size)**.
A nyomtató papírmérete az **Oldalelrendezés (Page Layout) Laphoz igazított (Fit-to-Page)**, **Igazítás lapmérethez (Scaled)**, **Oldalelrendezés (Page Layout)**, **Mozaik/Poszter (Tiling/Poster)** vagy **Füzet (Booklet)** beállításának megadásakor választható ki.
Ha a **Lapméret (Page Size)** beállításnál kisebb papírméretet választ ki, a dokumentum kicsinyítve lesz.
Ha nagyobb papírméretet választ ki, a dokumentum nagyítva lesz.
Ha pedig az **Egyéni... (Custom...)** lehetőséget választja, akkor megnyílik az **Egyéni méret** párbeszédpanel, amelyen megadhatja a papírméret függőleges és vízszintes méretét.

Oldalelrendezés (Page Layout)

Megadja a nyomtatni kívánt dokumentum méretét és a nyomtatás típusát.

Normál méret (Normal-size)

Ez a normál nyomtatási módszer. Ezt a lehetőséget válassza, ha nem kívánja külön beállítani az oldalelrendezést.

A nyomtató által nem kezelhető nagy dokumentumok autom. kicsinyítése (Automatically reduce large document that the printer cannot output)

Ha a nyomtató nem tud a dokumentum beállított papírméretének megfelelően nyomtatni, automatikusan lecsökkenti a dokumentum méretét a nyomtatáshoz.
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha csökkenteni szeretné a dokumentum méretét a nyomtatáshoz.

Szegély nélkül (Borderless)

Megadhatja, hogy a teljes oldalra, margók kihagyása nélkül, illetve margókkal kíván nyomtatni.
A szegély nélküli nyomtatás funkció felnagyítja a dokumentumot, hogy kissé túlnyúljon a papír szélein. Így a nyomtatás szegélyek (margók) nélkül történhet.
Szegély nélküli nyomtatáskor a **Kiterjedés mértéke (Amount of Extension)** beállítással adhatja meg, hogy a dokumentum mekkora része nyúljon túl a papíron.

Kiterjedés mértéke (Amount of Extension)

Szegély nélküli nyomtatáskor megadja, hogy a dokumentum mekkora része nyúljon túl a papíron.
A csúszka jobbra mozgatásával megnövelheti a kiterjedés mértékét, hogy a szegély nélküli nyomtatást probléma nélkül el tudja végezni.
A csúszka balra húzásával csökken a kiterjedés mértéke, azaz megnő a dokumentum kinyomtatott része.

Laphoz igazított (Fit-to-Page)

Ezzel a funkcióval beállítható, hogy a dokumentum automatikusan kitöltse a nyomtatóba betöltött papírt. Az alkalmazásban beállított papírméretet ebben az esetben nem kell külön megváltoztatni.

Igazítás lapmérethez (Scaled)

A dokumentumok nagyíthatók vagy kicsinyíthetők a nyomtatáshoz.

Adja meg a méretet a **Nyomtató papírmérete (Printer Paper Size)** beállításnál, vagy adja meg a méretarányt a **Lépték (Scaling)** mezőben.

Lépték (Scaling)

Megadja a nagyítási/kicsinyítési arányt a nyomtatni kívánt dokumentumhoz.

Oldalelrendezés (Page Layout)

Több dokumentumoldal is kinyomtatható egyetlen papírlapra.

Beállítás... (Specify...)

Megnyitja az **Oldalelrendezéses nyomtatás** párbeszédpanel.

Kattintson erre a gombra az oldalelrendezéses nyomtatás részletes beállításainak megadásához.

Mozaik/Poszter (Tiling/Poster)

Ez a funkció felnagyítja a nyomtatni kívánt képadatokat, szétosztja azokat több oldalra, és ezeket az oldalakat külön papírlapokra nyomtathatja. A lapok összeillesztésével poszter jellegű nagy nyomatot készíthet.

Beállítás... (Specify...)

Megnyitja a **Mozaik/Poszternyomtatás** párbeszédpanel.

Kattintson erre a gombra a mozaik/poszternyomtatás részletes beállításainak megadásához.

Füzet (Booklet)

A füzetnyomtatás funkció segítségével füzetet nyomtathat ki. Az adatok nyomtatása a papír mindkét oldalára történik. Ez a nyomtatási típus lehetővé teszi, hogy az oldalak a lapszámok szerint a megfelelő sorrendben legyenek leválogatva abban az esetben, amikor a nyomtatott lapokat a közepüknél összehajtja és beköti.

Beállítás... (Specify...)

Megnyitja a **Füzetnyomtatás** párbeszédpanel.

Kattintson erre a gombra a füzetnyomtatás részletes beállításainak megadásához.

Kétoldalas nyomtatás (Kézi) (Duplex Printing (Manual))

Megadhatja, hogy a dokumentumot szeretné-e kézi beavatkozással a papír mindkét oldalára nyomtatni, vagy csak az egyik oldalra.

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a dokumentumot a lapok mindkét oldalára szeretné nyomtatni.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a **Hordozótípus (Media Type)** beállítása **Normál papír (Plain Paper)**, és a következő beállítások egyike van kiválasztva: **Normál méret (Normal-size)**, **Laphoz igazított (Fit-to-Page)**, **Igazítás lapmérethez (Scaled)** vagy **Oldalelrendezés (Page Layout)**.

Kötési oldal (Stapling Side)

Megadja a kötési margó pozícióját.

A nyomtató ellenőrzi a **Tájolás (Orientation)** és az **Oldalelrendezés (Page Layout)** beállításait, majd automatikusan kiválasztja a kötési margó legjobb pozícióját. Válassza ki a **Kötési oldal (Stapling Side)** lehetőséget, majd válasszon más beállítást a listáról, ha módosítani szeretné.

Margó megadása... (Specify Margin...)

Megnyitja a **Margó megadása** párbeszédpanel.

Adja meg a margó szélességét.

Példányszám (Copies)

Megadja a nyomtatni kívánt példányok számát. 1 és 999 közötti érték adható meg.

Fontos

- Ha a dokumentum készítéséhez használt alkalmazásnak szintén van ilyen funkciója, akkor az alkalmazásban adja meg a példányszámot, nem pedig ennél a beállításnál.

Nyomtatás az utolsó oldaltól (Print from Last Page)

Ha az utolsó oldallal szeretné kezdeni a nyomtatást, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ez esetben a nyomtatás végén nem kell a megfelelő sorrendbe rendezni az oldalakat.
Törölje a jelölőnégyzet jelölését, ha a szokásos sorrendben, az első oldallal szeretné kezdeni a nyomtatást.

Szétválogatás (Collate)

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a dokumentumot több példányban nyomtatja, és azt szeretné, hogy az egyes példányokhoz összegyűjtve (csoportosítva) válogatódjanak szét a kinyomtatott lapok.
Törölje a jelölőnégyzet jelölését, ha az azonos oldalszámú lapokat akarja együtt kinyomtatni.

Fontos

- Ha annak az alkalmazásnak, amelyben a dokumentumot készítette, van ugyanilyen funkciója, a nyomtatóillesztőben adja meg a beállításokat. Ha a nyomtatási eredmény nem lenne megfelelő, az alkalmazásban adja meg a beállításokat. Ha a példányszámot és a nyomtatási sorrendet az alkalmazásban és a nyomtatóillesztőben is megadja, akkor előfordulhat, hogy a két példányszámérték össze lesz szorozva, illetve előfordulhat, hogy a megadott nyomtatási sorrend nem lesz alkalmazható.

Nyomtatási beállítások... (Print Options...)

Megnyitja a **Nyomtatási beállítások** párbeszédpanel.
Az alkalmazásokból küldött nyomtatási adatokhoz módosíthatja a nyomtatóillesztő részletes beállításait.

Bélyegző/Háttér... (Stamp/Background...) (Bélyegző... (Stamp...))

Megnyitja a **Bélyegző/Háttér (Stamp/Background)** (**Bélyegző**) párbeszédpanelt.
A **Bélyegző (Stamp)** funkció lehetővé teszi szöveges vagy bitkép bélyegző nyomtatását a dokumentum adataira vagy azok mögé. Segítségével a dátum, az időpont és a felhasználó neve is kinyomtatható. A **Háttér (Background)** funkció lehetővé teszi egy halvány kép nyomtatását a dokumentum adatai mögé.

Megjegyzés

- Az XPS nyomtatóillesztő használata esetén a **Bélyegző/Háttér... (Stamp/Background...)** gomb felirata a **Bélyegző... (Stamp...)** feliratra változik, és csak a Bélyegző funkció vehető igénybe.

A használt nyomtatóillesztő típusától és a környezettől függően előfordulhat, hogy a **Bélyegző (Stamp)** és a **Háttér (Background)** funkció nem érhető el.

Egyéni méret (Custom Paper Size) párbeszédpanel

Ezen a párbeszédpanelen adhatja meg a használt egyéni papírméret szélességét és magasságát.

Mértékegység (Units)

Válassza ki az egyéni papírméret megadásához használni kívánt mértékegységet.

Papírméret (Paper Size)

Megadja az egyéni papírméret **Szélesség (Width)** és **Magasság (Height)** értékét. A mértékegység a **Mértékegység (Units)** beállításnál megadottnak megfelelő.

Oldalelrendezéses nyomtatás (Page Layout Printing) párbeszédpanel

Ezen a párbeszédpanelen megadható, hogy hány dokumentumoldal nyomtatódjon egyetlen papírlapra, megadható az oldalak sorrendje, továbbá beállítható, hogy legyen-e oldalszegély nyomtatva minden egyes dokumentumoldal körül.
Az ezen a párbeszédpanelen megadott beállítások a nyomtatóillesztő beállítások megtekintése szolgáló területén erősíthetők meg.

Megtekintés ikon

Az **Oldalelrendezéses nyomtatás (Page Layout Printing)** párbeszédpanelen megadott beállításokat mutatja.
Az adatok tényleges kinyomtatása előtt ellenőrizheti a nyomtatás várható eredményét.

Oldalelrendezés (Page Layout)

Megadja az egy lapra nyomtatni kívánt oldalak számát.

Oldalsorrend (Page Order)

Megadja az egyetlen papírlapra nyomtatott dokumentumoldalak tájolását.

Oldalszegély (Page Border)

Oldalszegély nyomtatása minden egyes dokumentumoldal köré.
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet az oldalszegélyek nyomtatásához.

Mozaik/Poszternyomtatás (Tiling/Poster Printing) párbeszédpanel

Ezen a párbeszédpanelen adhatja meg a kép nyomtatni kívánt méretét. Itt adhatja meg a kivágási vonalak és az összeillesztési jelölők beállításait is, amelyek a poszter több lapból való összeállításakor lesznek hasznosak.
Az ezen a párbeszédpanelen megadott beállítások a nyomtatóillesztő beállítások megtekintése szolgáló területén erősíthetők meg.

Megtekintés ikon

A **Mozaik/Poszternyomtatás (Tiling/Poster Printing)** párbeszédpanelen megadott beállításokat mutatja.
Ellenőrizheti a nyomtatás várható eredményét.

Kép felosztása (Image Divisions)

Adja meg a felosztások számát (függőleges x vízszintes).
A felosztások számának növelésével a nyomtatáshoz használt lapok száma is nő. Ha oldalakat illeszt össze poszter készítéséhez, a részek számának növelésével nagyobb méretű posztert készíthet.

Kivágás/Beillesztés nyomtatása margókra (Print "Cut/Paste" in margins)

Megadja, hogy kinyomtatódjanak-e a margókra a „Kivágás” és a „Beillesztés” jelzések. Ezek a jelzések segítenek a lapok poszterré történő összeillesztésében.
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a jelzések nyomtatásához.

Megjegyzés

- A használt nyomtatóillesztő típusától és a környezettől függően előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás nem érhető el.

Kivágás/Beillesztés vonalak nyomtatása margókra (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Megadja, hogy legyenek-e nyomtatva kivágási vonalak, amelyek segítenek a lapok poszterré történő összeillesztésében.

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a kivágási vonalak nyomtatásához.

Oldaltartomány nyomtatása (Print page range)

Megadja a nyomtatandó tartományt. Normál nyomtatási körülmények esetén válassza a **Mind (All)** beállítást.

Válassza az **Oldalak (Pages)** lehetőséget egy oldal vagy egy tartomány megadásához.

Megjegyzés

- Ha bizonyos oldalak nem megfelelően nyomtatódtak ki, az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lap beállítások megtekintése területén kattintson rá azokra az oldalakra, amelyeket nem kell újra kinyomtatni. Ez alkalommal csak a képernyőn mutatott oldalak nyomtatódnak ki.

Füzetnyomtatás (Booklet Printing) párbeszédpanel

Ezen a párbeszédpanelen adhatja meg a dokumentum kötési beállításait a füzet elkészítéséhez. A csak egy oldalra való nyomtatás, illetve az oldalszegély nyomtatása szintén ezen a párbeszédpanelen állítható be.

Az ezen a párbeszédpanelen megadott beállítások a nyomtatóillesztő beállítások megtekintése szolgáló területén erősíthetők meg.

Megtekintés ikon

A **Füzetnyomtatás (Booklet Printing)** párbeszédpanelen megadott beállításokat mutatja.

Ellenőrizheti a dokumentum füzetként való kinyomtatásának várható eredményét.

Kötési margó (Margin for stapling)

Megadja, hogy melyik oldalon lesz a füzet tervezett kötése.

Üres oldal beszúrása (Insert blank page)

Megadja, hogy a dokumentum a füzetlapok csak egyik vagy mindkét oldalára nyomtatódjon.

Ha üresen szeretné hagyni a füzetlapok egyik oldalát, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, majd válassza ki az üresen hagyni kívánt oldalt a listáról.

Margó (Margin)

Megadja a kötési margó szélességét.

Az itt megadott szélesség lesz a lap közepétől számított kötési margó.

Oldalszegély (Page Border)

Oldalszegély nyomtatása minden egyes dokumentumoldal köré.

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet az oldalszegélyek nyomtatásához.

Margó megadása (Specify Margin) párbeszédpanel

Ezen a párbeszédpanelen adhatja meg a kötési oldal margójának szélességét. Ha a dokumentum nem férne ki egy lapra, a rendszer lecsökkenti a dokumentum méretét a nyomtatáshoz.

Margó (Margin)

Megadja a kötési margó szélességét.

A **Kötési oldal (Stapling Side)** megadott szélessége lesz a kötési margó.

Nyomtatási beállítások (Print Options) párbeszédpanel

Módosíthatja a nyomtatóra küldött nyomtatási adatokat.

A használt nyomtatóillesztő típusától és a környezettől függően előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás nem érhető el.

Az ICM letiltását kéri az alkalmazói szoftver (Disable ICM required from the application software)

Letiltja az alkalmazás által kért ICM funkciót.

Ha egy alkalmazás Windows ICM megoldást használ az adatok nyomtatásához, nem várt színhatások jelenhetnek meg, illetve lecsökkenhet a nyomtatási sebesség. Ha ilyen problémákat tapasztal, ennek a jelölőnégyzetnek a bejelölésével megpróbálhatja elhárítani azokat.

Fontos

- Normál használat mellett célszerű törölni ennek a jelölőnégyzetnek a jelölését.
- Ez a funkció nem működik, ha a **Kézi színbeállítás (Manual Color Adjustment)** párbeszédpanel **Egyeztetés (Matching)** lapján a **Színkorrekció (Color Correction)** beállítása **ICM**.

Megjegyzés

- Ha az XPS nyomtatóillesztőt használja, **Az ICM letiltását kéri az alkalmazói szoftver (Disable ICM required from the application software)** lap nem érhető el.

Az alkalmazásban megadott profilbeállítás letiltása (Disable the color profile setting of the application software)

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a rendszer figyelmen kívül hagyja az alkalmazásban megadott színprofil-információkat.

Ha az alkalmazásban megadott színprofil-információk továbbítódnak a nyomtatóillesztőbe, a nyomaton nem várt színek jelenhetnek meg. Ha ilyen problémát tapasztal, ennek a jelölőnégyzetnek a bejelölésével megpróbálhatja elhárítani azt.

Fontos

- Még ha be is jelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor is csak a színprofil-információk egy része tiltódik le; a színprofil továbbra is használható marad a nyomtatáshoz.
- Normál használat mellett célszerű törölni ennek a jelölőnégyzetnek a jelölését.

Ne legyenek csoportosítva a papírok (Ungroup Papers)

Beállítja a **Hordozótípus (Media Type)**, a **Lapméret (Page Size)** és a **Nyomtató papírmérete (Printer Paper Size)** beállítás megjelenítési módját.

Ha ezeket külön szeretné megjeleníteni, jelölje be a jelölőnégyzetet.

Ha csoportban szeretné megjeleníteni őket, törölje a jelölőnégyzet jelölését.

Ne engedélyezze az alkalmazásoknak a nyomtatási adatok tömörítését (Do not allow application software to compress print data)

Letiltható az alkalmazásból kapott nyomtatási adatok tömörítése.

Ha az elkészült nyomaton hiányzó képadatok vagy nem várt színek okoznak problémát, ennek a jelölőnégyzetnek a bejelölésével javíthat a helyzeten.

Fontos

- Normál használat mellett célszerű törölni ennek a jelölőnégyzetnek a jelölését.

Megjegyzés

- Ha az XPS nyomtatóillesztőt használja, a **Ne engedélyezze az alkalmazásoknak a nyomtatási adatok tömörítését (Do not allow application software to compress print data)** lap nem érhető el.

Nyomtatás a nyomtatási adatok oldalankénti létrehozása után (Print after creating print data by page)

A nyomtatási adatok létrehozása oldalanként történik, és a nyomtatás akkor kezdődik el, amikor egy oldalnyi nyomtatási adat feldolgozása elkészült.
Ha a kinyomtatott dokumentumon nem várt eredmények (például csíkozódások) okoznak problémát, ennek a jelölőnégyzetnek a bejelölésével javíthat az eredményen.

Fontos

- Normál használat mellett célszerű törölni ennek a jelölőnégyzetnek a jelölését.

Képek méretezése a "legközelebbi szomszéd" típusú interpoláció használatával (Scale images using nearest-neighbor interpolation)

Ha nyomtatáskor nagyítani vagy kicsinyíteni kell egy képet, a nyomtató egy egyszerű interpolálási eljárást használ a kép nagyítására vagy kicsinyítésére.
Ha a kinyomtatott dokumentumon a képadatok nem nyomtatódtak ki tisztán, ennek a jelölőnégyzetnek a bejelölésével javíthat az eredményen.

Fontos

- Normál használat mellett célszerű törölni ennek a jelölőnégyzetnek a jelölését.

Megjegyzés

- A **Képek méretezése a "legközelebbi szomszéd" típusú interpoláció használatával (Scale images using nearest-neighbor interpolation)** funkció csak az XPS nyomtatóillesztő használata esetén érhető el.

Nyomtatási adatok elvesztésének megakadályozása (Prevention of Print Data Loss)

Az alkalmazásban létrehozott nyomtatási adatok mérete csökkenthető az adatok kinyomtatása előtt. A használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a képadatok levágódnak vagy helytelenül nyomtatódnak ki. Ilyen esetekben válassza a **Be (On)** lehetőséget. Ha nem használja ezt a szolgáltatást, válassza a **Ki (Off)** lehetőséget.

Fontos

- A nyomtatási adatoktól függően ez a funkció esetleg ronthatja is a nyomtatási minőséget.

Nyomtatási adatfeldolgozási egység (Unit of Print Data Processing)

Megadja a nyomtatóra küldendő nyomtatási adatok feldolgozási egységét.
Normál nyomtatási körülmények esetén válassza a **Javasolt (Recommended)** beállítást.

Fontos

- Bizonyos beállítások alkalmazásának nagy a memóriaigénye.
  Ne módosítsa a beállítást, ha számítógépében kevés a memória.

Megjegyzés

- Ha az XPS nyomtatóillesztőt használja, a **Nyomtatási adatfeldolgozási egység (Unit of Print Data Processing)** lap nem érhető el.

Nyomtatás így (Print With)

Adja meg, hogy a behelyezett FINE patronok közül melyik FINE patront kívánja használni.
Válasszon a következők közül: **Minden szín (alapértelmezett) (All Colors (Default))**, **Csak a színes (Color Only)**, **Csak fekete (Black Only)**.

Fontos

- A következő beállítások esetén a **Csak fekete (Black Only)** funkció nem működik, mert a nyomtató a színes FINE patront fogja használni a dokumentumok nyomtatásához.
  - A **Fő (Main)** lap **Hordozótípus (Media Type)** beállításánál nem a **Plain Paper**, az **Ink Jet Hagaki (A)**, a **Hagaki K (A)**, a **Hagaki (A)** vagy a **Hagaki** érték van kiválasztva
  - Az **Oldalbeállítás (Page Setup)** lap **Oldalelrendezés (Page Layout)** beállításánál a **Szegély nélkül (Borderless)** érték van megadva.
- Ne vegye ki a nem használt FINE patront. A készülék nem tud nyomtatni, ha ki van véve valamelyik FINE patron.

Bélyegző/Háttér (Stamp/Background) (Bélyegző... (Stamp...)) párbeszédpanel

A **Bélyegző/Háttér (Stamp/Background)** (**Bélyegző... (Stamp...)**) párbeszédpanel lehetővé teszi bélyegző és/vagy háttér nyomtatását a dokumentumoldalak adataira vagy azok mögé. Az előre beépített elemeken kívül saját eredeti bélyegzőit vagy háttereit is felveheti és használhatja.

Megjegyzés

- Az XPS nyomtatóillesztő használata esetén a **Bélyegző/Háttér... (Stamp/Background...)** gomb felirata a **Bélyegző... (Stamp...)** feliratra változik, és csak a Bélyegző funkció vehető igénybe.

Bélyegző (Stamp)

A bélyegzőnyomtatás funkcióval bélyegzőt nyomtathat egy dokumentum tartalmára.
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, és válassza ki a használni kívánt címet a listáról a bélyegzőnyomtatáshoz.

Bélyegző beállítása... (Define Stamp...)

Megnyitja a **Bélyegzőbeállítások** párbeszédpanelt.
Itt ellenőrizheti a kiválasztott bélyegző részletes adatait, vagy új bélyegzőt készíthet és menthet.

Bélyegző a szöveg fölött (Place stamp over text)

Megadja a bélyegző elhelyezésének módját a kinyomtatott dokumentumon.
Jelölje be a **Bélyegző (Stamp)** jelölőnégyzetet a funkció elérhetővé tételéhez.
Ha a bélyegzőt rá szeretné nyomtatni a kinyomtatott dokumentumra, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.
A bélyegző ekkor esetleg eltakarhatja a kinyomtatott adatok egy részét.
Ha a bélyegzőt a kinyomtatott adatok alá szeretné nyomtatni, törölje ennek a jelölőnégyzetnek a jelölését. A bélyegző ekkor nem takarhatja el a kinyomtatott adatokat. Előfordulhat azonban, hogy a bélyegző dokumentum által eltakart részei nem láthatók.

Áttetsző bélyegző nyomtatása (Print semitransparent stamp)

Megadja a bélyegző elhelyezésének módját a kinyomtatott dokumentumon.

Jelölje be a **Bélyegző (Stamp)** jelölőnégyzetet a funkció elérhetővé tételéhez.

Ha félig áttetsző bélyegzőt szeretne rányomtatni a kinyomtatott dokumentumra, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.

Ha a bélyegzőt a kinyomtatott adatokra szeretné rányomtatni, törölje ennek a jelölőnégyzetnek a jelölését. A bélyegző ekkor esetleg eltakarhatja a kinyomtatott adatok egy részét.

Megjegyzés

- Az **Áttetsző bélyegző nyomtatása (Print semitransparent stamp)** funkció csak az XPS nyomtatóillesztő használata esetén érhető el.

Bélyegző csak az első lapon (Stamp first page only)

Megadja, hogy két vagy több oldalból álló dokumentum esetén csak az első oldalra, vagy az összes oldalra nyomtatódjon-e bélyegző.

Jelölje be a **Bélyegző (Stamp)** jelölőnégyzetet a funkció elérhetővé tételéhez.

Ha a dokumentumnak csak az első oldalára szeretné nyomtatni a bélyegzőt, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.

Háttér (Background)

Háttér nyomtatásával egy képet vagy objektumot (például bitképet) nyomtathat a lapokra a dokumentum adatai mögé.

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, és válassza ki a használni kívánt címet a listáról a háttér nyomtatásához.

Háttér kiválasztása... (Select Background...)

Megnyitja a **Háttérbeállítások** párbeszédpanelt.

Felvehet háttérként egy bitképet, illetve megváltoztathatja a kijelölt háttér elrendezési módját és intenzitását.

Háttér csak az első oldalon (Background first page only)

Megadja, hogy két vagy több oldalból álló dokumentum esetén csak az első oldalra, vagy az összes oldalra kinyomtatódjon-e a háttér.

Jelölje be a **Háttér (Background)** jelölőnégyzetet a funkció elérhetővé tételéhez.

Ha a dokumentumnak csak az első oldalára szeretné nyomtatni a hátteret, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.

Bélyegző (Stamp) lap

A Bélyegző lapon kiválaszthatja a bélyegzőhöz használni kívánt szöveget és bitképfájlt (.bmp).

Előnézet ablak

Mutatja az egyes lapokon megadott bélyegzőbeállításokat.

Bélyegző típusa (Stamp Type)

Megadja a bélyegző típusát.

Szöveges bélyegző létrehozásához válassza a **Szöveg (Text)** lehetőséget. Bitképes bélyegző létrehozásához válassza a **Bitkép (Bitmap)** lehetőséget. Ha a **Dátum/Idő/Felhasználónév (Date/Time/User Name)** beállítást választja, a nyomtatott dokumentumon megjelenik a létrehozás dátuma/ideje és a létrehozó felhasználó neve.

A **Bélyegző (Stamp)** lapon elérhető beállítások a kiválasztott típusnak megfelelően változnak.

Ha a **Bélyegző típusa (Stamp Type)** beállítás **Szöveg (Text)** vagy **Dátum/Idő/Felhasználónév (Date/Time/User Name)** értékű:

Bélyegző szövege (Stamp Text)

Megadja a bélyegző szövegét.

Ez legfeljebb 64 karakterből állhat.

A **Dátum/Idő/Felhasználónév (Date/Time/User Name)** beállítás esetén a nyomtatott objektum létrehozásának dátuma, ideje és a hozzá tartozó felhasználónév látható a **Bélyegző szövege (Stamp Text)** mezőnél.

Fontos

- A **Bélyegző szövege (Stamp Text)** beállítás szürkén jelenik meg, és nem használható, ha a **Dátum/Idő/Felhasználónév (Date/Time/User Name)** beállítást választotta.

TrueType betűtípus (TrueType Font)

Megadja a betűtípust a bélyegző szövegéhez.

Stílus (Style)

Megadja a betűstílust a bélyegző szövegéhez.

Méret (Size)

Megadja a betűméretet a bélyegző szövegéhez.

Körvonal (Outline)

Megadja a bélyegző szövegét befoglaló keretet.

Ha a **Méret (Size)** beállításnál nagy betűméretet választott, a karakterek túllóghatnak a bélyegző körvonalán.

Szín (Color)/Szín kiválasztása... (Select Color...)

Megmutatja a bélyegző aktuális színét.

Más szín választásához kattintson a **Szín kiválasztása... (Select Color...)** lehetőségre a **Szín (Color)** párbeszédpanel megnyitásához, majd válassza ki vagy készítse el a bélyegzőhöz használni kívánt színt.

Ha a **Bélyegző típusa (Stamp Type)** beállítás **Bitkép (Bitmap)** értékű:

Fájl (File)

Megadja a bélyegzőhöz használni kívánt bitképfájl nevét.

Fájl kiválasztása... (Select File...)

Megnyitja a fájlmegnyitási párbeszédpanelt.

Kattintson erre a gombra a bélyegzőként használni kívánt bitképfájl kiválasztásához.

Méret (Size)

Beállítja a bélyegzőhöz használni kívánt bitképfájl méretét.

A csúszka jobbra húzásával növekszik, balra húzásával pedig csökken a méret.

Átlátszó fehér terület (Transparent white area)

Megadja, hogy a bitkép fehér színű részei átlátszóakká alakuljanak.

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha átlátszóvá szeretné tenni a bitkép fehér színű részeit.

Megjegyzés

- Kattintson az **Alapért. (Defaults)** lehetőségre a következők beállításához: **Bélyegző típusa (Stamp Type)**: szöveg, **Bélyegző szövege (Stamp Text)**: üres, **TrueType betűtípus (TrueType**

Font): Arial, **Stílus (Style)**: Normál, **Méret (Size)**: 36 pont, **Körvonal (Outline)** jelölőnégyzet jelölése törölve, **Szín (Color)**: szürke (192, 192, 192 RGB-értékekkel).

Elhelyezés (Placement) lap

Az Elhelyezés lapon kiválaszthatja a bélyegző kívánt pozícióját a nyomaton.

Előnézet ablak

Mutatja az egyes lapokon megadott bélyegzőbeállításokat.

Pozíció (Position)

Megadja a bélyegző pozícióját a lapon.

Ha a lista **Egyéni (Custom)** elemét választja, közvetlenül megadhatja az **X pozíció (X-Position)** és az **Y pozíció (Y-Position)** koordinátát.

Tájolás (Orientation)

Megadja a bélyegző elforgatásának szögét. A szöget fokokban kell megadni a beállításhoz.

Negatív érték megadásával a bélyegző az óramutató járásával megegyező irányban forgatható el.

Megjegyzés

- A **Tájolás (Orientation)** funkció csak akkor érhető el, ha a **Bélyegző (Stamp)** lapon a **Bélyegző típusa (Stamp Type)** beállítás értéke **Szöveg (Text)** vagy **Dátum/Idő/ Felhasználónév (Date/Time/User Name)**.

Megjegyzés

- Az **Alapért. (Defaults)** gombra kattintva **Középre (Center)** állíthatja be a bélyegző pozícióját és 0 fokra a tájolását.

Beállítások mentése (Save settings) lap

A **Beállítások mentése (Save settings)** lapon új bélyegzőket vehet fel, illetve törölheti a szükségtelenné vált bélyegzőket.

Cím (Title)

Adja meg a létrehozott bélyegző kívánt címét a mentéshez.

Ez legfeljebb 64 karakterből állhat.

Megjegyzés

- A címek nem kezdődhetnek szóközzel, tabulátorjellel vagy sortöréssel.

Bélyegzők (Stamps)

Megjeleníti a mentett bélyegzők címeit tartalmazó listát.

Adja meg a kívánt címet az ahhoz tartozó bélyegzőnek a **Cím (Title)** mezőben való megjelenítéséhez.

Mentés (Save)/Mentés felülírással (Save overwrite)

Menti a bélyegzőt.

Adja meg a címet a **Cím (Title)** mezőben, majd kattintson erre a gombra.

Törlés (Delete)

Törli a feleslegessé vált bélyegzőt.

Jelölje ki a feleslegessé vált bélyegző címét a **Bélyegzők (Stamps)** listán, majd kattintson erre a gombra.

Háttér (Background) lap

A Háttér lapon kiválaszthatja a háttérként használni kívánt bitképfájlt (.bmp), illetve megadhatja a kijelölt háttér nyomtatásának kívánt módját.

Előnézet ablak

Megjeleníti a **Háttér (Background)** lapon beállított bitkép állapotát.

Fájl (File)

Megadja a háttérként használni kívánt bitképfájl nevét.

Fájl kiválasztása... (Select File...)

Megnyitja a fájlmegnyitási párbeszédpanelt.

Kattintson erre a gombra a háttérként használni kívánt bitképfájl (.bmp) kiválasztásához.

Elrendezési mód (Layout Method)

Megadja a háttérként használt kép elhelyezésének módját a papírlapon.

Ha az **Egyéni (Custom)** értéket választja, megadhatja a bélyegző helyének **X pozíció (X-Position)** és **Y pozíció (Y-Position)** értékét.

Intenzitás (Intensity)

Beállítja a háttérként használni kívánt bitképfájl intenzitását.

A csúszka jobbra húzásával növekszik, balra húzásával pedig csökken az intenzitás. Ha a háttérképet az eredeti intenzitással kívánja nyomtatni, mozgassa a csúszkát a jobb oldali szélső helyzetébe.

Megjegyzés

- A használt nyomtatóillesztő típusától és a környezettől függően előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás nem érhető el.
- Az **Alapért. (Defaults)** gombra kattintva a **Fájl (File)** értékét üresre, az **Elrendezési mód (Layout Method)** beállítást **Oldal kitöltése (Fill page)** értékre, az **Intenzitás (Intensity)** csúszkát pedig középre állíthatja be.

Beállítások mentése (Save settings) lap

A **Beállítások mentése (Save settings)** lapon új háttereket vehet fel, illetve törölheti a szükségtelenné vált háttereket.

Cím (Title)

Adja meg a kiválasztott háttér kívánt címét a mentéshez.

Ez legfeljebb 64 karakterből állhat.

Megjegyzés

- A címek nem kezdődhetnek szóközzel, tabulátorjellel vagy sortöréssel.

Hátterek (Backgrounds)

Megjeleníti a mentett hátterek címeit tartalmazó listát.

Adja meg a kívánt címet az ahhoz tartozó háttérnek a **Cím (Title)** mezőben való megjelenítéséhez.

Mentés (Save)/Mentés felülírással (Save overwrite)

Háttérként menti a képadatokat.

Adja meg a címet a **Cím (Title)** mezőben, majd kattintson erre a gombra.


Törlés (Delete)

Törli a feleslegessé vált hátteret.

Jelölje ki a feleslegessé vált háttér címét a **Hátterek (Backgrounds)** listán, majd kattintson erre a gombra.

A Karbantartás lap leírása

A **Karbantartás (Maintenance)** lap lehetővé teszi a Canon IJ Printer Assistant Tool alkalmazás elindítását, illetve a nyomtató állapotának ellenőrzését.





Karbantartás és beállítások (Maintenance and Preferences)

Elindult a Canon IJ Printer Assistant Tool alkalmazás.

Elvégezheti a nyomtató karbantartását, vagy módosíthatja a nyomtató beállításait.

Nyomtatási előzmények megjelenítése (View Print History)

Ez a funkció elindítja a Canon IJ XPS Preview alkalmazást, és megjeleníti a nyomtatási előzményeket.

Megjegyzés

- Ez a funkció csak az XPS nyomtatóillesztő használata esetén érhető el.

Nyomtatóállapot megtekintése (View Printer Status)

Elindítja a Canon IJ állapotmonitort.

Ezt a funkciót használja, ha ellenőrizni szeretné a nyomtató állapotát és a nyomtatási feladat előrehaladását.

Megjegyzés

- Ha az XPS nyomtatóillesztőt használja, akkor a következő leírásban a „Canon IJ állapotmonitor” helyett a „Canon IJ XPS állapotmonitor” megnevezés érvényes.

Névjegy (About)

Megnyitja a **Névjegy** párbeszédpanel.

Ezen a párbeszédpanelen megnézheti a nyomtatóillesztő verziószámát és a szerzői jogi közleményt.

Továbbá itt állíthatja be a használni kívánt nyelvet.

Névjegy (About) párbeszédpanel

Ha a **Névjegy (About)** elemre kattint, megjelenik a **Névjegy (About)** párbeszédpanel.
Ez a párbeszédpanel megjeleníti a verziószámot, a szerzői jogi közleményt és nyomtatóillesztő moduljainak listáját. Kiválaszthatja a kívánt nyelvet, illetve átállíthatja a beállító ablakban használt nyelvet.

Modulok

Felsorolja a nyomtatóillesztő moduljait.

Nyelv (Language)


Itt adhatja meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát használt nyelvet.

Fontos

- Ha a kiválasztott nyelv megjelenítésére használt betűtípus nincs telepítve az operációs rendszerben, előfordulhat, hogy a karakterek torzultan jelennek meg.

A Canon IJ állapotmonitor leírása

A Canon IJ állapotmonitor megjeleníti a nyomtató állapotát és a nyomtatási folyamatjelzőt. Az állapotmonitor a nyomtató állapotát grafikák, ikonok és üzenetek segítségével jelzi.



A Canon IJ állapotmonitor jellemzői

A Canon IJ állapotmonitor a következő funkciókkal rendelkezik:

A nyomtató állapotának megjelenítése a képernyőn

Az állapotmonitor valós időben jeleníti meg a nyomtató állapotát.
Nyomon követhető az egyes nyomtatandó dokumentumok (nyomtatási feladatok) nyomtatásának folyamata.

Hibák és elhárításuk menetének megjelenítése

Az állapotmonitor a nyomtatón bekövetkező minden hibáról információt jelenít meg.
Ön pedig azonnal megnézheti, mit kell tennie a hiba elhárításához.

A tintaállapot megjelenítése

Az állapotmonitor megjeleníti a FINE patronok típusát és a becsült tintaszinteket.
Amikor kifogyóban van a tinta, egy figyelmeztető ikon és üzenet (tintahiány-figyelmeztetés) jelenik meg.

A Canon IJ állapotmonitor áttekintése

A Canon IJ állapotmonitor a nyomtató és a tinta állapotát grafikák és üzenetek segítségével jeleníti meg. A nyomtatás során ellenőrizheti a nyomtatni kívánt dokumentum adatait és a nyomtatási folyamat állását. Hiba esetén az állapotmonitor megjeleníti a hiba leírását és az elhárítása érdekében követendő utasításokat. Kövesse az üzenetben megjelenő utasításokat.

Nyomtató

Ha a nyomtató figyelmeztetést vagy hibaüzenetet küld, a Canon IJ állapotmonitor egy ikont jelenít meg.

: Figyelmeztetésre került sor.

: Olyan hiba történt, amelynek megoldásához szükség van a kezelőre.

: Valamilyen, figyelmeztetéstől és hibaüzenettől különböző értesítés jelent meg.

: Olyan hiba történt, amelynek megoldásához szükség van a szervizre.

FINE patronok

Ha a nyomtató kifogyóban lévő tintára vonatkozó figyelemletetést vagy kifogyott tintapatron miatti hibát jelez, akkor az állapotmonitor megjelenít egy megfelelő ikont. Az állapotmonitor a FINE patronok becsült tintaszintjét is képekkel jeleníti meg.

Vigye az egérmutatót a kép fölé, hogy megnézhesse a részletes adatokat, például a tintaszinteket és a nyomtatóhoz használható FINE patronok nevét.

A színek a legkisebb mennyiségű megmaradt tinta színéhez vannak kalibrálva, így az összes szín azonos erősséggel jelenik meg.

Dokumentum neve (Document Name)

Az éppen nyomtatott dokumentum neve.

Tulajdonos (Owner)

Az éppen nyomtatott dokumentum tulajdonosának neve.

Nyomtatás alatt (Printing Page)

Az éppen nyomtatott oldal száma és az összes nyomtatandó oldal száma.

Nyomtatási sor megjelenítése (Display Print Queue)

A nyomtatási sor, amely az éppen nyomtatott dokumentumot és a nyomtatásra váró dokumentumokat vezérli.

Nyomtatás törlése (Cancel Printing)

Megszakítja a nyomtatást.

Becsült tintaszintek (Estimated ink levels)

A tintaszintre vonatkozó figyelmeztetések és a kifogyott tintáról tájékoztató hibaüzenet ikonjait jeleníti meg.

A FINE patron becsült tintaszintje is képként jelenik meg.

Tinta típusszáma (Ink Model Number)

Megkeresheti a nyomtatójához megfelelő FINE patront.

Beállítás (Option) menü

Ha megjelenik egy, a nyomtatóról érkező üzenet, akkor az **Állapotmonitor engedélyezése (Enable Status Monitor)** elem kiválasztásával indíthatja el a Canon IJ állapotmonitort.

A következő parancsok az **Állapotmonitor engedélyezése (Enable Status Monitor)** elem kiválasztása után használhatók:

Aktuális munka megjelenítése (Always Display Current Job)

Dokumentum nyomtatása közben mindig megjeleníti a Canon IJ állapotmonitort.

Mindig felül (Always Display on Top)

Nyomtatás közben egy előtérbe hozott ablakban megjeleníti a Canon IJ állapotmonitort.

Útmutató megjelenítése (Display Guide Message)

Megjeleníti a papír beállítását ismertető útmutató üzeneteket, ha bonyolult a papírbeállítás.

Hagaki-nyomtatás (Hagaki Printing)

Hagaki hordozóra történő nyomtatás előtt útmutató üzeneteket jelenít meg.

Ha el szeretné rejteni ezeket az üzeneteket, akkor jelölje be az **Ne jelenjen meg többé ez az üzenet (Do not show this message again)** jelölőnégyzetet.

Az útmutató üzenetek ismételt megjelenítéséhez nyissa meg a **Beállítás (Option)** menüt, válassza az **Útmutató megjelenítése (Display Guide Message)** elemet, kattintson a **Hagaki-nyomtatás (Hagaki Printing)** elemre, és engedélyezze ezt a beállítást.

Figyelmeztetés automatikus megjelenítése (Display Warning Automatically)

Ha alacsony a tintaszint (When a Low Ink Warning Occurs)

Automatikusan megnyitja a Canon IJ állapotmonitor ablakát, és alacsony tintaszintre figyelmeztető üzenet esetén az előtérbe hozza az ablakot.

Indítás a Windows indításakor (Start when Windows is Started)

A Windows indításakor automatikusan elindítja a Canon IJ állapotmonitort.

Távoli felhasználói felület (Remote UI) menü

Megnyithatja a nyomtató távoli felhasználói felületét.

Amikor a nyomtató hálózathoz csatlakozik, és Ön a nyomtatót a hálózaton keresztül használja, akkor ellenőrizheti a nyomtató állapotát, és karbantartási funkciókat hajthat végre a nyomtatón.

Megjegyzés

- Amikor USB-csatlakozáson keresztül használja a nyomtatót, nem jelenik meg a **Távoli felhasználói felület (Remote UI)** elem.

Nyomtatóinformációk (Printer Information)

Lehetőséget ad a részletes adatok, például a nyomtató állapotának, a nyomtatás állásának és tintaszinteknek a megtekintésére.

Karbantartás (Maintenance)

Lehetőséget biztosít a nyomtató karbantartására és a nyomtató beállításainak módosítására.

Biztonsági tanúsítvány letöltése (Download Security Certificate)

Megjeleníti a **For secure communication** ablakot.

Ez az ablak lehetőséget ad a főtanúsítvány letöltésére, annak böngészőbe történő bejegyzésére, valamint a figyelmeztetések letiltására.

Súgó (Help) menü

Akkor válassza ezt a menüt, ha a Canon IJ állapotmonitorra vonatkozó súgóinformációt szeretne megjeleníteni, többek között a verzióadatokat és a szerzői jogi információkat.

Az MP Drivers telepítése

Meglátogathatja internetes webhelyünket, és letöltheti az MP Drivers és az XPS nyomtatóillesztőt a modellje számára.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót

2. Indítsa el a telepítőt.

   Kattintson duplán a letöltött fájlra.
   Elindul a telepítőprogram.

   Fontos

   - A szoftverek indításakor, telepítésekor, illetve eltávolításakor megjelenhet egy megerősítést kérő/figyelmeztető párbeszédpanel.
     Ez a párbeszédpanel akkor jelenik meg, ha egy feladat elvégzéséhez rendszergazdai jogok szükségesek.
     Ha rendszergazdai fiókba van bejelentkezve, a folytatáshoz kattintson az **Igen (Yes)** (vagy a **Folytatás (Continue)**, illetve az **Engedélyezés (Allow)**) elemre.
     Néhány alkalmazás rendszergazdai jogosultságot igényel a folytatáshoz. Ebben az esetben váltson át rendszergazdai jogosultságra, majd kezdje újra a műveletet az elejétől.

3. Telepítse az MP Drivers programot.

   Hajtsa végre a képernyő megjelenő utasításokat.

4. Fejezze be a telepítést.

   Kattintson a **Kész (Complete)** gombra.

A használt környezettől függően egy üzenet kérheti arra, hogy indítsa újra a számítógépet. A telepítés megfelelő befejezéséhez indítsa újra a számítógépet.

Fontos

- Az XPS nyomtatóillesztő ugyanúgy telepíthető, mint az MP Drivers. Az XPS nyomtatóillesztő telepítéséhez azonban előbb fejezze be az MP Drivers telepítését.
- Az MP Drivers és az XPS nyomtatóillesztő letöltése ingyenes, de az internet elérésének költségei a felhasználót terhelik.
- A legfrissebb MP Drivers telepítése előtt törölje az előzőleg telepített verziót.

Kapcsolódó témakörök

- A legfrissebb MP Drivers beszerzése
- Az MP Drivers alkalmazás eltávolítása
- Az MP Drivers telepítése előtti teendők

Nyomtatás okostelefonról vagy táblagépről

- **Nyomtatás iPhone/iPad/iPod touch (iOS) eszközről**
- **Nyomtatás okostelefonról vagy táblagépről (Android)**
- **Nyomtatás Windows 10 Mobile operációs rendszerű eszközről**
- **Nyomtatás/beolvasás vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal**

Nyomtatás/beolvasás vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal

A nyomtatóhoz az alábbi két módon csatlakoztathatók eszközök (például okostelefon vagy táblagép).

- Vezeték nélküli kapcsolat (eszközök csatlakoztatása vezeték nélküli útválasztón keresztül)
- Közvetlen vezeték nélküli kapcsolat (eszközök csatlakoztatása vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal)

Ez a fejezet a vezeték nélküli közvetlen kapcsolatot (Vezeték nélküli közvetlen kapcs. funkció) ismerteti, amely lehetővé teszi, hogy az eszközöket közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatva nyomtasson.

A vezeték nélküli közvetlen kapcsolat használatához kövesse az alábbi eljárást.

1. Engedélyezze a Vezeték nélküli közvetlen kapcs. funkciót.
2. Csatlakoztasson eszközöket a nyomtatóhoz.
3. Hajtson végre nyomtatási vagy beolvasási műveletet.

Fontos

- A nyomtatóhoz egyszerre legfeljebb 5 eszköz csatlakoztatható.
- Tanulmányozza át a használatra vonatkozó korlátozásokat, és kapcsolja a nyomtatót vezeték nélküli közvetlen kapcsolat üzemmódba.

  Korlátozások

A vezeték nélküli közvetlen kapcsolat előkészítése

A vezeték nélküli közvetlen kapcsolat előkészítéseként módosítsa az alábbi beállításokat.

- A nyomtató LAN-beállításai

  A nyomtató Vezeték nélküli közvetlen kapcs. funkciójának engedélyezése

- A csatlakoztatandó eszköz beállításai

  Az eszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz

A nyomtató Vezeték nélküli közvetlen kapcs. funkciójának engedélyezése

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. Nyomja meg a **Közvetlen (Direct)** gombot.

   Az LCD kijelzőn megjelenik a  ikon.

   Engedélyezve van a vezeték nélküli közvetlen kapcsolat, és az eszköz vezeték nélkül csatlakoztatható a nyomtatóhoz.

   Megjegyzés

   - Ha meg szeretné nézni a nyomtató MAC-címét és a Vezeték nélküli közvetlen kapcs. funkció jelenlegi beállításait, akkor nyomtassa ki a hálózat beállítási adatait.

     A hálózati beállítások kinyomtatása

Az eszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz

1. Kapcsolja be a vezeték nélküli kommunikációt az eszközön.

   Kapcsolja be a „Wi-Fi”-t eszközének „Beállítás” menüjében.

   A vezeték nélküli kommunikáció bekapcsolásának részleteit az eszköz használati útmutatójában találja.

2. Válassza az eszközön megjelenő lista „XXXXXX-TS3100 series” (ahol „XXXXXX” a nyomtató MAC-címének utolsó hat számjegyét jelöli) elemét.

   Megjegyzés

   - Ha a listán nem jelenik meg az „XXXXXX-TS3100 series” elem, akkor nincs engedélyezve a Vezeték nélküli közvetlen kapcs. funkció.

     A Vezeték nélküli közvetlen kapcsolat engedélyezéséről itt tájékozódhat: A nyomtató Vezeték nélküli közvetlen kapcs. funkciójának engedélyezése.

3. Adja meg a jelszót.

   Ezzel az eszköz csatlakozott a nyomtatóhoz.

   Megjegyzés

   - A nyomtató jelszavát úgy nézheti meg, hogy kinyomtatja a hálózat beállítási adatait.

     A hálózati beállítások kinyomtatása

   - A használt eszköztől függően előfordulhat, hogy meg kell adnia a jelszót, hogy az eszköz a nyomtatóhoz tudjon csatlakozni a vezeték nélküli LAN hálózaton keresztül. Adja meg a nyomtatón beállított jelszót.

Nyomtatás/beolvasás vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal

Csatlakoztasson egy eszközt a nyomtatóhoz, és kezdjen nyomtatni vagy beolvasni az eszköz egy alkalmazásából.

Megjegyzés

- Az eszközről vezeték nélküli LAN hálózaton keresztül végrehajtott nyomtatásról, illetve beolvasásról az eszköz vagy az alkalmazás használati útmutatójában olvashat.
- A Canon PRINT Inkjet/SELPHY használatával egyszerűen nyomtathat vagy beolvashat okostelefonról és táblagépről is. Töltse le az App Store, illetve a Google Play áruházból.

  iOS esetén
  Android esetén

Papírbeállítások

Ha bejegyzi a hátsó tálcába betöltött papír papírméretét, akkor elkerülheti, hogy a nyomtató rosszul nyomtasson, ha a betöltött papír papírmérete eltér a nyomtatási beállításokban megadottól, mert a nyomtatás megkezdése előtt meg fog jelenni a megfelelő hibakód.

Megjegyzés

- Mások az alapértelmezett megjelenítési beállítások akkor, amikor PictBridge-kompatibilis (vezeték nélküli LAN hálózati) eszközről, okostelefonról vagy táblagépről nyomtat, illetve akkor, amikor számítógépről nyomtat.


  A nem megfelelő papírra történő nyomtatást megakadályozó hibakód megjelenítésének alapértelmezett beállítása

A beállított hordozótípus az LCD kijelzőn megadott papírmérettől függ.


Papírméret	Hordozótípus
A4, LTR, LGL, B5, A5	Normál papír
KG, 10 x 15 cm / 4 x 6 hüvelyk, 13 x 18 cm / 5 x 7 hüvelyk, 13 x 13 cm / 5 x 5 hüvelyk	Fotópapír
Elrejtés	Egyéb

A papír betöltése után:

Amikor a hátsó tálcába tesz papírt:



Megjelenik a Papír állapota ikon és az aktuális papírméret.




Adja meg a papírméretet a betöltött papírnak megfelelően.


Ha a nyomtatáshoz megadott papírméret-beállítás eltér a nyomtatón megadott papírméret-beállítástól:

Példa:

- Papírméret-beállítás nyomtatáshoz: A5
- A nyomtatón megadott papírméret-beállítás: A4



Amikor nyomtatni kezd, hibakód jelenik meg az LCD kijelzőn.



Válassza az alábbi műveletek egyikét.

- Nyomtatás a nyomtatáshoz megadott papírméret-beállítással

A papírméret-beállítás módosítása nélkül nyomtat a betöltött papírra. Nyomja meg a **Színes (Color)** vagy a **Fekete (Black)** gombot.

Ha például a nyomtatáshoz az A5 papírméret-beállítás van megadva, az LCD kijelzőn pedig az A4 papírméret-beállítás, akkor a nyomtató az A5 beállítással kezd el nyomtatni a betöltött papírra.

- Nyomtatás papírcsere után

  A hátsó tálcába betöltött papír kicserélése után is nyomtathat.

  Ha például a nyomtatáshoz az A5 papírméret-beállítás van megadva, az LCD kijelzőn pedig az A4 papírméret-beállítás, akkor a nyomtatás megkezdése előtt A5-ös papírt tegyen be.

  Papírcsere után az LCD kijelzőn a papírméret-beállítást a hátsó tálcába betöltött papírnak megfelelően állítsa be.

- A nyomtatás megszakítása

  A **Stop** gombot megnyomva szakítsa meg a nyomtatást, és módosítsa a nyomtatáshoz megadott papírméret-beállítást. Próbálja meg ismét a nyomtatást.

A nem megfelelő papírra történő nyomtatást megakadályozó hibakód megjelenítésének alapértelmezett beállítása

- **PictBridge-kompatibilis (vezeték nélküli LAN hálózati) eszközről, okostelefonról vagy táblagépről történő nyomtatás esetén:**

  Alapértelmezés szerint engedélyezve van a nem megfelelő papírra történő nyomtatást megakadályozó hibakód.

  A megjelenítési beállítások módosításához:

  1. Addig nyomogassa a **Beállítások (Setup)** gombot, amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik a „15” szám.

  2. A **Színes (Color)** gombbal engedélyezheti a hibakód megjelenítését, a **Fekete (Black)** gombbal pedig letilthatja a hibakód megjelenítését.

- **Windows operációs rendszerből történő nyomtatás esetén:**

  Alapértelmezés szerint le van tiltva a nem megfelelő papírra történő nyomtatást megakadályozó hibakód.

  A megjelenítési beállítások módosításához:

  - A Nyomtató működési módjának megváltoztatása

- **Mac OS operációs rendszerből történő nyomtatás esetén:**

  Alapértelmezés szerint engedélyezve van a nem megfelelő papírra történő nyomtatást megakadályozó hibakód.

  A megjelenítési beállítások módosításához:


  - A Nyomtató működési módjának megváltoztatása

Fontos

- Amikor le van tiltva a nem megfelelő papírra történő nyomtatást megakadályozó hibakód:

  A nyomtató akkor is elkezdi a nyomtatást, ha a nyomtatáshoz megadott papírméret-beállítás eltér a nyomtatón megadott papírméret-beállítástól.

Másolás




Másolat készítése normál papírra

Alapok



Másolás fotópapírra



Másolás okostelefon vagy táblagép használatával

Másolat készítése normál papírra

Töltse be az eredeti dokumentumot az üveglapra, amikor A4, Letter, B5 vagy A5 méretű normál papírra szeretne másolni.

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. Tegyen papírt a készülékbe.


   Töltsön be A4-es, B5-ös, A5-ös vagy Letter méretű normál papírt.

   Az LCD kijelzőn papírméret-beállításként válassza az A4, az LTR, a B5 vagy az A5 méretet.

3. Tegye az eredeti dokumentumot az üveglapra.

4. Színes másoláshoz a **Színes (Color)** gombot, fekete-fehér másoláshoz a **Fekete (Black)** gombot nyomja meg.

   Az LCD kijelzőn villog a kijelzett szegmens.

   Amikor a kijelzett szegmens abbahagyja a villogást, és folyamatosan kezd világítani, a nyomtató megkezdi a másolást.

   A másolás elkészültével távolítsa el az eredeti dokumentumot az üveglapról.

   - **Több példány készítése**

     Amíg villog a kijelzett szegmens, a **Színes (Color)** gomb vagy a **Fekete (Black)** gomb többszöri megnyomásával adhatja meg a példányszámot.

     Nyomja meg újra azt a gombot, amelyet korábban megnyomott (**Színes (Color)** gomb vagy **Fekete (Black)** gomb).

   - **A másolás megszakításához**

     Nyomja meg a **Stop** gombot.

Fontos

- Ne nyissa fel a dokumentumfedelet, és ne távolítsa el az eredeti dokumentumot az üveglapról, amíg a másolás be nem fejeződik.

Miközben a nyomtató az eredeti dokumentumot beolvassa, a **BE (ON)** jelzőfény folyamatosan villog.

- Ha az LCD kijelzőn a papírméret-beállítás A4-től, LTR-től, B5-től és A5-től különböző, akkor a nyomtató fényképmásolást hajt végre.

  Másolás fotópapírra

- Ha akkor nyomja meg a **Színes (Color)** gombot vagy a **Fekete (Black)** gombot, amikor a papírméret nincs kiválasztva az LCD kijelzőn, hibakód jelenik meg az LCD kijelzőn.

  Hiba történt

Megjegyzés

- Az eredeti dokumentum ugyanilyen nagyításban normál papírra is másolható.

  Normál papírra az eredeti dokumentum másolása szegéllyel történik.

Nyomtatási minőség

A másolás nyomtatási minőségeként a „Normál” és a „Vázlat” (sebesség prioritása) mód egyikét választhatja ki.

„Normál” mód

A minőség elsőbbséget élvez a nyomtatási sebességgel szemben.

A 4. lépésben legfeljebb 2 másodpercig tartsa nyomva a **Színes (Color)** vagy a **Fekete (Black)** gombot.

„Vázalt” mód

A nyomtatási sebesség elsőbbséget élvez a minőséggel szemben.

Tartsa lenyomva a **Színes (Color)** vagy a **Fekete (Black)** gombot legalább 2 másodpercig a 4. lépésben.

Másolás fotópapírra

Töltse be az eredeti dokumentumot az üveglapra, amikor KG/10 x 15 cm (4 x 6), 13 x 18 cm (5 x 7) vagy Négyzet (127 x 127 mm) méretű fotópapírra szeretne másolni.

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. Tegyen papírt a készülékbe.


   Töltsön be KG/10 x 15 cm (4 x 6), 13 x 18 cm(5 x 7) vagy Négyzet (127 x 127 mm) méretű fotópapírt.

   Az LCD kijelzőn papírméret-beállításként válassza a KG, a 10 x 15 cm / 4 x 6 hüvelyk, a 13 x 18 cm / 5 x 7 hüvelyk vagy a 13 x 13 cm / 5 x 5 hüvelyk méretet.

3. Tegye az eredeti dokumentumot az üveglapra.

4. Színes másoláshoz a **Színes (Color)** gombot, fekete-fehér másoláshoz a **Fekete (Black)** gombot nyomja meg.

   Az LCD kijelzőn villog a kijelzett szegmens.

   Amikor a kijelzett szegmens abbahagyja a villogást, és folyamatosan kezd világítani, a nyomtató megkezdi a másolást.

   A másolás elkészültével távolítsa el az eredeti dokumentumot az üveglapról.

   - **Több példány készítése**

     Amíg villog a kijelzett szegmens, a **Színes (Color)** gomb vagy a **Fekete (Black)** gomb többszöri megnyomásával adhatja meg a példányszámot.

     Nyomja meg újra azt a gombot, amelyet korábban megnyomott (**Színes (Color)** gomb vagy **Fekete (Black)** gomb).

   - **A másolás megszakításához**

     Nyomja meg a **Stop** gombot.

Fontos

- Ne nyissa fel a dokumentumfedelet, és ne távolítsa el az eredeti dokumentumot az üveglapról, amíg a másolás be nem fejeződik.

  Miközben a nyomtató az eredeti dokumentumot beolvassa, a **BE (ON)** jelzőfény folyamatosan villog.
- Ha akkor nyomja meg a **Színes (Color)** gombot vagy a **Fekete (Black)** gombot, amikor a papírméret nincs kiválasztva az LCD kijelzőn, hibakód jelenik meg az LCD kijelzőn.

  Hiba történt

Megjegyzés

- Az eredeti dokumentum másolására automatikusan nagyítva vagy kicsinyítve kerül sor, hogy a kép ráférjen az adott papírméretű fotópapírra.

  Fotópapírra az eredeti dokumentum másolása szegély nélkül történik.
- Ha téglalap alakú eredeti dokumentumot másol négyzetes papírra, akkor a másolatról hiányozni fog a felső és az alsó vagy a bal és a jobb oldali szélen található rész.


Beolvasás



Beolvasás számítógépről (Windows)



Beolvasás számítógépről (AirPrint)



Beolvasás okostelefon/táblagép használatával

Beolvasás számítógépről (Windows)


- **Beolvasás az anyag típusa vagy célja alapján (IJ Scan Utility)**
  - Az IJ Scan Utility jellemzői
  - Beolvasás egyszerűen (Automatikus beolvasás) Alapok
  - Dokumentumok és fényképek beolvasása
- **Beolvasás az alkalmazásból (ScanGear)**
- **Ötletek a beolvasáshoz**
  - Eredeti dokumentumok elhelyezése (Beolvasás számítógépről)
  - Beállítások hálózaton keresztül történő beolvasás esetén
    - Az IJ Network Scanner Selector EX2 menüje és beállítási képernyője

Beolvasás az anyag típusa vagy célja alapján (IJ Scan Utility)

- Az IJ Scan Utility jellemzői
- Beolvasás egyszerűen (Automatikus beolvasás) Alapok
- Dokumentumok és fényképek beolvasása

Az IJ Scan Utility jellemzői

Az IJ Scan Utility segítségével dokumentumokat, fényképeket és egyéb anyagokat olvashat be és menthet egyszerre, ehhez mindössze a megfelelő ikonra kell kattintania.



Több beolvasási mód

Az **Automatikus (Auto)** beállítás lehetővé teszi, hogy egyetlen kattintással olvasson be különféle anyagokat a hozzájuk tartozó alapértelmezett beállításokkal. A **Dokumentum (Document)** beállítás élesebbé teszi a dokumentum vagy folyóirat szövegét, hogy könnyebben lehessen olvasni, a **Fénykép (Photo)** beállítás pedig a fényképek beolvasásához illik a leginkább.

Megjegyzés

- Az IJ Scan Utility főképernyőjével kapcsolatban további részleteket „Az IJ Scan Utility főképernyője” című témakör tartalmaz.

A beolvasott képek automatikus mentése

A program automatikusan menti a beolvasott képeket egy előre megadott mappába. A mappa szükség szerint módosítható.

Megjegyzés


- Az alapértelmezett mentési mappák a következők.
  - **Windows 10/Windows 8.1:**

    Dokumentumok (Documents) mappa
  - **Windows 7:**

    Dokumentumok (My Documents) mappa
- A mappa megváltoztatását A Beállítások párbeszédpanel című témakör ismerteti.

Alkalmazások együttműködése

A beolvasott képek más alkalmazásoknak is elküldhetők. Például megjelenítheti a képeket a kedvenc grafikus alkalmazásában, e-mailhez csatolhatja őket, vagy kinyerheti a szöveget a képekből.



Megjegyzés

- Az alkalmazások együttműködésének beállítását A Beállítások párbeszédpanel című témakör ismerteti.

Beolvasás egyszerűen (Automatikus beolvasás)

Az Automatikus beolvasás funkció lehetővé teszi az üveglapra helyezett anyag típusának automatikus felismerését.

Fontos

- A következő típusok esetleg nem olvashatók be megfelelően. Ebben az esetben a ScanGear (lapolvasó-illesztő) alkalmazás teljes kép nézetében állítsa be a vágási kereteket (a beolvasási területeket), majd ismételje meg a beolvasást.
  - Fehéres hátterű fényképek
  - Fehér lapra nyomtatott anyagok, kézírás, névjegyek és egyéb nem átlátszó anyagok
  - Vékony anyagok
  - Vastag anyagok


1. Ellenőrizze, hogy a lapolvasó vagy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. Helyezze az anyagokat az üveglapra

   Eredeti dokumentumok elhelyezése (Beolvasás számítógépről)

3. Indítsa el az IJ Scan Utility alkalmazást.

4. Kattintson az **Automatikus (Auto)** gombra.

   Ezzel a letapogatás elindul.

Megjegyzés

- A **Mégse (Cancel)** gombra kattintva szakítsa meg a beolvasást.
- A **Beállítások (Automatikus beolvasás) (Settings (Auto Scan))** párbeszédpanelen beállíthatja, hová kerüljenek a beolvasott képek, és megadhat speciális beolvasási beállításokat is.
- Az egyes adott típusú anyagok beolvasásával a következő oldalak foglalkoznak.

  Dokumentumok és fényképek beolvasása
  Szkennelés kedvenc beállításokkal

Dokumentumok és fényképek beolvasása

Az üveglapra helyezett dokumentumokat vagy fényképeket beolvashatja a nekik megfelelő beállításokkal.

A dokumentumokat például PDF és JPEG formátumban, a fényképeket például JPEG és TIFF formátumban mentheti.

1. Helyezze a beszkennelendő elemet az üveglapra.

   Eredeti dokumentumok elhelyezése (Beolvasás számítógépről)

2. Indítsa el az IJ Scan Utility alkalmazást.


3. A papírméret, a felbontás, a PDF-beállítások stb. megadásához kattintson a **Beáll.-ok... (Settings...)** elemre, majd állítsa be az egyes elemeket a Beállítások párbeszédpanelen.

   Megjegyzés

   - Miután a Beállítások párbeszédpanelen megadta a beállításokat, a legközelebbi alkalomtól kezdve ugyanezeket a beállításokat használhatja beolvasáshoz.
   - A Beállítások párbeszédpanelen szükség esetén megadhatja az olyan képfeldolgozó beállításokat, mint a ferdeség kiigazítása és a körvonalak kiemelése, beállíthatja a beolvasott képek célhelyét stb.

   Ha végzett a beállításokkal, kattintson az **OK** gombra.

4. Kattintson a **Dokumentum (Document)** vagy a **Fénykép (Photo)** elemre.

   Ezzel a letapogatás elindul.

Megjegyzés

- A **Mégse (Cancel)** gombra kattintva szakítsa meg a beolvasást.

Beolvasás az alkalmazásból (ScanGear)

- **Mi a ScanGear (Lapolvasó illesztőprogram)?**
- **A ScanGear (Lapolvasó illesztőprogram) indítása**
- **Letapogatás Alap módban**
- **A ScanGear (Lapolvasó illesztőprogram) képernyői**
- **Általános megjegyzések (Lapolvasó illesztőprogram)**

Fontos

- Az elérhető funkciók és beállítások a lapolvasótól és a nyomtatótól függenek.

Mi a ScanGear (Lapolvasó illesztőprogram)?

A ScanGear (lapolvasó illesztőprogram) egy dokumentumok beolvasásához szükséges szoftver. A szoftver segítségével adja meg a kimeneti méretet, a képkorrekciókat és az egyéb beállításokat.

A ScanGear elindítható az IJ Scan Utility programból vagy olyan alkalmazásokból, amelyek kompatibilisek a szabványos TWAIN felülettel. (A ScanGear egy TWAIN-kompatibilis illesztőprogram.)


Jellemzők

Dokumentumok beolvasásakor és a beolvasott adatok megtekintésekor adja meg a dokumentum típusát, a kimenteti méretet és az egyéb beállításokat. Ha egy megadott színtónusban szeretne beolvasni, akkor adja meg a különféle korrekciós beállításokat, vagy hajtsa végre a fényerő, a kontraszt és az egyéb paraméterek finomhangolását.

Képernyők

Két mód van: Alap és Különleges mód.

A módok között az ablak felső részén lévő fülek segítségével válthat.




Megjegyzés

- A ScanGear program a legutóbb használt módban indul el.
- A beállításokat a program nem őrzi meg, ha másik módba vált.


Alap mód

Az **Alap mód (Basic Mode)** lap segítségével három egyszerű lépéssel végezheti el a beolvasást (1 , 2 és 3).



Különleges mód

Ha a színmódot, a kimeneti felbontást, a kép fényességét, a színtónust és egyéb beállításokat megadva szeretne beolvasni, akkor használja a **Különleges mód (Advanced Mode)** lapot.



A ScanGear (Lapolvasó illesztőprogram) indítása

A ScanGear (lapolvasó illesztőprogram) használatával képkorrekciót és színigazítást végezhet a beolvasás során. Indítsa el a ScanGear programot az IJ Scan Utility szoftverből vagy valamelyik másik alkalmazásból.

Megjegyzés

- Ha egynél több lapolvasója vagy hálózatkompatibilis modellje van, és USB-kapcsolatról hálózati kapcsolatra váltott, akkor állítsa be a hálózati környezetet.

Indítás a IJ Scan Utility alkalmazásból

1. Indítsa el az IJ Scan Utility alkalmazást.

   Ha további tájékoztatást szeretne kapni, akkor a Kezdőoldal elemre kattintva térjen vissza az Ön modelljéhez tartozó Online kézikönyv első oldalára, és keresse meg az „IJ Scan Utility elindítása” oldalt.

2. Kattintson a ScanGear elemre az IJ Scan Utility főképernyőjén.

   Megjelenik a ScanGear képernyő.

Indítás alkalmazásból

Az eljárás az adott alkalmazástól függ. Részleteket az alkalmazás kézikönyvében talál.

1. Indítsa el az alkalmazást.

2. Válassza ki a készüléket az alkalmazás menüjéből.

   Megjegyzés

   - Ha a készülék hálózathoz csatlakozik, akkor a „Hálózat” (Network) szó jelenik meg a terméknév után.

3. Olvassa be dokumentumot.

   Megjelenik a ScanGear képernyő.

Letapogatás Alap módban

Az **Alap mód (Basic Mode)** lap segítségével egyszerűen olvashatja be a dokumentumot, ha követi ezeket a képernyőn megjelenő egyszerű lépéseket.

Arról, hogy miként lehet egyszerre több dokumentumot beolvasni az üveglapról, a Több dokumentum egyidejű beolvasása a ScanGear (Lapolvasó illesztőprogram) alkalmazással című részben tájékozódhat.

Ha az ADF-ből (automatikus lapadagolóból) olvas be dokumentumot, nem érhető el a megtekintő funkció.

Fontos

- A következő típusú dokumentumok szkennelése lehetséges, hogy nem lesz megfelelő. Ilyen esetben kattintson az eszköztár  (Indexkép) gombjára a teljes nézetre való váltáshoz és a beolvasás végrehajtásához.
  - Fehéres hátterű fényképek
  - Fehér lapra nyomtatott dokumentumok, kézírás, névjegyek és egyéb nem átlátszó dokumentumok
  - Vékony dokumentumok
  - Vastag dokumentumok
- A következő dokumentumtípusok nem tapogathatók le megfelelően.
  - 3 négyzetcentiméternél (1,2 négyzethüvelyknél) kisebb dokumentumok
  - Szabálytalan alakúra vágott fényképek

Megjegyzés


- Az ADF-ből történő kétoldalas beolvasást támogató modellekkel a kétoldalas dokumentumoknak egyszerre mindként oldalát be lehet olvasni.

1. Helyezze a dokumentumot a készülék üveglapjára vagy az ADF-be, majd indítsa el a ScanGear (lapolvasó-illesztő) alkalmazást.

   Eredeti dokumentumok elhelyezése (Beolvasás számítógépről)

   A ScanGear (Lapolvasó illesztőprogram) indítása

2. Állítsa be a **Forrás kiválasztása (Select Source)** értékét a dokumentumnak megfelelően.



Fontos


- Bizonyos alkalmazások nem támogatják az ADF-ből történő folytonos beolvasást. Részleteket az alkalmazás kézikönyvében talál.

Megjegyzés

- Sok színes képet tartalmazó folyóiratok beolvasásához válassza a **Magazin (Színes) (Magazine (Color))** elemet.

3. Kattintson a **Megtekintés (Preview)** gombra.

Megjelenik a megtekintési területen a kép egy megtekintési képe.



Fontos

- Ha az ADF-ből olvas be dokumentumot, nem érhető el a **Megtekintés (Preview)** funkció.

Megjegyzés

- A készülék a **Forrás kiválasztása (Select Source)** beállításnál megadott dokumentumtípusnak megfelelően állítja be a színeket.

4. Állítsa be a **Cél (Destination)** értékét.

Megjegyzés

- Ha a **Forrás kiválasztása (Select Source)** beállításnál egy ADF-fel kapcsolatos lehetőséget választott ki, akkor folytassa a 7. lépéssel.

5. Állítsa be a **Kimeneti méret (Output Size)** értékét.

   A kimeneti méret beállítási lehetőségei a kiválasztott **Cél (Destination)** függvényében eltérőek.

6. Szükség szerint állítsa be a vágási kereteket (beolvasási területeket).

   Állítsa be a megtekintési képen a vágási keretek méretét és helyét.

   Vágási keretek beállítása (ScanGear)

7. Szükség szerint adja meg a **Képkorrekciók (Image corrections)** értékét.

8. Kattintson a **Letapogatás (Scan)** gombra.

   Ezzel a letapogatás elindul.

Megjegyzés

- Az (Információ) gombra kattintva jelenítsen meg egy olyan párbeszédpanelt, amely megmutatja a dokumentum típusát és a jelenlegi beolvasási beállítások egyéb részleteit.
- A ScanGear beolvasást követő viselkedése a **Beállítások (Preferences)** párbeszédpanel **Letapogatás** lapjának **A ScanGear párbeszédpanel állapota a letapogatás után (Status of ScanGear dialog after scanning)** eleménél adható meg.

Kapcsolódó témakör

Alap mód fül


A ScanGear (Lapolvasó illesztőprogram) képernyői

- **Alap mód fül**
- **Különleges mód fül**

Alap mód fül

Az **Alap mód (Basic Mode)** lap segítségével egyszerűen olvashatja be a dokumentumot, ha követi ezeket a képernyőn megjelenő egyszerű lépéseket.

Ez a szakasz az **Alap mód (Basic Mode)** lapon elérhető beállításokat és funkciókat írja le.



- (1) Beállítások és műveleti gombok
- (2) Eszköztár
- (3) Megtekintési terület

Megjegyzés

- A megjelenített elemek a dokumentum típusától és a nézettől függnek.
- Ha az ADF-ből (automatikus lapadagolóból) olvas be dokumentumot, nem érhető el a megtekintő funkció.

(1) Beállítások és műveleti gombok

Forrás kiválasztása (Select Source)

Fénykép (Színes) (Photo (Color))

Színes fotók letapogatására való.

Magazin (Színes) (Magazine (Color))

Színes folyóiratok letapogatására való.

Dokum. (Színes) (Document (Color))

Dokumentumok színes beolvasásához.

Dokum. (Szürkeárnyalatos) (Document (Grayscale))

Dokumentumok fekete-fehérben történő beolvasásához.

Dokum. (Színes) ADF egyoldalas (Document (Color) ADF Simplex)

Színesben olvassa be az ADF-ben lévő dokumentumokat.

Dokum. (Szürkeskálás) ADF egyoldalas (Document (Grayscale) ADF Simplex)

Fekete-fehérben olvassa be az ADF-ben lévő dokumentumokat.

Dokum. (Színes) ADF kétoldalas (Document (Color) ADF Duplex) (csak az ADF-ből történő kétoldalas beolvasást támogató modellek esetén)

Színesben olvassa be az ADF-be helyezett dokumentumok mindkét oldalát.

Dokum. (Szürkeskálás) ADF kétoldalas (Document (Grayscale) ADF Duplex) (csak az ADF-ből történő kétoldalas beolvasást támogató modellek esetén)

Fekete-fehérben olvassa be az ADF-be helyezett dokumentumok mindkét oldalát.

Fontos

- Bizonyos alkalmazások nem támogatják az ADF-ből történő folytonos beolvasást. Részleteket az alkalmazás kézikönyvében talál.


Megjegyzés

- Amikor kiválaszt egy dokumentumtípust, bekapcsol az élesítő maszk funkció.
- Ha az ADF-típusoktól eltérő beállítást választ, a dokumentum típusának megfelelő képjavító funkció is engedélyezve lesz.
- Ha a **Magazin (Színes) (Magazine (Color))** lehetőséget választja, aktív lesz a rácshiba-eltávolító funkció.

Megtekintési kép megjelenítése (Display Preview Image)

Megtekintés (Preview)

Végrehajt egy próbaletapogatást.



Megjegyzés

- A készülék első használatakor a lapolvasó kalibrálása automatikusan megkezdődik. Várjon, amíg a megtekintési kép megjelenik.

Cél (Destination)

Válassza ki, hogy mit akar tenni a letapogatott képpel.

Nyomtatás (Print)

Válassza ezt a szkennelt oldal nyomtatásához egy nyomtató használatával.

Képernyő (Image display)

Válassza ezt a lehetőséget a letapogatott kép képernyőn történő megtekintéséhez.

OCR

Válassza ezt a lehetőséget a beolvasott kép OCR programmal való használatához.

Az „OCR program” egy olyan szoftver, amely a képként beolvasott szöveget szöveges adattá alakítja, amely azután már szövegszerkesztő vagy más programokkal szerkeszthető.

Kimeneti méret (Output Size)

Válasszon ki egy kimeneti méretet.

A kimeneti méret opciói függnek a **Cél (Destination)** kiválasztásától.

Rugalmas (Flexible)

A vágási keretek (beolvasási területek) tetszés szerint állíthatók be.

Indexkép nézetben:

Az indexképeken az egér húzásával jeleníthet meg vágási keretet. Ha a vágási keret meg van jelenítve, a képnek csak a kereten belüli része lesz letapogatva. Ha nincs megjelenített vágási keret, minden keret önálló képként lesz beolvasva.

Teljes kép nézetben:

Ha nincs vágási keret, a teljes megtekintési terület le lesz tapogatva. Ha a vágási keret meg van jelenítve, a képnek csak a kereten belüli része lesz letapogatva.

Papírméret (például L vagy A4)


Válasszon ki egy kimeneti papírméretet. A képnek a vágási kereten belüli része lesz a kiválasztott papírméretben letapogatva. A vágási keretet húzva azt az oldalarány megtartásával nagyíthatja, kicsinyítheti.

Képernyőméret (például 1024 x 768 képpont)

Válassza ki egy képpontokban megadott kimeneti méretet. Megjelenik egy, a kiválasztott képernyőmérettel megegyező nagyságú vágási keret, és csak a benne lévő részek kerülnek beolvasásra. A vágási keretet húzva azt az oldalarány megtartásával nagyíthatja, kicsinyítheti.

Hozzáadás/törlés... (Add/Delete...)

Megjeleníti a **Kimeneti méret hozzáadása/törlése (Add/Delete the Output Size)** párbeszédpanelt, ahol egyedi kimeneti méretek adhatók meg. Ez a lehetőség csak akkor választható ki, ha a **Cél (Destination)** értéke **Nyomtatás (Print)** vagy **Képernyő (Image display)**.



A **Kimeneti méret hozzáadása/törlése (Add/Delete the Output Size)** párbeszédpanelen több kimeneti méret is megadható és egyidejűleg menthető. A mentett elemek a **Kimeneti méret (Output Size)** listán jelennek meg, ahol kiválaszthatók az előre definiált elemekkel együtt.

Hozzáadás:

Adja meg a **Kimeneti méret neve (Output Size Name)**, a **Szélesség (Width)** és a **Magasság (Height)** értékét, majd kattintson a **Hozzáadás (Add)** gombra. Ha a **Cél (Destination)** beállításnál a **Nyomtatás (Print)** van kiválasztva, akkor a **Mértékegység (Unit)** beállításnál a **hüvelyk (inches)** vagy a **mm** lehetőség választható, ha azonban a **Képernyő (Image display)** van kiválasztva, akkor csak a **képpont (pixels)** lehetőség áll rendelkezésre. A hozzáadott méret neve a **Kimeneti méret lista (Output Size List)** eleme lesz. Kattintson a **Mentés (Save)** gombra a **Kimeneti méret lista (Output Size List)** elemeinek mentéséhez.

Törlés:

A **Kimeneti méret lista (Output Size List)** listából válassza ki a törölni kívánt kimeneti méretet, majd kattintson a **Törlés (Delete)** gombra. Kattintson a **Mentés (Save)** gombra a **Kimeneti méret lista (Output Size List)** elemeinek mentéséhez.

Fontos

- Nem törölhetők az olyan előre definiált kimeneti méretek, mint az **A4** és az **1024 x 768 képpont (1024 x 768 pixels)**.

Megjegyzés

- Legfeljebb 10 elem menthető el.
- Hibaüzenet jelenik meg, ha a beállítási tartományon kívüli értéket ad meg. A beállítási tartománynak megfelelő értéket adjon meg.

Megjegyzés

- Arról, hogy a vágási keret megjelenik-e, illetve hogyan jelenik meg eredetileg a megjelenítő képein, a **Beállítások (Preferences)** párbeszédpanel **Megtekintés** lap **Vágási keret a megtekintési képeken (Cropping Frame on Previewed Images)** eleme ad tájékoztatást.



Oldalarány felcserélése (Invert aspect ratio)

Akkor érhető el, ha a **Kimeneti méret (Output Size)** beállítása nem **Rugalmas (Flexible)**.

Kattintson erre a gombra a vágási keret elforgatásához. Kattintson újra az eredeti tájolás visszaállításához.

Vágási keretek beállítása (Adjust cropping frames)

A megtekintési területen beállítható a beolvasási területet.

Ha nincs terület megadva, a dokumentum a dokumentumméret szerint lesz letapogatva (Automatikus vágás). Ha ki van választva egy terület, a képnek csak a vágási kereten belüli része lesz letapogatva.

■ Vágási keretek beállítása (ScanGear)

Képkorrekciók (Image corrections)

Javítható a beolvasott kép.

Fontos

- Az **Automatikus dokumentumjavítás alkalmazása (Apply Auto Document Fix)** és a **Halványulás korrekciója (Correct fading)** akkor állítható be, ha a **Javasolt (Recommended)** van kiválasztva a **Színbeállítások (Color Settings)** fülön a **Beállítások (Preferences)** párbeszédablakban.

Megjegyzés

- Az elérhető funkciók függenek a **Forrás kiválasztása (Select Source)** értékétől.

Automatikus dokumentumjavítás alkalmazása (Apply Auto Document Fix)

Élesebbé teszi a dokumentum vagy magazin szövegét a jobb olvashatóság érdekében.

Fontos

- A beolvasás a szokásosnál hosszabb ideig tarthat, ha bejelöli ezt a négyzetet.
- A javítások miatt a kép színtónusa eltérhet az eredetitől. Ebben az esetben törölje a négyzet jelölését, és hajtsa végre a letapogatást.
- A korrekció alkalmazása nem biztos, hogy sikeres, ha a beolvasási terület túl kicsi.

Halványulás korrekciója (Correct fading)

Javítja az idővel kifakult vagy elszíneződött fényképeket.

Gerincárnyék csökkentése (Reduce gutter shadow)

A gerincárnyék a nyitott könyvek letapogatásakor a lapok között jelenik meg.

Fontos

- A funkció használatával kapcsolatos figyelmeztetések és további információk a **Gerincárnyék-korrekció** részben találhatók, feltétlenül olvassa el őket.

Színmintázat... (Color Pattern...)

Beállítja a kép általános színeit. Kijavíthatók az elszíneződés vagy más ok miatt kifakult képek, visszaadhatók a természetes színek, és közben figyelemmel kísérhetők a színváltozások.

■ Színek beállítása a színmintázat segítségével

Fontos

- Ez a beállítás nem használható, ha a **Színegyeztetés (Color Matching)** értéket választotta a **Beállítások (Preferences)** párbeszédpanel **Színbeállítások (Color Settings)** lapján.

Letapogatás végrehajtása (Perform Scan)

Letapogatás (Scan)

A beolvasás elkezdése.

Megjegyzés

- Miután elkezdődött a beolvasás, a program jelzi annak előrehaladását. Ha meg szeretné szakítani a beolvasást, kattintson a **Mégse (Cancel)** gombra.

Beállítások... (Preferences...)

Megjeleníti a beolvasási/megjelenítési beállítások megadására szolgáló **Beállítások** párbeszédpanelt.

Bezárás (Close)

A ScanGear (lapolvasó illesztőprogram) bezárása.

(2) Eszköztár

Módosíthatja és elforgatja a megtekintési képeket. Az eszköztár megjelenített gombjai a nézettől függnek.

Indexkép nézetben:



Teljes kép nézetben:



 **(Indexkép) /**  **(Teljes kép)**

Átváltja a megtekintési terület nézetét.

(3) Megtekintési terület

 **(Forgatás balra)**

A megtekintési képet 90 fokkal elfordítja az óramutató járásával ellenkező irányban.

- Az eredmény tükröződik majd a letapogatott képen.
- A kép visszatér az eredeti állapotába, amikor újra megtekinti a képet.

 **(Forgatás jobbra)**

A megtekintési képet 90 fokkal elfordítja az óramutató járásával megegyező irányban.

- Az eredmény tükröződik majd a letapogatott képen.
- A kép visszatér az eredeti állapotába, amikor újra megtekinti a képet.

 **(Automatikus vágás)**

A vágási keretet automatikusan a megtekintési területen megjelenített dokumentum méretéhez igazítva mutatja. Ha a vágási kereten belül van kivágható terület, akkor valahányszor erre a gombra kattint, csökken a beolvasási terület.

 **(Minden képkocka bejelölése)**

Akkor érhető el, ha két vagy több kép jelenik meg.

Bejelöli az indexképek területén a képek jelölőnégyzeteit.

 **(Minden képkocka bejelölésének törlése)**

Akkor érhető el, ha két vagy több kép jelenik meg.

Törli az indexképek területén a képek jelölőnégyzeteit.

 **(Az összes képkocka kiválasztása)**

Akkor érhető el, ha két vagy több kép jelenik meg.

Kiválasztja az indexképek területén a képeket, és kékkel kiemeli őket.

 **(Az összes vágási keret kiválasztása)**

Két vagy több megadott vágási keret esetén érhető el.

A vágási kereteket vastag szaggatott vonalakká alakítja, és mindegyikükre alkalmazza a beállításokat.

(Vágási keret törlése)

Törli a kiválasztott vágási keretet.

(Információk)

Megjeleníti a ScanGear program verzióját, a dokumentumtípust és a jelenlegi beolvasási beállítások egyéb részleteit.

(Útmutató megnyitása)

Megnyitja ezt az oldalt.

(3) Megtekintési terület

Ez az a terület, ahol egy próbakép megjelenik a **Megtekintés (Preview)** gombra kattintva. Látható a képjavítás, a színbeállítás és az (1) Beállítások és műveleti gombok című részben ismertetett egyéb beállítások eredménye is.

Ha az (Indexkép) gomb látható az eszköztáron:

A vágási keretek a dokumentum mérete szerint vannak beállítva, és látható a beolvasott képek indexképe. A program csak azokat a képeket tapogatja le, amelyek négyzete be van jelölve.



Megjegyzés

- Több kép megtekintésekor a különböző körvonalak jelzik a különböző kiválasztási állapotokat.
  - Fókusz keret (vastag kék körvonal): a megjelenített beállítások lesznek alkalmazva.
  - Kiválasztott keret (vékony kék körvonal): a beállítások a Fókusz keretre és a Kiválasztott keretre egyaránt alkalmazva lesznek. Több képet is kiválaszthat, ha lenyomva tartja a Ctrl billentyűt, amikor rájuk kattint.
  - Ki nem választott (nincs körvonal): a beállítások nem lesznek alkalmazva.
- Kattintson duplán a keretre a kép nagyításához. Az előző vagy a következő keret megjelenítéséhez kattintson a képernyő alján található (Keret léptetése) gombra. Az eredeti állapothoz való visszatéréshez ismét kattintson duplán a nagyított keretre.

Ha a (Teljes kép) gomb látható az eszköztáron:

Az üveglapon található elemek beolvasásra kerülnek, és egyetlen képként jelennek meg. A program a vágási keretekben található összes részt letapogatja.



Megjegyzés

- A megjelenített képen megadhat vágási keret(ek)et. Az indexkép nézetben képenként egy vágási keretet lehet megadni. A teljes kép nézetben több vágási keret is megadható.

  Vágási keretek beállítása (ScanGear)


Kapcsolódó témakör

Letapogatás Alap módban

Különleges mód fül

Lehetővé teszi olyan speciális beállítások megadását, mint a színmód, a kimeneti felbontás, a kép fényessége és a színtónus.

Ez a szakasz a **Különleges mód (Advanced Mode)** lapon elérhető beállításokat és funkciókat írja le.



- (1) Beállítások és műveleti gombok
- (2) Eszköztár
- (3) Megtekintési terület

Megjegyzés


- A megjelenített elemek a dokumentum típusától és a nézettől függnek.
- A megtekintés funkció nem érhető el, ha a letapogatás az ADF-ből (automatikus lapadagolóból) történik.

(1) Beállítások és műveleti gombok

Kedvenc beállítások (Favorite Settings)

A **Különleges mód (Advanced Mode)** lapon elnevezheti és mentheti a beállítások csoportjait (Bemeneti beállítások, Kimeneti beállítások és Színigazítás gomb), és amikor szükséges, betöltheti azokat. A rendszeresen használt beállítások csoportját kényelmesebb elmenteni. Az alapértelmezett beállítások is visszatölthetők ezen a módon.

Válassza a **Hozzáadás/törlés... (Add/Delete...)** lehetőséget a legördülő menüből a **Kedvenc beállítások hozzáadása/törlése (Add/Delete Favorite Settings)** párbeszédablak megnyitásához.



Lépjen be a **Név beállítása (Setting Name)** menübe és kattintson rá a **Hozzáadás (Add)** gombra; megjelenik a név a **Kedvenc beállítások listája (Favorite Settings List)** listában.

Ha a **Mentés (Save)** gombra kattint, az elem megjelenik **Kedvenc beállítások (Favorite Settings)** listán, ahol kiválasztható az előre megadott beállításokkal együtt.

A **Kedvenc beállítások listája (Favorite Settings List)** egy elemének törléséhez válassza azt ki, majd kattintson a **Törlés (Delete)** gombra. Kattintson a **Mentés (Save)** gombra a **Kedvenc beállítások listája (Favorite Settings List)** által mutatott beállítások elmentéséhez.

Megjegyzés

- Használhatja a **Hozzáadás/törlés... (Add/Delete...)** elemet a **Kedvenc beállítások (Favorite Settings)** panelen a megtekintés után.
- Legfeljebb 10 elem menthető el.

Bemeneti beállítások

Adja meg az olyan bemeneti beállításokat, mint a dokumentum típusa és mérete.

Kimeneti beállítások

Adja meg az olyan kimeneti beállításokat, mint a kimeneti felbontás és méret.

Kép beállításai

Számos képjavító funkciót engedélyezhet/tilthat le.

Színigazítás gombok

A kép fényerejének és színtónusainak finom javítása, beleértve a kép globális fényerejét/kontrasztját, illetve a fényes és sötét területek beállítását (hisztogram) vagy az egyensúlyt (tónusgörbe).

Nagyítás (Zoom)

Nagyítást végezhet egy kereten, vagy kinagyíthatja egy kép vágási keret (szkennelési terület) beállításánál megadott területét. A nagyítás után a **Nagyítás (Zoom)** gomb **Visszavonás (Undo)** gombra változik. A megtekintés nem nagyított állapotához való visszatéréshez kattintson a **Visszavonás (Undo)** gombra.

Indexkép nézetben:

Ha több kép jelenik meg indexkép nézetben, akkor erre a gombra kattintva felnagyítódik a kijelölt képkocka. Az előző vagy a következő keret megjelenítéséhez kattintson a képernyő alján található  (Keret léptetése) gombra.

Megjegyzés

- A képeket úgy is felnagyíthatja, hogy duplán kattint a keretre. Az eredeti állapothoz való visszatéréshez ismét kattintson duplán a nagyított keretre.

Teljes kép nézetben:


Újraszkennelheti a kép vágási kerettel megadott területét nagyobb nagyítással.

Megjegyzés

- A **Nagyítás (Zoom)** művelet újra letapogatja a dokumentumot, és megjeleníti annak nagy felbontású megtekintési képét.
- A  (Nagyítás/kicsinyítés) eszköztárgomb segítségével a megtekintési kép gyorsan nagyítható. A megjelenített kép felbontása azonban alacsony lesz.

Megtekintés (Preview)

Végrehajt egy próbaletapogatást.



Letapogatás (Scan)

A beolvasás elkezdése.

Megjegyzés

- Miután elkezdődött a beolvasás, a program jelzi annak előrehaladását. Ha meg szeretné szakítani a beolvasást, kattintson a **Mégse (Cancel)** gombra.
- Ha a letapogatás befejeződött, egy párbeszédpanel jelenik meg, melyben kiválaszthatja a következő műveletet. Kövesse a felszólításokat a befejezéshez. A részleteket lásd a **Beállítások (Preferences)** párbeszédpanel **Letapogatás** lap bemutató témakör **A ScanGear párbeszédpanel állapota a letapogatás után (Status of ScanGear dialog after scanning)** szakaszában.
- Ha a letapogatott képek együttes mérete meghalad egy meghatározott méretet, akkor a letapogatás hosszabb ideig tarthat. Ebben az esetben egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ajánlott csökkenteni a teljes méretet. A folytatáshoz teljes kép nézetben hajtsa végre a letapogatást.

Beállítások... (Preferences...)

Megjeleníti a beolvasási/megjelenítési beállítások megadására szolgáló **Beállítások** párbeszédpanelt.

Bezárás (Close)

A ScanGear (lapolvasó illesztőprogram) bezárása.

(2) Eszköztár

Módosíthatja és elforgatja a megtekintési képeket. Az eszköztár megjelenített gombjai a nézettől függnek.

Indexkép nézetben:



Teljes kép nézetben:



 **(Indexkép) /**  **(Teljes kép)**

Átváltja a megtekintési terület nézetét.

■ (3) Megtekintési terület

 **(Törlés)**

Törli a megtekintési képet a Megtekintés területről.

Az eszköztárat és a színbeállításokat is visszaállítja.

 **(Vágás)**

Lehetővé teszi a letapogatási terület egérrel való kijelölését.

 (Kép mozgatása)

Lehetővé teszi a kép húzását, amíg a kívánt rész meg nem jelenik, ha a Megtekintés területen látható nagyított kép nem fér el a képernyőn. A képet a gördítősávokkal is mozgathatja.

 **(Nagyítás/kicsinyítés)**

A megtekintő területét úgy nagyíthatja, hogy a képre kattint. Jobb kattintással kicsinyíthet.

 **(Forgatás balra)**

A megtekintési képet 90 fokkal elfordítja az óramutató járásával ellenkező irányban.

- Az eredmény tükröződik majd a letapogatott képen.
- A kép visszatér az eredeti állapotába, amikor újra megtekinti a képet.

 **(Forgatás jobbra)**

A megtekintési képet 90 fokkal elfordítja az óramutató járásával megegyező irányban.

- Az eredmény tükröződik majd a letapogatott képen.
- A kép visszatér az eredeti állapotába, amikor újra megtekinti a képet.

 **(Automatikus vágás)**

A vágási keretet automatikusan a megtekintési területen megjelenített dokumentum méretéhez igazítva mutatja. Ha a vágási kereten belül van kivágható terület, akkor valahányszor erre a gombra kattint, csökken a beolvasási terület.

 **(Minden képkocka bejelölése)**

Akkor érhető el, ha két vagy több kép jelenik meg.

Bejelöli az indexképek területén a képek jelölőnégyzeteit.

 **(Minden képkocka bejelölésének törlése)**

Akkor érhető el, ha két vagy több kép jelenik meg.

Törli az indexképek területén a képek jelölőnégyzeteit.

 **(Az összes képkocka kiválasztása)**

Akkor érhető el, ha két vagy több kép jelenik meg.

Kiválasztja az indexkképek területén a képeket, és kékkel kiemeli őket.

 **(Az összes vágási keret kiválasztása)**

Két vagy több megadott vágási keret esetén érhető el.

A vágási kereteket vastag szaggatott vonalakká alakítja, és mindegyikükre alkalmazza a beállításokat.

 **(Vágási keret törlése)**

Törli a kiválasztott vágási keretet.

 **(Információk)**

Megjeleníti a ScanGear program verzióját, a dokumentumtípust és a jelenlegi beolvasási beállítások egyéb részleteit.

 **(Útmutató megnyitása)**

Megnyitja ezt az oldalt.

(3) Megtekintési terület

Ez az a terület, ahol egy próbakép megjelenik a **Megtekintés (Preview)** gombra kattintva. Látható a képjavítás, a színbeállítás és az (1) Beállítások és műveleti gombok című részben ismertetett egyéb beállítások eredménye is.

Ha az  **(Indexkép) gomb látható az eszköztáron:**

A vágási keretek a dokumentum mérete szerint vannak beállítva, és látható a beolvasott képek indexképe. A program csak azokat a képeket tapogatja le, amelyek négyzete be van jelölve.



Megjegyzés

- Több kép megtekintésekor a különböző körvonalak jelzik a különböző kiválasztási állapotokat.
  - Fókusz keret (vastag kék körvonal): a megjelenített beállítások lesznek alkalmazva.
  - Kiválasztott keret (vékony kék körvonal): a beállítások a Fókusz keretre és a Kiválasztott keretre egyaránt alkalmazva lesznek. Több képet is kiválaszthat, ha lenyomva tartja a Ctrl billentyűt, amikor rájuk kattint.
  - Ki nem választott (nincs körvonal): a beállítások nem lesznek alkalmazva.

Ha a (Teljes kép) gomb látható az eszköztáron:

Az üveglapon található elemek beolvasásra kerülnek, és egyetlen képként jelennek meg. A program a vágási keretekben található összes részt letapogatja.



Megjegyzés

- A megjelenített képen megadhat vágási keret(ek)et. Az indexkép nézetben képenként egy vágási keretet lehet megadni. A teljes kép nézetben több vágási keret is megadható.

  Vágási keretek beállítása (ScanGear)

Kapcsolódó témakör

- Letapogatás Különleges módban
- Több dokumentum letapogatása az ADF-ből (automatikus lapadagoló) Különleges módban

Általános megjegyzések (Lapolvasó illesztőprogram)

A ScanGear lapolvasó illesztőprogramra a következő korlátozások vonatkoznak. Használatakor ügyeljen ezekre.

Lapolvasó illesztőprogram korlátozásai

- NTFS fájlrendszer esetén a TWAIN-adatforrás lehet, hogy nem indítható el. Ez azért van, mert biztonsági okokból nem lehet a TWAIN modult a winnt mappába írni. Segítségért forduljon a rendszergazdához.
- A készülékhez csatlakoztatott néhány számítógép (beleértve a laptopokat is), nem mindig tér vissza helyesen a készenléti módból. Ha ez történik, indítsa újra a számítógépet.
- Ugyanahhoz a számítógéphez ne csatlakoztasson egyszerre két lapolvasót vagy lapolvasó funkcióval rendelkező multifunkciós nyomtatót. Ha több beolvasásra alkalmas készülék is csatlakoztatva van, nem végezhet beolvasást a nyomtató kezelőpaneljéről, továbbá hibákba ütközhet a eszközök elérésekor is.
- A letapogatás sikertelen lehet, ha a számítógép alvó vagy készenléti módból tért visza. Ebben az esetben kövesse az alábbi lépéseket, és végezze el újra a letapogatást.
  1. Kapcsolja ki a készüléket.
  2. Lépjen ki a ScanGear programból, majd húzza ki az USB-kábelt a számítógépből, aztán dugja vissza.
  3. Kapcsolja be a készüléket.
- A ScanGear programot nem lehet egyszerre több alkalmazásban megnyitni. Egy alkalmazáson belül, ha a ScanGear program már meg van nyitva, nem lehet még egyszer megnyitni.
- Az alkalmazás bezárása előtt mindig zárja be a ScanGear program ablakát.
- Ha hálózatkompatibilis modellt hálózathoz kapcsolva használ, akkor a készülék nem érhető el több számítógépről egyszerre.
- Ha hálózatkompatibilis modellt hálózathoz kapcsolva használ, akkor a szkennelés a megszokottnál tovább tart.
- Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll a szükséges lemezterület nagy képek magas felbontású letapogatásához. Például egy A4-es dokumentum 600 dpi felbontású, teljes színű letapogatásához legalább 300 MB szabad lemezterület szükséges.
- A ScanGear és a WIA illesztőprogram nem használható egyidejűleg.
- Letapogatás közben ne kapcsolja a számítógépet alvó vagy hibernált állapotba.

Korlátozott használatú alkalmazások

- Néhány alkalmazás elrejtheti a TWAIN felhasználói felületét. Ebben az esetben tekintse meg az alkalmazás kézikönyvét, s annak megfelelően adja meg a beállításokat.
- Egyes alkalmazások esetleg nem támogatják több dokumentum folyamatos letapogatását. Egyes esetekben csak az első letapogatott kép kerül elfogadásra, esetleg több letapogatott kép kerül egy képre. Az ilyen alkalmazásokban ne olvasson be egymás után több dokumentumot az ADF-ből (automatikus lapadagoló).
- A szkennelt képek Microsoft Office 2000 programba importálásához először mentse őket az IJ Scan Utility használatával, majd importálja a mentett fájlokat a **Beszúrás (Insert)** menüből.
- Az üveglap méretű képek Microsoft Office 2003 alkalmazásba (Word, Excel, PowerPoint stb.) való beolvasásakor kattintson az **Egyedi beszúrás (Custom Insert)** elemre a **Kép beszúrása**

képolvasóról vagy fényképezőgépből (Insert Picture from Scanner or Camera) képernyőn. Máskülönben lehet, hogy a képek letapogatása nem lesz megfelelő.

- Ha egy Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 alkalmazásba (például a Word, az Excel, a PowerPoint stb. programba) olvas be képeket, használja a Microsoft Médiatár szolgáltatást.
- Némely alkalmazásban lehet, hogy nem megfelelően lesznek letapogatva a képek. Ebben az esetben növelje meg az operációs rendszer virtuális memóriáját, majd próbálja meg újra.
- Ha a képméret túl nagy (mint például nagy képek magas felbontás mellett történő letapogatásakor), előfordulhat, hogy a számítógép nem válaszol, vagy az alkalmazástól függően az állapotjelző sáv 0%-on marad. Ebben az esetben szakítsa meg a műveletet (például az állapotjelző **Mégse (Cancel)** gombjára kattintva), növelje meg az operációs rendszer virtuális memóriáját vagy csökkentse a képméretet/felbontást, majd próbálja meg újra. Másik megoldásként először szkennelhet az IJ Scan Utility használatával is, majd ugyanúgy menthet és importálhat az alkalmazásba.

Ötletek a beolvasáshoz

- **Eredeti dokumentumok elhelyezése (Beolvasás számítógépről)**
- **Beállítások hálózaton keresztül történő beolvasás esetén**
  - Az IJ Network Scanner Selector EX2 menüje és beállítási képernyője

Eredeti dokumentumok elhelyezése (Beolvasás számítógépről)

Ez a szakasz azt ismerteti, hogy miként helyezheti az eredeti dokumentumot az üveglapra beolvasáshoz. Ha nem megfelelően helyezi el az anyagot, akkor előfordulhat, hogy a beolvasás nem lesz tökéletes.

Fontos


- Ne helyezzen tárgyakat a dokumentumfedélre. Amikor kinyitja a dokumentumfedelet, az anyagok beeshetnek a lapolvasóba vagy a nyomtatóba, ami hibás működést okozhat.
- Beolvasáskor zárja le a dokumentumfedelet.

Anyagok elhelyezése

Az alábbiakban leírt módon helyezze el az anyagokat, hogy a beolvasáskor a készülék automatikusan felismerhesse azok típusát és méretét.

Fontos

- Ha úgy végzi a beolvasást, hogy a papírméretet megadja az IJ Scan Utility vagy a ScanGear (lapolvasó illesztőprogram) alkalmazásban, akkor az anyag egyik felső sarkát az üveglapon látható nyílhoz (igazítási jelhez) igazítsa.
- A szabálytalan alakúra vágott fényképek és a 3 négyzetcentiméternél (1,2 négyzethüvelyknél) kisebb anyagok nem vághatók körül pontosan a beolvasás során.
- Tükröződő lemezcímkék beolvasása nem biztos, hogy a vártnak megfelelő lesz.


Fényképek, képeslapok, névjegykártyák és BD/DVD/CD-lemezek	**Magazinok, újságok és dokumentumok:**
	
Egyetlen anyag: Helyezze az anyagot arccal lefelé az üveglapra úgy, hogy az üveglap szélei (a harántcsíkos rész) és az anyag között legalább 1 cm (0,4 hüvelyk) távolság legyen. A dokumentumok átlósan vonalazott területen található részeit a készülék nem tudja letapogatni.  	Helyezze az anyagot szöveggel lefelé az üveglapra, és illessze az egyik felső sarkát az üveglap nyíllal (igazítási jellel) jelölt pontjához. A dokumentumok átlósan vonalazott területen található részeit a készülék nem tudja letapogatni. 

Fontos

- A nagyméretű anyagok (például az A4 méretű fotók), amelyek nem helyezhetők az üveglap széleitől/nyilaitól (igazítási jeleitől) távolabbra, PDF fájlként menthetők. Ha nem PDF formátumban szeretné menteni a dokumentumokat, akkor a beolvasás előtt adja meg a megfelelő adatformátumot.

Több anyag:

Hagyjon 1 cm (0,4 hüvelyk) helyet az anyag és az üveglap szélei (a harántcsíkos rész), valamint az egyes anyagok között. A dokumentumok átlósan vonalazott területen található részeit a készülék nem tudja letapogatni.



(A) legalább 1 cm (0,4 hüvelyk)

Megjegyzés

- Legfeljebb 12 anyag helyezhető el.
- A legfeljebb 10 fokkal elforgatva betett anyagokat a program automatikusan tájolja.

Fontos

- Azokat a részeket, amelyeken található anyagok nem olvashatók be, az Eredeti dokumentum betöltése című témakör ismerteti.

Beállítások hálózaton keresztül történő beolvasás esetén

A lapolvasót vagy a nyomtatót csatlakoztathatja egy hálózathoz, hogy megoszthassa több számítógép között.

Fontos

- Egyidejűleg több felhasználó nem végezhet letapogatást.

Megjegyzés

- Először végezze el a lapolvasó vagy a nyomtató hálózati beállítását a Telepítő CD-ROM segítségével vagy a webhelyünkön található utasításokat követve.
- Hálózati kapcsolaton át a beolvasás az USB-kapcsolat esetén megszokottnál több időt vesz igénybe.

A hálózatról történő letapogatás engedélyezéséhez végezze el a következő beállításokat.

A lapolvasó vagy a nyomtató megadása

Válassza ki a használni kívánt lapolvasót az IJ Network Scanner Selector EX segítségével. A lapolvasó kiválasztásával a beolvasást hálózaton keresztül a számítógépéről végezheti el.

Fontos

- Ha módosítja a használni kívánt készüléket az IJ Network Scanner Selector EX programmal, akkor az IJ Scan Utility által használt készülék is megváltozik.

  Ha a lapolvasó vagy a nyomtató nincs kiválasztva az IJ Scan Utility programmal, akkor az IJ Network Scanner Selector EX programmal válassza ki.

  További részleteket az Online kézikönyv kezdőlapján található, az adott modellre vonatkozó „Az IJ Network Scanner Selector EX2 menüje és beállítási képernyője” című részben talál.

1. Ellenőrizze, hogy fut-e az IJ Network Scanner Selector EX program.

   Ha fut az IJ Network Scanner Selector EX, az (IJ Network Scanner Selector EX2) ikon látható az asztal értesítési területén. A ikonra kattintva jelenítse meg a rejtett ikonokat is.

   Megjegyzés

   - Ha az ikon nem látható az asztal értesítési területén, az indításhoz hajtsa végre az alábbi eljárást.

     - **Windows 10:**

       A **Start** menüből indulva válassza rendre a következőket: **Minden alkalmazás (All apps)** > **Canon Utilities** > **IJ Network Scanner Selector EX2**.

     - **Windows 8.1:**

       Kattintson a Kezdőképernyő **IJ Network Scanner Selector EX2** elemére.

       Ha a Kezdőképernyőn (Start képernyőn) nem jelenik meg az **IJ Network Scanner Selector EX2**, akkor válassza a **Keresés (Search)** gombot, és keresse meg az „IJ Network Scanner Selector EX” programot.

- **Windows 7:**

  A **Start** menüből indulva válassza rendre a következőket: **Minden program (All Programs)** > **Canon Utilities** > **IJ Network Scanner Selector EX2** > **IJ Network Scanner Selector EX2**.

Az ikon megjelenik az asztal értesítési területén, és megnyílik A számítógépről történő beolvasás beállításainak képernyője. Ilyen esetben ugorjon a 3. lépéshez.

2. Az asztal értesítési területén kattintson a jobb egérgombbal az (IJ Network Scanner Selector EX2) ikonra, majd válassza a **Beállítások... (Settings...)** elemet.

   Megjelenik a számítógépről történő beolvasás beállításainak képernyője.

3. Válassza ki a lapolvasót vagy a nyomtatót a **Lapolvasók (Scanners)** közül.

   A hálózat beállítása után a lapolvasó vagy a nyomtató MAC-címe általában már ki van választva. Ebben az esetben nem szükséges ismét kiválasztania.

   Fontos

   - Ha több lapolvasó is található a hálózatban, akkor több típusnév is megjelenik. Ebben az esetben típusonként egy lapolvasót jelölhet ki.

4. Kattintson az **OK** gombra.

Beállítások az IJ Scan Utility segítségével történő beolvasáshoz

Az IJ Scan Utility használatához a lapolvasó vagy a nyomtató hálózati csatlakoztatása esetén válassza ki a lapolvasót vagy a nyomtatót az IJ Network Scanner Selector EX segítségével, majd kövesse az alábbi lépéseket a számítógép és a készülék közötti kapcsolódási állapot módosításához.

1. Indítsa el az IJ Scan Utility alkalmazást.

2. A **Terméknév (Product Name)** beállításhoz válassza a „Canon XXX series Network” elemet (ahol az „XXX” a típus neve).

3. Kattintson a **Beáll.-ok... (Settings...)** lehetőségre, ha a hálózathoz csatlakozó másik lapolvasót szeretne használni.

4. Kattintson az (Általános beállítások) elemre, majd kattintson a **Terméknév (Product Name)** rész **Kijelölés (Select)** elemére.

   Megjelenik az IJ Network Scanner Selector EX számítógépről történő beolvasási beállításainak képernyője.

   Válassza ki a használni kívánt lapolvasót, majd kattintson az **OK** gombra.

5. A **Beállítások (Általános beállítások) (Settings (General Settings))** párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombra.

   Az IJ Scan Utility főképernyője újra megjelenik. Hálózati kapcsolaton keresztül tud beolvasni.

Megjegyzés

- Ha a használni kívánt lapolvasó vagy nyomtató nem jelenik meg, ellenőrizze az alábbiakat, kattintson az **OK** gombra a képernyő bezárásához, majd nyissa meg újra, és próbálja ismét kiválasztani.
  - A MP Drivers telepítve van.
  - A lapolvasó vagy a nyomtató hálózati beállítása az MP Drivers telepítése után fejeződik be.
  - A hálózati kommunikáció a lapolvasó vagy a nyomtató és a számítógép között engedélyezve van.

  Ha a probléma még mindig nem oldódott meg, lásd a következő témakört: Problémák a hálózati kommunikációban.

Gyakran ismételt kérdések



Hálózat

- Nem található a nyomtató a hálózaton
- Nem található a nyomtató vezeték nélküli LAN hálózat használata esetén
- Ismeretlen hálózati kulcs
- Nem lehet nyomtatni vagy csatlakozni

A hálózattal kapcsolatos további kérdések esetén kattintson ide.



Nyomtatás

- A nyomtatás nem indul el
- Üres a papír/A nyomtatás elmosódott/A színek nem megfelelőek/Fehér csíkok jelennek meg
- Nem kielégítő a nyomtatás eredménye
- Támogatási kódok listája hibákhoz (papírelakadás)
- Nem lehet nyomtatni vagy csatlakozni



Telepítés

- Nem sikerül telepíteni az MP Drivers szoftvert (Windows)



Hiba

- Hiba történt
- Üzenet (támogatási kód) jelenik meg

Példák problémákra

Nem működik a nyomtató

- Nem kapcsolódik be a készülék
- Magától megszűnik a tápellátás
- Kikapcsolódott az LCD kijelző
- USB-csatlakozási problémák
- Nem lehet kommunikálni a nyomtatóval USB-kapcsolaton keresztül
- A nyomtatás nem indul el
- Leáll a másolás/nyomtatás
- Nem sikerül nyomtatni az AirPrint szolgáltatással
- Lassú a nyomtatás
- A készülék nem adagol festéket
- Támogatási kódok listája hibákhoz (papírelakadás)
- Nem megfelelően működik a lapadagolás/„Nincs papír” hiba lép fel
- Nem kielégítő a nyomtatás eredménye
- Beolvasási problémák (Windows)
- Beolvasási problémák (Mac OS)

- Nem kielégítő a beolvasás eredménye (Windows)
- Nem kielégítő a beolvasás eredménye (Mac OS)
- Nem lehet nyomtatni/beolvasni okostelefonról vagy táblagépről

Nem lehet megfelelően beállítani (hálózat)

- Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn beállítás közben (Windows)
- Nem található a nyomtató vezeték nélküli LAN hálózat használata esetén
- A nyomtató váratlanul használhatatlanná válik
- Ismeretlen hálózati kulcs
- Ismeretlen a nyomtatóhoz beállított rendszergazdai jelszó
- A nyomtató nem használható a vezeték nélküli útválasztó cseréje vagy beállításainak megváltoztatása után
- Beállítás közben üzenet jelenik meg a számítógépen
- A hálózati információk ellenőrzése
- A gyári alapértékek visszaállítása

Nem lehet megfelelően beállítani (telepítés)

- Nem sikerül telepíteni az MP Drivers szoftvert (Windows)
- Az Easy-WebPrint EX nem indítható el, vagy nem jelenik meg az Easy-WebPrint EX menüje (Windows)
- Az MP Drivers frissítése hálózati környezetben (Windows)

Hiba történik vagy üzenet jelenik meg

- Hiba történt
- Üzenet (támogatási kód) jelenik meg
- Hibaüzenet jelenik meg a PictBridge-kompatibilis (vezeték nélküli LAN hálózati) eszközön
- Támogatási kódok listája hibákhoz
- Az IJ Scan Utility hibaüzenetei (Windows)
- IJ Scan Utility Lite Error Messages (Mac OS)
- A ScanGear (lapolvasóillesztő-program) hibaüzenetei (Windows)

Működési problémák

- Problémák a hálózati kommunikációban
- Nyomtatási problémák
- Okostelefonról vagy táblagépről történő nyomtatásnál/beolvasásnál felmerülő problémák
- Beolvasási problémák (Windows)
- Beolvasási problémák (Mac OS)
- Mechanikai problémák
- Telepítési és letöltési problémák
- Hibák és üzenetek
- Ha nem sikerül megoldani a problémát

Hálózati beállítások és gyakori problémák

Itt találhatók a hálózattal kapcsolatban gyakran feltett kérdések. Válasszon ki egy olyan csatlakoztatási módot, amelyet használ, vagy használni kíván.



Vezeték nélküli LAN



Vezeték nélküli közvetlen kapcsolat

Vezeték nélküli LAN

Nem található a nyomtató

- Nem található a nyomtató vezeték nélküli LAN hálózat használata esetén
- Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn beállítás közben (Windows)
- Ha nem tud továbblépni a Nyomtató csatlakoztatása képernyőről
- Nem található a nyomtató, miután a beállítás során megpróbálta megkeresni A nyomtató felismerése képernyőn
- A nyomtató keresése IP-cím vagy gazdanév alapján beállítás közben
- Hiba történt a vezeték nélküli LAN beállítása közben
- Másik nyomtató is található ugyanilyen névvel
- A vezeték nélküli LAN hálózati mód váltása

Nem lehet nyomtatni vagy csatlakozni

- A nyomtató váratlanul használhatatlanná válik
- A nyomtató nem használható a vezeték nélküli útválasztó cseréje vagy beállításainak megváltoztatása után
- Nem érhető el az internet a vezeték nélküli hálózaton a kommunikációs eszközről
- A nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó csatlakoztatása egyszerű vezeték nélküli csatlakoztatás segítségével
- Nem lehet csatlakoztatni az okostelefont/táblagépet a vezeték nélküli útválasztóhoz
- Hiba történt a vezeték nélküli LAN beállítása közben
- Csatlakozás másik számítógéphez LAN-kapcsolaton keresztül/Váltás USB-kapcsolatról LAN-kapcsolatra
- Nem lehet nyomtatni vagy csatlakozni

Ötletek a LAN beállításához/a LAN-beállítások módosítása

- Ismeretlen hálózati kulcs
- Ismeretlen a nyomtatóhoz beállított rendszergazdai jelszó
- A hálózati információk ellenőrzése
- A gyári alapértékek visszaállítása
- A vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítójának/kulcsának ellenőrzése
- A vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítójának ellenőrzése okostelefon/táblagép esetén
- Adatvédelmi leválasztó/SSID-leválasztó/hálózatleválasztás funkció
- Alapértelmezett hálózati beállítások

- Csatlakozás másik számítógéphez LAN-kapcsolaton keresztül/Váltás USB-kapcsolatról LAN-kapcsolatra
- A hálózati beállítások kinyomtatása
- A vezeték nélküli LAN hálózati mód váltása
- Az állapotkód ellenőrzése

Nyomtatás/beolvasás okostelefonról vagy táblagépről

- A nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó csatlakoztatása egyszerű vezeték nélküli csatlakoztatás segítségével
- Nem lehet csatlakoztatni az okostelefont/táblagépet a vezeték nélküli útválasztóhoz
- A vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítójának ellenőrzése okostelefon/táblagép esetén
- Okostelefon/táblagép beállítása
- Nem lehet nyomtatni/beolvasni okostelefonról vagy táblagépről
- A Canon PRINT Inkjet/SELPHY letöltése

Problémák a nyomtató használata során

- Beállítás közben üzenet jelenik meg a számítógépen
- Lassú a nyomtatás
- A tintaszint nem jelenik meg a nyomtató állapotmonitorán (Windows)
- A csomagküldés állandó (Windows)

Wireless Direct

Nem lehet nyomtatni vagy csatlakozni

- A nyomtató váratlanul használhatatlanná válik
- Nem érhető el az internet a vezeték nélküli hálózaton a kommunikációs eszközről
- Nem lehet nyomtatni vagy csatlakozni

Ötletek a LAN beállításához/a LAN-beállítások módosítása

- Ismeretlen hálózati kulcs
- Ismeretlen a nyomtatóhoz beállított rendszergazdai jelszó
- A hálózati információk ellenőrzése
- A gyári alapértékek visszaállítása
- A hálózati beállítások kinyomtatása
- Alapértelmezett hálózati beállítások
- A vezeték nélküli LAN hálózati mód váltása
- Az állapotkód ellenőrzése

Nyomtatás/beolvasás okostelefonról vagy táblagépről

- Nem lehet nyomtatni/beolvasni okostelefonról vagy táblagépről
- A Canon PRINT Inkjet/SELPHY letöltése

Problémák a nyomtató használata során

- Beállítás közben üzenet jelenik meg a számítógépen
- Lassú a nyomtatás
- A tintaszint nem jelenik meg a nyomtató állapotmonitorán (Windows)

Problémák a hálózati kommunikációban

- **Nem található a nyomtató a hálózaton**
- **Problémák a hálózati kapcsolatban**
- **Egyéb hálózati problémák**

Nem található a nyomtató a hálózaton

A nyomtató beállítása során:

- Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn beállítás közben (Windows)
- Ha nem tud továbblépni a Nyomtató csatlakoztatása képernyőről


A nyomtató használata során:

- Nem található a nyomtató vezeték nélküli LAN hálózat használata esetén

Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn beállítás közben (Windows)

Ha nem található a nyomtató, és miután a **Nyomtatók keresése (Search for Printers)** képernyő **Automatikus keresés (Automatic search)** funkciójával próbálta megkeresni a nyomtatót, megjelenik a **Nyomtatóbeállítások ellenőrzése (Check Printer Settings)** képernyő, akkor kattintson az **Újraészlelés (Redetect)** gombra, és a **Nyomtatók keresése (Search for Printers)** képernyőn IP-cím alapján keresse meg újra a nyomtatót.

Ha a nyomtató az IP-cím alapján történő kereséssel sem található, akkor ellenőrizze a hálózati beállításokat.



- Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A tápellátás állapotának ellenőrzése
- Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A számítógép hálózati kapcsolatának ellenőrzése
- Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A nyomtató vezeték nélküli LAN-beállításainak ellenőrzése
- Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A vezeték nélküli LAN környezet ellenőrzése
- Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A nyomtató IP-címének ellenőrzése
- Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A biztonsági szoftver beállításainak ellenőrzése
- Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A vezeték nélküli útválasztó beállításainak ellenőrzése

Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A tápellátás állapotának ellenőrzése

Be van kapcsolva a nyomtató és a hálózati eszköz (útválasztó stb.)?

Gondoskodjon arról, hogy a nyomtató be legyen kapcsolva.

- A készülék bekapcsolt állapotának ellenőrzése

Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati eszköz (útválasztó stb.) be van kapcsolva.

Ha a nyomtató vagy a hálózati eszköz nincs bekapcsolva:

Kapcsolja be a nyomtatót, illetve a hálózati eszközt.

Bekapcsolás után némi időbe telhet, amíg a nyomtató, illetve a hálózati eszköz használtra kész állapotba kerül. A nyomtató, illetve a hálózati eszköz bekapcsolása után várjon egy kis ideig, majd a **Nyomtatóbeállítások ellenőrzése (Check Printer Settings)** képernyő **Újraészlelés (Redetect)** elemére kattintva újra észleltesse a nyomtatót.

Ha a rendszer megtalálta a nyomtatót, a hálózati kommunikáció beállításának folytatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a nyomtató és a hálózati eszköz be van kapcsolva:

Ha a hálózati eszközök be vannak kapcsolva, akkor kapcsolja ki, majd ismét be őket.

Ha a fentiek nem oldják meg a problémát:

- Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A számítógép hálózati kapcsolatának ellenőrzése

Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A számítógép hálózati kapcsolatának ellenőrzése

Meg tud nézni valamilyen weboldalt a számítógépen?

Gondoskodjon arról, hogy a számítógép és a hálózati eszköz (útválasztó stb.) be legyen állítva, és a számítógép csatlakozzon a hálózathoz.

Ha nem tud megnyitni weboldalt:

A **Nyomtatóbeállítások ellenőrzése (Check Printer Settings)** képernyőn a **Mégse (Cancel)** gombra kattintva szakítsa meg a hálózati kommunikáció beállítását.

Ezután hajtsa végre a számítógép és a hálózati eszköz konfigurálását.

A követendő eljárásokra vonatkozó információkat olvassa el a számítógéphez, illetve a hálózati eszközhöz mellékelt kézikönyvekben, vagy érdeklődjön a gyártótól.

Ha a számítógép és a hálózati eszköz konfigurálását követően meg tud nyitni weboldalakat, akkor kezdje elölről a hálózati kommunikáció beállítását.

Ha a fentiek nem oldják meg a problémát:

- Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A nyomtató vezeték nélküli LAN-beállításainak ellenőrzése

Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A nyomtató vezeték nélküli LAN-beállításainak ellenőrzése

Engedélyezve van a nyomtatón a vezeték nélküli kommunikáció?

Ellenőrizze, hogy az LCD kijelzőn látható-e a ikon.

Ha nem látható az ikon:

A nyomtatón nincs engedélyezve a vezeték nélküli kommunikáció. Kapcsolja be a vezeték nélküli kommunikációt a nyomtatón.


Ha látható az ikon:

- Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A vezeték nélküli LAN környezet ellenőrzése

Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A vezeték nélküli LAN környezet ellenőrzése

Csatlakozik a nyomtató a vezeték nélküli útválasztóhoz?

A ikon jobb oldalán található jel segítségével ellenőrizze a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó csatlakozásának állapotát.



A ikon látható:

- Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó konfigurációját.

  A vezeték nélküli útválasztó beállításainak ellenőrizése után győződjön meg arról, hogy a nyomtató nincs túl távol a vezeték nélküli útválasztótól.

  A nyomtató legfeljebb 50 m-re (164 lábra) lehet a vezeték nélküli útválasztótól, épületen belül. Gondoskodjon arról, hogy a nyomtató elég közel legyen a vezeték nélküli útválasztóhoz ahhoz, hogy használni lehessen.

  Úgy helyezze el a vezeték nélküli útválasztót és a nyomtatót, hogy ne legyen köztük akadály. A szobák vagy a szintek közötti, vezeték nélküli kommunikáció általában gyenge. A vezeték nélküli kommunikációt akadályozhatják a fémet vagy betont tartalmazó építőanyagok. Ha a nyomtató a válaszfal miatt nem tud kommunikálni a számítógéppel vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül, akkor tegye a nyomtatót és a számítógépet ugyanabba a szobába vagy terembe.

  Továbbá ha a közelben olyan eszköz (például mikrohullámú sütő) van, amely ugyanolyan sávszélességű frekvenciát használ, mint a vezeték nélküli útválasztó, akkor ez az eszköz interferenciát okozhat. Helyezze a vezeték nélküli útválasztót a lehető legmesszebb az interferencia forrásától.

Megjegyzés

- Megjegyzés: bár a legtöbb vezeték nélküli útválasztón kívül található az antenna, van olyan is, amelyikben a belsejében van az antenna.

- Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó beállítását.

  A nyomtatót és a vezeték nélküli útválasztót 2,4 GHz-es sávszélességen kell összekapcsolni egymással. Gondoskodjon arról, hogy a nyomtató célhelyéül szolgáló vezeték nélküli útválasztó a 2,4 GHz-es sávszélesség használatára legyen konfigurálva.

  Fontos

  - Vegye figyelembe, hogy egyes vezeték nélküli útválasztók az SSID között az utolsó alfanumerikus karakterrel tesznek különbséget, sávszélességüknek (2,4 GHz vagy 5 GHz) megfelelően, vagy valamilyen célból (számítógéphez vagy játékkonzolhoz).

  Ha meg szeretné nézni annak a vezeték nélküli útválasztónak az SSID azonosítóját, amelyhez a nyomtató csatlakozik, akkor nyomtassa ki a hálózati beállításokat.

  A hálózati beállítások kinyomtatása

  A beállítások ellenőrzését a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt használati utasítás ismerteti, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

A fentiek végrehajtása után a nyomtató újraészleléséhez kattintson a **Nyomtatóbeállítások ellenőrzése (Check Printer Settings)** képernyő **Újraészlelés (Redetect)** elemére.

Ha a rendszer megtalálta a nyomtatót, a hálózati kommunikáció beállításának folytatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a nyomtatót továbbra sem észleli a rendszer, akkor a nyomtató nem kapcsolódik a vezeték nélküli útválasztóhoz. Csatlakoztassa a nyomtatót a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Miután a nyomtatót a vezeték nélküli útválasztóhoz csatlakoztatta, kezdje elölről a hálózati kommunikáció beállítását.

Ha a , a  vagy a  ikon látható:

Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A nyomtató IP-címének ellenőrzése

Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A nyomtató IP-címének ellenőrzése

Helyesen van megadva a nyomtató IP-címe?

Ha nem helyesen lett megadva a nyomtató IP-címe, akkor előfordulhat, hogy nem található meg a nyomtató. Ellenőrizze, hogy a nyomtató IP-címét nem használja-e egy másik eszköz.

A nyomtató IP-címét úgy tudja megnézni, hogy kinyomtatja a hálózat beállítási adatait.

- A hálózati beállítások kinyomtatása

Ha nem helyesen lett megadva az IP-cím:

Lásd Ha hibaképernyő jelenik meg:, és adja meg az IP-címet.

Ha helyesen lett megadva az IP-cím:

- Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A biztonsági szoftver beállításainak ellenőrzése

Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A biztonsági szoftver beállításainak ellenőrzése

Ideiglenesen tiltsa le a tűzfal bejövő adatokat blokkoló funkcióját.

Előfordulhat, hogy az operációs rendszer, illetve a biztonsági szoftver tűzfal szolgáltatása korlátozza a kommunikációt a nyomtató és a számítógép között. Nézze meg az operációs rendszer, illetve a biztonsági szoftver tűzfalának beállítását, vagy olvassa el a számítógépen megjelenő üzenetet, és ideiglenesen tiltsa le a blokkolást.

Ha a tűzfal szolgáltatás gondot okoz a beállítások megadásakor:

- **Ha megjelenik egy üzenet:**

  Ha a megjelenő üzenet arra figyelmeztet, hogy a Canon-szoftver megpróbálja elérni a hálózatot, akkor engedélyezze ezt a hozzáférést a biztonsági szoftverben.

  A szoftver hozzáférésének engedélyezése után a nyomtató újraészleléséhez kattintson a **Nyomtatóbeállítások ellenőrzése (Check Printer Settings)** képernyő **Újraészlelés (Redetect)** elemére.

  Ha a rendszer megtalálta a nyomtatót, a hálózati kommunikáció beállításának folytatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- **Ha nem jelenik meg üzenet:**

  Szakítsa meg a beállítások megadását, és a biztonsági szoftverben engedélyezze a Canon-szoftver számára a hálózat elérését.

  A Telepítő CD-ROM lemezen található **win** > **Driver** > **DrvSetup** mappában lévő **Setup.exe** vagy **Setup64.exe** fájl

  A biztonsági szoftver beállítása után kezdje elölről a hálózati kommunikáció beállítását.

  A beállítás befejezése után engedélyezze a tűzfalat.

Megjegyzés

- Az operációs rendszer, illetve a biztonsági szoftver tűzfalbeállításainak leírását keresse a használati útmutatóban, vagy forduljon a gyártóhoz.

Ha a fentiek nem oldják meg a problémát:

Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A vezeték nélküli útválasztó beállításainak ellenőrzése

Nem található a nyomtató a Nyomtatóbeállítások ellenőrzése képernyőn a vezeték nélküli helyi hálózat beállítása közben (Windows) – A vezeték nélküli útválasztó beállításainak ellenőrzése

Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó beállításait.

Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó hálózati kapcsolatra vonatkozó beállításait, például az IP-cím szerinti szűrést, a MAC-cím szerinti szűrést, a titkosítási kulcsot, illetve a DHCP szolgáltatást.

Gondoskodjon arról, hogy ugyanaz a rádiócsatorna legyen hozzárendelve a vezeték nélküli útválasztóhoz és a nyomtatóhoz.

A vezeték nélküli útválasztó beállításainak ellenőrzéséhez olvassa el a vezeték nélküli útválasztó használati útmutatóját, vagy forduljon az eszköz gyártójához.

Győződjön meg arról is, hogy a használt vezeték nélküli útválasztó a 2,4 GHz-es sávszélességet használja.

Fontos

- Vegye figyelembe, hogy a vezeték nélküli útválasztótól függően különböző SSID lehet hozzárendelve az egyes sávszélességekhez (2,4 GHz és 5 GHz), vagy (PC vagy játékkonzol esetén) alfanumerikus karakterek lehetnek az SSID végén.

A vezeték nélküli útválasztó beállításainak ellenőrzése után a nyomtató újraészleléséhez kattintson a **Nyomtatóbeállítások ellenőrzése (Check Printer Settings)** képernyő **Újraészlelés (Redetect)** elemére.


Ha a rendszer megtalálta a nyomtatót, a hálózati kommunikáció beállításának folytatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha nem tud továbblépni a Nyomtató csatlakoztatása képernyőről

Ha nem tud továbblépni a **Nyomtató csatlakoztatása (Printer Connection)** képernyőről, akkor ellenőrizze az alábbiakat.

1. ellenőrzés Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel megfelelően van csatlakoztatva a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

Csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet USB-kábel használatával a lenti ábrát követve. Az USB-port a nyomtató hátulján található.



Fontos

- Csatlakoztassa a „B típusú” csatlakozót a nyomtatóhoz úgy, hogy a hornyolt oldala FELFELÉ nézzen. Részletes tudnivalókat az USB-kábel kézikönyve tartalmaz.

2. ellenőrzés Az alábbi eljárással csatlakoztassa újra egymáshoz a nyomtatót és a számítógépet.

Fontos

- Mac OS esetén győződjön meg arról, hogy nyitva van a **Nyomtatók és lapolvasók (Printers & Scanners)** képernyő bal alsó részén található lakat ikon.

  Ha megjelenik a (zárolt) ikon, akkor kattintson az ikonra a zárolás feloldásához. (A zárolás feloldásához szükség van a rendszergazda nevére és jelszavára.)

1. Húzza ki az USB-kábelt a nyomtatóból és a számítógépből, majd csatlakoztassa újra.
2. Győződjön meg arról, hogy a nyomtatón nincs folyamatban művelet, és kapcsolja ki a nyomtatót.
3. Kapcsolja be a nyomtatót.

3. ellenőrzés Ha nem sikerül megoldani a problémát, az alábbi műveletsorral telepítse újra az MP Drivers programot.

- Windows esetén:

1. Kattintson a **Mégse (Cancel)** gombra.
2. Kattintson a **Vissza az elejére (Back to Top)** elemre a **Beállítás megszakítva (Setup Canceled)** képernyőn.
3. Kattintson a **Kilépés (Exit)** elemre a **Beállítás elindítása (Start Setup)** képernyőn, és fejezze be a beállítást.
4. Kapcsolja ki a nyomtatót.
5. Indítsa újra a számítógépet.
6. Ügyeljen arra, hogy ne fusson más alkalmazás.
7. Végezze el a beállítást a weboldalon.

Megjegyzés

- A beállítás megismétléséhez használhatja a Telepítő CD-ROM lemezt.

- Mac OS esetén:
  1. Kattintson a **Tovább (Next)** gombra.
     - Ha egy olyan képernyő jelenik meg, amely arról tájékoztatja, hogy még nem fejeződött be a telepítés, akkor kattintson a megjelent képernyő **Megszakítás (Abort)** elemére, és fejezze be a beállítást.
     - Ha megjelenik **A csatlakozás nem sikerült. (Connection failed.)** képernyő:
       1. Kattintson a **Tovább (Next)** gombra.
       2. A megjelenő képernyőn kattintson a **Tovább (Next)** gombra.
       3. Kattintson a **Vissza az elejére (Back to Top)** elemre a **Válassza ki a nyomtatót (Select Printer)** képernyőn.
       4. Kattintson a **Kilépés (Exit)** elemre a **Beállítás elindítása (Start Setup)** képernyőn, és fejezze be a beállítást.
  3. Kapcsolja ki a nyomtatót.
  4. Indítsa újra a számítógépet.
  5. Ügyeljen arra, hogy ne fusson más alkalmazás.
  6. Végezze el a beállítást a weboldalon.

Nem található a nyomtató vezeték nélküli LAN hálózat használata esetén

1. ellenőrzés Gondoskodjon arról, hogy a nyomtató be legyen kapcsolva.

2. ellenőrzés Nézze meg a (**Hálózati állapot (Network status)**) ikont az LCD kijelzőn.

Ha nem látható az ikon, akkor a vezeték nélküli LAN engedélyezéséhez nyomja meg és több mint 2 másodpercig tartsa nyomva a **Hálózat (Network)** gombot.

Ha látható a  ikon, akkor a 3. ellenőrzés vagy a későbbi ellenőrzések segítségével győződjön meg arról, hogy befejeződött a nyomtató beállítása, illetve hogy helyesek annak a vezeték nélküli útválasztónak a beállításai, amelyhez csatlakozni szeretne.

3. ellenőrzés Ellenőrizze, hogy a nyomtató beállítása befejeződött-e.

Ha nem, hajtsa végre a beállítást.

- Windows esetén:

  Hajtsa végre a beállítást a telepítő CD-ROM lemezről vagy a weboldalról.

- Mac OS esetén:

  Hajtsa végre a beállítást a weboldalról.

Megjegyzés

- Az IJ Network Device Setup Utility segítségével diagnosztizálhatja és kijavíthatja a hálózat állapotát. Töltse le a webhelyről.
  - Windows esetén
  - Mac OS esetén

4. ellenőrzés Gondoskodjon arról, hogy megegyezzenek a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó hálózati beállításai.

Győződjön meg arról, hogy megegyeznek a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó hálózati beállításai (például a vezeték nélküli útválasztó neve, az SSID azonosító, a hálózati kulcs stb.).

A vezeték nélküli útválasztó beállításainak ellenőrzéséhez olvassa el a hozzá kapott használati útmutatót, vagy forduljon az eszköz gyártójához.

Megjegyzés

- Amikor vezeték nélküli útválasztóhoz csatlakozik, a 2,4 GHz-es sávszélességet használja. Gondoskodjon arról, hogy a nyomtatóhoz beállított SSID megegyezzen a vezeték nélküli útválasztónak a 2,4 GHz-es sávszélességhez beállított SSID-jével.

A nyomtatóhoz beállított SSID ellenőrzéséhez nyomtassa ki a hálózat beállítási adatait.

A hálózati beállítások kinyomtatása

Megjegyzés

- Az IJ Network Device Setup Utility segítségével diagnosztizálhatja és kijavíthatja a hálózat állapotát.

  Az IJ Network Device Setup Utility segédprogramot az alábbi hivatkozással töltheti le és telepítheti.

  A nyomtató csatlakozási állapotának ellenőrzése az IJ Network Device Setup Utility használatával

  Az IJ Network Device Setup Utility elindítását az alábbi részek ismertetik.

  - Windows esetén:

    Az IJ Network Device Setup Utility elindítása

  - Mac OS esetén:

    Az IJ Network Device Setup Utility elindítása

5. ellenőrzés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e túl távol a vezeték nélküli útválasztótól.

Úgy helyezze el a vezeték nélküli útválasztót és a nyomtatót, hogy ne legyen köztük akadály. A szobák vagy a szintek közötti, vezeték nélküli kommunikáció általában gyenge. A vezeték nélküli kommunikációt akadályozhatják a fémet vagy betont tartalmazó építőanyagok. Ha a nyomtató a válaszfal miatt nem tud kommunikálni a számítógéppel vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül, akkor tegye a nyomtatót és a számítógépet ugyanabba a szobába vagy terembe.

Továbbá ha a közelben olyan eszköz (például mikrohullámú sütő) van, amely ugyanolyan sávszélességű frekvenciát használ, mint a vezeték nélküli útválasztó, akkor ez az eszköz interferenciát okozhat. Helyezze a vezeték nélküli útválasztót a lehető legmesszebb az interferencia forrásától.

Megjegyzés

- Megjegyzés: bár a legtöbb vezeték nélküli útválasztón kívül található az antenna, van olyan is, amelyikben a belsejében van az antenna.

6. ellenőrzés Gondoskodjon arról, hogy elég erős legyen a vezeték nélküli jel. Kísérje figyelemmel a jel erősségét, és szükség esetén helyezze máshová a nyomtatót és a vezeték nélküli útválasztót.

Nézze meg a jelerősséget az LCD kijelzőn.

Kijelzések az LCD kijelzőn

Megjegyzés

- Az IJ Network Device Setup Utility segítségével diagnosztizálhatja és kijavíthatja a hálózat állapotát.

  Az IJ Network Device Setup Utility segédprogramot az alábbi hivatkozással töltheti le és telepítheti.

  A nyomtató csatlakozási állapotának ellenőrzése az IJ Network Device Setup Utility használatával

Az IJ Network Device Setup Utility elindítását az alábbi részek ismertetik.

- Windows esetén:
  - Az IJ Network Device Setup Utility elindítása
- Mac OS esetén:
  - Az IJ Network Device Setup Utility elindítása

7. ellenőrzés Győződjön meg arról, hogy a számítógép megfelelően van csatlakoztatva a vezeték nélküli útválasztóhoz.

A számítógép beállításainak, illetve a csatlakoztatás állapotának ellenőrzését a számítógép használati útmutatója ismerteti részletesen, vagy forduljon a gyártóhoz.

Megjegyzés

- Okostelefon vagy táblagép használata esetén gondoskodjon arról, hogy engedélyezve legyen a Wi-Fi használata.

8. ellenőrzés Győződjön meg arról, hogy be van jelölve a **Kétirányú támogatás engedélyezése (Enable bidirectional support)** jelölőnégyzet a nyomtatóillesztő Tulajdonságok (Properties) párbeszédpaneljének **Portok (Ports)** lapján. (Windows)

Ha nincs, akkor jelölje be a kétirányú támogatás engedélyezéséhez.

9. ellenőrzés Ellenőrizze, hogy a biztonsági szoftver tűzfala ki van-e kapcsolva.

Ha a biztonsági szoftver tűzfala be van kapcsolva, arra figyelmeztető üzenet jelenhet meg, hogy egy Canon-szoftver megpróbál hozzáférni a hálózathoz. Ilyen üzenet megjelenése esetén állítsa be a biztonsági szoftverben, hogy mindig engedje meg a hozzáférést.

Ha használ olyan programot, amely egyik hálózati környezetről a másikra vált, akkor ellenőrizze az ilyen program beállításait. Bizonyos programok alapértelmezés szerint használják a tűzfalat.

10. ellenőrzés Ha a nyomtató LAN hálózaton át csatlakozik egy AirPort bázisállomáshoz, akkor hálózati azonosítóként (SSID) feltétlenül alfanumerikus karaktereket használjon. (Mac OS)

Ha a probléma nem oldódik meg, akkor ismételje meg a beállítást.

- Windows esetén:

  Hajtsa végre a beállítást a telepítő CD-ROM lemezről vagy a weboldalról.
- Mac OS esetén:

  Hajtsa végre a beállítást a weboldalról.

Problémák a hálózati kapcsolatban

- **A nyomtató váratlanul használhatatlanná válik**
- **Ismeretlen hálózati kulcs**
- **A nyomtató nem használható a vezeték nélküli útválasztó cseréje vagy beállításainak megváltoztatása után**

A nyomtató váratlanul használhatatlanná válik

- Nem lehet kommunikálni a nyomtatóval a hálózati beállítások módosítása után
- Nem lehet kommunikálni a nyomtatóval vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül
- Nem lehet kommunikálni a nyomtatóval vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal
- Nem lehet nyomtatni vagy beolvasni a hálózathoz csatlakozó számítógépről

Nem lehet kommunikálni a nyomtatóval a hálózati beállítások módosítása után

Eltarthat egy ideig, amíg a számítógép IP-címet kap. Az is előfordulhat, hogy újra kell indítani a számítógépet.

Győződjön meg arról, hogy a számítógép érvényes IP-címet kapott, és próbálja meg újra megkeresni a nyomtatót.

Nem lehet kommunikálni a nyomtatóval vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül

1. ellenőrzés Ellenőrizze a nyomtató, a hálózati eszközök (pl. vezeték nélküli útválasztó) és az okostelefon/ táblagép áramellátásának állapotát.

Kapcsolja be a nyomtatót, illetve az eszközöket.

Ha már be van kapcsolva, akkor kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be.

Szükség lehet a vezeték nélküli útválasztó problémáinak (például problémák a kulcs frissítési gyakoriságával, a DHCP frissítési gyakoriságával, az energiatakarékos üzemmóddal stb.) megoldására vagy a vezeték nélküli útválaszt firmware-ének frissítésére.

A részleteket illetően forduljon a vezeték nélküli útválasztó gyártójához.

2. ellenőrzés Meg tud nézni valamilyen weboldalt a számítógépen?

Győződjön meg arról, hogy a számítógép megfelelően csatlakozik a vezeték nélküli útválasztóhoz.

A számítógép beállításainak és csatlakoztatási állapotának ellenőrzését a számítógéphez használati utasítása ismerteti, vagy forduljon a számítógép gyártójához.

3. ellenőrzés Csatlakozik a nyomtató a vezeték nélküli útválasztóhoz?

Az LCD kijelzőn megjelenő ikon segítségével ellenőrizze a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó csatlakozásának állapotát. Ha nem látható a ikon, akkor le van tiltva a vezeték nélküli LAN hálózat. Kapcsolja be a vezeték nélküli kommunikációt a nyomtatón.

4. ellenőrzés Gondoskodjon arról, hogy megegyezzenek a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó hálózati beállításai.

Győződjön meg arról, hogy megegyeznek a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó hálózati beállításai (például a vezeték nélküli útválasztó neve, az SSID azonosító, a hálózati kulcs stb.).

A vezeték nélküli útválasztó beállításainak ellenőrzéséhez olvassa el a hozzá kapott használati útmutatót, vagy forduljon az eszköz gyártójához.

A nyomtató aktuális hálózati beállításainak ellenőrzéséhez nyomtassa ki a hálózat beállítási adatait.

- A hálózati beállítások kinyomtatása

Megjegyzés

- Az IJ Network Device Setup Utility segítségével diagnosztizálhatja és kijavíthatja a hálózat állapotát.

  Az IJ Network Device Setup Utility segédprogramot az alábbi hivatkozással töltheti le és telepítheti.

  - A nyomtató csatlakozási állapotának ellenőrzése az IJ Network Device Setup Utility használatával

  Az IJ Network Device Setup Utility elindítását az alábbi részek ismertetik.

  - Windows esetén:
    - Az IJ Network Device Setup Utility elindítása
  - Mac OS esetén:
    - Az IJ Network Device Setup Utility elindítása

5. ellenőrzés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e túl távol a vezeték nélküli útválasztótól.

Úgy helyezze el a vezeték nélküli útválasztót és a nyomtatót, hogy ne legyen köztük akadály. A szobák vagy a szintek közötti, vezeték nélküli kommunikáció általában gyenge. A vezeték nélküli kommunikációt akadályozhatják a fémet vagy betont tartalmazó építőanyagok. Ha a nyomtató a válaszfal miatt nem tud kommunikálni a számítógéppel vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül, akkor tegye a nyomtatót és a számítógépet ugyanabba a szobába vagy terembe.

Továbbá ha a közelben olyan eszköz (például mikrohullámú sütő) van, amely ugyanolyan sávszélességű frekvenciát használ, mint a vezeték nélküli útválasztó, akkor ez az eszköz interferenciát okozhat. Helyezze a vezeték nélküli útválasztót a lehető legmesszebb az interferencia forrásától.

Megjegyzés

- Megjegyzés: bár a legtöbb vezeték nélküli útválasztón kívül található az antenna, van olyan is, amelyikben a belsejében van az antenna.

6. ellenőrzés Gondoskodjon arról, hogy elég erős legyen a vezeték nélküli jel. Kísérje figyelemmel a jel állapotát, és szükség esetén helyezze máshová a nyomtatót és a vezeték nélküli útválasztót.

Nézze meg a jelerősséget az LCD kijelzőn.

- Kijelzések az LCD kijelzőn

Megjegyzés

- Az IJ Network Device Setup Utility segítségével diagnosztizálhatja és kijavíthatja a hálózat állapotát.

Az IJ Network Device Setup Utility segédprogramot az alábbi hivatkozással töltheti le és telepítheti.

■ A nyomtató csatlakozási állapotának ellenőrzése az IJ Network Device Setup Utility használatával

Az IJ Network Device Setup Utility elindítását az alábbi részek ismertetik.

- Windows esetén:
  - ■ Az IJ Network Device Setup Utility elindítása
- Mac OS esetén:
  - ■ Az IJ Network Device Setup Utility elindítása

---

7. ellenőrzés Ellenőrizze, hogy érvényes vezeték nélküli csatornát használ-e.

A használható vezeték nélküli csatornák a számítógép által használt vezeték nélküli hálózati eszköztől függően korlátozottak lehetnek. Az használható vezeték nélküli csatornákkal kapcsolatban nézze meg a számítógép vagy a vezeték nélküli eszköz kézikönyvét.

8. ellenőrzés Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztón beállított csatorna a 7. ellenőrzésben megfeleltnek bizonyult valamelyik csatorna-e.

Ha nem, módosítsa a vezeték nélküli útválasztón beállított csatornát.

9. ellenőrzés Ellenőrizze, hogy a biztonsági szoftver tűzfala ki van-e kapcsolva.

Ha a biztonsági szoftver tűzfala be van kapcsolva, arra figyelmeztető üzenet jelenhet meg, hogy egy Canon-szoftver megpróbál hozzáférni a hálózathoz. Ilyen üzenet megjelenése esetén állítsa be a biztonsági szoftverben, hogy mindig engedje meg a hozzáférést.

Ha használ olyan programot, amely egyik hálózati környezetről a másikra vált, akkor ellenőrizze az ilyen program beállításait. Bizonyos programok alapértelmezés szerint használják a tűzfalat.

10. ellenőrzés Ha a nyomtató LAN hálózaton át csatlakozik egy AirPort bázisállomáshoz, akkor hálózati azonosítóként (SSID) feltétlenül alfanumerikus karaktereket használjon. (Mac OS)

Ha a probléma nem oldódik meg, akkor ismételje meg a beállítást.

- Windows esetén:

  Hajtsa végre a beállítást a telepítő CD-ROM lemezről vagy a weboldalról.

- Mac OS esetén:

  Hajtsa végre a beállítást a weboldalról.

- **Elhelyezés:**

  Ügyeljen arra, hogy ne legyen akadály a vezeték nélküli útválasztó és a nyomtató között.

Nem lehet kommunikálni a nyomtatóval vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal

1. ellenőrzés Ellenőrizze a nyomtató és az egyéb eszközök (okostelefon vagy táblagép) áramellátásának állapotát.

Kapcsolja be a nyomtatót, illetve az eszközöket.

Ha már be van kapcsolva, akkor kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be.

2. ellenőrzés Ellenőrizze a nyomtató beállításait.

Ellenőrizze, hogy az LCD kijelzőn látható-e a  (**Közvetlen (Direct)**) ikon.

Ha nem, akkor a vezeték nélküli közvetlen kapcsolat engedélyezéséhez nyomja meg és több mint 2 másodpercig tartsa nyomva a **Közvetlen (Direct)** gombot.

3. ellenőrzés Nézze meg eszközének (okostelefonjának vagy táblagépének) a beállításait.

Gondoskodjon arról, hogy eszközén engedélyezve legyen a vezeték nélküli LAN.

A részleteket az eszköz használati utasítása tartalmazza.

4. ellenőrzés Gondoskodjon arról, hogy a nyomtató legyen kiválasztva az eszköz (pl. okostelefon vagy táblagép) csatlakozási pontjául.

Válassza ki a nyomtatóhoz megadott vezeték nélküli közvetlen kapcsolati azonosítót (SSID) az eszközök célhelyeként.

Nézze meg a célhelyet az eszközön.

A részleteket az eszköz használati utasítása tartalmazza, vagy látogasson el a gyártó webhelyére.

A nyomtatóhoz megadott vezeték nélküli közvetlen kapcsolati azonosítót (SSID) úgy tudja megnézni, hogy kinyomtatja a nyomtató hálózati beállítási adatait.

- A hálózati beállítások kinyomtatása

5. ellenőrzés Helyesen írta be a vezeték nélküli közvetlen kapcsolathoz megadott jelszót?

A nyomtatóhoz megadott jelszót úgy tudja megnézni, hogy kinyomtatja a nyomtató hálózat beállítási adatait.

- A hálózati beállítások kinyomtatása

6. ellenőrzés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e túl távol az eszköztől.

Úgy helyezze el az eszközt és a nyomtatót, hogy ne legyen köztük akadály. A szobák vagy a szintek közötti, vezeték nélküli kommunikáció általában gyenge. A vezeték nélküli kommunikációt akadályozhatják a fémet vagy betont tartalmazó építőanyagok. Ha a nyomtató a válaszfal miatt nem tud kommunikálni a számítógéppel

vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül, akkor tegye a nyomtatót és a számítógépet ugyanabba a szobába vagy terembe.

Továbbá ha a közelben olyan eszköz (például mikrohullámú sütő) van, amely ugyanolyan sávszélességű frekvenciát használ, mint a vezeték nélküli útválasztó, akkor ez az eszköz interferenciát okozhat. Helyezze a vezeték nélküli útválasztót a lehető legmesszebb az interferencia forrásától.

Tegye az eszközöket a nyomtatótól megfelelő távolságra.

7. ellenőrzés Nézze meg, van-e már 5 eszköz csatlakoztatva.

Vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal nem lehet 5-nél több eszközt csatlakoztatni.

Nem lehet nyomtatni vagy beolvasni a hálózathoz csatlakozó számítógépről

1. ellenőrzés Győződjön meg arról, hogy a számítógép megfelelően van csatlakoztatva a vezeték nélküli útválasztóhoz.

A számítógép beállításainak, illetve a csatlakoztatás állapotának ellenőrzését a számítógép használati útmutatója ismerteti részletesen, vagy forduljon a gyártóhoz.

2. ellenőrzés Ha nincs telepítve az MP Drivers program, telepítse. (Windows)

Telepítse az MP Drivers programot a Telepítő CD-ROM lemez segítségével vagy a Canon webhelyéről.

3. ellenőrzés Gondoskodjon arról, hogy a vezeték nélküli útválasztó ne korlátozza, hogy melyik számítógép tudja elérni.

A csatlakoztatást és a vezeték nélküli útválasztó beállítását a vezeték nélküli útválasztó használati útmutatója ismerteti részletesen, vagy forduljon az eszköz gyártójához.

Megjegyzés

- Ha meg szeretné nézni a számítógép MAC-címét vagy IP-címét, ezzel kapcsolatban A számítógép IP- és MAC-címének ellenőrzése című rész nyújt tájékoztatást.

Ismeretlen hálózati kulcs

- Ismeretlen a vezeték nélküli útválasztóhoz megadott WPA/WPA2- vagy WEP-kulcs, nem lehet csatlakozni
- Titkosítási kulcs beállítása

Ismeretlen a vezeték nélküli útválasztóhoz megadott WPA/WPA2- vagy WEP-kulcs, nem lehet csatlakozni

A vezeték nélküli útválasztó beállítását a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt kézikönyv ismerteti részletesen, vagy forduljon az eszköz gyártójához. Ellenőrizze, hogy a számítógép tud-e kommunikálni a vezeték nélküli útválasztóval.

Megjegyzés

- Az IJ Network Device Setup Utility segítségével diagnosztizálhatja és kijavíthatja a hálózat állapotát.

  Az IJ Network Device Setup Utility segédprogramot az alábbi hivatkozással töltheti le és telepítheti.

  - A nyomtató csatlakozási állapotának ellenőrzése az IJ Network Device Setup Utility használatával

  Az IJ Network Device Setup Utility elindítását az alábbi részek ismertetik.

  - Windows esetén:
    - Az IJ Network Device Setup Utility elindítása
  - Mac OS esetén:
    - Az IJ Network Device Setup Utility elindítása

Titkosítási kulcs beállítása

A vezeték nélküli útválasztó beállítását a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt kézikönyv ismerteti részletesen, vagy forduljon az eszköz gyártójához. Ellenőrizze, hogy a számítógép tud-e kommunikálni a vezeték nélküli útválasztóval.

Megjegyzés

- Az IJ Network Device Setup Utility segítségével diagnosztizálhatja és kijavíthatja a hálózat állapotát.

  Az IJ Network Device Setup Utility segédprogramot az alábbi hivatkozással töltheti le és telepítheti.

  - A nyomtató csatlakozási állapotának ellenőrzése az IJ Network Device Setup Utility használatával

  Az IJ Network Device Setup Utility elindítását az alábbi részek ismertetik.

  - Windows esetén:

■ Az IJ Network Device Setup Utility elindítása

- Mac OS esetén:

  ■ Az IJ Network Device Setup Utility elindítása

Biztonsági megfontolásokból a WPA, a WPA2 vagy a WPA/WPA2 lehetőségek egyikének kiválasztása ajánlott. Ha a vezeték nélküli útválasztó a WPA/WPA2 protokollal is kompatibilis, akkor használható a WPA2 és a WPA is.

- **A WPA/WPA2 használata**

  A hitelesítési módnak, a jelszónak és a dinamikus titkosítási módnak azonosnak kell lennie a vezeték nélküli útválasztón, a nyomtatón és a számítógépen.

  Adja meg a vezeték nélküli útválasztón beállított jelszót (ez egy 8–63 karakterből álló karakterlánc vagy egy 64 jegyű hexadecimális érték).

  Válassza ki a TKIP (alapszintű titkosítás) vagy az AES (biztonságos titkosítás) beállítást a dinamikus titkosítás módjaként.

  A részleteket lásd itt: Ha megjelenik a WPA/WPA2-adatok képernyő.

  Megjegyzés

  - Ez a nyomtató támogatja a WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) és a WPA2-PSK (WPA2-Personal) módot.

- **A WEP használata**

  A használni kívánt kulcs hosszának, formátumának, számának (1–4) és a hitelesítési módnak meg kell egyeznie a vezeték nélküli útválasztón, a nyomtatón és a számítógépen.

  Automatikusan generált WEP-kulcsot használó vezeték nélküli útválasztóval való kommunikációhoz be kell állítania, hogy a nyomtató a vezeték nélküli útválasztó által generált kulcsot használja: ehhez írja be a generált kulcsot hexadecimális formátumban.

  - Windows esetén:

    Amikor megjelenik a **WEP-adatok (WEP Details)** képernyő azt követően, hogy rákattintott a **Keresés... (Search...)** gombra az IJ Network Device Setup Utility **Hálózati beállítások (Vezeték nélküli LAN hálózat) (Network Settings (Wireless LAN))** képernyőjén, a képernyőn megjelenő utasításokat követve állítsa be a WEP-kulcs hosszát, formátumát, és számát.

    A részleteket lásd itt: Ha megjelenik a WEP-adatok képernyő.

  Megjegyzés

  - Ha a nyomtató helyi hálózaton keresztül csatlakozik egy AirPort bázisállomáshoz:

    Ha a nyomtató helyi hálózaton keresztül csatlakozni, egy AirPort bázisállomáshoz, akkor nézze meg az **AirPort Utility Vezeték nélküli biztonság (Wireless Security)** beállításait.

    - Ha az AirPort bázisállomáson kulcshossznak a **40 bites WEP (WEP 40 bit)** van kiválasztva, akkor válassza a **64 bites (64 bit)** lehetőséget.
    - A **Kulcsazonosító (Key ID)** értékéül válassza az **1**-et. Különben a számítógép nem tud majd kommunikálni a nyomtatóval.

A nyomtató nem használható a vezeték nélküli útválasztó cseréje vagy beállításainak megváltoztatása után

Vezeték nélküli útválasztó cseréjekor hajtsa végre ismét a nyomtató hálózati beállítását.

- Windows esetén:

  Hajtsa végre a beállítást a telepítő CD-ROM lemezről vagy a weboldalról.

- Mac OS esetén:

  Hajtsa végre a beállítást a weboldalról.

Megjegyzés

- Az IJ Network Device Setup Utility segítségével diagnosztizálhatja és kijavíthatja a hálózat állapotát.

  Az IJ Network Device Setup Utility segédprogramot az alábbi hivatkozással töltheti le és telepítheti.

  A nyomtató csatlakozási állapotának ellenőrzése az IJ Network Device Setup Utility használatával

  Az IJ Network Device Setup Utility elindítását az alábbi részek ismertetik.

  - Windows esetén:

    Az IJ Network Device Setup Utility elindítása

  - Mac OS esetén:

    Az IJ Network Device Setup Utility elindítása

Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor lásd alább.

- Nem lehet kommunikálni a nyomtatóval a MAC- vagy az IP-cím szűrésének vagy a titkosítási kulcsnak a vezeték nélküli útválasztón történő engedélyezése után
- Ha engedélyezve van a titkosítás, akkor nem lehet kommunikálni a nyomtatóval, miután a vezeték nélküli útválasztón megváltoztatja a titkosítási módot

Nem lehet kommunikálni a nyomtatóval a MAC- vagy az IP-cím szűrésének vagy a titkosítási kulcsnak a vezeték nélküli útválasztón történő engedélyezése után

1. ellenőrzés Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó beállítását.

A vezeték nélküli útválasztó beállításának ellenőrzéséhez olvassa el a vezeték nélküli útválasztó használati útmutatóját, vagy forduljon az eszköz gyártójához. Ellenőrizze, hogy a számítógép és a vezeték nélküli útválasztó tud-e kommunikálni egymással ilyen beállítás mellett.

2. ellenőrzés Ha szűrést állított be a MAC-címekre vagy az IP-címekre a vezeték nélküli útválasztón, akkor ellenőrizze, hogy a számítógép, a hálózati eszköz és a nyomtató MAC-címe vagy IP-címe be van-e jegyezve.

3. ellenőrzés Ha WPA/WPA2- vagy WEP-kulcsot használ, akkor ellenőrizze, hogy a számítógép, a hálózati eszköz és a nyomtató titkosítási kulcsa is megegyezik-e a vezeték nélküli útválasztóra beállított kulccsal.

Nemcsak a WEP-kulcsnak, de a kulcshossznak, a kulcsformátumnak, a használandó kulcsazonosítónak és a hitelesítési módnak is azonosnak kell lennie a nyomtatón, a vezeték nélküli útválasztón és a számítógépen.

További részletek itt találhatók: Titkosítási kulcs beállítása.

Q Ha engedélyezve van a titkosítás, akkor nem lehet kommunikálni a nyomtatóval, miután a vezeték nélküli útválasztón megváltoztatja a titkosítási módot

A

Ha megváltoztatja a nyomtató titkosítási típusát, és ezt követően az nem tud kommunikálni a számítógéppel, akkor gondoskodjon arról, hogy a számítógép és a vezeték nélküli útválasztó titkosítási típusa azonos legyen a nyomtatón beállított típussal.

- Nem lehet kommunikálni a nyomtatóval a MAC- vagy az IP-cím szűrésének vagy a titkosítási kulcsnak a vezeték nélküli útválasztón történő engedélyezése után

Egyéb hálózati problémák

- **A hálózati információk ellenőrzése**
- **A gyári alapértékek visszaállítása**

A hálózati információk ellenőrzése

- A nyomtató IP-címének és MAC-címének ellenőrzése
- A számítógép IP- és MAC-címének ellenőrzése
- A számítógép, a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó közötti kommunikáció ellenőrzése
- A hálózat beállítási adatainak ellenőrzése

A nyomtató IP-címének és MAC-címének ellenőrzése

A nyomtató IP-címét vagy MAC-címét úgy tudja megnézni, hogy kinyomtatja a hálózat beállítási adatait.

- A hálózati beállítások kinyomtatása

Windows esetén a hálózat beállítási adatait a számítógép képernyőjén is megnézheti.

- A Canon IJ Network Device Setup Utility képernyője

A számítógép IP- és MAC-címének ellenőrzése

A számítógép IP- vagy MAC-címének ellenőrzéséhez kövesse az alábbi utasításokat.

- Windows esetén:
  1. Az alábbiak szerint válassza ki a **Parancssort (Command Prompt)**.

     Windows 10 esetén kattintson az egér jobb oldali gombjával a **Start** gombra, és válassza a **Parancssor (Command Prompt)** elemet.

     Windows 8.1 esetén a **Kezdőképernyőn (Start)** válassza a **Parancssor (Command Prompt)** elemet. Ha a **Kezdőképernyőn (Start)** nem jelenik meg a **Parancssor (Command Prompt)**, akkor válassza a **Keresés (Search)** gombot, és keressen rá a „**Parancssor (Command Prompt)**” kulcsszóra.

     Windows 7 esetén kattintson rendre a következőkre: **Start** > **Minden program (All Programs)** > **Kellékek (Accessories)** > **Parancssor (Command Prompt)**.
  2. Írja be az „ipconfig/all" parancsot, és nyomja meg az **Enter** billentyűt.

     Megjelenik a számítógép IP-címe és MAC-címe. Ha a számítógép nem csatlakozik hálózathoz, akkor az IP-cím nem jelenik meg.
- Mac OS esetén:
  1. Válassza az Apple menü **Rendszerbeállítások (System Preferences)** elemét, majd kattintson a **Hálózat (Network)** elemre.
  2. Győződjön meg arról, hogy a számítógép által használt hálózati illesztőfelület van kiválasztva, majd kattintson a **Speciális (Advanced)** elemre.

     Győződjön meg arról, hogy hálózati illesztőfelületként a **Wi-Fi** van kiválasztva.

3. Nézze meg az IP-címet vagy a MAC-címet.

   Az IP-címet úgy tudja megnézni, hogy a **TCP/IP** elemre kattint.

   A MAC-címet úgy tudja megnézni, hogy a **Hardver (Hardware)** elemre kattint.

A számítógép, a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó közötti kommunikáció ellenőrzése

Pingteszttel ellenőrizze, hogy van-e kommunikáció.

- Windows esetén:
  1. Az alábbiak szerint válassza ki a **Parancssort (Command Prompt)**.

     Windows 10 esetén kattintson az egér jobb oldali gombjával a **Start** gombra, és válassza a **Parancssor (Command Prompt)** elemet.

     Windows 8.1 esetén a **Kezdőképernyőn (Start)** válassza a **Parancssor (Command Prompt)** elemet. Ha a **Kezdőképernyőn (Start)** nem jelenik meg a **Parancssor (Command Prompt)**, akkor válassza a **Keresés (Search)** gombot, és keressen rá a „**Parancssor (Command Prompt)**” kulcsszóra.

     Windows 7 esetén kattintson rendre a következőkre: **Start** > **Minden program (All Programs)** > **Kellékek (Accessories)** > **Parancssor (Command Prompt)**.
  2. Írja be a ping parancsot, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.

     A ping parancs formája a következő: ping XXX.XXX.XXX.XXX

     Az „XXX.XXX.XXX.XXX” a céleszköz IP-címe.

     Ha van kommunikáció az alábbihoz hasonló üzenet jelenik meg.

     Válasz XXX.XXX.XXX.XXX: bájt=32 idő=10 ms TTL=255

     Ha **A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül (Request timed out)** üzenet jelenik meg, akkor nincs kommunikáció.
- Mac OS esetén:
  1. Indítsa el a **Hálózati segédprogram (Network Utility)** eszközt az alábbiak szerint.

     Válassza a Finder **Ugrás (Go)** menüjének **Számítógép (Computer)** elemét, és kattintson duplán a következőkre: **Macintosh HD** > **Rendszer (System)** > **Könyvtár (Library)** > **Alapszolgáltatások (CoreServices)** > **Alkalmazások (Applications)** > **Hálózati segédprogram (Network Utility)**.
  2. Kattintson a **Ping** elemre.
  3. Ügyeljen arra, hogy a **Csak XX ping küldése (Send only XX pings)** (ahol XX számot jelöl) legyen kiválasztva.
  4. Írja be a cél nyomtató vagy a cél vezeték nélküli útválasztó IP-címét az **Írja be a pingelendő hálózati címet (Enter the network address to ping)** mezőbe.
  5. Kattintson a **Ping** elemre.

Az „XXX.XXX.XXX.XXX” a céleszköz IP-címe.

Az alábbihoz hasonló üzenet jelenik meg.

64 byte innen: XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 idő=3,394 ms

64 byte innen: XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 idő=1,786 ms

64 byte innen: XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 idő=1,739 ms

--- XXX.XXX.XXX.XXX pingstatisztikája ---

3 csomag elküldve, 3 csomag fogadva, 0% csomagvesztés

Ha csomagvesztés 100%, akkor nincs kommunikáció. Máskülönben a számítógép kommunikál a céleszközzel.

A hálózat beállítási adatainak ellenőrzése

A nyomtató hálózati beállítási adatainak ellenőrzéséhez nyomtassa ki a hálózat beállítási adatait.

- A hálózati beállítások kinyomtatása

A gyári alapértékek visszaállítása

Fontos

- Windows esetén:

  Az inicializálás törli a nyomtató összes hálózati beállítását, így a számítógépről hálózaton keresztül kezdeményezett nyomtatási, illetve beolvasási műveletek végrehajtása a továbbiakban nem lesz lehetséges. Ha a nyomtatót a gyári alapbeállításainak visszaállítása után ismét hálózaton keresztül kívánja használni, akkor megint hajtsa végre a nyomtató beállítását a telepítő CD-ROM segítségével vagy a webhelyről.

- Mac OS esetén:

  Az inicializálás törli a nyomtató összes hálózati beállítását, így a számítógépről hálózaton keresztül kezdeményezett nyomtatási, illetve beolvasási műveletek végrehajtása a továbbiakban nem lesz lehetséges. Ha a nyomtatót a gyári alapbeállításainak visszaállítása után ismét hálózaton keresztül kívánja használni, akkor megint hajtsa végre a nyomtató beállítását a webhelyről.

Addig nyomogassa a **Beállítások (Setup)** gombot, amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik a „11” szám, majd nyomja meg a **Fekete (Black)** vagy a **Színes (Color)** gombot.

A hálózati beállítások inicializálása megtörtént.

Nyomtatási problémák

- **A nyomtatás nem indul el**
- **A készülék nem adagol festéket**
- **Nem megfelelően működik a lapadagolás/„Nincs papír” hiba lép fel**
- **Nem kielégítő a nyomtatás eredménye**

A nyomtatás nem indul el

1. ellenőrzés Győződjön meg arról, hogy a nyomtató tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a **BE (ON)** gombot megnyomva kapcsolja be a nyomtatót.

Mialatt a nyomtató felkészül a működésre, villog a **BE (ON)** jelzőfény. Várjon, amíg a **BE (ON)** jelzőfény abbahagyja a villogást, és folyamatosan világítani kezd.

Megjegyzés

- Nagyméretű adatok, például fényképek vagy képek nyomtatása esetén tovább tarthat a nyomtatás megkezdése. Amíg a számítógép adatokat dolgoz fel és küld a nyomtatónak, villog a **BE (ON)** jelzőfény. Várja meg, míg elindul a nyomtatás.

2. ellenőrzés Győződjön meg arról, hogy a nyomtató megfelelően van csatlakoztatva a számítógéphez.

Ha a nyomtató USB-kábellel van csatlakoztatva a számítógéphez, ellenőrizze a következőt:

- USB-hub vagy más továbbítóeszköz használata esetén távolítsa azt el, és csatlakoztassa a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez, majd próbáljon meg újra nyomtatni. Ha a nyomtatás normál módon indul el, akkor a gond a továbbítóeszközzel lehet. Lépjen kapcsolatba a továbbítóeszköz szállítójával.
- Az is előfordulhat, hogy az USB-kábel hibás. Cserélje ki az USB-kábelt, és próbálkozzon újból a nyomtatással.

Ha a nyomtatót helyi hálózaton keresztül használja, ügyeljen arra, hogy a nyomtató hálózati beállításai helyesek legyenek.

Megjegyzés

- Az IJ Network Device Setup Utility segítségével diagnosztizálhatja és kijavíthatja a hálózat állapotát. Töltse le a webhelyről.
  - Windows esetén
  - Mac OS esetén

3. ellenőrzés Ügyeljen arra, hogy a papírbeállítások megegyezzenek a hátsó tálcában lévő papírra megadott adatokkal.

Ha a papírbeállítások nem egyeznek meg a hátsó tálcában lévő papírra megadott adatokkal, akkor hibakód jelenik meg az LCD kijelzőn, és üzenet jelenik meg a számítógépen.

Hiba történt

4. ellenőrzés Ha számítógépről nyomtat, törölje a fölösleges nyomtatási feladatokat.

- Windows esetén:

■ Nem kívánt nyomtatási feladat törlése

- Mac OS esetén:

■ Nem kívánt nyomtatási feladat törlése

5. ellenőrzés Nyomtatáskor az Ön nyomtatójának nyomtatóillesztője van kiválasztva?

A nyomtató nem fog megfelelően nyomtatni, ha másik nyomtató illesztőprogramját használja.

- Windows esetén:

  Győződjön meg arról, hogy Nyomtatás párbeszédpanelen a „Canon XXX series” (ahol „XXX” az Ön nyomtatójának a neve) van kiválasztva.

  Megjegyzés

  - A **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként (Set as Default Printer)** lehetőség kiválasztásával az alapértelmezettként kijelölt nyomtatónak állíthatja be a készüléket.

- Mac OS esetén:

  Győződjön meg arról, hogy az Ön nyomtatójának neve van kiválasztva a Nyomtatás párbeszédpanel **Nyomtató (Printer)** eleménél.

  Megjegyzés

  - Az **Alapértelmezett nyomtató (Default printer)** lehetőség kiválasztásával a nyomtatót alapértelmezés szerint kijelölt nyomtatóként állíthatja be.

6. ellenőrzés Rendkívül nagy a nyomtatási adatok mérete? (Windows)

Kattintson a **Nyomtatási beállítások (Print Options)** gombra a nyomtatóillesztő **Oldalbeállítás (Page Setup)** lapján. Ezt követően állítsa a megjelenő párbeszédpanelen **Be (On)** értékre a **Nyomtatási adatok elvesztésének megakadályozása (Prevention of Print Data Loss)** beállítást.

* Ez ronthatja a nyomtatás minőségét.

7. ellenőrzés Ha számítógépről nyomtat, indítsa újra a számítógépet.

A készülék nem adagol festéket


1. ellenőrzés Ha a FINE patronból kifogyott a tinta, cserélje ki a patront.

2. ellenőrzés A FINE patron megfelelően van behelyezve a készülékbe?

Ha a FINE patron nem megfelelően van behelyezve, előfordulhat, hogy a tintakibocsátás nem lesz megfelelő.

Tolja vissza a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját és a papírgyűjtő tálcát, nyissa ki a fedelet, majd vegye ki a FINE patronokat.

Ezután tegye vissza a FINE patronokat. Nyomja felfelé a FINE patront egészen addig, amíg az kattanva a helyére nem kerül.



Miután meggyőződött arról, hogy a FINE patron megfelelően van behelyezve, csukja be a fedelet.

3. ellenőrzés Nincsenek eltömődve a nyomtatófej fúvókái?

A fúvókaellenőrző minta kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtatófej fúvókái megfelelően juttatják-e a tintát a papírra.

A fúvóka-ellenőrző minta kinyomtatásáról, a nyomtatófej tisztításáról és a nyomtatófej fokozott tisztításáról a Ha a nyomat halvány vagy a színe nem egyenletes című részben találhat további részleteket.

- Ha a fúvóka-ellenőrző minta nem nyomtatható ki hibátlanul:

  A nyomtatófej tisztítását követően nyomtassa ki a fúvókaellenőrző mintát, majd vizsgálja meg a mintát.

- Ha a problémát a nyomtatófej kétszeri tisztítása sem oldja meg:

Végezze el a nyomtatófej fokozott tisztítását.

Ha a probléma a nyomtatófej fokozott tisztítása után sem szűnik meg, kapcsolja ki a nyomtatót, és 24 óra elteltével ismételje meg a nyomtatófej fokozott tisztítását.

- Ha a problémát a nyomtatófej kétszeri fokozott tisztítása sem oldja meg:

  Lehet, hogy kifogyott a tinta. Cserélje ki a FINE patront.

Nem megfelelően működik a lapadagolás/„Nincs papír” hiba lép fel

1. ellenőrzés Győződjön meg arról, hogy van betöltve papír.

- Papír betöltése

2. ellenőrzés Papírbetöltéskor feltétlenül ügyeljen a következőkre.

- Ha két vagy több lapot tölt be, a papír betöltése előtt igazítsa össze a lapok szélét.
- Amikor két vagy több lapot tölt be, ügyeljen arra, hogy a papírköteg ne nyúljon túl a betöltési határjelen.

  A papír típusától és a környezeti körülményektől (magas vagy alacsony hőmérséklet, illetve páratartalom) függően azonban előfordulhat, hogy teljes kapacitás mellett nem lesz megfelelő a lapadagolás. Ilyen esetben az egyszerre betöltött papír mennyiségét csökkentse a határjel felénél kevesebbre.
- A lapot mindig álló tájolással töltse be, a nyomtatás tájolásától függetlenül.
- A papírt úgy tegye be, hogy az a nyomtatási oldalával FELFELÉ nézzen. A papírköteget igazítsa a hátsó tálca jobb oldalához, a papírvezetőt pedig úgy állítsa be, hogy éppen csak hozzáérjen a papírköteg bal széléhez.


  - Papír betöltése

3. ellenőrzés Túl vastag vagy meghajlott a papír?

- Nem támogatott hordozótípusok


4. ellenőrzés Győződjön meg arról, hogy a hordozótípus és a papírméret beállítása a betöltött papírnak megfelelő-e.

5. ellenőrzés: Nézze meg, hogy nincs-e a hátsó tálcában idegen tárgy.



Ha elszakadt a papír a hátsó tálcában, a Támogatási kódok listája hibákhoz (papírelakadás) című részben olvashatja el, hogyan lehet eltávolítani a papírt.

Ha idegen tárgy került a hátsó tálcába, kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt, majd távolítsa el az idegen tárgyat.



6. ellenőrzés Tisztítsa meg a laptovábbító görgőt.

- A laptovábbító görgők tisztítása

Ha a probléma ezzel nem oldódik meg, kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

Nem kielégítő a nyomtatás eredménye

Ha nem kielégítő a nyomtatás eredménye, például fehér csíkok, töredezett vonalak vagy egyenetlen színek jelennek meg, akkor először a papír és a nyomtatási minőség beállításait ellenőrizze.

1. ellenőrzés A lapméret és a hordozótípus beállításai megfelelnek a betöltött papír méretének és típusának?

Ha a beállítások nem azonosak, akkor előfordulhat, hogy nem lesz megfelelő az eredmény.

Ha fényképet vagy ábrát nyomtat, a papírtípus helytelen beállítása ronthatja a színes nyomat minőségét.

Ezenkívül, ha helytelen papírtípus-beállítással nyomtat, a nyomtatott felület megkarcolódhat.

Szegély nélküli nyomtatás esetén a papírtípus-beállítás és a betöltött papír együttes használatától függően előfordulhat, hogy a színek egyenetlenül jelennek meg.

A papírra és a nyomtatási minőségre vonatkozó beállítások ellenőrzésének módja a nyomtatón végzett művelettől függően eltérő lehet.

Másolás	Ellenőrizze a beállításokat a kezelőpanel segítségével. ■ Másolat készítése normál papírra ■ Másolás fotópapírra
Nyomtatás PictBridge-kompatibilis (vezeték nélküli LAN hálózati) eszközről	Ellenőrizze a PictBridge-kompatibilis (vezeték nélküli LAN hálózati) eszköz beállításait. ■ PictBridge-kompatibilis (vezeték nélküli LAN hálózati) nyomtatási beállítások
Nyomtatás számítógépről (Windows)	Ellenőrizze a beállításokat a nyomtatóillesztő használatával. ■ A nyomtatás beállításának alapjai

2. ellenőrzés Győződjön meg arról, hogy megfelelő nyomtatási minőség van kiválasztva (lásd fentebb).

Válassza a papírnak és a nyomtatni kívánt anyagnak megfelelő nyomtatási minőséget. Ha elmosódást vagy a színek egyenetlenségét észleli, növelje a nyomtatási minőséget, és próbáljon meg újra nyomtatni.

3. ellenőrzés Ha a probléma nem oldódott meg, vizsgáljon meg más lehetséges okokat.

Lásd az alábbi szakaszokat is:

- Üres a papír/A nyomtatás elmosódott/A színek nem megfelelőek/Fehér csíkok jelennek meg
- A színek nem tiszták
- A vonalak töredezettek
- A papír maszatos / A nyomtatási felület karcos
- Nem lehet befejezni a beolvasást
- Hiányos vagy hiányzó vonalak (Windows)

- Hiányos vagy hiányzó képek (Windows)
- Tintafoltok láthatók / Meghajlott papír
- A papír hátsó oldala bepiszkolódik
- A színek egyenetlenek vagy csíkosak

Ha a nyomat elszíneződött


A színek idővel kifakulhatnak, ha a kinyomtatott papírt hosszú ideig tárolja.

Nyomtatás után hagyja jól megszáradni a papírt, kerülje a magas hőmérsékletet, magas páratartalmat, valamint a közvetlen napsugárzást, és a papírt beltéren, szobahőmérsékleten és normál páratartalomban tárolja vagy állítsa ki.

A levegővel való közvetlen érintkezés megakadályozása érdekében javasoljuk, hogy a papírt albumban, műanyag mappában, fényképkeretben, stb. tárolja.

Üres a papír/A nyomtatás elmosódott/A színek nem megfelelőek/ Fehér csíkok jelennek meg


A nyomtatás elmosódott



A színek nem megfelelőek



Fehér csíkok jelennek meg



---

1. ellenőrzés Ellenőrizze a papír és a nyomtatási minőség beállításait.

- Nem kielégítő a nyomtatás eredménye

2. ellenőrzés Nincsenek eltömődve a nyomtatófej fúvókái?

A fúvókaellenőrző minta kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtatófej fúvókái megfelelően juttatják-e a tintát a papírra.

A fúvóka-ellenőrző minta kinyomtatásáról, a nyomtatófej tisztításáról és a nyomtatófej fokozott tisztításáról a Ha a nyomat halvány vagy a színe nem egyenletes című részben találhat további részleteket.

- Ha a fúvóka-ellenőrző minta nem nyomtatható ki hibátlanul:

  A nyomtatófej tisztítását követően nyomtassa ki a fúvókaellenőrző mintát, majd vizsgálja meg a mintát.

- Ha a problémát a nyomtatófej kétszeri tisztítása sem oldja meg:

  Végezze el a nyomtatófej fokozott tisztítását.

  Ha a probléma a nyomtatófej fokozott tisztítása után sem szűnik meg, kapcsolja ki a nyomtatót, és 24 óra elteltével ismételje meg a nyomtatófej fokozott tisztítását.

- Ha a problémát a nyomtatófej kétszeri fokozott tisztítása sem oldja meg:

  Lehet, hogy kifogyott a tinta. Cserélje ki a FINE patront.

3. ellenőrzés Ha a FINE patronból kifogyott a tinta, cserélje ki a patront.

4. ellenőrzés Ha csak egyik oldalán nyomtatható papírt használ, ügyeljen arra, hogy a papír a nyomtatható oldalával felfelé legyen behelyezve.

Az ilyen papír helytelen oldalára történő nyomtatás nem tiszta nyomatokat vagy gyengébb minőségű nyomtatást eredményezhet.

Úgy töltse be a papírt, hogy az a nyomtatható oldalával felfelé nézzen.


A nyomtatható oldalra vonatkozó tudnivalókat a papírhoz mellékelt leírás tartalmazza.

5. ellenőrzés A FINE patron megfelelően van behelyezve a készülékbe?

Ha a FINE patron nem megfelelően van behelyezve, előfordulhat, hogy a tintakibocsátás nem lesz megfelelő.

Tolja vissza a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját és a papírgyűjtő tálcát, nyissa ki a fedelet, majd vegye ki a FINE patronokat.

Ezután tegye vissza a FINE patronokat. Nyomja felfelé a FINE patront egészen addig, amíg az kattanva a helyére nem kerül.



Miután meggyőződött arról, hogy a FINE patron megfelelően van behelyezve, csukja be a fedelet.

- **A nyomtatáshoz lásd az alábbi szakaszokat is:**

6. ellenőrzés Piszkos az üveglap?

Tisztítsa meg az üveglapot.

Az üveglap és a dokumentumfedél tisztítása

7. ellenőrzés Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum megfelelően van-e az üveglapra helyezve.

Eredeti dokumentum betöltése

8. ellenőrzés A másolandó oldalával lefelé fordítva helyezte az eredeti dokumentumot az üveglapra?

9. ellenőrzés Ezen a nyomtatón kinyomtatott dokumentumot másolt?

Ha eredeti dokumentumként ezen a nyomtatón készült nyomatot használ, akkor az eredeti nyomat minőségétől függően a nyomtatási minőség esetleg gyengébb is lehet.

Nyomtassa ki újra a számítógépről, ha az újbóli nyomtatásra lehetőség van.

A színek nem tiszták

1. ellenőrzés A fúvóka-ellenőrző minta megfelelően nyomtatódik?

A fúvókaellenőrző minta kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtatófej fúvókái megfelelően juttatják-e a tintát a papírra.

A fúvóka-ellenőrző minta kinyomtatásáról, a nyomtatófej tisztításáról és a nyomtatófej fokozott tisztításáról a Ha a nyomat halvány vagy a színe nem egyenletes című részben találhat további részleteket.

- Ha a fúvóka-ellenőrző minta nem nyomtatható ki hibátlanul:

  A nyomtatófej tisztítását követően nyomtassa ki a fúvókaellenőrző mintát, majd vizsgálja meg a mintát.

- Ha a problémát a nyomtatófej kétszeri tisztítása sem oldja meg:

  Végezze el a nyomtatófej fokozott tisztítását.

  Ha a probléma a nyomtatófej fokozott tisztítása után sem szűnik meg, kapcsolja ki a nyomtatót, és 24 óra elteltével ismételje meg a nyomtatófej fokozott tisztítását.

- Ha a problémát a nyomtatófej kétszeri fokozott tisztítása sem oldja meg:

  Lehet, hogy kifogyott a tinta. Cserélje ki a FINE patront.


2. ellenőrzés Ha a FINE patronból kifogyott a tinta, cserélje ki a patront.

3. ellenőrzés A FINE patron megfelelően van behelyezve?

Ha a FINE patron nem megfelelően van behelyezve, előfordulhat, hogy a tintakibocsátás nem lesz megfelelő.

Tolja vissza a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját és a papírgyűjtő tálcát, nyissa ki a fedelet, majd vegye ki a FINE patronokat.

Ezután tegye vissza a FINE patronokat. Nyomja felfelé a FINE patront egészen addig, amíg az kattanva a helyére nem kerül.



Miután meggyőződött arról, hogy a FINE patron megfelelően van behelyezve, csukja be a fedelet.

Megjegyzés

- A színelőállítási módszerek különbözősége miatt a nyomtatott színek eltérhetnek a képernyőn megjelenő színektől. A képernyőn megjelenő színbeállításokat a színvezérlő beállítások és a környezeti különbözőségek is befolyásolhatják. Ennélfogva a nyomtatás során kapott színek eltérhetnek a képernyőn látható színektől.

A vonalak töredezettek



1. ellenőrzés Ellenőrizze a papír és a nyomtatási minőség beállításait.

- Nem kielégítő a nyomtatás eredménye

2. ellenőrzés Végezzen nyomtatófej-igazítást.

Ha a nyomaton a vonalak töredezettek, illetve a nyomtatás eredménye más szempontból nem kielégítő, a nyomtatófej helyzetét kell beállítania.

- A Nyomtatófej igazítása

Megjegyzés


- Ha a probléma a nyomtatófej-igazítás végrehajtásával sem szűnik meg, hajtson végre kézi nyomtatófej-igazítást a számítógépről.
  - Windows esetén:
    - Nyomtatófej-igazítás
  - Mac OS esetén:
    - Nyomtatófej-igazítás

3. ellenőrzés Növelje a nyomtatási minőséget, majd újból próbáljon meg nyomtatni.

Ha a nyomtatóillesztő-programmal jobb nyomtatási minőséget állít be, javulhat a nyomtatás eredménye.

A papír maszatos / A nyomtatási felület karcos

A papír maszatos



Bepiszkolódott élek **Bepiszkolódott felület**

A nyomtatási felület karcos

1. ellenőrzés Ellenőrizze a papír és a nyomtatási minőség beállításait.

- Nem kielégítő a nyomtatás eredménye

2. ellenőrzés Ellenőrizze a papír típusát.

Ügyeljen arra, hogy a nyomtatni kívánt anyaghoz megfelelő papírt használjon.

- Támogatott hordozótípusok

3. ellenőrzés Betöltés előtt kisimítsa ki a papírt.

Javasoljuk, hogy a maradék papírt tegye vissza a csomagolásba, és tárolja vízszintes, sima felületen.

- **Normál papír**

  Fordítsa meg a papírt, és töltse be újra úgy, hogy a másik oldalára nyomtathasson.

  Ha a papírt hosszabb ideig a hátsó tálcában hagyja, akkor a papír meggyűrődhet. Ha ez történik, akkor a papírt a másik oldalával felfelé töltse be. Ez megoldhatja a problémát.

- **Egyéb papír esetén**

  Ha a papír négy sarkán a behajlás magassága nagyobb, mint 3 mm / 0,1 hüvelyk (A), a papír elmaszatolódhat, és előfordulhat, hogy nem lehet betölteni a papírt. Az alábbi utasításokat követve simítsa ki a papírt.



1. Tekerje fel a papírt az alábbi ábrán látható módon a meghajlással ellentétes irányban.




2. Ellenőrizze, hogy a papír kisimult-e.

   Javasoljuk, hogy kiegyenesített papírból egyszerre csak egy lapot nyomtasson.

Megjegyzés

- A papír típusától függően előfordulhat, hogy a papír akkor is bepiszkolódik vagy nem lehet betölteni, ha nem is lett hajolt meg. Ha a behajlás kevesebb, mint 3 mm / 0,1 hüvelyk (B), az alábbi utasításokat követve simítsa ki a papírt. Ez javíthat a nyomtatás eredményén.



(C) Nyomtatási oldal

Javasoljuk, hogy kisimított papírból egyszerre csak egy lapot töltsön be.

4. ellenőrzés Úgy állítsa be a nyomtatót, hogy az ne horzsolja a papírt. (Windows)

A papírhorzsolódás megelőzésére szolgáló beállítás kiválasztásával megnő a nyomtatófej és a papír közötti távolság. Ha annak ellenére horzsolódást észlel, hogy a papírnak megfelelő hordozótípust állította be, akkor a papírhorzsolódás megelőzése érdekében az alábbi eljárással állítsa be a nyomtatót.

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
2. Nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

   A nyomtatóillesztő beállító képernyőjének megnyitása

3. Kattintson a **Karbantartás (Maintenance)** lapfülre, majd az **Egyéni beállítások (Custom Settings)** elemre.
4. Jelölje be a **Papírhorzsolódás megelőzése (Prevent paper abrasion)** négyzetet, és kattintson az **OK** gombra.

Ez csökkentheti a nyomtatás sebességét.

* A nyomtatás befejezése után állítsa vissza ezt a beállítást. Ha ezt nem teszi, az a következő nyomtatási feladatok estén is érvényes lesz.

5. ellenőrzés Ha az intenzitás (fedettség) magas értékre van állítva, akkor csökkentse az intenzitásra vonatkozó beállítás értékét, majd ismét próbáljon nyomtatni. (Windows)

Ha normál papírra nagy fedettségű beállítással nyomtat, akkor előfordulhat, hogy a papír túlságosan sok tintát szív fel és hullámossá válik, így a papír dörzsölődését okozza.

Ellenőrizze a fedettségbeállításokat a nyomtatóillesztő használatával.

- Az intenzitás beállítása

6. ellenőrzés Ne nyomtasson az ajánlott nyomtatható területen kívül.

Ha a papír ajánlott nyomtatási területén kívülre nyomtat, a tinta beszennyezheti a papír alsó szélét.

Az alkalmazásszoftver segítségével méretezze át a dokumentumot.

- Nyomtatási terület

7. ellenőrzés Piszkos az üveglap?

Tisztítsa meg az üveglapot.

- Az üveglap és a dokumentumfedél tisztítása

8. ellenőrzés Beszennyeződött a laptovábbító görgő?

Tisztítsa meg a laptovábbító görgőt.

- A laptovábbító görgők tisztítása

9. ellenőrzés Piszkos a nyomtató belseje?

A kétoldalas nyomtatás során tinta kerülhet a nyomtató belsejébe, és összemaszatolhatja a nyomatot.

Az alsó tálca tisztításával tisztítsa meg a nyomtató belsejét.

- A nyomtató belsejének tisztítása (Alsó lemez tisztítása)

Megjegyzés

- Ha szeretné elkerülni, hogy a nyomtató belseje beszennyeződjön, állítsa be helyesen a papír méretét.

10. ellenőrzés Állítsa nagyobbra az tintaszáradási időt.

Így elegendő idő lesz a tinta száradására, és a papír nem fog beszennyeződni vagy megkarcolódni.

- Windows esetén:
  1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
  2. Nyissa meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

     A nyomtatóillesztő beállító képernyőjének megnyitása
  3. Kattintson a **Karbantartás (Maintenance)** lapfülre, majd az **Egyéni beállítások (Custom Settings)** elemre.
  4. A várakozási idő beállításához húzza a **Tintaszáradási idő (Ink Drying Wait Time)** csúszkát a megfelelő irányba, és kattintson az **OK** gombra.
  5. Nézze meg az üzenetet, és kattintson az **OK** gombra.
- Mac OS esetén:

Állítsa be a várakozási időt a Távoli felhasználói felületen.

- A Nyomtató működési módjának megváltoztatása

Beolvasási problémák (Windows)

- **Beolvasási problémák**

Beolvasási problémák

- **A lapolvasó nem működik**
- **A ScanGear (Lapolvasó illesztőprogram) nem indul el**

A lapolvasó nem működik

1. ellenőrzés Ellenőrizze, hogy a lapolvasó vagy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. ellenőrzés Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép egy másik USB-portjához.

3. ellenőrzés Ha az USB-kábel egy USB-hubhoz csatlakozik, húzza ki az USB-hubból, és csatlakoztassa közvetlenül a számítógép egy USB-portjára.

4. ellenőrzés Hálózati kapcsolat esetén ellenőrizze a csatlakozás állapotát, és szükség esetén válassza le és csatlakoztassa újra az eszközt.

5. ellenőrzés Indítsa újra a számítógépet.

A ScanGear (Lapolvasó illesztőprogram) nem indul el

1. ellenőrzés Ellenőrizze, hogy telepítve van-e az MP Drivers.

Ha nincs telepítve, akkor telepítse az MP Drivers programot a Telepítő CD-ROM lemezről vagy a webhelyünkről.

2. ellenőrzés Válassza ki a lapolvasót vagy a nyomtatót az alkalmazás menüjében.

Fontos

- Ha a lapolvasó vagy a nyomtató neve több példányban jelenik meg, azt a nevet válassza, amelyben nem szerepel a WIA rövidítés.

Megjegyzés

- Az eljárás különbözhet az alkalmazástól függően.
- A WIA illesztőprogramot használja a WIA-kompatibilis alkalmazásokból történő beolvasásnál.

  Beolvasás WIA-illesztőprogrammal

3. ellenőrzés Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás támogatja a TWAIN szabványos protokollt.

A ScanGear (lapolvasóillesztő-program) nem indítható el a TWAIN szabványt nem támogató alkalmazásból.

4. ellenőrzés Olvassa be és mentse a képeket az IJ Scan Utility segítségével, és nyissa meg a fájlokat az alkalmazásban.

Mechanikai problémák

- **Nem kapcsolódik be a készülék**
- **Magától megszűnik a tápellátás**
- **USB-csatlakozási problémák**
- **Nem lehet kommunikálni a nyomtatóval USB-kapcsolaton keresztül**

Nem kapcsolódik be a készülék

1. ellenőrzés Nyomja meg a **BE (ON)** gombot.

2. ellenőrzés Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően van csatlakoztatva a nyomtatóhoz, majd újra kapcsolja be a nyomtatót.

3. ellenőrzés Húzza ki a nyomtató tápkábelét a fali aljzatból, hagyja így legalább 2 percig, majd dugja vissza, és kapcsolja be újra a nyomtatót.

Ha a probléma ezzel nem oldódik meg, kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

Magától megszűnik a tápellátás

Ellenőrzés Ha a nyomtató úgy van beállítva, hogy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsolódjon, akkor tiltsa le ezt a beállítást.

Ha azt állította be, hogy a nyomtató bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsolódjon, akkor a beállított idő elteltével a tápellátás magától megszűnik.

- A beállítás letiltása a kezelőpanelről:
  1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
  2. Addig nyomogassa a **Beállítások (Setup)** gombot, amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik a „13” szám.
  3. Nyomja meg a **Fekete (Black)** gombot.

     Le van tiltva az a beállítás, amelynek hatására a készülék automatikusan kikapcsolódik.
- A beállítás letiltása a számítógépről:

  Windows esetén a beállítás letiltásához használja a Canon IJ Printer Assistant Tool vagy a ScanGear (lapolvasó-illesztő) szoftvert.

  Ha a Canon IJ Printer Assistant Tool szoftver segítségével kívánja letiltani a beállítást, akkor kövesse az alábbi eljárást.
  1. Nyissa meg a Canon IJ Printer Assistant Tool szoftvert.

     A Karbantartás lap leírása
  2. Válassza ki a használt nyomtatót a legördülő menüből, és válassza az **OK** gombot.

     Megjelenik a menüképernyő.
  3. Válassza az **Automatikus tápellátás (Auto Power)** elemet.
  4. Válassza az **Auto. ki (Auto Power Off)** beállítás **Letiltva (Disable)** értékét.

     Le van tiltva az a beállítás, amelynek hatására a készülék automatikusan kikapcsolódik.

Megjegyzés

- Azt, hogy a ScanGear (lapolvasó-illesztő) szoftverből miként lehet letiltani ezt a beállítást, az alábbi rész ismerteti.

  Lapolvasó lap

USB-csatlakozási problémák

Lassú a nyomtatás vagy a beolvasás/Nem működik a Hi-Speed USB-csatlakozás/Megjelenik az „Ez az eszköz gyorsabb működésre is képes (This device can perform faster)” üzenet (Windows)

Ha a rendszerkörnyezet nem támogatja a Hi-Speed USB-t, akkor a nyomtató az USB 1.1-nek megfelelő, alacsonyabb sebességen működik. Ilyenkor a nyomtató megfelelően működik, de a nyomtatási, illetve beolvasási sebesség a kommunikációs sebesség miatt csökkenhet.

Ellenőrzés Az alábbiak ellenőrzésével győződhet meg arról, hogy a rendszerkörnyezet támogatja-e az Hi-Speed USB-kapcsolatot.

- Támogatja a számítógép USB-portja a Hi-Speed USB-kapcsolatot?
- USB-kábel, illetve az USB-hub a Hi-Speed USB kapcsolatot?

  Csak tanúsítvánnyal ellátott Hi-Speed USB kábelt használjon. 3 méternél / 10 lábnál hosszabb USB-kábel használata nem javasolt.
- Támogatja számítógépének operációs rendszere az Hi-Speed USB kapcsolatot?

  Telepítse számítógépére a legújabb frissítéseket.
- Megfelelően működik a Hi-Speed USB illesztőprogram?

  Szükség esetén szerezze be és telepítse a számítógépre a Hi-Speed USB illesztőprogram legújabb verzióját.

Fontos


- További tájékoztatást a számítógép, az USB-kábel vagy az USB-elosztó gyártójától kaphat.

Nem lehet kommunikálni a nyomtatóval USB-kapcsolaton keresztül

1. ellenőrzés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. ellenőrzés Megfelelően csatlakoztassa az USB-kábelt.

Az USB-port a nyomtató hátulján található, amint ezt az alábbi ábra szemlélteti.



Fontos

- Csatlakoztassa a „B típusú” csatlakozót a nyomtatóhoz úgy, hogy a hornyolt oldala FELFELÉ nézzen. Részletes tudnivalókat az USB-kábel kézikönyve tartalmaz.

3. ellenőrzés Győződjön meg arról, hogy be van jelölve a **Kétirányú támogatás engedélyezése (Enable bidirectional support)** jelölőnégyzet a nyomtatóillesztő Tulajdonságok (Properties) párbeszédpaneljének **Portok (Ports)** lapján. (Windows)

Ha nincs, akkor jelölje be a kétirányú támogatás engedélyezéséhez.

A nyomtatóillesztő beállító képernyőjének megnyitása

Telepítési és letöltési problémák

- **Nem sikerül telepíteni az MP Drivers szoftvert (Windows)**
- **Az MP Drivers frissítése hálózati környezetben (Windows)**

Nem sikerül telepíteni az MP Drivers szoftvert (Windows)

- **Nem indul el a telepítés a Telepítő CD-ROM lemez betétele után.**

  Az alábbi utasításokat követve indítsa el a telepítést.

  1. Állítsa be a következőket.
     - Windows 10 esetén válassza a következőket: **Start** gomb > **Fájlkezelő (File Explorer)**, majd kattintson az **Ez a gép (This PC)** elemre.
     - Windows 8.1 esetén válassza az **Intéző (Explorer)** ikont az **Asztal (Desktop) Tálca (Taskbar)** részén, majd válassza az **Ez a gép (This PC)** elemet a bal oldali listán.
     - Windows 7 esetén kattintson a **Start** gombra, majd a **Számítógép (Computer)** elemre.
  2. Kattintson duplán a  CD-ROM ikonra a megjelenő ablakban.

     Amikor megjelenik a CD tartalma, kattintson duplán a következőre: **MSETUP4.EXE**.


     Ha nem tudja telepíteni az MP Drivers programot a Telepítő CD-ROM lemezről, akkor telepítse a Canon webhelyéről.

Megjegyzés

- Ha a CD-ROM ikon nem jelenik meg, próbálja ki a következő műveleteket:
  - Vegye ki a CD lemezt a számítógép CD-meghajtójából, majd tegye be ismét.
  - Indítsa újra a számítógépét.

  Ha az ikon továbbra sem jelenik meg, próbálja ki, hogy másik lemez behelyezése esetén megjelenik-e. Ha igen, akkor a Telepítő CD-ROM lemezzel van probléma. Kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

- **Ha nem sikerül túljutni a Nyomtató csatlakoztatása (Printer Connection) képernyőn:**



Ha nem tud továbblépni a Nyomtató csatlakoztatása képernyőről

- **Egyéb esetekben:**

  Telepítse újra az MP Drivers programot.

  Ha az MP Drivers telepítése nem volt megfelelő, távolítsa el az MP Drivers programot, indítsa újra a számítógépet, majd telepítse újra az MP Drivers programot.

  Az MP Drivers alkalmazás eltávolítása

  Végezze el újra az MP Drivers program telepítését a Telepítő CD-ROM lemez segítségével, vagy telepítse a programot a Canon webhelyéről.

Megjegyzés

- Ha a telepítőprogram futása a Windows rendszer hibája miatt szakadt meg, akkor elfordulhat, hogy a Windows rendszer instabil állapotban van, és ezért nem lehet telepíteni az illesztőprogramokat. Indítsa újra a számítógépet, majd telepítse újra az illesztőprogramokat.

Az MP Drivers frissítése hálózati környezetben (Windows)

Töltse le az MP Drivers legfrissebb verzióját.

Töltse le az Ön modelljéhez tartozó MP Drivers legfrissebb verzióját a Canon webhelyének letöltési oldaláról.

Távolítsa el az MP Drivers meglévő verzióját, és a telepítési utasításokat követve telepítse az MP Drivers legfrissebb verzióját, amelyet letöltött. A csatlakozási mód kiválasztását kérő képernyőn válassza **A nyomtató használata vezeték nélküli helyi hálózaton (Use the printer with wireless LAN connection)** lehetőséget. A nyomtató észlelése automatikus a hálózaton.

Győződjön meg arról, hogy a rendszer megtalálta a nyomtatót, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítse az MP Drivers programot.

Megjegyzés

- Ez nem befolyásolja a nyomtató hálózati beállításait, így a nyomtató a hálózaton a beállítások ismételt megadása nélkül használható.

Hibák és üzenetek


- **Hiba történt**
- **Üzenet (támogatási kód) jelenik meg**

Hiba történt

Amikor a nyomtatás során hiba történik, például kifogy vagy elakad a papír, automatikusan egy hibaelhárítási üzenet jelenik meg. Tegye meg az üzenetben leírtaknak megfelelő lépést.


Amikor hiba történik, üzenet jelenik meg a számítógép képernyőjén, és hibakód jelenik meg az LCD kijelzőn. Egyes hibák esetén támogatási kód (hibaszám) jelenik meg.

Ha a számítógép képernyőjén (Windows) egy támogatási kód és egy üzenet jelenik meg:




Ha hibakód jelenik meg:

- Világítani kezd a **Riasztás (Alarm)** jelzőfény, és megjelenik egy hibakód.




- Felváltva villog a **BE (ON)** és a **Riasztás (Alarm)** jelzőfény, és megjelenik egy hibakód.



A hibakódok egyesével jelennek meg az LCD kijelzőn.

Ha a hibakód „E03”:



Nézze meg az LCD kijelzőn megjelenő hibakódot és a hozzá tartozó támogatási kódot. A részleteket az alábbi táblázat tartalmazza.

Hibakód	Támogatási kód	Ok	Megoldás
E02	1000 3442 3443 3444	Kifogyott a papír a nyomtatóból. Kézi kétoldalas nyomtatás esetén befejeződött az első oldal nyomtatása.	• Ha kifogyott a papír a nyomtatóból: 1000 • Ha kézi kétoldalas nyomtatást végez:

	3445		A számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat követve készítse elő a másik oldal nyomtatását.
E03	1203 1300	Nyitva van a fedél. Papírelakadás.	• Ha nyitva van a fedél: 1203 • Ha elakadt a papír: 1300
E04	168A	A FINE patron nem megfelelően van behelyezve.	168A
E05	1401 1403 1430 1485	A FINE patron nem ismerhető fel.	Ellenőrizze a következőket. • A FINE patron megfelelően van betéve? • A megfelelő tintapatron van betéve? • Ebben a nyomtatóban használható tintapatron van betéve? Tegye be a nyomtatóba a megfelelő tintapatront. A FINE patron cseréje
E08	1700 1712 1714	A hulladéktinta gyűjtője csaknem megtelt.	1700 1712 1714
E09	1890	Nincs eltávolítva a védőanyag vagy a szalag a FINE patron tartójáról.	1890
E11	4102 4103	A jelenlegi nyomtatási beállításokkal nem lehet nyomtatni.	Módosítsa a nyomtatási beállításokat, és ezt követően nyomtasson.
E12	4100	Nem nyomtathatók ki a megadott adatok.	4100
E13	1686	Lehet, hogy kifogyott a tinta.	1686
E14	1684	A FINE patron nem ismerhető fel.	1684
E15	1682	A FINE patron nem ismerhető fel.	1682
E16	1688	Kifogyott a tinta.	1688
E23	3446	Ütközés áll fenn az IP-cím és az alhálózati maszk között.	3446
E31	–	Sikertelen a vezeték nélküli LAN beállítása.	A nyomtató **Fekete (Black)** vagy **Színes (Color)** gombját megnyomva hárítsa el a hibát. Ha WPS-sel végzi a beállítást: 1. Ellenőrizze a biztonsági beállításokat, és hajtsa végre ismét a beállítást. 2. Más módszerrel hajtsa végre a beállítást.

E32	–	Beállítás közben nem található vezeték nélküli útválasztó.	A nyomtató **Fekete (Black)** vagy **Színes (Color)** gombját megnyomva hárítsa el a hibát. Hajtsa végre újra a vezeték nélküli LAN beállítását.
E33	–	Nem sikerült csatlakozni, mert több vezeték nélküli útválasztó kapcsolódik a nyomtatóhoz.	A nyomtató **Fekete (Black)** vagy **Színes (Color)** gombját megnyomva hárítsa el a hibát. Egy kis idő (körülbelül 2 perc) elteltével ismét állítsa be a vezeték nélküli LAN hálózatot. Ha a fentiek nem oldják meg problémát, akkor lapozza fel a vezeték nélküli útválasztó használati utasítását.
E34	3440	Sikertelen az Egyszerű vezeték nélküli csatlakozás.	■ 3440
E36	3441	Sikertelen az Egyszerű vezeték nélküli csatlakozás.	■ 3441
E37	–	Sikertelen a vezeték nélküli LAN beállítása.	A nyomtató **Fekete (Black)** vagy **Színes (Color)** gombját megnyomva hárítsa el a hibát. Hajtsa végre az alábbiakat. 1. Kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd kapcsolja ismét be. 2. Csatlakoztassa újra a nyomtatót a vezeték nélküli útválasztóhoz. Ha a fentiek nem oldják meg problémát, akkor lapozza fel a vezeték nélküli útválasztó használati utasítását, és nézze meg a beállításokat.
E38	–	Nem sikerült csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz. Nem sikerült megváltoztatni a LAN-beállításokat.	A nyomtató **Fekete (Black)** vagy **Színes (Color)** gombját megnyomva hárítsa el a hibát. Ellenőrizze a következőket. • Engedélyezve van a nyomtató vezeték nélküli LAN kapcsolata? • Megfelelő vezeték nélküli útválasztót választott ki a csatlakozáshoz? • Helyes a beírt jelszó? • Helyes a megadott SSID? A fentiek ellenőrzése után kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd kapcsolja ismét be. LAN hálózat használata közben nem lehet módosítani a LAN-beállításokat. Akkor módosítsa őket, amikor nem használja a LAN hálózatot.
E39	495A	Hálózati hiba lépett fel.	■ 495A
E45	–	Nem sikerült csatlakozni a hálózathoz.	A nyomtató **OK** gombját megnyomva hárítsa el a hibát.

			Ellenőrizze a LAN-kapcsolatot és a hálózati beállításokat. Lehet, hogy kis idő elteltével sikerül a csatlakozás.
E46	–	Nem sikerült csatlakozni az internetre.	A nyomtató **OK** gombját megnyomva hárítsa el a hibát. Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó beállításait.
E47	–	Nem sikerült csatlakozni a kiszolgálóhoz.	A nyomtató **OK** gombját megnyomva javítsa ki a hibát, és kis idő elteltével hajtsa végre a műveletet. Google Cloud Print használata esetén előfordulhat, hogy a nyomtató nincs regisztrálva. Gondoskodjon arról, hogy a nyomtató regisztrálva legyen. Nyomtatás a Google Cloud Printtel
E48	–	Nem sikerült csatlakozni a kiszolgálóhoz.	A nyomtató **OK** gombját megnyomva javítsa ki a hibát, és kis idő elteltével hajtsa végre a műveletet.
E49	–	Nem sikerült csatlakozni az internetre, mert a hálózati kapcsolat előkészítése van folyamatban.	A nyomtató **OK** gombját megnyomva javítsa ki a hibát, és kis idő elteltével hajtsa végre a műveletet.
E50	–	Nem sikerült lekérni a tartalmat.	A nyomtató **OK** gombját megnyomva javítsa ki a hibát, és kis idő elteltével hajtsa végre a műveletet.
E51	–	Nem sikerült csatlakozni a kiszolgálóhoz.	A nyomtató **OK** gombját megnyomva javítsa ki a hibát, és kis idő elteltével hajtsa végre a műveletet.
E52	–	Időtúllépés miatt nem sikerült regisztrálni a nyomtatót a Google Cloud Print szolgáltatásba.	A nyomtató **OK** gombját megnyomva hárítsa el a hibát.
E53	–	Csak a nyomtatóba bejegyzett adatok törlésére került sor, mert nem sikerült csatlakozni a Google Cloud Print szolgáltatáshoz.	A nyomtató **Fekete (Black)** vagy **Színes (Color)** gombját megnyomva hárítsa el a hibát. A Google Cloud Print szolgáltatásba regisztrált adatokat törölje a számítógépről vagy az okostelefonról.
E54	–	Csak a nyomtatóba bejegyzett adatok törlésére került sor, mert nem sikerült csatlakozni az IJ Cloud Printing Center szolgáltatáshoz.	A nyomtató **Fekete (Black)** vagy **Színes (Color)** gombját megnyomva hárítsa el a hibát. Az IJ Cloud Printing Center szolgáltatásba regisztrált adatokat törölje a számítógépről vagy az okostelefonról.

E55	–	A nyomtatót már regisztrálták az IJ Cloud Printing Center szolgáltatásba.	A nyomtató **Fekete (Black)** vagy **Színes (Color)** gombját megnyomva hárítsa el a hibát. Törölje az IJ Cloud Printing Center szolgáltatás regisztrált adatait, és regisztrálja újra a nyomtatót.
E56	–	Az Ön térségében nem érhető el az online szolgáltatás.	A nyomtató **Fekete (Black)** vagy **Színes (Color)** gombját megnyomva hárítsa el a hibát. Forduljon a szolgáltatóhoz ott, ahol elérhető az online szolgáltatás.
E57	2900	A nyomtatófej-igazítási lap beolvasása sikertelen volt.	2900
E58	–	A papírméret bejegyzése előtt próbálta meg elindítani a másolást.	Adja meg a papír méretét, és kezdjen másolni. Ha meg szeretné szakítani a másolást, nyomja meg a **Stop** gombot.
E59	2114	A nyomtatáshoz megadott papírbeállítások eltérnek a nyomtatón megadott papíradatoktól.	2114
E61	3412	Nem sikerült beolvasni az eredeti dokumentumot.	3412
E62	–	Váratlan hiba történt beolvasás közben.	A nyomtató **Fekete (Black)** vagy **Színes (Color)** gombját megnyomva hárítsa el a hibát. Módosítsa a beállításokat, és ismét hajtsa végre a műveleteket.
E63	–	Elérte a menthető oldalak számának felső korlátját.	A nyomtató **Fekete (Black)** vagy **Színes (Color)** gombját megnyomva hárítsa el a hibát. Egy fájlba nem menthető több oldal. A többit mentse egy másikba.
E64	–	Nem sikerült beolvasni az eredeti dokumentumot.	Nincs eredeti dokumentum az üveglapon, vagy nem olvasható be az eredeti dokumentum. A nyomtató **Fekete (Black)** vagy **Színes (Color)** gombját megnyomva javítsa ki a hibát, és ellenőrizze a következőket. • Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum megfelelően van-e az üveglapra helyezve. • Győződjön meg arról, hogy az eredeti dokumentum a megfelelő helyre és a megfelelő tájolással van betéve. A fentiek ellenőrzése után ismét hajtsa végre a műveleteket.
E65	–	Nem sikerült menteni a beolvasott adatokat, mert megtelt a nyomtató memóriája.	A nyomtató **Fekete (Black)** vagy **Színes (Color)** gombját megnyomva hárítsa el a hibát. Hajtsa végre az alábbiakat.

			• Csökkentse a felbontást, és olvassa be újra az eredeti dokumentumot. • Csökkentse az egyidejűleg beolvasandó eredeti dokumentumok számát.
P02	5100	Nyomtatóhiba lépett fel.	■ 5100
P07	5B00 5B12 5B14	Nyomtatóhiba lépett fel.	■ 5B00 ■ 5B12 ■ 5B14
P03 P08 P09 P20 P22 P26 P27 P28 P29	5011 5012 5050 5200 6000 6500 6800 6801 6900 6901 6902 6910 6911 6930 6931 6932 6933 6936 6937 6938 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946	Nyomtatóhiba lépett fel.	Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelét. Dugja be a tápkábelt, és kapcsolja be ismét a nyomtatót. Ha a probléma ezzel nem oldódik meg, kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.
P10	B202 B203 B204	Nyomtatóhiba lépett fel.	Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelét. Kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

	B205		

Megjegyzés

- A támogatási kód nélküli hibák elhárításának részleteit lásd az Üzenet (támogatási kód) jelenik meg című részben.

Üzenet (támogatási kód) jelenik meg

Ez a szakasz néhány olyan hibát és üzenetet ismertet, amely megjelenhet.

Megjegyzés

- Egyes hibák esetén egy támogatási kód (hibaszám) jelenik meg a számítógépen. A támogatási kódos hibák részleteit lásd a Támogatási kódok listája hibákhoz című részben.

- Hibaüzenet jelenik meg a kihúzott tápkábellel kapcsolatban (Windows)
- Írási hiba/Kimeneti hiba/Kapcsolati hiba (Windows)
- Egyéb hibaüzenetek (Windows)
- Megjelenik az Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program képernyő (Windows)
- Megjelenik az Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program ikon (Mac OS)

Q Hibaüzenet jelenik meg a kihúzott tápkábellel kapcsolatban (Windows)

A

A tápkábelt kihúzhatták, amikor a nyomtató még be volt kapcsolva.

Ellenőrizze a számítógépen megjelenő hibaüzenetet, és kattintson az **OK** gombra.

A nyomtató elkezdi a nyomtatást.

A tápkábel kihúzásával kapcsolatban A nyomtató tápkábelének kihúzása című rész nyújt tájékoztatást.

Q Írási hiba/Kimeneti hiba/Kapcsolati hiba (Windows)

A

1. ellenőrzés Ha nem világít a **BE (ON)** jelzőfény, akkor ellenőrizze, hogy a nyomtató tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva, és kapcsolja be a nyomtatót.

Mialatt a nyomtató felkészül a működésre, villog a **BE (ON)** jelzőfény. Várjon, amíg a **BE (ON)** jelzőfény abbahagyja a villogást, és folyamatosan világítani kezd.

2. ellenőrzés Győződjön meg arról, hogy a nyomtató megfelelően van csatlakoztatva a számítógéphez.

Ha USB-kábelt használ, akkor gondoskodjon arról, hogy megfelelően legyen csatlakoztatva a nyomtatóhoz és a számítógéphez. Ha az USB-kábel megfelelően van csatlakoztatva, akkor ellenőrizze a következőket:

- USB-hub vagy más továbbítóeszköz használata esetén távolítsa azt el, és csatlakoztassa a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez, majd próbáljon meg újra nyomtatni. Ha a nyomtatás normál módon indul el, akkor a gond a továbbítóeszközzel lehet. Lépjen kapcsolatba a továbbítóeszköz szállítójával.
- Az is előfordulhat, hogy az USB-kábel hibás. Cserélje ki az USB-kábelt, és próbálkozzon újból a nyomtatással.

Ha a nyomtatót helyi hálózaton keresztül használja, ügyeljen arra, hogy a nyomtató hálózati beállításai helyesek legyenek.

3. ellenőrzés Ellenőrizze, hogy az MP Drivers megfelelően van-e telepítve.

Távolítsa el az MP Drivers programot Az MP Drivers alkalmazás eltávolítása című részben leírtak szerint, majd telepítse újra a telepítő CD-ROM segítségével vagy a Canon webhelyéről.

4. ellenőrzés Ha a nyomtató USB-kábellel van csatlakoztatva a számítógéphez, ellenőrizze az eszköz állapotát a számítógépről.

Az alábbi lépések végrehajtásával ellenőrizze az eszköz állapotát.

1. Nyissa meg az Eszközkezelőt a számítógépén az alábbiak szerint.

   Ha megjelenik a **Felhasználói fiók kezelése (User Account Control)** képernyő, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   - Windows 10 esetén kattintson az egér jobb oldali gombjával a **Start** gombra, és válassza az **Eszközkezelő (Device Manager)** elemet.
   - Windows 8.1 esetén a **Beállítások (Settings)** gombon válassza a **Vezérlőpult (Control Panel)** elemet, majd az **Asztal (Desktop)** > **Hardver és hang (Hardware and Sound)** > Eszközkezelő **(Device Manager)** elemet.
   - Windows 7 esetén kattintson rendre a következőkre: **Vezérlőpult (Control Panel)** > **Hardver és hang (Hardware and Sound)** > **Eszközkezelő (Device Manager)**.

2. Kattintson duplán az **USB-vezérlők (Universal Serial Bus controllers)** elemre és az **USB-nyomtatótámogatás (USB Printing Support)** lehetőségre.

   Ha nem jelenik meg az **USB-nyomtatótámogatás Tulajdonságok (USB Printing Support Properties)** képernyő, akkor ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez.

   2. ellenőrzés Győződjön meg arról, hogy a nyomtató megfelelően van csatlakoztatva a számítógéphez.

3. Kattintson az **Általános (General)** lapfülre, és nézze meg, nincs-e eszközprobléma.

   Ha eszközzel kapcsolatos probléma jelenik meg, a hiba megoldását a Windows Súgója tartalmazza.

Egyéb hibaüzenetek (Windows)

Ellenőrzés Ha a nyomtató állapotjelzőjének ablakán kívül megjelenik egy hibaüzenet, tegye a következőket:

- „**Szabad lemezterület hiányában a nyomtatósorba állítás sikertelen (Could not spool successfully due to insufficient disk space)**”

  A felesleges fájlok törlésével szabadítson fel több lemezterületet.

- „**Nincs elég szabad memória, ezért a nyomtatási sorba állítás sikertelen (Could not spool successfully due to insufficient memory)**”

Zárja be a többi alkalmazást a rendelkezésre álló memória növelése érdekében.

Ha még mindig nem lehetséges a nyomtatás, indítsa újra a számítógépet, és próbáljon újra nyomtatni.

- „**A nyomtatóillesztő-program nem található (Printer driver could not be found)**”

  Távolítsa el az MP Drivers programot Az MP Drivers alkalmazás eltávolítása című részben leírtak szerint, majd telepítse újra a telepítő CD-ROM segítségével vagy a Canon webhelyéről.


- „**Nem nyomtatható alkalmazásnév (Could not print Application name)** -fájlnév”

  Ha a feladat elkészült, próbálja újranyomtatni.

Megjelenik az Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program képernyő (Windows)

Ha telepítve van a Tintasugaras nyomtató/Lapolvasó/Fax Extended Survey Program, akkor körülbelül tíz éven keresztül minden hónapban megjelenik egy párbeszédpanel, amely jóváhagyást kér a nyomtató és az alkalmazás használatára vonatkozó adatok elküldéséhez.

Olvassa el a képernyőn megjelenő információt, és kövesse az alábbi utasításokat.



- **Ha vállalja a felmérési programban való részvételt:**

  Kattintson az **Elfogadás (Agree)** elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A nyomtatóhasználat adatait a rendszer továbbítja az interneten. Az eljárás befejezése után az adatok elküldése a következő alkalomtól kezdve automatikus lesz, a megerősítési képernyő pedig nem jelenik meg többé.

Megjegyzés

- Az adatok küldésekor figyelmeztetés, például az internetes biztonságra figyelmeztető üzenet jelenhet meg. Győződjön meg arról, hogy a program neve „IJPLMUI.exe”.

- Ha törli a jelet az **Automatikus küldés a jövőben (Send automatically from the next time)** jelölőnégyzetből, akkor az adatok elküldése a következő alkalomtól kezdve nem lesz automatikus, és következő alkalommal megjelenik egy megerősítést kérő képernyő. Az adatok automatikus elküldéséről A megerősítést kérő képernyő beállításának módosítása: című részben olvashat.

- **Ha nem vállalja a felmérési programban való részvételt:**

  Kattintson az **Elutasítás (Do not agree)** gombra. A megerősítést kérő képernyő bezárul, és a program kihagyja a felmérést. A megerősítést kérő képernyő egy hónappal később újra megjelenik.

- **A Tintasugaras nyomtató/Lapolvasó/Fax Extended Survey Program eltávolítása:**

  Az Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program eltávolításához kattintson az **Eltávolítás (Uninstall)** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- **A megerősítést kérő képernyő beállításának módosítása:**

  1. Állítsa be a következőket.
     - Windows 10 esetén kattintson az egér jobb oldali gombjával a **Start** gombra, és válassza a **Programok és szolgáltatások (Programs and Features)** elemet.
     - Windows 8.1 esetén az **Asztal (Desktop)** > **Programok (Programs)** > **Programok és szolgáltatások (Programs and Features)** elem **Beállítások (Settings)** gombján válassza a **Vezérlőpult (Control Panel)** elemet.
     - Windows 7 esetén válassza rendre a következőket: **Start** menü > **Vezérlőpult (Control Panel)** > **Programok (Programs)** > **Programok és szolgáltatások (Programs and Features)**.

     Megjegyzés

     - A szoftverek telepítésekor, eltávolításakor, illetve indításakor megjelenhet egy megerősítést kérő/figyelmeztető párbeszédpanel.

       Ez a párbeszédpanel akkor jelenik meg, ha egy feladat elvégzéséhez rendszergazdai jogok szükségesek.

       Ha rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező fiókba van bejelentkezve, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

  2. Válassza a **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** lehetőséget.
  3. Válassza a **Módosítás (Change)** lehetőséget.

     Ha az **Igen (Yes)** lehetőséget választja a képernyőn megjelenő utasítások követése után, akkor a következő alkalommal is megjelenik a megerősítést kérő képernyő.

     Ha a **Nem (No)** lehetőséget választja, akkor az adatküldés automatikus lesz.


     Megjegyzés

     - Ha az **Eltávolítás (Uninstall)** lehetőséget választja, akkor a rendszer eltávolítja a Tintasugaras nyomtató/lapolvasó/fax Extended Survey Program összetevőt. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjelenik az Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program ikon (Mac OS)

Ha telepítve van a Tintasugaras nyomtató/Lapolvasó/Fax Extended Survey Program, akkor körülbelül tíz éven keresztül minden hónapban el lesznek küldve a nyomtató és az alkalmazásszoftver használatára vonatkozó adatok. Amikor elérkezik az idő a nyomtatóhasználati adatok elküldésére, az **Inkjet Printer/ Scanner/Fax Extended Survey Program** ikon megjelenik a Dock területen.

Kattintson az ikonra, olvassa el a megjelenő információt, és kövesse az alábbi utasításokat.



- **Ha vállalja a felmérési programban való részvételt:**

  Kattintson az **Elfogadás (Agree)** elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A nyomtatóhasználat adatait a rendszer továbbítja az interneten. Az eljárás befejezése után az adatok elküldése a következő alkalomtól kezdve automatikus lesz, a megerősítési képernyő pedig nem jelenik meg többé.

  ### Megjegyzés

  - Ha törli a jelet az **Automatikus küldés a jövőben (Send automatically from the next time)** jelölőnégyzetből, akkor az adatok elküldése a következő alkalomtól kezdve nem lesz

automatikus, és az **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** ikon a következő felmérés időpontjában jelenik meg a Dock területen.

- **Ha nem vállalja a felmérési programban való részvételt:**

  Kattintson az **Elutasítás (Do not agree)** gombra. A megerősítést kérő képernyő bezárul, és a program kihagyja a felmérést. A megerősítést kérő képernyő egy hónappal később újra megjelenik.

- **Az adatküldés leállítása:**

  Kattintson a **Turn off** gombra. Ez leállítja az Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program funkciót, és az adatok küldése nem történik meg. A felmérés folytatásáról a Beállítások módosítása: című részben olvashat.

- **A Tintasugaras nyomtató/Lapolvasó/Fax Extended Survey Program eltávolítása:**

  1. Állítsa le az Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program funkciót.

     Beállítások módosítása:


  2. Válassza ki a Finder **Ugrás (Go)** menüjének **Alkalmazások (Applications)** elemét, kattintson duplán a **Canon Utilities** mappára és az **Inkjet Extended Survey Program** mappára.
  3. Húzza a **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app** alkalmazást a **Kukába (Trash)**.
  4. Indítsa újra a számítógépet.

     Törölje a **Kuka (Trash)** tartalmát, majd indítsa újra a számítógépet.

- **Beállítások módosítása:**

  Ha minden egyes alkalommal, amikor adatküldés történik, vagy a felmérés folytatódik, látni szeretné a megerősítést kérő képernyőt, akkor kövesse az alábbi eljárást.

  1. Válassza ki a Finder **Ugrás (Go)** menüjének **Alkalmazások (Applications)** elemét, kattintson duplán a **Canon Utilities** mappára és az **Inkjet Extended Survey Program** mappára.
  2. Kattintson duplán a **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** ikonjára.

     - **Do not display the confirmation screen when information is sent**:

       Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor az adatküldés automatikus.

       Ha nincs bejelölve a jelölőnégyzet, akkor a következő felmérés időpontjában megjelenik az **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** ikon a Dock területen. Kattintson az ikonra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

◦ **Turn off**/**Turn on** gomb:

Kattintson a **Turn off** gombra az Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program leállításához.

Kattintson a **Turn on** gombra az Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program újraindításához.

Támogatási kódok listája hibákhoz

Hiba esetén támogatási kód jelenik meg a számítógép képernyőjén.

A „támogatási kód” egy hibaszám, amely egy hibaüzenettel együtt jelenik meg.

Hiba esetén olvassa el a számítógép képernyőjén megjelenő támogatási kódot, és – rá adott válaszul – hajtsa végre a szükséges műveletet.

Támogatási kód jelenik meg a számítógép képernyőjén

- **1000 – 1ZZZ**

  1000 1200 1203 1300 1401 1403

  1430 1485 1682 1684 1686 1688

  168A 1700 1701 1712 1713 1714

  1715 1890

- **2000 – 2ZZZ**

  2114 2123 2900 2901

- **3000 – 3ZZZ**

  3412 3439 3440 3441 3442 3443

  3444 3445 3446

- **4000 – 4ZZZ**

  4100 4102 4103 495A

- **5000 – 5ZZZ**

  5011 5012 5050 5100 5200 5205

  5206 5B00 5B01 5B12 5B13 5B14

  5B15

- **6000 – 6ZZZ**

  6000 6500 6800 6801 6900 6901

  6902 6910 6911 6930 6931 6932

  6933 6936 6937 6938 6940 6941

  6942 6943 6944 6945 6946

- **A000 – ZZZZ**

  B202 B203 B204 B205

A papírelakadással kapcsolatos támogatási kódokra vonatkozóan lásd még a Támogatási kódok listája hibákhoz (papírelakadás) című részt.

Támogatási kódok listája hibákhoz (papírelakadás)

Ha elakadt a papír, távolítsa el az alábbi megfelelő eljárással.

- Ha az elakadt papírt nem látja sem a papírkimeneti nyílásban, sem a hátsó tálcában:
  - 1300
- Ha az elakadt papír nem látható sem a papírkimeneti nyílásban, sem a hátsó tálcában:
  - Elakadt a papír a nyomtató belsejében
- Egyéb esetekben:
  - Egyéb esetekben

1300

Ok


Elakadt a papír a hátsó tálcából történő adagoláskor.

Teendő

Ha a hátsó tálcából adagolt papír akadt el, akkor az elakadt papírt a papírkimeneti nyílásból vagy a hátsó tálcából távolítsa el az alábbi utasítások szerint.

1. Húzza ki lassan a papírlapot a papírkimeneti nyílásból vagy a hátsó tálcából, ha ez a könnyebb megoldás.

   Fogja meg két kézzel a papírt, majd lassan húzza ki, ügyelve arra, hogy ne szakadjon el.

   Megjegyzés

   - Ha nem sikerül az elakadt papírt kihúzni, kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja újra be, de ne húzza erősen a papírlapot. A nyomtató automatikusan kiadhatja a papírt.
   - Ha nyomtatás közben elakad a papír, és eltávolításához ki kell kapcsolnia a nyomtatót, akkor a nyomtató kikapcsolása előtt a **Stop** gombot megnyomva állítsa le a nyomtatást.
   - Ha a papír elszakad, és nem tudja kivenni az elakadt papírt a papírkimeneti nyílásból, illetve a hátsó tálcából, akkor a papírt a nyomtató belsejéből vegye ki.

     Elakadt a papír a nyomtató belsejében

2. Töltse be újra a papírt, és nyomja meg a nyomtató **OK** gombját.

   A nyomtató folytatja a nyomtatást. Nyomtassa ki újra az éppen nyomtatott oldalt, ha az a papírelakadás miatt nem nyomtatódott ki megfelelően.

   Ha a nyomtatót az 1. lépésben kikapcsolta, törlődtek a nyomtatóra küldött nyomtatási adatok. Ismételje meg a nyomtatást.

   Megjegyzés

   - A papír újratöltésénél ügyeljen arra, hogy megfelelő papírt használjon, és azt az előírt módon töltse be.
   - Azt javasoljuk, hogy ne A5-ös papírt használjon fényképeket vagy ábrákat tartalmazó dokumentumok nyomtatásához, mivel az A5-ös papír meghajolhat és elakadhat a nyomtatóban.

Ha a probléma ezzel nem oldódik meg, kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

Elakadt a papír a nyomtató belsejében


Ha az elakadt papír elszakadt, és nem tudja kivenni sem a papírkimeneti nyílásból, sem a hátsó tálcából, vagy ha az elakadt papír a nyomtató belsejében maradt, akkor a következő utasításokat követve távolíthatja el a papírt.

Megjegyzés

- Ha nyomtatás közben elakad a papír, és eltávolításához ki kell kapcsolnia a nyomtatót, akkor a nyomtató kikapcsolása előtt a **Stop** gombot megnyomva állítsa le a nyomtatást.


1. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelét.

2. Tolja vissza a papírgyűjtő tálcát, és nyissa ki a fedelet.



Fontos

- Ne érintse meg az átlátszó fóliát (A).




Ha a papír vagy a keze hozzáér ehhez az alkatrészhez, és azt bemaszatolja vagy megkarcolja, akkor tönkremehet a nyomtató.


3. Ellenőrizze, hogy az elakadt papír nincs-e a FINE patron tartója alatt.

Ha az elakadt papír a FINE patron tartója alatt van, tolja a jobb vagy a bal szélre a FINE patron tartóját, attól függően, merrefelé tudja egyszerűbben eltávolítani a papírt.


Amikor eltolja a FINE patron tartóját, fogja meg a FINE patron tartóját, és csúsztassa lassan a jobb vagy a bal szélre.




4. Fogja meg erősen, két kézzel az elakadt papírt.



Ha a papír össze van tekeredve, húzza ki.




5. Lassan húzza ki az elakadt papírt, hogy el ne szakadjon.



6. Győződjön meg arról, hogy minden elakadt papírt eltávolított.

Ha a papír kihúzás közben elszakad, egy darabja a nyomtatóban maradhat. Ellenőrizze a következőket, és távolítsa el az esetlegesen a készülékben maradt papírdarabot.

- Maradt papír a FINE patron tartója alatt?
- Maradt papírfoszlány a nyomtatóban?
- Maradt papír a nyomtató bal vagy a jobb oldali üres részében (B)?



7. Csukja be a fedelet.

   A nyomtatási várólistán szereplő összes feladat törlődik. Ismételje meg a nyomtatást.

   Megjegyzés

   - A papír újratöltésénél ügyeljen arra, hogy megfelelő papírt használjon, és azt az előírt módon töltse be. Ha megjelenik a papírelakadást jelző üzenet a számítógép képernyőjén, miután eltávolított minden elakadt papírt, és folytatni próbálja a nyomtatást, akkor lehet, hogy továbbra is maradt valamilyen papírdarab a nyomtató belsejében. Ismét nézze meg, hogy nem maradt-e papírfoszlány a nyomtatóban.

Ha a probléma ezzel nem oldódik meg, kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

1000

Ok

A következő okok lehetségesek.

- Nincs papír a hátsó tálcában.
- Nincs megfelelően betöltve a papír a hátsó tálcába.

Teendő

Végezze el az alább ismertetett megfelelő lépéseket.

- Töltsön be papírt a hátsó tálcába.
- Illessze a papírvezetőt a papírköteghez a papír betöltésekor.
- A nyomtató **Papír kiválasztása (Paper Select)** gombját megnyomva válaszon ki egy papírméretet a hátsó tálcában lévő papírhoz.

A fentiek végrehajtása után nyomja meg a nyomtató **OK** gombját.

Megjegyzés

- A nyomtatás megszakításához nyomja meg a nyomtató **Stop** gombját.

1200

Ok

A fedél nyitva van.

Teendő

Csukja be a fedelet, és várjon egy kicsit.

Ne csukja le a fedelet, ha éppen FINE patront cserél.

1203

Ok

Nyomtatás közben nyitva van a fedél.

Teendő

Ha papírt maradt a nyomtatóban, két kézzel lassan húzza ki belőle, majd csukja be a fedelet.

A nyomtató **OK** gombját megnyomva hárítsa el a hibát.

A nyomtató kiad egy üres lapot, és a nyomtatást a következő papírlapon folytatja.

A nyomtató nem fogja újra kinyomtatni azt az oldalt, amelyet akkor nyomtatott, amikor kinyitották a fedelet. Próbáljon újra nyomtatni.

Fontos

- Nyomtatás közben ne nyissa ki és ne csukja be a fedelet, mert azzal kárt okozhat a nyomtatóban.

1401

Ok

A FINE patron nincs behelyezve.

Teendő

Helyezze be a FINE patront.

Ha a hiba nem szűnt meg, lehet, hogy megsérült a FINE patron. Kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

1430

Ok

A FINE patron nem ismerhető fel.

Teendő

Vegye ki a FINE patront, és ismét tegye be.

Ha a hiba nem szűnt meg, lehet, hogy megsérült a FINE patron. Cserélje ki a FINE patront egy újra.

Ha a probléma ezzel még mindig nem oldódik meg, kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

1485

Ok

Nincs behelyezve megfelelő tintapatron.

Teendő

Nem lehet nyomtatni, mivel a tintapatron nem ehhez a nyomtatóhoz való.

Helyezze be a megfelelő tintapatront.

Ha meg szeretné szakítani a nyomtatást, nyomja meg a nyomtató **Stop** gombját.

1682

Ok

A FINE patron nem ismerhető fel.

Teendő

Cserélje ki a FINE patront.

Ha a hiba nem szűnt meg, lehet, hogy megsérült a FINE patron. Kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

1686

Ok

Lehet, hogy kifogyott a tinta.

Teendő

A maradék tintaszintet meghatározó funkció ki lesz kapcsolva, mivel a tintaszint nem észlelhető helyesen.

Ha e funkció nélkül folytatni akarja a nyomtatást, nyomja meg legalább 5 másodpercig a nyomtató **Stop** gombját.

A Canon azt javasolja, hogy az optimális minőség elérése végett eredeti Canon patronokat használjon.

Figyelmeztetjük, hogy a Canon nem felelős a kifogyott tinta melletti nyomtatásból eredő meghibásodásért.

1688

Ok

Kifogyott a tinta.

Teendő

Cserélje ki a tintapatront, és csukja le a fedelet.

Ha nyomtatás van folyamatban, és folytatni akarja a nyomtatást bent lévő tintapatronnal, nyomja meg legalább 5 másodpercig a nyomtató **Stop** gombját. Ekkor a nyomtatás a kifogyott tinta állapot mellett folytatódik.

A maradék tintaszintet meghatározó funkció ki lesz kapcsolva.

Nyomtatás után azonnal cserélje ki az üres tintapatront. A tintahiány melletti nyomtatás eredménye nem lesz kielégítő.

168A

Ok

Előfordulhat, hogy a FINE patron nincs megfelelően behelyezve, vagy hogy ezzel a nyomtatóval nem kompatibilis FINE parton van behelyezve.

Teendő


Tolja vissza a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját és a papírgyűjtő tálcát, nyissa ki a fedelet, majd vegye ki a FINE patronokat.

Győződjön meg arról, hogy a nyomtatóval kompatibilis FINE patron van behelyezve.

Ezután tegye vissza a FINE patronokat.

■ A FINE patron cseréje

Nyomja felfelé a FINE patront egészen addig, amíg az kattanva a helyére nem kerül.



A patronok behelyezése után csukja be a fedelet.

1700

Ok

A hulladéktinta gyűjtője csaknem megtelt.

Teendő

A nyomtatás folytatásához nyomja meg a nyomtató **OK** gombját. Kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

Megjegyzés

- Tintaszinttel kapcsolatos figyelmeztetés vagy hiba esetén a nyomtató nem tud nyomtatni, sem beolvasni.

1890

Ok


Nincs eltávolítva a védőanyag vagy a szalag a FINE patron tartójáról.

Teendő

Ellenőrizze, hogy el lett-e távolítva a védőanyag és a szalag a FINE patron tartójáról.

Ha a védőanyag- vagy a szalag még rajta van, akkor eltávolításukhoz tolja vissza a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját és a papírgyűjtő tálcát.

A szalagot lehúzva távolítsa el a védőanyagot.



Ha nyitva van a fedél, csukja be.

Ha a probléma ezzel nem oldódik meg, kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

2900

Ok

A nyomtatófej-igazítási lap beolvasása sikertelen volt.

Teendő

Nyomja meg a nyomtató **OK** gombját, és ellenőrizze a következőket.

- Győződjön meg arról, hogy a nyomtatófej-igazítási lap helyzete és iránya megfelelő az üveglapon.
- Győződjön meg arról, hogy az üveglap és a nyomtatófej-igazítási lap nem piszkos.
- Győződjön meg arról, hogy megfelelő a betöltött papír.

  A nyomtatófej-igazításhoz A4-es vagy Letter méretű normál papírt tegyen be.

- Ellenőrizze, nincs-e eltömődve a nyomtatófej fúvókája.

  Ellenőrizze a nyomtatófej állapotát; ehhez nyomtassa ki a fúvóka-ellenőrző mintát.

A fentiek ellenőrzése után kezdje elölről az automatikus nyomtatófej-igazítást.

Ha a hiba továbbra is fennáll, próbálkozzon kézi nyomtatófej-igazítással.

2901

Ok


Befejeződött a nyomtatófej-igazítási minta nyomtatása, és a nyomtató a lap beolvasására vár.

Teendő

Olvassa be a kinyomtatott igazítási mintát.

1. Helyezze a nyomtatófej-igazítási mintát az üveglapra.

   Úgy tegye be a lapot, hogy a nyomtatott oldala nézzen lefelé, és igazítsa a lap jobb alsó sarkában lévő ◢ jelet az igazítási jelhez.



2. Lassan csukja le a dokumentumfedelet, és nyomja meg a nyomtató **Fekete (Black)** vagy **Színes (Color)** gombját.

   A nyomtató megkezdi a nyomtatófej-igazítási minta beolvasását, és automatikusan elvégzi a nyomtatófej igazítását.

4102

Ok

Helytelen a hordozótípus és a papírméret beállítása.

Teendő

A nyomtató **Stop** gombját megnyomva szakítsa meg a nyomtatást, változtassa meg a hordozótípus, illetve a papírméret beállítását, majd próbáljon meg újra nyomtatni.

- Ha a beállított hordozótípus Photo Paper Plus Glossy II:

  Állítsa a papírméretet a következőre: 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk), 13 x 18 cm (5 x 7 hüvelyk) vagy Négyzet 13 x 13 cm (5 x 5 hüvelyk).

- Ha a beállított hordozótípus Glossy Photo Paper:

  Állítsa a papírméretet a következőre: 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk).

4103

Ok

A jelenlegi nyomtatási beállításokkal nem lehet nyomtatni.

Teendő

A nyomtatás törléséhez nyomja meg a nyomtató **Stop** gombját.

Ezután módosítsa a nyomtatási beállításokat, és próbáljon ismét nyomtatni.

5011

Ok

Nyomtatóhiba lépett fel.

Teendő

Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelét.

Dugja be a tápkábelt, és kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Ha a probléma ezzel nem oldódik meg, kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

5012

Ok

Nyomtatóhiba lépett fel.

Teendő

Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelét.

Dugja be a tápkábelt, és kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Ha a probléma ezzel nem oldódik meg, kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

5100

Ok

Nyomtatóhiba lépett fel.

Teendő

Szakítsa meg a nyomtatást, és kapcsolja ki a nyomtatót.

Ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze, hogy a FINE patron tartójának mozgását nem akadályozza-e stabilizátor, elakadt papír stb.

  Távolítson el minden akadályt.

- Győződjön meg arról, hogy megfelelően vannak behelyezve a FINE patronok.

  Nyomja felfelé a FINE patront egészen addig, amíg az kattanva a helyére nem kerül.

Kapcsolja vissza a nyomtatót.

Ha a probléma ezzel nem oldódik meg, kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

Fontos

- Amikor eltávolít valamilyen akadályt a FINE patron tartójának útjából, ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá az átlátszó fóliához (A).

  Ha a papír vagy a keze hozzáér ehhez az alkatrészhez, és azt bemaszatolja vagy megkarcolja, akkor tönkremehet a nyomtató.

5200

Ok

Nyomtatóhiba lépett fel.

Teendő

Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelét.

Kis idő elteltével dugja be a tápkábelt, és kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Ha a probléma ezzel nem oldódik meg, kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

5B00

Ok

Nyomtatóhiba lépett fel.

Teendő

Kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.

Megjegyzés

- Tintaszinttel kapcsolatos figyelmeztetés vagy hiba esetén a nyomtató nem tud nyomtatni, sem beolvasni.

6000

Ok

Nyomtatóhiba lépett fel.

Teendő

Ha elakadt a papír, az elakadás helyének és okának megfelelően távolítsa el.

- Támogatási kódok listája hibákhoz (papírelakadás)

Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelét.

Dugja be a tápkábelt, és kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Ha a probléma ezzel nem oldódik meg, kérjen javítást a legközelebbi Canon szervizközponttól.