NÁVOD K OBSLUZE (CZ) - HOMESAFE

UPOZORNĚNÍ: Neuchovávejte klíče v samotném trezoru.

1. PRVNÍ OTEVŘENÍ

Chcete-li poprvé otevřít trezor, odpojte malý centrální kryt "Z" (viz obrázek 2) mezi knoflíkem a klávesnicí, vložte klíč do zámku a otáčejte proti směru hodinových ručiček, současně otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a otevřete dveře.

2. INSTALACE BATERIÍ

Trezor vyžaduje 4 baterie velikosti "AA" (1,5 V).
Baterie "Y" (viz obrázek 1) se nachází na zadní straně dveří. Demontujte kryt a vložte baterie do přihrádky. Zajistěte, aby baterie byly opatřeny správnou polaritou. Jakmile jsou baterie nainstalovány, zavřete prostor pro baterie.

3. PROGRAMOVÁNÍ KÓDU

A. Odstraňte kryt baterie a stiskněte červené tlačítko "X" uvnitř prostoru pro baterie (viz obrázek 1), uvolněte jej a uslyšíte dvě pípnutí.
B. Nyní stiskněte 3 až 8 čísel, která chcete použít jako pin a potvrďte stisknutím tlačítka "A" do 15 sekund. Jinak budete muset opakovat vše od začátku.

C. Zapište si nový pin a zkontrolujte, zda byla nová kombinace naprogramována nebo nikoliv.

4. POUŽÍVÁNÍ

Chcete-li otevřít trezor, zadejte svůj osobní kód a potvrďte stisknutím tlačítka "A". Uslyšíte pípnutí a rozsvítí se zelená dioda. Otočte madlem pro otevření do 5 sekund. Pokud vy nebo 3 osoba použijete nesprávnou kombinaci čísel, neotevře se. Pokud se nesprávná kombinace opakuje třikrát za sebou, musíte počkat 20 sekund před opakovaným pokusem. Pokud je třikrát vybrána nesprávná kombinace, musíte počkat přibližně 5 minut před opětovným pokusem o přístup.

5. NÍZKÝ STAV BATERIÍ

Pokud jsou baterie slabé, červená dioda (vlevo) vás okamžitě varuje. Chcete-li otestovat baterie, stačí zadat svůj pin pro otevření dveří. Pokud jsou baterie nízké, rozsvítí se červená kontrolka. Pokud se nic nestane, znamená to, že baterie jsou v pořádku

6. VÝMĚNA BATERIÍ

Bezpečnostní systém vyžaduje 4x baterii "AA" (1,5V). Otevřete bezpečnostní trezor, vyjměte víko baterií "Y" (viz obrázek 1) na zadní straně dveří a

vyměňte staré 4 ks baterií. **Kód musíte přeprogramovat** pomocí výše uvedeného třetího kroku. Doporučuje se používat alkalické baterie.

7. **OTEVŘENÍ SEJFU BEZPEČNOSTNÍM KLÍČKEM**

Jako krajní nouzi má k dispozici trezor nouzový klíč, kterým vždycky otevřete trezor. Odstraňte gumové tlačítko a vsuňte klíček. Otáčejte ve směru hodinových ručiček. Klíč nikdy nenechávejte uvnitř trezoru.

8. **UKOTVENÍ SEJFU**

Vždy bez vyjímek svůj sejf připevněte k podlaze či ke zdi. Sejf bez řádného ukotvení ztrácí jakýkoliv význam. K dispozici jsou předvrtané díry v podlaze či na zádech sejfu.

POZOR:
Při instalaci trezoru by měl být bezpečně vodorovně usazen.




Diagram 1




Diagram 2