POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

POWX371LI



Copyright © 2015 VARO

POWX371LI



Copyright © 2015 VARO

1 POUŽÍVANIE....2
2 POPIS (OBR. A)....2
3 OBSAH BALENIA....2
4 SYMBOLY....2
5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE....3
5.1 Pracovná plocha....3
5.2 Elektrická bezpečnosť....3
5.3 Osobná bezpečnosť....3
5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň....4
5.5 Servis....4
6 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY....4
7 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY....5
7.1 Batérie....5
7.2 Nabíjačky....6
8 MONTÁŽ....6
9 PREVÁDZKA....6
9.1 Nabíjanie batérie....6
9.2 Čistenie bez sprejovacej fľaše....6
9.3 Vyprázdnenie nádrže....7
10 ČISTENIE A ÚDRŽBA....7
11 TECHNICKÉ ÚDAJE....7
12 RIEŠENIE PROBLÉMOV....7
12.1 Sprejovacia fľaša nefunguje....7
12.2 Zariadenie sa nespúšťa....7
12.3 Nečistí správne....7
13 ZÁRUKA....8
14 ŽIVOTNÉ PROSTREDI....8
15 VYHLÁSENIE O ZHODE....9

ČISTIČ OKIEN POWX371LI

1 POUŽÍVANIE

Váš čistič okien je určený na čistenie (strešných) okien a akýchkoľvek ďalších druhov hladkých povrchov. Nie je určený na komerčné použitie.



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.

2 POPIS (OBR. A)

1. Gumené stierky
2. Nasávacia hlavica
3. Tlačidlo pre odpojenie
4. Hlavný vypínač
5. Indikačné svetlo
6. Zásobník na špinavú vodu
7. Zásobník na čistiacu kvapalinu
8. Konektor pre nabíjanie
9. Držiak utierky
10. Páka spreja
11. Čistiaca utierka z mikrovlákna
12. Nabíjačka

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrávať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!

1 x nástroj
1 x nasávacia hlavica
1 x návod
1 x nabíjačka
1 x držiak utierky
1 x čistiaca utierka z mikrovlákna





Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia náradia.		V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.
	Pred použitím si prečítajte návod.		Batériu a nabíjačku používajte iba zatvorených miestnostiach.

	Nabíjačku ani akumulátorovú batériu nevystavujte vode.		Okolitá teplota max. 40 °C. (iba pre batériu)
	Akumulátorovú batériu ani nabíjačku nespaľujte.		

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržiavanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítmie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútavať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku.
- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riaďte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.

- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, nekĺzavá bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nepoužívajte na vysávanie prachu.
- Zariadenie nie je určené na vysávanie väčšieho množstva kvapalín z vodorovných povrchov, ako napríklad kvapaliny z vyliateho pohára (max. 25 ml).
- Toto zariadenie používajte iba s konvenčnými čističmi okien (nepoužívajte čističe na báze liehu ani peny).

- Toto zariadenie používajte iba s dodaným príslušenstvom (vrátane nabíjačky).
- Iba na domáce použitie.
- Nepoužívajte na čistenie skla s nerovným povrchom, napr. pieskovaného, textúrovaného, vzorovaného, vitrážového atď., ani na prasknutých či rozbitých oknách.
- Výrobok sa NESMIE používať vonku počas dažďa ani sneženia ani pri teplotách chladnejších než 5 °C (41°F), pretože poškodí zariadenie a mohol by spôsobiť elektrické problémy.
- Zariadenie nepoužívajte v oblastiach, kde sa bude používať alebo skladovať horľavý materiál.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností resp. znalostí, ak na ne nedohliada ani ich pri používaní zariadenia neinštruuje osoba zodpovedajúca za ich bezpečnosť.
- Na deti je nutné dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Zabezpečte, aby v pracovnej oblasti neboli pred použitím prekážky.
- Tento výrobok sa má skladovať mimo dosahu detí.
- Skontrolujte, či sa menovité napätie na zariadení zhoduje s napätím napájacieho zdroja.
- Zariadenie nebude fungovať, ak nebola úplne nabitá lítiová batéria.
- Elektrický kábel nadmerne nezalamujte ani neskrúcajte.
- Na elektrický kábel neklaďte žiadne ťažké predmety.
- Zamedzte kontaktu elektrického kábla s povrchmi horúcich predmetov alebo ostrými predmetmi.
- Elektrickú zástrčku neodpájajte od elektrickej zástrčky ťahaním za elektrický kábel.
- Nedotýkajte sa elektrickej zástrčky ani stroja vlhkými rukami. Zástrčku pravidelne čistite od prachu suchou bavlnenou utierkou.
- Ak je elektrický kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo rizikám.
- Do vetracích otvorov nevkladajte žiadne predmety.
- Nesprejujte prúdom do očí.
- Prúd spreja nesmerujte priamo na zariadenia obsahujúce elektrické komponenty, napr. vnútrajšok pece.
- Pred použitím tohto zariadenia na citlivom povrchu (s vysokým leskom) otestujte na skrytom mieste.
- Do zástrčky nabíjačky nevkladajte vodivé predmety (napr. skrutkovače ani pod.).
- Nabíjačku používajte a skladujte len v suchých miestnostiach s okolitou teplotou 5 – 40 °C (41 – 104 °F).
- Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky vlhkými rukami.
- Neotvárajte batériu.
- Batériu nevstavujte teplu, ohňu ani dlhšiemu pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.

7 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY

7.1 Batérie

- Nikdy neotvárajte zo žiadneho dôvodu.
- Neskladujte na miestach, kde môže teplota prekročiť 40 °C.
- Nabíjajte len pri okolitej teplote v rozsahu od 4 °C do 40 °C.
- Nabíjajte len pomocou nabíjačky, ktorá bola dodaná so zariadením.
- Pri likvidácii batérií sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
- Neskratujte. Ak sa prostredníctvom náhodného kontaktu s kovovým predmetom vytvorí spojenie medzi kladným (+) a záporným (-) pólom, batéria sa zoskratuje a pretekajúci intenzívny prúd spôsobí vytvorenie tepla, čo môže spôsobiť prasknutie alebo požiar.

- Nezohrievajte. Ak batériu zahrejete na teplotu vyššiu ako 100°C, môžu sa poškodiť tesnenia, izolácia a iné polymérové komponenty, čo spôsobí únik elektrolytickej kvapaliny alebo vnútorný skrat, s následným vysokým zahriatím vedúcim k prasknutiu alebo vznieteniu batérie. Batérie okrem toho nezahadzujte do ohňa. Mohlo by to spôsobiť výbuch alebo intenzívne horenie.
- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku kvapaliny z batérie. Ak si na batérii všimnete uniknutú kvapalinu, postupujte nasledovne:

–Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
–V prípade kontaktu s kožou alebo očami sa riaďte týmito pokynmi:
- ✓ Okamžite opláchnite vodou. Zneutralizujte slabou kyselinou, napr. šťavou z citróna alebo octom.
- ✓ V prípade kontaktu s očami, vyplachujte veľkým množstvom čistej vody minimálne 10 minút. Obráťte sa na lekára.



Nebezpečenstvo požiaru! Kontakty odpojenej batérie neskratujte. Batériu nespaľujte.

7.2 Nabíjačky

- Nabíjačku, ktorá bola dodaná s náradím, používajte len na nabíjanie batérie.
- Nikdy nenabíjajte nedobíjateľné batérie.
- Poškodené káble okamžite vymeňte.
- Nevystavujte vode.
- Nabíjačku neotvárajte.
- Do nabíjačky nepichajte.
- Nabíjačka je určená len na použitie vo vnútri.

8 MONTÁŽ

1. Nasávaciu hlavicu s gumenými stierkami položte na zariadenie, až kým nezačujete zaistenie.
2. Zásobník na čistiacu kvapalinu naplňte riadne rozriedenou čistiacou kvapalinou, rozrieďte a bezpečne pripojte na svoje miesto.
3. Zabezpečte, aby bol pred použitím zásobník na špinavú vodu bezpečne zaistený na svojom mieste.

9 PREVÁDZKA

9.1 Nabíjanie batérie

4. Nabíjačku zapojte do zásuvky na hlavnom zariadení a potom ju zapojte do elektrickej siete na nabíjanie.



Poznámka: Počas procesu nabíjania svetlo nabíjania/prevádzky bliká. Blikanie prestane, keď bude batéria úplne nabitá.

5. Po použití batériu znovu nabite.

9.2 Čistenie bez sprejovacej fľaše

1. Aplikujte čistiaci prostriedok, aby ste uvoľnili nečistoty.
2. Zapnite nástroj. Indikačné svetlo nabíjania/prevádzky by sa malo rozsvietiť.
3. Nástrojom prechádzajte zhora nadol alebo zo strany na stranu, aby ste povysávali čistiaci prostriedok.

4. Po použití vypnite a postavte na rovný povrch.



Poznámka: Po každom vyčistení povrchu nástroj vypnite. Zvýši sa tým prevádzková doba na jedno nabitie batérie. Ak má batéria menej energie (indikačné svetlo bliká), batériu znovu nabite.

9.3 Vyprázdnenie nádrže

Po dosiahnutí maximálnej úrovne kapacity vyberateľnej záchytnej nádrže nádrž vypustite.

1. Nástroj vypnite.
2. Stiahnite vyberateľnú záchytnú nádrž a vyprázdnite ju.
3. Nádrž uložte dozadu.

10 ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Nástroj vypnite.
2. Od zariadenia odpojte nasávaciu hlavicu s gumenými stierkami.
3. Nasávaciu hlavicu s gumenými stierkami vyčistite pod tečúcou vodou. Neumývajte v umývačke riadu.



UPOZORNENIE: Základný nástroj obsahuje elektrické komponenty. Nečistite ich pod tečúcou vodou.

4. Vyberte nádrž.
5. Vyprázdnite nádrž a vypláchnite ju čistou vodou. Nádrž zatvorte.
6. Utierku z mikrovlákna vytiahnite zo držiaka a vyčistite pod tečúcou vodou. Utierka z mikrovlákna sa dá vyprať v práčke, ale nepoužívajte aviváž.
7. Vyčistený nástroj nechajte uschnúť.



UPOZORNENIE: Nástroj skladujte v suchej miestnosti.

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Č. modelu	POWX371LI
Menovité napätie (jednosmerný prúd)	3,6 V
Prevádzkový čas	30 min
Doba nabíjania	1,5 hodiny
Typ batérie	1500 mAh lítium-iónová
Menovité napätie nabíjačky	230 V
Frekvencia nabíjačky	50 Hz

12 RIEŠENIE PROBLÉMOV

12.1 Sprejovacia fľaša nefunguje

- Doplňte čistiaci prostriedok.
- Ak je čerpací mechanizmus v sprejovacej fľaši chybný, kontaktujte predajcu.

12.2 Zariadenie sa nespúšťa

- Skontrolujte indikačné svetlo nabíjania/prevádzky.

12.3 Nečistí správne

- Vyčistite gumené stierky.
- Otočte použité gumené stierky.

- Stierky vyberte z krytu. Navlhčite vodou alebo čistiacim prostriedkom. Otočte gumené stierky a znovu ich nainštalujte.
- Gumené stierky vymeňte, ak sú opotrebované.
- Ak z nasávacej hlavice tečie voda, vyprázdnite nádrž.



VAROVANIE: Batériu neotvárajte, pretože môže spôsobiť elektrický skrat alebo uvoľniť žieravé výpary. Batériu nevystavujte priamemu teplu, ohňu alebo slnečnému svetlu.

13 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefky, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespadajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiek,…)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.
- Váš nástroj musíte nabíjať minimálne 1x mesačne, aby nástroj optimálne fungoval.

14 ŽIVOTNÉ PROSTREDI



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.
Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

AKUMULÁTOROVÁ BATÉRIA

Tento výrobok obsahuje lítium-ión. Batérie recyklujte a likvidujte spôsobom, ktorý pomáha chrániť prírodné zdroje. Miestne, vnútroštátne alebo federálne zákony môžu zakazovať likvidáciu lítium-iónových batérii s domovým odpadom. Informácie týkajúce sa správnej recyklácie a/alebo likvidácie produktu vám poskytnú miestne úrady.

15 VYHLÁSENIE O ZHODE

CE

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že

výrobok:	Cistic okien
obchodná známka:	POWERplus
model:	POWX371LI

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EU
2006/95/EC
2004/108/EC

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN60335-1 : 2012
EN60335-2-54 : 2008
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2006
EN61000-3-3 : 2008

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Dolu podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,



Hugo Cuypers
Regulačné záležitosti – Compliance Manager
15/07/15