





1	OBLAST POUŽITÍ	2
2	POPIS (OBR. A)	2
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ	2
4	SYMBOLY	2
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	3
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	3
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	3
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně</i>	4
5.5	<i>Servis</i>	4
6	DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
7	DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY	5
7.1	<i>Akumulátory</i>	5
7.2	<i>Nabíječky</i>	6
8	MONTÁŽ	6
9	PROVOZ	6
9.1	<i>Nabíjení akumulátoru</i>	6
9.2	<i>Čištění bez postřikovací láhve</i>	6
9.3	<i>Vyprázdnění nádržky</i>	7
10	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	7
11	TECHNICKÉ ÚDAJE	7
12	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	7
12.1	<i>Postřikovací láhev nefunguje</i>	7
12.2	<i>Zařízení se nespouští</i>	7
12.3	<i>Zařízení řádně nečistí</i>	7
13	ZÁRUKA	8
14	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	8
15	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	9

ČISTIČ OKEN POWX371LI

1 OBLAST POUŽITÍ

Váš čistič oken je určen k čištění (střešních) oken a veškerých ostatních druhů hladkých povrchů. Zařízení není určeno ke komerčnímu využití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBR. A)

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Gumové lišty | 7. Nádržka na čisticí kapalinu |
| 2. Sací hlava | 8. Nabíjecí konektor |
| 3. Tlačítko odpojení | 9. Držák polštářku |
| 4. Hlavní vypínač | 10. Páčka postřiku |
| 5. Světelný indikátor | 11. Čisticí polštářek z mikrovláken |
| 6. Sběrná nádržka na znečištěnou vodu | 12. Nabíječka |

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přírodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

- 1 x stroj
1 x sací hlava
1 x návod k použití

- 1 x nabíječka
1 x držák polštářku
1 x čisticí polštářek z mikrovláken



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:

	Označuje riziko úrazu nebo poškození nástroje.		V souladu se základními požadavky Evropských směrnic.
	Před použitím si přečtěte příručku.		Akumulátor a nabíječku používejte pouze v uzavřených prostorách.

	Nevystavujte nabíječku a akumulátor vodě.		Okolní teplota max 40 °C. (pouze pro akumulátor)
	Nespalujte akumulátor nebo nabíječku.		

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uchovávejte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

5.2 Elektrická bezpečnost

- Vždy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabel a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.

- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprášný respirátor, nekoulavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhybejte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.

5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se tempem, pro které byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřizené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadržly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

5.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte k vysávání prachu.
- Přístroj není určen k vysávání větších množství tekutin z vodorovných ploch, např. tekutiny vylité z nápojové skleničky (max. 25 ml).
- Používejte tento přístroj pouze s konvenčními čistíči oken (nepoužívejte čističe na bázi alkoholu nebo pěny).
- Používejte přístroj pouze s dodaným příslušenstvím (včetně nabíječky).
- Pouze pro domácí použití

- Nepoužívejte k čištění skla s nerovným povrchem např. matovaného, s texturou nebo vzorem, olovnatého skla atd. nebo popraskaných či rozbitých oken.
- Výrobek se NESMÍ používat venku za deště nebo sněhu nebo za teplot chladnějších než 5 °C (41 °F), protože by se přístroj poškodil a mohly by vzniknout elektrické problémy.
- Nepoužívejte přístroj v oblastech, kde je použit nebo uskladněn hořlavý materiál.
- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebudou touto osobou o používání přístroje poučeny.
- Na děti je třeba dohlížet a zajistit, aby si s přístrojem nehrály.
- Zajistěte, aby byla pracovní plocha před použitím prázdná.
- Produkt by se měl skladovat mimo dosah dětí.
- Zkontrolujte, že jmenovité napětí na přístroji odpovídá napájecímu napětí.
- Přístroj nefunguje, není-li lithiová baterie zcela nabitá.
- Neohýbejte ani nekrutíte příliš napájecí kabel.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu s povrchy horkých nebo ostrých předmětů.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za napájecí kabel.
- Nedotýkejte se napájecí zástrčky nebo přístroje mokřýma rukama. Často čistěte prach na zástrčce suchou bavlněnou tkaninou.
- Je-li přívodní kabel poškozen, vyhněte se zbytečnému riziku a zadejte provedení výměny výrobci nebo kvalifikované osobě.
- Nevkládejte předměty do větracích otvorů.
- Nestříkejte nikomu do očí.
- Nemířte paprskem spreje přímo na zařízení obsahující elektrické komponenty, jako je vnitřek trouby.
- Otestujte přístroj v nenápadném prostoru a teprve potom jej použijte na citlivé povrchy (s vysokým leskem).
- Nevkládejte do zásuvky nabíječky vodivé předměty (např. šroubováky a podobně).
- Používejte a skladujte nabíječku pouze v suchých prostorách s teplotou prostředí 5-40 °C (41-104 °F).
- Nikdy se nedotýkejte síťové zásuvky mokřýma rukama.
- Akumulátor neotevírejte.
- Nevystavujte akumulátor teplotě, ohni nebo dlouhodobě slunečnímu záření.

7 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

7.1 Akumulátory

- Za žádných okolností se je nepokoušejte otevřít.
- Neskladujte je na místech, kde by teplota mohla překročit 40 °C.
- Nabíjejte je pouze, pokud je okolní teplota mezi 4 °C a 40 °C.
- Nabíjejte je pouze pomocí nabíječky, která je dodávána s nástrojem.
- Pokud likvidujete akumulátory, řiďte se instrukcemi v odstavci „Ochrana životního prostředí“.
- Dávejte pozor, aby nedošlo ke zkratu. Pokud dojde k propojení kladného (+) a záporného (-) pólu prostřednictvím kovových předmětů, baterie se zkratuje a intenzivní tok proudu vyvine teplo, které může způsobit prasknutí pouzdra nebo k požáru.

- Nevystavujte je vysokým teplotám. Pokud se baterie zahřejí na teplotu nad 100 °C, těsnění, izolační vložky a další polymerové komponenty se mohou poškodit, což může vést k vytékání elektrolytu a/nebo vnitřnímu zkratu, což vede k vytváření tepla a prasknutí nebo k požáru. Nevhazujte baterie do ohně, může to mít za následek explozi a/nebo intenzivní hoření.
- Při extrémních podmínkách může dojít k vytékání baterie. Pokud si povšimnete kapaliny na baterii, postupujte následovně:
 - Kapalinu pečlivě otřete hadříkem. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s pokožkou.
 - Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou nebo se tekutina dostane do očí, postupujte následovně:
 - ✓ Okamžitě postiženou část vypláchněte vodou. Neutralizujte mírně kyselým roztokem jako např. citrónovou šťávou nebo octem.
 - ✓ V případě že se tekutina dostane do očí, vyplachujte je velkým množstvím tekoucí vody alespoň po dobu 10 minut a vyhledejte lékaře. Poradte se s lékařem.



Riziko požáru! Vyhýbejte se zkratování kontaktů na vyjmutém akumulátoru. Akumulátor nelikvidujte spaláním.

7.2 Nabíječky

- K nabíjení baterií používejte pouze nabíječku, která byla dodána s nástrojem
- Nikdy se nesnažte nabíjet baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení.
- Poškozené kabely nechte ihned nahradit novými.
- Nevystavujte působení vody.
- Nabíječku neotvírejte.
- Nabíječku nepodrobujte testům.
- Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití.

8 MONTÁŽ

1. Nasadte sací hlavu s gumovými stíracími lištami na zařízení tak, abyste slyšeli, jak zapadne.
2. Napiňte nádržku na čisticí kapalinu vhodně zředěnou čisticí kapalinou, naředte a připevněte bezpečně na místo.
3. Ujistěte se, že je sběrná nádržka na znečištěnou vodu před použitím bezpečně aretována na místě.

9 PROVOZ

9.1 Nabíjení akumulátoru

1. Zapojte nabíječku do zásuvky na hlavní jednotce a pak ji zapojte do elektrické sítě a nabíjejte.



Během nabíjení se rozsvítí červená LED. Když se akumulátor plně nabije, červená kontrolka LED zezelená.

2. Nabíjení akumulátoru provádějte po použití.

9.2 Čištění bez postřikovací láhve

1. Naneste čisticí prostředek, aby se uvolnily nečistoty.
2. Zařízení zapněte. Nabíjecí / provozní kontrolka by se měla rozsvítit.
3. Posunujte zařízením shora dolů nebo do stran, aby z čisticího prostředku unikl vzduch.

4. Po použití vypněte a postavte na rovnou plochu.



Poznámka: Zařízení vypněte po každém vyčištěném povrchu. Tím se zvýší vaše provozní doba na jedno nabití akumulátoru. Jestliže akumulátor ztrácí výkon (kontrolka bliká), akumulátor dobijte.

9.3 Vyprázdnění nádržky

Jakmile se dosáhne maximální úrovně kapacity odnímatelné sběrné nádržky, nádržku vyprázdněte.

1. Vypněte zařízení.
2. Vytáhněte odnímatelnou sběrnou nádržku a vyprázdněte ji.
3. Nádržku umístěte zpět.

10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Vypněte zařízení.
2. Sejměte sací hlavu s gumovými stíracími lištami ze zařízení.
3. Vyčistěte sací hlavu s gumovými stíracími lištami pod tekoucí vodou. Nemyjte v myčce na nádobí.



POZOR: Základní zařízení obsahuje elektrické součásti. Nečistěte je pod tekoucí vodou.

4. Vyjměte nádržku.
5. Vyprázdněte nádrž a opláchněte čistou vodou. Zavřete nádržku.
6. Sejměte polštářek z mikrovláken z držáku polštářků a očistěte jej pod tekoucí vodou. Polštářek z mikrovláken lze vyprat v pračce, ale bez použití aviváže.
7. Vyčištěné zařízení nechte oschnout.



POZOR: Zařízení ukládejte v suchém prostoru.

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Model č.	POWX371LI
Jmenovité napětí (stejnosměrný proud)	3,6 V
Provozní doba	30 min.
Doba nabíjení	1,5 hodiny
Typ akumulátoru	1500 mAh Li-Ion
Jmenovité napětí nabíječky	230 V
Frekvence nabíječky	50 Hz

12 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

12.1 Postřikovací láhev nefunguje

- Doplňte čisticí prostředek
- Je-li čerpací mechanismus v postřikovací lahvi vadný, obraťte se na prodejce.

12.2 Zařízení se nespouští

- Zkontrolujte nabíječku / provozní kontrolku.

12.3 Zařízení řádně nečistí

- Vyčistěte gumové stírací lišty.
- Otočte opotřebované gumové stírací lišty.

- Vytáhněte lišty z pouzdra. Navlhčete je vodou nebo čistícím prostředkem. Gumové lišty otočte a znovu je nainstalujte.
- Vyměňte gumové stírací lišty, jakmile se zcela opotřebují.
- Jestliže ze sací hlavy vytéká voda, vyprázdněte vodní nádržku.



VÝSTRAHA: Neotvírejte akumulátor, protože může způsobit elektrický zkrat nebo uvolnit žíravé výpary. Nevystavujte akumulátor přímo teplu, ohni nebo slunečnímu záření.

13 ZÁRUKA

- Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 36 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespádají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezuující.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazuje si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
- Ušchovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Váš nástroj je třeba nabít alespoň 1x za měsíc, aby byl zajištěn optimální provoz tohoto nástroje.

14 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u maloobchodníků, kde a jak lze recyklovat.

AKUMULÁTOR

Tento výrobek obsahuje článek Li-ion. Za účelem zachování přírodních zdrojů akumulátory recyklujte nebo je likvidujte podle předpisu. Místní, státní nebo federální zákony mohou zakazovat likvidaci baterií Li-ion s běžným odpadem. Poradte se na svém místním úřadu pro likvidaci odpadu, jaké jsou možnosti recyklace a/nebo likvidace.

15 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že

Výrobek: Cistic oken
Výrobní značka: POWERplus
Model: POWX371LI

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

2011/65/EU
2004/108/EC

Evropské harmonizované normy (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

EN60335-1 : 2012
EN60335-2-54 : 2008
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2006
EN61000-3-3 : 2008

Držitel technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Níže podepsaný jedná jménem vedení společnosti,

Hugo Cuypers

Regulativní postupy - Manažer pro dohled nad řádným jednáním
15/07/15