

1	POUŽÍVÁNIE	3
2	POPIS (OBR. A)	3
3	OBSAH BALENIA	3
4	SYMBOLY	4
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	4
5.1	<i>Pracovná plocha</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	<i>4</i>
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i>	<i>5</i>
5.5	<i>Servis</i>	<i>6</i>
6	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ŠPECIFICKÉ PRE DANÉ NÁRADIE	6
7	MONTÁŽ	6
7.1	<i>Nastavenie výšky</i>	<i>6</i>
7.2	<i>Inštalácia zberného vreca</i>	<i>6</i>
7.3	<i>Nasadenie popruhov na ramená</i>	<i>7</i>
7.4	<i>Nastavenie prednej rukoväte</i>	<i>7</i>
7.5	<i>Nastavenie hrablí</i>	<i>7</i>
8	PREVÁDZKA	7
8.1	<i>Pred spustením</i>	<i>7</i>
8.2	<i>Spustenie vysávača / fúkača</i>	<i>7</i>
8.3	<i>Zastavenie vysávača / fúkača</i>	<i>7</i>
8.4	<i>Používanie vysávača / fúkača</i>	<i>7</i>
8.4.1	<i>Režim fúkača</i>	<i>8</i>
8.4.2	<i>Režim vysávača</i>	<i>8</i>
9	ČISTENIE A ÚDRŽBA	8
9.1	<i>Čistenie</i>	<i>8</i>
9.2	<i>Údržba</i>	<i>8</i>
10	TECHNICKÉ ÚDAJE	9
11	ZVUKOVÉ EMISIE	9
12	ZÁRUKA	9

13	ŽIVOTNÉ PROSTREDI	10
14	VYHLÁSENIE O ZHODE	10

POWXQG5030**1 POUŽÍVÁNIE**

VAROVANIE! Tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte pred použitím náradia, pre vašu vlastnú bezpečnosť. Vaše elektrické náradie môžete odovzdať inej osobe iba spolu s týmto návodom.

2 POPIS (OBR. A)

1. Háčik
2. Zberné vreco
3. Gombík okienka
4. Predná rukoväť
5. Nasávacia/fúkacia trubica
6. Kolesá
7. Páka prepínača funkcie vysávania/fúkania
8. rýchlostný hlavný vypínač
9. Popruh na ramená

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetky materiály obalu.
- Odstráňte zvyšné obaly a prepravné podpery (ak sa používajú).
- Skontrolujte úplnosť obsahu balenia.
- Skontrolujte, či pri preprave nebol poškodený spotrebič, napájací kábel, sieťová vidlica a všetko príslušenstvo.
- Materiály obalu si odložte podľa možnosti na čo najdlhší čas, až do skončenia záručnej lehoty. Neskôr obaly vyhoďte prostredníctvom systému zberu komunálneho odpadu.



VAROVANIE: Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vrecami!

Balenie obsahuje:

Fúkač vzduchu / vysávač

Popruh

Zberné vreco

návod na používanie



Nebezpečenstvo udusení! Spojte sa s predajcom, ak akékoľvek diely chýbajú alebo sú poškodené.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Varovanie / Nebezpečenstvo!		Zabezpečte odstup okolostojacich.
	Pred použitím si prečítajte návod.		Ak je kábel poškodený alebo prerezaný, okamžite vytiahnite zástrčku z el. siete.
	V súlade s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami Európskych smerníc.		Zariadenie pred čistením alebo vykonávaním údržby vypnite a odpojte od elektrickej siete.
	Stroj neprevádzkujte ani nenechávajte na daždi alebo vo vlhkých či mokrych podmienkach. Vlhko predstavuje riziko zásahu el. prúdom.		Noste chrániče sluchu. Noste ochranné okuliare.
	Stroj II. triedy – dvojité izolácia – Nepotrebuje uzemnenú zástrčku.		lopatky rotora môžu spôsobiť vážne zranenie.

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku.
- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripravené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznánené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.

- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ŠPECIFICKÉ PRE DANÉ NÁRADIE

- Kábel vedte vždy dozadu a preč od zariadenia.
- Ak sa šnúra počas používania poškodí, vytiahnite ju okamžite z elektrickej zásuvky.
- Zariadenie používajte len pri dennom svetle alebo dobrom umelom osvetlení.
- Kráčajte, nebežte.
- Všetky privody chladiaceho vzduchu udržiavajte čisté.
- Elektrický nástroj žiadnym spôsobom neupravujte. Používanie iného ako v tejto príručke odporúčaného príslušenstva môže spôsobiť poškodenie elektrického nástroja a zranenie operátora.
- Do vysávača-fúkača nikdy nenasávajte tvrdé predmety, ako sú kamene, fľaše, plechovky alebo kusy kovu. Môžu spôsobiť poškodenie stroja a prípadné zranenie operátora alebo okolostojacich osôb.
- Ak sa do vysávača-fúkača dostane cudzie teleso alebo iný úlomok, zariadenie okamžite zastavte a vysávač-fúkač nepoužívajte, kým ho nedáte skontrolovať a neuistíte sa, že je celé zariadenie v bezpečnom prevádzkovom stave.
- Ak vysávač-fúkač vydáva nezvyčajný hluk alebo začne nezvyčajne vibrovať, okamžite ho ZASTAVTE, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a skontrolujte príčinu. Nadmerné vibrácie môžu spôsobiť poškodenie vysávača-fúkača a poranenie operátora.
- Keď sa v blízkosti nachádzajú iní ľudia, hlavne deti alebo domáce zvieratá, zariadenie nepoužívajte.
- Operátor, resp. používateľ, zodpovedá za nehody alebo nebezpečenstvá, spôsobené iným osobám alebo ich majetku.
- Pred používaním vždy skontrolujte prípadné poškodenie a zostarnutie zariadenia vrátane napájacej a predlžovacej šnúry.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú poškodené, alebo ak nie sú namontované, chrániče či kryty a bezpečnostné zariadenia, napr. zariadenie na zber úlomkov

7 MONTÁŽ



Vysávač-fúkač sa nesmie používať ani zapínať, ak nie je úplne zmontovaný.

7.1 Nastavenie výšky

Stlačte tlačidlo a vysuňte vzduchový kanál. Možno ho nastaviť až na 300 mm.

7.2 Inštalácia zberného vreca



Pred inštaláciou zberného vreca zabezpečte, aby regulačná páka vysávača/fúkača hladko fungovala a nebránili jej prekážky z minulého používania.

Instalácia zberného vreca:

- Oporný rám otočte do správnej polohy krytu
- Oporu zaistíte na svojom mieste.

Demontáž zberného vreca:

- Stlačte oporu na uvoľnenie.

7.3 Nasadenie popruhov na ramená

Vysávač-fúkač je vybavený popruhmi na ramená, ktoré sa pripevňujú na vrchnú stranu hlavného tela vysávača-fúkača, ako znázorňuje obrázok. Popruhy na ramená sa používajú na zníženie únavy a pohodlnejšie používanie vysávača-fúkača a dajú sa nosiť v polohe, ktorá vyhovuje operátorovi.

7.4 Nastavenie prednej rukoväte

Stlačte nastavovacie tlačidlá.

Prednú rukoväť nastavte do pohodlnej polohy.

Uvoľnite nastavovacie tlačidlá. Automaticky vrátia zaist'ovaciú prednú rukoväť do pôvodného stavu.

7.5 Nastavenie hrablí

- Gombík otočte o 90° a hrable sa automaticky vysunú.
- Gombík zaistíte otočením o 90°.

8 PREVÁDZKA

8.1 Pred spustením

Vysávač-fúkač zapojte do elektrickej siete prostredníctvom chrániča proti zvyškovému prúdu a zapnite. Skontrolujte, či chránič proti zvyškovému prúdu správne funguje.

8.2 Spustenie vysávača / fúkača

Ak chcete spustiť vysávač-fúkač, zabezpečte, aby bola správne nainštalovaná stredná nasávací/fúkacia rúra a pripevnite zberné vreco. Bez namontovaného zberného vreca nemôžete vysávač / fúkač spustiť, pretože v pripájacom bode sa nachádza zabezpečenie.



Varovanie! Predtým, ako zvolíte funkciu vysávača alebo fúkača, zabezpečte, aby regulačná páka hladko fungovala a nebránili jej prekážky z minulého používania.

Pákou regulátora na boku stroja zvolte funkciu vysávania alebo fúkania a stlačte hlavný vypínač. Ak potrebujete viac energie, posuňte regulátor rýchlosti z polohy 1 do polohy max.

8.3 Zastavenie vysávača / fúkača

Stroj vypnete tak, že pustíte hlavný vypínač

8.4 Používanie vysávača / fúkača

Nevysávajte vlhké úlomky. Predtým, ako popadané lístie atď. povysávate pomocou vysávača-fúkača, nechajte lístie vyschnúť. Vysávač-fúkač sa dá používať na odľukovanie úlomkov z terás, chodníkov, príjazdových ciest, trávnikov, kríkov a okrajov. Dokáže vysávať aj listy, papier, malé vetvičky a úlomky dreva. Pri používaní vysávača-fúkača v režime vysávania sa úlomky nasajú do nasávacej rúry a potom sú vyvrhované do zberného vreca na úlomky. Pri prechode úlomkov nasávacím ventilátorom sa čiastočne podrvia. Podrvené organické úlomky sa dajú použiť na mulčovanie v okolí rastlín.

Prípadné tvrdé predmety ako kamene, plechovky, sklo atď. poškodia nasávací ventilátor.



Vysávač-fúkač nepoužívajte na nasávanie vody alebo veľmi vlhkých úlomkov.

Vysávač-fúkač nikdy neprevádzkujte bez nainštalovaného zberného vreca na úlomky.

8.4.1 Režim fúkača

Pred začatím skontrolujte pracovnú oblasť. Predmety alebo úlomky, ktoré by mohli byť vyvrhnuté, zaseknuté alebo by sa mohli zamotať do vysávača-fúkača, odstráňte. Pomocou regulačnej páky na boku stroja zvolte funkciu fúkania a stroj zapnite. Keď vysávač-fúkač spočíva na kolesách, posúvajte ho dopredu tak, aby násadec na úlomky smeroval k úlomkom, ktoré sa budú odstraňovať.

Môžete tiež násadec podržať nad zemou a strojom kývať zo strany na stranu a pohybovať sa dopredu, pričom majte násadec nasmerovaný na odstraňované úlomky. Úlomky fúkajte na kopu a potom na pozbieranie úlomkov použite funkciu vysávača.

8.4.2 Režim vysávača

Pred začatím skontrolujte pracovnú oblasť. Odstráňte všetky predmety alebo úlomky, ktoré by mohli byť vyvrhnuté, zaseknuté alebo by sa mohli zamotať do vysávača-fúkača. Pomocou regulačnej páky na boku stroja zvolte funkciu vysávania a stroj zapnite. Keď vysávač-fúkač spočíva na kolesách, posúvajte ho dopredu tak, aby násadec na úlomky smeroval k úlomkom, ktoré sa budú zbierať. Môžete tiež vysávač-fúkač podržať nad zemou a strojom kývať zo strany na stranu a pohybovať sa dopredu, pričom stroj nasmerujte na zbierané úlomky. Násadec nekladajte medzi úlomky, pretože sa tým zablokujete nasávacia rúra a zníži sa efektívnosť stroja.

Organický materiál ako napr. listy obsahuje veľké množstvo vody, ktorá môže spôsobiť ich prilepenie k vnútrajšku nasávacej rúry. Aby ste znížili možnosť prilepenia, materiál mali by ste mali nechať niekoľko dní vyschnúť

9 ČISTENIE A ÚDRŽBA



Varovanie ! Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na zariadení, odpojte elektrickú zástčku.

9.1 Čistenie

- Ventiláčné otvory stroja udržiavajte čisté, aby ste zabránili prehriatiu motora.
- Plášť stroja čistite pravidelne mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití.
- Ventiláčné otvory udržiavajte v čistom stave bez prachu a nečistôt.
- Ak nečistoty neschádzajú, použite mäkkú handričku namočenú vo vode so saponátom.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, napr. benzín, alkohol, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.

9.2 Údržba

Naše stroje boli zhotovené tak, aby fungovali dlhú dobu pri minimálnej údržbe. Nepretržitá uspokojivá prevádzka závisí od správnej starostlivosti o stroj a od pravidelného čistenia. Všetky matice, svorníky a skrutky udržiavajte utiahnuté, aby ste zabezpečili bezpečný pracovný stav zariadenia.

- Pravidelne kontrolujte, či zberač úlomkov nie je opotrebovaný alebo poškodený.
- Opotrebované alebo poškodené diely vymeňte.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Zariadenie skladujte iba na suchom mieste.

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	230-240 V / 50 Hz
Menovitý výkon	3000 W
Rýchlosť pri nezaťažení	10 000 - 16 500 min-1
Pomer drvenia	15:1
Obsah zberného vreca	45 l

11 ZVUKOVÉ EMISIE

Hodnoty zvukových emisií namerané podľa príslušnej normy.

Hladina akustického tlaku LpA	88 dB(A)	K = 3 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	104 dB(A)	K = 3 dB(A)



POZOR! Akustický tlak môže prekročiť 85 dB(A), v tomto prípade sa musí používať individuálna ochrana sluchu.

aw (Vibrácie):	2,1 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------

12 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok je 5 rokov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, nezahŕňa však: chyby spôsobené spotrebnými dielcami (podliehajúcimi rýchlemu opotrebeniu) ako sú ložiská, kefký, káble, konektory, ani príslušenstvom ako sú vrtáky, vŕtacie bity, pílové kotúče atď.; poškodením alebo chybami spôsobenými nevhodným použitím, úrazmi alebo nehodami; ani náklady na prepravu.
- Táto záruka pokrýva všetky chyby materiálu alebo výroby okrem batérií, nabíjačiek, chybných častí, ktoré boli spôsobené normálnym opotrebovaním, napr. predovšetkým ložísk, kefiiek, káblov, zástrčiek. Ani príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď. nespádajú pod túto záruku.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.

- Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiiek,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

13 ŽIVOTNÉ PROSTREDÍ



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

14 VYHLÁSENIE O ZHODE



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že

výrobok:

obchodná známka: POWERplus

model: POWXQG5030

je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, založených na uplatňovaní európskych harmonizovaných noriem. V prípade neoprávnených modifikácií tohto zariadenia sa stáva toto vyhlásenie neplatným.

Európske smernice (vrátane príp. ich novelizácií):

2004/108/EC

2006/42/EC

2011/65/EU

2000/14/EC Annex V LwA 102dB(A) / 104dB(A)

Európske harmonizované normy a ich novelizácie:

EN60335-1 : 2002

IEC60335-2-100 : 1.0 : 2002

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 1997

EN61000-3-2 : 2006

EN61000-3-11 : 2000

Dolupodpísaný koná v mene a so splnomocnením vedenia spoločnosti,

Philippe Vankerkhove

Manažér certifikácie

Dátum: 30/04/2013