

1	OBLAST POUŽITÍ	3
2	POPIS (OBR. A)	3
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ.....	3
4	SYMBOLY	4
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	4
5.1	<i>Pracovní oblast.....</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	<i>4</i>
5.3	<i>Osobní bezpečnost.....</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně.....</i>	<i>5</i>
5.5	<i>Servis.....</i>	<i>6</i>
6	PODLE TYPU STROJE SPECIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6
7	MONTÁŽ.....	6
7.1	<i>Nastavení výšky.....</i>	<i>6</i>
7.2	<i>Montáž sběrného vaku</i>	<i>6</i>
7.3	<i>Nasazení ramenního popruhu).....</i>	<i>7</i>
7.4	<i>Seřízení přední rukojeti</i>	<i>7</i>
7.5	<i>Seřízení hrábí</i>	<i>7</i>
8	PROVOZ.....	7
8.1	<i>Před spuštěním.....</i>	<i>7</i>
8.2	<i>Spuštění fukaru / vysavače.....</i>	<i>7</i>
8.3	<i>Vypnutí fukaru / vysavače.....</i>	<i>7</i>
8.4	<i>Používání fukaru / vysavače</i>	<i>7</i>
8.4.1	<i>Režim fukaru</i>	<i>8</i>
8.4.2	<i>Režim vysavače.....</i>	<i>8</i>
9	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	8
9.1	<i>Čištění</i>	<i>8</i>
9.2	<i>Údržba</i>	<i>8</i>
10	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	9
11	HLUKOVÉ ZATÍŽENÍ	9

12	ZÁRUKA.....	9
13	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	10
14	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	10

FUKAR / VYSAVAČ

POWXQ5030

1 OBLAST POUŽITÍ

Fukar / vysavač je určen k vyfukování / vysávání listí a drobných úlomků z trávníku, například travních odřezků a větviček. Nesmí se používat k jinému účelu. Zařízení je určeno k použití jen na suchém povrchu. Zařízení je určeno k nekomerčnímu použití v soukromých domech* a zahradách. Za žádných okolností se nesmí používat ve veřejných venkovních prostorech, na sportovních stadionech nebo v zemědělském či lesnickém sektoru. Stroj není určen ke komerčnímu využití



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBR. A)

1. Hák
2. Sběrný vak
3. Knoflík okna
4. Přední rukojeť
5. Sací / vyfukovací trubka
6. Kola
7. Páka voliče sání / vyfukování
8. Dvourychlostní hlavní vypínač
9. Ramenní popruh

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

Obsah balení:
Fukač / vysavač
Ramenní popruh
Sběrný pytel
Návod k použití



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:

	Varování / Nebezpečí!		Udržujte okolostojící osoby mimo dosah.
	Před použitím si přečtěte návod k použití.		V případě poškození nebo nařiznutí kabelu ze zásuvky okamžitě vyjměte zástrčku.
	V souladu se základními platnými bezpečnostními standardy dle evropských směrnic.		Před čištěním nebo prováděním údržby stroj vypněte a odpojte.
	Stroj nikdy nepoužívejte ani neponechávejte v dešti, v mokru či vlhku. Vlhkost představuje riziko úrazu elektrickým proudem.		Noste chránič sluchu. Noste ochranné brýle.
	Stroj třídy II – Dvojitá izolace – Nepotřebujete uzemňovou zástrčku.		Otáčející se lopatky oběžného kola mohou způsobit vážné zranění.

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uchovejte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

5.2 Elektrická bezpečnost

- Vždy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemňovacími elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemňovacími povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabelu a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhybajte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodné se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.

5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se tempem, pro které byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřizené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrně nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.

- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

5.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.

6 PODLE TYPU STROJE SPECIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Kabel vždy směřujte přímo od stroje.
- V případě poškození kabelu během používání ihned odpojte napájení od sítě.
- Stroj provozujte pouze za denního světla nebo dostatečného umělého osvětlení.
- Při práci chodte běžnou chůzí, nikdy nespěchejte.
- Všechny vstupy chladicího vzduchu udržujte volné, bez překážek.
- Elektrický stroj se nepokoušejte jakkoli upravovat. V důsledku použití jakéhokoli jiného nástavce nebo příslušenství, než které jsou doporučeny tímto návodem, může dojít k poškození elektrického stroje a zranění obsluhy.
- K fukaru nikdy nepřikládejte tvrdé předměty, jako jsou např. kameny, láhve, plechovky či kusy kovu. Mohou způsobit poškození zařízení, popřípadě i zranění obsluhy a kolemjdoucích.
- Pokud se do fukaru dostanou cizí předměty nebo jiné nečistoty, ihned jej vypněte a nepoužívejte, dokud neproběhne kontrola a není zajištěn bezpečný provozní stav fukaru.
- Pokud fukar vydává neobvyklý hluk nebo začne abnormálně vibrovat, okamžitě zastavte, vytáhněte zástrčku od elektrické sítě a zjistěte příčinu. Nadměrné vibrace mohou způsobit poškození zařízení, popřípadě i zranění obsluhy.
- Stroj nikdy nespouštějte, pokud jsou v blízkosti lidé, zejména děti nebo zvířata.
- Obsluha či uživatel stroje jsou zodpovědní za nehody nebo rizika, k nimž dojde u ostatních osob či jejich majetku.
- Před použitím vždy zkontrolujte stroj, včetně napájení a prodlužovacího kabelu, zda nejeví známky poškození nebo opotřebení
- Stroj nikdy nepoužívejte s vadnými kryty nebo štíty, nebo bez nasazených bezpečnostního zařízení, například sběrače nečistot

7 MONTÁŽ



Fukar pracující se síťovým napětím se nesmí používat nebo zapnout, dokud nebude zcela smontován.

7.1 Nastavení výšky

Stiskněte tlačítko a posuňte vzduchové potrubí. To lze seřizovat v rozsahu až 300 mm.

7.2 Montáž sběrného vaku



Před nasazením sběrného vaku zajistěte, aby páka voliče sání / vyfukování fungovala hladce a nebránily jí v pohybu úlomky materiálu z předchozího použití.

Chcete-li nainstalovat sběrný vak:

- Otočte opěrný rám do správné polohy vůči tělesu
- Zablokujte opěru na místě.

Chcete-li odinstalovat sběrný vak:

- Stiskněte opěru , aby se uvolnila.

7.3 Nasazení ramenního popruhu)

Fukar-vysavač je opatřen ramenním popruhem ; ten je připevněn k horní části hlavního tělesa fukaru-vysavače, jak je vidět na obr.. Ramenní popruhy jsou poskytovány ke snížení únavy a zvýšení pohodlí při používání fukaru-vysavače a lze je nosit v poloze, která vyhovuje obsluze.

7.4 Seřízení přední rukojeti

Stiskněte seřizovací tlačítka.

Seřídte přední rukojet do pohodlného úhlu.

Uvolněte seřizovací tlačítka. Ta se automaticky resetují, aby zamkla přední rukojet'.

7.5 Seřízení hrábí

- Otočte knoflíkem o 90°, hrábě se automaticky vysunou.
- Knoflík zajistíte otočením o 90°.

8 PROVOZ

8.1 Před spuštěním

Fukar - vysavač zapojte do sítě přes chránič (RCD) a zapněte. Zkontrolujte, zda chránič (R.C.D.) správně funguje.

8.2 Spuštění fukaru / vysavače

Před spuštěním fukaru – vysavače se ujistěte, zda je správně nasazena pomocná trubice a zda je nasazen sběrný pytel. Bez nasazeného sběrného pytle nelze fukar – vysavač spustit, neboť je v místě připojení chráněn pojistkou.



Upozornění! Před výběrem funkce fukaru nebo vysavače zkontrolujte hladký chod přepínací páčky, a dále zda není páčka zanesena v důsledku předchozího použití.

Pomocí přepínací páčky na straně stroje zvolte buď funkci vysavače, anebo fukaru, a stiskněte tlačítko. Je-li zapotřebí vyšší výkon, posuňte regulátor otáček z polohy 1 do polohy max.

8.3 Vypnutí fukaru / vysavače

Chcete-li stroj vypnout, stačí jednoduše uvolnit tlačítko .

8.4 Používání fukaru / vysavače

Nepokoušejte se vysávat mokré nečistoty. Spadané listy apod. musí před použitím fukaru - vysavače nejprve vyschnout. Fukar - vysavač lze použít k vyfoukávání nečistot z terasy, chodníků, příjezdových cest, trávníků, keřů a obručků. Lze jím také odstraňovat listy, papír, drobné větvičky a dřevěné odštěpky. Při použití fukaru - vysavače v režimu vysavače se drť a nečistoty nasávají sacím potrubím před vyhozením do sběrného pytle. Během průchodu sacím ventilátorem je drť dále částečně drcena. Rozdrcené organické zbytky jsou ideální k použití jako mulč kolem rostlin.

Jakékoliv tvrdé předměty, například kameny, plechovky, sklo atd., způsobují poškození sacího ventilátoru.



Fukar - vysavač nepoužívejte k vysávání vody nebo velmi vlhkých nečistot.

Fukar - vysavač nikdy nepoužívejte bez nasazeného sběrného pytle.

8.4.1 Režim fukaru

Před zahájením práce zkontrolujte oblast, kde se má stroj používat. Odstraňte veškeré předměty nebo úlomky, které

by se mohly do fukaru - vysavače zaseknout nebo zamotat, popř. být odhozeny.

Pomocí přepínací páčky na boku stroje vyberte funkci fukaru a zapněte. S fukarem-

vysavačem opřeným na kolečkách se pohybujte dopředu tak, aby hubice směřovala na drť a

nečistoty, které se mají odstranit. Případně můžete hubici držet těsně nad zemí a při pohybu

směrem vpřed můžete strojem pohybovat ze strany na stranu, s hubicí směřující na drť a

nečistoty, které se mají odstranit. Drť a nečistoty nejprve odfoukejte na příhodnou hromádku a

pak je pomocí funkce vysavače vysajte

8.4.2 Režim vysavače

Před zahájením práce zkontrolujte oblast, kde se má stroj používat. Odstraňte veškeré předměty nebo úlomky, které by se mohly do fukaru - vysavače zaseknout nebo zamotat,

popř. být odhozeny. Pomocí přepínací páčky na boku stroje vyberte funkci vysavače a stroj

zapněte. S fukarem-vysavačem opřeným na kolečkách se pohybujte dopředu tak, aby hubice

směřovala na drť a nečistoty, které se mají vysát. Případně můžete fukar-vysavač držet těsně

nad zemí a při pohybu směrem vpřed můžete strojem pohybovat ze strany na stranu, s hubicí

směřující na drť a nečistoty, které se mají vysát. Hubici netlačte do materiálu, mohlo by dojít k

zanesení sací trubice a snížení účinnosti stroje.

Organické materiály, například listí, obsahují velké množství vody, které může způsobit

uváznutí uvnitř sací trubice. Chcete-li omezit lepení materiálu, doporučuje se nechat jej pár dní vyschnout.

9 ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

9.1 *Čištění*

- Udržujte čisté větrací otvory stroje, abyste předešli přehřátí motoru.
- Pravidelně čistěte těleso stroje měkkou tkaninou, nejlépe po každém použití.
- Udržujte větrací otvory prosté prachu a nečistot.
- Jestliže nečistota nepovoluje, použijte měkkou tkaninu navlhčenou ve vodě s přidávkem mýdla.
- Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jakými je benzín, alkohol, čpavková voda atd. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové díly.

9.2 *Údržba*

Naše stroje jsou konstruovány tak, aby mohly pracovat po dlouhou dobu s minimální údržbou.

Dlouhodobé bezproblémové používání závisí na řádné péči o stroj a na pravidelném čištění.

Všechny matice a šrouby udržujte řádně utažené tak, aby byl stroj vždy v bezpečném provozním stavu.

- Lapač nečistot často kontrolujte z hlediska opotřebení či poškození.
- Opotřebované nebo poškozené součásti vyměňte.
- Používejte pouze originální díly a příslušenství.
- Stroj skladujte pouze na suchém místě

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230-240 V / 50 Hz
Jmenovitý příkon	3000 W
Rychlost při chodu naprázdno	10 000 - 16 500 min ⁻¹
Poměr sekání (drcení)	15:1
Obsah sběrného pytle	45 l

11 HLUKOVÉ ZATÍŽENÍ

Hodnoty hlukových emisí se měří podle příslušné normy.

Úroveň akustického tlaku LpA	88 dB(A)	K = 3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	104 dB(A)	K = 3 dB(A)



POZOR! Hladina akustického výkonu může přesáhnout 85 dB(A), v takovém případě je třeba si nasadit individuální chránič sluchu.

aw (Vibration)	2,1 m/s ²	K = 3 m/s ²
----------------	----------------------	------------------------

12 ZÁRUKA

- Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 5 let platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka se vztahuje na veškerý materiál a výrobní vady. Nevztahuje se na díly vadné následkem běžného opotřebení, jako jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství jako jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd., a dále na závady nebo poškození vzniklá hrubým zacházením, nehodami nebo úpravami. Záruka se nevztahuje ani na přepravní náklady.
- Tato záruka se vztahuje na veškeré materiálové či výrobní vady s výjimkou baterií, nabíječek, a vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou především ložiska, kartáče, kabely, konektory... Příslušenství jako jsou vrtáky, vrtací bity, pilové listy, atd. rovněž nespadá pod tuto záruku.
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespadají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).

- Uchovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodejci vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufríku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

13 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u maloobchodníků, kde a jak lze recyklovat.

14 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že

Výrobek:

Výrobní značka: POWERplus

Model: POWXQG5030

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na evropských harmonizovaných normách. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně jejich případných změn a doplňků):

2004/108/EC

2006/42/EC

2011/65/EU

2000/14/EC Annex V LwA 102dB(A) / 104dB(A)

Evropské harmonizované normy a jejich změny a doplňky:

EN60335-1 : 2002

IEC60335-2-100 : 1.0 : 2002

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 1997

EN61000-3-2 : 2006

EN61000-3-11 : 2000

Podepsaný jedná za vedení společnosti na základě zmocnění vystaveného vedením společnosti.

Philippe Vankerkhove

Ředitel pro certifikaci

Datum: 30/04/2013