POWERPLUS® XQ


HIGH QUALITY TOOLS



5 YEARS WARRANTY

POWXQ6104

NL · FR · EN · DE · ES · IT · PT · NO · DA · SV · FI · EL · HR · SR · CS · SK · RO · HU · RU · BG



NL	NEDERLANDS	VERTAALDE VERSIE VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING
FR	FRANÇAIS	TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI D'ORIGINE
EN	ENGLISH	ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
DE	DEUTSCH	ÜBERSETZUNG DER ORIGINAL-GEBRAUCHSANWEISUNG
ES	ESPAÑOL	TRADUCCIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL
IT	ITALIANO	TRADUZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE
PT	PORTUGUÊS	TRADUÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL
NO	NORSK	OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKERVEILEDNING
DA	DANSK	OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSVEJLEDNING
SV	SVENSKA	ÖVERSÄTTNING AV DEN URSPRUNGLIGA BRUKSANVISNINGEN
FI	SUOMI	ALKUPERÄISEN OHJEKIRJAN KÄÄNNÖS
EL	Ελληνικά	Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών
HR	HRVATSKI	PRIJEVOD ORIGINALNOG PRIRUČNIKA S UPUTAMA ZA RAD
SR	SRPSKI	PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA ZA UPOTREBU
CS	ČESKY	PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
SK	SLOVENČINA	PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU
RO	ROMÂNĂ	TRADUCEREA MANUALULUI DE INSTRUCȚIUNI ORIGINALE
HU	MAGYAR	AZ EREDETI KEZELÉSI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
RU	РУССКИЙ	ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BG	БЪЛГАРСКИ	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО

1 POUŽÍVANIE 2
2 POPIS (OBR. A) 2
3 OBSAH BALENIA 2
4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE 3
4.1 Pracovná plocha 3
4.2 Elektrická bezpečnosť 3
4.3 Osobná bezpečnosť 3
4.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň 4
4.5 Servis 4
5 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE TEPLOVZDUŠNÉ PIŠTOLE 5
6 ODSTRAŇOVANIE FARBY 5
7 MONTÁŽ A NASTAVENIE 6
7.1 Montáž správneho príslušenstva 7
8 POKYNY NA POUŽÍVANIE 8
8.1 Zapnutie a vypnutie 8
8.2 Nastavenie teploty 8
8.2.1 POWXQ6104 : 8
8.2.2 POWXQ6110 : 8
8.3 Opaľovanie farby 8
8.4 Stacionárne použitie 9
8.5 Chladenie 9
9 ČISTENIE A ÚDRŽBA 9
9.1 Údržba 9
9.2 Mazanie 9
9.3 Čistenie 9
10 TECHNICKÉ ÚDAJE 9
11 ZÁRUKA 10
12 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 10
13 VYHLÁSENIE O ZHODE 11

Copyright © 2011 VARO NV

TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ POWXQ6104/POWXQ6110

1 POUŽÍVANIE

Teplovzdušná pištoľ bola navrhnutá na odstraňovanie farby, zváranie potrubí, zmenšovanie PVC, zváranie a ohýbanie plastov, ako aj na všeobecné sušenie a rozmrážanie.
Je vhodná len na použitie vnútri.
Nie je určené na komerčné použitie.



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.



Nástroj nepoužívajte v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické nástroje produkujú iskry, ktoré by mohli takýto prach alebo výpary zapáliť.

2 POPIS (OBR. A)

POWXQ6104/POWXQ6110

1. Násadec
2. Vetracie otvory
3. Hlavný vypínač

POWXQ6110:

4. Nastavovací gombík teploty
5. LCD displej (iba POWXQ6110)

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrávať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!

1 teplovzdušná pištoľ
1 súprava príslušenstva (POWXQ6104&6110: 4 trysky / POWXQ6110 + plastový obal a škrabka z nehrdzavejúcej ocele)
1 návod na používanie



Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.

Copyright © 2011 VARO NV

4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržiavanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

4.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítmie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútavať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

4.2 Elektrická bezpečnosť



Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku.

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Teplovzdušnú pištoľ nie je možné skladovať alebo nechávať vonku. Nenechávajte prosím zariadenie po použití vonku.

4.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riaďte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, nekĺzavá bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.

- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

4.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Tento prístroj nemôžu používať deti, ľudia s fyzickým, duševným alebo vývojovým postihnutím ani ľudia, ktorí nemajú dostatok skúseností alebo znalostí, ak ich neinštruuje osoba, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť (dohliadajúca osoba), alebo ak si neprečítali predchádzajúce pokyny o používaní tohto zariadenia.

4.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

5 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE TEPLOVZDUŠNÉ PIŠTOLE

- Na vetracie otvory neumiestňujte ruku, ani ich iným spôsobom neblokujte.
- Násadec a príslušenstvo tohto nástroja sa môžu počas používania zahriať na vysokú teplotu. Predtým, než sa týchto častí dotknete, nechajte ich vychladnúť.
- Nástroj pred položením vypnite.
- Nástroj nenechávajte v zapnutom stave bez dozoru.
- Ak sa zariadenie nebude používať s opatrnosťou, môže vzniknúť požiar.
- Horúčava sa môže preniesť do výbušných materiálov, ktoré sú mimo pohľadu. Nepoužívajte vo vlhkej atmosfére, kde môžu byť prítomné horľavé plyny alebo výbušné materiály.
- Pred uskladnením nechajte nástroj úplne vychladnúť.
- Zabezpečte adekvátnu ventiláciu, keďže môže dochádzať k tvorbe toxických plynov.
- Nepoužívajte ako sušič vlasov.
- Vzduchový prívod ani násadec neblokujte, pretože by mohlo dôjsť k nadmernej tvorbe tepla, ktoré by poškodilo nástroj.
- Výfuk s horúcim vzduchom nesmerujte na iných ľudí.
- Nedotýkajte sa kovového násadca, pretože sa počas používania zahrieva na vysokú teplotu a ešte 30 minút po použití je horúca.
- Násadec neumiestňujte pri používaní ani bezprostredne po použití k žiadnemu predmetu.
- Do násadca nevkladajte žiadne predmety, pretože by to spôsobilo zásah elektrickým prúdom. Do násadca sa počas práce nepozerajte, pretože dochádza k tvorbe vysokej teploty.
- Nedovoľte, aby sa k násadcu prilepila farba alebo škrabka, pretože by sa po nejakom čase mohla vznietiť.
- Ak sa zariadenie nebude používať s opatrnosťou, môže vzniknúť požiar. Preto
  - buďte pri používaní zariadenia na miestach, kde sa nachádzajú zápalné materiály, opatrný;
  - neaplikujte na to isté miesto príliš dlho;
  - nepoužívajte za prítomnosti výbušnej atmosféry;
  - nezabudnite, že horúčava sa môže preniesť do zápalných materiálov, ktoré sú mimo dohľadu;
    - zariadenie po použití položte na stojan (zvisle tak, aby násadec smeroval nahor) a nechajte ho vychladnúť a až potom ho uskladnite;
    - zariadenie nenechávajte v zapnutom stave bez dozoru.

6 ODSTRAŇOVANIE FARBY

- Tento nástroj nepoužívajte na odstránenie farby s obsahom olova. Zvyšky farby a výpary môžu obsahovať olovo, ktoré je jedovaté. Budovy spred 1960-tych rokov môžu mať nátery s obsahom olova, ktoré sú prekryté ďalšími vrstvami náterov.
- Pri položení na povrch môže bezprostredný kontakt spôsobiť zapálenie olova. Vystavenie sa aj malým dávkam olova môže spôsobiť nevratné zmeny mozgu a nervovej sústavy. Mimoriadne zraniteľní sú mladí ľudia a deti.
- Pri odstraňovaní farby zabezpečte uzavretie pracovnej oblasti. Používajte protiprachovú masku.
- Farbu nepáľte. Použite dodanú škrabku (iba s POWXQ6110) a násadec udržujte min. 25 mm od náterového povrchu. Pri práci vo vertikálnom smere pracujte smerom nadol, aby ste predišli napadaniu častíc do nástroja a ich horeniu.
- Všetky častice náteru bezpečne zlikvidujte a zabezpečte, aby bola pracovná oblasť po dokončení práce dôkladne vyčistená.

Copyright © 2011 VARO NV

7 MONTÁŽ A NASTAVENIE



Pred montážou a nastavením vždy vypojte zástrčku nástroja z el. siete.

Teplotu vzduchu možno nastaviť na rôznu škálu použití. Dolná tabuľka uvádza nastavenia rôznych použití.

Nastavenie	Použitie
1 (50° C)	▪ Sušenie farby a laku, vzoriek farebných odtieňov, výplne, lepidiel, dilatačných škár a foriem na štukatúry. ▪ Sušenie mokrého staveb. dreva pred plnením. ▪ Odstraňovanie nálepiek. ▪ Spájanie lepidiel-Veľkoplošné lepenie kontaktnými lepidlami, aktivácia tlakovo senzitívnych lepidiel, urýchlenie spájacích procesov, uvoľnenie spájacích bodov, ako aj uvoľnenie alebo spojenie olepovacích pásov alebo obkladov. ▪ Voskovanie a odvoskovanie. ▪ Zmenšovanie PVC a izolačných trubiek. **Varovanie! táto činnosť sa nesmie vykonávať na elektrických spojoch, pretože sa tým môžu odhaliť diely vedúce elektrický prúd. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.** ▪ Odmrazovanie zľadovalených schodov, dverových zámkov, dverí batožinového priestoru, dvier na autách alebo vodovodných potrubí, ako aj rozmrazovanie chladničiek a mrazničiek.
2 (POWXQ6104 - 400°C) (POWXQ6110 – nastavenie teploty)	▪ Zváranie termoplatických polymérov, podlahových materiálov z PVC a linolea, tkanín s PVC vrstvou, dechtovaného plátna a fólií. ▪ Ohýbanie plastových trubiek a listov. ▪ Spájkovanie spojov potrubí, cínu, špeciálnej striebornej spájky, prvkov zariadení montovaných na povrch, káblových svoriek ▪ Povoľovanie zhrdzavených alebo silno utiahnutých matíc a skrutiek. ▪ Odstraňovanie starých a rovnomerne hrubých vrstiev oleja, farby, laku, náterov a syntetickej sadry.
3 (POWXQ6104: - 600°C) **2** (POWXQ6110– nastavené na vysokú teplotu (max. 650°C))	▪ Dezinfekcia-Horúcim vzduchom 600°, môžete sa rýchle zbaviť baktérií. (***Varovanie:*** *Nebezpečenstvo požiaru! Drevené povrchy nadmerne nezahrievajte*).



Ak ste si nie istý, ktoré nastavenie máte použiť, začnite s nastavením nižšej teploty postupne ju zvyšujte, kým nedocielite optimálny výsledok.

7.1 Montáž správneho príslušenstva

Tento nástroj je vybavený súpravou príslušenstva pre rôzne aplikácie.

Ikona	Popis	Účel
POWXQ6104 & 6110		
	Násadec na ochranu skla	Ochrana okien pri opaľovaní rámov
	Lyžicový reflexný násadec	Spájkovanie potrubí
	Kužeľový násadec	Zváranie, zmenšovanie objímok (teplo nahromadené na malej oblasti)
	Povrchový násadec s rozšíreným zakončením	Sušenie, rozmrazovanie (rozptýlenie tepla na väčšiu oblasť)
POWXQ6110		
	Škrabka	Zvlečenie farby a laku

Ubezpečte sa, že zariadenie je vypnuté a násadec vychladol.

Spadnutie trysky môže spôsobiť zapálenie predmetu. Trysky musia byť pevne a bezpečne namontované na jednotku.

Pri dotknutí s horúcou tryskou môže dôjsť k závažným popáleninám. Predtým, ako sa dotknete trysky alebo ju budete vymieňať, nechajte jednotku úplne vychladnúť alebo použite vhodný nástroj.

Horúca tryska môže spôsobiť vznietenie predmetu. Horúce trysky klaďte iba na ohňovzdorné povrchy.

Nesprávna alebo chybná tryska môže spôsobiť akumuláciu tepla a poškodiť jednotku. Používajte iba originálne trysky podľa tabuľky, ktorá je vhodná pre vašu jednotku.

Nastavte požadované príslušenstvo na násadec.

Copyright © 2011 VARO NV

8 POKYNY NA POUŽÍVANIE



Vždy sa riaďte bezpečnostnými pokynmi a príslušnými predpismi.

- Na držanie nástroja používajte len jednu ruku. Druhú ruku neklaďte na vetracie otvory.

Pred začatím činnosti:
- Montáž správneho príslušenstva na použitie.
- Nastavte požadovanú vzduchovú teplotu.

8.1 Zapnutie a vypnutie

- Na zapnutie nástroja posuňte vypínač do polohy POWXQ6104: 1 / 2 alebo 3 - POWXQ6110: 1 alebo 2. Po zapnutí môže vychádzať dym. Neindikuje to však žiadny problém.
- Na vypnutie nástroja posuňte vypínač do polohy 1 (čo je poloha chladenia / nástroj nastavte na najnižšiu teplotu vzduchu a max. tok vzduchu, aby sa vychladil). Potom nastavte hlavný vypínač do polohy 0. Predtým, než ho presuniete a odložíte, ho nechajte vychladnúť.

Nárazové prúdy môžu spôsobiť krátkodobý pokles napätia; za nepriaznivých podmienok dodávky elektrickej energie môže byť ovplyvnené iné zariadenie (ak je systémová impedancia napájacieho zdroja nižšia ako 0,127 + j0,079 Ohm, poruchy sú nepravdepodobné); ak potrebujete ďalšie vysvetlenie, môžete kontaktovať svojho dodávateľa elektrickej energie.

8.2 Nastavenie teploty

8.2.1 POWXQ6104 :

Hlavný vypínač posuňte do polohy 1, 2 alebo 3 v závislosti od požadovanej teploty. Tepelná pištoľ začne bzučať.

8.2.2 POWXQ6110 :

Hlavný vypínač prepnite polohy 1 alebo 2, v závislosti od požadovanej teploty. Tepelná pištoľ začne bzučať. Teraz môžete postupne zvyšovať alebo znižovať vypúšťanú teplotu a tok vzduchu stláčaním tlačidiel (4). Na displeji LCD sa zobrazí číselná hodnota teploty a hodnota toku vzduchu v priečkovom vzore. Číselná hodnota teploty sa zvyšuje alebo znižuje každých 10°.

8.3 Opaľovanie farby

- Namontujte vhodné príslušenstvo.
- Nastavte vysokú vzduchovú teplotu.
- Zapnite stroj.
- Horúci vzduch nasmerujte na farbu, ktorú chcete odstrániť.
- Keď farba zmäkne, oškrabte ju pomocou ručnej škrabky.



Neopaľujte kovové rámy okien, pretože vytvorené teplo sa prenesie na sklo, ktoré potom praskne. Pri opaľovaní iných okenných rámov použite ochranný násadec na sklo.

Nástroj nemierte na jedno miesto pridlho, aby ste predišli vznieteniu povrchu.

Copyright © 2011 VARO NV

Nedovoľte, aby sa na škrabke nazbierala farba, pretože sa môže vznietiť. Ak je to potrebné, opatrne odstráňte zvyšky farby zo škrabky nožom.

8.4 Stacionárne použitie

Tento nástroj možno používať aj v stacionárnom režime.

- Kábel zaistite, aby ste zabránili stiahnutiu nástroja z pracovného stola.
- Nástroj opatrne zapnite.

Ubezpečte sa, že násadec vždy smeruje smerom od vás a okolostojacich.

Zabezpečte, aby do násadca nič nepadlo.

8.5 Chladenie

Násadec a príslušenstvo sa môžu počas používania zahriať na vysokú teplotu. Pred presúvaním alebo uskladnením nástroja ich nechajte vychladnúť.

- Na zníženie doby chladenia nastavte hlavný vypínač do polohy 1, čo je poloha chladenia, nástroj nastavte na najnižšiu teplotu vzduchu a max. tok vzduchu a nechajte ho chvíľu bežať.
- Nástroj vypnite a nechajte ho vychladnúť po dobu aspoň 30 minút.

9 ČISTENIE A ÚDRŽBA

Varovanie ! Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na zariadení, odpojte elektrickú zástčku.

9.1 Údržba

Váš elektrický nástroj bol zhotovený tak, aby fungoval dlhodobo len pri minimálnej údržbe. Trvalá úspešná prevádzka závisí od správneho ošetrovania a čistenia nástroja.

9.2 Mazanie

Váš elektrický nástroj si nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.

9.3 Čistenie

- Plášť pravidelne čistite mäkkou handričkou.
- Ventilačné otvory stroja udržiavajte čisté / bez nečistôt, aby ste zabránili prehriatiu motora.
- Plášť stroja čistite pravidelne mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití.
- Ventilačné otvory udržiavajte v čistom stave bez prachu a nečistôt.
- Ak nečistoty neschádzajú, použite mäkkú handričku namočenú vo vode so saponátom.

Nepoužívajte rozpúšťadlá, napr. benzín, alkohol, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

	POWXQ6104	POWXQ6110
Napätie	220-240 V ~50 Hz	
Príkon	2000 W	
Teplota vzduchu / prúd vzduchu	1: 50°C / 300 L/min 2 : MAX 400°C / 300 L/min 3 : 600°C / 500 L/min	1 50°C / 250-500 L/min 2 50-650°C / 250-500 L/min

11 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 5 rokov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, nezahŕňa však: chyby spôsobené spotrebnými dielcami (podliehajúcimi rýchlemu opotrebeniu) ako sú ložiská, kefky, káble, konektory, ani príslušenstvom ako sú vrtáky, vŕtacie bity, pílové kotúče atď.; poškodením alebo chybami spôsobenými nevhodným použitím, úrazmi alebo nehodami; ani náklady na prepravu.
- Táto záruka pokrýva všetky chyby materiálu alebo výroby okrem batérií, nabíjačiek, chybných častí, ktoré boli spôsobené normálnym opotrebovaním, napr. predovšetkým ložísk, kefiek, káblov, zástrčiek... Ani príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď. nespadajú pod túto záruku.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespadajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiek,…)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

12 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.
Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

13 VYHLÁSENIE O ZHODE

CE

varo


VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že
výrobok: Tepelná pištoľ
obchodná známka: POWERplus
model: POWXQ6104/POWXQ6110

je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, založených na uplatňovaní európskych harmonizovaných noriem. V prípade neoprávnených modifikácií tohto zariadenia sa stáva toto vyhlásenie neplatným.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií):
2006/95/EC
2004/108/EC

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií):
EN60335-1 : 2002
EN60335-2-45 : 2002
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2006
EN61000-3-11 : 2000

Dolu podpísaný koná v mene a so splnomocnením vedenia spoločnosti,



Philippe Vankerkhove
Manažér certifikácie
Dátum: 26/05/2011

Copyright © 2011 VARO NV



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETED BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM

OFFICES:
IBERICA BRICOLAGE S.L. - ESPAÑA
ASIA PACIFIC LTD - HONG KONG
ASIA PACIFIC SHANGHAI - CHINA P.R.C.