

POWERPLUS®
HIGH QUALITY TOOLS


XQ



**5 YEARS
WARRANTY**

POWXQ6104

NL • FR • EN • DE • ES • IT • PT • NO • DA • SV • FI • EL • HR • SR • CS • SK • RO • HU • RU • BG



NL	NEDERLANDS	VERTAALDE VERSIE VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING
FR	FRANÇAIS	TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI D'ORIGINE
EN	ENGLISH	ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
DE	DEUTSCH	ÜBERSETZUNG DER ORIGINAL-GEBRAUCHSANWEISUNG
ES	ESPAÑOL	TRADUCCIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL
IT	ITALIANO	TRADUZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE
PT	PORTUGUÊS	TRADUÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL
NO	NORSK	OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKERVEILEDNING
DA	DANSK	OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSVEJLEDNING
SV	SVENSKA	ÖVERSÄTTNING AV DEN URSPRUNGLIGA BRUKSANVISNINGEN
FI	SUOMI	ALKUPERÄISEN OHJEKIRJAN KÄÄNNÖS
EL	Ελληνικά	Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών
HR	HRVATSKI	PRIJEVOD ORIGINALNOG PRIRUČNIKA S UPUTAMA ZA RAD
SR	SRPSKI	PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA ZA UPOTREBU
CS	ČESKY	PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
SK	SLOVENČINA	PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU
RO	ROMÂNĂ	TRADUCEREA MANUALULUI DE INSTRUCTIUNI ORIGINALE
HU	MAGYAR	AZ EREDETI KEZELÉSI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
RU	РУССКИЙ	ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BG	БЪЛГАРСКИ	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО

1	OBLAST POUŽITÍ	2
2	POPIS (OBR. A)	2
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ.....	2
4	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	3
4.1	<i>Pracovní oblast</i>	3
4.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	3
4.3	<i>Osobní bezpečnost.....</i>	3
4.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně.....</i>	4
4.5	<i>Servis.....</i>	4
5	DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE.....	5
6	ODSTRANĚNÍ BARVY	5
7	MONTÁŽ A ÚPRAVA.....	6
7.1	<i>Přípevnění správného příslušenství.....</i>	7
8	NÁVOD K POUŽITÍ	8
8.1	<i>Zapnutí/vypnutí</i>	8
8.2	<i>Nastavení teploty</i>	8
8.2.1	<u>POWXQ6104:</u>	8
8.2.2	<u>POWXQ6110:</u>	8
8.3	<i>Odstraňování barvy</i>	8
8.4	<i>Použití v zafixovaném stavu</i>	9
8.5	<i>Vychladnutí</i>	9
9	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	9
9.1	<i>Údržba</i>	9
9.2	<i>Mazání</i>	9
9.3	<i>Čištění</i>	9
10	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	9
11	ZÁRUKA.....	10
12	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	10
13	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	11

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE POWXQ6104/POWXQ6110

1 OBLAST POUŽITÍ

Horkovzdušná pistole je určena k odstranění nátěru, pájení, svařování, ohýbání plastů a také vysoušení a tavení předmětů.

Je vhodná pouze k použití v místnosti.

Nástroj není určen ke komerčnímu využití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.



Nepoužívejte nástroj v prostředí s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. Elektrické nástroje generují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.

2 POPIS (OBR. A)

POWXQ6104/POWXQ6110

1. Tryska
2. Větrací štěrby
3. Zapnutí/vypnutí (on/off)

POWXQ6110:

4. Regulátor teploty
5. LCD displej (pouze POWXQ6110)

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přírodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

1 horkovzdušná pistole

1 sada příslušenství (POWXQ6104&6110: 4 trysky / POWXQ6110 + plastové pouzdro a škrabka z nerezové oceli)

1 návod k použití



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uchovejte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

4.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

4.2 Elektrická bezpečnost



Vždy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhybejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabel a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Horkovzdušné pistole se nesmí skladovat ani ponechávat ve venkovních prostorách. Po použití prosím přístroj nenechávejte venku.

4.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprašný respirátor, neklouzává bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhybejte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.

- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
- Nesazte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.

4.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se tempem, pro které byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.
- Toto zařízení nemohou používat děti nebo lidé s fyzickým, duševním nebo vývojovým postižením nebo lidé s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi s výjimkou případu, kdy se těmto lidem dostane poučení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost, pracovníkem dohledu nebo tak, že si sami prostudovali předcházející pokyny upravující používání tohoto zařízení.

4.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.

5 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE

- Ruce nepřikládejte na ventilátory vzduchu ani je neucpávejte.
- Tryska i příslušenství mají během používání nářadí velmi vysokou teplotu. Před dotykem nechte tyto části vychladnout.
- Dříve než nářadí odložíte z ruky, vypněte jej.
- Nenechávejte nářadí bez dozoru, pokud je zapnuto.
- Při neopatrném používání hrozí nebezpečný požár.
- Žár vznikající při práci může být příčinou vznícení hořlavých látek, které mohou být lidským okem neviditelné. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, můžou se objevit v místnosti hořlavé plyny nebo materiály.
- Před uskladněním nechte nářadí úplně vychladnout.
- Při práci se mohou vyprodukovat toxické plyny, zajistěte proto řádné větrání.
- Nepoužívejte jako vysoušeč vlasů.
- Neucpávejte přívody vzduchu, může to vést k přehřátí nářadí a následně k jeho zničení.
- Nemiňte horkým vzduchem na ostatní osoby.
- Nedotýkejte se kovové trysky. Během práce se zahřívá na velmi vysokou teplotu a zůstává horká ještě 30 minut po ukončení práce.
- Nemiňte při práci nebo ihned po práci tryskou na předměty, které by mohly způsobit požár.
- Nestrkejte do trysky cizí předměty, hrozí zasažení el.proudem. Nedívejte se při práci do trysky. Díky vysoké teplotě může dojít ke zranění.
- Zabraňte nánosu barvy na trysce, může způsobit pozdější požár.
- Pokud se s přístrojem nezachází opatrně, může dojít k požáru,
 - v místech výskytu hořlavých materiálů přístroj proto používejte obzvlášť obezřetně;
 - nemiňte po dlouhou dobu na stejné místo;
 - nepoužívat v přítomnosti výbušné atmosféry;
 - nutno mít vědomí, že se teplo může přenášet na hořlavé materiály, které jsou mimo dohled;
 - po použití přístroj postavte na podstavec (vertikálně, trysky směřovat nahoru) a před uložením jej nechte vychladnout;
 - zapnutý přístroj nikdy neponechávejte bez dozoru.

6 ODSTRANĚNÍ BARVY

- Nepoužívejte nářadí k odstranění barvy obsahující olovo. Kousky barvy a páry mohou obsahovat olovo, které je jedovaté. Některé budovy postavené před rokem 1960 mohou být vymalované několika vrstvami barev.
- Pokud se dotýkáte pracovní plochy, zamezte styku rukou s ústy, nebezpečné olovo se může dostat do úst. Kontakt i jen s malým množstvím olova může vést k poškození mozku a nervového systému. Mladé a nenarozené děti jsou obzvláště náchylné.
- Při odstraňování staré barvy zabezpečte, aby byla pracovní oblast uzavřená. Doporučujeme použití protiprachového respirátoru.
- Nezapalujte starou barvu. Používejte dodávanou škrabku a trysku (jen u POWXQ6110) přitom držte minimálně 25 mm daleko od pracovní plochy. Při práci ve svislém směru, pracujte ve směru shora dolů, zamezíte tím pádu kousků barvy do nářadí a následnému požáru.
- Veškerý odpad po práci řádně ukliděte a vyčistěte pracovní plochu.

7 MONTÁŽ A ÚPRAVA



Před montáží a jinými úpravami odpojte nářadí z el.sítě.

Teplotu vzduchu můžete nastavit dle potřeby použití. V tabulce najdete nastavení pro různé použití.

Nastavení	Použití
1 (50°C)	- Vysoušení barvy a laku, vzorky barevných odstínů, plnidlo, lepidla, dilatační spáry a sádrové formy. - Sušení vlhkého dřeva. - Odstranění nálepek. - Spojovací lepidla - Velkopovrchové lepení kontaktními lepidly, aktivace lepidel citlivých na tlak, zrychlení propojovacích procesů, uvolnění slepených bodů, stejně jako uvolnění nebo přilepení okrajového pásku nebo dýhy. - Voskování a odvoskování. - Smršťování PVC a obalových fólií. Pozor! Tento úkon se nesmí provádět při zapnutém elektrickém napájení, hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod proudem. To může vést k úrazu elektrickým proudem. - Odmrazování ledových schodišť a schodů, zámků dveří, vík zavazadlového prostoru, automobilových dveří nebo vodovodního potrubí, stejně jako pro odmrzování chladniček a chladicích boxů.
2 (POWXQ6104 - 400°C) (POWXQ6110 - nastavení teploty)	- Svařování polymerových termoplastů, podlahových krytin z PVC a linolea, tkanin s vrstvou PVC, plachtoviny a fólií. - Ohýbání plastových rour a listů. - Pájení instalatérských spojů, cínu, speciální stříbrné pájky, prvků SMD, kabelových ok. - Povolování příliš utažených nebo zrezavělých šroubů a matic. - Odstraňování starých i silných nátěrů olejovou barvou, lakem, fermeží a syntetickou sádro.
3 (POWXQ6104 : - 600°C) 2 (POWXQ6110– pro vysoké teploty (max 650°C))	Dezinfekce - horkým vzduchem 600 °C se můžete rychle zbavit bakterií. (Opatrně: Nebezpečí požáru! Nezhřívajte nadměrně dřevěný povrch.)



Pokud si nejste jistí správným nastavením teploty, začněte pracovat s nižší teplotou a následně ji zvyšujte dokud nedosáhnete požadového výsledku.

7.1 **Připevnění správného příslušenství**

Nářadí je dodáváno včetně sady příslušenství, které je určeno pro různé použití.

Obrázek	Popis	Účel
POWXQ6104 & 6110		
	Ochranná tryska	Ochrana oken při odstraňování barvy z ráků
	Zrcadlová tryska	Pájení rour
	Konická tryska	Svařování, smršťování (žár na malé ploše)
	Plochá tryska	Sušení, tavení (žár rozložen na větší ploše)
POWXQ6110		
	Škrabka	Odstraňování barvy a laku



Ujistěte se, že je nářadí vypnuto a trysky jsou vychladlé.

Pád trysky může objekt zapálit. Trysky je třeba nasazovat na zařízení pevně a bezpečně.

Při kontaktu s horkou trysku může dojít k vážným popáleninám. Před nasazováním nebo výměnou trysky nechte zařízení úplně vychladnout nebo použijte vhodný nástroj.

Horká tryska může povrch předmětu zapálit. Pokládejte horké trysky pouze na nehořlavé povrchy.

Nesprávná nebo vadná tryska může vést k akumulaci tepla a poškození zařízení. Používejte pouze originální trysky podle tabulky; volte trysky vhodné pro vaše zařízení.

Nasadte požadované příslušenství na trysku.

8 NÁVOD K POUŽITÍ



Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.

- Nářadí držte v jedné ruce. Druhou ruku nedávejte nad vzduchové ventilátory.

Před započetím práce:

- připevněte na nářadí správné příslušenství.
- nastavte nářadí na požadovanou teplotu.

8.1 Zapnutí/vypnutí

- Stroj se zapíná přesunutím hlavního vypínače u POWXQ6104 na 1 / 2 nebo 3 a u POWXQ6110 na 1 nebo 2. Po zapnutí se může objevit kouř, neznamená to žádný problém.
- Chcete-li nástroj vypnout, nastavte hlavní vypínač do polohy 1 (což je ochlazovací poloha) a nastavte nástroj na nejnižší teplotu vzduchu a max. proud vzduchu, aby vychladl. Pak přesuňte hlavní vypínač do polohy 0. Před manipulací s nářadím nebo jeho uskladněním jej nechejte řádně vychladnout.

Nárazové proudy mohou způsobit krátkodobé poklesy napětí; za nepříznivých napájecích podmínek může být zasaženo i jiné zařízení (je-li systémová impedance napájení nižší než 0,127 + j0,079 ohmů, poruchy pravděpodobně nenastanou); potřebujete-li další osvětlení, obraťte se na místního dodavatele elektřiny

8.2 Nastavení teploty

8.2.1 POWXQ6104:

Hlavní vypínač přepínáte na 1, 2 nebo 3 podle toho, jakou teplotu potřebujete. Horkovzdušná pistole začne bzuchet.

8.2.2 POWXQ6110:

Hlavní vypínač přepínáte na 1 nebo 2 podle toho, jakou teplotu potřebujete. Horkovzdušná pistole začne bzuchet. Nyní můžete zvyšovat nebo snižovat výstupní teplotu a průtok vzduchu postupně pomocí tlačítek (4). Na LCD displeji se zobrazuje teplota číslicí a proud vzduchu žebříčkovým vzorem. Číslice vyjadřující teplotu se mění při každém zvýšení nebo snížení o 10 °C.

8.3 Odstraňování barvy

- Připevněte vhodné příslušenství.
- Nastavte vyšší teplotu vzduchu.
- Zapněte pistoli.
- Namířte horký vzduch na plochu, ze které chcete odstranit barvu.
- Když se barva roztaví, použijte škrabku k odstranění barvy z povrchu.



Neopalujte kovové okenní rámy, může dojít k prasknutí skla. Při odstraňování barvy z okenních ráků používejte ochrannou trysku.

Nemiřte pistolí příliš dlouho na jedno místo. Předejdete tím vznícení pracovní plochy.



Škrabku pravidelně při práci čistěte, aby nedošlo ke vznícení odstraněné staré barvy. Pokud je to nutné, odstraňte nožem starou barvu ze škrabky.

8.4 Použití v zafixovaném stavu

Pistole může být použita také v zafixovaném režimu.

- Zabezpečte, aby byl kabel mimo pracovní plochu.
- Opatrně zapněte nářadí.



Zajistěte, aby tryska nemířila na vás nebo na osoby okolo stojící.

Zabraňte vniknutí cizích předmětů do trysky.

8.5 Vychladnutí

Tryska a příslušenství jsou během použití velmi horké. Než je uschováte, nechejte je zcela vychladnout.

- Chcete-li snížit dobu ochlazování, nastavte hlavní vypínač do polohy 1, což je ochlazovací poloha, nastavte nástroj na nejnižší teplotu vzduchu a max. proud vzduchu a nechte jej několik minut běžet.
- Nástroj vypněte a nechte jej alespoň 30 minut vychladat.

9 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Pozor! Než začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, odpojte je od sítě.

9.1 Údržba

Naše stroje jsou konstruovány tak, aby mohly pracovat po dlouhou dobu s minimální údržbou. Dlouhodobé bezproblémové používání závisí na řádné péči o stroj a na pravidelném čištění.

9.2 Mazání

Tento stroj nepotřebuje dodatečné mazání.

9.3 Čištění

- Pravidelně čistěte kryt měkkým hadříkem.
- Udržujte čisté větrací otvory stroje, abyste předešli přehřátí motoru.
- Pravidelně čistěte těleso stroje měkkou tkaninou, nejlépe po každém použití.
- Udržujte větrací otvory prosté prachu a nečistot.
- Jestliže nečistota nepovoluje, použijte měkkou tkaninu navlhčenou ve vodě s přídavkem mýdla.



Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jakými je benzín, alkohol, čpavková voda atd. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové díly.

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

	POWXQ6104	POWXQ6110
Napětí	220-240 V ~ 50 Hz	
Výkon	2000 W	
Teplota vzduchu / Proud vzduchu	1: 50°C / 300 L/min 2: MAX 400°C / 300 L/min 3: 600°C / 500 L/min	1 50°C / 250-500 L/min 2 50-650°C / 250-500 L/min

11 ZÁRUKA

- V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 5 let platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka se vztahuje na veškerý materiál a výrobní vady. Nevztahuje se na díly vadné následkem běžného opotřebení, jako jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství jako jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd., a dále na závady nebo poškození vzniklá hrubým zacházením, nehodami nebo úpravami. Záruka se nevztahuje ani na přepravní náklady.
- Tato záruka se vztahuje na veškeré materiálové či výrobní vady s výjimkou baterií, nabíječek, a vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou především ložiska, kartáče, kabely, konektory... Příslušenství jako jsou vrtáky, vrtací bity, pilové listy, atd. rovněž nespadá pod tuto záruku.
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespadají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
- Uschovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodeji vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

12 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u maloobchodníků, kde a jak lze recyklovat.

13 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že

Výrobek: Teplovzdušná pistole

Výrobní značka: POWERplus

Model: POWXQ6104/POWXQ6110

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na evropských harmonizovaných normách. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně jejich případných změn a doplňků):

2006/95/EC

2004/108/EC

Evropské harmonizované normy (včetně jejich případných změn a doplňků)

EN60335-1 : 2002

EN60335-2-45 : 2002

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 1997

EN61000-3-2 : 2006

EN61000-3-11 : 2000

Podepsaný jedná za vedení společnosti na základě zmocnění vystaveného vedením společnosti.

Philippe Vankerkhove

Ředitel pro certifikaci

Datum: 26/05/2011



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETING BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM

OFFICES:
IBERICA BRICOLAGE S.L. - ESPAÑA
ASIA PACIFIC LTD - HONG KONG
ASIA PACIFIC SHANGHAI - CHINA P.R.C.