

DE




SIM-Karte einlegen

1. Benutzen Sie die beigelegte SIM-Nadel, um das seitliche Fach für die SIM-Karte / SD-Karte ausziehen (schieben Sie die Nadel in die Öffnung und üben etwas Druck aus)
2. Legen Sie die SIM-Karte gemäß Slot-Markierung hinein
3. Drücken Sie das Fach für die SIM-Karte / SD-Karte wieder hinein

Einschalten

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste solange gedrückt, bis der Display eingeschaltet wird. Nach dem ersten Einschalten muss das Telefon eingerichtet werden, womit Ihnen ein Begleiter hilft.

Bedientasten am Telefon

-  Aufgaben-Taste: zuletzt verwendete Apps
-  Home-Taste: Zugang zum Homescreen
-  Zurück: ein Schritt zurück

Sicherheitsmaßnahmen

- Telefon außer Reichweite von Tieren und Kindern aufbewahren.
- Schützen Sie Ihr Gehör! Setzen Sie sich einer hohen Lautstärke nur für eine angemessene Zeit aus.
- Schalten Sie das Telefon in Flugzeugen oder in der Nähe von elektronischen medizinischen Geräten (z.B. Herzschrittmachern) aus.
- Eine falsche Manipulation mit dem Gerät, der Batterie oder dem Zubehör, sowie eine Beschädigung oder unsachgemäße Reparatur, könnten zu einer Explosion oder einem Brand führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht außerhalb des angeführten Temperaturbereiches: 0°C - 40°C.

Entsorgung des Produktes



Das auf dem Produkt, dem Zubehör oder in der Dokumentation abgebildete Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör (z.B. Ladekabel, Kopfhörer, USB-Kabel) nicht über den Hausmüll entsorgt werden sollte.



Druckfehler vorbehalten. Die Abbildung und die Aufteilung der Bedientasten kann in Abhängigkeit vom jeweiligen Modell und der Systemversion variieren.