

PRE MODELÝ:


X5, X5Pro, X5Max, X5Max Pro, X5S, X7, X7Pro, X9, X9Mini, S30, S60, X9Pro, X6, X6Pro, Y6, Y6Max, Y6Max 3D, Y6C, Y6Piano, F7, F7Pro, Shoot1, Shoot2, MIX Lite, X10, X20, X20L, X30, X30L, MIX, MIX 2, BL5000, BL7000

WWW.DOOGEECZECH.CZ
WWW.DOOGEE-OBCHOD.CZ

INŠTALÁCIA SIM KARTY A BATÉRIE

1. Zložte zadný kryt telefónu
2. SIM kartu vložte podľa ilustrácie na telefóne
3. Vložte batériu tak, aby sa jej kontakty dotýkali kontaktov na telefóne

ZAPNUTIE



Držte tlačidlo napájania, kým sa obrazovka nezapne.

ODOMKNUTIE A UZAMKNUTIE DISPLEJA

Odomknutie - krátko stlačte tlačidlo pre zapnutie a ťahejte zámok na displeji.



UZAMKNUTIE

Uzamknutie - stlačte tlačidlo napájania a telefón sa prepne do režimu spánku

OVLÁDACIE TLAČIDLA TELEFÓNU

- MENU: rýchle nastavenie
- DOMOV: prístup na plochu
- SPÄŤ: predchádzajúca obrazovka

DESKTOP WIDGETS

Widgets sú zástupcovia pre prístup k aplikáciám, ktorých môžete použiť priamo z pracovnej plochy, napr. zástupca pre počasie na plochu vám umožní rýchlo získať informáciu o aktuálnom počasi.

PONÚKA APLIKÁCIÍ

Do ponuky aplikácií môžete vstúpiť stlačením . Pre zobrazenie plochy stlačte tlačidlo .

ZOBRAZENIE NOTIFIKÁCIE

Jedným prstom potiahnite smerom dolu z hlavného panela.

NASTAVENIA TELEFÓNU

1. Stlačte pre vstup do zoznamu aplikácií.
2. Stlačte pre vstup do systémového nastavenia.

VYTÁČANIE

Stlačte pre vyhľadávanie kontaktu. Následne stlačte pre vytočenie. Pre zamazanie stlačte .

UKONČENIE HOVORU A PRICHÁDZAJÚCI HOVOR

Pre ukončenie hovoru stlačte . Pre príjem prejdite prstom na ikonu .

POSIELANIE SPRÁV

1. Stlačte pre vstup do ponuky správ.
2. Stlačte pre vytvorenie novej správy.
3. Stlačte pre pridanie kontaktu.
4. Stlačte pre vloženie prílohy.
5. Pre odoslanie správy stlačte .

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v dokumentácii značí, že produkt a elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by nemali byť likvidované s bežným domácim odpadom.



TOTO ZARIADENIE JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ V KRAJINÁCH

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR*	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

* Pre vonkajšie použitie je možné WiFi využívať len v pásme 2 400-2 454 Mhz.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Logik s.r.o. týmto prehlasuje, že všetky zariadenia *X5, X5Pro, X5Max, X5Max Pro, X5S, X7, X7Pro, X9, X9Mini, S30, S60, X9Pro, X6, X6Pro, Y6, Y6Max, Y6Max 3D, Y6C, Y6Piano, F7, F7Pro, Shoot1, Shoot2, MIX Lite, X10, X20, X20L, X30, X30L, MIX, MIX 2, BL5000, BL7000*, sú vo zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami Smernice 1999/5/ES.

Záručná lehota na produkte je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak.

DOVOZA DO ČR A SK

LOGIK s.r.o.
Radošovická 996/4, Praha 10

B2B PREDAJ

Web: www.logikelectro.cz
Email: b2b@logikelectro.cz

SERVISNÉ STREDISKO

Web: www.doogee-servis.cz
Email: info@doogee-servis.cz

KONCOVÝ PREDAJ

Web: www.doogee-obchod.cz
Email: info@doogee-obchod.cz

Tlačové chyby vyhradené. Vhľad a rozmiestnenie ovládacích prvkov sa môže líšiť v závislosti od konkrétného modelu a verzie systému.