



KRUPS®

DROP

NÁVOD NA POUŽITIE

1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	3
2. PREHĽAD	5
3. PRÍKLADY NÁPOJOV	6
4. ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE	7
5. PRVÉ POUŽITIE	8
6. PRÍPRAVA NÁPOJOV	9
6.1 JEDNA KAPSULA (NAPR. LUNGO)	9
6.2 DVE KAPSULE (NAPR. CAPPUCCINO)	10
7. ČISTENIE	12
8. VODNÝ KAMEŇ ODSTRAŇUJTE MINIMÁLNE KAŽDÉ 3 – 4 MESIACE	13
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV	15
9.1 NEVYCHÁDZA ŽIADNA KVAPALINA – ŽIADNA VODA?	15
9.2 NEVYCHÁDZA ŽIADNA KVAPALINA – ZABLOKOVANÁ KAPSULA/VSTREKOVACIA TRYSKA?	15
9.3 RÔZNE	17

1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prečítajte si všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia si odložte.
2. Zariadenie pripájajte len zásuvke s uzemneným pripojením. Napätie hlavnej siete musí zodpovedať tomu, ktoré je vyznačené na štítku. Používanie s nesprávnym pripojením bude viesť k zrušeniu platnosti záruky a môže byť nebezpečné.
3. Toto zariadenie je určené iba na domáce použitie. Nie je určené na používanie v nasledovných aplikáciách a záruka sa nebude vzťahovať na:
 - kuchyne pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmy;
 - použitie klientmi v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach;
 - ubytovacie zariadenia;
4. Vaše zariadenie je určené na domáce použitie len vo vnútri a v nadmorskej výške pod 3 400 m.
5. V prípade akéhokoľvek nesprávneho použitia alebo nedodržania pokynov, výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť a nebudete si môcť uplatniť záruku.
6. Odporúčame vám, aby ste používali kapsule NESCAFÉ® Dolce Gusto®, ktoré boli vyrobené a testované pre prístroj NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Boli vyrobené tak, aby boli s prístrojom vzájomne kompatibilné. Iba vďaka tejto súčinnosti získate nápoj jedinečnej kvality, ktorá je pre NESCAFÉ® Dolce Gusto® známa. Každá kapsula je určená na prípravu perfektného nápoja a nie je možné ju opakovaně použiť.
7. Horúce kapsule nevyberajte rukou. Použite držiak.
8. Zariadenie používajte vždy na plochom, stabilnom a teplu odolnom povrchu, mimo zdrojov tepla alebo odstrekovania vody.
9. Na ochranu pred požiarom, zásahom elektrickým prúdom a pred zraneniami osôb, neponárajte napájací kábel, zásuvky alebo samotné zariadenie do vody alebo iných kvapalín. Napájacieho kábla sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Zásobník na vodu nepreplňajte.
10. V prípade núdze vždy okamžite odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.
11. Keď zariadenie používate v blízkosti detí, je potrebné, aby ste ho mali pod dozorom. Zariadenie/napájací kábel/držiak na kapsule udržiavajte vždy mimo dosahu detí. Dozerajte na deti, aby sa nehrali so zariadením. Počas prípravy nápoja nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru.
12. Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi alebo osobami so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, nedostatkom znalostí a skúseností, pokiaľ nie sú poučení o prevádzke zariadenia, alebo nepracujú so zariadením pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Osoby, ktoré plne nerozumejú prevádzke a použitiu tohto zariadenia, si najskôr musia prečítať a úplne pochopiť obsah tohto návodu na použitie a tam, kde je to náležité, vyhľadať dodatočné rady o prevádzke a použití u osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
13. Zariadenie nepoužívajte bez odkvapkávacieho podnosu a odkvapkávacej mriežky, okrem prípadu, že chcete použiť veľmi vysokú šálku. Zariadenie nepoužívajte na prípravu horúcej vody.
14. Zo zdravotných dôvodov vždy naplňte zásobník na vodu čerstvou pitnou vodou.
15. Po použití zariadenia vždy odstraňujte kapsulu a vyčistite držiak na kapsule. Odkvapkávací podnos a koš na použité kapsule každý deň vyprázdňte a vyčistite. Používatelia alergický na mliečne výrobky: vyčistite zariadenie podľa čistiaceho postupu.
16. Keď zariadenie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
17. Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej siete. Pred vložením alebo odobratím jednotlivých častí pred čistením, nechajte zariadenie vychladnúť. Zariadenie nikdy nečistíte mokrým spôsobom a neponárajte ho do vody. Zariadenie nikdy nečistíte pod tečúcou vodou. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie čistíte len s použitím mäkkej špongie/kefky. Zásobník na vodu by ste mali vyčistiť kefkou na detské fľaše.
18. Nikdy neobracajte zariadenie naopak.
19. Ak odchádzate na dlhšiu dobu, napr. na dovolenku, musíte zariadenie vyprázdniť, vyčistiť a odpojiť od zdroja elektrickej energie. Pred opakovaným použitím ho vyčistite. Pred opakovaným použitím zariadenia vykonajte cyklus vypláchnutia.
20. Zariadenie nevypínajte počas procesu odstraňovania vodného kameňa. Vypláchnite zásobník na vodu a zariadenie dôkladne vyčistite od zvyškov prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa.
21. Akákoľvek činnosť, čistenie a údržba, iná, ako pri normálnom použití, môže byť vykonávaná iba v popre-

22 V prípade intenzívneho používania bez umožnenia dostatočného ochladenia prestane zariadenie dočasne pracovať a začne blikať červený indikátor. Je to kvôli tomu, aby sa vaše zariadenie chránilo pred prehriatím. Zariadenie vypnite na 20 minút, aby mohlo vychladnúť.

23. Do prevádzky žiadne neuvádzajte žiadne zariadenie, ktoré má poškodený napájací kábel alebo zásuvku. Ak je napájací kábel poškodený, musíte ho nechať vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo u inej kvalifikovanej osoby, aby ste predišli možnému riziku. Do prevádzky neuvádzajte žiadne zariadenie, ktoré sa pokazilo alebo akýmkoľvek spôsobom poškodilo. Okamžite odpojte napájací kábel. Poškodené zariadenie odovzdajte v najbližšom autorizovanom servisnom zariadení, ktoré je schválené horúcou linkou NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

25. Nenechajte kábel visieť ponad roh stola alebo pul-
tu, ani dotýkať sa horúcich povrchov alebo ostrých
hrán. Nedovoľte, aby kábel voľne visel (nebezpe-
čenstvo prevrhnutia). Kábla sa nikdy nedotýkajte
mokrými rukami.

27. Pre odpojenie vypnite vypínač, potom odpojte zástrčku od stenovej zásuvky. Pri odpájaní, neťahajte za kábel.

28. Na prípravu nápoja do stroja vždy vložte držiak na kapsule. Držiak na kapsule nevyfahujte skôr, ako indikátor neprestane blikať. Zariadenie nebude fungovať, ak sa v držiaku na kapsule nenachádza kapsula.

30. Nedotýkajte sa ihly extrakčnej hlavice.

31. Zariadenie nikdy neprenášajte za extrakčnú hlavicu.

32. Držiak na kapsule je vybavený trvalými magnetmi. Držiak na kapsule neumiestňujte do blízkosti zariadení a predmetov, ktoré by mohol magnet poškodiť, napr. kreditné karty, USB jednotky a iné dátové zariadenia, videokazety, televízory a počí-

tačové monitory, mechanické hodiny, naslouchadla a reproduktory.

33. Pacienti s kardiostimulátormi alebo defibrilátormi: držiak na kapsule nikdy nedržiť nad kardiostimulátorom alebo defibrilátorom.

34. Ak sieťová zásuvka nie je vhodná pre zástrčku zariadenia, nechajte zástrčku zariadenia vymeniť za vhodný typ v popredajnom servisnom stredisku schválenom horúcou linkou NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

35. Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Viac informácií o recyklovaní získate u miestnych správnych orgánov. Vaše zariadenie obsahuje hodnotné materiály, ktoré môžu byť regenerované alebo recyklované.

36. Ďalšie informácie o spôsobe použitia zariadenia nájdete v návode na použitie na www.dolce-gusto.com, alebo kontaktujte horúcu linku NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

37. Pamätajte, že aj keď je zariadenie v ekonomickom režime, stále spotrebúva elektrickú energiu (0,4 W/hodinu).

 Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt. Vo vnútri sa nenachádza žiadny diel, na ktorom by mohol vykonávať servis používateľ. Opravy môže vykonávať len autorizovaný servisný personál!


LEN EURÓPSKE TRHY:

38. Zariadenie a jeho kábel udržiajte mimo dosahu detí, ktoré sú mladšie ako 8 rokov. Deti sa so zariadením nesmú hrať.

39. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými skúsenosťami, alebo bez patričných skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštruktážny výklad týkajúci sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a v prípade, že rozumejú jeho rizikám.

40. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a tiež pod dohľadom.

Toto zariadenie je označené v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES, ktorá sa týka použitých elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Smernica určuje systém vrátenia a recyklovania použitých zariadení tak, ako je to určené EÚ.



230 V, 50 Hz, max. 1500 W

P

max. 15 bar

0.8 L

ka

~3 kg


5-45 °C
41-113 °F




Diagram of a circular base with dimensions:

- A = 25.2 cm
- B = 31.9 cm
- C = 25.2 cm


3. PRÍKLADY NÁPOJOV




ESPRESSO




CAPPUCCINO




CHOCOCINO




CAPPUCCINO ICE



4. ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE



- ⚠ Do zásobníka na vodu nikdy nedávajte horúcu vodu!
- ⚠ Po dokončení prípravy sa displej rozblíka a vypínač sa na približne 5 sekúnd rozsvieti na červeno. **Počas tohto času sa nepokúšajte vytiahnuť držiak na kapsule!**
- ⚠ Zariadenie vždy udržiavajte vzpriamené!



- ⚠ Zástrčky sa nedotýkajte mokrými rukami.
- ⚠ Nikdy nepoužívajte mokrú špongiu. Na čistenie hornej strany stroja používajte len vlhkú látku.
- ⚠ Na preplachovanie a prípravu nápojov používajte len pitnú vodu.



- ⚠ Ihly sa nikdy nedotýkajte bruškom prsta!
- ⚠ Použite kapsule sa po príprave nápoja nedotýkajte! Horúci povrch predstavuje nebezpečenstvo popálenín!
- ⚠ Stroj nepoužívajte bez ihly!

AK ZARIADENIE NEPOUŽÍVATE VIAC AKO 2 DNI:
Zásobník na vodu naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte ho do zariadenia. Prepláchnite stroj, postupujte podľa pokynov v časti „7. ČISTENIE“ na strane 12, začnite od kroku 4. Odstráňte vodu zo zásobníka na vodu. Vysušte zásobník na vodu. Zásobník na vodu vložte do stroja.

5. PRVÉ POUŽITIE




Prepláchnite zásobník na vodu čerstvou pitnou vodou. Zásobník na vodu naplňte čerstvou pitnou vodou. Umiestnite veko a do stroja vložte zásobník na vodu.




Vložte prázdny držiak na kapsule. Pod vývod kávy umiestnite prázdnu veľkú nádobu. Uistite sa, že používate správne sieťové napätie tak, ako je to stanovené v časti „2. PREHĽAD“ na strane 5. Zástrčku pripojte do zásuvky.




Zapnite stroj. Počas zohrievania zariadenia začne vypínač blikať načerveno. Po pribl. 30 sekundách začne vypínač svietiť nazeleno a zariadenie je pripravené.




Začnite preplachovať studenou vodou: pomocou výberového kolieska nastavte displej na maximálnu úroveň. Dotknite sa ikony studenej vody. Zariadenie sa začne preplachovať.



Počkajte, kým sa neskončí odpočítavanie a kým sa zariadenie nezastaví.



V preplachovaní pokračujte horúcou vodou: Pomocou výberového kolieska nastavte displej na maximálnu úroveň. Dotknite sa ikony horúcej vody. Zariadenie sa začne preplachovať.



Počkajte, kým sa neskončí odpočítavanie a kým sa zariadenie nezastaví.




Vyprázdňte zásobník. Zásobník na vodu znovu naplňte čerstvou pitnou vodou. Zásobník na vodu vložte späť do stroja. Odkvapkávaciú mriežku položte na podnos na odkvapkávanie. Potom vložte podnos na odkvapkávanie do požadovanej polohy.

6. PRÍPRAVA NÁPOJOV

6.1 JEDNA KAPSULA (NAPR. LUNGO)




Skontrolujte, či sa v zásobníku na vodu nachádza dostatok pitnej čerstvej vody. Zapnite stroj. Počas zohrievania zariadenia začne vypínač blikať načerveno. Po pribl. 30 sekundách začne vypínač svietiť nazeleno a zariadenie je pripravené.



Upravte polohu priehradky na odkvapkávanie. Na podnos na odkvapkávanie umiestnite šálku so správnou veľkosťou. Pozrite časť „3. PŘÍKLADY NÁPOJOV“ na strane 6 alebo balenie.




Vytiahnite držiak na kapsule. Do držiaka na kapsule vložte kapsulu a držiak vložte späť do stroja.



Pomocou výberového kolieska osvetlite paličky podľa počtu paličiek na kapsule, alebo displej nastavte podľa vlastného želania.




Dotknite sa ikony horúcej (alebo studenej) vody – podľa nápoja. Spustí sa príprava nápoja. Počas celej prípravy zostaňte pri stroji! Paličky na displeji sa postupne stratia. Zariadenie zastaví prípravu automaticky.




Po dokončení prípravy sa displej rozblíka a vypínač sa na približne 5 sekúnd rozsvieti načerveno. **Počas tohto času sa nepokúšajte vytiahnuť držiak na kapsule!**



Z podnosu na odkvapkávanie vyberte šálku.




Vytiahnite držiak na kapsule a odstráňte použitú kapsulu. Použitú kapsulu vložte do koša na kapsule.




Držiak na kapsule prepláchnite vodou z oboch strán a vysušte. Vysušte držiak na kapsule. Vložte ho do stroja. Vychutnajte si svoj nápoj!

6. PRÍPRAVA NÁPOJOV

6.2 DVE KAPSULE (NAPR. CAPPUCCINO)



Skontrolujte, či sa v zásobníku na vodu nachádza dostatočné množstvo vody. Zapnite stroj. Počas zohrievania zariadenia začne vypínač blikať načerveno. Po pribl. 30 sekundách začne vypínač svietiť nazeleno a zariadenie je pripravené.




Upravte polohu priehradky na odkvapkávanie. Na podnos na odkvapkávanie umiestnite šálku so správnou veľkosťou. Pozrite časť „3. PRÍKLADY NÁPOJOV“ na strane 6 alebo balenie.




Vytiahnite držiak na kapsule. Do držiaka na kapsule vložte prvú kapsulu a držiak vložte späť do stroja.



Pomocou výberového kolieska osvetlite paličky podľa počtu paličiek na kapsule, alebo displej nastavte podľa vlastného želania.



Dotknite sa ikony horúcej (alebo studenej vody – podľa nápoja). Spustí sa príprava nápoja. Počas celej prípravy zostaňte pri stroji! Paličky na displeji sa postupne stratia. Zariadenie zastaví prípravu automaticky.




Po dokončení prípravy sa displej rozblík a vypínač sa na približne 5 sekúnd rozsvieti načerveno. **Počas tohto času sa nepokúšajte vytiahnuť držiak na kapsule!**



Vytiahnite držiak na kapsule. Odstráňte použitú kapsulu. Použitú kapsulu vložte do koša na kapsule.



Do držiaka na kapsule vložte druhú kapsulu. Vložte ho späť do stroja.




Pomocou výberového kolieska osvetlite paličky podľa počtu paličiek na kapsule, alebo displej nastavte podľa vlastného želania.

6. PRÍPRAVA NÁPOJOV

6.2 DVE KAPSULE (NAPR. CAPPUCCINO)



Dotknite sa ikony horúcej (alebo studenej vody podľa nápoja). Spustí sa príprava nápoja. Počas celej prípravy zostaňte pri stroji. Paličky na displeji sa postupne stratia. Stroj zastaví prípravu.



Po dokončení prípravy sa displej rozblík a vypínač sa na približne 5 sekúnd rozsvieti načerveno. **Počas tohto času sa nepokúšajte vytiahnuť držiak na kapsule!**



Z podnosu na odkvapkávanie vyberte šálku.




Vytiahnite držiak na kapsule a odstráňte použitú kapsulu. Použitú kapsulu vložte do koša na kapsule.



Držiak na kapsule prepláchnite vodou z oboch strán a vysušte. Vysušte držiak na kapsule. Vložte ho do stroja. Vychutnajte si svoj nápoj!


7. ČISTENIE



Prepláchnite a vyčistite zásobník na vodu. Podľa potreby použite kefu bezpečnú pre potraviny a tekutinu na umývanie riadu. Potom ho naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte do stroja. Zásobník na vodu nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu!



Podnos na odkvapkávanie prepláchnite pitnou vodou a vyčistite pomocou kefy, ktorá je bezpečná pre potraviny.



Obidve strany držiaka na kapsule vyčistite tekutinou na umývanie riadu a čerstvou pitnou vodou. Alternatívne ho môžete umyť v umývačke riadu. Potom ho vysušte.




Vložte prázdny držiak na kapsule. Pod vývod kávy umiestnite prázdnu veľkú nádobu.




Zapnite stroj. Počas zahrievania zariadenia začne vypínač blikať načerveno. Po pribl. 30 sekundách sa vypínač zmení na zelený. Stroj je pripravený na použitie.




Prepláchnite stroj: Pomocou výberového kolieska rozsvietíte všetky paličky na maximálnu úroveň. Dotknite sa ikony horúcej vody. Zariadenie sa začne preplachovať. Paličky na displeji sa budú postupne vypínať.



Vyberte a vyprázdniť nádobu.
Varovanie: Horúca voda! Manipulujte opatrne!




Odkvapkávacia mriežka položte na podnos na odkvapkávanie. Potom vložte podnos na odkvapkávanie do požadovanej polohy. Ak sa tam nachádza, odstráňte vodu zo zásobníka na vodu.



Vypnite zariadenie. Odpojte elektrickú zástrčku. Zariadenie vyčistite mäkkou, vlhkou látkou. Následne vysušte pomocou mäkkej, suchej látky.

8. VODNÝ KAMEŇ ODSTRÁŇUJTE MINIMÁLNE KAŽDÉ 3 – 4 MESIACE



Ak začne nápoj vychádzať pomalšie ako zvyčajne (alebo dokonca len po kvapkách), alebo ak je studenší ako zvyčajne alebo ak kontrolka vypínača nepretržite svieti naoranžovo (signál na odstránenie vodného kameňa), musíte zo stroja odstrániť vodný kameň.



Vypnite zariadenie. Ak sa tam nachádza, odstráňte vodu zo zásobníka na vodu.



Zavolajte na horúcu linku NESCAFÉ® Dolce Gusto® alebo prejdite na internetovú stránku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla na horúcej linky nájdete na poslednej strane.




V odmernom pohári zmiešajte 0,5 litra čerstvej pitnej vody s vrecúškom s prípravkom na odstraňovanie vodného kameňa. Roztok na odstraňovanie vodného kameňa nalejte do zásobníka na vodu a zásobník na vodu vložte do stroja.




Vložte prázdny držiak na kapsule. Pod vývod kávy umiestnite prázdnu nádobu.



Najmenej na 5 sekúnd stlačte a podržte vypínač. Vypínač začne striedavo blikať na zeleno/oranžovo a stroj prejde do režimu odstraňovania vodného kameňa.



Dotknite sa ikony horúcej vody. Displej spustí odpočítavanie. Stroj bude pribl. 2 minúty odstraňovať vodný kameň systémom štart-stop. Počkajte, kým sa extrahovanie nezastaví.



Dotknite sa ikony studenej vody. Displej spustí odpočítavanie. Stroj bude pribl. 2 minúty odstraňovať vodný kameň systémom štart-stop, až kým nebude zásobník na vodu prázdny.




Kvôli lepšiemu účinku odstraňovača vodného kameňa prejde stroj na 2 min. do režimu čakania. Počas režimu čakania bude vypínač striedavo blikať na zeleno/oranžovo.

8. VODNÝ KAMEŇ ODSTRAŇUJTE MINIMÁLNE KAŽDÉ 3 – 4 MESIACE




Vyprázdnite a vyčistite zásobník. Prepláchnite a vyčistite zásobník na vodu. Podľa potreby použite kefu bezpečnú pre potraviny a tekutinu na umývanie riadu. Potom ho naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte do stroja.



Dotknite sa ikony horúcej vody a spustíte preplachovanie. Displej spustí odpočítavanie. Počkajte, kým sa extrahovanie nezastaví.



Zásobník na vodu znovu naplňte čerstvou pitnou vodou. Dotknite sa ikony studenej vody a spustíte preplachovanie. Displej spustí odpočítavanie. Počkajte, kým sa extrahovanie nezastaví.



Na konci cyklu preplachovania sa vypínač rozsvieti načerveno. Počkajte, kým sa vypínač nezmení na zelený. Potom zariadenie vypnite.



Vyprázdnite a vyčistite zásobník. Prepláchnite a vyčistite zásobník na vodu. Potom ho znovu naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte ho do zariadenia.



Zariadenie vyčistite mäkkou, vlhkou látkou. Následne vysušte pomocou mäkkej, suchej látky. Odkvapkávacia mriežku položte na podnos na odkvapkávanie. Potom vložte podnos na odkvapkávanie do požadovanej polohy na zariadení.


! DÔLEŽITÉ RADY




Postupujte podľa pokynov v návode na použitie súpravy na odstraňovanie vodného kameňa.



Nedovoľte, aby roztok na odstraňovanie vodného kameňa prišiel do kontaktu s ktoroukoľvek časťou zariadenia.




Na odstraňovanie vodného kameňa nepoužívajte ocot.




Počas cyklu odstraňovania vodného kameňa nestláčajte vypínač.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

9.1 NEVYCHÁDZA ŽIADNA KVAPALINA – ŽIADNA VODA?



Nevychádza žiadna kvapalina: príprava nápoja sa preruší uprostred dodávania alebo sa nespustí vôbec. Displej bliká a vypínač rýchlo bliká na červeno a zeleno.



Skontrolujte, či sa v zásobníku na vodu nachádza voda: ak nie, doplňte ju čerstvou pitnou vodou a opätovne sa dotknite ikony horúcej/studenej vody a pokračujte v príprave. Ak je zásobník na vodu plný, postupujte nasledovne.


9.2 NEVYCHÁDZA ŽIADNA KVAPALINA – ZABLOKOVANÁ KAPSULA/VSTREKOVACIA TRYSKA?




Nevychádza žiadna kvapalina: Kapsula môže byť zablokováaná a pod tlakom.



Stroj vždy udržiavajte vo vzpriamenej polohe! Ak chcete zastaviť prípravu, znovu sa dotknite ikony horúcej/studenej vody. Stroj neodpájajte od zdroja elektrickej energie! Stroj uvoľňuje tlak.



Kávová zmes je vytlačaná z hornej časti držiaka na kapsule. Počkajte, kým sa proces vytlačania nedokončí. Toto je prípad, kedy počujete zo stroja vychádzať hluk.




Kávu nepite! Ak sa dá držiak na kapsule vytiahnuť: Vyhodte kapsulu. Ak sa držiak na kapsule nedá vytiahnuť, počkajte 20 minút a skúste to znovu. Ak je držiak na kapsule stále zablokováný, odpojte stroj od zdroja elektrickej energie. Kontaktujte horúcu linku NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Prepláchnite stroj, postupujte podľa pokynov v časti „5. PRVÉ POUŽITIE“ na strane 8. Obidve strany držiaka na kapsule vyčistite tekutinou na umývanie riadu a čerstvou pitnou vodou. Podnos na odkvapkávanie prepláchnite pitnou vodou a vyčistite pomocou kefy, ktorá je bezpečná pre potraviny.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV


9.2 NEVYCHÁDZA ŽIADNA KVAPALINA – ZABLOKOVANÁ KAPSULA/VSTREKOVACIA TRYSKA?




Odpojte elektrickú zástrčku! Prevráťte podnos na odkvapkávanie. Vyberte nástroj na vkladanie/vyberanie vstrekovacej trysky. Z nástroja na vkladanie/vyberanie vstrekovacej trysky vyťahnite čistiacu ihlu. **Ihlu udržiajte mimo dosahu detí!**



Vyberte držiak na kapsule. Nástroj na vkladanie/vyberanie vstrekovacej trysky zasuníte cez vstrekovaciu trysku.




Vstrekovaciu trysku odstraňujte len zo studeného stroja! Nástroj na vkladanie/vyberanie vstrekovacej trysky otočte proti smeru hodinových ručičiek. Vyberte vstrekovaciu trysku. **Vstrekovaciu trysku nenechávajte bez dozoru! Vstrekovaciu trysku uchovávajte mimo dosahu detí!**



Čistiacu ihlu vložte do vstrekovacej trysky a uvoľníte blokovanie. Ak to nie je možné, pripravte si roztok na odstraňovanie vodného kameňa z jedného vrecúška a 0,5 l pitnej vody. Vstrekovaciu trysku vložte do roztoku na odstraňovanie vodného kameňa.



Skontrolujte, či sú tesniace krúžky neporušené a či sa nachádzajú na správnom mieste na vstrekovacej tryske. Vložte vstrekovaciu trysku do nástroja na vkladanie/vyberanie vstrekovacej trysky.




Vstrekovaciu trysku vložte zdola do otvoru stroja. Vstrekovaciu trysku podoprite rukou. Vstrekovaciu trysku otáčajte v smere hodinových ručičiek, až kým nezapadne. Postupujte podľa pokynov v časti „8. VODNÝ KAMEŇ ODSTRÁŇUJTE MINIMÁLNE KAŽDÉ 3 – 4 MESIACE“ na strane 13.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV


9.3 RÔZNE



Zariadenie sa nedá zapnúť.



Skontrolujte, či je elektrická zástrčka správne pripojená v zásuvke. Ak áno, skontrolujte elektrické napájanie.



Ak sa ani potom nedá zariadenie zapnúť, zavolajte na horúcu linku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla na horúce linky nájdete na poslednej strane.



Nápoj z vývodu na kávu strieka.



Ak chcete zastaviť prípravu, dotknite sa ikony horúcej alebo studenej vody. Vyťahnite držiak na kapsule a skontrolujte kapsulu. Vyhodíte kapsulu.



Do držiaka na kapsule vložte prvú kapsulu a vložte ho späť do stroja.



Nápoj vychádza len po kvapkách alebo je chladnejší ako zvyčajne: zo stroja musíte odstrániť vodný kameň.



Zavolajte na horúcu linku NESCAFÉ® Dolce Gusto® alebo prejdite na internetovú stránku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla horúcich liniek nájdete na poslednej strane, pozrite časť „8. VODNÝ KAMEŇ ODSTRÁŇUJTE MINIMÁLNE KAŽDÉ 3 – 4 MESIACE“ na strane 13.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV


9.3 RÔZNE




Vypínač rýchlo blinká načerveno.



- Pod alebo v okolí stroja sa zbiera voda.
- Počas prípravy nápoja uniká v okolí držáka na kapsule čistá voda.



Vypnite zariadenie. Skontrolujte, či nie je kapsula zablokovaná, pozrite časť „9.2 NEVYCHÁDZA ŽIADNA KVAPALINA – ZABLOKOVANÁ KAPSULA/VSTREKOVACIA TRYSKA?“ na strane 15. Odpojte zástrčku a počkajte 20 minút. Potom pripojte zástrčku k zásuvke a znovu zapnite zariadenie.



Zariadenie odpojte od napájania.



Ak vypínač naďalej blinká načerveno, kontaktujte horúcu linku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla na horúce linky nájdete na poslednej strane.



Kontaktujte horúcu linku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla na horúce linky nájdete na poslednej strane.



KRUPS®



HORÚCE LINKY

AE 800 348786, 8008 971 971	FR 0 800 97 07 80	LU 8002 3183	QA +97148100081
AL 0842 640 10	GB 0800 707 6066 00800 6378 5385	LT 8 700 55 200	RO 0 800 8 637 853
AR 0800 999 81 00	GR 800 11 68068	LV 67508056	RU 8-800-700-79-79
AT 0800 365 23 48	GT 1-800-299-0019	MA 080 100 52 54	SA 8008 971 971
AU 1800 466 975	HK 2179 8888	ME 020 269 902	SE 020-29 93 00
BA 0800 202 42	HN 800-2220-6666	Sredný východ: +971 4 8100000	
BE 0800 93217	HR 0800 600 604	MX 5267 3304, 01800 365 2348	SG 1 800 836 7009
BG 0 800 1 6666	HU 06 40 214 200	MK 0800 00 200	SK 0800 135 135
BR 0800 7762233	ID 001803657121	MT 80074114	SL 080 45 05
CA 1 888 809 9267	IE 00800 6378 5385	MY 1800 88 3633	SR 0800 000 100
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	NI 1-800-4000	SV 800-6179
CL 800 4000 22	JO +962-6590 2998	NL 0800-3652348	TH 1-800-295588, 0-2657-8601
CO 01800-05-15566	JP (stroje) 81-35651-6848 (kapsule) 81-35651-6847	NO 800 80 730	TR 0800 211 02 18, 4 44 31 60
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	NZ 0800 365 234	TW 0800-000-338
CR 0800-507-4000	KG 0842 640 10	PA 800-0000	UA 0 800 50 30 10
CZ 800 135 135	KW +97148100081	PE 80010210	US 1-800-745-3391
DE 0800 365 23 48	KZ 8-800-080-2880	PH 898-0061	UY 0800-2122
DK 35460100	LB +961 4 548595	PL 0800 174 902	VN 1800 6699
EE 6 177 441		PT 800 200 153	ZA +27 11 514 6116 (bezplatne) 086 009 6116
ES 900 10 21 21		PY 0800-112121	
FI 0800 0 6161			