

Electronic star Elektromos roller V6 / V8

Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Gratulálunk a vásárlásához. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót, az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett károkért, sérülésekért nem tudunk felelősséget vállalni.

A rendeletetesszerű használat

A termék használata során minden KRESZ-szabályt tartson be és aszerint igazodjon. A roller felhasználási módja elsősorban szórakozás, nem feltétlenül jármű, mindennapos, életvitelszerű használatra. Kerülje a nagy esőben a használatát, ezzel is megakadályozza, hogy a termék hajtáslánca beázzon. Ugró-, vagy egyéb kockázatos műveleteket ne végezzen a rollerrel. A sérülések kockázatának minimalizálása érdekében feltétlenül viseljen védőruhát, ha a terméken utazik. Megfelelő védőruhán kívül használjon bukósisakot, szemüveget, könyök- és térdvédőt. A megfelelő lábbeli is fontos. Alkohol hatása alatt ne használja a berendezést. Az ajánlott alsó korhatár 14 év. Fiatalabbak, csökkentett értelmi-, vagy fizikai képességű személyek ne használják a berendezést. Egyszerre csak egy személy használja a rollert. Maximális teherbírása 100 kg, amibe a védőruha és a védőfelszerelés is beletartozik. Az apró tárgyakat, mint a csavarokat és egyéb szerelési anyagokat tartsa gyerekektől elzárva. Fulladásveszélyt okozhatnak.

A termék összeszerelése

1. Nyissa ki a dobozt.



2. Távolítsa el a hungarocell védőelemeket.
3. Ellenőrizze az alkotóelemeket, különösen ügyelve a sérülésekre. Ha nem talált sérült elemet, akkor folytassa az összeszerelést.



Roller



Nyeregszár (opcionális)



Töltő



Szerszámok



Ülés (opcionális)

Általános biztonsági előírások

- Minden használat előtt ellenőrizze az alkotóelemeket, a túlságosan laza részeket húzza be újra.
- Óvakodjon a mozgó alkatrészektől. Ne érjen bele a haja, vagy a keze, vagy egyéb testrésze.
- A motort ne érintse meg.
- Ha repedt, vagy hibás alkatrészt talál, hagyja abba a termék használatát és vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

Összeszerelés

Vigyázat! Az összeszerelést csak kikapcsolt állapotában végezze. Ha szükséges, viseljen védőkesztyűt. Az összeszerelés után, próbálja ki, tesztelje, majd csak ezután használja forgalomban, vagy emberek között.

A kerék telepítése

Lazítsa meg a csavarokat, húzza ki a tengelyt, majd helyezze fel a kereket és csavarozza vissza a tengelyt. Ügyeljen arra, hogy elég szorosra rögzítse a csavart a tengelyre.



Kormányoszlop

Lazítsa meg a gyorskioldót és mozgassa a kormányoszlopot a hajlatba. Húzza vízszintes helyzetből függőleges helyzetbe. Zárja le a gyorskioldót.



Kormány

Az ábra alapján pattintsa a helyére mindkét részt



Ülés (opcionális)

Tedd az alsó nyeregcsőt a beszerelési csomákba. Csavard be a bilincset a mellékelt csavarokkal.



Állítsa be a magasságot. Lazítsa meg a nyeregcsőnél a bilincset, majd a szükséges magasságnál rögzítse, csavarja be a bilincset.



Helyezze fel a nyeret a nyeregcsőre. Az oldalán levő csavarokat húzza be



Tápegység, akkumulátor, töltés

Vigyázat! Az áramütés elkerülése érdekében kövesse figyelemmel a következő utasításokat:

- Győződjön meg arról, hogy a feszültség és az áramellátás megfelelően biztosított.
- A megfelelő tápfeszültség 220-240 V AC
- Használjon megfelelő csatlakozó adaptert, ha a dugó nem megfelelő az Ön országában.
- Teljesen dugja be az aljzatba a dugót.
- Ne húzkodja meg a kábelt, ne hajlítsa meg és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel
- Sérült tápkábelt ne használjon, cseréltesse ki.
- Biztosítsa be, hogy szükség esetén pillanatok alatt áramtalanítható legyen a berendezés.

Biztosítékok próbája

- A készülékbe gyárilag telepítve van egy biztosíték.
- Ha ellenőrizni szeretné, vegye le a „FUSE” feliratú biztonsági fedelet.



- Cserélje ki a pótbiztosítékot és ellenőrizze a működésüket.



- Amennyiben egy biztosíték megszakadt, a termék használhatatlan, de a biztosíték cseréje könnyedén megoldható.

Töltés

- Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló „0” helyzetben van
- Csatlakoztassa a töltő tűjét a roller konnektorához.



- Csatlakoztassa a töltő adapterét a fali konnektorba



- Töltés közben a zöld és a piros LED is világít. Feltöltött állapotában, csak a piros LED világít a fali adapteren

Fontos tudnivalók a töltéssel kapcsolatban

- Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort
- Minden egyes használat után töltse fel az akkumulátort
- Ha a roller nincs használatban 30 napig, újra kell tölteni az akkumulátort.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött-e.
- Biztonsági okokból 24 óránál tovább ne tartsa töltőn a berendezést.
- Töltés előtt a készüléket kapcsolja ki.
- Tűz, vagy intenzív hőhatás közvetlen közelében ne tárolja az akkumulátort.

Ki-/ bekapcsolás, gyorsítás, fékezés

- Kikapcsolt állapotában a kapcsoló „0” állapotban van. Miután ellenőrizte a roller alkotóelemeit, kapcsolja be a készüléket. Állítsa a kapcsolót „I” állapotba,
- A roller a motorkerékpároknál is használt elven működő gázadás és fékezési módszerrel van ellátva



- Jobb csuklójával óvatosan adhatja a gázt, az elengedésekor visszaáll alaphelyzetbe. Minél nagyobb a fordulat, annál nagyobb a motorteljesítmény, vele együtt a sebesség.
- Jobb csuklójával az első kereket, bal csuklójával a hátsó kereket tudja fékezni. Próbálja ki először alacsony sebességgel, hogy szokja meg a fékezés módszerét.
- Használat közben két kézzel tartsa a kormányt.
- Először fél lábbal lépjen rá a rollerre.
- Adjon gázt és a másik lábával segítse az elindulást egy laza szökkenő mozdulattal.
- Miután elindult a roller, a másik lábával is lépjen fel a rollerre.
- Mozgó állapotában ne ugorjon le a rollerről.

Karbantartás

- A termék élettartama során folyamatosan ellenőrizni szükséges a berendezést ellenőrizni.
- Ha szükséges, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel és a technikai jellegű kérdésekre szívesen válaszolnak.
- Meghibásodás esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel és a garanciális időn belül kérje a termék javítását, vagy az elromlott alkatrészek cseréjét.
- Ha a fékbetét elkopott, megfelelő méretűt kaphat kerékpárboltban.



Környezetvédelem

A hulladékgazdálkodásról szóló 2002/96/EC EU-s jogszabály értelmében ez a berendezés nem minősül háztartási hulladéknak. Az elektromos hulladék megsemmisítéséről hasznos információkat szerezhet a helyi önkormányzattól, vagy a környezetvédelemmel foglalkozó hivataltól.



További információk

Ez a termék a következő EU-s direktíváknak felel meg:

- EN ISO 12100: 2010
- EN-55014-1: 2006+A1: 2009
- EN-55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
- EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
- EN 61000-3-3: 2008
- EN 55014-1: 2000/A1: 2001
- EN 61000-3-2: 2000
- EN 61000-3-3: 1995/A1: 2001
- EN 55014: 1997/A1: 2001
- EN 60335-2-29: 2004
- EB 60335-1:2002 + A1 + A11 + A13 + A2

Gyártó: Chal-Tec Vertriebs + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Németország



