



EN	SK
FR	BG
DE	RO
NL	BS
IT	HU
ES	HR
PT	SR
EL	ET
TR	LT
RU	LV
UK	FI
CS	NO
PL	SV
SL	



* EN According to model / FR *Selon modèle / DE *Afhængigt af model / NL *Afhankelijk van het model / IT *Secondo il modello / ES *Según modelo / PT *Consoante o modelo / EL *Ανάλογα με το μοντέλο / NO *Avhengig av modell / SV *BEROENDE PÅ MODELL / DA *Afhængigt af model / FI *Mallista riippuen / TR *Modelle göre / PL *w zależności od modelu / RO *În funcție de model / RU *В зависимости от модели / CS *Dle modelu / SL *Odvisno od modela / UK * зависиши від моделі / SK *Podľa modelu / SR *У зависиши от модели / ET *sõltuvust mudelist / HU *Modelltől függén / HR *ovisno o modelu / LT *Priklausomai nu modelio / BG *Според модела / BS *Ovisno o modelu / LV *Atbilstoši modeļim

www.rowenta.com

1800140004

FR Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Pour sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement,...).
- Veuillez vérifier que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.
- Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un choc électrique.

MISE EN GARDE : Les parties tenues à la main doivent être débranchées avant le nettoyage sous l'eau. Convient pour utilisation dans la baignoire et sous la douche. Convient pour le nettoyage sous robinet d'eau.

• ☐ C 0849 : L'appareil doit être exclusivement utilisé avec le bloc d'alimentation fourni 0849.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'un adulte, d'un entraînement suffisant, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- votre appareil est tombé;
- il est entré en contact avec de l'eau;
- l'appareil a été débranché;
- avant le nettoyage et l'entretien;
- en cas d'avarie de fonctionnement;
- dès que vous terminez de l'utiliser;
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Ne pas utiliser si le cordon est débranché.
- Ne pas utiliser si le cordon est cassé.
- Ne pas débrancher l'appareil.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement.

Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.

La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

MISE EN GARDE : avant toute utilisation, veillez à bien recharger votre appareil. Cet appareil ne fonctionne pas sur secteur.

PARTICIPEZ À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

○ Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez-lez-lui dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Recyclage des batteries.

Pour le retrait des accus NiMh, déchargez complètement les accus avant démontage. Ouvrir les bouteilles de l'appareil avec un outil, couper les connexions, recycler les accus de façon sûre.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

EN Read the instructions before use to avoid any danger due to misuse.

SAFETY INSTRUCTIONS

For safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental,...).

Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

The instructions for the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING : The parts held in the hand must be unplugged before being cleaned

with water. Suitable for a use in the bathtub or under the shower. May be cleaned under running water.

FR Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

TUS SIE ETWA FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

(1) Ihr Gerät enthält wiederverwertbare Materialien.

Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Recycling der Batterien.

Diese NiMH-Batterien müssen vom Hersteller neu geladen werden. Machen Sie das Gerät mit einem Werkzeug auf, durchtrennen Sie die Verbindungen und entsorgen Sie die Akkus auf sichere Weise.

- Richtiger Umgang mit Batterien (Akkus): Achten Sie darauf, dass Batterien nicht mit Haarspray, Wasser gelagert. Kinder können Batterien den Mund hinein und verschlucken.

- Batterien sind keinem Gifftstoff enthalten, die umwelt schädigen.

Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Haushalt.

- If does not work correctly.

- The appliance must be unplugged:

- before cleaning and maintenance procedures.

- if it is not working correctly.

- as soon as you stop using it.

- Do not use if the cord is damaged.

- Do not plug in by pulling on the cord, rather pull out by the plug.

- Do not use an electrical extension lead.

- Do not clean with abrasive or corrosive products.

- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GARANTIE

Your appliance is designed for use in the home only.

It cannot be used for professional purposes.

The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

USING FOR THE FIRST TIME: Before use, make sure your appliance is charged. This appliance does not work in AC mode.

EN These instructions are also available on our website www.rowenta.com

DE Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch.

um jededes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

SICHERHEITSHINWEISE

① Ihr Appliance enthält wertvolle Materialien, die recycelt werden können.

Leave it at a local civic waste collection point.

Recycling the batteries.

Before removing the NiMH batteries, discharge them completely. Open the battery compartment using a tool, cut all the connections and then recycle the batteries in a safe manner.

VEILIGHEIDSADVIEZEN

Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aan-sluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de wetten en regels.

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaren of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

- ☐ C 0849: L'appareil doit être exclusivement utilisé avec le bloc d'alimentation fourni 0849.

Cierto que el aparato no debe ser utilizado por personas (compresa i bambini) con capacitate fisiche, mentali o cognitive limitate o que no tengan experiencia o conocimiento de la operación del aparato.

- Este aparato no es destinado para su uso en el baño ni en la ducha.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia o conocimiento de la operación del aparato.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales o sensoriales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades físicas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades cognitivas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades sensoriales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades cognitivas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades sensoriales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades cognitivas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades sensoriales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades cognitivas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades sensoriales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades cognitivas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades sensoriales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades cognitivas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades sensoriales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades cognitivas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades sensoriales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades cognitivas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades sensoriales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades cognitivas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades sensoriales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades cognitivas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades sensoriales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades cognitivas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades sensoriales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades cognitivas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades sensoriales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades cognitivas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades sensoriales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades cognitivas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades sensoriales.

