


ring

Floodlight Cam


9:41 AM
100%
Device Name
Cancel
ring
What would you like to name this Floodlight Cam?
BACKYARD
FRONT
SIDE

Chytré zabezpečení v každém koutě vašeho domova

Vaše nová Floodlight Cam zvětšuje ochranný kruh vaší domácnosti kolem celého vašeho pozemku.

Odteď budete vždy první, kdo bude vědět, že je někdo na vašem trávníčku a můžete hlídat váš domov odkudkoliv.

Monitorujte váš domov, zabraňte zločinu a ochraňte váš majetek - to vše z vašeho telefonu, tabletu nebo počítače.

Než začneme


Podívejte se, co vše je v balení.




Šroubovák
Držák šroubováku použijte pro utažení zákrytových matic.



Křížový hrot
Křížový hrot použijte pro instalaci držáku, malý konec pro zabezpečení drátů.



Držák
Držákem přidělejte vaši Floodlight Cam ke zdi.



Šrouby (5)

Dva použijte pro přidělání držáku ke zdi.




Hmoždinky (5)

Tyto použijte v kombinaci se šrouby v případě, že instalujete do cihly, štuku nebo jiného zdiva.



Vrták

Použijte jej pro předvrtání děr, pokud budete používat hmoždinky.



Zákrytové matice (3)


Použijte je pro zákryt hlaviček šroubů držáku po kompletní instalaci.




Háček


Pověste jím svůj Floodlight Cam zatímco budete spojovat dráty.

Jak to spolupracuje





Světlo
Zákr matice
ring
Detektor pohybu
(pro světla)

Jak instalační výška ovlivňuje detekci



Paralelně k zemi



10 metrů

Při instalační výšce tři metry nad zemí s detektorem pohybu paralelně k zemi dokáže senzor pohybu zaznamenat objekt výšky člověka na vzdálenost 10 metrů.



Vypněte energii u pojistek

Vypněte energii pro váš světlomet u pojistek, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.





VAROVÁNÍ: Nebezpečí elektrického šoku

- Instalace a zapojení musí být provedena licencovaným elektrikářem.
- Vypněte energii u pojistek před instalací.

• Ujistěte se, že vstupní napětí je správné. Příslušenství zapojte do 100 VAC ~ 240 VAC s 50/60 Hz.

• Řádně uzemněte příslušenství.

• Vždy se řiďte standardy pro práci s elektronikou.

POZOR: Nebezpečí požáru

• Neinstalujte poblíž vznětlivých a hořlavých povrchů.


UPOZORNĚNÍ

• Nespojujte svůj obvod k časovači nebo stmívači.

• Floodlight Cam musí být nainstalována na zeď a na rozvodovou krabici s UL certifikací.


Připravte se na instalaci

A Povolte knoflíky na světle, pak světlo otočte tak, aby nepřekáželo při šroubování.



Nevyjímejte vaši Floodlight Cam od základny.

B Otočte kameru o 180 stupňů, protože v balení je kamera otočena vzhůru nohama.




Odpojte současný světlomet


A **S energií vypnutou u pojistek** odpojte současný světlomet ze zdi a odpojte dráty.

B Pokud je ke zdi přidělán držák, ten rovněž odstraňte.

A




B




Instalace držáku

Vyřežte v těsnění díru, kterou provlečete dráty.



Instalujte držák se sloupky rovnoběžně se zemí (nebo rovnoběžně se stěnou, pokud instalujete vertikálně nebo převisle).




Pověste Floodlight Cam

Použijte poskytnutý háček pro pověšení Floodlight Cam na držáku během zapojování drátů.

A Do jedné z děr pro šrouby na vaší Floodlight Cam dejte jeden konec háčku.


B Druhý konec háčku pověste do malé díry na držáku.



Zapojte zemnění

Spojte zemnící drát k zemnícímu sloupku na Floodlight Cam a zajistěte jej.


Pro bezpečnost a správné fungování vaší Ring Floodlight Cam musí být přístroj řádně uzemněn.



Spojte napájecí dráty


Spojte **živý** a **neutrální** drát z vaší zdi k **živému** a **neutrálnímu** drátu na vaší Floodlight Cam.

Zajistěte je malým hrotem poskytnutého šroubováku.



Zajistěte dráty na své místo

Po spojení drátů zacvakněte konektor drátů do základny na držáku.




Umístěte Floodlight Cam na držák

Opatrně zajistěte všechny dráty za vaší Floodlight Cam.

Seřaďte připevňovací sloupky s dírami na vaší Floodlight Cam a zatlačte držák a kameru k sobě, poté sloupky zajistěte zákrytovými maticemi.




ring


Obnovte energii

Po obnovení energie se světla zapnou a vaše Floodlight Cam k vám začne promlouvat, takže budete vědět, že se nastavuje.




Proveďte instalaci v aplikaci

V aplikaci Ring vyberte **přidat zařízení** a následujte instrukce pro propojení s vaší Wi-Fi sítí.



Po instalaci zvolte vaši Floodlight Cam v aplikaci Ring

To vás zavede do správce zařízení, kde můžete měnit nastavení a přistupovat k různým funkcím.





Manuálně kontrolujte světla.





Přepíná upozornění pro aktivitu jakékoliv oblasti kamery.

SIREN

Spusťte 110 decibelovou sirénu. Je hlasitá a uslyší ji vaši sousedé. Používejte s rozmyslem.

Přímý přenos





Během přímého přenosu máte možnost:

Obousměrné komunikace – Mluvte s návštěvníky.


Sirény – Aktivujte sirénu.

Světla – Přepínejte světla.

Zavolejte sousedům – Sdě[illegible] podezřelou aktivitu se sou[illegible]y.




Nastavení pohybu





MOTION SENSITIVITY

Přizpůsobte počet oznámení. Vyberte pouze lidé pro spuštění upozornění výhradně lidmi.




Motion Zones

Narýsujte až tři zóny, které chcete, aby byly hlídány vaší Spotlight Cam a spouštěly v noci světla.



Motion Schedule

Naplánujte časy, kdy nechcete dostávat upozornění pohybu.




Pro detekci pohybu budete muset nastavit detekční zóny, což jsou přizpůsobivé oblasti, pro které chcete, aby Ring monitoroval a poskytoval oznámení.

Pro nastavení detekční zóny zvolte nastavení pohybu. Na této obrazovce vytvoříte až tři oblasti. Aspoň jedna musí být aktivní pro možnost oznámení.


Pokud je váš telefon uzamčen, když kamera zaznamená událost, upozornění vyskočí na vaší domovské obrazovce.

Pokud má váš telefon heslo, budete jej muset zadat pro přístup do události.






Nastavení světel



Zvolte pokročilé nastavení v nastavení svě el pro přizpůsobení oblastí, které spustí světla, a nastaví, jak dlouho budou svítit po detekci pohybu.



Řešení problémů

Má světla se nezapínají při detekci pohybu.

Světla se zapínají pouze tehdy, když je venku tma. Pokud je venku tma a světla se ani tak nezapínají, přizpůsobte nastavení pohybu pro světla v nastavení světel > pokročilá nastavení.

Mám problémy s kvalitou videa/zvuku.

Problémy s videem a/nebo zvukem jsou obvykle propojené se sílou Wi-Fi signálu nebo rychlostí internetu. Pro optimální zážitek doporučujeme rychlost internetu alespoň 1-2 Mbps. Zkontrolujte rychlost internetu v aplikaci Ring ve zdraví zařízení.

Pokud je rychlost internetu dostačující, pak se podívejte na sílu signálu ve zdraví zařízení. Pokud signál není dobrý, budete muset zlepšit sílu Wi-Fi signálu pro vaší Floodlight Cam, což může být vyřešeno produktem značky Ring, Chime Pro.

Floodlight Cam se nerozsvěcí, když obnovím energii

Podívejte se, jestli s[illegible]omet kontroluje vypínač. Pokud ano, ujistěte se, že je zapnutý. Pokud je příslušenství připojeno k časovači, budete muset vypnout funkci časovače.

Floodlight Cam svítí, ale nemohu dokončit instalaci v aplikaci.

Nejdříve se ujistěte, že jste zadali správné heslo k vaší Wi-Fi, protože to bývá nejčastějším kamenem [illegible]u.

Pak zkontrolujte vzdálenost od Wi-Fi routeru. Instalace Floodlight Cam příliš daleko od routeru může vést k selhání instalace. V tomto případě pomůže instalace Ring Chime Pro, který zvyšuje dosah signálu pro ostatní Ring zařízení a poskytuje zvuková upozornění pro všechny Ring produkdy.

RING, ALWAYS HOME a CHIME jsou ochrannými značkami Ring, Inc.
Naposledy aktualizováno: 6. října 2017

Pro dodatečnou pomoc navštivte: ring.com/help

Nebo zavolejte...

US 1 800 656 1918

UK 01727 263045

AU 1 300 205 983

NZ +64 9 887 9871

Mexiko 52 55 8526 5445

Celosvětově +1 310 929 7085

Pro seznam všech našich linek navštivte: ring.com/callus