

CZ - Návod k použití trezoru RS.18 LCD

Varování: nikdy nevkládejte bezpečnostní klíč do trezoru

První otevření trezoru

Sejměte kryt zámku umístěný na středu panelu, vsuňte bezpečnostní klíč, otočte jím doleva a klikou otočte doprava. Trezor je otevřen.

Montáž baterií a nastavení kódu

Sejměte kryt baterií na zadní straně dvířek trezoru a vložte baterie (4x1,5V).

Stiskněte kulaté tlačítko nalevo od baterií – uslyšíte pípnutí a rozsvítí se žluté světlo na čelní straně panelu. Nyní zadejte 3-8 místný kód a potvrďte tlačítkem „#“.

Indikátor slabých baterií

Pokud se při použití LCD panelu objeví červené světlo, vyměňte baterie.

Bezpečnostní systém

Pokud zapomenete kód nebo baterie přestanou pracovat, použijte k otevření trezoru bezpečnostní klíč.

Pokud zadáte 6x za sebou špatný kód, musíte čekat 1 minutu, abyste mohli pokračovat.

SK - Návod na použitie trezoru RS.18 LCD

Varovanie: nikdy nekladajte bezpečnostný kľúč do trezoru

Prvé otvorenie trezoru

Odstráňte kryt zámku umiestnený na stredovom paneli, vsuňte bezpečnostný kľúč, otočte ním doľava a kľučkou otočte doprava. Trezor je otvorený.

Montáž batérií a nastavenie kódu

Zložte kryt batérií na zadnej strane dvierok trezoru a vložte batérie (4x1,5V).

Stlačte okrúhle tlačidlo naľavo od batérií - budete počuť pípnutie a rozsvieti sa žlté svetlo na čelnej strane panelu. Teraz zadajte 3-8 miestny kód a potvrdte tlačidlom "#".

Indikátor slabých batérií

Ak sa pri použití LCD panelu objaví červené svetlo, vymeňte batérie.

Bezpečnostný systém

Ak zabudnete kód alebo batérie prestanú pracovať, použite na otvorenie trezoru bezpečnostný kľúč.

Ak zadáte 6x za sebou zlý kód, musíte čakať 1 minútu, abyste mohli pokračovať.

PL - Instrukcja obsługi sejfów RS.18 LCD

Ostrzeżenie: nigdy nie wkładać klucza bezpieczeństwa do sejfów

Pierwsze otwarcie sejfów:

Zdjąć osłonę zamka znajdującą się na środku panelu, włożyć klucz bezpieczeństwa, obrócić w lewo, a klamką (uchwytem) obrócić w prawo. Sejf jest otwarty.

Instalacja baterii i ustawienie kodu

Zdjąć pokrywę baterii znajdującą się na tylnej stronie drzwi sejfów i włożyć baterie (4x1,5V).

Nacisnąć okrągły przycisk na lewo od baterii - słysząc sygnał dźwiękowy i żółte światło zaświeci na przednim panelu. Teraz należy wprowadzić 3-8 cyfrowy kod i nacisnąć „#”.

Wskaźnik słabych baterii

Jeżeli podczas użycia panelu LCD pojawi się czerwone światło, należy wymienić baterie.

System bezpieczeństwa

Jeśli kod zostanie zapomniany lub baterie przestają działać, sejf należy otworzyć kluczem bezpieczeństwa.

Jeśli zostanie zadany 6x za błądny kod, należy odczekać jedną minutę, aby kontynuować.

HU - RS.18 LCD páncélszekrény használati útmutatója

Figyelmeztetés: a biztonsági kulcsot soha ne helyezze a páncélszekrénybe

Páncélszekrény első kinyitása

Távolítsa el a panel közepén elhelyezett zár burkolatát, helyezze be a biztonsági kulcsot, forgassa el balra és a kilincset forgassa jobbra. A páncélszekrény nyitva van.

Elemek szerelése és kódbeállítás

A zár burkolatát távolítsa el a páncélszekrény ajtajának hátsó oldalán és helyezze be az elemeket (4x1,5V).

Nyomja meg az elemektől balra található kerek nyomógombot – egy sípolás hallható és a panel elülső részén sárga fény villan fel. Most adja meg a 3-8 jegyű kódot és „#” gomb lenyomásával igazolja.

Alacsony elemfeszültség kijelzése

Ha az LCD panel használatánál vörös fény gyullad fel, cseréljen elemet.

Biztonsági rendszer

Ha elfelejti a kódot vagy az elemek nem működnek, a páncélszekrény kinyitásához használjon biztonsági kulcsot.

Ha 6x egymásután rossz kódot ad meg, 1 percet kell várnia a folytatáshoz.

DE - Anleitung zur Benutzung des Tresors RS.18 LCD

Warnung: niemals den Sicherheitsschlüssel in den Tresor legen

Erstes Öffnen des Tresors

Nehmen Sie die Schlossabdeckung ab, welche sich in der Mitte der Platte befindet, führen Sie den Sicherheitsschlüssel ein, drehen Sie diesen nach links und drehen Sie die Klinke nach rechts. Der Tresor ist offen.

Batteriemontage und Einstellen des Codes

Nehmen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Tresortüre ab und legen Sie die Batterien ein (4x1,5V).

Drücken Sie den runden Druckknopf links von der Batterie – Sie hören ein Piepen und es leuchtet ein gelbes Licht an der Stirnseite der Platte. Jetzt geben Sie einen 3-8 stelligen Code ein und bestätigen Sie diesen mit dem Druckknopf „#”.

Indikator für schwache Batterien

Wenn bei der Nutzung des LCD-Panels ein rotes Licht erscheint, bitte Batterien auswechseln.

Sicherheitssystem

Wenn Sie den Code vergessen haben oder die Batterien nicht mehr arbeiten, dann benutzen Sie bitte den Sicherheitsschlüssel zum Öffnen des Tresors.

Wenn Sie 6x hintereinander einen falschen Code eingeben, müssen Sie 1 Minute warten, bis Sie fortfahren können.