

Návod na použitie

HomeStar2EL

Upozornenie: Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na použitie p r e d t ý m, než budete zámok obsluhovať alebo nastavovať novú kombináciu čísel. Nepreberáme zodpovednosť za poruchy funkčnosti podmienené buď chybným prestavením resp. použitím sily alebo neodbornou manipuláciou, ani za vecné škody alebo za škody na majetku, ktoré vyplývajú napríklad z nepredpisového uzamykania sejfu.

VŠEOBECNE:

Po každom stlačení tlačidla sa ozve krátky signálny tón. Odstup medzi dvoma stlačeniami tlačidla nesmie presiahnuť 20 sekúnd.

1. OTVÁRANIE SEJFU PRI DODÁVKE:

- 1.1 Snímte kryt zámku medzi otočnou rúčkou a klávesnicou.
- 1.2 Zastrčte kľúč na núdzové otváranie, ktorý je súčasťou dodávky, a otočte s ním doľava.
- 1.3 Teraz trezor otvorte tak, že budete otáčať otočnou rúčkou doprava.
- 1.4 Otočte kľúčom na núdzové otváranie do východiskovej pozície doprava a vytiahnite ho.
- 1.5 Otvorte priečinok na batérie na vnútornej strane dverí.
- 1.6 Vložte štyri [4] kusy 1,5 V batérií AA (batérie nie sú súčasťou dodávky). Dbajte pri vkladaní batérií na správnu polaritu.

2. PROGRAMOVANIE NOVÉHO KÓDU:

Pred použitím Vášho sejfu musíte z bezpečnostných dôvodov zadať Váš osobný kód. Predtým, ako vykonáte programovanie, ktoré je veľmi jednoduché, najskôr stanovte kód. Nepoužite pre kód žiadne osobné údaje ako napr. dátumy narodenia alebo iné údaje, ktoré by bolo možné vyvodiť na základe poznania Vašej osoby. Váš kód ako aj kľúče starostlivo uschovajte tak, aby ste k nim mali prístup iba Vy. V žiadnom prípade nenechávajte núdzový kľúč v sejfe.

- 2.1 Otvorte sejf.
- 2.2 Stlačte červené tlačidlo (vnútorná strana dverí pri zárubni).
- 2.3 Ozve sa jeden [1] signálny tón a rozsvieti sa žlté LED svetlo. Máte trinásť [13] sekúnd čas, aby ste začali programovanie.
- 2.4 Zadajte Vami želanú kombináciu (min. tri [3] čísla, max. osem [8] čísiel) a potvrdte koniec programovania stlačením tlačidla « E ».
- 2.5 Po potvrdení kombinácie tlačidlom « E » sa ozve jeden [1] signálny tón a žlté LED svetlo zhasne. Programovanie je teraz úspešne ukončené.

3. OTVÁRANIE SEJFU:

- 3.1 Zadajte Vami nastavený kód a potvrdte ho tlačidlom « E »
- 3.2 Zelené LED svetlo svieti a Vy teraz máte päť [5] sekúnd čas na otvorenie trezora pomocou otočnej rúčky.
- 3.3 Otočte otočnou rúčkou doprava, aby ste sejf otvorili.

4. ČAS BLOKOVANIA PRI CHYBNOM ZADANÍ:

Pri chybnom zadaní sa ozvú viaceré signálne tóny a rozsvieti sa žlté LED svetlo. Teraz máte dva ďalšie pokusy na zadanie správneho kódu. Ak ste zadali nesprávny kód viac ako trikrát, elektronika sa na dvadsať [20] sekúnd zablokuje a vydáva signálne tóny. Počas tohto času blokovania nereaguje zámok na žiadne zadávanie. Ak ste ďalší raz zadali viac ako trikrát nesprávny kód, elektronika sa zablokuje na päť [5] minút a vydáva signálne tóny. Počas tejto doby blokovania nereaguje zámok na žiadne zadávanie.

5. MECHANICKÉ NÚDZOVÉ OTVORENIE:

Pokiaľ by ste kód zabudli alebo by boli batérie prázdne, postupujte nasledovne:

- 5.1 Snímte kryt zámku medzi otočnou rúčkou a klávesnicou.
- 5.2 Zastrčte kľúč na núdzové otváranie a otočte s ním doľava až na doraz.
- 5.3 Teraz trezor otvorte.

6. VÝMENA BATÉRIÍ:

- 6.1 Otvorte priečinok na batérie na vnútornej strane dverí.
 - 6.2 Vložte štyri [4] kusy 1,5 V batérií AA.
- Dbajte pri vkladaní batérií na správnu polaritu.

UPOZORNENIE: NEODPORÚČAME Vám používať nealkalické batérie.