QT60870V01

ITALIANO | ČEŠTINA

Canon

Guida Rapida 2

2

È possibile connettere la stampante a un PC/smartphone/tablet e installare il software.

Sono stati completati tutti i passaggi descritti in **Guida Rapida 1**?
Leggere questo manuale dopo aver completato l'impostazione della stampante in **Guida Rapida 1**.

Continuare per connettere la stampante a

PC

Smartphone o tablet

Smartphone/Tablet (iOS/Android)

1. Installare Canon PRINT Inkjet/SELPHY sul proprio smartphone/tablet.

iOS : cercare "Canon PRINT" in App Store.
Android : cercare "Canon PRINT" in Google Play.

In alternativa, accedere al sito Web eseguendo la scansione del codice sulla destra.

* Questa procedura viene descritta per Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.1.0. Per altre versioni, seguire le istruzioni dell'applicazione per completare l'impostazione.

2. Controllare la configurazione di rete.

- È stata selezionata la connessione LAN wireless nella **Guida Rapida 1**?

  Attivare il Wi-Fi sullo smartphone o il tablet prima di iniziare.

  iOS

  - Con router wireless → **A**
  - Senza router wireless (Connessione diretta della stampante alla periferica tramite connessione LAN wireless) → **B**

  Android → **C**

  * Se si connette la periferica direttamente alla stampante tramite connessione LAN wireless, potrebbe non essere possibile accedere a Internet con la periferica o potrebbe essere addebitato il costo di una connessione Internet.

- È stata selezionata la connessione LAN wired nella **Guida Rapida 1**?

  Questa procedura è valida qualora la stampante sia stata connessa a un router wireless con un cavo Ethernet nella **Guida Rapida 1**. Lo smartphone o il tablet deve essere connesso a un router wireless tramite Wi-Fi.

  iOS **Android** → **D**

Procedere sul lato di destra.

PC (Windows/Mac OS)

1. Scaricare il file di impostazione.

❶ Accedere al seguente URL nel browser Web.

http://canon.com/ijsetup

❷ Fare clic su **Impostazione (Set Up)**.

❸ Selezionare la regione dove è stato acquistato il prodotto.

❹ Selezionare il prodotto.

❺ Fare clic su **Connessione al computer, allo smartphone o al tablet (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

❻ Selezionare il sistema operativo.

❼ Fare clic su **Scarica (Download)** per scaricare il file di impostazione.

* Se viene visualizzato un messaggio sulla sicurezza relativo al download, consentire al browser Web di continuare il download.

• Click Download on the computer to which you want to connect the printer.
Download

❽ Aprire il file scaricato e fare clic su **Avvia impostazione (Start Setup)**.



❾ Seguire le istruzioni a video per continuare l'impostazione.

Utenti di PC Windows: è anche possibile aprire il file dal CD-ROM di installazione.

La schermata in ❽ verrà visualizzata quando si apre il file dal CD-ROM. Effettuare i passaggi rimanenti allo stesso modo sul sito Web.

2. Selezionare un metodo di connessione.

Selezionare un metodo di connessione della stampante e fare clic su **Avanti (Next)**.



Seguire le istruzioni a video per continuare l'impostazione.

Quando viene visualizzata la schermata sottostante, la stampante è pronta per l'utilizzo.

Fare clic su **Avanti (Next)** per continuare a installare il software.



3. Installare il software.

Quando viene visualizzata la schermata sottostante, selezionare il software che si desidera installare e fare clic su **Avanti (Next)**.




Seguire le istruzioni a video per continuare l'impostazione.

Ora il computer è connesso alla stampante.

Selezionare lo stesso metodo utilizzato in **Guida Rapida 1**.


Connessione USB (USB Connection)

Connettere la stampante al computer con un cavo USB. Questo è il metodo più semplice. È possibile connettere una sola stampante.




Connessione LAN wired (Wired LAN Connection)

Connettere la stampante ad una rete con un cavo Ethernet.



Connessione rete wireless (Wireless LAN Connection)

Connettere la stampante alla rete senza utilizzare cavi.



A iOS Con router wireless

❶ Toccare **Impostazioni (Settings)** sulla schermata iniziale.



❷ Toccare **Canon_ij_XXXX** sull'impostazione Wi-Fi.



Se **Canon_ij_XXXX** non viene visualizzato nell'elenco, vedere ⓘ NOTA per impostare la stampante e attendere finché non viene visualizzato **Canon_ij_XXXX**.

XXXX varia in base alla stampante.

❸ Toccare l'icona **PRINT** relativa al plug-in installato.




Al primo avvio viene visualizzata la schermata relativa al sondaggio esteso.


❹ Toccare l'icona della stampante nella parte superiore sinistra dello schermo.



❺ Toccare **Registra stampante (Register Printer)**.



❻ Toccare **Imposta stampante (Printer Setup)**.



❼ Toccare **Collega tramite router wireless (consigliata) (Connect via wireless router (recommended))**.



❽ Toccare **OK**.



❾ Selezionare l'SSID del router wireless connesso alla periferica.



❿ Quando viene visualizzata la schermata di immissione password, immettere la password per il router wireless e toccare **OK**.



⓫ Attendere finché la stampante non viene rilevata.



Se la stampante non è stata rilevata e viene visualizzato un messaggio di errore sulla stampante, premere il pulsante **OK** e ricominciare da ❶.

⓬ Quando la stampante viene rilevata, toccare il nome del modello della stampante.



⓭ Immettere il nome della stampante e toccare **OK**.



⓮ Quando vengono visualizzate le informazioni sulla stampante, l'impostazione è completata.



B iOS Senza router wireless

❶ Toccare **Impostazioni (Settings)** sulla schermata iniziale.



❷ Toccare **Canon_ij_XXXX** sull'impostazione Wi-Fi.



Se **Canon_ij_XXXX** non viene visualizzato nell'elenco, vedere ⓘ NOTA per impostare la stampante e attendere finché non viene visualizzato **Canon_ij_XXXX**.

XXXX varia in base alla stampante.

❸ Toccare l'icona **PRINT** relativa al plug-in installato.




Al primo avvio viene visualizzata la schermata relativa al sondaggio esteso.


❹ Toccare l'icona della stampante nella parte superiore sinistra dello schermo.



❺ Toccare **Registra stampante (Register Printer)**.



❻ Toccare **Imposta stampante (Printer Setup)**.




❼ Toccare **Connessione diretta (Direct Connection)**.



❽ Toccare **OK**.



❾ Controllare l'SSID e la password e toccare **Copia passw. (Copy Password)**.



❿ Toccare **Impostazioni (Settings)** sulla schermata iniziale.



⓫ Toccare lo stesso SSID verificato in ❾.



⓬ Incollare la password e toccare **Unisci (Join)**.



⓭ Toccare **PRINT**.



⓮ Toccare **Fine (Done)**.



⓯ Attendere finché la stampante non viene rilevata.



⓰ Quando la stampante viene rilevata, toccare il nome del modello della stampante.



⓱ Immettere il nome della stampante e toccare **OK**.



⓲ Quando vengono visualizzate le informazioni sulla stampante, l'impostazione è completata.



C Android

❶ Toccare l'icona **PRINT** relativa al plug-in installato.



Al primo avvio viene visualizzata la schermata del contratto di licenza.

❷ Toccare **Sì (Yes)**.

Se la schermata in ❷ non viene visualizzata, vedere ⓘ NOTA per impostare la stampante e attendere finché non viene visualizzata la schermata.

❸ Seguire le istruzioni a video.

Se non viene visualizzata alcuna schermata, vedere "Se viene visualizzata la schermata **Seleziona router (Select Router)**".

Assicurarsi che l'SSID del router wireless desiderato venga visualizzato e toccare **Sì (Yes)**.

Immettere la password del router wireless e toccare **OK**.

Toccare **Sì (Yes)**.

Toccare **OK**.

❹ Attendere finché la stampante non viene rilevata.

Se la stampante non è stata rilevata e viene visualizzato un messaggio di errore sulla stampante, premere il pulsante **OK** e ricominciare da ❶.

❺ Quando la stampante viene rilevata, toccare il nome del modello della stampante.

❻ Immettere il nome della stampante e toccare **OK**.

❼ Quando vengono visualizzate le informazioni sulla stampante, l'impostazione è completata.

Se viene visualizzata la schermata Seleziona router (Select Router):

Effettuare quanto segue se viene visualizzata questa schermata.

- Quando l'SSID del router wireless desiderato viene visualizzato, toccarlo. Assicurarsi che la periferica sia connessa allo stesso SSID.
- Se l'SSID del router wireless desiderato non viene visualizzato o non si è certi, toccare **In assenza di router wireless (If no target wireless router)**.

D iOS / Android

Quando è selezionata la connessione LAN wired in Guida Rapida 1

iOS

Quando si avvia Canon PRINT Inkjet/SELPHY, la stampante viene rilevata automaticamente. Vedere **A** - ⓬ per eseguire i passaggi rimanenti.

Android

Quando si avvia Canon PRINT Inkjet/SELPHY, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui si chiede di impostare una stampante.

La stampante verrà rilevata seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Vedere **C** - ❺ per eseguire i passaggi rimanenti.

NOTA

iOS Se **Canon_ij_XXXX** non viene visualizzato:

Android Se non viene visualizzato il messaggio "**Stampante non registrata. Eseguire l'impostazione stampante? (Printer is not registered. Perform printer setup?)**" all'avvio di Canon PRINT Inkjet/SELPHY:

Effettuare quanto segue sulla stampante.

❶ Premere il pulsante **OK**.

❷ Selezionare **Impostazione senza cavi (Cableless setup)** e premere il pulsante **OK**.

❸ Premere il pulsante **OK**.

❹ Tornare a Canon PRINT Inkjet/SELPHY e ricominciare da ❶ in **A** / **B** / **C**.

Effettuare quanto segue se la schermata in ❶ non viene visualizzata.

1. Premere il pulsante **HOME** per visualizzare la schermata HOME.
2. Usare il pulsante ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Impostazione LAN wireless (Wireless LAN setup)**, **Impostazione senza cavi (Cableless setup)**, quindi passare a ❸.

QT6-0870-V01 XXXXXXXX
© CANON INC. 2015
PRINTED IN XXXXXXXX

Příručka pro uvedení do provozu 2

Podle potřeby můžete software nainstalovat připojením tiskárny k počítači, chytrému telefonu nebo tabletu.

Provedli jste všechny kroky v dokumentu **Příručka pro uvedení do provozu 1**?
Po dokončení nastavení tiskárny podle dokumentu **Příručka pro uvedení do provozu 1** si přečtěte tuto příručku.

Přejděte k připojení tiskárny k

Počítač

Chytrý telefon nebo tablet

Chytrý telefon / tablet (iOS/Android)

1. Nainstalujte aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY do svého chytrého telefonu / tabletu.

iOS : Vyhledejte „Canon PRINT“ v obchodě App Store.
Android : Vyhledejte „Canon PRINT“ v obchodě Google Play.

Případně otevřete webovou stránku naskenováním kódu vpravo.

* Tento postup je popsán podle prostředí aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.1.0. V ostatních verzích dokončete nastavení podle pokynů dané aplikace.

2. Zkontrolujte nastavení sítě.

- Vybrali jste podle dokumentu **Příručka pro uvedení do provozu 1** připojení k bezdrátové síti LAN?

Než začnete, aktivujte síť Wi-Fi na svém chytrém telefonu nebo tabletu.

iOS

- Používání bezdrátového směrovače → **A**
- Pokud nepoužíváte/nevlastníte bezdrátový směrovač (Připojení tiskárny k zařízení přímo skrze připojení k bezdrátové síti LAN) → **B**

Android → **C**

* Pokud jste zařízení připojili přímo k tiskárně skrze připojení k bezdrátové síti LAN, Internet v zařízení nemusí být dostupný nebo může být vaše připojení k Internetu zpoplatněno.

- Vybrali jste podle dokumentu **Příručka pro uvedení do provozu 1** připojení ke kabelové síti LAN?

Tento postup je určen pro případ, kdy je podle dokumentu **Příručka pro uvedení do provozu 1** tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači pomocí ethernetového kabelu. Váš chytrý telefon nebo tablet je nutné připojit k bezdrátovému směrovači pomocí sítě Wi-Fi.

iOS **Android** → **D**

Přejděte k pravé straně.

A iOS Používání bezdrátového směrovače

❶ Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko **Nastavení (Settings)**.



❷ V nastavení Wi-Fi klepněte na možnost **Canon_ij_XXXX**.



Pokud seznam nebude obsahovat položku **Canon_ij_XXXX**, podle pokynů v ⊗ POZNÁMCE nastavte tiskárnu a vyčkejte na zobrazení položky **Canon_ij_XXXX**.
XXXX se může lišit v závislosti na vaší tiskárně.

❸ Klepněte na nainstalovanou možnost **PRINT**.




Při prvním spuštění se otevře obrazovka s rozšířeným dotazníkem.


❹ Klepněte na ikonu tiskárny v levém horním rohu obrazovky.



❺ Klepněte na tlačítko **Registrovat tiskárnu (Register Printer)**.




❻ Klepněte na tlačítko **Nastavení tiskárny (Printer Setup)**.




❼ Klepněte na možnost **Připojení pomocí bezdrátového směrovače (doporučeno) (Connect via wireless router (recommended))**.




❽ Klepněte na tlačítko **OK**.



❾ Zvolte identifikátor SSID bezdrátového přepínače, který je připojen k vašemu zařízení.



❿ Po otevření obrazovky pro zadání hesla zadejte heslo bezdrátového přepínače a klepněte na tlačítko **OK**.



⓫ Chvíli vyčkejte, než proběhne zjištění tiskárny.




Pokud ke zjištění tiskárny nedojde a na tiskárně se zobrazí chybová zpráva, stiskněte tlačítko **OK** a začněte znovu od bodu ❶.


⓬ Po zjištění tiskárny klepněte na název modelu vaší tiskárny.



⓭ Podle potřeby zadejte název tiskárny a klepněte na tlačítko **OK**.



⓮ Nastavení lze považovat za dokončené jakmile se na obrazovce zobrazí informace o tiskárně.



B iOS Pokud nepoužíváte/nevlastníte bezdrátový směrovač

❶ Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko **Nastavení (Settings)**.



❷ V nastavení Wi-Fi klepněte na možnost **Canon_ij_XXXX**.




Pokud seznam nebude obsahovat položku **Canon_ij_XXXX**, podle pokynů v ⊗ POZNÁMCE nastavte tiskárnu a vyčkejte na zobrazení položky **Canon_ij_XXXX**.
XXXX se může lišit v závislosti na vaší tiskárně.

❸ Klepněte na nainstalovanou možnost **PRINT**.




Při prvním spuštění se otevře obrazovka s rozšířeným dotazníkem.


❹ Klepněte na ikonu tiskárny v levém horním rohu obrazovky.



❺ Klepněte na tlačítko **Registrovat tiskárnu (Register Printer)**.




❻ Klepněte na tlačítko **Nastavení tiskárny (Printer Setup)**.



❼ Klepněte na tlačítko **Přímé připojení (Direct Connection)**.



❽ Klepněte na tlačítko **OK**.



❾ Zkontrolujte identifikátor SSID a heslo a klepněte na možnost **Kopír. heslo (Copy Password)**.




❿ Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko **Nastavení (Settings)**.



⓫ Klepněte na stejný identifikátor SSID, který jste použili v rámci kroku ❾.




⓬ Vložte heslo a klepněte na možnost **Připojit (Join)**.




⓭ Klepněte na aplikaci **PRINT**.




⓮ Klepněte na tlačítko **Hotovo (Done)**.




⓯ Chvíli vyčkejte, než proběhne zjištění tiskárny.




⓰ Po zjištění tiskárny klepněte na název modelu vaší tiskárny.



⓱ Podle potřeby zadejte název tiskárny a klepněte na tlačítko **OK**.



⓲ Nastavení lze považovat za dokončené jakmile se na obrazovce zobrazí informace o tiskárně.



C Android

❶ Klepněte na nainstalovanou možnost **PRINT**.



Při prvním spuštění se otevře obrazovka s licenční dohodou.

❷ Klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.




Pokud se neotevře obrazovka ❷, podle pokynů v ⊗ POZNÁMCE nastavte tiskárnu a vyčkejte na otevření obrazovky.

❸ Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud se žádná z těchto obrazovek nezobrazí, přejděte k části „Pokud se otevře obrazovka **Vybrat směrovač (Select Router)**“.


Ujistěte se, že se zobrazil identifikátor SSID požadovaného bezdrátového směrovače a klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.




Zadejte heslo bezdrátového směrovače a klepněte na tlačítko **OK**.



Klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.



Klepněte na tlačítko **OK**.



❹ Chvíli vyčkejte, než proběhne zjištění tiskárny.



Pokud ke zjištění tiskárny nedojde a na tiskárně se zobrazí chybová zpráva, stiskněte tlačítko **OK** a začněte znovu od bodu ❶.

❺ Po zjištění tiskárny klepněte na název modelu vaší tiskárny.



❻ Podle potřeby zadejte název tiskárny a klepněte na tlačítko **OK**.

❼ Nastavení lze považovat za dokončené jakmile se na obrazovce zobrazí informace o tiskárně.

Pokud se otevře obrazovka Vybrat směrovač (Select Router):

Pokud se otevře tato obrazovka, postupujte následovně.

- Jakmile se zobrazí identifikátor SSID požadovaného bezdrátového směrovače, klepněte na něj.
  Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno ke stejnému SSID.
- Pokud se identifikátor SSID požadovaného bezdrátového směrovače nezobrazí, nebo si nejste jisti, klepněte na tlačítko **Žádný cílový bezdrátový směrovač (If no target wireless router)**.

Počítač (systém Windows/Mac OS)

1. Stáhněte instalační soubor.

❶ Z vašeho webového prohlížeče otevřete následující adresu URL.

http://canon.com/ijsetup

❷ Klepněte na tlačítko **Nastavení (Set Up)**.

❸ Vyberte oblast zakoupení produktu.

❹ Vyberte svůj produkt.

❺ Klepněte na tlačítko **Připojení počítače, chytrého telefonu nebo tabletu (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

❻ Zvolte svůj operační systém.

❼ Klepnutím na tlačítko **Stáhnout (Download)** stáhněte instalační soubor.

* Pokud se zobrazí bezpečnostní výstraha, umožněte webovému prohlížeči pokračovat ve stahování.

❽ Otevřete stažený soubor a klepněte na tlačítko **Nastavení tiskárny (Start Setup)**.

❾ S nastavením postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Uživatelé počítače se systémem Windows: je možné využít také soubor z instalačního disku CD-ROM.

Při použití souboru z instalačního disku CD-ROM se otevře obrazovka z bodu ❽. Postup zopakujte stejně jako v případě webové stránky.

2. Vyberte způsob připojení.

Vyberte způsob připojení tiskárny a klepněte na tlačítko **Další (Next)**.

S nastavením postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Jakmile se otevře níže uvedená obrazovka, tiskárna bude připravena k použití.

Klepnutím na tlačítko **Další (Next)** pokračujte v instalaci softwaru.

3. Nainstalujte software.

Po otevření následující obrazovky vyberte software, který chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko **Další (Next)**.

S nastavením postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Váš počítač je nyní připojen k tiskárně.

Vyberte stejný způsob jako v příručce **Příručka pro uvedení do provozu 1**.

Připojení USB (USB Connection)

Propojte tiskárnu s počítačem pomocí kabelu USB. Jedná se o nejsnadnější postup. Připojit můžete pouze jednu tiskárnu.

Kabelová síť LAN (Wired LAN Connection)

Připojte tiskárnu k síti pomocí ethernetového kabelu.

Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN Connection)

Připojte tiskárnu k síti bez pomoci kabelu.

D iOS / Android

Pokud je podle dokumentu Příručka pro uvedení do provozu 1 vybráno připojení ke kabelové síti LAN

iOS

Po spuštění aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY dojde k automatickému zjištění tiskárny. Postup provedení dalších kroků naleznete zde: A – ⓮.

Android

Po spuštění aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY se otevře dialogové okno s žádostí o nastavení tiskárny.

Při zjišťování tiskárny postupujte podle následujících pokynů na obrazovce. Postup provedení dalších kroků naleznete zde: C – ❺.

POZNÁMKA

iOS Pokud se položka **Canon_ij_XXXX** nezobrazí:

Android Pokud se zpráva „**Tiskárna není zaregistrována. Přejete si spustit nastavení tiskárny? (Printer is not registered. Perform printer setup?)**“ při spuštění aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY nezobrazí:

Postupujte v tiskárně následovně.

❶ Stiskněte tlačítko **OK**.

❷ Vyberte možnost **Nastavení bezkabelové sítě (Cableless setup)** a stiskněte tlačítko **OK**.

❸ Stiskněte tlačítko **OK**.

❹ Přejděte zpět k části Canon PRINT Inkjet/SELPHY a začněte znovu od bodu ❶ v rámci A / B / C.

Pokud se obrazovka ❶ neotevře, postupujte následovně.

1. Stiskem tlačítka **DOMŮ (HOME)** otevřete obrazovku DOMŮ.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Nastavení sítě LAN (LAN settings)** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Nastavení bezdrát. sítě LAN (Wireless LAN setup)**, **Nastavení bezkabelové sítě (Cableless setup)** a přejděte k bodu ❸, který je uveden výše.