SENCOR®

SWS 5200





Návod na obsluhu

METEOSTANICE

SK

FUNKCIE:

HLAVNÉ FUNKCIE:

- Funkcia času, budíka a opakovaného budenia.
- Funkcia kalendára.
- Funkcia merania teploty: zobrazenie vonkajšej a vnútornej teploty.
- Funkcia merania vlhkosti: zobrazenie vonkajšej a vnútornej vlhkosti.
- Funkcia predpovede počasia: Monitoruje počasie a zobrazuje jeho predpoveď vo forme ľahko zrozumiteľných ikon Slnečno, Polojasno, Zatiahnuté, Dážď.
- Použitie technológie bezdrôtového prenosu na príjem dát teploty a vlhkosti z diaľkového snímača. (30 metrov v otvorenej oblasti)

Ďalšie funkcie:


- Výber formátu 12/24 hodín.
- Výber stupňov Celzia/Fahrenheita.
- Indikátor vybitej batérie diaľkového snímača.
- LED displej.
- Záznam min. a max. vnútornej/vonkajšej teploty a vlhkosti.
- Ovládanie jasu.

OBSAH BALENIA:


- 1* meteorologická stanica (prijímač)
- 1* diaľkový snímač (vysielač)
- 1* návod na obsluhu
- 1* USB kábel
- 1* sieťový adaptér

POPIS PRODUKTU:

HLAVNÁ JEDNOTKA:




1. Zobrazenie času (kalendár)
2. Zobrazenie predpovede počasia
3. Indikátor vybitej batérie diaľkového snímača
4. Zobrazenie vonkajšej teploty a vlhkosti
5. Zobrazenie vnútornej teploty a vlhkosti



6. Kryt gombíkovej batérie
7. Tlačidlo M/S
8. Tlačidlo MEM (Pamäť)
9. Tlačidlo −/CF
10. Tlačidlo +/CH
11. Port micro USB
12. Tlačidlo SNOOZE/LIGHT (Opakované budenie/Osvetlenie)
13. Vypínač ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie)

Diaľkový snímač:



A. Indikátor signálu (bliká na červeno)
B. Otvor na montáž na stenu
C. Priestor na batérie AAA

POKYNY NA POUŽÍVANIE:

- Aktivujte diaľkový snímač, otvorte dvierka batérie a vložte 2 batérie AAA (nie sú súčasťou príslušenstva).
- Zapnite hlavnú jednotku, pripojte ju k napájaniu pomocou 5 V micro USB kábla.
- Nastavte vypínač ON/OFF umiestnený v zadnej časti hlavnej jednotky do polohy ON (Zapnuté). Automaticky sa rozsvieti celý displej hlavnej jednotky.
- Hlavná jednotka začne prijímať signál z diaľkového snímača – budú komunikovať 3 minúty a na displeji sa potom zobrazí vonkajšia teplota a vlhkosť.
- Vytiahnite izolačný prúžok v dolnej časti hlavnej jednotky.
- Uzavrite kryt batérie na diaľkovom snímači a položte diaľkový snímač na požadované miesto.

Poznámka:

- Gombíkové batérie v dolnej časti hlavnej jednotky slúžia iba na udržanie správneho času pri vypnutom napájaní, aby ste nemuseli po vypnutí a zapnutí meteorologickej stanice vykonávať nové nastavenie.
- Toto zariadenie by malo byť v dostatočnej vzdialenosti od akéhokoľvek elektrického zariadenia so silným vyžarovaním. Nepoužívajte, prosím, nekvalitné adaptéry.
- Na prenos signálu, prosím, položte hlavnú jednotku a diaľkový snímač na stôl a neklaďte do blízkosti ruky, pretože ľudské telo ovplyvňuje príjem signálu.
- Prenosový rozsah diaľkového snímača je 30 metrov (otvorená oblasť). Odporúčame tiež, aby ste umiestnili diaľkový snímač čo najbližšie k hlavnej jednotke, aby nedochádzalo k rušeniu.
- Na zaistenie dobrého príjmu by sa nemal diaľkový snímač ukladať na veľký kovový povrch ani do jeho blízkosti.

NÁVOD NA OBSLUHU:

1. Normálny režim:

- V normálnom režime stlačte tlačidlo M/S – bude sa cyklicky zobrazovať ↳time→date→Alarm clock┘.
- Po prepnutí do režimu dátumu alebo budíka sa v prípade, že do 8 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, obnoví zobrazenie hodín.
- Po prepnutí na zobrazenie budíka stlačte tlačidlo +/CH na zapnutie/vypnutie budíka.
- Stlačte a podržte tlačidlo M/S na nastavenie príslušného zobrazenia.
- Stlačte tlačidlo MEM na zistenie maximálnej a minimálnej teploty a vlhkosti.
- Stlačte tlačidlo −/CF na výber formátu °C/°F.

2. Nastavenie času:

- Stlačte a podržte tlačidlo M/S, kým nezačne blikať 12H.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo −/CF vyberte 12H alebo 24H a stlačte tlačidlo M/S na uloženie a otvorenie nastavenia hodín.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo −/CF vyberte počet hodín a stlačte tlačidlo M/S na uloženie a otvorenie nastavenia minút.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo −/CF vyberte počet minút a stlačte tlačidlo M/S na uloženie.

3. Nastavenie dátumu:

- Stlačte tlačidlo M/S na otvorenie nastavenia dátumu a potom stlačte a podržte tlačidlo M/S na otvorenie nastavenia roku.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo −/CF vyberte rok a stlačte tlačidlo M/S na uloženie a otvorenie nastavenia mesiacov.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo −/CF vyberte mesiac a stlačte tlačidlo M/S na uloženie a otvorenie nastavenia dátumu.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo −/CF vyberte dátum a stlačte tlačidlo M/S na uloženie.

4. Nastavenie budíka a opakovaného budenia:

- Stlačte dvakrát tlačidlo M/S na otvorenie nastavenia budíka, potom stlačte a podržte tlačidlo M/S, kým nezačne blikať nastavenie hodín.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo −/CF vyberte počet hodín a stlačte tlačidlo M/S na uloženie a otvorenie nastavenia minút.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo −/CF vyberte počet minút a stlačte tlačidlo M/S na uloženie a otvorenie nastavenia času opakovaného budenia.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo −/CF vyberte čas opakovaného budenia (5 až 60) a stlačte tlačidlo M/S na uloženie.
- Stlačte tlačidlo +/CH – na displeji sa zobrazí „“ a budík je úspešne nastavený.

- Na zrušenie budíka stlačte dvakrát tlačidlo M/S a potom stlačte tlačidlo +/CH – indikácia „“ zmizne z displeja.
  Keď budík zvoní, stlačte tlačidlo opakovaného budenia umiestnené v hornej časti hlavnej jednotky – začne blikať ikona „ SNZ“.
  Na zastavenie zvonenia budíka stlačte tlačidlo M/S, +/CH, −/CF alebo MEM.

5. Režim budíka so zvukovou signalizáciou:

- Budík so zvukovou signalizáciou zvoní 2 minúty nasledujúcim spôsobom:
  a. 0 – 10 sekúnd, 1 pípnutie/sekundu
  b. 10 – 20 sekúnd, 2 pípnutia/sekundu
  c. 20 – 30 sekúnd, 4 pípnutia/sekundu
  d. Po 30 sekundách nepretržité pípanie

6. Tlačidlo SNOOZE/LIGHT:

- Stlačte tlačidlo SNOOZE/LIGHT v hornej časti hlavnej jednotky na nastavenie jasu displeja.

TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU:

ŠPECIFIKÁCIE HLAVNEJ JEDNOTKY:

- Rozmery hlavnej jednotky: 152,5 × 96 × 59 mm
- Typ batérie: 2× 1,5 V gombíková batéria LR44/AG13 (dodávané príslušenstvo)
- Vstupné napájanie: USB DC (jednosm.) 5 V, 500 mA
- Adaptér: Vstup: AC (stried.) 100 – 240 V, 50/60 Hz; Výstup: 5 V, 500 mA
- Rozsah teplôt: 0 – 50 °C (32 – 122 °F)
- Tolerancia teploty: 0 – 40 °C +/− 1,0 °C
  40 °C < T < 50 °C +/− 2 °C
- Rozlíšenie teploty: 1 °C
- Rozsah vlhkosti: 20 – 95 %
- Tolerancia vlhkosti: +/− 5 % RH

- Rozlíšenie vlhkosti: 1 %
- Perióda detekcie: 57 sekúnd

ŠPECIFIKÁCIE DIAĽKOVÉHO SNÍMAČA:

- Rozmery diaľkového snímača: 97 × 45,5 × 21 mm
- Typ batérie: 2× 1,5 V batéria AAA (nie sú súčasťou príslušenstva)
- Rozsah teplôt: −20 – 50 °C
- Tolerancia teploty: 0 – 40 °C +/− 1,0 °C
  40 °C < T < 50 °C +/− 2 °C
  -20 °C < T< 0 °C +/− 2 °C
- Rozlíšenie teploty: 1 °C
- Rozsah vlhkosti: 20 – 95 %
- Tolerancia vlhkosti: +/− 5 % RH
- Rozlíšenie vlhkosti: 1 %
- Prenosová frekvencia: 433 MHz
- Prenosový rozsah: 30 metrov (otvorená oblasť)
- Pokojový prúd: < 30 uA

Poznámka:

- Keď diaľkový snímač vysiela signál, červený LED indikátor bliká.
- Ak sú batérie diaľkového snímača vybité, na hlavnej jednotke sa zobrazí „“ – vymeňte, prosím, batérie v diaľkovom snímači.

PREDPOVEĎ POČASIA:

Po dokončení nastavenia meteorologickej stanice, prosím, ignorujte zobrazenie predpovede počasia v priebehu prvých 3 hodín, počas ktorých prebieha zber dát. K dispozícii sú 4 rôzne ikony predpovede počasia:
Keď svieti indikátor „“, znamená to predpoveď počasia Slnečno na ďalších 12 hodín.
Keď svieti indikátor „“, znamená to predpoveď počasia Polojasno na ďalších 12 hodín.
Keď svieti indikátor „“, znamená to predpoveď počasia Zatiahnuté na ďalších 12 hodín.
Keď svieti indikátor „“, znamená to predpoveď počasia Dážď na ďalších 12 hodín.

VAROVANIE:

1. Ak vnútorná jednotka nemôže prijímať dáta z diaľkového snímača, skontrolujte, prosím, či nie je batéria diaľkového snímača vybitá a pravidelne túto batériu vymieňajte.
2. Keď je čas nepresný, skontrolujte, prosím, či nie je gombíková batéria v dolnej časti hlavnej jednotky vybitá a batériu pravidelne vymieňajte.
3. Hlavnú jednotku je možné používať iba vnútri budov.
4. Nevystavujte tento produkt silnému tlaku, veľkým vibráciám, vysokým teplotám, vlhkému prostrediu a neponárajte ho do vody.
5. Nevystavujte produkt silnému slnku.

POKYNY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Použitý obalový materiál zlikvidujte v mieste určenom na likvidáciu odpadov vo vašej obci/meste.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v originálnej dokumentácii znamená, že vyradené elektrické alebo elektronické produkty sa nesmú vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu. Odneste tieto produkty do určených zberných dvorov, kde sa vykoná ich správna likvidácia, renovácia alebo recyklácia. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete alternatívne pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správna likvidácia tohto produktu pomáha chrániť cenné prírodné zdroje a zabraňuje poškodzovaniu životného prostredia nevhodnou likvidáciou odpadu. Podrobné informácie si vyžiadajte na miestnych úradoch alebo v zberných dvoroch.

V súlade s národnými predpismi je možné za nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu uložiť pokuty.

Pre podnikateľské jednotky v krajinách Európskej únie

Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od vášho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol platí v Európskej únii. Ak chcete tento produkt zlikvidovať, vyžiadajte si nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestneho úradu alebo svojho predajcu.

CE

Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ. Týmto spoločnosť Fast ČR, a.s., vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SWS 5200 vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.sencor.eu

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny.

SK Záručné podmienky

Súčasťou balenia tohto výrobku nie je záručný list.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok záruku v trvaní 24 mesiacov od prevzatia výrobku kupujúcim. Záruka sa poskytuje za ďalej uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na nový spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok kúpený, alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo k zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej lehoty. Kupujúci je povinný poskytnúť pri reklamácii súčinnosť nutnú na overenie existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného konania sa prijíma iba kompletný a z dôvodov dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o čas od okamihu uplatnenia reklamácie do okamihu prevzatia opraveného výrobku kupujúcim alebo okamihu, keď je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje právo reklamovať (doklad o kúpe výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

- chyby, na ktoré bola poskytnutá zľava;
- opotrebovanie a poškodenie vzniknuté bežným používaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie, platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku na iný účel, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;

- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod., mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batéria) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké okolité teploty, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku vykonaný neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok kúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok nie je možné stotožniť s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel.: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel.: 531 010 295
Viac autorizovaných servisných stredísk pre ČR nájdete na **www.sencor.cz**.