

PRO MODELY:


X5, X5Pro, X5Max, X5Max Pro, X5S, X7, X7Pro, X9, X9Mini
S30, S60, X9Pro, X6, X6Pro, Y6, Y6Max, Y6Max 3D
Y6C, Y6Piano, F7, F7Pro, Shoot1, Shoot2, MIX Lite
X10, X20, X20L, X30, X30L, MIX, MIX 2, BL5000, BL7000
BL9000, BL9000 Pro, BL12000, BL12000 Pro

WWW.DOOGEECZECH.CZ
WWW.DOOGEE-OBCHOD.CZ

INSTALACE SIM KARTY A BATERIE

1. Sejměte zadní kryt telefonu
2. SIM kartu vložte podle instrukcí na telefonu
3. Vložte baterii tak, aby se její kontakty dotýkali kontaktů

ZAPNUTÍ



Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne.

ODEMČENÍ A UZAMČENÍ DISPLEJE

Odemčení - krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí a táhněte zámeček po displeji



UZAMČENÍ

Kdykoliv stisknete tlačítko napájení, zařízení se přepne do režimu spánku.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA TELEFONU

- MENU: rychlé nastavení
- DOMŮ: přístup na plochu
- ZPĚT: předchozí obrazovka

DESKTOP WIDGETY

Widgety jsou zástupci pro přístup k aplikacím, kterou můžete použít přímo z pracovní plochy, např. zástupce pro počasí na plochu se Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí.

NABÍDKA APLIKACÍ

Do nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka .Pro návrat na plochu stiskněte .

ZOBRAZENÍ NOTIFIKACÍ

Notifikace zobrazíte přejetím prstu od shora displeje směrem dolů.

NASTAVENÍ TELEFONU

1. Stiskněte pro vstup do seznamu aplikací.
2. Stiskněte pro vstup do systémového rozhraní.

VYTÁČENÍ

Stiskněte pro vyhledání kontaktu. Následně stiskněte pro vytočení kontaktu. Pro smazání stiskněte .

UKONČENÍ HOVORU A PŘÍCHOZÍ HOVOR

Pro ukončení hovoru stiskněte .

Pro příjem příchozího hovoru přejedte prstem s ikonou .

POSÍLÁNÍ ZPRÁV

1. Stiskněte pro vstup do nabídky zpráv.
2. Stiskněte pro vytvoření nové zprávy.
3. Stiskněte pro přidání kontaktu.
4. Stiskněte pro vložení přílohy.
5. Pro odeslání zprávy stiskněte .

LIKVIDACE VÝROBKU

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. sluchátka, kabel USB, nabíječka) ny neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.



TOTO ZAŘÍZENÍ LZE POUŽÍVAT V NÁSLEDUJÍCÍCH ZEMÍCH

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR*	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

* Pro venkovní použití je možné využívat WiFi pouze v pásmu 2 400-2 454 Mhz.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Logik s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna zařízení X5, X5Pro, X5Max, X5Max Pro, X5S, X7, X7Pro, X9, X9Mini S30, S60, X9Pro, X6, X6Pro, Y6, Y6Max, Y6Max 3D Y6C, Y6Piano, F7, F7Pro, Shoot1, Shoot2, MIX Lite X10, X20, X20L, X30, X30L, MIX, MIX 2, BL5000, BL7000 jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Záruční lhůta produktu je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.

DOVOZCE DO ČR A SK

LOGIK s.r.o.
Radošovická 996/4, Praha 10

B2B PRODEJ

Web: www.logikelectro.cz
Email: b2b@logikelectro.cz

SERVISNÍ STŘEDISKO

Web: www.doogee-servis.cz
Email: info@doogee-servis.cz

KONCOVÝ PRODEJ

Web: www.doogee-obchod.cz
Email: info@doogee-obchod.cz

Tiskové chyby vyhrazeny. Vzhled a rozmístění ovládacích prvků se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi systému.