

POWERBALL!

Návod a záruka

Start powerballu

Start powerballu je celkem jednoduchý, ale vyžaduje trochu cviku. Doporučujeme tento postup:

1. Vsuněte jeden z konců přiloženého provázku do těla rotoru (obr. 1 angl. návodu) a naviňte jej do drážky na obvodu rotoru (obr. 2 angl. návodu). Navinutí musí být pevné tak, aby byl povázek napnutý.
2. Když vám v dlani zůstává tolik provázku, kolik je nezbytné pro jeho udržení, skončete s navíjením a uchopte powerball prsty ruky kterou budete točit (obr. 3 angl. návodu)
3. Zatáhněte prudce za provázek tak, aby došlo k roztočení rotoru. Dávejte pozor na namotání provázku dovnitř powerballu.
4. Točte zápěstím tak, aby došlo k zvyšování otáček powerballu. Pohyby musí být reaktivně pomalé a plynulé v souladu s reakcemi powerballu. Vyvarujte se prudkého kmitání paží a zbrklých pohybů ruky, obojí vede k cizorodým zvukům (cvakání, chrochtání...). V ruce musíte cítit, že powerball reaguje na vaše pohyby.

Pokročilí mohou powerball roztáčet bez použití provázku, palcem nebo dlaní.

Funkce počítače

Modely s vestavěným počítačem disponují 4 funkcemi. Tlačítko ON/CLR slouží k zapnutí počítadla, resp. k vynulování ní aktuální napočtené hodnoty. Tlačítko FCN slouží k přepínání mezi funkcemi:

1. Funkce reprezentovaná symbolem rotujících šipek s bodem uprostřed slouží k načtení celkových otáček rotoru. Jednotkou výpočtu je 100 otáček, takže pokud je na displeji zobrazeno 72, znamená to, že se rotor od posledního vynulování otočil více než 7200krát a méně než 7300krát.
2. Funkce aktuální rychlosti rotoru je reprezentovaná symbolem rotujících šipek. Zobrazuje aktuální rychlost rotoru v otáčkách za minutu.
3. Funkce nejvyšší rychlosti je na displeji indikována symbolem zalomené šipky a zobrazuje nejvyšší dosaženou rychlost (v otáčkách za minutu) od posledního vynulování.
4. Funkce silového indexu je indikována symbolem paže a zaznamenává počet otáček dosažený během 30, 60 nebo 90 sekund.

Údržba

Popis údržby je uveden na www.ball.cz. Nikdy nepoužívejte olej nebo jiné mazivo na žádnou součást powerballu. Tzv. volný úchop, kdy se rotor točí pouze v jedné ose, vede k poškození uložení rotoru, proto držte powerball vždy pevně v dlani po celou dobu točení a neodkládejte jej, dokud se rotor úplně nezastaví.

Záruka (záruční list může být nahrazen dodacím listem, pokud je to na něm výslovně uvedeno)

Na powerball je poskytována dvouletá záruka. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené pádem, nevhodným užíváním, navinutím provázku na osu rotoru nebo chybnou údržbou, zejména olejováním nebo jiným namazáním jakékoli součásti powerballu. Vysoká hlučnost je u modelu Screamer žádoucí.

Datum prodeje _____

Typ 250Hz 250HzPro Neon NeonPro Techno Screamer Signature Metal Barva _____

Prodejce _____

Potvrzení prodejce _____

Dovozce a distributor pro Českou republiku:

www.ball.cz

Případné reklamace zasílejte na adresu:

NOTIA, spol. s r. o.
Mánesova 28, Praha 2
120 00 Praha 2

T: 274 782 410
F: 274 282 409
E: ball@ball.cz

NOTIA, V Olšínách 709/45, 100 00, Praha 10