

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Mi Powerbank 2C 20 000 mAh

BEVEZETÉS


Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A töltő nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek (0°C alatti vagy 40°C feletti), valamint tűző napsugárzásnak.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen.
- A készülék nem játék! Gyermeknek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Ez különösen gépkocsiban való tárolásra vonatkozik. Hosszabb várakozási idő esetén rendkívül magas hőmérséklet keletkezhet a gépkocsi belsejében és a kesztyűtartóban. Vegye ki a járműből az elektromos és elektronikus készülékeket.
- A készülék nem használható magas hőmérsékletű vagy páratartalmú (pl. fürdőszoba) vagy túlzottan poros helyiségekben.
- A készüléket ne használja azonnal, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe viszi. Bekapcsolás előtt hagyja a készüléket akklimatizálódni.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítőt / szárító eszközt, pl. hajszárítót, mikrohullámú sütőt, stb.
- Ha a készülék leesik, kár keletkezhet benne, és ezután a használata már nem biztonságos.
- Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék nem tartalmaz felhasználó által karbantartandó vagy cserélendő alkatrészeket.
- Csak megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy az ügyfélszolgálatnál javíttassa a készüléket. A szakszerűtlen javítás veszélyt jelenthet a használó számára. Ezenkívül a garancia is érvényét veszti.
- Ne engedje, hogy víz fröccsenjen és/vagy csöpögjön a készülékre, és ne állítson rá folyadékkal töltött tárgyat, mint például vázát vagy felejtett italt.
- Ha égett szagot vagy füstöt észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az esetleg csatlakoztatott töltőkábelt a készülékből. Ismételt használatba vétel előtt ellenőriztesse a készüléket képzett szakemberrel.
- USB hálózati csatlakozóját használata esetén a használt csatlakozójátnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy veszélyhelyzetben az USB hálózati csatlakozót gyorsan el tudja távolítani a csatlakozójából. Ehhez vegye figyelembe az USB hálózati csatlakozó használati útmutatójában foglaltakat.

KEZELŐSZERVEK



JELLEMZŐK

Modell:	PLM06ZM
Szín:	FEHÉR
Cella kapacitása:	20000mAh 3.7V (74Wh)
Bemenet:	MicroUSB port 5.0V---2.0A/9.0V---2.0A
Kimenet:	2 x USB-A 5.1V---2.4A/9.0V---2A MAX/12.0V---1.5A MAX (18W max.)
Egyportos kimenet:	5.1V---2.4A (18W max.)
Kétportos kimenet:	149.5 × 69.6 × 23.9mm
Méret:	328 g
Tömeg:	0°C ~ 40°C
Működési környezet:	Kb. 6,7óra (9V/2A vagy 12V/1,5A)
Töltési idő (gyorstöltő):	Kb. 10 óra (5V/2A)
Töltési idő (normál töltő):	

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Mi Powerbank 2C
- USB kábel
- Használati útmutató

EREDETISÉGET IGAZOLÓ MATRICA

A termék dobozán található eredetiséget igazoló matrica védőrétegének lekaparása után menjen a <http://chaxun.mi.com> oldalra az eredetiség ellenőrzéséhez a védőréteg alatti karakterek beírásával.



Eredetiséget igazoló matrica



Lekapart matrica

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A készüléken található ellenőrző gomb nem be/kikapcsoló gomb.
A 20000 mAh Mi Powerbank 2C automatikusan érzékeli a töltést és a kisütést. A visszajelző 2 perc múltán kikapcsol, miután az akkumulátor lemerült.

BIZTONSÁG: a Mi Powerbank 2C több féle védelmi technológiával van felszerelve, hogy megelőzze a túltöltést, a mélykisülést, a magas hőmérsékletet, a rövidzárlatot minden működési kondíció mellett.


HATÉKONYSÁG: támogatja a gyorsöltést 5,1V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A-en, csak az egyik kimenetet használva. A teljes kimeneti teljesítmény maximuma 18W, amikor mindkét kimenetet használja 5,1V/2,4A-en (USB portonként).

KOMPATIBILITÁS: a termék beépített USB töltésvezérlővel rendelkezik, amely a legtöbb okostelefonnal, tablettel és eszközzel kompatibilis. Az elterjedt, gyorsöltést alkalmazó eszközökkel is együtt tud működni 9V/12V-on.

MINŐSÉG: Lítium-polimer akkumulátor, töltést-, és lemerülést vezérlő chip

A POWERBANK FELTÖLTÉSE


A készülék használata előtt teljesen fel kell tölteni a beépített akkumulátort.
Csatlakoztassa a töltőkábel USB csatlakozóját egy megfelelő USB hálózati tápegységhez (a csomag nem tartalmazza)
Csatlakoztassa a töltőkábel mikro USB csatlakozóját a Powerbank mikro USB töltőaljzatához. Az aktuális töltési állapotot töltés közben a töltésjelző LED-ek mutatják:



Töltöttség	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0-25%	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
25-50%	Bekapcsolva	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva
50-75%	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Villog	Kikapcsolva
75-99%	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Villog
Teljesen feltöltve	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva
Töltés hiba	Villog	Villog	Villog	Villog

KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE A POWERBANKKAL

Csatlakoztassa a készüléket a Mi Powerbank-hoz a feltöltéséhez.
A visszajelző mutatja a merülési kondíciókat:



Töltöttség	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Teljesen lemerült	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
0-25%	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
25-50%	Villog	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva
50-75%	Villog	Villog	Villog	Kikapcsolva
75-100%	Villog	Villog	Villog	Villog

Alacsony áramerősségű töltés: mikor a Mi Powerbank nincs töltés vagy használat alatt, nyomja meg kétszer az ellenőrző gombot, ekkor a készülék belép az alacsony áramerősségű töltési módba. Ez kisebb eszközök, pl. aktivitásmérő, Bluetooth fülhallgató töltésére szolgáló üzemmód. A visszajelző LED-ek egymás után bekapcsolnak, ezzel jelezve, hogy ez az üzemmód aktív. Az üzemmód kikapcsolásához és a normál üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg egyszer az ellenőrző gombot.

importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz