



Vidíme svět bez drátů.



Návod k obsluze

UBNT NanoStation2



Vidíme svět bez drátů.

Popis produktu

NanoStation2 je outdoorová jednotky včetně 10 dBi antény pro provoz dle všeobecného povolenie č. VPR - 01/2001

Kromě integrované antény lze využít i výstup na externí anténu pomocí konektoru RSMA female. U integrované antény lze softwarově nastavit polarizaci.

Reálná datová propustnost je 28,4 Mbps - testováno se zařízením RouterBoard RB532A s kartou CM9 a RouterOS Mikrotik verze 3.

Zařízení používá systém AirOS.

Konfigurace zařízení je prováděna přes webové rozhraní, kde lze nastavit např.:

- režim AP, klient nebo WDS
- traffic shaping
- QoS
- mezi rozhraním WAN a LAN transparentní bridge nebo routing, bez NAT nebo s NAT
- polarizaci antény (vertikální / horizontální / adaptivní)
- vypnout či zapnout výstup na externí anténu
- sílu signálu, jaká má odpovídat konkrétní signalizační LED
- výstupní výkon

Instalace

1. Jednotku připevněte na stožár nebo konzoli a nasměrujte
2. Ke konektoru RJ45 připojte UTP kabel
3. Na druhém konci UTP kabel zapojte do PoE injector - výstup je označen PoE
4. Do vstupu LAN na PoE injector připojte druhý UTP kabel pro spojení s počítačem
5. Do vstupu DC připojte AC/DC adaptér

Provoz

- Jednotky NanoStation a PowerStation používají pro provoz síťový operační systém AirOS, který je lokalizován do češtiny.
- Konfigurace probíhá přes webové rozhraní
- Do prohlížeče zadejte adresu 192.168.1.20
- Jméno: ubnt
- Heslo: ubnt



Vidíme svět bez drátů.

- Ve webovém rozhraní nastavte výstupní výkon, tak aby v součtu se ziskem použité antény nepřesahoval max. povolené hodnoty dle všeobecného povolení č. VPR - 01/2001

Pro detailní nastavení systému AirOS můžete využít originální anglický manuál, technickou podporu výrobce: <http://www.ubnt.com/support/index.php> nebo technickou podporu i4wifi a.s. na tech@i4wifi.cz.