



STELI
Tojásfőző



Fontos biztonsági információk

- A készüléket nyolc év feletti gyerekek és csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal.

Gyermekek ne játszanak a készülékkel.

Nyolc évesnél fiatalabb gyerekek felügyelet nélkül ne mosogassák és ne tartsák karban a készüléket.

- A készüléket és kábelét tartsa nyolc év alatti gyermekektől távol.
- A készüléket ne mártsa vízbe.
- Ha a készülék tápkábele sérült, a gyártó központi ügyfélszolgálati szervizében, illetve hasonló képzettséggel rendelkező szakemberrel cseréltesse. A szakszerűtlen javítás következménye rendkívüli kockázat lehet a felhasználó számára.
- A készüléket háztartási és hasonló környezetben történő használatra tervezték, mint például:
 - dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más üzlethelyiségekben;
 - mezőgazdasági létesítmények;
 - szállodák, motelek és más lakóterek;
 - „bed and breakfast” típusú szálláshelyek.

A készülék tisztán kereskedelmi használatra nem alkalmas.

- Figyelem - Legyen óvatos a tojások felszúrására szolgáló tűske kezelésekor. Sérülésveszély!
- Figyelem! Égésveszély! A hozzáférhető felületek hőmérséklete rendkívül magas lehet. A fűtőtestek a készülék kikapcsolását követően is forrók maradnak egy ideig.



Használat előtt

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Ez ugyanis fontos információkat tartalmaz a készülék használatára, biztonságára és karbantartására vonatkozóan.

A kézikönyvet tartsa biztonságos helyen, és adja át az esetleges új használójának. A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 220-240 V ~ 50-60

Hz Fogyasztás: 380 W

Védelmi osztály: I

További biztonsági utasítások

- A készüléket kizárólag földelt konnektorba csatlakoztassa, amelyet az előírásokkal összhangban szereltek fel. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- A tápkábelt ne törje meg, és ne vezesse át éles széleken. Ne engedje leelőzni, és óvja a hőtől és a zsírosodástól. Ne érjen a forró főzőedényhez vagy a fedélhez.
- A készüléket sem a kábelnél fogva, se nedves kézzel ne húzza ki a konnektorból.
- A készüléket ne tegye forró felületekre, például főzőlapra, stb., sem nyílt láng közelében ne használja.
- Ne helyezze a készüléket nem vízálló felületre. A kifröccsenő víz tönkreteheti.
- Figyelem, a készülék használat közben forró. A távozó pára miatt égésveszély áll fenn. Működés közben ne helyezze át a készüléket, és ne húzza ki a tápkábelt.
- Csak folyamatos felügyelet mellett használja a készüléket.
- Kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a tápkábelt, amennyiben:
 - a készülék vagy a tápkábel sérült;
 - a készülék nem tömített;
 - azt gyanítja, hogy a készülék meghibásodott, például esés következtében. Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.
- Húzza ki a tápkábelt a konnektorból:
 - ha a készülék működés közben leáll;
 - tisztítás és karbantartás előtt,
 - használat után.
- Emiatt rendszeresen végezzen vízkötlenítést.
- A nem rendeltetésszerű, helytelen használatból vagy szakszerűtlen javításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetben a garancia is elveszik.
- A csomagolóanyagokat, például műanyag zacskókat tartsa gyermekektől távol.

Üzembe helyezés

Tekerje le a szükséges mennyiségű kábelt. A tojásfőzőt helyezze el vízszintesen, ellenkező esetben idő előtt kikapcsolhat, a tojás pedig nem fő meg. Töltse meg hideg vízzel a mérőedényt a jelölésig, majd töltsen vizet a főzőlapra, és helyezze a tojástartót a készülékbe. Amikor a tojást a tartóba helyezi, szúrja át az edény fenekén található tűskét a laposabb oldalán. Ezzel megakadályozza, hogy a tojás megrepedjen. Ezután tegye a fedelet a készülékre.

Főzési fokozat beállítása

A kívánt főzési fokozat beállítása a szabályzógomb elforgatásával történik. A skála három részre osztott, amelyek mindegyikéhez különböző jelölés tartozik.

-  Lágytojás
-  Buggyantott tojás
-  Keménytojás

Emlékeztetjük, hogy a főzőlapot az adott vonalig megtöltött mérőedényben lévő vízzel kell feltöltenie. Kisebb mennyiségű víz betöltése esetén a tojás túlfő.

Az adott főzési fokozathoz tartozó főzési idő mindig ugyanaz.

A tojásfőző lényegesen alacsonyabb fogyasztására tekintettel, a főzési idő hosszabb, mint a szokásos, fazékban történő főzéskor.

Az adott főzési fokozat tartományán belüli beállítás

Az adott főzési fokozathoz tartozó tartományon belüli konkrét beállítás a tojások számától és súlykategóriájától (S, M, L, XL) függ.



A kisebb, S méretű tojások (kevesebb, mint 53 g) esetében a legalacsonyabb beállítást kell választania.



Hét kis tojáshoz körülbelül ugyanaz a beállítás szükséges, mint egy nagy tojáshoz (XL, több, mint 73 g).



Hét nagy, XL méretű tojáshoz a kiválasztott főzési fokozathoz rendelt tartomány legfőbb beállítása választandó.

Miután a főzési fokozatot kiválasztotta, kapcsolja be a készüléket a gombbal. A jelzőfény világít, ami azt jelenti, hogy a főzés elkezdődött. Amikor a berregő megszólal, a tojások elkészültek. Kapcsolja ki a készüléket, vegye ki a tojásokat, majd öblítse le hideg vízzel, hogy megelőzze a fermentációt. Legyen óvatos a fedél levételekor: forró gőz. Tartsa a fedelet a fülénél fogva, és hagyja, hogy a lecsapódott víz lefolyjon az oldalán. Mivel a főzési fokozat egyéni ízlés dolga, lehetséges, hogy a fent említett értékeken kissé módosítania kell. A készülék használata során szerzett tapasztalata gyorsan segít elérni az ízlésének megfelelő eredményeket.

Tojásfőzés egyszerre több különböző főzöttségi fokozaton

Egy vízfeltöltéssel egymás után főzhet lágytojást, buggyantott tojást vagy keménytojást egy adagban. Amennyire lehetséges, egyforma méretű tojásokat használjon. Töltse meg a tojásfőzőt vízzel, szokás szerint, majd tegye bele a tojásokat.



Előbb állítsa be a lágytojás főzési fokozatot, a fentiekben leírtak szerint, mégpedig a tojások mérete és száma szerint, majd kapcsolja be a készüléket. Amint a berregő hangot meghallja, kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a kívánt mennyiségű lágytojást.



Ezt követően fordítsa el a szabályzógombot  állásba, és újra kapcsolja be a készüléket. Amint újra meghallja a berregést, kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a buggyantott tojásokat.

Hogy a bennmaradt tojások keményre főjenek, fordítsa a szabályzógombot a  jelölésre, és ismét kapcsolja be a készüléket. Várjon, amíg a berregést meghallja.

Ha egyetlen tojást sem szeretne közép keményre főzni, tartsa meg a beállítást, és folytassa a főzést, hogy keménytojást főzhessen, miután a lágytojásokat kiszedte.

Tisztítás és karbantartás

Húzza ki a dugót a konnektorból, majd várja meg, amíg a készülék kihűl. A készüléket ne merítse vízbe, tisztítsa ehelyett enyhén mosószeres nedves ruhával, majd törölje szárazra. Ne használjon durva és csiszoló hatású tisztítószeret. A főzőlap rozsdamentes acélból készült. Amennyiben ennek ellenére rozsdafoltok jelennek meg rajta, az csak felületi lerakódásokat jelent. Ezeket azonnal tisztítsa le rozsdamentes acélra megfelelő tisztítószerrel.

Vízkőtlenítés



A vízkőlerakódás energiavesztést okoz, és negatív hatással van a készülék élettartamára, valamint a főzés eredményére. A készülék idő előtt kikapcsol, ha a lerakódás már túl vastag. A vízkő eltávolítása ekkor már rendkívül nehézkes. Emiatt rendszeresen végezzen vízkőtlenítést.

A Cromargol® folyadék használatát javasoljuk. A készítmény rendkívül hatékony, az élelmiszerek szempontjából biztonságos, semleges illatú és ízű. Hat kiváló minőségű védőadalékkal kiegészített speciális összetételének köszönhetően a Cromargol® rendkívül kíméletes az anyagokhoz.

A Cromargol® szert megvásárolhatja abban az üzletben, ahol a készüléket vette, illetve kedvenc értékesítőjénél. A Cromargol® vízkőoldó csak Németországban és Ausztriában kapható.

- A vízkő eltávolítását megelőzően válassza le a készüléket a táphálózatról, majd várja meg, amíg kihűl.
- Öntsön fél adag (50 ml) Cromargol® folyadékot a főzőedénybe, majd hagyja állni a készüléket, amíg a vízkőréteg le nem oldódik a faláról. Ezt követően töltsse fel a főzőedényt hideg csapvízzel, hogy a falán látható vízkőnyomokat ellepje, és hagyja hatni 15 percen át.
- Végül öntse ki a vizet az edényből, és alaposan öblítse át hideg csapvízzel.
- Másféle vízkőoldó szereket a gyártó ajánlása szerint adagoljon és használjon.

A vízkőtlenítés során ne melegítse fel az oldatot.

Figyelem: a garancia a vízkőtlenítésre vonatkozó tanácsok és útmutatás be nem tartásából eredő károokra nem vonatkozik.

CSEHORSZHÁG

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.

Futurama Business Park (A épület)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8
