



LONO

Szendvicssütő



Fontos biztonsági információk

- A készüléket nyolc év feletti gyerekek és csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal.
- Gyermek ne játsszanak a készülékkel.
- Nyolc évesnél fiatalabb gyerekek felügyelet nélkül ne mosogassák és ne tartsák karban a készüléket.
- A készüléket és kábelét tartsa nyolc év alatti gyermekektől távol.
- A készülék csatlakoztatott külső időzítővel vagy távirányítással nem működik.
- Amennyiben a készülék tápkábele sérült, a gyártó, annak szervizközpontja vagy megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy cserélje, a balesetveszély elkerülése érdekében.
- A készülék és tartozékainak használatát követően tisztítson meg minden olyan felületet/részt, ami élelmiszerrel kapcsolatba került. Az erre vonatkozó tanácsokat a „Tisztítás és karbantartás” részben olvashatja.
- A készüléket háztartási és hasonló környezetben történő használatra tervezték, mint például:
 - dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - nyaralókban;
 - szállodák, motelek és más lakóterek;
 - „bed and breakfast” típusú szálláshelyek.A készülék tisztán kereskedelmi használatra nem alkalmas.
- **Figyelmeztetés:** Amikor a készülék tápforráshoz csatlakozik, felülete rendkívül forró lehet, és a konnektorból kihúzást követően is forró marad!

Használat előtt

A készüléket kizárólag jelen használati útmutatóban megjelölt rendeltetésének megfelelően használja. Ezért, az első használat előtt figyelmesen olvassa el jelen útmutatásokat. A kézikönyv a készülék használatára, tisztítására és karbantartására vonatkozó útmutatásokat tartalmaz. Ezek be nem tartásából eredően keletkezett károokért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A kézikönyvet tartsa biztonságos helyen, és a készülékkel együtt adja át a következő tulajdonosnak.

A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Fogyasztás: 730-870 W

Védelmi osztály: I

További biztonsági utasítások

- Húzza ki a tápkábelt a konnektorból:
 - ha használat közben hiba lép fel,
 - tisztítás előtt;
 - használat után.
 - A készüléket kizárólag földelt konnektorba csatlakoztassa, amelyet az előírásokkal összhangban szereltek fel. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
 - A tápkábel ne érjen a készülék forró részeihez.
 - Csak ép hosszabbító kábelt használjon. Gondoskodjon róla, hogy kellő hosszúságú kábelt használjon és biztonságosan vezesse.
 - A készüléket egyenes, szilárd felületen helyezze el.
 - Ügyeljen, hogy a készülék körül kellő szabad terület maradjon.
 - Hogy megfelelően használhassa, a készüléket szabadon helyezze el az asztalon vagy a munkafelületen, ne közvetlenül a fal mellett vagy sarokban.
 - **Figyelem!** Gyúlékony tárgyak alatt (pl. függöny, fali szekrény) és közelükben ne használja a készüléket, és minden alkalommal felügyelje.
 - Kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a tápkábelt, amennyiben:
 - a készülék vagy a tápkábel sérült;
 - azt gyanítja, hogy a készülék meghibásodott, például esés vagy más baleset következtében.
- Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.
- **Figyelem!** A készülék használat közben forró. Égésveszély! Ne helyezze át a készüléket, amikor az forró.
 - Ügyeljen, hogy grillezés közben a csepegőtálca mindig a helyén legyen.
 - Grillezés közben zsír fröccsenhet ki, ezért megfelelő módon védje az asztalt vagy a munkafelületet.
 - Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
 - Ne merítse vízbe, hogy megtisztítsa.
 - Ne hagyja félig nyitva a készüléket; csak rövid időre nyissa fel, amíg berakja vagy kiveszi a szendvicseket.
 - Mielőtt a sütőlapokat leszereli és elmossa, várja meg, amíg a készülék kihűl.
 - Ügyeljen, hogy a sütőlapokat mindig megfelelően szerelje vissza.

Az első lépések

- Az első használat előtt nedves ruhával és mosogatószerrel tisztítsa meg a sütőlapokat.
- Miután azok megszáradtak, kenje át néhány csepp olajjal.
- A tápkábel dugóját földelt konnektorba csatlakoztassa.
- Kapcsolja be a készüléket, hogy bemelegedjen. A jelzőfény pirosan világít. (lásd az ábrát)
- A jelzőfény pirosról fehérre vált, amint a készülék az optimális hőmérsékletet eléri.
- Megjegyzés: Az új készülék első használata előtt enyhe szagot érezhet. Ennek technikai okai vannak, és nem jelent hibát.
- Megjegyzés: Az új készülék első használatakor ajánlott két üres szelet kenyérrel dolgozni, ugyanis az új sütőben sült első szendvicseket nem kellene elfogyasztania.
- Nyomja meg a gombot a fogantyú belső oldalán, hogy felnyithassa a készüléket. (lásd az ábrát)
- Helyezze a szendvicseket az alsó sütőlapra, majd csukja le a készüléket.
- A piros jelzőfény rövidesen ismét világít, jelezve, hogy a készülék melegszik.
- Nyissa fel a szendvicssütőt, majd vegye ki az elkészült szendvicseket, amint azok kellően megsültek.



Tippek a jobb eredmények érdekében

- Javasoljuk, hogy a szendvicsek összerakása előtt készítsen elő minden hozzávalót. A szendvicseket elkészítheti az alatt az idő alatt, amíg a készülék felmelegszik.
- Mindenféle kenyeret használhat, rozst és teljes kiőrlésűt egyaránt, ha azok mérete illeszkedik a sütőlapok méretéhez.
- A sütési idő a kenyér nedvességtartalmától és a tölteléktől egyaránt függ.
- A szendvicseket ízlése szerint sütheti meg.
- A kész szendvicseket fa spatula segítségével emelje ki a készülékből, hogy ne karcolja meg a tapadásmentes felületet.

Receptek:

Sonkás-sajtos falatkák

Hozzávalók:

- 4 szelet toastkenyér
- 4 szelet sajt
- 2 szelet főtt sonka,
- bors

Helyezze a sajtszeleteket és a sonkaszeleteket a toastkenyérre. Borsozza meg egy kicsit. Tegyen rá még egy szelet sajtot, majd még egy szelet kenyeret, hogy szendvicset készítsen.

Vegetáriánus falatkák

Hozzávalók:

- 4 szelet teljes kiőrlésű toastkenyér
- 4 szelet uborka (vékony)
- 4 karika hagyma
- 4 karika paradicsom
- 4 szelet főtt burgonya
- 1 marék
- bébispenót Ketchup

Helyezze a szeletelt zöldségeket a toastkenyérre. Tegyen rá egy kevés bébispenótot és ketchupot. A tetejére tegyen még egy szelet kenyeret, hogy szendvicset készítsen.

Sajtos, paradicsomos szendvics

Hozzávalók:

- 4 szelet teljes kiőrlésű toastkenyér
- 4 szelet Gouda sajt
- 4 karika hagyma
- 4 karika paradicsom

Helyezze a Gouda sajtszeletet a kenyérre, majd egyenletesen oszlassa el rajta a zöldséget. Tegyen rá még egy szelet sajtot, majd még egy szelet kenyeret, hogy szendvicset készítsen.

Tonhalas szendvics

Hozzávalók:

- 4 szelet toastkenyér
- 1/2 konzerv tonhal
- 4 karika paradicsom
- 4 szelet mozzarella sajt
- 4 karika
- hagyma Bors
- Só

Tegye a tonhalat, a mozzarellát és a hagymát a kenyérszeletre. Ízesítse sóval, borssal. A tetejére tegyen még egy szelet kenyeret, hogy szendvicset készítsen.

Tisztítás és karbantartás

Használat után húzza ki a dugót a konnektorból, majd hagyja kihűlni a készüléket. Soha ne merítse vízbe, és ne mosogassa folyóvíz alatt. A külső felületet törölje át nedves ruhával, majd szárítsa meg.

A sütőlapokat puha kefével vagy ecsettel tisztítsa.

Semmiképp se használjon éles vagy kemény tárgyat a tapadásmentes sütőlapokon, ugyanis ezek felsértik azt.

A kábelt feltekerheti a készülék aljára, hogy helyet takarítson meg a tárolása során. A készülék véletlen felnyílását megelőzendő, az biztonsági gombbal rögzíthető. (lásd az ábrát)



A készülék megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU és a 2009/125/EU irányelveknek.

Élettartamának lejártát követően a készülék nem ártalmatlanítható a kommunális háztartási hulladékkal együtt, hanem az elektromos és elektronikai készülékeket gyűjtő udvarban kell leadni.

Az anyagok jelölésük szerint újrahasznosíthatók. Az ismételt felhasználással, az újrahasznosítással vagy a régi készülékek más módon történő felhasználásával jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez.

A megfelelő gyűjtőhelyekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál. A változtatás jogát

fenntartjuk.

CSEHORSZHÁG

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.

Futurama Business Park (A épület)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8
