



(CZ) Scholl Velvet Smooth™ Dobíjecí pilník na chodidla Wet & Dry

(SK) Scholl Velvet Smooth™ Dobíjací pilník na chodidlá Wet & Dry



**Reckitt
Benckiser**



CZ3021619L1

(CZ) **Distributor:** Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r. o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3,
tel.: +420 234 147 096, consumers_cz@rb.com.

(SK) **Distribútor:** Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r. o., Drieňová 3, 82108 Bratislava,
tel: +421 232 101 097, consumers_sk@rb.com.

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Hull, HU8 7DS, UK

(CZ) Scholl Velvet Smooth™ Dobíjecí pilník na chodidla Wet & Dry

Hebká a krásná chodidla bez námahy. Hebká a krásná chodidla již po jednom použití.

Obsah balení: 1x vodotěsný dobíjecí pilník na chodidla, 1x rotační hlavice Wet & Dry, 1x dobíjecí stanice a kabel, 1x zástrčka. Rotační hlavice Wet & Dry. Hebká a krásná chodidla bez námahy – kdykoli a kdekoli! Velvet Smooth™ Dobíjecí pilník na chodidla Wet & Dry je bezdrátový a lze jej použít nasucho, ve vaně nebo ve sprše. Díky své speciálně navržené rotační hlavici pro použití za sucha i mokra dokáže vaši ztvrdlou kůži okamžitě odstranit*. Pilníkem jemně přejíždějte přes ztvrdlou kůži a uvidíte, jak snadno se odstraňuje. *Po jednom použití. • Vodotěsný • Systém se dvěma rychlostmi • Dobíjecí a bezdrátový.

Návod k použití: Obal uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Bezpečnostní pokyny. Tento pilník na chodidla není vhodný pro osoby s diabetem a špatným krevním oběhem.

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Hull, HU8 7DS, UK. Scholl a Scholl Logo jsou ochranné známky společnosti Reckitt Benckiser Group. Vyrobeno v Číně. Tento produkt nese označení CE a byl vyroben v souladu se směrnici ES. Pokyny pro likvidaci jsou uvedeny ve spodní části obalu. Použijte pouze s nabíječkou určenou pro dobíjecí pilník na chodidla Velvet Smooth™ Wet & Dry.

První použití: 1. Před použitím si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a návod k použití. 2. Před použitím pilník na chodidla plně nabijte.

Nabíjení pilníku na chodidla: 1. Zapojte USB kabel do zástrčky, zástrčku zapojte do elektrické zásuvky. 2. Přiložte pilník na chodidla na dobíjecí stanici tak, aby se kulaté body dotýkaly. Ujistěte se, že obě zařízení jsou zcela suchá. 3. Při nabíjení bude blikat zelené světlo. Po kompletním nabití bude zelené světlo nepřerušovaně svítit. Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

Běžné použití: 1. Ujistěte se, že je rotační hlavice do pilníku na chodidla bezpečně nasazena. Nepoužívejte bez připojené rotační hlavice. 2. Zařízení zapnete a vypnete stisknutím. Pro změnu rychlosti na pomalý nebo rychlý chod použijte přepínač. 3. Rotační hlavici jemně přejíždějte přes ztvrdlou kůži a pokračujte až do dosažení požadované úrovně hebkosti. Pokud na pilník na chodidla zatlačíte příliš silně, vypne se. Otřete nebo opláchněte nadbytečnou odumřelou kůži a nohy osušte. 4. Naneste hydratační krém a vmasírujte jej do svých nádherně hebkých nohou.

Čištění po použití: Pilník na chodidla vypněte a opláchněte pod tekoucí vodou. Osušte jej čistou suchou utěrkou a uchovávejte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.

Výměna rotační hlavice: Rotační hlavici vyměňte, když zjistíte, že je méně účinná. Řiďte se níže uvedenými kroky a zkontrolujte, že je pilník na chodidla vypnutý. V tomto pilníku na chodidla používejte pouze rotační hlavice Scholl Velvet Smooth Wet & Dry.

Bezpečnostní pokyny: Pouze pro použití na ztvrdlou kůži chodidel. Pilník na chodidla nepoužívejte na žádné jiné části těla. Používejte jej pouze pro určené účely. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na stejném místě po nepřerušovanou dobu delší než 3 až 4 sekundy. Pokud dojde k podráždění nebo nepříjemným pocitům, okamžitě používání ukončete. Nepoužívejte na popraskané, bolavé nebo podrážděné kůži. Při používání produktu v mokřem prostředí vždy dávejte pozor na riziko uklouznutí. Pilník na chodidla neponořujte na delší dobu do vody. Baterii dobíjejte pouze pomocí odpojitelné nabíječky dodávané s tímto zařízením. Pilník na chodidla používejte pouze s dobíjecí stanicí, která byla dodána společně s produktem. Pokud se pilník na chodidla nabíjí, nepoužívejte jej. **VAROVÁNÍ:** Před čištěním ve vodě odpojte pilník na chodidla od dobíjecí stanice. Dobíjecí stanice není vodotěsná: nenabíjejte v blízkosti vody, neoplachujte vodou a nepoužívejte ji, pokud máte mokré ruce. Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozený, musíte zařízení zlikvidovat. Při používání pilníku na chodidla udržujte z jeho dosahu dlouhé vlasy a oděvy. Toto zařízení nemohou používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou je případ, kdy jsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo byly touto osobou poučeny o použití zařízení. Dohlédněte na to, aby si se zařízením nehrály děti. Vyjmutí dobíjecí baterie před likvidací. Vezměte prosím na vědomí, že tento postup je nevratný. Tento produkt obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii, kterou nelze vyměnit a která nesmí být likvidována spolu s běžným komunálním odpadem. Postupujte podle níže uvedených pokynů a baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy na schválených místních recyklačních nebo sběrných místech. Krok 1: Pomocí vhodného nářadí opatrně odřízněte modrý měkký potah z dolní části rukovjeti až k horní části spínače. Krok 2: Odstraňte držák šroubu a pomocí křížového šroubováku šroub odšroubujte. Krok 3: Vložte šroubovák do spodní části zařízení, otočením uvolněte spodní kryt a odkryjte vnitřní komponenty. Krok 4: Zasuňte šroubovák pod desku plošných spojů umístěnou vedle bateriového připojení, otočením připojení odpojte a uvolněte baterii. Další pokyny najdete na webové stránce www.scholl.com nebo volejte linku péče o zákazníky. Produkty se symbolem přeškrtnuté popelnice s kolečkou musí být po ukončení své životnosti recyklovány odděleně od běžného komunálního odpadu. Zařízení NELIKVIDUJTE spolu s běžným komunálním odpadem. Váš místní prodejce domácích spotřebičů může v době vašeho nákupu náhradního produktu provozovat systém „zpětného odběru“. Pomoc a radu týkající se recyklačních míst vám také mohou poskytnout místní úřady.

(SK) Scholl Velvet Smooth™ Dobíjací pilník na chodidlá Wet & Dry

Jemné a krásne chodidlá bez námahy. Jemné a krásne chodidlá po 1 použití.

Obsah balení: 1x vodotesný dobíjací pilník na chodidlá, 1x rotačná hlavica na mokré a suché použitie, 1x nabíjací dok a kábel, 1x zástrčka.

Rotačná hlavica Wet & Dry. Dosiahnete jemné a krásne chodidlá bez námahy, kedykoľvek a kdekoľvek! Velvet Smooth™ Dobíjací pilník na chodidlá Wet & Dry je bezkáblový a vhodný na použitie za sucha alebo vo vani či v sprchovacom kúte. Vďaka špeciálne navrhnutej rotačnej hlavici na mokré a suché použitie ihneď odstránite stvrdnutú kožu*. Jemne krúžite pilníkom po stvrdnutej koži a uvidíte, ako ľahko sa dá odstrániť. * po jednom použití. • Vodotesný • Dvojrychlostný systém • Dobíjací a bezkáblový.

Návod na použitie: Zachovajte vonkajší obal na budúce použitie. Bezpečnostné opatrenia: Tento pilník na chodidlá nie je vhodný pre osoby trpiace cukrovkou a osoby s oslabeným krvným obehom.

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Hull, HU8 7DS, UK. Scholl a logo Scholl sú ochranné známky Reckitt Benckiser Group. Vyrobené v Číne. Tento výrobok nesie označenie CE a bol vyrobený v súlade so smernicami ES. Informácie o pokynoch nájdete na spodnej časti obalu. Používajte len s dobíjacím dkom pre pilník na chodidlá Velvet Smooth™ Wet & Dry.

Prvé použitie: 1. Pred použitím si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia a pokyny na použitie. 2. Pred použitím pilník na chodidlá úplne nabite.

Nabíjanie pilníka na chodidlá: 1. Pripojte USB kábel do zástrčky a tú do elektrickej zásuvky. 2. Vložte pilník do nabíjacieho doku tak, aby sa bodové značky dotýkali. Uistite sa, že sú obe časti dokonale suché. 3. Počas nabíjania bude zelený indikátor blikať. Po úplnom nabití bude indikátor svietiť na zeleno. Potom vyberte zástrčku zo zásuvky.

Pravidelné používanie: 1. Uistite sa, že valčeková hlavica je bezpečne vložená do pilníka na chodidlá. Nepoužívajte bez pripojenia rotačnej hlavice. 2. Prístroj zapnete a vypnete stlačením tlačidla. Pomocou tlačidla môžete prepínať medzi nízkou a vysokou rýchlosťou. 3. Jemne posúvajte rotačnú hlavicu po stvrdnutej koži, až kým dosiahnete požadovanú úroveň mäkkosti. Ak pilníkom na chodidlo príliš pritlačíte, prístroj sa zastaví. Utrite alebo umyte z chodidiel zvyšky odstránenej kože a nohy osušte. 4. Naneste hydratačný krém a vmasírujte ho do svojich rozprávkovo mäkkých chodidiel!

Čistenie po použití: Pilník vypnite a opláchnite pod tečúcou vodou. Pilník vysušte čistou a suchou handričkou a uložte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu detí.

Výmena rotačnej hlavice: Rotačnú hlavicu vymeňte, keď sa zníži jej účinnosť. Pilník na chodidlá vypnite a postupujte podľa nasledujúcich krokov. S týmto pilníkom na chodidlá používajte len rotačné hlavice Scholl Velvet Smooth Wet & Dry.

Bezpečnostné opatrenia: Len na použitie na stvrdnutej koži na chodidlách. Pilník nepoužívajte na iných častiach tela. Používajte iba na stanovený účel. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte na tom istom mieste viac ako 3 až 4 sekundy. Prestaňte používať okamžite, ak dôjde k podráždeniu alebo bolesti. Nepoužívajte na popraskanú, bolestivú alebo podráždenú pokožku. Pri používaní výrobku vo vlhkom prostredí sa vyvarujte nebezpečenstvom pošmyknutia. Neponárajte pilník na dlhú dobu do vody. Na dobíjanie batérie používajte iba odnímateľný zdroj dodávaný s týmto prístrojom. Pilník na chodidlá je určený na použitie len s nabíjacím dkom s ním dodávaným. V priebehu nabíjania pilník na chodidlá nepoužívajte.

VAROVANIE: Pred čistením vo vode odpojte prístroj z nabíjacieho doku. Nabíjací dok nie je vodotesný: nenabíjajte v blízkosti vody, neoplachujte ho pod vodou a nemanipulujte s ním mokрыmi rukami. Napájací kábel nemožno vymeniť. Pokiaľ je kábel poškodený, prístroj musí byť vyradený z používania. Pri používaní udržiavajte vlasy a odev mimo dosah pilníka. Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostanú inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú s prístrojom hrať. Odstránenie dobíjacej batérie pred likvidáciou. Upozorňujeme, že tento proces je nevratný. Tento výrobok obsahuje lítium-iónovú batériu, ktorá nie je vymeniteľná a ktorá sa nemôže vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov a recyklujte batériu v schválených recyklačných alebo likvidačných zberniciach v súlade s miestnymi predpismi. Krok 1: Pomocou vhodného nástroja opatrne odrežte modrú jemnú fóliu od dolnej časti rukoväti až k hornej časti vypínača. Krok 2: Odstráňte držiak skrutky a odstráňte dolnú skrutku pomocou krížového skrutkovača. Krok 3: Zasuňte skrutkovač do spodnej časti prístroja a otočením rozbite spodný kryt zakrývajúci vnútorné časti. Krok 4: Zasuňte skrutkovač pod dosku so spojmi, vedľa pripojení batérie, otočením ho rozbite a batériu uvoľnite. Ďalšie pokyny nájdete na www.scholl.com alebo zavolajte zákaznícku linku. Výrobky, na ktorých je zobrazený symbol prečiarknutého odpadkového koša, musia byť na konci ich životnosti recyklované oddelene od domového odpadu. Prosím NEVYHADZUJTE prístroj do bežného domového odpadu. Váš miestny predajca spotrebičov môže prevádzkovať program „spätného odběru“, keď sa rozhodnete pre nákup nového výrobku, prípadne sa obráťte na úrad miestnej samosprávy a požiadať o ďalšiu pomoc a radu o tom, kde prístroj recyklovať.