

---

## **Einführung**

Vielen Dank für den Kauf dieses Rollei-Produkts! Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie diese Kamera benutzen.

## **Warnung**

1. Schützen Sie die Kamera vor Stürzen und Fallen.
2. Halten Sie Abstand von starken magnetischen Störquellen wie elektrischen Maschinen, um starke Funkwellen zu vermeiden, die das Produkt beschädigen und die Klang- oder Bildqualität beeinträchtigen könnten.
3. Setzen Sie das Produkt nicht direkt hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung aus.
4. Wir empfehlen die Verwendung von hochwertigen Micro SD-Karten für die besten Ergebnisse.
5. Platzieren Sie Ihre Micro SD-Karte nicht in der Nähe von starken magnetischen Objekten, um Datenfehler zu vermeiden.
6. Trennen Sie bei Überhitzung, unerwünschtem Rauch oder unangenehmen Gerüchen sofort das USB-Kabel von der Kamera, um Feuer zu vermeiden.
7. Halten Sie die Kamera während des Ladens von Kindern entfernt.
8. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort.

## Produkt



1. Power / Modus
2. Nach oben / WI-FI
3. Nach unten
4. Linse



5. Micro SD-Kartensteckplatz
6. USB-Anschluss
7. HDMI-Ausgang
8. OK

---

## Beginnen

Einschalten:

Drücken Sie die Power / Mode-Taste.

Ausschalten:

Halten Sie die Power / Mode-Taste gedrückt.

## Überblick

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie wiederholt die Power / Mode-Taste, um zwischen den Kameramodi und Einstellungen zu wechseln. Die Modi erscheinen in der folgenden Reihenfolge:

 Video	Videoaufnahme
 Foto	Nimmt ein einzelnes Foto auf
 Zeitraffer	Zeitraffer-Video
 Wiedergabe	Wiedergabe Video und Foto
 Einstellungen	Passen Sie die Kameraeinstellungen an

## Einstellungen

Drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungs Menü aufzurufen. Drücken Sie wiederholt die Power / Mode-Taste, um zwischen den Optionen zu wechseln, und drücken Sie die OK-Taste, um die gewünschte Option auszuwählen.

### Videoeinstellungen

Videoauflösung	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Video-Sound	AN AUS
Zeitraffer	AUS/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Daueraufnahme	AUS/2min/3 min /5 min
Zeitlupe	1080P@60FPS/720P@120FPS

### Foto

Bildauflösung	16M/12M/8M /5M/2M
Selbstausröser	3S/5S/10S/20S/AUS
Auto	3S/10S/15S/20S/30S/AUS
Serienbild	3P/S、 5P/S、 10P/S、 Sek. OF
Belichtungskorrektur	-2 bis +2
Weißabgleich	Auto / Sonnig / Bewölkt / Kunstlicht / Fluoreszierendes Licht
Bilddrehung	AN / AUS
W-LAN	AN / AUS
Lichtquelle Frequenz	Auto/50HZ/60HZ

## Einstellungen

Sprache	Englisch / Deutsch / Französisch / Italienisch / Spanisch / Portugiesisch / Finnisch / Dänisch / Schwedisch / Norwegen / Tschechisch / Ungarisch / Niederländisch / Slowakei / Griechenland		
Datum & Uhrzeit	2018/01/01 12:00:00		
Format	Bestätigung / Abbrechen		
Zurücksetzen	Bestätigung / Abbrechen		
Micro SD	4K@30FPS/108 0P@60FPS	1080P@30 FPS	720P@60 FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min
LED-Anzeigeleuchte	AN / AUS		
Auto Bildschirmschoner	10S/20S/30S/AUS		
Automatische Abschaltung	1min/3min/5min/AUS		
Zeitstempel	AN / AUS		

## Video Modus

1. Um Videos aufzunehmen, stellen Sie bitte sicher, dass sich die Kamera im Videomodus befindet
2. Wenn das Videosymbol "  " auf dem Bildschirm angezeigt wird drücken Sie die Taste OK, um die Aufnahme eines Videos zu starten. Gleichzeitig blinkt eine rote LED.
3. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche OK, um das Video anzuhalten. Auch das rote Symbol wird ausgeblendet.

---

## Fotomodus

1. Um ein Bild aufzunehmen, stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Fotomodus befindet.
2. Wenn das Bildsymbol "  " auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die OK-Taste, um Bilder aufzunehmen.

## Zeitlupe

1. Um Zeitlupenaufnahmen zu machen stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Zeitlupenmodus befindet.
2. Wenn das Zeitlupensymbol "  " auf dem Bildschirm sichtbar ist drücken Sie die OK-Taste, um das Video zu starten. Gleichzeitig blinkt die rote LED.

## Zeitraffer

1. Rufen Sie das Einstellungs Menü auf, aktivieren Sie diese Funktion und kehren Sie danach zum Videomodus zurück.
2. Wenn das Zeitlupen-Videosymbol "  " auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die OK-Taste, um das Zeitraffervideo zu starten. Gleichzeitig blinkt die rote LED ".

## Wiedergabe

Wiedergabe von Videos und Fotos

1. Überprüfen Sie, ob sich die Kamera im Wiedergabemenü befindet
2. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Video oder Foto abzuspielen

---

## Batterie

1. Installieren und entfernen der Batterie
  - a. Schieben Sie die Verriegelung zur Seite und öffnen Sie die Abdeckung.
  - b. Setzen Sie die Batterie mit der richtigen Seite und Polarität in den Steckplatz ein.
  - c. Um die Batterie herauszunehmen entfernen Sie die Abdeckung, danach ziehen Sie die Batterie an der Lasche heraus.
2. Laden Sie die Batterie auf
  - a. Schließen Sie die Kamera über das USB-Kabel an einen Computer an.
  - b. Verwenden Sie ein externes Netzteil, um den Akku aufzuladen (nicht im Lieferumfang enthalten).
  - c. Verwenden Sie ein Autoladegerät, um die Batterie in einem Auto aufzuladen (nicht im Lieferumfang enthalten).
  - d. Laden während die Videofunktion aktiv ist (innerhalb der Funktionstabelle Einstellungen muss der Fahrzeugmodus aktiviert werden).

## Kamera WIFI APP

1. Laden Sie den APP Rollei AC540 aus dem iOS App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie diese auf dem Smartphone, das nach der Installation das Anwendungssymbol "**Rollei AC540**" anzeigt. Direkte Suche "Rollei AC540" und klicken Sie auf installieren. Nach der Installation erscheint ein APP-Anwendungssymbol. Klicken Sie, um die APP "**Rollei AC540**", um diese zu starten.

## 2. Aktivieren Sie die WIFI-Funktion

a. Sie können "WIFI" "im allgemeinen Setup-Menü wählen und "OK" drücken, um WiFi zu aktivieren. Der Bildschirm zeigt das WIFI-Symbol und einige Sekunden später den WiFi-Parameter.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

b. Oder drücken Sie die UP-Taste, um die WLAN-Verbindung zu aktivieren. Auf dem Bildschirm wird das WLAN-Symbol und einige Sekunden später der WiFi-Parameter angezeigt.

c. Öffnen Sie die WLAN-Einstellung auf Ihrem Smartphone, suchen Sie nach dem Rollei AC540 \*\*\*\*\* und geben Sie alle erforderlichen Parameter ein.

d. Nachdem die Rollei AC540 WiFi-Verbindung hergestellt wurde öffnen Sie die "Rollei AC540" APP und verbinden die Kamera. Nach erfolgreicher Verbindung der Kamera können Foto- und Video-Operationen von der APP gesteuert werden.

## Parameter

LCD	2.0LTPS
LINSE	Weitwinkelobjektiv mit 146 Grad A + hoher Auflösung
Sprache	Englisch / Deutsch / Französisch / Italienisch / Spanisch / Portugiesisch / Finnisch / Dänisch / Schwedisch / Norway / Tschechisch / Ungarisch / Niederländisch / Slowakei / Griechenland
video	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
Videoformat	MP4
Komprimierungsformat	H.264
Foto	16M/12M/8M/5M/2M
Speicher	Micro SD bis 64 GB(Class 10)
Fotomodus	Einzel / Timer / (2S / 5S / 10S) / Serienaufnahme
Lichtquelle Frequenz	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Batterie	5V 1A
Kapazität	750MAH
Akkulaufzeit	1080P/ 90min
Aufladezeit	Ungefähr 3 Stunden
System	Windows XP/Vistaor Above/Win7/Mac os

## Entsorgung



**Verpackung entsorgen:** Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



**Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte und/ oder Batterien/Akkumulatoren durch Verbraucher in privaten Haushalten innerhalb der Europäischen Union.**

Dieses Symbol am Produkt oder an der Verpackung weist darauf hin, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen Ihr Altgerät und/oder Batterien/Akkumulatoren an entsprechende Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte und/oder Batterien/Akkumulatoren übergeben. Weitere Informationen zum Recycling dieses Gerätes und/oder der Batterien/Akkumulatoren erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder Ihrem Entsorgungsbetrieb. Das Recycling von Materialien hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und gewährleistet eine für die menschliche Gesundheit und Umwelt sichere Art der Wiederverwertung.

## Warnung hinsichtlich des Akkus

- Demontieren, schlagen oder durchstecken Sie den Akku nicht, achten Sie darauf, den Akku nicht kurzzuschließen. Setzen Sie den Akku keinen Orten mit hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie den Akku nicht weiter, falls er ausläuft oder sich ausdehnt.
- Immer über das System aufladen. Falls der Akku durch einen falschen Typen ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Halten Sie den Akku von Kindern fern.

- 
- Akkus können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausgesetzt werden. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer.
  - Tauschen Sie Akkus nie selber aus; überlassen Sie dem Händler diese Aufgabe.
  - Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vor der Entsorgung des Gerätes ist der Akku zu entnehmen und gesondert zu entsorgen.

### **Konformität**

Der Hersteller erklärt hiermit, dass die Rollei Actioncam 540 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der folgenden CE-Richtlinien mit der CE-Kennzeichnung versehen wurde:

- RoHS-Richtlinie 2011/65 / EG
- EMV-Richtlinie 2014/30 / EU
- WEEE-Richtlinie 2012/19 / EG
- 2014/53 / EU RED-Richtlinie



Die EG-Konformitätserklärung kann bei der auf der Garantiekarte angegebenen Adresse angefordert werden.