

Orava

LiveBass[★]

Návod k obsluze/Záruka

CZ



Bluetooth stereo sluchátka

Určený účel použití zařízení

- Zařízení je určeno výhradně pro osobní poslech obsahu audio souborů, v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.
- Elektrické spotřebiče ORAVA jsou vyrobeny podle poznatků současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot.

Speciální bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluha a používání nese s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.
- Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol upozorňuje uživatele:
Vyvarujte se poslechu při vysoké hlasitosti a po delší dobu!
Používání hlavových nebo ušních sluchátek při vysoké hlasitosti zvuku a po dlouhou dobu může poškodit Váš sluch.
Pokud jste dlouhodobě vystaveni zvuku s intenzitou vyšší než 85 dB, Váš sluch může být nepříznivě poškozen.
Hlasitost nad 85 decibelů po dobu osmi hodin, nebo 100 decibelů po dobu 15 minut představuje nebezpečí.
Výrobce doporučuje, abyste úroveň hlasitosti zařízení nenastavovali vyšší než na střední úroveň rozsahu nastavení.



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.

Při nabíjení vestavěného akumulátoru pomocí síťového adaptéru používejte pouze příslušenství, které je bezpečné.

Přeprava/Přenášení

- Při přepravě a přenášení dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k převrnutí, pádu a poškození zařízení.
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků.
- Obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilych osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení. Zařízení používejte pouze s příslušenstvím dodávaným a schváleným výrobcem.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jeho částí nebo příslušenství (např. následkem pádu).
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení před jeho uvedením do provozu zkontrolujte a sestavte podle pokynů uvedených v části "Před použitím".
- Zařízení (tělo s elektrickými částmi) nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k ponoření do kapaliny a k natečení kapaliny do zařízení.
- Elektrické části očistěte pouze vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.

Upozornění!

- Pokud bylo zařízení skladováno při nižších teplotách, před dalším používáním jej nejprve aklimatizujte (asi ½ až 1 hodinu), aby se odstranila případná vlhkost ve vnitřním prostoru krytů, ztuhnutí pohyblivých částí a zachovala se mechanická pevnost plastových částí.

Provoz/Používání

Upozornění!

- Toto zařízení může být používáno pouze s originálními a nepoškozenými částmi a příslušenstvím.
O vhodnosti a správném používání se dočtete v části "Použití".

Hrozí nebezpečí vážného poškození zdraví!

Upozornění!

- Zařízení je nutné udržovat suché.
- Zařízení nepoužívejte a neumísťujte v blízkosti nádob obsahujících vodu. Pokud by zařízení spadlo do vody, vypněte ho a nechte zařízení úplně vyschnout.
- V případě, že zařízení následně vykazuje známky nesprávné funkce nebo poškození, odneste ho ke kontrole do odborného servisu.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- Zařízení nevystavujte působení:
 - přímého slunečního záření, zdrojů produkujících nadměrné teplo,
 - vibrací a mechanického namáhání,
 - znečišťujících chemických látek,
 - vody a nadměrné vlhkosti,
 - hmyzu, rostlin,
 - agresivních vlivů prostředí.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Režim provozu zařízení (čas provozu/činnosti a přestávky) dodržujte podle pokynů k obsluze a používání. Zařízení pravidelně čistěte. Znečištění zařízení může mít za následek snížení provozních parametrů a možné následné nevratné poškození.
- Pokud je součástí zařízení jakákoliv bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozena nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!

Bezpečnost provozního prostředí

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním prostředí.
- Provozní prostředí zařízení udržujte vždy čisté a dobře osvětlené.
- Zařízení neumísťujte na nestabilní povrch. Převrnutí nebo pád zařízení může způsobit poranění osob nebo poškození zařízení.
- Zařízení nevystavujte účinkům:
 - elektromagnetických polí,
 - přímého slunečního záření, zdrojů a zařízení produkujících nadměrné teplo
 - pádu, vibrací a mechanického namáhání,
 - nadměrné prašnosti,
 - vody a nadměrné vlhkosti,
 - hmyzu,
 - agresivních vlivů vnějšího prostředí.
- Vystavení zařízení výše uvedeným účinkem může mít za následek nepříznivé ovlivnění jeho činnosti nebo nevratné poškození.
- Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými základními charakteristikami.
- Nepoužívejte elektrický spotřebič v prostorách s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. Spotřebič může být zdrojem jiskření, což může mít za následek vznícení prachu nebo výparů.

Charakteristiky provozního prostředí

1. Teplota okolí: +5 – +40 °C
2. Vlhkost: 5 - 85%
3. Nadmořská výška: <2000m
4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody nebo výskyt vodní páry
5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu nejsou významné

Elektrická bezpečnost

- Elektrické zařízení třídy ochrany II jsou vybavena ochranou proti úrazu elektrickým proudem dvojitou izolací nebo zesílenou izolací nebezpečných živých elektrických částí. Zařízení třídy ochrany II nesmí být vybavena prostředky pro připojení ochranného uzemnění.
- Elektrické zařízení třídy ochrany III jsou taková zařízení, která jsou napájena pomocí zdroje malého bezpečného napětí (baterií či akumulátorem) a z hlediska úrazu elektrickým proudem nepředstavují pro uživatele žádné nebezpečí.

Bluetooth technologie

Upozornění!

- Mikrovlnné záření vysílané z Bluetooth zařízení může mít negativní dopad na správnou činnost elektronických zdravotnických přístrojů. Na následujících místech vypněte toto Bluetooth zařízení, protože může vzniknout riziko nebezpečí:
v blízkosti hořlavých plynů, v nemocnicích, vlcích, letadlech nebo čerpacích stanicích; v blízkosti automatických dveří nebo požárních alarmů.
- Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte obezřetní.
- Nezodpovídáme za únik informací při Bluetooth komunikaci.
- Aby byl zajištěn soulad s Bluetooth standardy specifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikací, je třeba zařízení disponující Bluetooth funkcí.
- I když připojené zařízení vyhovuje uvedeným Bluetooth standardům, některá zařízení se v závislosti na funkcích nebo specifikacích daného zařízení nemusí dát připojit, nebo nemusí pracovat správně.

Upozornění k vestavěné baterii

- Pokud jsou sluchátka napájena dobíjecí baterií, nabíjejte ji jen vhodnými nabíječkami schválenými prodejcem a určenými pro tyto sluchátka.
- Pokud nevlastníte nabíječku, baterie se nabíjí během připojení k PC přes dodávaný USB kabel.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji ze sítě a ze sluchátek.
- Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost.
- Pokud plně nabitou baterii nepoužíváte, časem se sama vybijí.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.
- Kapacita a životnost baterie se sníží, jestliže sluchátka ponecháte na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě.
- Snažte se baterii vždy udržovat v prostředí s teplotou mezi 15 °C a 25 °C.
- Výkon baterie je obzvláště omezena při teplotách hluboko pod bodem mrazu.
- Dobíjecí baterie je umístěna uvnitř sluchátek a není přístupná zákazníkovi.
- Nevhazujte baterie do ohně - mohly by explodovat.
- Baterie může explodovat i při poškození.

Čištění sluchátek a jejich příslušenství

- Při používání a čištění sluchátek dodržujte následující postup a pokyny:
- Uchovávejte sluchátka v suchu. Srážky, vlhkost a nejrůznější kapaliny mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Když se sluchátka namočí, nechte je zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte sluchátka v prašném a nečistém prostředí. Může dojít ke zkrácení životnosti elektronických obvodů, poškození baterie a deformaci či poškození některých plastů.
- Neskladujte sluchátka v chladném prostředí. Když se sluchátka ohřejí na provozní teplotu, může se uvnitř srážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se sluchátka otevřít.
- Nenechte sluchátka spadnout a netřeste s nimi. Drsným zacházením můžete poškodit vnitřní obvody a jemnou mechaniku.
- Sluchátka nepřebarvujte. Barva může zanést pohyblivé části a znemožnit správné fungování.

Upozornění!

- Poslech pomocí zařízení při vysoké hlasitosti může poškodit Váš sluch. Z důvodu bezpečnosti na silnicích nepoužívejte zařízení při řízení nebo cyklistice.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

Úvod

Stereo Bluetooth sluchátka Vám umožňují bezdrátově poslouchat hudbu ze svého kompatibilního audio přehrávače/telefonu a ve spojení s kompatibilním mobilním telefonem i bezdrátově volat a přijímat hovory v handsfree režimu.

Přehrávačem může být funkce audio přehrávače Vašeho mobilního telefonu, tabletu nebo notebooku nebo samostatné zařízení pro přehrávání hudby.

Sluchátka můžete používat s kompatibilními přístroji, které podporují bezdrátovou technologii Bluetooth.

Sluchátka také můžete používat jako běžná kabelová sluchátka po připojení do výstupního audio konektoru na zdrojovém zařízení přes dodávaný linkový jack kabel s minikonektorem (3,5 mm).

Než začnete sluchátka používat, pozorně si přečtěte tento návod.

Přečtěte si i návod Vašeho mobilního telefonu (tablet, jiného Bluetooth zařízení), ve kterém se nacházejí důležité informace o bezpečnosti a údržbě.

Sluchátka a jejich příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Zdroje napájení

Napájení z vestavěné nabíjecí baterie

Zařízení je napájeno z vestavěné nabíjecí baterie.

Před prvním použitím nebo vždy, když je baterie slabá (červený LED indikátor začne blikat každých 5 sekund, každých 5 minut zazní zvukový signál, případně se sluchátka svévolně zcela vypnou), baterii nabíjte.

Baterii zařízení můžete nabíjet z elektrické sítě pomocí vhodné nabíječky, která disponuje microUSB konektorem.

Nabíječku připojte do elektrické zásuvky a microUSB konektor připojte do microUSB konektoru na sluchátkách.

Pokud nevlastníte vhodnou nabíječku, baterii můžete nabíjet připojením sluchátek k PC dodávaným USB kabelem. Při takovém připojení se bude nabíjet baterie ve sluchátkách z PC.

Během nabíjení svítí červený LED indikátor.

Když indikátor zhasne, baterie je plně nabitá.

Popis částí a ovládacích prvků

A Tlačítko ►||

(Zapnutí/Vypnutí/Přehrávání/Pozastavení/Přijetí/Ukončení hovoru/Volání posledního čísla)

B Tlačítko ►►/+ (Přepínání skladeb vpřed/Zvýšení hlasitosti)

C Tlačítko ◀◀/- (Přepínání skladeb vzad/Snížení hlasitosti)

D LED indikátor (Signalizace stavu sluchátek/stavu baterie/nabíjení)

E Mikrofon

F MicroUSB konektor

(Připojení nabíječky/připojení z USB konektoru PC za účelem nabíjení)

G 3,5 mm konektor AUDIO IN (Připojení externích audio zařízení)

H Slot pro microSD kartu



Všeobecné operace

Zapnutí zařízení

Zařízení zapnete zatlačením a přidržením tlačítka ►|| na 2 sekundy.

Na 1 sekundu se rozsvítí LED indikátor modře a zazní zvukový signál "Power ON" a zařízení je zapnuté.

Po takovém zapnutí zařízení zazní zvukový signál a bude střídavě blikat LED indikátor modře a červeně (příprava na párování).

Zařízení se vždy zapne do Bluetooth režimu (výchozí nastavení).

Vypnutí zařízení

Zařízení vypnete stisknutím a přidržením tlačítka ►|| na 2 sekundy.

Po vypnutí zařízení zazní zvukový signál "Power OFF" a LED indikátor zhasne.

Při opětovném zapnutí se zařízení vždy zapne do Bluetooth režimu (výchozí nastavení), bez ohledu na režim zvolený při vypnutí.

Nasazení sluchátek na uši

Sluchátka si nasadte na uši tak, aby Vám mušle sluchátek pohodlně seděly na uších.

Mušli označenou písmenem L umístěte na levé ucho a mušli označenou písmenem R na pravé ucho.

Výstraha!

Při používání sluchátek se snižuje Vaše schopnost vnímat zvuky.

Nepoužívejte sluchátka tam, kde by Vás to mohlo vystavit nebezpečí.

Používání Bluetooth režimu

Spárování sluchátek s jiným Bluetooth zařízením

Sluchátka je nejprve třeba spárovat s Vaším jiným Bluetooth zařízením (např. mobilní telefon).

- 1 Položte vypnutá sluchátka do blízkosti jiného Bluetooth zařízení (maximálně 1 metr od sebe).
- 2 Zařízení zapnete z vypnutého stavu zatlačením a přidržením tlačítka ►|| na 2 sekundy.
Po takovémto zapnutí zařízení zazní zvukový signál “Bluetooth is connecting” a bude střídavě blikat LED indikátor modře a červeně (příprava na párování).
- 3 Zapněte Bluetooth funkci na jiném Bluetooth zařízení (např. na telefonu).
Podrobnosti viz návod k použití daného zařízení.
- 4 Na jiném Bluetooth zařízení proveďte postup párování tak, aby dané zařízení zjistilo tyto sluchátka.
Pokud se na displeji daného zařízení nezobrazí “LiveBass”, opakujte postup od kroku 2.

Poznámka

Některá zařízení nedokáží zobrazit seznam zjištěných zařízení.

- 5 Na jiném Bluetooth zařízení zvolte “LiveBass” zobrazené na displeji Bluetooth zařízení.
- 6 Pokud je na displeji připojovaného Bluetooth zařízení zobrazena výzva k zadání kódu, zadejte kód “0000” a potvrďte ho.
- 7 Bluetooth propojení se zavede, zazní signál “Bluetooth connected” a LED indikátor na sluchátkách zůstane pomalu blikat modře.
Sluchátka budou propojena s Vaším Bluetooth zařízením a budou v pohotovostním režimu.

Rada

Pro spárování s jinými Bluetooth zařízeními opakujte kroky 1 až 6 pro každé zařízení.

Poznámky

- Pokud se režim párování zruší v jeho průběhu, začněte znovu od kroku 2.
- Kód těchto sluchátek je neměnný “0000”. Tato sluchátka nelze spárovat s Bluetooth zařízením, jehož kód není “0000”.
- Pokud jednou Bluetooth zařízení spárujete, není třeba jejich opětovné párování. Pokud se však informace o spárování z jiného zařízení odstraní atd., může být nutné znovu provést párování.

Příjem hovoru a volání přes sluchátka

Když jsou sluchátka spárovaná s Vaším mobilním telefonem, můžete přes ně přijmout hovor nebo realizovat volání.

Příjem hovoru

Sluchátka spárovaná s Vaším mobilním telefonem mějte nasazená na uších. Při příchozím hovoru bude zaznívat vyzváněcí tón z telefonu i ve sluchátkách.

Hovor přijmete stisknutím tlačítka ►||, nebo tlačítkem pro příjem hovoru na telefonu.

Hlas volajícího uslyšíte ve sluchátkách a můžete komunikovat s volajícím přes mikrofon vestavěný ve sluchátku.

Tlačítka ◀◀/- a ▶▶/+ můžete podle potřeby upravit hlasitost.

Hovor ukončíte stisknutím tlačítka ►|| nebo použijte tlačítka telefonu.

Pokud volající ukončí hovor, není potřeba mačkat žádné tlačítko pro ukončení hovoru.

Hovor přepnout ze sluchátek na připojený telefon, stiskněte a podržte tlačítko ►|| a vypněte sluchátka.

Volání

Sluchátka spárovaná s Vaším mobilním telefonem mějte nasazená na uších. Na telefonu vytočte volaného účastníka.

V sluchátkách bude zaznívat volací tón.

Po přijetí hovoru volaným účastníkem budete jeho hlas slyšet ve sluchátkách a můžete komunikovat s volaným přes mikrofon vestavěný ve sluchátku.

Tlačítka ◀◀/- a ▶▶/+ můžete podle potřeby upravit hlasitost.

Hovor ukončíte stisknutím tlačítka ►|| nebo použijte tlačítka telefonu.

Pokud volaný ukončí hovor, není potřeba mačkat žádné tlačítko pro ukončení hovoru.

Hovor přepnout ze sluchátek na připojený telefon, stiskněte a podržte tlačítko ►|| a vypněte sluchátka.

Volání naposledy volaného čísla

Sluchátka spárovaná s Vaším mobilním telefonem mějte nasazená na uších.

Dvěma stisky tlačítka ►|| vytočíte číslo posledního hovoru.

V sluchátkách bude zaznívat volací tón.

Po přijetí hovoru volaným účastníkem budete jeho hlas slyšet ve sluchátkách a můžete komunikovat s volaným přes mikrofon vestavěný ve sluchátku.

Tlačítka ◀◀/- a ▶▶/+ můžete podle potřeby upravit hlasitost.

Hovor ukončíte stisknutím tlačítka ▶|| nebo použijte tlačítka telefonu.

Pokud volaný ukončí hovor, není potřeba mačkat žádné tlačítko pro ukončení hovoru.

Pokud chcete hovor přepnout ze sluchátek na připojený telefon, stiskněte a podržte tlačítko ▶|| a vypněte sluchátka.

Odmítnutí příchozího hovoru

Během vyzvánění příchozího hovoru dvěma stisky tlačítka ▶|| odmítnete příchozí hovor a vypnete vyzvánění.

Poznámka

Pokud přichází hovor během poslechu hudby přes Bluetooth, zvuk přehrávání se přeruší a začne se reprodukovat vyzváněcí tón. Po ukončení volání se znovu obnoví zvuk hudby.

Bezdrátové poslouchání hudby přes sluchátka

Když jsou sluchátka spárovaná s Vaším jiným Bluetooth zařízením (mobilní telefon, tablet, notebook, audio přehrávač s Bluetooth rozhraním), můžete přes ně bezdrátově poslouchat hudbu přehrávanou v jiném Bluetooth zařízení a realizovat základní ovládací operace Bluetooth zařízení.

Bluetooth zařízení musí podporovat Bluetooth profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), který umožňuje vysoce kvalitní bezdrátovou reprodukci audio obsahu.

- 1 Zaved'te Bluetooth propojení mezi těmito sluchátky a daným zařízením.
Podrobnosti o postupu zavedení Bluetooth propojení viz o párování.
- 2 Spusťte přehrávání na připojeném Bluetooth zařízení a nastavte hlasitost.
Hlasitost na Bluetooth zařízení nastavte na přiměřenou úroveň a na těchto sluchátkách nastavte hlasitost stisknutím a přidržením tlačítka ◀◀/- a ▶▶/+.
- 3 Mačkaním tlačítka ▶|| a tlačítek ◀◀/- a ▶▶/+ na těchto sluchátkách můžete ovládat přehrávání na připojeném Bluetooth zařízení, **ale jen, pokud dané zařízení podporuje profil AVRCP.**
Tlačítkem ▶|| můžete pozastavit a znovu spustit přehrávání a krátkým stisknutím tlačítek ◀◀/- a ▶▶/+ můžete přepínat na předešlou nebo další skladbu.

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na daném zařízení Bluetooth.
Viz návod k použití dodávaný s daným Bluetooth zařízením.

Upozornění!

Tlačítka na těchto sluchátkách nemusí být funkční pro ovládání každého připojeného Bluetooth zařízení!

Po ukončení používání sluchátek proveďte následující:

- Vypněte Bluetooth funkci na jiném Bluetooth zařízení.
Podrobnosti viz návod k použití daného zařízení.
- Vypněte jiné Bluetooth zařízení.
- Vypněte tyto sluchátka.

Výstraha!

Poslouchejte hudbu při přiměřené hlasitosti.

Dlouhodobé poslouchání při vysoké úrovni hlasitosti Vám může poškodit sluch.

Přehrávání MP3 a WMA souborů z microSD karty

Sluchátka umožní přehrávat audio soubory MP3 a WMA uložené na microSD kartě.

- 1 Zapněte sluchátka.
- 2 Do slotu pro microSD kartu na sluchátku vložte microSD kartu obsahující kompatibilní audio soubory.
Kartu vsuňte kontakty směrem dolů a směrem ven ze sluchátek tak, aby zacvakla.
Kartu vyjmete vtlačení karty nehtem dovnitř do slotu tak, aby se vysunula, potom ji vytáhněte.
- 3 Po vložení karty a její načtení začne LED indikátor pomalu blikat modře.
- 4 Stisknutím tlačítka ►|| a tlačítek ◀◀/- a ▶▶/+ na sluchátku můžete ovládat přehrávání:
Tlačítkem ►|| můžete spustit, pozastavit a znovu spustit přehrávání.
Přehrávání z karty se provádí v náhodném pořadí.
Krátkým stisknutím tlačítek ◀◀/- a ▶▶/+ můžete přepínat na předešlou nebo další skladbu.
Stisknutím a přidržením tlačítka ◀◀/- a ▶▶/+ můžete upravit hlasitost.

Ukončení poslechu MP3 a WMA souborů

Stisknutím a přidržením tlačítka ►|| na 2 sekundy vypněte sluchátka.

Po vypnutí vyjměte microSD kartu.

Při dalším zapnutí se sluchátka zapnou ve výchozím Bluetooth režimu.

Přepnutí z režimu microSD do Bluetooth režimu

Stiskněte za sebou 2x tlačítko ◀◀/- nebo ▶▶/+.

Výstraha!

Poslouchajte hudbu při přiměřené hlasitosti.

Dlouhodobé poslouchání při vysoké úrovni hlasitosti Vám může poškodit sluch.

Reprodukce zvuku z jiného zařízení (AUDIO IN)

Sluchátka umožní poslouchat zvuk z připojeného externího audio zařízení přes dodávaný linkový audio kabel.

- 1** Zapněte sluchátka.
- 2** Do 3,5 mm konektoru AUDIO IN na sluchátku připojte dodávaný audio kabel.
- 3** Druhý minikonektor připojte k výstupnímu audio konektoru (3,5 mm) na externím zařízení (např. mobilní telefon, iPod, notebook, tablet, PC atd.).
- 4** Pokud jsou sluchátka v Bluetooth režimu a posloucháte hudbu přes Bluetooth rozhraní, Bluetooth reprodukce se automaticky vypne a začne se reprodukovat zvuk ze zařízení připojeným audio kabelem. Zároveň se vypne napájení sluchátek (LED indikátor zhasne).
- 5** Hlasitost můžete nastavovat na připojeném zařízení.
- 6** Po použití odpojte dodávaný audio kabel ze sluchátek i připojeného audio zařízení.
Pokud byl před připojením kabelu aktivní Bluetooth režim, po odpojení kabelu se znovu obnoví napájení sluchátek a také reprodukce zvuku z Bluetooth rozhraní.

Řešení problémů

V případě výskytu problémů s tímto zařízením zkontrolujte následující přehled. Pokud nějaký problém přetrvává, obraťte se na prodejce.

Běžné používání

Sluchátka se nezapla.

- Nabijte baterii.

Párování se neprovede.

- Sluchátka umístěte co nejbližší k Bluetooth zařízení.

Nelze provést Bluetooth propojení.

- Zkontrolujte, zda jsou sluchátka zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je propojované Bluetooth zařízení zapnuté a zda je v něm aktivována funkce Bluetooth.
- Údaje o propojení s Bluetooth zařízením se nemusí ve sluchátkách uchovat.

Pokud k tomu došlo, znovu proveďte párování se sluchátky z Bluetooth zařízení.

- Bluetooth propojení se ukončilo. Opět proveďte Bluetooth propojení.

Zkreslený zvuk.

- Zkontrolujte, zda sluchátka nepřijímají jiný signál, např. z bezdrátového LAN zařízení, jiného zařízení pracujícího s frekvencí 2,4 GHz nebo mikrovlnné trouby.
- Změňte polohu sluchátek.

Dosah sluchátek je příliš krátký. (Vypadává zvuk.)

- Pokud v blízkosti používáte zařízení, které vyzařuje elektromagnetické vlny (např. b...ezdrátové LAN zařízení, jiné Bluetooth zařízení (ia) nebo mikrovlnná trouba), přemístěte sluchátka dále.

Poslech hudby

Není slyšet zvuk.

- Zkontrolujte, zda jsou Bluetooth zařízení i sluchátka zapnutá.
- Zkontrolujte, zda se v Bluetooth zařízení přehrává hudba.
- Zkontrolujte, zda sluchátka nemají nastavenou hlasitost na nízkou úroveň.
- Zkontrolujte, zda hlasitost v Bluetooth zařízení, které je vybaveno ovladačem hlasitosti, není nastaveno na nízkou úroveň.
- Znovu spárujte sluchátka a Bluetooth zařízení.

Nízká úroveň zvuku.

- Zvyšte hlasitost na sluchátkách.
- Zvyšte hlasitost v Bluetooth zařízení, které je vybaveno ovladačem hlasitosti.

Telefonování

Není slyšet volajícího/příjemce.

- Zkontrolujte, zda jsou mobilní Bluetooth telefon i sluchátka zapnutá.
- Zkontrolujte propojení mobilního Bluetooth telefonu a sluchátek.
- Zkontrolujte, zda je výstup mobilního Bluetooth telefonu nastaven pro tyto sluchátka.
- Zkontrolujte, zda sluchátka nemají nastavenou hlasitost na nízkou úroveň.
- Zkontrolujte, zda hlasitost v mobilním Bluetooth telefonu, který je vybaven ovladačem hlasitosti, není nastavena na nízkou úroveň.
- Pokud ve sluchátkách posloucháte hudbu, zastavte přehrávání, stiskněte tlačítko ►|| a telefonujte.

Slabý zvuk od volajícího/příjemce.

- Zvyšte hlasitost na sluchátkách.
- Zvyšte hlasitost v mobilním BLUETOOTH telefonu, který je vybaven ovladačem hlasitosti.

Údržba a informace

Čištění povrchu zařízení

Na čištění povrchu zařízení a ovládacích prvků použijte jemný hadřík, mírně navlhčený ve vodě.

Nepoužívejte drsné hadříky, čisticí prášky ani rozpouštědla, jako ředidlo, benzín nebo líh.

Sluchátka mají kvalitní konstrukci a provedení, a proto by se s nimi mělo zacházet pečlivě. Následující doporučení Vám pomohou dodržet podmínky záruky.

- Uchovávejte sluchátka v suchu. Srážky, vlhkost a nejrůznější kapaliny mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Když se sluchátka namočí, nechte je zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte sluchátka v prašném a nečistém prostředí.
Může dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektroniky.
- Neskladujte sluchátka v horku. Vlivem vysoké teploty může dojít ke zkrácení životnosti elektronických obvodů, poškození baterie a deformaci či poškození plastů.
- Neskladujte sluchátka v chladném prostředí. Když se sluchátka ohřejí na provozní teplotu, může se uvnitř srážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se sluchátka otevřít.
- Nenechte sluchátka spadnout a netřeste s nimi.
Drsným zacházením můžete poškodit vnitřní obvody a jemnou mechaniku.
- Sluchátka nepřebarvujte. Barva může zanést pohyblivé části a znemožnit správné fungování.

Upozornění!

Poslech pomocí zařízení při vysoké hlasitosti může poškodit Váš sluch.

Z důvodu bezpečnosti na silnicích nepoužívejte zařízení při řízení nebo jíždě na kole.

Technické údaje

Všeobecné

Komunikační systém: Bluetooth ver. 4.2

Výstup: výkonová třída Bluetooth ver. 4.2

Maximální komunikační dosah: na volném prostranství cca 9 m^{*1}

Frekvenční pásmo: pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Metoda modulace: FHSS

Kompatibilní BLUETOOTH profily^{*2}:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Mikrofon: všesměrový, elektretový kondenzátorový

Konektory:

AUDIO IN (minikonektor 3,5 mm), microUSB konektor (napájení -
stejnoseměrné 5 V), slot pro paměťovou microSD kartu

Dodávané příslušenství:

sluchátka (1), návod (1), audio kabel (1), USB kabel (1)

Sluchátka

Typ: stereo Bluetooth sluchátka s mikrofonom

Zdroj napájení:

vestavěná dobíjecí lithiová baterie 250 mAh, 3,7 V

výdrž nabité baterie v provozním režimu je cca 4 hod. (při hlasitosti 1/3), v pohotovostním režimu cca 100 hod.

Jmenovitý výkon: 800 mW

Reproduktory sluchátek:

uzavřené, dynamické, 2x budiče s průměrem 40 mm

Frekvenční rozsah reprodukce: 20 – 20 000 Hz

Impedance: 32 Ohm +/- 15 %

Citlivost: 101 dB +/- 3 dB

^{*1} Skutečný dosah se může lišit v závislosti na faktorech jako překážky mezi zařízeními, magnetické pole v okolí, mikrovlnné trouby, statická elektřina, citlivost příjmu, vlastnosti antény, operační systém, softwarová aplikace atd.

^{*2} Profily Bluetooth standardu určují způsob Bluetooth komunikace mezi zařízeními.

Právo na změny vyhrazeno!

Výrobce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíného 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíného 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odnést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte na příslušném místním úřadě, ve službě pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zkrácené znění Prohlášení o shodě:

Společnost ORAVA retail 1, a.s. tímto prohlašuje, že zařízení LiveBass vyhovuje základním požadavkům a jiným relevantním podmínkám směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/53 / EU.

Plný text prohlášení o shodě se nachází na internetové stránce: www.orava.eu